

®



豪华电话机型语音自动拨号报警器YL-007TX2

地址: 广东省深圳市宝安43区兴华一路安乐工业园二栋四楼
邮编: 518133
电话: 0755-26425002(20线)
传真: 0755-26412267
网址: www.YL007.com
E-mail: chtd@YL007.com



®是深圳市驰通达电子有限公司的注册商标。

产品外观与功能如有变更, 请以实物为准, 本说明最终解释权归深圳市夜狼安防高新技术有限公司。

深圳市驰通达电子有限公司 生产
深圳市夜狼安防高新技术有限公司 监制

服务电话: 0755-26425002 网址: www.YL007.com

前 言

欢迎您使用深圳市夜狼安防高新技术有限公司生产的YL-007TX豪华电话机型语音防盗报警系统。

本公司是深圳市民营高科技企业、中国安防协会理事单位。本公司生产的防盗报警系统通过了中国安全防范技术认证中心的CCC认证、欧盟CE及美国FCC认证，并被深圳市科技局评定为高新技术项目，还荣获了“中国安防杰出民族品牌”、“中国最具竞争力优势品牌”“中国十大防盗报警品牌”等50多项荣誉。

本产品不但功能强大，而且安装与操作都非常简便，报警时能自动拨打多组报警电话并播放报警留言，还能通过公用电话网与接警中心联网使用（需设立接警中心）。出门在外，您还可以通过电话对系统进行远程控制。


为了使本产品能更好地为您服务，请在使用前仔细阅读本说明书。如果您有任何疑问，请向夜狼安防客服部或当地销售商咨询。

目 录

一、系统简介及功能特色	1
二、系统安装	1
三、报警功能设置	3
四、报警功能使用方法	5
五、报警器主要技术参数	6
六、成套清单	7
七、储存、运输及售后服务	7
八、编程指令一览表	8
九、常见故障、异常现象及解决方法	9
十、用户对码顺序表	10
保修卡	12

一、系统简介及功能特色

- ◆发生警情时系统将鸣响警笛报警，吓阻作案
- ◆自动拨打6组用户电话和接警中心电话，并播放留言
- ◆独具语音操作提示功能，让您能轻松进行编程操作
- ◆具有“外出布防”、“在家布防”两种模式
- ◆可通过电话进行远程布防、撤防、监听现场
- ◆电话线被剪断或短路，系统将发出提示
- ◆电话线双向抢线功能，确保报警优先
- ◆主机内置镍氢充电电池，停电不停机



电话机接口示意图

二、系统安装

1、主机安装：

A、将警笛插头插入主机后面的【警笛】插口，将市网电话线插入主机的【外线】插口，主机即安装完毕。如需并接分机，请将分机接在【分机】接口上。

B、将主机插上外接直流电源，打开主机后面的【电源开关】，电源指示灯亮，主机发出“嘀”一声表明主机正常工作，以后主机每隔30秒发出“嘀、嘀、嘀”三声提醒主人设置报警电话号码。当设置报警电话后，“嘀”音自动消失。按遥控器的 键，使主机处于撤防状态，以防后面安装配件时触发系统报警。

安装主机应注意：


- ◆尽量安装在整个保护区的中央地带，拉出天线，方向朝上，以获得最大的无线接收距离；
- ◆安装位置应尽量避开大型金属物及无线电干扰源；
- ◆安装时应与家中电话线的最前端相连，若您家接了A D S L 宽带网，则应与ADSL分离器的电话出线端相连，否则会影响抢线功能；
- ◆应尽量安装在比较隐蔽的位置。

2、门磁安装：

门磁是用于感应门窗开合的探测器。随机配有双面胶分别将磁铁和发射盒固定于门和门框上（由于胶的粘性在长期使用后会降低，故建议采用玻璃胶或强力胶固定）。

安装时应注意：

- ◆磁铁应安装在靠近指示灯的那一侧，与发射盒上下对齐，两者尽量靠近，间隙小于10毫米；
- ◆为了获得最佳无线发射距离，请将天线拉出，方向垂直；
- ◆指示灯常亮表示电池电量不足了，请及时更换电池，否则可能会出现漏报。




3、红外探测器安装：

红外探测器能探测到一定范围内是否有人体移动。安装时将红外探测器固定在墙上，离地2~2.2米，调整角度，面对需监测的区域。

安装时应注意：

- ◆红外探测器对人的横向移动敏感度较高，而对纵向移动的敏感度较低，所以安装时最好将探测器的朝向与人的行走方向垂直；
- ◆避免面对窗外、空调、火炉、阳光等温度会发生快速变化的地方、空气流速较高的地方以及宠物会经过的地方，以免发生误报；
- ◆探测范围内不应有大型阻挡物；
- ◆指示灯长亮表示电池电量不足了，请及时更换电池，否则可能会出现漏报。



三、报警功能设置

本机的多项功能须进入设置状态进行操作，方法如下：

- ◆提起电话机，输入【*】【#】，听到语音提示，表示进入编程状态，接下来您可以输入编程指令。指令正确系统将提示“已保存”，指令错误系统将提示“输入错误”。
- ◆在编程状态下，按【#】即退出编程状态。如30秒无操作，系统会自动退出编程状态，若要继续编程则须重新输入【*】【#】。

1、录制报警留言：

输入6#，听到“嘀”一声，此时对着主机的话筒开始录下报警留言，留言时间为10秒（中途可按【#】提前结束录音），录完后系统提示“已保存”，并自动退出录音状态。每次开始录音会自动删除上次的录音内容。留言应简明，如“这里是XX区XX栋XX号，住宅被非法入侵请立即救助”。回放录音请输入6*，然后提起电话机听筒，听取录音效果。

2、对码：

每个无线探测器及遥控器都有不同的身份代码，对码是指将无线探测器及遥控器的身份代码存入报警主机中，让主机能识别它们（本机自带的探测器及遥控器在出厂时已对好码，门磁——周边防区，红外——内部防区，可直接使用）。

A、进入对码：

输入7#，听见“嘀”一声，表示进入对码状态。此时触发要对码的配件，听到“已保存”表示对码成功。此时是对周边防区进行对码，若要对内部防区进行对码，请在对码状态下输入01#再对码。只要在对码状态，便可以不断地对其它配件进行对码（总数不超过36个）。3分钟无操作，系统会自动退出对码状态。

◆触发配件的方法：如将红外探测器的电源打开，让信号灯亮一下，然后关上电源开关；将门磁发射盒与磁铁错开，让信号灯亮一下；按一下遥控器上任意按钮让信号灯亮一下。

◆我们通常将安装在门、窗、阳台等位置的探测器设置为“周边防区”，它们在任何布防模式下均起作用；将安装在房间内的红外探测器设置为“内部防区”，它们在“外出布防模式”下起作用，而“在家布防模式”下不起作用。遥控器、烟雾探测器、燃气探测器对入哪个防区都可以。

B、退出对码：

在对码状态下，按【#】，听到“嘀、嘀”两声表示退出对码状态。

C、删除对码：

输入7*，听到“已保存”表示所有对码信息被删除。

3、设置接警电话：

指令：

31 * 第1组用户接警电话 #
32 * 第2组用户接警电话 #
33 * 第3组用户接警电话 #
34 * 第4组用户接警电话 #
35 * 第5组用户接警电话 #
36 * 第6组用户接警电话 #
38 * 接警中心电话 #

（如没有连接接警中心，则不要设这组号码）

注意：若需删除某组接警电话，只需在输入指令时，不输入电话号码即可。如删除第4组电话的指令为：34 * #

4、修改密码：

此密码用于远程控制时使用。为确保安全，使用者应自己秘密设置此项。

指令：10 * 四位密码 #

** 以下为高级设置项，没有特别要求、没有连接接警中心的用户不必阅读和操作

5、启用/禁止电话线故障提示：

本系统可选择当电话线被剪断或短路时，系统是否提示。

指令：启用：22 * 1 #

禁止：22 * 0 #

6、设置远程控制振铃次数：

系统具有远程控制功能，您可用任何电话拨打主机电话，在设定的振铃次数后主机将自动接通电话，进入远程控制状态。振铃次数可设定。

指令：12 * XX #

（XX的范围为00~12，输入00表示禁止远程控制功能）

7、设置拨号报警次数：

系统可选择拨打报警电话的循环次数。

指令：05 * X #

（X的范围为1~9）

8、设置警笛鸣响时间：

系统可选择报警时警笛鸣响的时间。

指令：29 * XX #

(XX的范围为00~30)

9、设置用户身份代码：

若您的报警器连接了接警中心，中心管理者会分配给每个用户一个“用户身份代码”，用户只需按要求设置即可。

指令：11 * 四位代码 #

10、系统复位：


系统复位的意思是：将所有对码信息清除、将所有编程设置（包括密码）恢复到出厂值。

指令：0000 #

四、报警功能使用方法

1、外出布防：

按遥控器上的  键，30秒后听到“嘀”一声，布防灯亮，系统进入外出布防模式。
您也可按遥控器上的  键，然后马上按  键，让系统立即进入外出布防模式。



2、在家布防：

按遥控器上的  键，听到“嘀”一声长音，布防灯快速闪烁，系统进入在家布防模式。在此模式下，内部防区不起作用。

3、撤防：

按遥控器上的  键，系统即撤防。

4、紧急报警：

当有意外发生时，按遥控器上的  键，系统将立即报警。

5、报警程序及接警处理：

报警时，系统将鸣响警号同时循环拨打接警电话。接警者摘机后将听到事先录制的报警留言，此时用户可按代码进行控制：
按【*】进入30秒现场监听，在监听过程中按*键可延长30秒；
按【#】确认已收到报警信号，主机将停止报警；
(若没有按【#】确认，系统将继续循环拨打所有接警电话)

6、远程控制：

用任何电话拨打主机电话，在设定的振铃次数（出厂值为8次）后，主机将自动接通电话。此时可输入密码 +【#】，密码正确将听到语音提示，然后可按代码进行控制：
按【1】布防；

按【2】撤防；

按【3】警笛响3秒；

按【*】进入30秒现场监听，在监听过程中按*键可延长30秒；
按【#】退出。

注：若密码3次错误或20秒无操作，系统将自动挂机。

五、报警器主要技术参数（仅供参考）

■主机

供电电源：DC12V（内置NI-MH充电电池）

静态电流：≤25mA

报警电流：≤300mA

无线接收频率：315MHz ± 0.5MHz

无线接收灵敏度：5mV/m

抗干扰强度：1V/m（频率范围20~1000 MHz）

外置报警喇叭声强：110db

工作环境：温度-10℃~+40℃ 相对湿度≤90%

可配置无线设备容量：36个

■无线门磁

供电电源：DC12V(内置12V干电池)

静态电流：≤20 μ A

发射电流：≤15mA

发射频率：315 MHz ± 0.5 MHz

发射距离：无障碍距离80米

离合距离：15毫米

工作环境：温度-10℃~+40℃ 相对湿度≤90%

■无线红外探测器

供电电源：DC9V（内置9V干电池）

静态工作电流：≤100 μ A

发射电流：≤20 mA

发射频率：315 MHz ± 0.5 MHz

发射距离：无障碍距离80米

可探测速度：0.3~3米/秒

探测距离：5~12米

探测角度：水平110° 垂直60°

工作环境：温度-10℃~+40℃ 相对湿度≤90%

■遥控器

供电电源: DC12V (内置12V干电池)

静态电流: 0

发射电流: ≤10 mA

发射频率: 315 MHz ± 0.5 MHz

发射距离: 无障碍距离80米

工作环境: 温度-10℃~+40℃ 相对湿度≤90%

六、成套清单

- 1、豪华电话机型报警主机一台
- 2、新款超薄无线门磁一副
- 3、特制抗白光无线红外探测器一只
- 4、遥控器两只
- 5、稳压电源一只
- 6、警号一只
- 7、使用说明书一本（内含保修卡一张）

七、储存、运输及售后服务

储存条件: 温度在-10℃~+40℃, 相对湿度小于90%, 通风, 无腐蚀物体, 标准包装箱堆放层数小于6层。

运输条件: 堆放层数小于6层, 搬运过程中避免冲击, 其余条件如上。

售后服务: 本公司对产品实行完善的售后服务, 若系统出现故障, 请勿自行拆装, 请与您所购买的商家联系。具体事项请看随机所附“保修卡”。

八、编程指令一览表

内 容	指 令	参数说明	出厂值
录制留言	6 #		
回放留言	6*		
对码	7 #		
删除对码	7*		
用户接警电话1	31*电话号码 #		
用户接警电话2	32*电话号码 #		
用户接警电话3	33*电话号码 #		
用户接警电话4	34*电话号码 #		
用户接警电话5	35*电话号码 #		
用户接警电话6	36*电话号码 #		
接警中心电话	38*电话号码 #		
用户密码	10*四位密码 #		1234
电话线故障提示	22*X #	1: 启动 0: 禁止	启动
远程控制振铃次数	12*XX#	XX范围00 ~ 12, 00表示禁止	08
拨号报警次数	05*X#	X范围1 ~ 9	3
警笛鸣响时间	29*XX#	XX范围00 ~ 30	01
用户身份代码	11*四位代码#		0000
系统复位	0000 #		

九、常见故障、异常现象及解决方法

现象	可能原因	解决方法
不能报警	1、门磁的磁铁与发射盒距离太远 2、红外探测器开关未开 3、探测器未对码 4、探测器与主机距离太远	1、将磁铁与发射盒尽量对齐、靠近安装 2、把开关打开 3、重新对码 4、调整探测器或主机的安装位置
报警时不拨打电话	1、电话号码设置错误 2、电话线未接好	1、重新设置报警电话 2、接好电话线
遥控器遥控距离近、指示灯变暗	电池电量不足	更换同型号电池
门磁、红外探测器指示灯长亮	电池电量不足	更换同型号电池
远程布/撤防不起作用	1、远程控制密码错误 2、远程控制功能被禁止	1、重新输入或重新设置密码 2、不要将远程控制振铃数设为0
报警放音时，按*不能进入监听状态	录音音量太大、太嘈杂	在放音的间隙中按键或多按几次

十、用户对码顺序表

用户身份代码:

填表日期:


对码顺序	配件名称	安装位置
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

报警地点_____户主姓名_____

联系电话1_____联系电话2_____

第二联系人_____联系电话_____

小区名称和所住楼号_____



郑重提示: 本安全系统的局限性

夜狼防盗报警系统是一项先进的防盗系统，作为一种高科技技术防范手段能防范、减少失窃、抢劫、火灾事件的发生，减轻损失，但不能保证绝对没有上述事件发生或完全没有人员伤亡及财产损失。卖方并未声称其出售的产品不会受人为破坏或干扰，或其产品可以阻止任何由于盗窃、抢劫、火灾及其它原因造成的人身伤亡及财产损失；或者产品在任何情况下都能提供充分的警告与保护。夜狼的责任范围仅限于免费修理或替换被发现在正常使用情况下存在材料或工艺等方面缺陷的产品，夜狼对其产品没有其他明示或暗示的保证。

中国人民保险公司为本公司生产的“夜狼”自动拨号报警器YL-007系列，在中国境内（不含港、澳、台）承担产品责任险。此产品责任险即指：因产品质量问题造成人身伤害或财产损失引起的直接损失，可向中国人民保险公司申请赔偿。夜狼只承担协助、帮助用户向保险公司实现索赔权利，但不承担代赔责任，用户没有做好索赔取证工作而造成索赔失效，夜狼概不负责。

客户应了解，任何报警系统，无论是商用或是家用的，都可能会因各种原因出现报警的失误或者失败，夜狼提醒用户注意以下可能的原因，例如：

1. 由于疏忽，没有将系统布防。
2. 侵入者在不受防范的区域内侵入，或者他具备技术能力可以绕过报警探测器或使报警器失灵。
3. 没有电源或电池老化损坏。
4. 报警器报警时喇叭安装在关闭的门的另外一边，可能无法警示人们或者叫醒睡眠中的人。
5. 向报警中心传送报警信号的电话线或其他线路出现故障，造成警情无法及时传送。电话线同时也容易被懂这方面技术的闯入者破坏。
6. 有人闯入或发生警情，但报警系统没有报警，最常见原因是报警系统没有得到正常维护。该设备与其它电器设备一样，可能会出现电子元器件的损坏，即使本设备设计寿命为10年，但它也可能随时损坏。因此用户应当定期对系统进行检查。

因用户、操作员或安装人员对本手册内容的误解、误操作而导致任何损失与法律责任，我公司恕不承担。为了防止侵权，本公司郑重声明，本手册的版权归本公司所有，任何单位与个人未经本公司书面同意，不得以任何方式复制或修改本书的部分或是全部内容。

本公司保留对本手册的修改与解释权，修改前不再另行通知使用本产品的用户。

感谢您选择我们的产品，如果你满意，请推荐给您的亲友！

如果您有意见请来电告诉我们，您的意见是我们成功的条件！

深圳市驰通达电子有限公司
YL-007TX电话机型报警器

保修卡

感谢使用YL-007TX电话机型报警器，并请留意以下事项：

代理商 (经销商)	(盖章)	
出售日期	产品编号	
用户名称	用户电话	
用户地址		
故障现象	维修处理	维修日期

注：

- 1、本产品自购买之日起保修3年；
- 2、保修期内非正常使用、人为因素及天灾等不可抗拒因素，所造成的损失不在保修范围内；
- 3、此卡盖章有效，保修时需出示此卡及购货凭证；
- 4、此卡只限用户本人使用，遗失不补，涂改无效，转让无效。

