

警告

為了您的安全和手機的正常運作，請按照說明書操作。

詳細的資訊請參照附錄。

天線

使用未經手機廠商檢驗的天線，可能會引起嚴重損害或造成手機故障。

交通安全

首先檢查並確認與使用無線電話相關的交通法規。

駕駛時請不要使用手提電話。

如必須使用，請在安全的地方用免提裝置。

交通工具中的電子設備

手機輻射出的信號可能會對交通工具中安裝的或未完全遮罩的電子系統產生不良影響。

車上免提裝置

不要把免提裝置安裝在安全氣囊上方，或安全氣囊部署區域，或可能導致嚴重傷害的區域。

電子設備

無線電話在使用中產生的輻射會干擾沒有完全遮罩的電子設備。

警告

醫療設備

在醫院請關閉手機。請遵守醫院的規定。
關閉手機以免干擾相關醫療設備。如果對在醫院使用手機有任何疑問，可諮詢醫師或醫療設備的生產商。

公共場所

請不要在禁用無線電話的場所開機。

乘坐飛機

登機前請先關機。在飛機上使用無線電話可能有危險。

易爆地區

在易爆地區要關機並遵守所有的指示和規定。不要在易爆地區取出電池。



警告

用戶指南

當手機丟失或被盜，請立即通知電信系統業者。
如果手機不能正常工作，可以到最近的維修點。
請使用經核准的配件和電池。不要自行連接不相容的產品。
手機產生的射頻輻射對身體有影響，所以盡可能避免長時間的暴露在輻射下。
記得備份重要資料，例如電話簿等資料。

暴露在無線電波中

行動電話發送並接受無線電波。它的設計和生產不可超過獨立科學組織通過對科學研究的評估推薦的輻射能量的限制。本公司僅使用不超過獨立機構授權的製造商所生產的電池，充電器和配件。未被授權的類型的使用不能保證是否符合被允許的標準，也不能保證所有年齡層健康的人的安全。

警告

正確使用

要在設備的正常操作位置使用。當您打電話時，避免不必要接觸或者彎曲天線。它可能降低通話質量並且最終限制電池的性能。不要試圖拆開設備。非專家的操作可能損壞設備。使用本公司所提供的或者經本公司認可的電池、充電器和配件。任何未被授權的產品使用後可能產生無法評估的意外事件。



目錄表



目錄表



目錄表



目錄表



手機組件

產品包裝內容可能不同於如下顯示的資料。

產品內容取決於服務經銷商，下面的圖只供用戶參考。



手機



標準薄電池



旅充



手機細部結構圖












內液晶螢幕(主螢幕)

閃電機擁有內外TFT LCD雙螢幕顯示，內螢幕為主螢幕所顯示的項目包括手機的基本狀態及簡訊、手機號碼等資訊。

主螢幕顯示畫面

當您執行手機中特殊功能或收到簡訊時，相關的選項及資訊將都會直接出現在主螢幕中，為更清楚地提供您了解主螢幕中各項目的意義，以下將以列表的方式說明：




	信號強度	表示無線電信號的強度。指示條的數量越多，信號強度越強。
	正在使用	表示手機正在通話中。
	鈴聲	表示來電提示方式為“鈴聲”。
	振動	表示來電提示方式為“振動”。
	振動+鈴聲	表示來電提示方式為“振動+鈴聲”。
	訊息	表示收信匣已滿或者有未讀的訊息。
	鬧鈴	表示已設定鬧鈴。
	漫遊	表示用戶正在漫遊。
	電池	表示電池的電量。

另外，GPRS的圖示也可顯示在螢幕上方。

裝上耳機後，圖示也顯示在螢幕上。


外螢幕(子螢幕) 功能選單

閃電機提供您不同的外螢幕(子螢幕)功能項目的呈現，以下分別說明外螢幕的呈現方式，及相關個別功能的設定方式。



預設狀態


在一般手機未掀蓋的狀態下，
按向下的側鍵可進入子螢幕功能選單的畫面，
進入功能選單畫面後可利用向上及向下側鍵上下移動至不同的選項，
選定要設定的功能選項後可按下數位相機鍵進入該項功能。
長按向下的側鍵可進入待機畫面之中。



最近來電

使用該項功能時，您可以檢查最近的來電號碼並選定電話號碼後回撥

- (1). 利用側鍵選擇到「最近來電」功能，並按下數位相機鍵進入
- (2). 進入最近來電功能後，您可利用側鍵檢查最近的來電記錄，如需要回撥電話只需在選定電話號碼後，按下側鍵即可回撥電話。
(僅有在使用耳機通話的狀態下，才可使用該項功能)
- (3). 長按向下的側鍵可進入待機畫面之中



簡訊收件夾

使用該項功能時，您可檢查最近可接收的簡訊內容

- (1). 利用側鍵選擇到「簡訊收件夾」功能，並按下數位相機鍵進入
- (2). 進入簡訊收件夾後可利用側鍵上下移動，
檢查最近已接收的簡訊內容
- (3). 長按向下的側鍵可進入待機畫面之中



開啟閃光燈

可以在遇到緊急情況的時候開啟閃光燈。

- (1). 在待機模式下，
按住[向上側鍵]不放可開啟閃光燈。
- (2). 放開按鍵關閉閃光燈。

功能鍵說明

閃電機所設置的功能鍵，分別擁有一個或一個以上的功能，以下列表中將逐項說明各功能鍵的功用。

功能鍵列表清單

功能鍵項目	名稱	主要功能
	發送鍵	利用發送鍵可外撥電話及接聽電話(如設定任意鍵接聽，則可利用發送鍵以外的按鍵接聽電話) 長按此鍵不放可外撥最後一通外撥電話 按下發送鍵可取得所有的通話記錄
	結束鍵	利用結束鍵可中斷通話中的電話 在目錄功能表單之中按下結束鍵可回待機畫面， 但如進入相關需要文字輸入的功能畫面時，例如 建立簡訊內容，按下結束鍵將跳回上一層目錄
	OK 鍵	進入目錄功能表後，按下OK鍵可進入指定的功能 或下一層的目錄中，而相關指定的功能及目錄將 在主螢幕中顯示
	目錄鍵	利用目錄鍵可進入手機中預設的功能表單，進入 功能表單後相關功能及項目將在主螢幕中呈現
	清除鍵	按下清除鍵可清除單一文字，如長按清除鍵不放 則將刪除一行的文字 進入目錄功能表單後，按下清除鍵將可跳回上一 層目錄，但如進入需要文字輸入的功能畫面時， 例如建立簡訊內容，則必須按下結束鍵才可跳回 上一層目錄
	導覽鍵	於目錄功能表單中，可利用導覽鍵移動畫面上的 游標方向(上下或左右) 通話狀態中，按下導覽鍵中的向上鍵將可查閱已 撥出電話，按向下鍵可查閱未來接來電 待機狀態下可利用導覽鍵快速進入電話簿、鈴聲 設定、簡訊及WAP功能之中
	側鍵	通話過程中可利用側鍵調整耳機的音量大小 待機狀態下按下側鍵可看到即時的日期與時間
	數位相機鍵	按下數位相機鍵可拍攝螢幕上所看到的畫面

快速啟用步驟

當您第一次使用該款手機，請遵循以下步驟處理

安裝SIM卡

當您完成電信系統服務申請後，您可取得一張由電信系統業者所提供的插入式

SIM卡，該張SIM卡中將包括您所申請的服務資訊(例如PIN碼、STK等服務項目)

安裝SIM卡前請務必利用結束鍵關閉手機電源，您在完成關閉手機電源時主螢幕將會出現訊息告知。

安裝SIM卡步驟


1. 移除電池
2. 檢查SIM插槽是否清潔，並依下圖所示方向將SIM卡插入插槽之中
3. 如果您要移除SIM卡，請依下圖所示方向將SIM卡移出插槽



安裝 / 取出電池

安裝電池

1. 輕放電池，讓電池與手機背面的凹槽密合
2. 於電池上端輕壓，
當您聽到喀嚓聲後即代表電池安裝完成



取出電池

要安裝電池於手機背面，
前必須如下圖所示將電池插入手機背面的下方凹槽之中

先將手機背面上的卡榫向上扳起，電池會自動跳起，
方便您順勢取出

電池使用方式

您的手機可利用可連續充電的原廠鋰電池提供足夠的電力，
當電力不足時可利用原廠旅充完成充電的動作，
為提供最佳手機狀況，
請選購原廠電池與旅充。
如您有採購的需求請與當地原廠代理商洽詢。



MEMO

開始使用

開啟電源

1. 長按結束鍵約3秒鐘，即可開啟起手機電源






關閉電源

2. 長按結束鍵約3秒鐘，即可關閉手機電源



外撥電話

1. 在完成安裝SIM卡後，長按結束鍵開啟手機電源，如發現手機螢幕出現插入SIM卡或Insert SIM card時，請先檢查SIM卡是否安裝妥當，或請洽詢電信系統業者該SIM卡是否可繼續提供服務。
2. 開啟起手機電源後如手機螢幕上出現要求輸入PIN1碼(最多8碼)解碼，請輸入正確的PIN1碼(如不清楚請洽詢電信系統業者)，以避免手機鎖卡。
輸入正確的PIN1碼後手機將自動開始搜尋電系統信業者的基地台訊號，當搜尋完成後手機螢幕上會出現電信系統業者的名稱。
3. 待機狀態下，輸入完整的電話號碼到手機螢幕上，按下發送鍵後即可外撥電話。如要撥打的電話號碼為國際電話，您可於待機狀態下先長按數字鍵[]不放或連按兩下數字鍵[]，主螢幕上會出現[+]的符號，該符號代表當地的國際碼。
4. 如您撥打的電話號碼需要輸入分機號碼，您可於分機號碼前長按[]鍵不放，螢幕上會出現P，所代表的意義為暫停兩秒。
5. 如您發生任何緊急事故，手機中不必安裝SIM卡，直接輸入112後按下發送鍵就可撥出緊急電話!!



結束通話


按下結束鍵即可結束或者取消呼叫。



接聽電話

1. 當手機接到來電時，手機將會以鈴聲或震動的方式提示您，並且來電者的電話號碼亦將會顯示於螢幕上，但如來電者設定隱藏電話號碼，您將無法取得來電者的電話號碼(該項功能必須當地電信系統業者支援)。當來電者的電話號碼已建立在手機的電話簿中，您將可看到來電者的姓名。
2. 一般接聽的狀態下，按下發送鍵後即可接聽電話，但如您設定任意鍵接聽的模式，您可按下任何一個按鍵接聽電話(但不包括結束鍵)。

接聽來電






當手機發出振鈴聲，螢幕將顯示對方的號碼或名字（如果網路支援並且您已申請入網，但如對方設定隱藏號碼功能，螢幕將無法顯示）。如對方的姓名已儲存在您的電話簿中，則顯示姓名。通常按 [] 鍵可接聽來電。您可以自行設定任意鍵接聽、翻蓋接聽或自動接聽接聽來電。



調整聽筒音量


在通話時，可使用手機側面的按鍵調整聽筒音量，該款手機一共提供八個等級的聽筒音量

流覽主目錄

1. 在待機模式下按 [] 鍵可進入主目錄清單中。
2. 按 [] 鍵可退出功能表回到待機模式，
3. 如進入文字輸入功能，按下 [] 鍵可退回上一層目錄。
4. 可利用導覽鍵快速進入電話簿、鈴聲設定、簡訊及WAP功能之中
5. 進入目錄清單後，可利用下 [] 鍵進入所選定的下一層目錄中，
非文字輸入模式下按下 [] 鍵可跳回上一層目錄



輸入文字與數字

1. 如您需要輸入數字，可直接利用數字鍵輸入您需要的數字。
如需要輸入文字，例如進入電話簿、簡訊等功能，您必須先按下 [] 鍵選擇輸入法，再輸入您所需要的文字
2. 當您輸入錯誤的文字訊息時，可按下清除鍵清除單一文字或數字，
如要清除一列的文字或數字，您可長按清除鍵不放，當您連續按下清除鍵即可清除整個畫面的文字或數字



在手機上輸入數位和字母

要輸入數字，在數字鍵區按鍵。

要輸入字母(例如，電話簿，短消息)，
您應該先選擇輸入法。

關於  輸入法請參考附錄。

按 [] 鍵刪除輸入錯誤的一個字元。


長按 [] 鍵刪除輸入錯誤的一行字元。

當連續按此鍵，您可以刪除顯示幕上的所有字元。



基本通話功能

【快速撥號】

在待機狀態您可以透過長按1 - 9鍵使用Sim卡中電話簿中的前9個記錄。

例如，欲撥號碼儲存在SIM卡中電話簿的位置5，長按 [] 鍵即可撥出此號碼。

撥打國際電話





撥打國際電話前必須先輸入當地的國際碼，如您不清楚當地的國際碼，您可長按數字鍵[]兩秒鐘，螢幕上會出現 +，或連續按下數字鍵[]兩次，亦會在螢幕上出現 + (+代表當地的國際碼)

撥打緊急電話


輸入112(緊急聯絡電話)後再按下發送鍵，
緊急電話會立即撥出

(112為國際通用的緊急聯絡電話，撥打112並不需要插入SIM卡，僅需確認您是否在GSM的通訊網路之中)


未接來電



無論什麼原因，只要撥入的電話未接聽，未接電話的消息將出現在顯示幕上並提醒您（這是與網路和申請相關的特性，不是在所有地區都可獲得的）。如果要回復未接電話，先按 [] 鍵，再按 [] [] 導覽鍵選擇您想回復的電話號碼，再按 [] 鍵撥打。

電話簿快捷鍵

在待機模式下，您可以按 []（導覽鍵右方）快捷鍵進入電話簿，流覽子功能表。

最後撥打的電話號碼

按 [] 鍵可查看最近10個已撥出的電話。

按 [] [] 導航鍵可在最近10個已撥出的電話條目間滑動查看。

選定號碼後，按 [] 鍵可撥打此號碼。

來電等待


該項功能必須當地電信系統業者支援。

當電話進線時，按下目錄鍵後可提供以下服務項目
(可利用導覽鍵向上及向下功能選擇所需項目)

[目錄]

1. 應答
2. 拒絕
3. 目前忙線中

如通話過程中有其他電話插撥，您可以按下結束鍵拒絕等待中的電話，或按下發送鍵保留目前通話中的電話
並切換到另一通電話

當同時接聽兩通以上電話時，可利用[]鍵相互切換

通話過程中的相關功能

當您正在通話中，可以按[] 鍵進入聯絡功能表中。

[目錄]

1. 保留目前通話-該項功能提供您保留目前通話中的電話，方便您外撥另一通電話
2. 結束目前通話-該項功能可結束目前正在通話中的電話
3. 靜音模式-如在通話過程中您不希望對方聽到您與週遭的談話內容，您可選靜音模式避免對方聽到您的談話內容
4. DTMF開啟/關閉-該項功能可選擇開啟/關閉DTMF功能，如您外撥電話時進入IVR語音系統，您必須開啟DTMF功能後，才可依IVR語音系統之要求輸入數字
5. 主目錄-您可選擇主目錄功能進入手機中目錄功能選單
6. 多方通話-如您需要多人同時通話，可選擇該項功能讓所有人可同時通話
結束所有通話-選擇多方通話後可利用該項功能將中斷所有通話

目錄功能




目錄種類

該款手機一共有兩種方式取得的目錄資料，
一種利用目錄鍵進入基本的目錄項目，
一種是利用快速鍵進入電話簿、鈴聲設定、
簡訊及WAP及數位相機功能之中

功能鍵項目	名稱	說明
	目錄鍵	按下目錄鍵可直接進入基本的目錄項目
	導覽鍵	可利用導覽鍵進入電話簿、鈴聲設定、 簡訊及WAP功能之中
	數位相機鍵	按下數位相機鍵可快速進入數位相機功能

電話 functions

電話選項

當您正在通話中，可以按 [] [] [] 鍵進入聯絡功能表中。

電話簿

訊息

音量控制

交換/ 保持當前通話/ 更新

結束當前的通話

靜音/ 取消靜音

DTMF 關

多方通話

訊息

您可以發送新的訊息或查閱已接收的訊息

SMS / EMS

EMS(增強訊息服務)發送的方式與SMS (簡訊服務)相同. 您可以增加照片、鈴聲及文字訊息到EMS(Enhanced Messaging Service)內容中發送.

1 Press [] [] [] or [] [] key.

使用前

使用簡訊服務前您必須先確認手機中已設定好電信系統業者所提供的訊息中心號碼，通常訊息中心號碼都已經建立於SIM卡之中，但如果您在安裝SIM卡後手機無法取得訊息中心號碼資料，請手動設定。

1.1 建立新訊息-您可以在此建立新的EMS/SMS訊息，
並發送到指定對象

1.2 收信匣-會以列表方式呈現所有已收到的EMS/SMS
訊息

1.3 發送匣-會以列表方式呈現所有已發送的EMS/SMS
訊息

1.4 檔案夾

1.5 訊息設定-請參閱下文

1.5 使用空間-SIM卡中的簡訊使用的狀態

1.5.1 訊息中心號碼：各家電信系統業者皆有自己的
訊息中心號

1.5.2 訊息保存時間：可設定新訊息於訊息中心發送
的時間(1到6小時)

1.5.3 訊息格式：可設定訊息發送時的格式



訊息

3. 隱藏目錄

當您閱讀收信匣中的接收的訊息或寄信匣中的發送的訊息時，您都可以按照如下功能表操作。

每種功能將在下面詳細描述。



[隱藏目錄]

1. 編輯-編輯接收或發送的訊息。
2. 刪除-刪除訊息
3. 轉發- 轉發訊息
4. 回復 – 回復訊息
5. 語音呼叫 – 根據訊息的號碼撥打電話。





閱讀收信夾及發送夾的訊息

收信匣

- 1 選擇到收訊夾功能，並按下[] 鍵進入
- 2 進入收信夾後選定所要閱讀的訊息，按下[] 鍵進入
- 3 按下目錄鍵
- 4 現在您可以選擇「編輯」、「刪除」、「轉發」、「回覆」及「語音呼叫」等您需要的功能



發送匣




- 1 選擇到發送匣功能，並按下[] 鍵進入
- 2 進入發送匣後選定所要閱讀的訊息，按下[] 鍵進入
- 3 按下目錄鍵
- 4 現在您可以選擇「編輯」、「刪除」、「轉發」等您需要的功能




新增及發送簡訊

新增簡訊

於文字訊息中插入一個項目


- 1 選擇到「新增訊息」功能並按下[] 鍵
- 2 當您在編輯訊息內容的同時，按下目錄鍵
- 3 選擇「插入檔案」再按下[] 鍵
- 4 您就可將照片、動畫、和絃鈴聲、訊息及表情符號加入訊息之中
- 5 然後您可以選擇「預設」或「下載」
- 6 選擇插入的檔案時，可利用導覽鍵移動選項並利用[] 鍵執行
預設-您可以下載事先定義好的檔案在手機當中
(如果是照片或訊息僅可顯示無法被選擇使用)
下載- 可從檔案夾或影音資料夾中下載






新增及發送簡訊

字體樣式

你可以改變文字字體的樣式

- 1 當您在建立訊息內容時按下目錄鍵
- 2 選擇「字體樣式」後按下[] 鍵
- 3 可選擇的字體樣是包括底限、粗體字及刪除線刪除線



發送文字訊息

- 1 選擇到「建立新簡訊」後按下[] 鍵
- 2 寫入您的訊息內容並按下[] 鍵
- 3 選擇到「發送」後並按下[] 鍵
- 4 輸入對方的電話號碼，您也可以在按下目錄鍵後選擇電話簿內已建立的名單








保存訊息

● 保存訊息於SIM卡中

1. 進入“建立新訊息”。
2. 寫完消息後按 [] 鍵。
3. 選擇“保存”並按 [] 鍵。

● 保存訊息於檔案夾中

1. 進入“建立新訊息”。
2. 寫完消息後按 [] 鍵。
3. 選擇“檔案夾”並按 [] 鍵。
4. 選擇“保存”並按 [] 鍵。
5. 選擇“在此處保存”並按 [] 鍵
6. 寫入檔案名稱後並按下 [] K 鍵


● 接收消息

當收到訊息時，手機將會提示您。

當您閱讀收到的訊息時，其內容將被分析並顯示在顯示幕上。

● 閱讀訊息

訊息將被保存在SMS/EMS功能表中的“收件匣”。

按 [] 鍵後可利用導覽鍵上下移動選擇所要閱讀的訊息內容。

訊息


保存收到的SMS / EMS

1. 收到的SMS/EMS後，訊息將被保存在SIM卡中。
當SIM卡裝滿時，您就無法再接收消息了。
這時，會有特別的圖示提示您手機的SIM卡已滿。
2. 刪除SIM卡中的消息，您可以收到錯過的訊息。
(如未接收的訊息因停留於訊息中心的時間過久，而被訊息中心刪除，您將無法接收到該則訊息)

保存來自SMS / EMS 的物件

如果SMS/EMS訊息內容中包含其他物件

(圖片，動畫，音樂，消息或圖釋)，您可以取走並保存它們到手機的記憶體中。

當您閱讀消息時，如游標移至此物件，您可以按[] 鍵選中它並保存到手機的檔系統中。

這種情況下，如果您選中的是手機中已存在的物件，將無法保存；但如果是真實資料(用戶定義物件)，那麼可以保存。

在上述過程中保存的物件可以從“下載”的功能表中找到。

具體路徑是：插入項目/圖片/動畫/音樂/消息/圖釋/預設/下載。

訊息

MMS


寫和發送MMS

進入“新信息”就可建立一條新訊息。
您將在顯示幕上看到空白的MMS訊息第一頁。

重點提示

進入新信息功能後，顯示幕的上方將顯示以下的資訊/狀態：

1. 是否有聲音或附件。
2. 整個 MMS 的大小，單位是位元組或千位元組。
3. 當前頁面序號/總頁數。




[空白的MMS信息] [已建立文字及圖片的MMS信息]






訊息





編寫多媒體信息

在訊息功能表中，您選擇多媒體訊息

-> 新信息 並按 [] 鍵進入編輯畫面。進入編輯畫面後，您可輸入您需要的訊息內容。例如，“您好，世界”。
文字輸入的步驟如下：


1. 按下 [] 鍵，進入文字編輯畫面
2. 可按下 [] 鍵，選擇需要的輸入法
3. 利用數字鍵輸入所需的文字後，
按下 [] 鍵返回新信息編輯畫面

進入編輯畫面後，您可以任意添加所需的多媒體物件，添加多媒體物件的步驟如下：

1. 按下 [] 鍵，進入編輯選項，以下列出各選項之功能
 - 結束：結束編輯，並進入“地址選項”服務，建立傳送對象
 - 插入圖像：按 [] 鍵可進入該項功能，
如您已有下載圖像於手機中，選擇“下載”功能後您可自行挑選所需的圖像(*.jpg)。
 - 插入音樂：按 [] 鍵可進入該項功能，如您已有下載音樂於手機中，選擇“下載”功能後您可自行挑選所需的圖像。
 - 添加網頁：於編輯頁中選擇“更多”的項目，可顯示新的一頁。如果您選擇插入圖像、聲音等功能，多媒體物件清單將會展示在螢幕中。利用導覽鍵滾動到您想添加的多媒體物件並按 [] 鍵。然後圖示將顯示在顯示幕的頂部。


訊息

- 物件屬性：於編輯選項中選擇更多 -> 物件屬性

-> 選擇 文字檔案(*.txt) 並按 [] 鍵。

然後您將看到物件屬性功能表。

現在，學習控制當前頁面在閱讀時顯示多久。

選擇 “在 之後顯示 ” 並按 [] 鍵。

- 添加網頁：於編輯選項中選擇更多


-> 添加網頁，然後輸入您想寫的文本。


在本例中，“The end ”。

- 於編輯選項中選擇預覽並按下 [] 鍵以檢查。

檢查完畢後按 [] 鍵回到編輯選項。

- 確定編輯完成後，於編輯選項中選擇結束或在編輯畫面下按下


[] 鍵，進入位置選項功能，在顯示的位址選項功能表中，









向下移到 “收件人 ” 欄位，並按下 [] 鍵進入添加地址功能中，

一共有電話簿及手機號碼兩種方式添加地址，

選好地址並按 [] 鍵。當輸入完電話號碼，按 [] 鍵。

- 選擇 “標題 ” 行按 [] 鍵，寫入標題內容。



- 選擇 發送 或 稍後發送 行並按 [] 鍵。

 Object prop's L-> Displayed after 0Sec L-> Displayed for Maximum	 Use case 1/2 	 Use case 1/2  Hello world
 Use case 1/2 Hello world	 Use case 2/2 The end	 Address options To:07813020248 Subject:Hello CC: BCC: Priority:Normal Lifetime:Maximum Receipts:None

訊息


收到消息


當您收到接收到新消息的通知時，下面的動作將發生：

- 1) 在訊息功能表中，選擇多媒體訊息
-> 收信匣並按 [] 鍵選中剛剛收到的訊息，即可閱讀。
- 2) 選擇受到的郵件並按 [] 鍵。



刪除多媒體訊息

- 1) 在訊息功能表，選擇多媒體訊息->收信匣/發信匣/草稿匣。
- 2) 滾動到您想刪除的郵件，並按 [] 鍵選擇“刪除”。



訊息

區域廣播

語音信箱功能中的開啟與關閉等功能必須當地電信系統支援該項功能，否則該功能將無法發會效果，如果無法以手機內建功能關閉/開啟語音信箱，您可撥打當地電信系統業者服務專線要求協助。

如要使用訊息\語音信箱\呼叫功能，您必須先確認訊息\語音信箱\語音信箱設定中的相關設定值，否則將無法成功呼叫語音信箱。

閱讀訊息 - 可以查看地區服務商提供的資訊服務。

設定 - 您可以收到您的電信系統業者提供給您的資訊，並且還可以選擇喜歡的話題和語言。
該項服務必須電信系統業者支援並提供該項服務，才可正常運作設定。
每種功能將在下面詳細描述。

設定 - 語言 / 設定訊息

- 語言：您可以選擇資訊的語言。

增加新的語言、消除已存在的語言都是可能的。

- 設定訊息：您可以選擇資訊的主題號。

設定前請聯繫電信系統業者可設定的號碼項目。

- 增加訊息標題：可以添加除“目前列表”以外的新列表。

- 通用列表：顯示已儲存的列表。

通過此功能表可以流覽最多資訊。



訊息



MEMO


通話記錄

您可以獲得已撥電話、接收電話、未接電話的歷史資訊，也可以使用歷史資訊中的號碼撥打電話。

話記錄中的子功能選項如下所示。

已接電話



1) 按 [] [] []

進入該項功能後可查看最近已接電話記錄，按下 [] 鍵後可執行以下功能

- 編輯
- 查看通話記錄
- 增加至電話簿
- 發送訊息



已撥電話

1) 按 [] [] []

進入該項功能後可查看最近已撥電話記錄



通話記錄




未接電話

1) 按 [] [] []




進入該項功能後可查看最近未接電話記錄







通話記錄



要移動到您想要的列表，使用滾動 [], [] 鍵並按 [] 鍵。


如果列表中沒有資訊，會彈出“列表空”的消息，並在幾秒鐘內返回到上一層窗口。

要想撥列表中的電話，用滾動 [], [] 鍵移動到列表並按 [] 鍵。

要想查看特定號碼的歷史資訊(姓名、撥打號碼、日期與時間)，用滾動 [], [] 鍵移動到此號碼並按 [] 鍵。




當要離開歷史資訊的視窗按下 [] 鍵，即可返回到上層列表窗口。

-> 在操作中，按 [] 鍵進入待機模式，按 [] 鍵退到上一層。

按 [] 鍵將彈出功能表列表，但是如果在10秒鐘內無按鍵，彈出功能表將消失。

通話記錄

刪除記錄

1 按 [] [] []

- 已接電話

選擇該項功能將刪除已接電話中的所有資料

- 已撥電話

選擇該項功能將刪除已撥電話中的所有資料

- 未接電話

選擇該項功能將刪除未接電話中的所有資料

- 通話記錄

選擇該項功能將刪除已撥電話、已接電話及未接電話中的所有資料



通話設定

通話計費

此功能記錄通話費用資訊。

可以設置最高話費金額以避免超支。

- 最後通話

此功能顯示上次通話費用。

- 全部通話

此功能顯示全部通話費用/可以通過PIN2授權清除所有記錄。

- 刪除記錄

輸入PIN2碼後，此功能清除所有費用記錄。

- 計費單位

可以在服務區內讀取定義單位或設置費用單位。

須申請網路運營商支援

此功能有以下副項可供選擇。

1. 讀取計費單位：可以讀取費用單位。
2. 設置計費單位：可以設置價格/單位。

- 最大費用

可以設置最高限額/通過PIN2授權/

此功能有如下副項可供選擇

1. 讀取計費限額：可以讀取最高單位限額。
2. 設置計費限額：可以設置最高限額。



通話記錄

通話計時

此功能記錄了通話時間的資訊。

- 最後通話

此功能顯示最後通話的時間。

- 全部通話

此功能可顯示所有通話時間。

- 重新計算



記錄

GPRS 記錄

1 按 [] [] []

● 現在的連結



● 全部的連結

此功能顯示所有發送和接收的資料量。



● 最後的連結

此功能可顯示最後一次使用GPRS時，發送和接收的資料量。



● 刪除記錄

此功能用來清除所有有關GPRS記錄。



聲音

您可以設置鈴聲、訊息提示音、鍵盤提示音、翻蓋提示音等聲音。

功能列表如下：

- **鈴聲設定**



- **訊息提示音**

您可利用導覽鍵中的上下左右鍵選擇各項目及功能

- **選擇模式**

僅一次/每2分鐘一次/每5分鐘一次/關閉

- **響鈴**

鈴聲1/鈴聲2/鈴聲3

- **音量控制**

您可以在8級音量間調整響鈴音量(0~7)。



聲音

鈴聲類型

響鈴：用和絃、鈴聲、真人發音、自然音樂或我的音樂作為鈴音。

振動：沒有聲音，只有振動。

振動後鈴音：振動後響起鈴聲。

振動+響鈴：振動與鈴音同時響起。

漸進音：鈴聲音量由小變大。

靜音：無鈴聲，無振動，只有指示燈。

您可利用導覽鍵中的左右鍵選擇上述的功能，利用導覽鍵上下鍵可

移動到響鈴音量及音樂類型

音樂類型

有和絃鈴聲/鈴聲/真人發音/自然音樂/我的音樂 五種類型。

您可利用導覽鍵中的左右鍵移動選擇到上述功能，另外您可利用導覽鍵上下鍵移動到其他項目

每種類型都有自己的鈴聲。

手機中至少有40個鈴聲。

響鈴音量

您可以在8級音量間調整響鈴音量(0~7)。

聲音

訊息提示音

可利用導覽鍵中的上下左右鍵選擇各項目及功能

選擇模式

僅一次/每2分鐘一次/每5分鐘一次/關閉

響鈴

鈴聲 1/鈴聲2/鈴聲3

音量控制

您可以在8級音量間調整響鈴音量(0~7)。



聲音

鍵盤提示音

您可利用導覽鍵中的上下左右鍵選擇各項目及功能

話機設定

開啟/關閉

響鈴

單音/真人發音/鈴聲1/鈴聲2/鈴聲3/鈴聲4/鈴聲5/警示音

音量控制

您可以在8級音量間調整響鈴音量(0~7)。



聲音

翻蓋提示音

您可利用導覽鍵中的上下左右鍵選擇各項目及功能

話機設定

開啟/關閉

響鈴

鈴聲1/鈴聲2/鈴聲3

音量控制

您可以在8級音量間調整響鈴音量(0~7)。



聲音

音效清單設定

該功能可較快速地設定需要提示音效的項目，其可設定的內容包括連結/分鐘提示/中斷連結/區域信號/音樂開關/移動目錄等項目。

您可利用導覽鍵中的左右鍵來勾選或取消以上項目

連結

當電話接通時的音樂效果。

分鐘提示

通話中每分鐘響一次。

中斷連結

連接斷開時提示電話掛斷。

區域信號

當手機處於服務區之外時提示。

音樂開關

手機打開和關閉時的音樂效果。

移動目錄

捲動功能表時的音樂效果。



聲音

設置SMS 提示音

選中消息提示，使用流覽鍵移動到模式/樂曲/音量。

按 [] 鍵保存設置。

如果不想保存設置，按 [] 鍵或 [] 鍵。

按鍵聲音設置

選中按鍵聲音，使用流覽鍵移動到設置/鈴聲/音量。

按 [] 鍵保存設置。

如果不想保存設置，按 [] 鍵或 [] 鍵。

按鍵音量僅適用於字母數位鍵。

翻蓋聲音

選中翻蓋聲音，使用流覽鍵移動到設置/鈴聲/音量。

按 [] 鍵保存設置。


如果不想保存設置，按 [] 鍵或 [] 鍵。



翻蓋樂曲旨在機蓋打開時播放。

聲音

設置SMS 提示音

選中消息提示，使用流覽鍵移動到模式/樂曲/音量。

按 [] 鍵保存設置。








如果不想保存設置，按 [] 鍵或 [] 鍵。






話機設定

您可以隨意變換六種狀態下的手機主螢幕樣式，包括待機畫面、開機畫面、關機畫面、來電等待畫面撥號、接通畫面、撥號畫面。

顯示\畫面設定\螢幕設定

您可以隨意變換六種狀態下的手機主螢幕樣式，包括待機畫面、開機畫面、關機畫面、來電等待畫面撥號、接通畫面、撥號畫面。

1. 使用導覽鍵中[] [] 鍵轉移到您想要更改的螢幕項目。
2. 使用導覽鍵中[] [] 鍵將游標移動到“圖像更改”行。
3. 再使用導覽鍵中左右鍵選擇您想要的圖像。
4. 按[] 鍵更改顯示幕圖像。
5. 如果不想保存設置，按[] 鍵或 [] 鍵退出設置。




話機設定

顯示\畫面設定\螢幕設定

您可以為手機待機狀態時的顯示幕設置顯示選項。



有如下3種模式：

1. **螢幕選擇**：您可以選擇待機狀態時的顯示幕所使用的圖像。
 - A. 預設圖像：於螢幕設定中所選定的圖像
 - B. 用戶指定圖像：下載後所指定的圖像
 - C. 時鐘：指針型時鐘
 - D. 日曆：以月為單位的日曆
2. **文字顯示**：您可以更改待機狀態時的顯示幕的字串。
 - A. 時間格式在設置\時間&日期\顯示格式中設定。
 - B. 問候語：顯示用戶設定的問候消息。
 - C. 日期：僅顯示日期。
3. **字體顏色**：您可以更改手機的字體顏色。
可用顏色包括預設顏色 / 紅 / 藍 / 綠 / 深灰。
您可以使用導覽鍵的上下鍵選擇上述三個功能，
並利用導覽鍵左右鍵更改以上3種選項。



話機設定

<顯示字串>

您可以使用[][]鍵更改待機狀態時的顯示幕上的字串的顯示。

時間&日期：顯示時間&日期。

時間格式在設置\時間&日期\顯示格式中設置。

問候：顯示用戶設定的問候消息。

問候消息在設置\顯示\問候中設置。

倒計時：顯示用戶設置的紀念日或提醒日的剩餘時間。

<字體顏色>

可用顏色：缺省色 / 紅 / 藍 / 綠 / 深灰。





話機設定



子螢幕 面選擇

1. 螢幕選擇：您可以選擇待機狀態時的顯示幕所使用的圖像。
 - A. 預設圖像：於螢幕設定中所選定的圖像
 - B. 用戶指定圖像：下載後所指定的圖像
 - C. 時鐘：指針型時鐘
2. 聲音提示：可選擇開啟/關閉
3. 自動背景光：可選擇開啟/關閉

對比

您可以設置主顯示幕的亮度、對比度和副顯示幕的對比度。





使用導覽[][]鍵可向上向下移動到您要設定的項目，
然後使用導覽[][]鍵更改數值（8級調整）。



話機設定

背景燈設置

設置主、副顯示幕的光線等級。

使用導覽[][] 鍵向上向下移動到您要更改的模式，然後使用 [][] 鍵更改數值。


1. 光線等級(關，低，中，高，最大)
2. 最小亮度(關，低，中，高，最大)
3. 背景燈持續時間



話機設定


時間和日期

時間設置

輸入時間後按[]鍵。




日期設置

選擇日期，然後按[]鍵。



話機設定

● 設置時區

選擇你所處的時區，按[]鍵確定。





● 顯示

可將時間設定為12小時或24小時。

可設定日期格式為：日：月：年，月：日：年或者年：月：日。


顯示：只顯示時間，只顯示日期或者顯示時間和日期。

選擇合適的選項後按[]鍵儲存




話機設定


選擇語言

選擇要顯示的語言。 選擇一項，按[]鍵。



恢復原廠設定

如要恢復原廠設定必須先輸入話機密碼，當彈出“恢復出廠設置”對話方塊時，按[]鍵就恢復原廠設定，並重新開機。



話機設定

軟體資訊


● 本機號碼

可以輸入，編輯，儲存和刪除你的電話號碼。

如果沒有儲存電話號碼 就顯示空。

按[]鍵時，進入本機號碼編輯視窗。

輸入號碼然後按[]鍵儲存號碼。

如果已有儲存的號碼，按[]鍵需要功能表

1. 編輯：修改和編輯電話號碼
2. 加入：加入新號碼
3. 刪除：刪除號碼

<資訊> 最多只允許輸入兩個號碼



● 軟體版本

可以查看軟體版本。



網路服務

來電轉接


這項服務能將來電轉移到您指定的另一台電話上。

- 1 按 [] [] []




轉接全部來電

您可以將所有的語音呼叫、資料、傳真和消息轉移到另一個號碼。

- 1 按 []

開啟：選擇“開啟”將轉移所有電信系統業者所提供的服務，語音呼叫，數據，傳真和訊息。

如果您選擇“開啟”，必須先建立轉接的電話號碼，然後輸入轉移前的等待時間並按 [] 鍵 發送此設定值給電信系統業者。

該項功能必須電信系統業者支援，如無法以手機內建功能設定，請與您的電信系統業者聯絡設定。

關閉：選擇“關閉”取消“全部來電轉移”。

該項功能必須電信系統業者支援，如無法以手機內建功能設定，請與您的電信系統業者聯絡設定。

狀態：“狀態”顯示目前的設定狀態。

轉接選項：如果您的網路支援這種特性，您的手機可以將某種特定的呼叫轉移到另一個號碼。您可以按服務類型轉移呼叫。

“全部轉接” [] 轉移所有呼叫。



網路服務

佔線時轉接

設定該項功能後，如果 正在與其他人通話，則第二通來電將轉移至指定的電話。

設置可參考“轉接全部來電”。



網路服務

無應答時轉接

如果您不能在5秒到30秒之內（這取決於您設置的超時時間）應答，則來電將轉移至指定的電話。

設置可參考“轉接全部來電”。



無法接通時轉接

如果您在您的電信系統業者服務區之外，則來電將轉移至指定的電話。

設置可參考“轉接全部來電”。




全部取消

取消所有的來電轉接的功能

網路服務

來電設定


您可以從很多特性中選出一種控制撥出電話和應答電話的方法。

- 1 按 [] [] []



接聽方式

當手機有來電時，您可以選擇應答的方式。

- 1 按 []

可設定的方式包括以下幾項：


- 翻蓋接聽：打開機蓋即建立電話連線
- 發送鍵接聽：按下發送鍵後即建立電話連線
- 任意鍵接聽：按手機上的任意鍵即建立電話連線
- 自動接聽：10秒鐘後，電話自動建立連線



網路服務


來電等待

當您正在通話中又有另一個來電，手機會提示您，並保留第二通進線電話。該項服務必須電信系統業者的支援，如無法利用手機內建功能設定完成，請聯絡您的電信系統業者協助設定。

1 按 []

來電號碼


顯示呼叫者或呼入的號碼（來電顯示）。

1 按 []



自動重撥


開啟該項功能後，如果呼叫失敗，手機會試圖重撥2到4次。您可以選擇重撥次數。

1 按 []



網路設定

● 設定優先網路

1. 您可以看見手機提供的網路列表(電信系統業者的名稱)。
2. 選擇一個“網路名稱”。
3. 按 [] 鍵，然後您可以：
 - 1 插入：添加網路到首選網路列表的頂部。
 - 2 增加到末尾：添加網路到首選網路列表的底部。
 - 3 刪除：刪除網路名。

● 增加新系統

此選項可增加顯示手機未提供的網路列表。
您需要直接添加新的網路到列表中。


● 系統選擇




- [1.自動選擇]：手機會自動搜尋可使用的電信系統網路。
- [2.手動選擇]：您可以自行選擇使用特定的電信系統網路。

● 更改網路密碼

網路密碼可從網路服務經銷商處得到。





安全設定

進入安全設定後會先彈出視窗要求輸入話機鎖密碼，在彈出視窗輸入話機鎖密碼並按 [] 鍵。(話機鎖 1234)


1 按 [] [] []



• SIM 卡鎖




1 按 [] [] [] [].

- [1. 鎖定]: 開機時要求輸入PIN1 密碼才能成功開機。
(PIN1碼請向電信系統業者索取)
- [2. 解鎖]: 開機時不需輸入PIN1 密碼即可開機。
- [3. 更改 PIN]: 當“SIM卡鎖”設定為“上鎖”時，
此目錄功能即會出現。
用戶可立即更改 PIN1 碼。



安全設定

話機鎖

1 按 [] [] [] or password [].

- [1. 解鎖]：不限制用戶訪問主功能表和撥打電話。
- [2. 僅可接聽]：如果沒有手機密碼用戶只能撥打與接聽電話不能進入主功能表。
- [3. 鎖定]：只能撥打緊急電話。
用戶不能作任何事。
- [4. 更改密碼]：用戶可自由更改手機密碼。



網路服務

● 手機通話限制

1 按 [] [] [] [].

[1. 限制接聽]

開啟。


關閉。

[2. 限制撥出]

1 全部限制

2 限制區域

3 關閉




網路服務

系統通話限制

1 按 [] [] [] [].

- [1. 禁撥國際電話]
- [2. 僅可撥國內電話]
- [3. 禁止所有來電]
- [4. 禁止漫遊時來電]：手機在外地時禁止來電
- [5. 禁撥所有電話]

當您選擇以上功能表中的一個時：

- 1. 將顯示禁止呼叫列表
- 2. 選擇列表中的一條
- 3. 按 [] 鍵即可進入設定畫面

開啟：禁止

關閉：不禁止






狀態：查看是否禁止

- [6. 全部取消]：取消全部設置



網路服務

● 固定撥號

1  按 [] [] [] [] .

[1. 固定撥號設定]

開：只能撥打SIM卡列表中的特定號碼。

關：關閉“固定撥號”。

[參考] 當您關閉或開啟此功能時必須輸入PIN2 密碼。

[2. 固定撥號列表]

● 封閉用戶群

1  按 [] [] [] [] .

[1. 封閉族群列表] 選中它，然後：

1. 顯示用戶指定的封閉用戶群列表

2. 選擇

3. 按 [] 鍵，然後：

1 編輯：編輯封閉用戶群


2 刪除：刪除先前設置的封閉用戶群

3 全部刪除：清除先前設置的全部封閉用戶群

[2. 選擇]

1. 顯示用戶指定的封閉用戶群列表

2. 當用戶從功能表中選擇了一個封閉用戶群，相應的封閉用戶群索引將在呼叫建立時送出。








MEMO

附加功能

這裏可以設置鬧鈴、行事曆、備忘錄、計算機、單位換算器、碼表。

鬧鐘

可以設置僅一次、或每天、或以周為單位的鬧鈴



1) 按 [] [] [], [] []




[沒有設置鬧鈴時的螢幕]

添加 & 刪除 鬧鈴



1) 按 [] 鍵 -> [] 鍵.

填入鬧鈴時間後，利用導覽鍵上下鍵移動到不同的欄位功能，並按下 [] 鍵完成設定。

- 變更每周、每日及一次的選項可利用導覽鍵的左右鍵變更。
- 變更每周設定中的星期一、星期二等日期可利用導覽鍵的上下鍵變更，確認後按下導覽鑑的左右鍵即可勾選該項資料。




[重複類型：僅一次][重複類型：每日一次][重複類型：一周為單位]

附加功能


若選擇[一次]，將在給定的鬧鈴日期響一次。

若選擇[每天]，將在給定的鬧鈴時間每天響一次。

若選擇[周]，以周為單位將在給定的時間設置鬧鈴，具體日子可以用導航鍵流覽並設置。

按 [] 鍵彈出功能表，如果選擇[音樂]，那麼可選取您想聽到的鬧鈴鈴聲。

選擇開啟/關閉叫早電話，此功能即使在震動模式下也可以鈴聲提醒。








最多可以選擇五個鬧鐘提示。

附加功能

行事曆

透過在行事曆上寫備忘錄和設置鬧鈴，記下個人的行程安排。
日曆上有藍色矩形框游標，您可以使用導覽鍵移動這個游標。

1 按 [] [] [], [] []





[沒有安排事件的日曆]

添加 & 刪除事件

把藍色矩形框游標移動到您想添加事件的日期。

在日期上按 [] 鍵再按 [] 鍵 -> 選中 [增加行程]。



您可設定的行程內容如下

- 1) 活動：選擇事件類型(會議，連絡，餐廳，娛樂，生日，旅行和其他)
- 2) 備忘錄：按導覽鑑的右鍵 鍵即可寫入備忘事項
- 3) 時間：設置提醒時間
- 4) 提醒方式：設置提醒方式(準時，提前1小時，提前2小時，提前1天，提前2天等)
- 5) 頻次：設置事件發生頻次(一次，每日一次，每週一次，每月一次，每年一次) 例如，生日可以設置成每年一次。
- 6) 按 [] 鍵選擇事件發生時伴隨的樂曲。
- 7) 現在，按 [] 鍵保存時間事件。

當在日期上設置了行程，日曆上就會出現標記。

您可以在顯示幕的底部看到登記在那天的行程。

按 [] 鍵查看行程詳情。





附加功能

查看行事曆上的所有行程

按 [] 鍵 → 選擇 [查閱所有活動]

移到指定日期


按 [] 鍵 → 選擇 [移到指定日期]



移到指定日期


按 [] 鍵 → 選擇 [移到指定日期]

您可以在螢幕下方輸入要移到的日期，並按下 [] 鍵即可。



備忘錄

您可以在手機上保存重要的事件內容。

按 [] 鍵將看到子功能表。

1. 增加備忘錄
2. 刪除：刪除所選定的備忘錄
3. 全部刪除

寫完後按 [] 鍵即可保存備忘錄內容。




最多可保存20則備忘錄。




附加功能



計算機

支持十進位數字字的加減乘除。










1 按 [] [] []

2 用導航鍵選擇四種運算符。

按 [] 鍵輸出計算結果。

按 [] 鍵輸入小數點，按 [] 改變數位正負屬性。

Example : $6 \times 5 / 2 + 2 =$

[], [], [], [], [], [], [],
[], []



附加功能

單位換算器




可以將長度、面積、體積、重量從一種單位換算到另一種單位。



“長度”包括公分、公尺、英寸、英尺、碼和英里。




“面積”包括平方公尺，公畝，平方英尺、平方碼、英畝。


“體積”包括立方公分，立方公尺，公升，立方英尺，立方碼和加侖。

“重量”包括公克、公斤、噸、哩、盎司 和鎊。

1) 按 [] [] []

2) 使用導覽 [] [] 鍵可以在長度、面積、體積、重量中選擇。

3) 使用導覽 [] 鍵向下移動到目標單位，再按流覽 [] [] 鍵選擇。

使用數字鍵區和 [] 鍵（小數點）輸入待轉換的數值。

按導覽 [] [] 鍵選擇結果單位。

轉換器顯示轉換後的結果數值，不論輸入

什麼目標數值，也不論選擇何種目標結果

單位。



有些單位是無法轉換的。

此時，度量轉換器顯示結果數值為0。



附加功能

碼表


1) 按 [] [] []

2) 您可以使用秒錶為計時。

秒錶用流覽鍵操作。

按開始 啟動計時，按 暫停 暫時停止計時，






按歸零 清除計時並等待。



MEMO


娛樂與遊戲

遊戲

- 1 按 [] [] [] or [] []



遊戲 (“搬運工”)

- 1 按 []





中世紀時期，在一個安寧的森林村落裏，黑熊到處出沒把那弄得一團糟。
男巫師的責任就是保持村落的安靜和和平。
他必須捕捉黑熊並把他們關起來。
他只能把黑熊關到籠子裏，並且每個籠子只能關一隻黑熊。
如果所有的黑熊都關到了籠子裏，就進入下一關。

這個遊戲包括200種不同的地圖。


這個遊戲主要有一個功能表[開始，幫助]。

可使用導航鍵選擇任一功能表。

利用 [] [] 和 [] [] 鍵，可以改變功能表專案，

使用 [] [] 和 [] [] 鍵可以上下選擇功能表。

遊戲開始鍵是 [] []。








娛樂與遊戲

已存檔

您可以查看已下載的圖像、動畫和和絃列表，可以執行基本檔操作如流覽、刪除、重命名、設置成牆紙、播放和查看


圖像 流覽




1) 按 [] [] [] or [] []




按 []


使用 [] [] 鍵流覽圖像檔。



如果要進行檔操作，那麼按 [] 鍵流覽檔操作並用 [] [] 鍵選擇。




查看圖像檔列表




娛樂與遊戲


查看全屏圖像




設置成桌面

並存為牆紙圖像後按[] 鍵。


如果您想顯示牆紙圖像，進入“顯示視覺選項”。




查看檔資訊：



刪除圖像檔






如果彈出確認視窗，按[] 鍵。

不要按任何鍵，等待一會兒就可以取消刪除動作。

娛樂與遊戲


檔重命名

檔案名修改後按[] 鍵。




動畫檔流覽

1) 按 []



音樂檔流覽

1) 按 [] 查看和絃文件列表



娛樂與遊戲



錄音

使用此功能您可以錄製自己或別人的語音。

它由語音答錄機和語音播放器組成。

所以，您可以先錄製自己的語音再用播放器播放。

1) 按 [] [] []

1. 在錄音功能列表下，按 [] 鍵進入語音錄製。
2. 基本上，語音答錄機有 錄音 / 停止 / 聽取 / 存檔 功能。
3. 在錄製語音後按 [存檔] 鍵，然後看見查看列表中的已錄製語音備忘錄。
4. 如果想播放已錄製語音備忘錄，使用語音播放器。
按相應列表中的 [] 鍵進入語音播放器。

[注意] 最長錄音時間：30 秒 / 1 個語音備忘錄

最多錄音備忘錄：3個語音備忘錄



娛樂與遊戲


W a p

使用 WAP 瀏覽器您可以在網際網路上衝浪。
也就是說您隨時隨地可以上網。
與最近的經銷商聯繫獲得詳細資訊。




1 按 [] [] []

主頁

1 按 []


重新聯結

重新執行最後一次開啟的WAP網頁。

1 按 []

書籤

使用WAP 瀏覽器儲存網際網路位址。

1 按 []


清空訊息

清空相關透過WAP所收到的訊息。

1 按 []

設定

進行連接設置，安全認證，緩存模式，安全認證等資訊。

1 按 []



娛樂與遊戲

連接設置

- A. 伺服器位置：這是首頁網址，請輸入所指定的網址。
- B. 圖像設定：選擇圖像顯示選項。
- C. 連接方式：選擇臨時/繼續。
- D. 網關設定：這是閘道的用戶帳號和密碼。
- E. 封包交換方式：選擇傳輸方式或媒體(Data / SMS / GPR)。
選擇不同的傳輸方式，設定內容亦會跟著改變。
- F. 數據設定
 - 1 IP 地址
 - 2 撥接號碼
 - 3 數據傳輸模式
 - 4 數據傳輸速度
 - 5 用戶帳號
 - 6 密碼
 - 7 逾時設定
- G. SMS 設定
 - 1 系統號碼
 - 2 服務號碼
- H. GPRS 設定
 - 1 IP 位置
 - 2 APN
 - 3 用戶帳號
 - 4 密碼



安全證書

安全認證列表。



緩存模式

有兩個選項：始終檢 / 永不檢。


安全認證

-全部接受 -只接受信任的 -不接受



娛樂與遊戲

刪除暫存文件


1 按 []


-刪除緩存 -刪除訊息 -刪除密碼



版本資訊

此功能查看WAP 瀏覽器的軟體版本。

1 按 []

在流覽時若按 [] 鍵，會看見流覽菜單。

停止：停止正在裝載的當前頁。

返回：流覽歷史列表中的上一頁。

書籤：顯示書籤列表。

添加書籤：為正在流覽的頁面創建新書籤。

輸入位址：允許輸入需要流覽的 URL 。

主頁：返回到主頁。

向上：跳到當前頁的最上方。

刷新：重新打開當前頁（非緩存中的頁面）。



相機


使用照相功能可以對正在移動的人或事進行拍攝。

圖片手動存儲到應用程式中，還可以在相簿中對他們重命名或排序。

快照

此目錄用來拍攝照片。可以按數位1鍵或者“快照”鍵進行拍攝。

- 1 [][][]

按[]鍵即可執行












<預覽>



<抓取>

A. 步驟

- 1 進入快照程式就可以看到預覽模式。
- 2 按[]鍵或者 照相鍵就可以進行照相了。
- 3 按[]鍵儲存照片。輸入照片的名字按[]鍵確認。
按[]或[]鍵不儲存返回。
- 4 在預覽模式下，如果按向下側鍵，可切換到子螢幕，按向上側鍵可切換回主螢幕。
- 5 在預覽模式下，可以更改使用導航鍵設置。
使用“[][]導航鍵”改變物件，使用“[][]導航鍵”改變物件值。

物件顯示在螢幕左下端，它表示的給定值顯示在右下端。

相機

大頭貼拍攝


方式與快照相同，但可選擇不同的大頭貼背景

相簿


此功能表用來管理圖片。



A. 相冊的新模式有列表模式和瀏覽模式。

按[]進行選擇。

B. 使用導航鍵在查看中選擇圖片。





C. 在列表模式中，使用[]鍵選擇如下功能。

- 設定桌布：將顯示的照片設置為桌面。
- 軟體資訊：查看所選圖片的資訊。
- 重新命名：更改所選擇圖片的名稱。
- 連接電話簿：可設定來電大頭貼功能，設定連結的電話號碼於來電時，螢幕都會顯示設定的照片。
- 刪除



話機設置

此功能表用來管理圖片

A. 使用導航鍵對與照相有關參數進行調整。

使用“[][]導航鍵”改變物件，使用“[][]導航鍵”改變物件值。

物件值顯示在螢幕的最下端。

B. 按[]鍵儲存設置並退出。按[]鍵直接退出。

STK 服務

按 [] [] 鍵

此特性允許您在GSM網路運行時使用一系列的命令和步驟。
此功能只有在服務經銷商支援時才能獲得。
聯繫服務經銷商獲得更多資訊。

電話簿

存儲、搜索電話號碼，為號碼分組。

- 按群組搜索
- 按姓名搜索
- 增加新用戶
- 快速撥號列表
- 設定

電話簿

電話簿手冊

電話本功能表可以設置用戶自己的電話本，可以隨意添加和刪除記錄。同時，可以選擇是儲存在SIM卡裏還是儲存在電話中。



最多可以儲存500條電話。

電話本功能表可以設置用戶自己的電話本，可以隨意添加和刪除記錄。同時，可以選擇是儲存在SIM卡裏還是儲存在電話中。

最多可以儲存500條電話。

按群組搜索

可以按群組中查找電話號碼。

1 按 [] []




按 [] 鍵/選擇「編輯」




電話簿

姓名搜索

按[]鍵，選擇輸入法在電話本列表中查詢。


如果不用輸入法編輯直接按[]鍵，將顯示所有電話列表。

1 按 [] []




如果名字大小超出範圍，就會滾動顯示。


使用導航鍵移動到每個電話號碼。

你可以按[]鍵撥打列表中第一位的電話號碼。

每一個用戶下可儲存三個號碼（手機，家，辦公電話），如果想撥打其中一個號碼，按發送鍵即可。

進入電話列表後，待機狀態下按[]鍵

- 搜索（搜索列表中的號碼）
- 編輯
- 刪除（刪除所有人的號碼）

進入電話列表後，在顯示電話號碼狀態下按[]鍵

（選定電話後按導覽健右鍵可顯示電話號碼）

- 刪除（刪除號碼）
- 加入快速撥號（儲存號碼到快速撥號列表）
- 發送短訊息

按[]鍵進入在列表中查看的姓名。

顯示所有有關此人的資訊，但不能更改資訊。如要更改資訊按[]鍵然後選擇編輯。

電話簿


增加新用戶

1) 按 [] []

選擇該項功能後，可進入編輯狀態



可編輯名字/電話號碼/備忘錄/圖片等資料。

通過導覽鍵可以選擇分組鈴聲或個人鈴聲。

可進入相冊選擇照片。按[]鍵可儲存照片





快速撥號列表


1) 按 [] []

可以儲存 100 (0-99) 個快速撥號。

姓名和電話都按順序排列。在待機狀態下，選擇按鍵 0，長按 0 就可以撥打電話了。

圖示，電話號碼和姓名都顯示在列表中。

儲存電話到快速撥號列表，選擇號碼，按[]鍵選擇加入快速撥號，然後按[]鍵即可加入。







電話簿

設定

儲存位置選擇

選擇可以是SIM卡/電話本/選擇等等。在「選擇」項中，當加入新名字時，系統會詢問加到哪里（SIM卡/電話）。

- 1 按 []
- 2 按[]鍵為要存儲的條目。
- 3 按 []




使用空間

顯示當前使用空間

總計可儲存500條電話本。

- 1 按 []



群組鈴聲

- 1 按 []

使用導覽鍵為每個群組選擇不同的鈴聲。



電話簿

全部刪除

附件說明 1 > GPRS 上網設定

快速鍵：連續按下 [] [] [] 或利用導覽鍵左鍵進入 WAP 功能

上網設定步驟：

1. 進入 [] [] [] [] [] 連接功能表中，
並按下 [] 鍵選擇「增加新網路」
2. 於「增加新網路」編輯畫面中，可利用 [] 鍵變更不同的輸入法，
輸入完畢後按下 [] 鍵完成設定，並回到上一層目錄中
3. 利用導覽鍵的 [] [] 鍵選擇到新增完成的網路名稱，
並按下 [] 鍵 選擇「編輯」功能，進入連接設定畫面
4. 根據電信業者所提供的相關資料設定：
 - (1). 伺服器網址：設定 WAP 主頁網址
 - (2). GPRS 設定/IP 位置：設定 WAP 開道器的 IP 位置
 - (3). GPRS 設定/APN
 - (4). GPRS 設定/用戶帳號：如果電信業者有需要設定的通關帳號，
請輸入於此
 - (5). GPRS 設定/密碼：如果電信業者有需要設定通關密碼，
請輸入於此

附件說明 2 > MMS 設定

快速鍵：連續按下 [] [] [] 或利用導覽鍵下鍵進入訊息功能後選擇 [] 多媒體訊息

MMS 設定步驟：

要設定 MMS 之前必須先完成 GPRS 的設定！

1. 進入「多媒體訊息」後選擇「設定 MMS」並按 [] 鍵進入
2. 選擇伺服器網址並按 [] 鍵進入
3. 輸入電信業者所指定的 MMS 網址，你可利用 [] 鍵變更輸入法，
特殊字型可在英文模式下利用數字鍵 [] 及 * 鍵建立。
4. 輸入正確的 MMS 網址後按下 [] 鍵確定儲存，並回到上一層目錄
5. 選擇 WAP 訊息，並按 [] 鍵進入
6. 選擇所指定的 GPRS 服務系統，並按下 [] 鍵確定
7. 如此即可完成 MMS 的相關設定。