

# Haier

## 液晶电视 使用说明书



扫描二维码 智享贴心服务

型号:

LD42U3000  
LD42U3100  
LD42U3200  
LE42G3000  
42DU3100  
42DU3200  
LE42M3000  
LH42U3000



安全注意事项 .....	1
安装和设备连接 .....	4
产品清单 .....	4
安装电视机 .....	4
安装底座 .....	5
连接天线和机顶盒 .....	6
电视机主体操作 .....	7
连接外接设备 .....	8
使用电视机 .....	9
遥控器操作 .....	9
节目搜索 .....	10
如何查看电子说明书 .....	11
网络连接 .....	12
网络设置 .....	14
高级功能 .....	15
3D功能 .....	15
疑问解答 .....	16
规格·技术参数 .....	17
保修说明和用户须知 .....	18

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

# 安全注意事项

使用前请仔细阅读以下安全注意事项：



**警告**

可能造成人员伤亡



其中图示表示必须禁止的行为



**注意**

可能造成伤害或财产损失



其中图示表示必须执行的操作

## 发生以下情况

- 停电或者电压不稳定。
- 机内发出异常声音或气味。
- 交流电源线损坏。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或异物掉入机壳内。

立即关闭电视机，从电源插座中拔下电源插头，并及时联系授权的专业维修人员检修。



※ 有煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔电视机等电器的电源插头，应立即关闭气体泄漏的阀门，并迅速打开门窗。

## 警告



- 切勿使用交流220V、50Hz以外的电源。
- 当电视机同时接入有线天线（或机顶盒）和I类电器的音视频设备（该设备使用带保护接地的交流220V电源）时，需要使用有线天线隔离器（见天线连接示意图），否则可能会引起着火等危险。当电视机不连接I类电器设备时，不需要使用天线隔离器。
- 切勿将电视机固定于不稳固的位置，否则可能会跌落损坏，甚至着火。
- 切勿将电视机放置于：  
强光直射、潮湿、过热或多灰尘的环境；  
储存或使用易燃易爆物质的环境；  
有可燃性或腐蚀性气体的环境；  
浴室、厨房等环境。
- 切勿使用破损的或不适合的插座，确保插头与插座接触良好。
- 切勿让电源插头和插座粘附灰尘和金属附着物。



- 切勿损坏电源线：  
禁止改装电源线；  
勿将重物压在电源线上；  
保持电源线远离热源；  
拔下电源插头时，请勿拉扯电源线。
- 切勿在同一个插座中并联太多的插头，否则可能因功耗过大而着火。
- 切勿将明火（例如点燃的蜡烛）靠近电视机，否则可能引起触电或火灾。
- 切勿将装有水的容器放在电视机周围，以免受水滴或水溅，引起触电或火灾。



切勿用湿手触碰插头，否则容易引起电击。



切勿在暴雨尤其有雷电时使用电视机，请及时拔下电源和天线插头，以防雷击。



切勿以任何方式自行拆装电视机，否则可能会导致电击或着火。  
所有修理都应委托专业的技术人员。

## ⚠ 注意

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。
- 如因外出时间较长等原因长期不使用电视机时，务必关闭电视机，拔下电源插头。
- 清洁电视机时请拔下电源插头，使用柔软的抹布蘸少量清水擦拭，切勿使用工业化学试剂，注意防止异物和水进入机器内部。
- 需要调整电视机的位置或者角度时，请断开所有电线连接并缓慢移动以防止其跌落。
- 不要用硬物磨擦、敲击液晶显示屏，或用力扭曲、挤压液晶显示屏。
- 若液晶显示屏破裂，液体溅上皮肤，请立即用清水冲洗15分钟。并向医生咨询。
- 徒手搬运电视机时，请抓住其四角并扶住底部，切勿对面板施加压力。
- 切勿让静止画面（静止画面包括标志、视频游戏、电脑图像、电子文本和4:3模式显示的图像等）显示超过两小时以上（时间可能随电视机使用情况而不同），否则电视机上会出现永久的残像。因此而影响电视图像的收看，不属于保修的范围。
- 请在适当光线条件下观看电视，光线不足或长时间观看电视会损害您的视力。

## ⚠ 注意 (3D观看注意事项)

### 合理控制观看时间

- 长时间观看3D画面可能会引发疲劳、晕眩甚至头痛，如果出现这些症状应立即停止观看并尽快休息。

### 选择安全的观看环境

- 身临其境的感觉会让开放的楼梯、阳台、障碍物、易跌落的物体变得危险。受到惊吓或误以为3D影像为真，可能会使您在尝试移动身体时撞击附近的物体从而造成财产损失或身体损伤。

### 不适宜观看人群

- 6岁以下儿童禁止观看3D画面。
- 某些3D画面可能会刺激观看者，建议孕妇、幼儿、癫痫患者、睡眠不足及饮酒者避免使用3D功能。

### 潜在的负面影响

- 身临其境的3D画面可能会对观看者产生潜在的负面影响：包括运动障碍、知觉后效、定向障碍、眼睛疲劳和平衡能力下降。如果出现这些症状，应立即停止观看，并在确认症状消除三十分钟后，再考虑继续使用。

### 光敏性癫痫警告

- 可能会有用户在看到某些3D闪烁影像时突发癫痫或中风。如果您有癫痫或中风家族病史请在观看3D画面前咨询医学专家。
- 即使没有个人或家族癫痫、中风病史，也可能存在未诊断出的光敏性癫痫发作的情况。

### 可能的干扰源

- 电视机附近的荧光灯或三波长灯管可能会使3D图像有轻微的闪烁，请调低亮度或关闭。

## 安全注意事项

### 注意 (3D眼镜注意事项)

- 除观看3D画面外禁止将3D眼镜用于任何其它用途，这可能会使您视力下降并带来潜在危险。
- 禁止按压或刮擦3D眼镜表面。
- 在移动身体前务必摘除3D眼镜，防止跌倒或意外伤害。
- 请勿在3D眼镜上使用苯、稀释剂或蜡，可能导致涂漆脱落。
- 在极少情况下，3D眼镜所使用材质可能引发过敏反应。
- 注意手指不要被3D眼镜的铰链部分夹到。
- 请使用清洁、柔软的干布擦拭3D眼镜。禁止浸泡在任何液体中。
- 如果眼镜损坏，避免碎片碰到嘴或眼睛。
- 如果你有任何视力方面的问题（近视/远视、散光、左右眼视力不等），请在使用3D眼镜前调整好视力。
- 请勿将3D眼镜储藏在潮湿、高温的地方。

### 有毒有害物质元素分析

LCD/PDP 类彩色电视机的环保标识和产品中非环保类物质或元素的名称及含量的说明

#### 1. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量：

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
高温融化的焊料	×	○	○	○	○	○
半导体器件的焊料	×	○	○	○	○	○
电气连接的触点 (例如: 电源开关的触点)	○	○	×	○	○	○
电子陶瓷元件	×	○	○	○	○	○
钢；铜；铝合金金属	×	○	○	○	○	○
电子部件和发光管的玻璃	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
液晶屏（适用于LCD产品）	×	×	○	○	○	○
PDP屏（或模组）（适用于PDP产品）	×	○	×	○	○	○

○：表示该非环保类物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该非环保类物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

本产品外观部件均采用绿色环保材料制造，所含有的非环保类物质或元素皆由于全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，但本产品中非环保类物质的含量极其微少，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

#### 2. 环保标识的说明：



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志。

#### 3. 废弃电器电子产品回收处理说明：



若您打算废弃本产品，请联系当地合法的废弃电器电子产品处理回收企业。

### 3 海尔液晶电视

# 安装和设备连接

## 产品清单


打开包装后，请仔细核对产品清单：

电视机	遥控器	使用说明书	3D眼镜	底座相关	天线隔离器
			 无3D功能的型号无此配件		

※ 本书中的外观仅是示意图，请以购买的实物为准。

## 安装电视机



- 如需安装在墙上，应该委托专业技术人员。不当安装可能会导致电视机的不稳固。
- 应将电视机安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 为了安全起见，建议您使用适合的海尔平板电视机壁挂支架或底座。



### 安装提示

- 勿将电视机放置在可能会受到机械震动的地方。
- 勿将电视机放置在昆虫有可能进入的地方。
- 勿将电视机正对空调安放，否则显示器内部面板可能会结露、引起故障。
- 勿将电视机放置在有强电磁场的地方，否则会使其受到电磁波的干扰和损坏。

## 安装底座



### ■ 底座安装说明

- 1** 将底座立柱按图示装配到底座面板上，并将附件袋中的图示螺钉旋入螺钉孔将立柱固定在底座面板上。
- 2** 将电视机平放在桌面上后，将底座面板按图示对准接口并套入电视装配接口。
- 3** 将底座面板板上的螺钉孔与装配接口上的螺钉孔对应，旋入附件中的图示螺钉（根据你所购买的电视机尺寸选择相应的螺钉），将底座面板固定。
- 4** 将塑料盖板扣入图示位置并压紧卡口。
- 5** 安装完成，进行如图5操作避免电视机倾倒。


### ▲ 注意

- 请将电视机牢固地放置在平稳的水平面上，如放置在不平稳处，可能会因电视机倾倒、掉落而造成人身伤害。
- 为了安全起见，应使用1颗4x30的螺钉做固定加强将底座固定在水平桌面上，如图5所示。图示仅供参考，机器外观请以购买实物为准。

## 连接天线和机顶盒


本说明书中的外接设备和连接线不属于本电视机的附件，请用户自行购买。

### ■ 仅连接天线



- 当电视机同时接入有线天线（或机顶盒）和I类电器的音视频设备（该设备使用带保护接地的交流220V电源）时，需要使用有线天线隔离器，否则可能会引起着火等危险。
- 当电视机不连接I类电器设备时，不需要使用天线隔离器。


### ■ 连接天线和机顶盒



1. 按照机器上的图示将AV视频线插入音视频1输入端子中。
2. 连接好机顶盒后端的AV视频线。
3. 将机顶盒和机器上的AV音视频线按照相应的颜色对接。

※ 第一次使用电视机收看电视前需要搜索节目。→ 第10页“节目搜索”

### 电视机主体操作



#### ■ 自动待机功能

- 电视机15分钟蓝屏无信号输入，将自动转入待机状态。
- 如果长时间不使用电视机，请关闭电源开关，并拔下电源插头，以节约能源。电视机处于待机状态下也会消耗电能。

#### ■ 电源开关

- 接通电源后，按下电视机上的电源开关键，电视机进入待机状态，按遥控器上的待机开关键，电视机进入正常的播放状态。


#### ■ 状态指示灯

红灯：待机状态      无灯：开机状态

## 连接外接设备

您可以将选购装置连接到电视机，欣赏高质量图像。若视频装置有以下接口，您可以选择其中之一：

- 1 若有HDMI输出端口，请将其对应连接到本电视机的HDMI输入端子；按遥控器上的[TV/信源]键显示信号源菜单，然后按△、▽键选择HDMI信号源，并按[确认]键确认。  
(注意：因各个厂家DVD设计不统一，请保证电视机在正常工作之后，再开启您的DVD电源)。
- 2 若要从本电视机输出视频信号，请将其对应连接到本电视机的视频输出端子。
- 3 若有AV视频输出端口，请将其对应连接到本电视机的视频1输入端子；按[TV/信源]键显示信号源菜单，然后按△、▽键选择视频1信号源，并按[确认]键确认。  
(注意：视频2中视频信号与分量Y/视频是共用，视频2中音频信号与分量音频信号共用)。
- 4 若有YPbPr / YCbCr (Component) 输出端口，请将其对应连接到本电视机的分量输入端子；按[TV/信源]键显示信号源菜单，然后按△、▽键选择分量信号源，并按[确认]键确认。
- 5 网线的连接，具体连接和使用方法请参考第12页。




# 使用电视机


## 遥控器操作

### 安装遥控器电池

- \*1 遥控器使用两节七号电池。
- \*2 按图所示方式安装电池，并确保电池正负极安装正确。
- \*3 切勿混用新旧电池。长时间不使用遥控器，请将电池取出。
- \*4 妥善处理废旧电池，以免儿童触及。



使用遥控器时，请将遥控器对准电视机上的遥控感应器。  
本机型适用遥控器型号：HTR-A19B



	待机开关
分屏	暂不起作用
TV/信源	非TV下按此键进入TV / TV下切换信号源
流媒体	按此键进入Myfun主界面
节目指南	DTV信号源下进入节目指南菜单
数字按钮	输入数字进行频道切换，若输入多位数频道号，请在3秒内连续输入数字
屏显	显示屏幕信息
回看	返回前一个收看频道
音量+/-	调整音量
静音	关闭或打开声音
3D	观看3D影像（*无3D功能的型号此键无作用）
节目 ^/V	切换频道
节目列表	DTV信号源下调出节目列表
云生活	暂不起作用
近期任务	打开近期任务菜单
HOME   工具	进入HOME主界面
工具	暂不起作用
菜单   返回	进入主菜单界面
上/下翻页	向上或向下翻页
导航键	在菜单或选项中上\下\左\右移动
确认	确认选择
截屏	截取当前屏幕（截屏前要插入外接设备）
返回	返回上一级菜单
红/绿/黄/蓝键	功能键，在不同应用程序下具备不同功能，当屏幕上有提示时可以使用
控制键	百视通下播放控制



**注意**

该电视为网络电视，随着技术的更新，电视功能或屏显会有所不同，请以购买的实物为准。

## 节目搜索

第一次使用电视机收看电视前需要搜索节目。搜索节目前，请确认天线已正确连接 → 第6页“连接天线”。

需要搜索全部节目请使用 [ATV自动搜台]和[DTV自动搜台]。

电视菜单下，按  $\triangle$ 、 $\nabla$ 、 $\triangleleft$ 、 $\triangleright$  键控制光标。按  $\triangleright$  键进入光标选择项目。按“返回”键回到上级菜单。

### 模拟电视自动搜台

按遥控器上的“TV/信源”键显示信号源菜单，按  $\triangle$ 、 $\nabla$  键选择 [模拟电视]信号源，并按“确认”键确认。然后执行下面的步骤：

**1** 按“菜单”键，进入主菜单。



**2** 按  $\triangle$ 、 $\nabla$  键选择 [调谐]，按  $\triangleright$  键进入，选择 [ATV自动搜索]。



**3** 按“确认”键开始自动搜台。如果需要中断请按“返回”键返回上一级菜单。



#### 搜台完毕

搜台需要等待一段时间，搜台完毕后自动结束，并开始播放节目。

- 自动搜台后将按照频段自动排列频道顺序。
- 原本的节目列表将被覆盖。

### 数字电视自动搜台

按遥控器上的“TV/信源”键显示信号源菜单，按  $\triangle$ 、 $\nabla$  键选择 [数字电视]信号源，并按“确认”键确认。然后执行下面的步骤：

**1** 按“菜单”键，进入主菜单。



**2** 按  $\triangle$ 、 $\nabla$  键选择 [调谐]，按  $\triangleright$  键进入，选择 [DTV自动搜索]。



**3** 按“确认”键开始自动搜台。如果需要中断请按“返回”键返回上一级菜单。



#### 搜台完毕

搜台需要等待一段时间，搜台完毕后自动结束，并开始播放节目。

## 使用电视机

### 节目搜台

#### 数字电视手动搜台

**1** 切换完数字电视信号后，按“菜单”键，进入主菜单。



**2** 按  $\triangle$ 、 $\nabla$  键选择 [调谐]，按  $\triangleright$  键进入，按  $\triangle$ 、 $\nabla$  键选择 [DTV手动搜索]。



**3** 按“确认”键进入，按  $\triangleleft$ 、 $\triangleright$  键设置频道号。将光标移到确认按钮，按确认键搜索。



搜索完一个频道后自动保存，若要搜索下一个频道，请重复上述步骤。  
如果需要中断请按“返回”键返回上一级菜单。

- 本机具有数字电视功能，采用了数字电视接收芯片，由于各地运营商的运作模式差异以及内容、规范、业务存在变更与升级的可能性，因此无法保证本机一直能收看到数字电视节目。

### 如何查看电子说明书

为您及时、方便查阅，本电视机为您设计了电子说明书。电子说明书内置于电视机 [所有应用] 版块中，如要打开电子说明书，请按照以下操作步骤：

**1** 按“HOME”键进入主菜单。

**2** 按  $\triangle$ 、 $\nabla$ 、 $\triangleleft$ 、 $\triangleright$  键选择 [所有应用] 界面，再按“确认”键进入。

**3** 按  $\triangle$ 、 $\nabla$ 、 $\triangleleft$ 、 $\triangleright$  键选择 [电子说明书] 应用程序，您可以选择需要查看的类别。


## 网络连接

本机支持网络功能，首先必须正确连接网络。


以下是两种网络连接方式，您可根据实际情况选择最适当的连接方式。

### 有线网络连接

- 连接调制解调器（ADSL、有线通、网通等），通过路由器拨号方式连接互联网。



- 连接至有线路由器，通过墙上的LAN端口连接互联网。



## 网络连接

### 无线网络连接


将无线网络适配器插入电视机的USB接口，通过无线路由器连接至互联网。

\* 推荐使用无线网络适配器型号：Netcore(磊科) NW362。

#### 注意

- 为达到最好的接收效果，建议通过USB延长线连接无线网卡；无线路由器和电视之间尽量不要有障碍物（尤其金属障碍物），障碍物会影响您的网络传输效果，有时会导致网络播放不流畅。

无线路由器设置请参照无线路由器说明书。



## 网络设置

选择想要的网络连接方式，并正确设置参数。

按“HOME”键进入主菜单，按△、▽、◀、▶键选择[系统设置]，按“确认”键进入子菜单，按△、▽键选择**[网络设置]**，再按“确认”键进入。按△、▽键选择网络状态、有线或无线，进行设置。

### 有线网络设置

如果连接了LAN线缆且支持DHCP（自动设置），将会自动配置网络协议（IP）设置值。

如果想要手动设置网络协议，按下列步骤操作：

- 1 按“确认”键选择连自动获取IP地址**[关]**。
- 2 按△、▽、◀、▶键选择需要更改的数字段，按数字键直接输入相应**[IP地址]**、**[子网掩码]**、**[默认网关]**、**[DNS服务器]**参数。
- 3 按▽键选择**[保存]**，按“确认”完成IP地址设置。



### 无线网络设置

系统会自动搜索可用的无线网络接入点，按▶键进入子菜单，WiFi设置为**[开]**，按△、▽键SSID，按“确认”键进入，按△、▽键在列表中选择你要连接的接入点，按“确认”键连接。

如果你选择了有安全认证的接入点，确认后会出现密码输入界面。

**网络SSID**：显示无线网络名称。

**密码**：输入无线网络的安全认证密码，按“确认”键按照提示用软键盘输入。

**连接**：按△、▽键，选择**[连接]**，开始连接无线网络。



### 网络状态查看

查看当前的网络连接状态和详细参数。

#### 注意

- 为保证网络功能顺畅，建议您的网络带宽至少为2M。
- 由于网络环境不同，可能会出现缓冲或者卡顿的问题，这属于正常现象。
- 由于稳定性和网络的通畅性等问题，可造成系统不能正常工作，虽然极少出现，但属于正常现象，请尝试关闭电源重新开启，使系统重新初始化，从而恢复正常工作。
- 由于此功能下内容和页面会不断优化，您所见电视图片可能与展示图片有所差异，请以实物为准。

# 高级功能

## 3D功能（LD42U3100无此功能）

使用附带的3D眼镜尽情观赏3D内容或由2D转成的3D影像。

※ 因片源不同，支持的格式也会有所不同。 ※ 在网络下不能进行2D转3D播放。

※ 3D观看格式为720P以上格式。

### 2D状态下

按“3D”键，请佩戴好附带的3D眼镜。

如果是2D片源，如普通的2D电视节目

1 按△、▽键选择[2D模式转换到3D模式]并按“确认”键确认。

2 按“3D”键选择[3D设置]，按△、▽键选择[3D格式转换]、[3D转2D]、[左右交换]、[自适应检测]、[3D色彩增靓]、[景深]或[域宽]，按◀、▶键分别进行设置。

3D格式转换	选择[2D转3D]、[关闭]、[左右]、[上下]、[帧序列]或者[行交织]。
3D转2D	3D片源转换为2D格式。
左右交换	校正左右眼图像，使之与眼镜一致。
自适应检测	自动识别3D信号并切换到对应模式（仅3D片源下可用）。
3D色彩增靓	使3D图像色彩更加绚丽、生动。
景深	调节2D转3D后图像的清晰范围，带来不同的层次感。
域宽	调节2D转3D后图像的临场立体效果。

3 完成设置后，按“返回”键退出设置界面，即可观看3D效果的电视画面。



如果是3D片源，如3D影碟等

1 按△、▽键选择3D片源并按△、▽、◀、▶键选择[左右格式转换到3D模式]、[上下格式转换到3D模式]、[左右格式转换到2D模式]或[上下格式转换到2D模式]。

\*部分信号下不支持所有格式。

2 完成设置后，按“返回”键退出设置界面，即可观看3D效果的电视画面。



### 3D状态下

1 按“3D”键打开菜单，按◀、▶键选择[3D关闭]，以2D模式观看影像，无需佩戴3D眼镜。

退出3D模式，请选择3D关闭

3D关闭 3D设置 取消

2 选择[3D设置]进入子菜单，可以重新对3D画面进行设置。按△、▽键选择[3D格式转换]、[3D转2D]、[左右交换]、[自适应检测]或[3D色彩增靓]，按◀、▶键分别进行设置。

3D设置

3D格式转换	左右
3D转2D	关闭
左右交换	关闭
自适应检测	关闭
3D色彩增靓	关闭
景深	15
域宽	15

3 设置完成后按“返回”键退出设置界面。

在您要求修理前，请检查以下项目。

如果确实有异常或故障，请先拔下电源插头，并联系海尔客户服务人员。

## 不能开机

- 电源插头是否正确连接？
- 遥控器与电视机上的遥控接收窗之间是否有障碍物？
- 不要反复按待机开关。待机开关设计有开机保护。关闭电视机后，过几秒钟后才能正常开机。

## 图像不清晰且声音嘈杂

- 天线是否未调节好？
- 天线电缆是否出现老化？
- 电视机附近是否有荧光灯等其它电子设备的干扰？
- 电视机是否与过多设备使用了同一插座？

## 收不到节目信号

- 天线是否正确连接？  
→ 第6页“连接天线”
- 请向相关部门核实电视信号情况。

## 图像没有颜色或没有声音

- 有关色度设置是否正确调整？
- 是否选择了正确的彩色制式？
- 是否使用了静音功能？

## 连接外部设备时没有信号

- 是否正确地连接了外部设备与电视机？  
→ 第8页“外接设备连接”
- 是否选择了正确的电视接收信号源？
- 外部设备是否工作良好？

## 电视图像没有商店里看起来那么清晰

- 由于接收的信号不同，电视图像在商店时要比家中的有线信号电视图像效果清楚。
- 请尝试播放高清（HD）信号传输的内容，许多高清（HD）频道是由标清（SD）内容升级而来。
- 请将视频输出设备的分辨率调整到1080i或720P。
- 请使用HDMI或者分量线缆来传输高清画质。

## 遥控器操作失灵

- 遥控器电池正负极是否安装正确？
- 遥控器电池是否电量低？
- 遥控器和电视机之间是否有障碍物？
- 是否受到荧光灯等特殊光线的影响？
- 尝试关闭电视并重新启动。

## 自检

以下情况不属于故障：

- 电视机屏幕上存在微小的红色、蓝色、绿色斑点（亮点），或某些画面下出现暗色的斑点（暗点）并非故障。由于液晶面板需要非常精密的生产技术，可能产生极少数常亮或常暗的像素，不会影响电视机的整体性能。
- 关于网络连接的问题，请参考第12页“网络连接”。
- 因背光调整或机器散热，机器会发出轻微的响声，此现象属于正常。
- 如果画面、声音没有异常，出现以下情况不用担心：  
用手触摸液晶显示屏和金属后壳感到静电。  
电视机后部和屏幕温度较高。

# 规格·技术参数

## ■ 支持的HDTV/ SDTV(YPbPr/YCbCr)格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
480i/480p	60
576i/576p	50
720p	50/60
1080i/1080p	50/60

## ■ 支持的HDMI接口 输入格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
480i/480p	60
576i/576p	50
720p	50/60
1080i/1080P	50/60

## ■ 支持的DVI接口 输入格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
640 x 480	60
800×600	
1024×768	

## ■ 机器外观尺寸、重量、整机消耗功率（在节能状态下所测得的数据）

型号	整机消耗功率	音频输出功率	机器净尺寸 (长×宽×高)(含底座)	机器净尺寸 (长×宽×高)(不含底座)	净重 (含底座)	净重 (不含底座)
LD42U3000 LE42M3000 LH42U3000 42DU3200	74W	2x8W	968x220x616 (mm)	968x74.3x579.4(mm)	10.2kg	9.0kg
LD42U3100 LD42U3200 LD42G3000 42DU3100				968x74.3x583.5(mm)		

## ■ 电视机基本规格和参数

电源	~220V 50Hz	
接收电视制式	数字信号	DTMB
	模拟信号	SECAM、PAL、NTSC, DK、BG、M、I
视频输入	视频 (CVBS), 分量, HDMI或DVI, 电脑, USB	
环境条件	使用环境温度 : +5°C ~ +35°C	使用环境湿度 : 20% ~ 80%
	存贮温度 : -15°C ~ +45°C	存贮湿度 : ≤80%
	大气压力 : 86~106Kpa	
	<b>△ 注意</b> 如果存贮温度低于0°C, 请先将机器放置于工作温度的环境中进行恢复2小时, 然后再通电使用, 以保护您的电视机不受到损坏。	

产品执行标准 : Q/0212HDZ 157-2013

**特别说明:** 设计和规格若有变动, 恕不另行通知; 书中所示尺寸和相关参数均为近似值, 仅供参考, 请您以购买的实物为准。

# 保修说明和用户须知

## 尊敬的用户：

感谢您选用海尔牌电视机，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 1、本机我公司包修一年（包括遥控器），主要部件包修三年。液晶电视主要部件为：显示屏、背光组件（背光板）、逻辑组件（指：液晶电视的控制板）、高频调谐器；等离子电视主要部件为：显示屏、驱动组件（驱动板）、逻辑组件（逻辑板）、高频调谐器。
- 2、“三包”有效期的计算方法如下：
  - 2.1、“三包”有效期从销售者和消费者约定的送货、安装、调试全部结束之日起计算，对不能提供有效安装、调试记录或用户未拨打4006999999，无法查实用户来电信息记录的，以开具发票之日起计算；
  - 2.2、对于不需要送货、安装、调试的，以开具发票之日起计算。
- 3、请您妥善保管本保修说明及购机发票，服务时需一并出示方可享受免费服务。
- 4、如有以下情况之一者不提供免费保修，但可以为用户提供有偿服务：
  - 4.1 无三包凭证或三包凭证不符、涂改的，无有效发票或购买证明的；
  - 4.2 因不正确操作、不可抗拒力（雷击、水灾、火灾、地震等）、输入不适合电压、破损（如，摔落等）造成故障的；
  - 4.3 因您使用、维护、保管不当或由于自行运输、拆卸或非特约单位造成损坏的；
  - 4.4 遥控器因电池漏液、浸泡液体腐蚀导致损坏；
  - 4.5 遥控器因剧烈震动内外部受损。

收费修理应向您提供收费标准及发票。

- 5、每次服务后，如满意，请在上门服务记录单上签字。
- 6、在您接受服务过程中如有不满意之处，请立即如实向我公司反映情况。
- 7、欢迎广大消费者对我们设计、服务等方面提出宝贵意见。

## 用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费、零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

\*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容。

## 尊敬的用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- 【A】安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
- 【B】讲解指导使用：向用户讲解产品使用、保养常识，指导用户正确使用，降低能耗，延长产品寿命。
- 【C】一站式通检：对用户家其他电器逐一通检保养。
- 【D】健康测水质：对用户家进行“一闻，二看，三测，四检”水质检测并讲解到位。
- 【E】一站式服务营销：根据用户需求向用户推荐家电产品及服务。如用户有新的购买需求，向用户提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

### 体现海尔真诚、贴心的服务，海尔友情提醒您：

海尔产品安装服务，因用户的安装环境、个性需求不同，安装过程中需辅加材料或有特殊服务项目需支付材料费，具体付费请参照服务工程师出示的《服务收费指导价格标准手册》，也可登陆<http://fuwu.rrs.com>查询，给予监督。如服务工程师不按标准收费或服务规范执行不到位，请拨打海尔全国客服电话4006 999999或登录海尔自助服务专区投诉。经核实无误，本次服务“买单”。

### 海尔，期待您的参与！

如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务专区<http://service.haier.com>，在线安装、报修。

电视机合格证  
Certificate of Quality

检验员:

生产日期详见S/N码

你的生活智慧  
我的智慧生活

**青岛海尔电子有限公司**

地址：青岛市高科技工业园海尔信息园内

在线报修地址：<http://service.haier.com>

售后服务热线：4006 999 999

网址：[www.haier.com](http://www.haier.com)

2013年12月02版次

专用号：0090510715D