



## 重要功能

### 使用照相机


**快捷方式：**按相机键开启相机再按相机键拍照。

从主屏幕开启照相机，点按  相机。

屏幕显示取景器内的景物。




### 使用取景器

用相机镜头对准要拍摄的景物。按  键对景物进行缩放和调节亮度。


重  
要  
功  
能

## 拍照

点按**拍照**或按相机键拍照。

**提示：**如果相机处于摄像模式，点按，然后点按**拍照**转入拍照模式。

## 摄像

点按，然后按**摄像**，照相机进入摄像模式。  
点按**拍摄**开始拍摄录像。点按**完成**结束拍摄。

## 调节设置选项

点按，然后点按**设置**打开相机设置选项菜单。


您可以设置或调整以下选项：

选项	说明
灯光	设置拍照时的光线条件。
类型	设置拍照类型。
模式	选择拍照的模式。
照片设置	设置所拍录像的大小、质量等。
录像设置	设置所拍录像的大小、质量等。


### 重要功能

## 使用自拍定时


点按，然后点按**自拍定时**，开启计时器。


计时器指示符显示在取景器右上角。

点按**开始**，开启计时器，约10秒钟后拍摄照片，在计时过程中点按**停止**关闭计时器。

**提示：**要进行自拍，开启计时器，用自拍镜对准自己，听到照相机快门声后，点按保存后点按点按**相册**查看照片。

## 预览照片或录像

点按后点按**相册**，进入**我的图像**或**我的视频**文件夹，点按所需文件，预览选择的照片或录像。



点按，可以对照片和录像文件进行更多操作。

## 发送彩信



彩信中可以包含文字、图片、声音、语音记事等。

编写和发送彩信：

- 1 在顶部按钮栏中点按，进入信息中心。
- 2 点按**编写**。
- 3 点按信息类型下拉菜单，然后点按**彩信**，打开编写屏幕。
- 4 点按文字输入区，然后点按后，选择一种文字输入法，在



重要功能

页面上输入文字。输入完成后，点按，隐藏文字输入键盘。

- 5 点按屏幕下部多媒体工具栏中的按钮，在页面上插入媒体文件。



点按该键在信息中插入新页面。



点按该键在信息中插入图片、视频或新图画。




点按该键在信息中插入音频或插入新记录。




点按该键开启相机功能，您可以把拍摄的照片插入到信息中。




点按该键在信息中附加联系人、安排、任务或其它文件。

- 6 要想在当前页后插入新页面，点按。要为新页面输入内容，重复步骤4、5。

- 7 输入信息收件人，点按选择电话号码或邮件地址，或在横线上输入一个电话号码或邮件地址。

- 8 点按**抄送**、**密送**或**主题**输入信息收件人或主题。（使用彩信菜单显示或隐藏相应选项。）

- 9 点按**发送**发送信息。


编写彩信过程中，点按键在发送前可对信息进行其它操作。菜单包括以下选项：

选项	说明
加载	在信息中插入常用卡片，常用短语或自动签名。
保存到	将信息存储到草稿箱或常用卡片。
页面显示时间	设置页面显示时间。
预览	预览信息。
显示	显示或隐藏抄送、密送和主题框。
发送选项	<p><b>需要回执：</b> 为信息设置发送或已读报告。</p> <p><b>有效期限：</b> 设置为1小时、6小时或无限制等。</p> <p><b>重要性：</b> 设置为低、一般、高。</p> <p><b>稍后发送：</b> 设置所需时间。</p>
删除	可以选择删除页面、删除对象或删除信息。

注：信息的属性和状态将决定您所看到的菜单选项，具体内容请以您的手机为准。




## 接收彩信



收到彩信时，顶部按钮栏显示提示图标  发出提示。

重要功能

阅读彩信时:

- 点按  显示信息详细内容
- 点按  播放信息。
- 点按 **回复**, 回复信息。
- 点按  对信息进行其它操作。

彩信接收菜单包括以下选项:

选项	说明
回复电话	拨打信息发送人号码
全部回复	全部回复给信息发送方。
转发	将此信息转发给其它用户。
保存文件	存储信息中的文件。
存为常用范本	将信息存储为常用范本。
移至文件夹	将此信息移至其它文件夹。
查找传输报告	查看报告。
删除信息	删除此信息。


注: 信息的属性将决定您所看到菜单的选项, 请以您的手机为准。

## 重要功能






### 使用媒体播放器

您的手机中装有媒体播放器, 您可以利用它播放录像文件。

在主屏幕点按  **媒体中心** 开启媒体播放器。

要播放媒体文件，点按 ，然后点按**打开**。点按**文件**，找到并选择要播放的文件。在媒体播放窗口：



- 点按  播放当前的媒体文件。
- 点按  停止播放。
- 点按  或  播放上一或下一文件。
- 点按  后可调节音量大小。

点按**现在播放**显示当前媒体文件的名称。在现在播放列表显示屏幕，点按  执行相关操作。

**注：** MobileBAE v1.4.1 支持除以下格式的所有SMAF文件：

SMAF文件中的FM工具。




MobileBAE仅支持GM打击乐键盘（键盘35至81）。

## 使用蓝牙无线连接

手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、免提车载通话装置、计算机或手持设备的无线连接以实现数据交换与同步。


重  
要  
功  
能

## 开启/关闭蓝牙

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**其它**，点按  **蓝牙**显示设备列表。
- 2 点按 ，再点按**开启**打开蓝牙。
- 3 点按  选择相关菜单选项。

## 搜索其它设备



将手机连接到耳机配件等设备:

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**其它**，点按  **蓝牙**显示设备列表。
- 2 如果需要，开启蓝牙。
- 3 点按**查找**，查找蓝牙设备。

手机显示周围的设备列表。如果已连接了一个设备，手机将作出确认。

这些设备可能要求绑定到手机的许可。输入正确的密码以创建与安全设备的连接。

## 使用其它设备搜索到手机

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**其它**，点按  **蓝牙**显示设备列表。
- 2 如果需要，开启蓝牙。
- 3 点按  后选择**可被查找**，手机进入被查找模式。

这些设备可能要求绑定到手机的许可。输入正确



的密码以创建与设备的安全连接。

## 连接已知设备

手机存储曾经连接过的设备名称。

点按一个设备名称查看设备的详细信息。点按住设备名称弹出菜单。通过该菜单，您可以创建绑定，锁定、连接/断开连接或删除设备。

## 断开连接设备

要断开连接的设备，点按住设备名称弹出菜单，然后选择**断开连接**。

## 与另一设备互换文件

使用蓝牙无线连接，您可以与其它设备（手机、电脑等）交换多媒体文件或电子文件（如电子名片）。

## 发送文件

- 1 点按住所需文件弹出快捷菜单，选择**共享**显示共享路径列表。
- 2 点按**蓝牙**，点按**确认**，显示设备列表屏幕。
- 3 点按列表中的设备名称，或点按**查找**定位该设备。
- 4 点按**发送**发送该文件。如果需要，输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

重要功能

## 接收文件

当接到来自其它设备的文件传输要求时，手机发出提示。点按**确认**接收文件。如果需要，输入正确的密码以创建与安全设备的连接。

当文件传输完成后，手机发出提示，手机也可能提示您指定存储文件的位置，选择所需位置后，点按**保存**。


重要  
功能

## 关于手机

### 使用触摸屏

“主屏幕”指手机已开机，但并未进行通话或使用菜单的标准状态。

开机后点按进入主屏幕。



使用手机提供的辅助笔，执行所需操作，实现相应的功能。点按屏幕底部按钮栏中分类按钮可分别显示主屏幕相应页。





**注：**主屏幕可能与您的手机有所不同，请以您的手机为准。



### 顶部按钮栏

顶部按钮栏中的图标，使您能方便地选择常用

## 关于手机


功能。


	主屏幕	进入主屏幕
	通信录	进入通信录
	信息	进入信息中心
	拨号盘	显示数字拨号盘

除了标准图标，顶部按钮栏中还会显示  图标，用来提示事件。点按  查看事件。

## 状态栏

状态栏中包括以下指示符：



- 1. 信号强度指示**—竖形条显示手机与网络连接的信号强度。当 （无信号）指示符出现时，您将不能拨打或接听电话。
- 2. GPRS指示**—表明您的手机使用高速GPRS连接。
- 3. 蓝牙指示**—表明您的手机蓝牙功能已开启。
- 4. 电池电量指示**—竖形条显示电池剩余电量。当手机提示电量低信息并发出提示时，请尽快为电池充电。

## 5. 时钟—显示当前时间。

### 底部按钮栏

底部按钮栏显示在当前应用程序中可选择的功能。



菜单

按菜单按钮打开菜单选项。



返回

返回上一屏幕。



办公

点按分类按钮可显示主屏幕分类菜单。

### 使用导航键

使用导航键○上下左右滚动浏览屏幕、功能图标、反色显示选项。使用导航键还可以更改功能设置。按导航键⊙中心按钮选择一个反色显示选项。




导航键

### 打开手机功能

手机包含许多内置功能用于办公、个人事务管理及娱乐等。

您可以使用以下方式打开一个功能项：



在顶部按钮栏中点按进入主屏幕。主屏幕显示手机功能图标。选择所需分类，点按功能图标打开该功能。

您可以按**全部**显示主屏幕所有功能图标。

## 关于手机

主屏幕中的功能图标包括:



**提示:** 您可以将手机主屏幕上的功能项以列表形式或缩略图形式显示。点按 ，然后点按列表显示转到列表查看。或点按 ，然后点按缩略图显示返回缩略图形式。

**注:** 手册中例举的功能图标可能与您的手机不同。请与您的手机为准。


## 输入法

点按顶部按钮栏的 ，点按编写然后点按文字

输入区，点按选择一种输入法。

## 手写

您可以使用辅助笔输入文字、字母、数字和标点。

在文字输入窗口，点按文字输入区后点按选择**手写**打开手写板(见右图)。点按手写板上的对应按钮选择中文、英文或数字。



在文字输入区内的标点框内可输入您需要的符号(见右图)。



选择英文或数字时，用辅助笔可在2个方格内书写。为了使手写功能达到最佳效果，在第一个方格内输入完成后接着在第二个方格内输入，以便手机对第一个方格内的输入内容作出确认。

写入字符，等待手机确认并把其放入文字输入窗口中。如果窗口中显示的字符不正确，在选择区点按相应字符取代该字符。

手机提供了一种预测文字输入法，预测正在写入的汉字或单词。在预测区点按一个汉字或单词将其放入文字输入窗口中。

## 拼音键盘

使用拼音键盘可输入中文字符。按拼音顺序点按键盘，您输入的字母显示在拼音区，相应的中文


## 关于手机

字符显示在选择区。要查看其它字符，点按向前按钮 ◀ 或向后按钮 ▶ (见右图)。点按选择区中的字符，将所需字符输入到输入窗口中光标所在位置。



## 注音键盘

使用注音键盘输入中文字符。(见右图)




## 英文键盘

使用英文键盘 (见右图) 在文字输入窗口中的光标处输入字母。




## 数字键盘



使用数字键盘 (见右图) 在文字输入窗口中的光标处输入数字和符号。






## 功能按钮

在手写、拼音、注音或英文键盘输入法状态下，点按  打开符号板。在数字输入法状态下，点



按 ，在光标位置输入符号，点按  锁定符号输入板。

要删除字符，将光标移到所要删除字符的右侧点按 ；换行，点按 ；输入空格，点按 。

## 使用免提扬声器

当手机内置免提扬声器开启时，您不用将手机放到耳边就可以和其它手机用户通话。

通话期间，点按**免提**，打开或关闭扬声器。

**注：**当手机连接了车载设置或手机配件时，可能不能使用免提扬声器。

## 设定新密码

手机在出厂时，四位解锁码被预设为1234，六位保密码被预设为000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改以防他人得到您的个人信息。解锁码必须为4位数，保密码必须为6位数。

如果需要，您也可以重新设置SIM PIN2或禁止呼叫密码。

要更改密码，在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，选择**其它**，点按**设置**、点按**安全保密**，点按**更改密码**，打开更改密码菜单，设置所需选项。

## 手机锁定和解锁

您可以设置所需的手机锁定模式。

使用加锁的手机必须输入解锁码。当手机被锁定时，您仍可以用手机拨打紧急电话。

### 手机锁定

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，选择**其它**，点按**设置**点按**安全保密**，然后将手机锁定设置为所需模式。手机提示您输入加锁密码。输入加锁密码为手机加锁。

### 解锁

当看到输入加锁密码提示时，输入解锁码并确认为手机解锁。

提示：手机解锁码初始设置为1234。



### 若您忘记了密码

注：手机在出厂时，四位解锁码被预设为1234，六位保密码被预设为000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您忘记了保密码，SIM PIN码、SIM PIN2码或禁止呼叫密码，请与您的网络服务供应商联系。

## 设置手机功能

### 存储您的姓名和本机号码

- 在顶部按钮栏中点按，显示手机键盘。
- 在底部按钮栏中点按 打开手机菜单。
- 点按**设置**打开设置菜单。
- 点按**本机号码**打开号码编辑器。
- 输入名称和号码，然后点按**完成**存储该信息。

**提示：**如果您不知道您的本机号码，请和您的网络服务供应商联系。

设置手机功能

### 设置时间和日期

使用日程表功能前，您必须设置正确的时间和日期。

1. 在主屏幕底部按钮栏中点按 **分类按钮**，点按**其它**，然后点按**时间**。
2. 点按本地日期，设置日期。
3. 点按本地时间，设置当前时间，点按**确认**返回主屏幕。






## 设置提示类型

手机提示您呼入电话或其它事件信息。

您可以选择不同铃音类型，或关闭提示。

- 1 在待机屏幕底部按钮栏中点按分类按钮选择其它点按设置，然后点按铃音提示类型。
- 2 选择所需类型。点按编辑可以修改所需提示类型。

## 设置背景光

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按其它，再点按设置，然后点按背景光设置。
- 2 点按  和  升高或降低背光亮度。
- 3 点按灯光时长下的选择框，设置持续的时间。
- 4 点按保存保存设置，或点按  不保存更改，返回上一屏幕。

注：通常，为了节省电池电量，若一段时间未对手机进行操作，背光将自动关闭。按任意键可重新打开背光。

## 节省电池电量

关闭手机中的某些功能可以节省电池电量。

注：要节省电池电量，建议关闭蓝牙，在需要时开启。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按其它，再点按**设置**，然后点按**电源管理**，手机显示剩余电量。

选择**节电开启**，节电功能自动调节手机设置以使电池达到最长使用时间。

**自动关机**功能，在一段时间无操作后自动关机，点按时间指定关机时间。

点按**保存**保存设置。

设置手机功能

欧  
美  
尼  
公  
司  
制  
作

设置  
手机  
功能



## 通话功能

### 改变使用线路





您可以改变当前的使用线路，使用另一个电话号码。

**注：**此功能仅适用于具有双号功能的SIM卡。

- 1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
- 2 在底部按键栏中点按  打开菜单。
- 3 点按**设置**。
- 4 点按**切换线路**选择框，选择切换到其他线路。

### 重拨

- 1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
- 2 点按 ，然后点按**呼出号码**，进入呼出号码列表。
- 3 点按需要重拨的号码。

### 使用自动重拨功能



当呼叫失败时，点按**重拨**后直接按**呼叫**手机自动重拨该号码。

## 线路识别

### 呼入线路识别



呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示屏显示呼入方的信息。

如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称。

您也可以为特定的通信录条目指定所需铃声。

### 呼出线路识别



对呼出的电话，您可以隐藏或显示您的电话号码。

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 在底部按键栏中点按 打开菜单。
- 3 点按**设置**打开设置菜单。
- 4 点按**显示号码**，然后点按**开**或**关**设置显示或隐藏您的本机号码。

**提示：**选择**网络限制的**让网络决定您的来电显示状态。

## 取消来电



当手机提示来电时，点按**忽略**取消来电。

根据您手机的设置或您网络服务供应商提供的服务，来电可能被转移到其它号



码上或使呼叫方听到忙音。

## 关闭来电提示

在您应答电话之前，可先关闭手机的呼入提示。

按多功能键关闭提示。

注：手机翻盖关闭时可使用此功能。

## 拨打紧急号码



您的网络服务供应商设置了在任何条件下都能呼出的一个或多个紧急号码（如112），即使在手机锁定、SIM卡未插入的情况下也能呼出这些紧急号码。

注：不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 点按键盘键输入紧急号码。
- 3 点按呼叫呼出电话。


通  
话  
功  
能

## 拨打国际号码

当手机拨号键盘显示时，按住 插入国际冠码“+”。您也可以点按 后点按插入，然后选择插入国际冠码+。

## 直接拨打分机号码



您可以在已输入的号码中插入一个P（暂停）字符，拨打分机号码或语音信箱号码。

1. 使用拨号键盘键输入号码。
2. 要插入暂停，点按  后点按**插入**，然后选择**插入暂停**，将字符P插入到光标所在的位置。
3. 继续输入分机号码。
4. 点按**呼叫**呼出电话。

手机拨出号码，等待连接，然后拨出后面的数字。根据拨打分机的等待时间来决定插入暂停的个数。

**提示：**使用相同方法在已输入的号码中插入W（等待）字符。手机拨出号码，等待连接，然后在拨出后面的数字前提示您作出确认。



## 通话期间拨打分机号码

1. 点按键盘按钮  显示手机键盘。
2. 拨打分机号码。
3. 点按  返回通话状态屏幕。

## 拨打最近呼叫


无论此呼叫是否接通，您的手机保存您最近呼入和呼出的电话号码列表。该列表按从新到旧

的顺序存储。新号码被存储后，较早的号码则被删除。

- 1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
- 2 点按  打开通话记录菜单。
- 3 点按**已接来电、未接来电或呼出号码**查看相应通话列表。
- 4 点按一个条目呼出该号码。



## 快速拨号

您可以将最常拨打的9个电话号码存储在快速拨号列表中，只需按住一个数字键就可以拨打相应号码。

- 1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
- 2 按住一个数字键拨出该键对应的号码。

如果快速拨号列表中没有存储号码，手机将提示您存储号码。

设置单键拨号列表：

1. 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
2. 点按 ，然后点按**设置**打开设置菜单。
3. 点按**快速拨号**打开快速拨号列表。
4. 在快速拨号列表中输入电话号码后点按**确认**。

通  
话  
功  
能

## 保持通话



通话期间，点按**保持**保持通话。再次点按**保持**恢复通话。

## 静音

通话期间，点按**静音**关闭手机话筒。再按**静音**恢复通话。


## 通话中拨打其它号码



使用呼叫等待功能，通话期间，您可以呼出第二个电话。


### 通话功能

通话中：

1. 点按键盘按钮  显示手机拨号键盘。
2. 点按数字键输入电话号码。
3. 点按**呼叫**呼出电话。

当第二个电话接通时，第一个电话将被保持。

在两个电话间切换：

1. 点按 ，然后点按**切换**保持当前通话切换到另一通话。
2. 点按**结束**结束当前通话。



## 呼叫转接



通话期间您可以将此电话转接到您已事先通知的某人的电话机上，也可直接把该电话转接到其它电话机。


### 通知呼叫转接

通话中：

1. 点按**保持**保持通话。
2. 点按键盘按钮  显示手机键盘。
3. 点按数字键输入准备转接电话的号码。
4. 点按**呼叫**拨打该电话号码通知转接该电话的一方。
5. 点按 ，然后点按**转接到保持状态**。

### 不通知呼叫转接

通话中：

1. 点按 ，然后点按**转接**。
2. 点按数字键输入准备转接该电话的号码。
3. 点按**呼叫**转接电话。

通  
话  
功  
能

通  
话  
功  
能