

## 使用手机其它功能

### 查看最近呼叫

您的手机保存您最近已接、未接来电和呼出号码列表。该列表按从新到旧的顺序存储。新号码被存储后，较早的号码则被删除。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**通话记录**。
- 2 点按**已接来电**、**未接来电**、**呼出号码**，查看相应的列表。
- 3 点按所需条目，显示条目明细。
- 4 点按**呼叫** 拨打该号码，或点按  可以执行其它操作：

选项	描述
保存	创建指定号码的通信录条目。
发送短信息	以该号码创建短信息。
发送彩信	以该号码创建彩信。
删除	删除该号码。

### 电话会议



您可以与多人进行电话会议。

使用手机其它功能

- 1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
- 2 点按数字键输入第一方的号码。
- 3 点按**呼叫**拨打电话。
- 4 接通后，点按**保持**保持当前通话。
- 5 点按  显示手机拨号键盘。
- 6 点按数字键输入下一方电话后点按**呼叫**拨打电话。
- 7 接通后，点按**连接**，连接两方电话。

注：重复步骤4~7添加更多呼叫到电话会议。

## 呼入转移



转移语音呼叫、传真呼叫或数据呼叫到另一个电话号码。

- 1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
- 2 点按 ，然后点按**设置**打开手机的设置菜单。
- 3 点按**呼入转移**，然后选择所需转移的类型：**语音呼叫、传真呼叫、数据呼叫**或**取消所有呼入转移**。

语音呼叫转移选项:

选项	说明
所有语音呼叫	转移所有呼叫
接不通时	电话不通时转移
遇忙时	当线路忙时转移

选项	说明
不在服务区	不在服务区时转移
无应答时	无法接听时转移
取消所有呼入转移	取消所有呼叫转移

注：重复以上操作，输入其它转移类型信息。

## 禁止呼叫



禁止呼叫功能可使手机有选择地禁止呼入或呼出。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**其它**，点按**设置**，点按**安全保密**，然后点按**禁止呼叫**。
- 2 点按呼出电话  呼入电话  框可以选择所需选项，输入禁止呼叫密码点按**确认**。
- 3 点按 返回上一屏幕。

## 查看手机使用情况



网络连接时间是指手机连接网络服务供应商提供的网络到您点按结束键为止的这段时间，包括信号忙音与振铃的时间。

手机计时器显示的网络连接时间可能与网络服务供应商计费的连接时间不一致。具体的收费情况，请与您的网络服务供应商联系。

使用手机其它功能

## 查看计时器和计费器



要查看手机通话计时和计费:

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 点按 ，然后点按**设置**打开设置菜单。
- 3 点按**通话计费**，打开通话计费菜单。

通话计费包括以下选项:

选项	说明
所有通话费用	从您上一次对此计费器清零以来拨打和接听电话的费用。
所有通话时间	从您上一次对此计时器清零以来拨打和接听电话的时间。
累计计时	表示全部通话时间，您不能对此计时器进行复位。
显示	选择在通话过程中显示计时器、费用、全部费用、信用额或将它关闭。
计时提示音	选择在通话过程中的指定时间发出提示或将它关闭。
通话费用设置	您可以设置通话费用设置。
可用信用额	查看可用信用额。
清零呼叫计时	您可以复位计时器。
清零呼叫计费	您可以复位计费器。

## 调整通话费用设置



您可以开启费用限制，设置费用上限。

点按**通话费用设置**，输入PIN2码后确认，打开通话费用设置屏幕。

您可以选定开启费用限制，输入限制数额；选择付费类型，输入货币和值。

## 使用免提



手机内置免提扬声器，您也可以购买摩托罗拉可选车载免提装置，扬声器或耳机配件，您不用将手机放到耳边就可以使用手机。

**注：**使用无线设备或配件在一定地区受到限制或禁止使用这些设备，请遵守当地相关法律规定。

## 开启自动应答

当使用免提扬声器时，或将手机连接到耳机、车载设置或外部扬声器时，可将手机设置为接到电话几秒钟后自动应答来电。

- 1 在顶部按钮栏点按 ，显示手机拨号键盘。
- 2 点按 ，然后点按**设置**打开设置选项。
- 3 选定**自动应答开**，开启自动应答。
- 4 点按  返回上一屏幕。

使用手机其它功能

## 共享

本款手机可以将通信录条目、日程表、任务、记事本等文件设为共享，通过蓝牙、信息、电子邮件等方式接收或发送信息，完成与其它手机或计算机之间的信息共享。

## 发送数据

- 1 选择需要发送的数据，点按 ，然后点按**共享**，打开共享路径列表。
- 2 点按**蓝牙**，然后点按**确认**，通过蓝牙无线连接交换数据。点按**信息**或**电子邮件**，然后点按**确认**，通过信息或电子邮件发送数据。
- 3 设置所选传输方式的相关设置。
- 4 点按**发送**发送数据。

## 接收数据

当您收到来自于其它设备的数据传输请求时，手机发出提示。

## 使用同步

使用电缆连接可建立通信录条目、日程表、任务与其它设备之间的同步。也可通过无线同步连接建立这些选项与互联网服务器之间的同步。



## 使用电缆连接

注:

- 要在手机与计算机之间传输数据，您须安装包含摩托罗拉原装数据包的软件，参见数据包用户手册以获得更多信息。
- 您可以在手机与带有BVRP Mobile PhoneTools软件的外部设备之间同步数据。关于摩托罗拉手机附件，请参见Mobile PhoneTools用户手册以获得更多信息。BVRP Mobile PhoneTools软件是为同步大部分通用个人事务管理软件和硬件基本功能而设计的。

使用摩托罗拉原装USB电缆将手机连接到外部设备。如图所示，将电缆的一端插入手机的USB接口，将另一端插入其它设备的USB接口。



注：并不是所有设备都可以使用电缆连接。检查该设备，决定所需电缆类型。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**其它**，点按**数据同步**，然后点按**OTA**。

数据同步完成后，手机发出提示，同步信息显示在屏幕上。如果同步失败，手机提示同步失败。

使用手机其它功能

## 使用无线同步



您必须创建互联网同步连接才能通过无线同步数据。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**其它**，点按**数据同步**，点按，然后点按**OTA同步设置**，设置下表所列选项。

选项	说明
数据路径	选择路径： <b>联系人、日程表、任务。</b>
使用代理服务器	输入IP地址和端口号。
服务器名称	输入服务器名称。
用户名	登录服务器时使用的用户名。
密码	登录服务器时使用的密码。
再次输入密码	再次确认输入密码。
选择数据连接	选择连接 <b>移动梦网</b> 或 <b>连接互联网</b> 。

**提示：**设置完成后点按**保存**，存储设置。

数据同步完成后，手机发出提示，同步信息显示在屏幕上。如果同步失败，手机提示同步失败。

使用手机其它功能

## 调制解调器连接

您可以将手机用作调制解调器，将计算机连接到互联网或与计算机之间进行数据传输。您必须使用电缆连接或蓝牙无线连接，将手机连接到计算机后才能将手机用作调制解调器。

**提示：**使用蓝牙方式与电脑连接，要求您的电脑必须支持蓝牙传输功能，并已正确安装了驱动。

您必须按标准计算机调制解调器的配置标准配置手机调制解调器，才能访问互联网。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**其它**，点按**调制解调**，打开调制解调器设置屏幕。
- 2 点按使用 ，选择**USB 电缆**或**蓝牙**作为连接方式。
- 3 点按**查找设备或被找**，完成调制解调器连接。

## 发送数据呼叫

- 1 在计算机上打开应用程序（如：拨号网络），通过此应用程序拨打电话。

**注：**您不能从手机键盘上拨打数据呼叫号码，只能通过计算机拨打数据呼叫号码进行数据呼叫。

- 2 数据传输完成后，从已连接的设备上断开连接，结束呼叫。

使  
用  
手  
机  
其  
它  
功  
能

## 接收数据呼叫

- 1 当您收到数据呼叫时，手机发出提示，并把该呼叫转移到已连接的设备上。使用设备上的应用程序应答呼叫。
- 2 数据传输完成后，从已连接的设备上断开连接，结束呼叫。

## 调节网络设置

查看和调节网络设置：

- 1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
- 2 点按 ，然后点按**设置**，选择**网络设置**，设置相关选项。

## 调节网络搜索设置值

设置手机如何搜索网络连接：

在网络设置屏幕点按 ，然后点按**查找设置**打开**查找设置**菜单，设置相关选项。

## 查看当前网络

在网络设置屏幕，点按**当前网络**显示当前网络标识。

## 列出所有网络

在网络设置屏幕，点按**可用网络**显示可用网络列表。

## 设置首选网络

在网络设置屏幕，点按**首选网络**显示首选网络列表。

点按底部按钮栏中点按**新建**按钮，向指定网络列表中添加新条目。

## 列出已知网络

点按**已知网络**显示已知网络列表。

## 管理文件

使用我的文档，您可以创建个人文件夹，对您的文件和应用程序进行存储和管理。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**我的文档**，打开**我的文档**。

手机显示存储设备列表（如手机内存和可选可移动存储卡等），点按存储设备显示设备的根目录。

## 编辑文件和文件夹

点按住某文件或文件夹，打开一个弹出菜单，在菜单上对文件/文件夹进行相应的操作。

菜单包括以下选项：

使用  
手机  
其它  
功能

选项	说明
打开方式	指定要打开文件的应用程序 (仅适用于文件)。
共享	将文件发送到其它设备 (仅适用于文件)。
复制或剪切	将文件或文件夹复制或剪切 (找到所需文件夹后点按  ，然后点按粘贴，将文件粘贴到当前文件夹中)。
移至	将文件或文件夹移到新位置上。
重命名	重命名文件或文件夹。
删除	删除文件或文件夹。
属性	显示文件或文件夹的属性信息。

注：文件或文件夹的属性决定您所能查看到的菜单选项，请以您的手机为准。

## 创建新文件夹

使用手机其它功能

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**我的文档**。
- 2 选择所需文件夹后，点按 ，点按**新建文件夹**，在当前文件夹中创建新文件夹。
- 3 为文件夹输入名称。
- 4 点按**保存**保存文件夹。

## 查看方式

要更改文件和文件夹的显示方式，点按 ，选择 **缩略图** 或 **列表**。

## 排序

要更改文件和文件夹的排序方式，点按 ，选择 **分类方式**。您可以根据按名称、按大小、按时间和按类型排序文件或文件夹。

## 查找

要查找文件：

- 1 点按 ，点按 **更多**，选择 **查找**。
- 2 在 **查找** 栏中选择范围。
- 3 在 **文件名称** 框输入文件名称。
- 4 在 **文件类型** 中选定查找范围。
- 5 点按 **查找**，开始查找。

发现文件后，被列出。

如果未发现文件，点按  返回文件夹及文件列表屏幕，或点按 **重试** 可以重新搜索。

## 使用内存卡

您可以在手机中安装内存卡，用于存储和使用多媒体文件（照片、录像及MP3音乐文件）。

使用  
手机  
其它  
功能

点按**我的文档**，然后点按内存卡名称打开内存卡的根目录。点按 打开菜单，存储设备菜单包括以下选项：

选项	说明
新建文件夹	创建新文件夹
缩略图/列表	以缩略图或列表方式查看文件。
共享	将文件发送到其设备（仅适用于文件）。
移动	将文件或文件夹移到新位置上。
粘贴	将剪贴板上的内容粘贴在当前位置上。
分类方式	更改文件、文件夹的排序方式。
删除	删除存储设备内容。
更多	<b>查找：</b> 查找存储设备上的文件。 <b>属性：</b> 显示存储设备的属性信息。

注：存储设备的属性将决定您所看到的菜单选项，请以您手机实际为准。

## 使用大容量存储器模式

首先，您需要在设置下的USB模式中将手机设为大容量存储器模式，然后用USB数据线把手机和

计算机连接上，第一次连接时计算机询问您是否安装驱动程序，您可以在手机光盘的USB Driver 目录中找到调制解调器的驱动程序，如果您没打算使用手机的调制解调器功能，点击“取消”即可。Windows会自动查找并安装存储器（在Win2000、WinXP下），稍等片刻，在我的电脑里会出现新的盘符，现在您可以开始使用手机的大容量存储器功能了！

注：

- a: 手机在大容量存储器模式下，某些功能可能无法使用（电话、信息功能不受影响）。
- b: 在Windows下使用完该设备后，要正确退出该设备以确保数据不会丢失，具体步骤如下：
  1. 双击任务栏右下角的USB图标，在出现的“拔下或弹出硬件”窗口中选择USB大容量存储器，点击“停止”。
  2. 在出现的“停用硬件设备”窗口中点击“确定”，如果电脑提示这个设备现在无法停止，请您稍候再试，如果电脑提示USB大容量存储器设备现在可安全地从系统移除，您就可以从手机拔出USB数据线，手机会自动切换回正常模式，所有功能都可以使用了。

使用手机其它功能

## 语音指令

使用语音指令功能对手机进行操作，使用语音指令前，必须在每次开机后加载语音识别功能。

## 加载语音识别

按住手机左侧的语音功能键，手机将加载语音识别，屏幕提示加载成功提示框后，该功能就可使用了，若提示加载失败，请重新尝试加载语音识别。

## 使用语音识别

语音识别加载成功后，按住手机左侧的语音功能键后说出语音指令，再释放该键，手机将执行相应功能。语音识别具有两种识别模式，一种为姓名指令模式，另一种为数字模式。“拨号盘”指令可以启动数字模式并打开拨号盘。在数字模式中，用户可以在按住左侧的语音功能键后说出电话号码，释放选择键后系统会在拨号盘上显示识别出的号码并复读。

注：数字模式会在每次号码识别后保持几秒钟，之后将自动回到姓名/指令模式。

## 语音阅读

加载语音识别后，通过语音电话开启设置可使您在打开文字信息后，自动朗读信息内容中的文字。

使用手机其它功能

开启语音阅读功能:

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**其它**，点按**设置**。
- 2 点按**语音命令**。
- 3 选定**语音电话开启**。
- 4 点按**保存**。

## 语音命令及功能表

在使用语音命令前先查看命令列表，根据列表中的命令来使用语音电话功能。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类，点按**其它**，点按**设置**。
- 2 点按**语音命令**。
- 3 点按**命令列表**，查看语音命令列表。

**注：**在执行语音命令时，请按住手机左侧语音功能键，说出命令再释放。如果手机不能识别您所说的语音命令将提示您重新操作。

使用  
手机  
其它  
功能

欧  
美  
尼  
公  
司  
制  
作

使  
用  
手  
机  
其  
它  
功  
能

中文 A780

106