

## 个人事务管理

### 日程表

使用日程表，您可以安排和管理您要做的各项事项。

注：要使用日程表，您必须设置正确的时间和日期。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按办公，点按日程表，安排或查看日程表事项。

### 每月安排

日程表初始显示当前月份安排屏幕（如右图）点按 ◀ 或 ▶ 显示上一个月或下一个月的安排情况。


日历格的指示符提示有当日安排事项。点按日历格显示该日安排事项列表，点按一个事项显示事项内容。



## 每周安排

在底部按钮栏点按**月**，然后选择**周**，显示每周安排，（如右图）点按◀或▶显示上一周或下一周的安排情况。

点按日期，显示该日安排事项列表，点按一个事项，显示事项内容。




## 每日安排

在每月安排或每周安排屏幕点按一个日期，显示每日安排（如右图）。您也可以在底部按钮栏点按**月**，然后选择**日**，屏幕出现当日安排列表，点按◀或▶显示上一日或下一日的安排情况。



点按一个事项显示事项内容。



## 查看特定日期安排

要快速显示一个特定日期的事项安排，点按，然后点按**转到**。手机显示当年的日

程表。


点按  或  显示上一年或下一年的日程表。


点按某一月或某一日，然后点按 **确认**，显示该日的日程安排列表。点按一个安排显示安排内容。




## 添加新安排

注：您必须创建新安排才能使用提示器。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**日程表**，打开日程表。
- 2 点按需要添加安排的日期。手机列出该日事项安排。
- 3 点按 ，选择**新安**排打开添加新安排屏幕（见右图）。




- 4 在对应的直线上输入事项详细信息。下拉滚动条显示其它项。
- 5 输入信息完成后，点按**保存**存储该安排。

提示：点按 ，然后点按**确认**不存储该安排退出。

## 编辑事项

- 1 点按事项显示事项详细信息。
- 2 点按**编辑**打开事项编辑器。
- 3 在对应直线上编辑事项内容。下拉滚动条显示其它项。
- 4 编辑信息完成后，点按**保存**存储该事项。

## 删除事项

- 1 点按事项显示事项详细信息。
- 2 点按 ，然后点按**删除**。
- 3 点按**确认**删除安排。

要删除一个事项，您也可以点按并按住事项名称，然后从弹出菜单中选择**删除**，点按**确认**。

## 忽略事项提示器

若您为一个事项设置了提示器，手机将发出提示。


点按**延迟**，关闭事项提示器一段时间，这段时间过后，提示器重新显示。

点按**完成**忽略事项提示器。

若您设置多个提示在同一时间，手机会按顺序显示事项安排内容。


## 更改日程表设置

您可以设置每日开始时间、农历、日程默认查看方式及提示延迟等。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**日程表**，打开日程表。
- 2 点按，然后点按**设置**。
- 3 点按选项更改设置。
- 4 当完成更改设置，点按**保存**存储设置。

## 交换事项信息



您可以通过发送电子日程到其它设备，以共享日程信息。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**日程表**，打开日程表。
- 2 选择某一日期后，点按此日期的某一事项安排，显示事项内容。
- 3 点按，然后点按**共享**。
- 4 点按**蓝牙**，然后点按**确认**，通过蓝牙无线连接交换数据。点按**信息**或**电子邮件**，然后点按**确认**，在信息或电子邮件中发送事项数据。
- 5 完成传输方式的设置。
- 6 点按**发送**，发送事项信息。

## 任务

您可以创建和预览需执行任务的列表，并设置手机在任务来临时发出提示。

## 添加新任务

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**任务**，进入任务列表。
- 2 点按，选择**新建**，打开新任务编辑器。
- 3 点按各栏后的横线，输入内容或点按从选择框中选择选项进行相应设置。
- 4 信息输入完成后，点按**保存**存储任务。


提示：点按不存储退出。

## 查看任务


在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**任务**，进入任务列表。点按某项任务，查看任务明细。点按任务名前边的复选框☒，提示任务已完成。


点按住某项任务，打开一个弹出菜单。利用弹出菜单，您可以**共享**、**编辑**或**删除**任务。

要分类显示任务列表，在底部按钮栏点按**所有任务**。您可以选择**所有任务**、**未完成**、**到期任务**或**完成**。

点按对任务列表进行其它操作。

## 记事本

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**记事本**，打开记事本编辑器。
- 2 点按文字输入区，点按 ，选择输入方式后输入您要记录的内容。
- 3 输入完成后，点按**保存**。
- 4 输入此记事的名称、存储位置和类型。
- 5 点按**保存**，存储记事。



要阅读已存储的记事，点按  后点按**打开**，然后选择要打开的记事后点按**打开**。

## 画板


使用画板，您可以创建图画或编辑手机中的照片和图像。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**多媒体**，点按**画板**。

要绘制新图片：


- 点按  绘画工具下拉菜单，从绘画工具菜单中选择工具。
- 点按  工具下拉菜单，调节所选工具的设置。



- 点按颜色块（位于画板右上角），为绘画设置颜色。
- 点按**100%** ，选择缩放比例，进行缩放。

要编辑图片，点按  后点按**打开**，然后选择要打开的图片点按**打开**。使用绘画工具编辑图片。

**提示：**点按住图片的所选区域，打开弹出菜单，从弹出菜单中选择**剪切**、**复制**、**粘贴**进行所需操作。

点按  执行下表所列操作：


选项	说明
<b>新建</b>	打开一张空白画板，在画板上创建新图片。
<b>打开</b>	打开图片。
<b>共享</b>	共享图片。
<b>取消/恢复</b>	取消或恢复最后一次绘画操作
<b>插入标识</b>	向画布上插入图像。
<b>全选</b>	选择所有图片元素。
<b>选择画布</b>	选择画布大小。
<b>删除</b>	删除图片。

## 使用闹钟

您的手机有2个不同的闹钟，会在您指定的时间提醒。



- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**闹钟**，打开闹钟。
- 2 点按复选框 ☐ 开启闹钟，☒ 表示闹钟已经开启。
- 3 点按闹钟名称下面时间指示，设置时间，然后点按**确认**存储。
- 4 点按**延时**右侧 ☐ 设置延时时间。
- 5 点按**保存**存储设置。



当闹钟时间到时，手机显示闹钟提示器并发出声音提示。

点按**延时**关闭事项提示器，一段时间后闹钟再次提示。

点按**忽略**关闭闹钟。

在闹钟设置屏幕，当您选择**关机时响铃**，关机后手机也能发出提示。

## 时间


您的手机可以显示其它国家的城市的当地时间。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**其它**，

点按**时间**显示时间屏幕。

在时间屏幕城市列表，点按城市名称，点按**浏览**，显示城市屏幕；点按城市，选择新城市后点按**确认**存储，点按**确认**完成。

您可以重新设置本地城市的时间和日期，点按要更改好时间和日期，重新输入新时间和日期，然后点按**确认**保存更改。



要在城市列表中添加新城市，在选择城市屏幕的状态下点按，然后点按**添加城市名称**，输入城市名称和选择时区。

## 语音记事

您可以录制个人信息或通话。



### 录制语音记事

**注：**进行语音录制时应遵守当地相关法律法规。


- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**多媒体**，点按**录音机**开启录音机。
- 2 点按 开始录制。
- 3 点按 停止录音，录音文件自动存储到




我的音频文件夹中。

- 4 要播放录制的语音文件，点按 ，要停止点按 。

## 播放语音记事

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按 **多媒体**，点按 **录音机**，开启录音机。
- 2 点按 ，然后点按 **打开**。打开我的音频文件夹。
- 3 点按要播放的语音文件，然后点按 **打开播放**。

## 更改语音文件存储器位置

- 1 点按 ，点按 **设置**，然后点按位置右侧文件夹图标。
- 2 选择文件夹，然后点按 **确认** 设置新的存储位置。
- 3 点按 **保存存储设置**。

## 使用计算器


您可以使用手机中的计算器。


在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按 **办公**，点按 **计算器**，显示计算器屏幕。

点按数字或计算符号进



行计算。

点按  查看结果。

点按 ，在进行计算时，清除输入数字的最后一个数字。

点按  返回主屏幕。

点按下列键执行相应功能：

功能	说明
+/-	更改标志（正/负）
C	清除当前数字。
M	存储计算结果，或数字。
MR	显示已存储数字。
MC	清除已存储数字。

## 保密设置

### 锁定SIM卡

SIM卡PIN码（用户身份识别号码）对存储在SIM卡中的信息具有保护功能。当SIM卡被锁定后，您每次开机或插入SIM卡后都必须输入SIM卡PIN码。SIM卡PIN码由您的网络服务供应商向您提供。

- 在主屏幕底部按钮栏点按分类按钮，点按**其它**，点按**设置**，点按**安全保密**，然后设置**要求PIN**为开或关。
- 根据提示，输入您的SIM卡PIN码，然后点按**确认**，提交密码并存储设置。

保密设置

### 解锁SIM卡PIN码

如果您连续三次输入错误的SIM卡PIN码，手机提示SIM卡被锁。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的解锁码（PUK）。

### 解锁SIM卡PIN2码

如果您连续三次输入错误的SIM卡PIN2码，您的手机的SIM PIN2保护功能将失效。当您使用PIN2功能时，手机提示SIM卡被锁。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的PIN2解锁码（PUK2）。

欧  
美  
尼  
公  
司  
制  
作

保  
密  
设  
置

## 新闻娱乐

### 浏览器



使用浏览器可以使您的手机访问网页和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

**注：**您的手机可以使用高速GPRS（通用分组无线业务）连接因特网。使用这种类型的连接时，手机的待机屏幕显示GPRS指示符。网络连接类型取决于您的网络服务供应商。使用不同的连接类型，您的网络连接费用也有所不同。

### 启动浏览器


在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**多媒体**，点按**浏览器**开启浏览器。

如果不能用浏览器连接网络，请向您的网络服务供应商咨询。

### 进入网页

下拉滚动条，滚动浏览文字页面或选项列表。在选项列表中点按并选择某选项。

一些网页上有文字输入框，使用文字输入框可与网站互换信息。点按文字输入框向框内输入文字。


点按，对浏览器执行各种操作。

## 下载文件

通过选择连接，您可以从网页上下载文件、游戏和应用程序。

您必须为文件指定存储位置。您的手机中需要有用于存储文件的足够的内存空间。

## 断连互联网

点按 ，点按**确定**，从互联网上断开，退出浏览器应用程序。

## 网络连接配置表



您可以以不同方式连接到互联网。

### 选择配置表


要选择网络连接配置表，在主屏幕底部按钮栏，点按分类按钮，点按**其它**，点按**设置**。点按**数据网络**，点按所需配置表，然后点按**连接**，连接到所选配置表对应的互联网。

### 创建新配置表

要创建新配置表，需输入下列配置信息。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询，获取配置信息。

要创建网络连接配置表：



- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**其它**，点按**设置**，点按**数据网络**。
- 2 点按  选择**新建**，创建新网络连接配置表。
- 3 点按各栏后的横线，输入设置内容。下拉滚动条，显示其它选择框。
- 4 输入完成后，点按**保存**存储配置表。

提示：点按 ，不存储配置表退出。

## 游戏和应用程序



手机中预置了一些游戏和应用程序。您也可以将其它游戏和应用程序下载并安装到您的手机。

## STK



您的SIM卡中可能包含增值服务（STK）功能。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**其它**，点按**STK**，进入STK功能。



点按并选择某项服务或功能，进入此服务或功能屏幕。

具体情况请咨询您的网络服务供应商，获取更多关于SIM中可用的STK功能信息。

新闻及娱乐


## 故障处理

当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格 (  )。如果没有，请给电池充电。
您已正确地插入有效的SIM卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确插入有效的SIM卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格 (  )。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为保持。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

故障处理

下列所指为具体问题:

问题	解决方法
手机被偷了, 该向谁报告?	向公安局和您的网络服务供应商 (向您收取话费的公司) 报告。
忘记了密码。	请参见“若您忘记了密码”部分。
按开/关机键却没有开机。	确认按住  (开/关机键) 直到显示屏打开 (这需要几秒钟)。如仍未奏效, 请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入SIM卡, 手机屏幕仍提示无SIM卡。	SIM卡可能插入不正确, 检查SIM卡并确保插入正确。 确认您的SIM卡有效。 注: 确认关机后重新插入SIM卡, 然后再开机。
手机屏幕提示SIM卡被锁。怎样给SIM卡解锁呢?	请与您的网络服务供应商联系, 获取PIN解锁密码 (PUK)。
当使用一个功能时, 手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的解锁码1234。如仍未成功, 请与您的网络服务供应商联系。

问题	解决方法
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称时才开始拨号。
不能发送/接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。  也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道解锁码，可以在保密设置菜单下更改设置。  或检查SIM卡，确保SIM卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话时，听不到对方声音。	通话时，按音量键调节音量，显示屏会显示音量的升高。并且，确认手机听筒未被其它附带物阻塞。
不能打开信息收件箱。	在使用信息功能前，必须设置信息收件箱。

## 故障处理

问题	解决方法
手机显示太暗。	您可以使用背景光功能调节显示屏。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试试。可能服务器正忙。

## 电磁波能量吸收比值

### 本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值 (Specific Absorption Rate, 或 SAR) 的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，SAR 上限值为  $2.0 \text{ W/kg}$  每  $10\text{g}^*$ 。测试 SAR 值时，是依照 CENELEC\*\* 测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然 SAR 是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧

使用测试时为0.52 W/kg每10g\*\*\*。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

\* 按国际标准准则（ICNIRP）建议，一般大众使用的移动电话SAR标准上限值为平均每十公克人体组织不超过2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

\*\* CENELEC 是一个欧洲标准团体。

\*\*\* 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。