

Rinnai®

林内牌

Rinnai®

吸油烟机

使用说明书

产品型号

CXW-200-JSQA



本产品为中国国内专用品，请勿在海外安装和使用。如在其他国家或地区使用，可能会发生意外事故、器具故障等问题。万一在海外使用本产品，我司一概不承担任何责任，其中包括产品维修。

中日合资 上海林内有限公司
SHANGHAI RINNAI CO., LTD

公司地址：上海市浦东东北路1520号 电话：(021) 68466982 传真：(021) 68467179 邮编：201208

上海林内有限公司售后服务中心地址：上海市浦东东北路1500号 传真：(021) 68469992 邮编：201208

上海地区安装维修热线：4006990606 全国监督咨询电话：4006990606

上海林内有限公司展示厅地址：上海市南京西路499号 电话：(021) 63590262 邮编：200003

<http://www.rinnai.com.cn> E-mail:shrinnae@online.sh.cn

2013年06月版


目录

部件名称	1
安装	2
使用方法	4
使用注意事项	6
常见故障的识别与处理	7
维护与保养	8
产品规格与外形尺寸	9
客户服务	10

感谢您选用林内牌吸油烟机

- ◆ 安装使用前请仔细阅读本说明书，并将本说明书保存好以备参考。
- ◆ 请在保修卡上仔细填写机号、购买日期、购买商店、发票号码等内容，并将保修卡寄出。
- ◆ 由于产品的不断改进，您所得到的产品可能与本说明书上图示不一致，请以实物为准，请谅解。

中日合资 上海林内有限公司



尊敬的用户，您好：

感谢您使用我们的产品，我公司将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》及《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭保修卡和有效发票为您提供服务。

1. 根据国家规定，用户自购买之日起即享受三包服务。三包有效期自发票开具之日起算起。请用户妥善保存好保修卡和购机发票。如用户遗失发票，将按出厂日期推算三包有效期。



2. 根据国家规定，下列情况不属于保修范围：

- ◆ 消费者因使用、安装、维护、保管不当造成损坏的；
- ◆ 非承担三包维修者维修造成损坏的；
- ◆ 无三包凭证及有效发票的；
- ◆ 三包凭证型号、编号与维修产品不符或者涂改的；
- ◆ 因不可抗力造成损坏的；
- ◆ 由于产品使用环境，例如：电源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素引起的一切损坏和损失的。

产品规格

产品型号	额定电压	额定频率	总额定输入功率	风量	风压
CXW-200-JSQA	220V~	50Hz	204W	15m ³ /min	≥220Pa
外形尺寸	噪声	净重	电机输入功率	出风管规格	照明灯功率
900×425×970 mm	68dB	29Kg	200W	Φ170×2000 mm	2×2W
气味降低度: ≥90% (常态) ≥50% (瞬时)	油脂分离度: ≥80%			最大静压: 320Pa	

外形尺寸




1、安装时的注意事项


- ◆ 安装器具的墙壁要有足够的支撑强度。安装主机挂板时，严禁钻孔过大，确保膨胀螺栓、膨胀管与墙孔配合紧密，以防其松动，造成器具意外跌落。
- ◆ 使用炉灶的宽度应在吸油烟机宽度之内。
- ◆ 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 请使用随机附件中的出风管，不可采用其它规格的出风管，否则会影响吸烟排气效果。
- ◆ 搬运、安装器具时，请戴手套，以防器具的快口划伤。

2、安装方法

- ① 如安装参考图所示，在墙上钻 5 个深度约为 60mm 的 Φ10 孔，最上方 2 孔埋入 2 个 Φ10 金属膨胀螺栓，其余 3 孔埋入 Φ10 塑料膨胀管，用膨胀螺栓的螺母和 2 只 Φ5 木螺钉将主机挂板紧固在墙上（中间一个孔暂不拧螺钉）。
 - ② 若需安装上装饰罩，请在主机挂板正上方的适当位置，钻 2 个 Φ10 孔（如安装参考图所示），分别埋入 2 只 Φ10 塑料膨胀管，用 Φ5 木螺钉将上装饰罩挂板水平紧固在墙上。
 - ③ 将主机挂在主机挂板上，并确保主机挂牢和平稳。
 - ④ 如安装参考图所示，将 Φ5 木螺钉拧入主机挂板的中间孔，以防主机掀翻。
 - ⑤ 将出风管插入出风口环槽底部，用 2 只 ST4×10 自攻螺钉将出风管固定在出风口上，并在衔接处用铝箔胶带固定密封。
 - ⑥ 将出风管从预先钻好的 Φ185 墙孔中引出室外，室外的出口应低于室内。若墙上排烟口径小于出风管时，可采用转接头进行转接，连接方式见右图。
- 注意: ◆ 加装转接头后，会降低吸烟排气能力。
 ◆ 安装时请将出风管充分拉展开，避免排气不畅和增加噪音，并将出风管多余部分截除。
- ⑦ 拉出上装饰罩，用 2 只 M4×8 螺钉将其紧固在上装饰罩挂板上。
 - ⑧ 将油杯水平插入器具底部的油杯挂脚中，并平推到位。
 - ⑨ 接通器具的电源（电源设置参照使用方法章节），试运行机器，确认器具的功能是否正常。



3、安装参考图









* 此安装尺寸适用于电灶，如果安装在燃气炉灶上方，安装高度按燃气炉灶或相关规定的安装要求。

4、附件

吸油烟机随机附件如下表，安装前请确认。

名称	数量	名称	数量
■ 主机	1台	■ Φ10金属膨胀螺栓	2件
■ 说明书	1本	■ Φ10塑料膨胀管	5只
■ 售后服务一览表	1张	■ Φ5木螺钉	5颗
■ 保修卡	1张	■ 上装饰罩挂板	1件
■ 合格证	1张	■ ST4×10自攻螺钉	2颗
■ 出风管	1根	■ M4×8螺钉	2颗
■ 油杯	1只	■ 清洗剂(中性)	1瓶
■ 主机挂板	1件	■ 专用水壶	1只
■ 铝箔胶带	2条	■ 转接头	1只

- ◆ 维护保养前务必切断电源（握住插头而拔）。
- ◆ 维护保养时，请戴手套，以防器具的制作快口划伤。
- ◆ 当油杯内的污油达到油杯容积的三分之二时，请及时清理。
- ◆ 需经常清除机体表面的油污，保持器具清洁、美观。
- ◆ 每使用四个月需清洗油网一次，以保证器具吸烟排气效果良好。
- ◆ 每使用三个月，必须进行至少一次清洗操作(具体见使用方法)，否则清洗喷嘴可能会堵住。
- ◆ 每年需全面维护保养一次，清除各部位的油污，确保器具良好性能。
- ◆ 部件的拆卸
拆卸部件时，请轻放轻拿，以免部件变形或损伤。
(1) 将导流板斜向上取出。
(2) 拧下隔离网的固定螺钉，取出隔离网。
(3) 拧下下装饰罩的固定螺钉，取下下装饰罩。
(4) 拧下机箱前板的螺钉，取下机箱前板。
(5) 拧下导风圈固定螺钉并取下导风圈。
(6) 按风轮帽上的箭头指示方向旋下风轮帽，取出风轮。
(7) 保养完毕后，按上述相反步骤装好各部件。
- ◆ 部件的清洗
(1) 部件清洗时请使用中性洗涤剂和软布、软刷，禁止使用有机溶剂。
(2) 最好浸泡30分钟后再清洗，清洗时应避免部件变形或损伤。
(3) 部件清洁后，请用清水冲洗，并用软布擦干。
(4) 电气部件请用干软布、软刷清扫，严禁用水或洗涤剂清洗。
(5) 如果不按本说明书规定方法去清洗，吸油烟机有起火的危险。




故障识别与处理

如在正常使用时发现机器异常,请立即切断电源,按下列内容进行检查。如需委托修理,请与林内售后服务中心或特约维修网点联系。

故障现象	故障原因	处理方法
照明灯和电机均不工作	① 电源未接通 ② 电源线或电路板坏	① 确定接通电源 ② 委托修理
电机工作 照明灯不亮	① 照明灯坏 ② 电路板坏	① 委托修理 ② 委托修理
电机不工作 照明灯工作	① 叶轮被卡阻 ② 电容器坏 ③ 电机坏 ④ 电路板坏	① 排除叶轮卡阻故障 ② 委托修理 ③ 委托修理 ④ 委托修理
机体振动大	① 螺丝松动 ② 电机松动 ③ 叶轮变形	① 拧紧螺丝 ② 紧固电机 ③ 委托修理
吸油烟效果不佳	① 主机安装过高 ② 止回板未完全打开 ③ 门窗通风太大 ④ 油网油污过多	① 降低安装高度 ② 清除止回板处油污 ③ 适当关闭门窗 ④ 清洗油网

电气接线图




1、安装检查

用户应首先确认吸油烟机安装是否正确到位,详情请参照“安装”章节进行检查。

2、电源设置

- ◆ 用于供电的三眼电源插座如果安装在上装饰罩内部的墙上,则该电源插座必须由一个符合安全要求的独立开关来切断其电源,且该开关在吸油烟机安装就位后用户能够方便操作;如果安装在上装饰罩外部的墙上,则其距离应在本器具电源线的长度范围之内。电源插座必须可靠接地。
- ◆ 确认安装正确后,将器具的电源插头插入电源插座中。
- ◆ 本器具使用 220V/50Hz 的电源。

3、使用方法



(操作面板示意图)

如上图所示,本机操作部共有六个按键和一个显示器。

- ① 键---关机状态下,按该键,进入待机状态;非关机状态下,按该键,关机。在风机运行状态下,长按该键1.5秒,进入延时关机状态,在时间闪显期间,按“+”键可调节延时关机的时间;延时关机状态下,长按该键1.5秒,则退出延时关机状态。
- ② 键---在待机状态下,按该键,风机高速运行;再按该键来调节风机运行速度(共分高、中、低三速)。
- ③ 键---在待机或风机运行状态下(不含延时关机和清洗状态),按一次该键,显示器上小时部分闪显,此时按“+”键调节当前时钟的小时;再按该键,显示器上分钟部分闪显,此时按“+”键调节分钟;再按该键退出时钟设置。

- + 键---在设置时钟或延时关机时间时，按该键调整闪显的数字。短按一次调整一步，长按则连调。
- 光 键---按一次该键，照明灯点亮；再按，照明灯熄灭。
 - ◆ 照明键不受其他按键的影响而独立控制照明灯的点亮与熄灭。
- 清洗 键---自动清洗模式(上电开机后默认模式)下，长按该键1.5秒后，转为手动清洗模式，同时清洗图标熄灭。
 - 手动清洗模式下，长按该键1.5秒后，转为自动清洗模式，同时清洗图标长显。
 - 手动清洗模式下，短按该键，进入清洗程序。

清洗方法

◆ 自动清洗模式下，风机累计工作 ≥ 10 小时，且本次启动风机时距上次关闭风机时的时间间隔 ≥ 5 小时时，则自动进入清洗程序。

◆ 手动清洗模式下，短按清洗 键，进入清洗程序。

◆ 清洗程序

清洗前 按附带的水壶上的刻度指示，将瓶装清洗剂(附件)与清水配制成清洗液。按一下器具上部的注液口盖，将清洗液缓慢加入水箱中。空水箱一次只能加一壶清洗液，不可多加，以免液体溢出导致漏电、触电危险。

注：当瓶装清洗剂用完后，请将家用的中性清洗剂加入瓶中至下方红色限位线处(约50ml)，再加入清水至上方红色限位线处(约500ml)并摇均，然后再按上述方法配置清洗液加入水箱中。

当无清洗剂瓶时，请将家用的中性清洗剂与清水按1:30的配比混合，直接加入水箱内，注意不可溢出。

清洗中 若水箱内的清洗液用完时，显示屏上清洗 键图标闪显提醒(加入清洗液后停止闪显)，同时蜂鸣器响6次后停止鸣叫。若此时按清洗 键可退出清洗程序。若水箱内有清洗液时，器具立即自动按下列步骤进行清洗：

- ① 显示器显示清洗40秒倒计时，同时风机低速运转。
- ② 风机低速运转中水泵喷洒清洗液，喷洒结束后，风机高速运转直至倒计时结束，完成本次清洗。

注意：清洗过程中，除照明键、电源键外，按其他键无效。

清洗后 一壶清洗液最多可清洗6次，每次清洗结束后需清理油杯。



- ◆ 使用的电源必须与本器具所要求的一致，三芯电源插座必须可靠接地。
- ◆ 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- ◆ 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆ 油锅起火时，请立即关闭吸油烟机。
- ◆ 油杯中的污油请及时倒弃，切不可食用。
- ◆ 应经常用中性洗涤剂和软布、软刷清除吸油烟机表面的油污。
- ◆ 严禁电机、开关等电气部件进水。
- ◆ 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。
- ◆ 请勿改变电气部件的型号、规格等。
- ◆ 严禁自行改动内部线路或嫁接其他线路。
- ◆ 使用中如出现异常情况，请立即切断电源待检查修理或委托修理。
- ◆ 如果电源软线损坏，必须用本公司专用电源软线来更换。
- ◆ 照明灯损坏时，应更换同规格的照明灯。
- ◆ 本机系家用电器，请勿在特殊环境中使用。
- ◆ 严禁非专业人员进行拆修。