

Rinnai®

Rinnai®

林内牌

深型吸油烟机

使用说明书

产品型号：
CXW-218-DSE
CXW-218-DPX
CXW-218-DP2X

产品编号：
CXW-218-DSE1
CXW-218-DPX
CXW-218-DP2X



CXW-218-DSE1

目录

部件名称	1
安装	2
使用方法	4
使用注意事项	5
常见故障的识别与处理	6
维护与保养	7
产品规格与外形尺寸	8
客户服务	9

感谢您选用林内牌吸油烟机

- ◆ 安装使用前请仔细阅读本说明书，并将本说明书保存好以备参考。
- ◆ 请在保修卡上仔细填写机号、购买日期、购买商店、发票号码等内容，并将保修卡寄出。
- ◆ 由于产品的不断改进，您所得到的产品可能与本说明书上图示不一致，请以实物为准，请谅解。

中日合资 上海林内有限公司
SHANGHAI RINNAI CO., LTD

公司地址：上海市浦东北路1520号 电话：(021)68466982 传真：(021)68467179 邮编：201208
上海林内有限公司售后服务中心地址：上海市浦东北路1500号 传真：(021)68469992 邮编：201208
上海地区安装维修热线：4006990606 全国监督咨询电话：4006990606
上海林内有限公司展示厅地址：上海市南京西路499号 电话：(021)63590262 邮编：200003
<http://www.rinnai.com.cn> E-mail:shrinnai@online.sh.cn

2012年06月版

中日合资 上海林内有限公司

尊敬的用户，您好：

感谢您使用我们的产品，我公司将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》及《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭保修卡和有效发票为您提供服务。

1. 根据国家规定，用户自购买之日起即享受三包服务。三包有效期自发票开具之日起算起。请用户妥善保管好保修卡和购机发票。如用户遗失发票，将按出厂日期推算三包有效期。
2. 根据国家规定，下列情况不属于保修范围：
 - ◆ 消费者因使用、安装、维护、保管不当造成损坏的；
 - ◆ 非承担三包维修者维修造成损坏的；
 - ◆ 无三包凭证及有效发票的；
 - ◆ 三包凭证型号、编号与维修产品不符或者涂改的；
 - ◆ 因不可抗力造成损坏的；
 - ◆ 由于产品使用环境，例如：电源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素引起的一切损坏和损失的。


产品规格与外形尺寸

产品规格




产品型号	额定电压	额定频率	总额定输入功率	风量	风压
CXW-218-DSE	220V~	50Hz	258W	13.5m³/min	≥150Pa
外形尺寸	噪声	净重	电机输入功率	出风管规格	照明灯功率
750×490×380	67dB	16Kg	218W	Φ180×2000	2×20W
气味降低度: ≥90%(常态) ≥50%(瞬时)		油脂分离度: ≥80%		最大静压: 270Pa	

产品型号	额定电压	额定频率	总额定输入功率	风量	风压
CXW-218-DPX CXW-218-DP2X	220V~	50Hz	258W	13.5m³/min	≥150Pa
外形尺寸	噪声	净重	电机输入功率	出风管规格	照明灯功率
750×475×380	67dB	16.5Kg	218W	Φ180×2000	2×20W
气味降低度: ≥90%(常态) ≥50%(瞬时)		油脂分离度: ≥80%		最大静压: 270Pa	

外形尺寸



部件名称



1、安装时的注意事项

- ◆ 本器具请勿与建筑物的金属部（壁内钢丝等）接触，施工时请注意。
- ◆ 请勿将机体埋入墙内，墙壁内的钢丝网有漏电场合，会流至机体。
- ◆ 使用炉灶的宽度应在吸油烟机宽度之内。
- ◆ 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 请使用随机附件中的出风管，不可采用其它规格的出风管，否则会影响吸烟排气效果。
- ◆ 出风管不可拉开太长和弯曲太多，以免影响吸烟排气效果。
- ◆ 搬运、安装器具时，请戴手套，以防器具的快口划伤。

2、安装方法

- ① 吸油烟机最低部位与炉灶表面的参考距离为670~700mm，但该距离应至少为650mm。如果炉灶规定了较大的安装距离，则应以炉灶的规定为准。
- ② 如安装参考图所示，在墙上钻3个深度约为60mm的 $\Phi 10$ 孔，埋入3个 $\Phi 10$ 塑料膨胀管，再用 $\Phi 5$ 木螺钉将主机挂板（附件）紧固在墙上。
- ③ 将主机挂在主机挂板上，再将M5×20螺钉(防掀翻螺钉)拧在挂板伸出部的螺孔中，并确认主机是否挂牢和平稳。
- ④ 将出风管插入到出风口的环槽底部，用2只ST3.9×8自攻螺钉将出风管固定在出风口上。
- ⑤ 将出风管从预先钻好的 $\Phi 200$ 墙孔中引出室外，室外的出口应低于室内。
- ⑥ 将油杯装入油网底部的油杯挂脚中。
- ⑦ 接通器具的电源（电源设置参照使用方法章节），试运行机器，确认器具的各功能是否正常。


- ◆ 良好的性能来自保养，请保养好您的器具。
- ◆ 维护保养前务必切断电源（握住插头而拔）。
- ◆ 维护保养时，请戴手套，以防器具的制作快口划伤。
- ◆ 需经常清除油网及机体表面的油污，保持器具清洁、美观。
- ◆ 每使用四个月需清洗油网一次，以保证器具吸烟排气效果良好。
- ◆ 每年需全面维护保养一次，清除各部位的油污，确保器具良好性能。
- ◆ 拆卸部件时，请轻放轻拿，以免部件变形或损伤。
- ◆ 拆卸部件的清洗
 - (1) 部件清洗时请使用中性洗涤剂和软布、软刷，禁止使用有机溶剂。
 - (2) 最好浸泡30分钟后再清洗，清洗时应避免部件变形或损伤。
 - (3) 部件清洁后，请用清水冲洗，并用软布擦干。
 - (4) 电气部件请用干软布、软刷清扫，严禁用水或洗涤剂清洗。
 - (5) 如果不按本说明书规定方法去清洗，吸油烟机有起火的危险。

故障识别与处理


如在正常使用时发现机器异常，请立即切断电源，按下列内容进行检查。如需委托修理，请与林内售后服务中心或特约维修网点联系。

故障现象	故障原因	处理方法
照明灯和电机均不工作	① 电源未接通 ② 电源线坏或接触不良	① 确定接通电源 ② 委托修理
电机工作 照明灯不亮	① 照明灯坏 ② 接插件接触不良	① 委托修理 ② 委托修理
电机不工作 照明灯工作	① 叶轮被卡阻 ② 电容器坏 ③ 电机坏 ④ 开关坏或接插件接触不良	① 排除叶轮卡阻故障 ② 委托修理 ③ 委托修理 ④ 委托修理
机体振动大	① 螺丝松动 ② 电机松动 ③ 叶轮变形	① 拧紧螺丝 ② 紧固电机 ③ 委托修理
吸油烟效果不佳	① 主机安装过高 ② 止回板未完全打开 ③ 门窗通风太大 ④ 油网油污过多	① 降低安装高度 ② 清除止回板处油污 ③ 适当关闭门窗 ④ 清洗油网

电气接线图



3、安装参考图



4、附件

吸油烟机随机附件如下表，安装前请确认。

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机	1台	8	主机挂板	1件
2	说明书	1本	9	油网/网罩	1套
3	售后服务一览表	1张	10	Φ10塑料膨胀管	3只
4	保修卡	1张	11	Φ5×50木螺钉	3颗
5	合格证	1张	12	ST3.9×8自攻螺钉	2颗
6	Φ180出风管	1根	13	变径管(Φ180转Φ155)	1件
7	油杯	1只	14	M5×20防掀翻螺钉	1颗

使用方法

1、安装检查

用户应首先确认吸油烟机安装是否正确到位，详情请参照“安装”章节进行检查。

2、电源设置

- ◆ 用于供电的三眼电源插座必须可靠接地。吸油烟机在安装就位后，能够通过接触到的电源插头或者符合安全要求的开关来断开其电源。
- ◆ 确认设置正确后，将器具的电源插头插入电源插座中。本器具使用 220V/50Hz 的电源。

3、使用方法

器具操作部共有四个按键。

强(高速)键---按下该键，风机高速运行。

弱(低速)键---按下该键，风机低速运行。

关(关机)键---在风机运行状态下，按一下该键，风机停止运行。

灯(照明)键---按下该键，照明灯点亮；再按，照明灯熄灭。

- ◆ 强档与弱档可相互切换，并能互锁。
- ◆ 灯键不受其他按键的影响而独立控制照明灯的点亮与熄灭。

使用注意事项



请注意

- ◆ 使用的电源必须与本器具所要求的一致，三芯电源插座必须可靠接地。
- ◆ 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- ◆ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆ 严禁电机、开关等电气部件进水。
- ◆ 请勿改变电气部件的型号、规格等。
- ◆ 严禁自行改动内部线路或嫁接其他线路。
- ◆ 使用中如出现异常情况，请立即切断电源待检查修理或委托修理。
- ◆ 如果电源软线损坏，必须用本公司专用电源软线来更换。
- ◆ 照明灯损坏时，应更换同规格的照明灯。
- ◆ 本机系家用电器，请勿在特殊环境中使用。
- ◆ 油杯中的污油请及时倒弃，切不可食用。
- ◆ 严禁非专业人员进行拆修。