

# 目 录


目录、技术规格表	1
开箱后的检查	2
微波炉安装须知	2
使用前须知	3-4
微波炉用具的选择	5
解冻食物的方法	5
结构示意图	6
控制面板及显示模块简介	7-8
功能介绍	9-13
修理服务前须知	14
微波炉的保养	15
维修服务规定	16
保修卡	封底

## 技术规格表

项 目	型号 EU23B-AQ(F) EU23C-AQ(F)	型号 EU23B-IQ(F) EU23C-IQ(F)
容 积	23L	23L
额定电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz
额定输入功率	1300W	1300W
微波输出功率	800W	800W
烧 烤 功 率	1000W	1000W
微波工作频率	2450MHz	2450MHz
产品噪声值	60dB(A)(声功率级)	60dB(A)(声功率级)
外型尺寸(mm)	511x420x293	511x387x293
炉腔尺寸(mm)	327x330x215	327x330x215
转盘直径(mm)	无	无
产品净重(kg)	14.5	14.5
认 证	3C	3C

备注：①产品尺寸的顺序是宽X深X高，为约数。

②由于我们的产品在不断的改进，因此技术参数如有变更，恕不另行通知。



执行标准号:GB4706.1-1998

GB4706.21-2002

GB/T 18800-2002《家用微波炉 性能测试方法》

# 开箱后的检查

打开包装, 请检查以下内容


1. 炉体有无受撞击, 重压迹象。
2. 炉门是否平整, 开关是否顺畅灵活。
3. 炉门上金属绝缘网孔是否弯曲或变形。
4. 电源线有无破损松脱现象。
5. 检查当地电网, 是否与微波炉后背铭牌上所示相符。



警  
告

1. 当微波炉有损坏及操作不正常时, 及时停止使用, 并拔掉插头, 立刻联络经销商或本公司的特约维修部, 由生产厂家培训合格的专业人员维修, 不要自行修理或调整。
2. 微波炉不使用时, 请拔掉电源。

## 微波炉安装须知



# 使用前须知

1、使用前，请务必仔细阅读产品使用说明书；



2、使用前，使用者必须检查清楚所用之器具是否适用于微波炉；切勿将非微波炉器皿放入微波炉内加热食物，以免引起打火等异常现象损坏微波炉；



3、本微波炉专为家庭加热和烹调食物而设计，不适用于工业和商业用途；



4、如果因碰撞或跌落造成外罩、门体、门封发生损坏，请立即停止使用微波炉，直到我司特约维修部的技术人员将其修好为止；



5、外罩百叶窗严禁覆盖，以免温升过高损坏微波炉；




6、如果在使用中产生烟雾或火花，请保持炉门关闭，并立即切断电源；




7、微波炉内无食物时，请不要启动微波炉，空载运行对微波炉损坏较大，并有可能导致危险




8、食物由任何其他塑料纸包着加热或烹调时，请保证包装袋处于开口状态，以免爆裂；



9、微波炉不能用来加热带壳的鲜蛋或已煮熟的蛋，因为在用微波加热时甚至在加热之后它们可能会发生爆炸现象。




10、用微波炉煎烤食品或加热油质食品，或长时间加热时，请务必随时监视食物的烹调情况，以防着火。



11、加热水分含量少、不耐热容器包装的食物时，请用低火，以免烧焦食物或包装袋着火；



12、在煲汤或烹调较多份量时，食物顶部离容器口应在3.5cm以上，否则可能有沸腾溢泻现象发生。




警  
告

12周岁以下的儿童请在成年人指导下操作微波炉！



# 使用前须知

14、当你加热汤或饮料时,请注意有些液体在超过沸点并无气泡产生,这会造成突然沸腾的现象,食用前请搁置一段时间并搅拌均匀,以免烫伤;




15、烹调食物时,切勿密封或盖紧容器(加热奶瓶应拧下奶嘴),喂食瓶或婴儿奶瓶应经过搅拌或摇动,喂食前应检查瓶内食物的温度,避免烫伤。

16、烹调食谱仅提供烹调的参考时间。

烹调时间受各人喜欢的生熟程度、食物的开始温度、份量、大小,盛食容器等因素的影响,可以适当参照这些因素另行修正烹调时间。



17、烹调完毕后从微波炉内拿出食物和器皿时,应当使用隔热手套,以免高温烫伤。




18、有烧烤功能的微波炉,烧烤食物时,炉的顶板和后板温度较高,人体不要触摸,以免烫伤。




19、使用完毕后,请拔出电源插头,确保不要将电源线和插头直接放在外罩上面,更不要将其靠近火源和浸入水中。




20、如果电源线破损,必须及时更换由本公司提供的专用电源线:



21、炉门开启的情况下,不要试图烹调食物,严禁将任何东西塞入安全锁孔。



22、不可敲打控制面板,以免控制系统失灵。



23、微波炉内有微波辐射源及高压,且无任何结构可供用户调整,严禁打开外罩!



注意

烧烤微波炉在第一次使用时可能会产生轻微的烟雾并有异味——因为微波炉在制造时,使用的钢板上面有润滑用的油,所以新的微波炉在刚刚使用时会产生油烟和润滑油被烧烤产生的异味,这属于正常现象,使用一段时间后这一现象就会消失。

# 微波炉用具的选择

	用具种类	使用说明
可 用	耐热性玻璃容器	是最适合微波炉使用和加热的容器，透明性好，烹调时食物一目了然，并可直接上餐桌。
	陶、瓷器	贴有微波炉适用标签的一般陶瓷，砂锅等均可使用。但有金、银装饰或饰有彩釉的容器不能使用。
	耐热性塑料容器	许多特殊的塑料是为微波炉使用而制造的，它们也是较理想的微波餐具。
	保鲜膜	能适用于微波炉使用的耐高温保鲜膜，可用来包裹蔬菜，防止水份蒸发，但不可直接用来包裹肉类及油炸食物。
	铝箔纸	利用微波不能透过的原理，可以限制过分加热，如包裹鱼尾，鸡腿端部等。但使用时，请确保铝箔纸与炉内壁距离不少于20毫米。
不 可 用	金属容器	不能用于微波炉中。因微波不能穿透铝锅、不锈钢锅等金属容器。
	不耐热塑料及玻璃器皿(如雕花玻璃及钢化玻璃)	耐热性差，不能用于微波炉的高温烹调。
	漆器	不能用于微波炉。因油漆可能会因高温而脱落。
	木、竹和纸制品	耐热性差，不能用于微波炉的高温烹调。

## 解冻食物的方法

- 冷冻的生肉、鱼要除去包装放在容器内解冻，最好将其切成2.5—5厘米见方，并摆放整齐，更能改善解冻效果。
- 鸡腿前端细的部分要用铝箔包裹再解冻。
- 整条鱼的尾部用铝箔包好再解冻。
- 如冷冻馅饼、奶油、饼干等易碎食品，只适宜用微波炉稍稍解冻，取出后置于室温下自然解冻。
- 微波解冻结束后，请放置一段时间再加工，这是因为食品内部的解冻仍需要一个过程。




提 示

- 经解冻的食物请尽快烹调或食用，不宜再放入冰箱内冷冻。
- 解冻厚的食物，请注意在时间过半时翻转食物，以取得良好的解冻效果。



## 结构示意图



## 平台式微波炉产品特点


- 更大的腔体利用率

取消传统微波炉的玻璃转盘，相对于同等容积的转盘式微波炉，本产品的有效炉腔容积提高约45%，各种形状的食品器皿可以随意放置。

- 立体微波


采用先进的微波散射技术，通过搅拌叶片，使得微波炉腔体内微波分布更均匀，形成真正的立体微波。

# 控制面板及显示模块简介



(备注：产品控制面板上印刷图案如有所更改，恕不另行通知。)

# 控制面板及显示模块简介



(备注：产品控制面板上印刷图案如有所更改，恕不另行通知。)

# 功能介绍

## 插上电源

微波炉通电后，蜂鸣器叫一声，程序进入演示状态。按“取消”键退回，返回待机状态。

# 常用功能

## 1. 微波烹调

微波烹调具有5档微波火力，周期T=22秒。

按键次数	1	2	3	4	5
火 力	100%	80%	50%	30%	10%
显 示	P100	P80	P50	P30	P10
接通时间 (S)	22	18	12	8	4

- (1) 按“微波”键，选择相应的微波功率；
- (2) 按0-9数字键，调整烹调时间，最大烹调时间为99分99秒；
- (3) 按“开始”键，烹调开始；
- (4) 在运行过程中按“开始/+30秒”键，烹调时间增加30秒，火力不变。

## 2. 光波脆烤/组合烧烤

- (1) 按“光波/组合”键，选定组合档位；
- (2) 按0-9数字键，调整烹调时间，最大烹调时间为99分99秒；
- (3) 按“开始”键，烹调开始；微波、烧烤标志闪烁；
- (4) 在运行过程中按“开始/+30秒”，烹调时间增加30秒，火力不变。

组合火力，周期T=33秒

按键	功能	显示	微波功率	烧烤功率
1次	烧烤	G	/	100%
2次	组合1档	C-1	55%(18/33)	45%(15/33)
3次	组合2档	C-2	36%(12/33)	64%(21/33)



注意

烧烤时间运行到设定时间的一半时，蜂鸣器鸣叫二声，提醒开门翻转食物。

### 3. 快捷营养菜单

- (1) 按清蒸鱼、蒸水蛋、蒸排骨、蒸红薯、蒸海鲜、冷冻食品、牛奶/咖啡、翻热面包、煮米饭、蔬菜、营养汤、炖鸡、烤鸡翅、烤肉串任意“营养菜单”键，可直接显示菜单的分量；选择菜单时，相应的烹调标志点亮；
- (2) 按“开始/+30秒”键开始烹调；相应的烹调标志闪烁；



注

烧烤菜单运行到设定时间的2/3时，蜂鸣器鸣叫二声，提醒开门翻转食物。

### 4. 快速烹调

在待机状态，按“开始/+30秒”键，可立即启动30S、100%微波火力烹调，每按一下可增加30秒烹调时间，最大烹调时间99分99秒。

### 5. 多段烹调

- 1、最多可输入三段烹调
- 2、若三段烹调中有一段为解冻烹调，则解冻烹调设在第一段。



注

1、每段烹调完毕蜂鸣两声

2、自动菜单烹调、电子除味等都不适合作为多段烹调之一。

### 6. 快速解冻

- (1) 按“快速解冻”键，显示默认重量：“Kg”标志亮；
- (2) 再按“快速解冻”键，可选择不同份量；
- (3) 按“开始”键，解冻开始；重量标志“Kg”灭。



注

解冻到一半时需翻转食物。

# 智能设置

## 1. 时钟功能

- (1) 按“时钟/预约”键，小时位闪烁；
- (2) 按0~9数字键，设定小时位，设置范围0~23；
- (3) 按“时钟/预约”键，分钟位闪烁；
- (4) 按0~9数字键，设定分钟位，设置范围：0~59；
- (5) 按“时钟/预约”键，则“：“开始闪烁，表示时钟设定完毕。



**注 意** 时钟为24小时制，上电后，若时钟无设置，则时钟不计时（显示0: 00）

## 2. 预约功能



- 注 意** 1、预约前请先设置好时钟，预约时间以时钟为基准。  
2、快速解冻、电子除味不适合预约烹调，自动菜单可作为预约烹调中的一段。

操作：

（设置预约功能前请确保先设置好时钟）

- (1) 输入烹调程序；最多可设置三段火力。
- (2) 按“时钟/预约”键，小时位闪烁；
- (3) 按0~9数字键，设置预约时间小时位，设置范围：0~23；
- (4) 按“时钟/预约”键，分钟位闪烁；
- (5) 按0~9数字键，设置预约时间分钟位，设置范围：0~59；
- (6) 按“开始”键，完成预约设定，返回时钟显示状态。

到达设定预约时间时，若炉门关闭，则微波炉鸣叫一声自动开始烹调，否则微波炉鸣叫一声并取消设定。

# 独有功能

## 1、电子除味



**说  
明** 用户使用一段时间后，炉腔内可能会存在异味， 使用电子除味功能，可以驱除异味。

操作：日常保养时，待机状态

- (1) 按“电子除味”键，微波炉直接启动，除味5分钟；
- (2) LED倒计时显示剩余时间，结束后，蜂鸣器叫5声，电子除味结束；

## 2. 宝宝专家

- (1) 按“宝宝专家”键，选择①宝宝牛奶，  
②宝宝水蛋，③红萝卜泥，④宝宝果泥，  
显示相应烹调类型；
- (2) 按“开始”键开始烹调；

序号	菜单	时间
1	宝宝牛奶	0' 30"
2	宝宝水蛋	3' 00"
3	红萝卜泥	1' 40"
4	宝宝果泥	1' 30"

## 1、紫微光消毒功能

操作：待机状态，

- (1) 按“紫微光消毒”键，显示“0: 30”；
- (2) 按0-9数字键设置消毒时间；(不操作，则默认设置时间为30秒)
- (3) 按“开始”键，消毒开始，显示总时间，并倒计时显示剩余时间；  
消毒结束时，蜂鸣器叫5声，回到待机或时钟状态。



**注  
意**

- 1、紫微光消毒火力为100%；最大设置时间为15分；
- 2、烧烤负载开启后，在不掉电的情况下，10分钟内若下一功能进行紫微光消毒，则开始后先进行10分钟的吹风工作(此时消毒显示时间为10分+设定时间)，10分钟后才启动紫微光消毒灯管。

# 特别功能

## 1. 童锁功能

执行该功能后，控制面板进入锁定状态，按任何键无法操作，避免小孩误操作造成危险。

- 加锁：在待机状态，连续按住“暂停/取消”键3秒，一声长“嘀”，即表示进入童锁状态，显示当前时钟，童锁标志点亮；
- 解锁：在锁定状态，连续按住“暂停/取消”键3秒，一声长“嘀”即可解锁，显示屏返回待机状态，童锁标志灭。

## 2. 查询功能

### 火力查询

- 可查询火力，在微波、烧烤、组合烹调状态下都可按下微波键查询当前火力。

## 3. 自动提示功能

- 烹调完毕后显示End，蜂鸣器鸣叫5声；若无操作，则每隔2分钟蜂鸣器鸣叫5声提示烹调完毕。其间按任意键无效，直至有开门或按下取消键的操作则返回待机状态。

## 4. 自动取消功能

- 一旦设定好烹调状态，而在1分钟内没有按启动键，则显示器恢复到时钟显示，所设定内容无效。

## 5. 10分钟自动熄灯功能

- 任何状态下开门超过10分钟，炉灯熄灭。开门状态下按任意键，则10分钟计时重新开始，此时炉灯若熄则重新点亮。

## 6. 省电

- 在待机状态下按下“省电”键，整机进入省电状态，显示器关闭，在显示器关闭状态下按下任意键可以恢复显示；

### 提示

- 1、在功能设定状态下，数码管显示相应设置；
- 2、有效按键蜂鸣器鸣叫一声，无效按键无反应；
- 3、在运行和暂停状态中，数码管显示剩余烹调时间。

# 维修服务前须知



如您的微波炉需要维修，请仔细阅读以下内容。

## 下列情况均属正常

### 1) 微波炉干扰电视接收

使用微波炉时，对收音机、电视机产生的干扰是高压变压器产生的电磁波。此类干扰类似一些小型电器，如搅拌机、吸尘器、电风扇等所引起的干扰。并非表示微波炉发生故障。

### 2) 微波炉灯光暗弱

烹调时若不以微波高火而用以较低的火力烹调，微波炉的灯光会变得暗弱及有声响产生，这是正常现象。

### 3) 蒸气积聚炉门口和有热风从排气口排出

烹调时，食物会有蒸气散发，而大部分会从排气口排出，但蒸气会在较凉的地方如炉门上凝聚，这是正常现象。

### 4) 未摆放食物而不慎启动


炉内未放烹调食品而短时间启动，对于微波炉是不会造成损害的。但用户应尽量避免。

### 5) 工作时的响声

高压变压器工作时的交流声和高速散热风扇的转动声，属正常现象。


## 若微波炉不能启动，请检查是否

### 1) 没有插紧电源




拔下插头，待10秒钟后重新插上

### 2) 保险丝烧断或电路断路器发生作用



重新装置保险丝或重新设定电路断路器(由本公司专业维修人员负责修理)


### 3) 插座有问题



用其他电器测试插座是否有问题

## 若微波炉不能加热，请检查是否

### 炉门未关好




请小心关好炉门

# 微波炉的保养



- 1、清洗微波炉前请务必拔下电源插头；



- 2、可用蘸有软性洗涤剂（如洗洁精）的布类擦拭微波炉外壳，并用微湿布擦净，然后再用干布擦干，不要让水分渗入炉腔，严禁使用钢丝刷等硬物擦拭微波炉；

- 3、请勿用不良清洗剂及带有腐蚀性、挥发性的化学溶剂擦拭炉身，以免炉身受损；




- 4、必须经常清洗炉腔内留下的污垢，保持炉腔底部清洁，以免影响加热效果；



- 5、经常保持炉门与炉身接合处清洁；



- 6、不使用微波炉时请拔掉电源插头；



- 7、长时间使用组合烧烤功能时，应使用耐高温的玻璃或陶瓷容器盛装食物。



- 8、由于微波炉工作电流大，请专用插座，不要与其他耗电量大的电器(特别是空调、取暖器等)共用一个插座，以免造成电路过载，引起火灾；



# 维修服务规定

- 在国家“新三包”规定前提下，如用户正常使用机器出现故障时，则美的微波炉实行“整机保修一年，主要部件保修三年”（主件包括磁控管、变压器、转盘电机、风扇电机、定时器、电脑板）。用于生产经营目的、商用、公司集体使用的，其整机及主要部件免费保修半年，不享受其他超值与金卡服务，除非我公司另有书面规定。三包期内用户可以享受免费维修及更换包修零部件服务；其他事项按照国家“新三包”规定执行。
- 维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日起算起，用户遗失购买发票时，应按出厂日期推算机器保修期。
- 本公司产品实行全国范围联保。在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）购买并使用的美的微波炉出现保修范围内的故障时，凭购机发票可获得本公司签约的特约维修网点的维修服务。
- 凡在美的微波炉特约维修网点修理后，同一部位、同一故障现象一个月内免费修理。
- 保修期内维修更换后的零部件，本公司拥有其所有权。
- 凡属下述情况之一的，不在保修范围内，但可以实行合理的收费修理。
  - （修理费+配件费+交通费）
  - 微波炉附件以及赠品。
  - 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的。
  - 使用电压不在187～240伏范围之内而损坏的。
  - 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。
  - 公司降价销售或在保修卡上和机体上已印上“等外品”、“处理品”等字样的。
  - 非本公司特约维修人员拆卸，维修造成损坏的。
  - 因不可抗拒力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的。
  - 无有效购买发票、保修卡或超出保修期的。
  - 保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。
  - 由于产品使用环境条件，如电源、温度、湿度、通风条件等非本公司所能控制的使用环境引起的一切损坏及损失，不在免费保修范围内。
  - 非家庭使用，并购买半年以上的。
- 您的微波炉所在位置如果不属上门服务范围，特约维修网点将会按距离远近和交通状况等收取一定的交通费。
- 由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

## 美的微波炉将严格遵照国家制定的三包政策进行保修服务

注：● 本微波炉只限于家用。

● 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约维修网点或我司客户服务中心。

如有质量问题，请与客户服务卡所提供的特约维修网点或我司客户服务中心联系

通信地址：广东佛山市顺德区北滘镇三洪奇陈大滘工业区微波炉客户服务中心 邮政编码：528311

服务电话：400-8899-316 传真：(0757) 26339450

投诉信箱：wb1-khfw@midea.com.cn 网址：www.midea.com.cn

如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复

本资料内容如有变更，恕不另行通知。