


储水式热水器（电热水器）
产品说明书

FLAT系列

适用型号：

FLAT48VH2,5
FLAT70VH2,5
FLAT85VH2,5
FLAT48VH2.5AG+GR
FLAT70VH2.5AG+GR
FLAT48VH2.5AG+LB
FLAT70VH2.5AG+LB
FLAT48VH2.5AG+S
FLAT70VH2.5AG+S
FLAT48VH2.5AG+WH
FLAT70VH2.5AG+WH
FLAT85VH2.5AG+WH



阿里斯顿热能产品（中国）有限公司

地址：无锡市新加坡工业园行创一路9号

邮编：214028

电话：(0510)85282122

传真：(0510)85282377

网址：www.ariston.com.cn

全国统一服务热线：400 671 7333

全国统一投诉热线：400 828 7333

2 技术性能

2.1 技术标签

关于技术性能请参阅技术数据


ARISTON 阿里斯顿				储水式电热水器 (电热水器)			
型号	容量 (L)	额定压力 (MPa)	额定功率 (W)	容量 (L)	额定电流 (A)	频率 (Hz)	内胆保护
额定压力				容量			
额定功率				额定电流			
额定电压				频率			
				内胆保护			
Ariston Thermo (China) Co., Ltd. 阿里斯顿热能产品(中国)有限公司				IPX4			

2.2 技术数据

型号	容量 (L)	额定电压 (V)	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定压力 (MPa)	频率 (Hz)	净重 (kg)
FLAT48VH2.5	48	~220	2500	11.4	≤0.8	50	20
FLAT70VH2.5	70	~220	2500	11.4	≤0.8	50	26
FLAT85VH2.5	85	~220	2500	11.4	≤0.8	50	30
FLAT48VH2.5AG+GR	48	~220	2500	11.4	≤0.8	50	24
FLAT70VH2.5AG+GR	70	~220	2500	11.4	≤0.8	50	31
FLAT48VH2.5AG+LB	48	~220	2500	11.4	≤0.8	50	24
FLAT70VH2.5AG+LB	70	~220	2500	11.4	≤0.8	50	31
FLAT48VH2.5AG+S	48	~220	2500	11.4	≤0.8	50	24
FLAT70VH2.5AG+S	70	~220	2500	11.4	≤0.8	50	31
FLAT48VH2.5AG+WH	48	~220	2500	11.4	≤0.8	50	24
FLAT70VH2.5AG+WH	70	~220	2500	11.4	≤0.8	50	31
FLAT85VH2.5AG+WH	85	~220	2500	11.4	≤0.8	50	36

2.3 外形尺寸

型号	A	B	C	型号	A	B	C
FLAT48VH2.5	800	405	175	FLAT70VH2.5AG+LB	1137	695	222
FLAT70VH2.5	1090	695	175	FLAT48VH2.5AG+S	847	405	222
FLAT85VH2.5	1275	890	175	FLAT70VH2.5AG+S	1137	695	222
FLAT48VH2.5AG+GR	847	405	222	FLAT48VH2.5AG+WH	847	405	222
FLAT70VH2.5AG+GR	1137	695	222	FLAT70VH2.5AG+WH	1137	695	222
FLAT48VH2.5AG+LB	847	405	222	FLAT85VH2.5AG+WH	1322	880	222




漏电保护插头动作,切断电源, "安全卫士"指示灯熄灭,此时应立即停止使用热水器,并按下电源插头或断开与供电电路的一切连接,并与制造厂的维修人员联系,如有故障应及时排除。

5.2.3 每次使用之前请先按照5.2.1试验;在使用过程中如特殊漏电保护插头偶然动作切断电源,请按照5.2.1试验,如试验正常,可以放心使用。

6 电热水器的使用

6.1 控制面板说明



1→5: LED灯,温度显示,当水温达到相应温度时,对应的LED灯常亮,水温未达到的温度,对应LED灯逐个闪烁。

对应故障显示(见故障表)。

- A: 开关键
B: 节能功能键
C: 速热功能键
D: 减键
E: 加键

6.2 功能说明

6.2.1 节能功能

- “节能”功能基于软件程序,自动“学习”,掌握用户的耗能水平,有助于尽可能减少热能分散,同时最大程度地节能。
- “节能”软件在最初的记忆阶段运行,此阶段持续一周,其间产品开始按用户设定的温度工作,每天根据能量要求进行调节,实现最大化节能。

- 此“学习”周结束时,“节能”软件会按产品完成用户活动监控后自动指定的时间段和量自动激活热水的加热程序。即时在安排有热水生成的时候,产品也应保证存有热水。

- 按相应按钮启用“节能”功能,该按钮会变亮。
- “节能”功能运作时,禁用手动温度选择。若您需要提高或降低温度,必须按下照明指示按钮禁用“节能”功能,按下后按钮变暗。
- 无论何时关闭“节能”功能或产品本身,之后重新启动时,此项功能始终从“学习”期开始。
- 为了确保“节能”功能正确运行,我们建议不要断开产品的电源。

6.2.2 速热功能

- 产品一般按其基本功率水平工作。

9 银离子抑菌技术(限一级能耗)

9.1 工作原理



- 银离子技术能够抑制细菌繁殖，从而保护健康水质。
- 银离子微粒存放在进水管中，详见右边图片。

9.2 注意

- 热水器出来的水用于洗漱作用，并不意味着可以饮用。
- 银离子抑菌技术有效抑制细菌再生，并不意味着100%无菌。

9.3 建议

- 为了保护银离子抑菌效果，我们建议在使用24个月之后，更换带有银离子颗粒的进水管（与客户服务部联系）。



※ 阿里斯顿的产品在不断地更新，如有变动恕不另行通知。

尊敬的用户：

祝贺您购买了我们的阿里斯顿FLAT系列电热水器，这是一种最新型的强钛金搪瓷内胆电热水器。

我们相信阿里斯顿FLAT系列电热水器能完全满足您的要求，因为所有的阿里斯顿系列产品是高技术、高质量的结晶。正因为如此，阿里斯顿系列产品赢得了全世界家庭永远的信赖。
阿里斯顿FLAT系列电热水器是专门为那些像您一样对产品功能具有更高要求的用户而精心研制的。

我们建议您仔细地阅读本手册，以便享受阿里斯顿热水器给您带来的各项便利及效益。请妥善保管本手册以便您及安装维修人员参阅。

阿里斯顿热能产品(中国)有限公司

安装使用前请详细阅读本说明书并妥善保管
说明书编号：420010462001

2012年12月版

- 根据国家标准检查接地情况，电源插座必须接有地线，且接地必须良好，地线和零线应严格分开。严禁在无可靠接地的情况下使用电热水器。
- 不要使用任何插座变换器，电缆延长线以适应电加热器的插头尺寸，也不要改用其他插头以适应插座，请不要使用接线板(图5、图6)。
- 热水器应单独接线，不要与其他电器共用一条线路。
- 热水器安装位置及电源插座应安置在水喷淋不到的干燥处。
- 本热水器所用电源软线为专用软线，如果损坏，必须由我公司授权或认可的专业技术人员专用专用软线更换。
- 若用户家中的电源设置不规范，建议用户在热水器电路回路中加装一个漏电保护器。
- 为了你使用时的安全，避免烫伤，请使用热水阀先调放冷水，然后再调和出你所需要的水温。
- 热水器周围不得有易燃易爆物品。
- 若用户长期使用热水器，须关闭热水器电源开关，以确保安全和节约能源。
- 特殊人群（儿童、老、弱、病、残）等淋浴时必须在他人的正确操作指导下进行。

4 安装

4.1 如何安装FLAT系列电热水器



4.1.1 安装

A. 热水器安装位置及墙体要求

- 确保墙体能承受2倍于灌满水的热水器重量。
- 为减少热量的损失和便于排水，热水器应尽量安装在距离使用地点最近的且有地漏的地方，并在周围至少留出50厘米的空间以供维护保养之需。
- 根据不同的墙体结构，您可以选用其它型式的膨胀螺钉，但一定要保证膨胀管伸入墙体承重层深度不小于40mm。

B. 如何使用“L”型安装附件S12安装热水器

- 现用比膨胀管直径小的冲击钻头钻孔，然后用符合膨胀管直径的钻头用非冲击方式修整预钻孔直至达到预定尺寸。
- 插入膨胀管，使用扳手或其它合适的工具将“L”型挂钩拧入膨胀管直至头部与墙面的距离为“A”(图7)头部向上。(距离A见下表)



6

型号	A
FLAT48VH2.5	<p>L型安装附件尾部有两道环形标识。外露长度如下图所示，墙壁在两环之间即可。</p>
FLAT70VH2.5	
FLAT85VH2.5	
FLAT48VH2.5AG+GR	
FLAT70VH2.5AG+GR	
FLAT48VH2.5AG+LB	
FLAT70VH2.5AG+LB	
FLAT48VH2.5AG+S	
FLAT70VH2.5AG+S	
FLAT48VH2.5AG+WH	
FLAT70VH2.5AG+WH	
FLAT85VH2.5AG+WH	

- 将热水器靠在墙上，然后慢慢向下移，直至挂钩片挂住安装支架。往下拉一下，确认热水器已栓牢。(图8)

注意：本热水器可横、立两种安装方式；
横式安装时，请保证带红圈的水管处于上方(A)；
立式安装时，请保证水管处于下方(B)。

- C. 如果墙体的抹灰层过厚或者是空心砖墙体，应采用加装支撑托架，以保证热水器的牢固安装。

D. 安装距离

型号	安装距离M(mm)	
	横式安装	立式安装
FLAT48VH2.5	405	228
FLAT70VH2.5	695	228
FLAT85VH2.5	880	228
FLAT48VH2.5+GR	405	228
FLAT70VH2.5+GR	695	228
FLAT48VH2.5+LB	405	228
FLAT70VH2.5+LB	695	228
FLAT48VH2.5+S	405	228
FLAT70VH2.5+S	695	228
FLAT48VH2.5AG+WH	405	228
FLAT70VH2.5AG+WH	695	228
FLAT85VH2.5AG+WH	880	228

注意：热水器应安装在室内。

在冬天不用的话，建议将热水器内的水排空，以免热水器内结冰造成危害，用户如需排空热水器内的水，请与当地客户服务部门联系。

4.1.2 水管连接

- 安装热水器时将随热水器供应的压力释放装置安全阀A装载热水器的进水口上(带蓝色标记)。安全阀的下端连接供水管B。
- 请用户根据实际情况，选择性能安装排泄管C(由技术服务人员提供)。如需隐蔽式安装(如吊顶安装、橱柜安装等等)，必须安装排泄管，具体请与当地客户服务部联系。



9

- 安装时确保安全阀的泄水口或与之连接的排泄管C连续向下，将排泄水导入排水系统(如水桶、地沟)，排泄管C要与大气相通，并安装在无霜的环境中。

- 将热水管D连接到热水器的出水口上(带红色标记)

- 用来连接进出水口的水管必须能承受0.8MPa的水压，且应耐95℃以上高温。

- 本系列使用带手柄安全阀(4800200259)最大泄压力为0.8MPa回流压力为0.1MPa，注意安全阀不能旋得太紧，以防损坏。

- 为了维修保养方便，建议在安全阀后进水管加装一个上水截门，此阀门必须保持常开(如图10)(如果在热水器工作过程中，安全阀的泄压口有连续滴水现象，则此时可能进水管的水压与安全阀的设定值相近，可在远离热水器的进水管上安装一个减压阀)。

- 在加热过程中安全阀排泄口有少量滴水现象是正常的。表明系统正在泄除内胆中压力。

- 正常使用情况下，应定期打开安全阀手柄G，以去掉碳酸钙沉淀并且证明安全阀没有堵塞，将手柄向上扳至水平表明已打开，如果有水流出则安全阀工作正常，如无水流请与当地客户服务部联系(图11)。



4.2 注意事项

- 在使用了一段时间后，如果热水不再从水龙头中排出，请在与当地的客户服务部门联系之前，检查水路连接和电路连接是否完全与本手册中有关章节中所描述的一致。

- 电热水器上的温度计指示高、中、低温区，但并非精密的示温仪器。

5 首次接电

- 5.1 打开进水管阀门向热水器内加水，同时打开出水的热水龙头，当热水器热水龙头流出的冷水量与进水量相近时，表明热水器已加满水，关闭热水龙头。在热水器使用过程中，保持进水管阀门常开。

注意：在合上电源开关之前，必须确保热水器的内胆已充满水，同时，整个系统应不漏水。

5.2 特殊漏电保护插头的使用说明

检查确保内胆已加满水，并且确认系统不漏水之后，将特殊漏电保护插头插入固定插座：

- 5.2.1 按下"复位"按钮，"安全卫士"指示灯亮，表示电源接通；接着按下"漏电检测"按钮，"安全卫士"指示灯熄灭，电源切断；再按"复位"按钮，"安全卫士"指示灯亮，则可以正常使用。

- 5.2.2 若按下"复位"按钮，无法复位，"安全卫士"指示灯不亮，应通知本公司客户服务部门检查系统；


若产品以外接地系统异常，则"接地异常防护"报警指示灯常亮，直到人工切断为至，此时特殊

2.4 接线图与电气原理图

接线图



电气原理图




3 警告

国家标准中也许会对在浴室中安装电热水器提出某些限定条件。

阿里斯顿热能产品(中国)有限公司对用户不遵循本说明书的安装要求以及由于不正确的安装电热水器所引起的任何破损，不承担任何责任。安装必须由我公司授权或认可的专业技术人员进行。尤其需十分注意下列所述内容：


- 必须按照相应章节中的要求联接导线。
- 随机的安全阀必须完好无损且未被其他相似零件替代过的，安装时必须安装此原厂安全阀。
- 安装过程必须是由我公司授权或认可的专业技术人员进行，膨胀螺钉必须固定牢靠。
- 检查供电电源的电压是否与铭牌上的指示一致，检查电表、电源插座和电线直径是否符合热水器的额定电流。



1 系统说明

1.1 外观

1



冷、热水管的接口在热水器下方。

1.2 用途与特点

阿里斯顿FLAT系列电子式电热水器是用于淋浴，盥洗的电加热水装置，是现代生活必备品。

特点：

1. 双内胆技术使产品灵活机动
2. 降低能耗 - 节能功能
3. 意大利设计出品，欧美销量冠军
4. 平板式外观 - 降低占用空间
5. 多重安装方式 - 立式为主，可横式安装
6. 本机装备有特殊漏电保护插头，除提供普通漏电保护功能外，还具备在接地系统异常情况下提供额外防护的功能，本产品符合GB4706.12-2006及其附录AA要求。

1.3 装箱单

热水器1台	安全阀一只	安装附件1套
说明书1本	用户包修手册1本	安装单1份
用户安装和使用须知1份	条形码5张	

- 速热功能可提供额外功率，加快水的加热速度。按下照明指示按钮“速热”（B）启用此功能，按钮随后变亮。再按一下相同的按钮，则禁用此功能；灯则变暗。
- 在速热功能下，用户可通过“+”键和“-”键自行调节设定温度。

6.2.3 抗菌功能

- 开启抗菌功能，可同时按住“节能”和“+”按钮6秒，70℃LED快速闪烁4秒确认启用抗菌功能；
- 关闭抗菌功能，可同时按住“节能”和“-”按钮6秒，40℃LED快速闪烁4秒确认禁用抗菌功能。
- 当设定温度低于70℃时，热水器需手动启动抗菌功能；设定水温高于70℃时，不启动抗菌功能，热水器也包含抗菌功能，对有关细菌进行热力消毒。
- 水温设定未至70℃，手工启动抗菌功能，第一次循环在产品开启3天后开始，之后每30天循环一次。当产品关闭时，抗菌功能禁用。若设备在抗菌循环期间被关闭，则产品停机，抗菌功能停止。每次循环结束时，工作温度会回复到用户预先设定的数值。
- 出厂设置默认禁用抗菌功能。

6.3 使用补充说明

- 接通电源，按下 按钮(A)打开电热水器。通过“+”和“-”按钮设置期望温度，选择40℃-80℃之间。加热阶段，LED灯(1→5)对应水达到的温度，以常亮方式显示，水温未达到的温度对应的LED灯(至设定温度)逐渐闪烁。
- 若温度下降，例如在用完热水后，设备会自动开始加热，最后的常亮灯和与设定温度对应的灯之间的LED灯会恢复逐步闪烁。
- 第一次打开产品时，温度设置为70℃。
- 断电或用 按钮(A)关闭产品的情况下，最新设置的温度会被记录下来。在加热阶段，水的加热过程可能会产生轻微的噪音。
- 在“节能”功能模式下，可使用速热功能，并以速热功能优先。

7 维护和保养

- 所有的维护保养工作都应由我公司授权或认可的专业技术人员进行。在你打电话给当地的客户服务部门之前，请确认故障不是由于其它原因引起的，比如临时断水，断电等等。
- 请用户妥善保管好发票，说明书，用户包修手册及条形码，以作为维护及保养得凭据。

7.1 内胆排空方式

- 切断电源
- 关闭主给水阀
- 确保安全阀泄水口或与之连接的软管向下引入排水系统（如水桶、地沟），打开手柄G（图12），将手柄扳至水平位置
- 打开热水龙头

注意：当再次合上电源前，必须先让热水器充满水

1. 系统说明	
1.1 外观	1
1.2 用途与特点	1
1.3 装箱单	1
2. 技术性能	2
2.1 技术标签	2
2.2 技术数据	2
2.3 外形尺寸	2
2.4 接线图与电气原理图	3
3. 警告	3
4. 安装	4
4.1 如何安装FLAT系列电热水器	4
4.2 注意事项	6
5. 首次接电	6
6. 电热水器的使用	7
6.1 控制面板说明	7
6.2 功能说明	7
6.3 使用补充说明	8
7. 维护和保养	8
7.1 内胆排空方式	8
7.2 常规保养	9
8. 常见故障现象和处理	9
9. 银离子抑菌技术	10

7.2 常规保养

为了保持热水器的工作效率不至于下降，每两年应清洗一次电加热水管和内胆。镁棒和密封圈每两年必须更换一次。请联系当地的客户服务部门以提供保养服务。

8 常见故障现象和处理

当电热水器任何一类故障发生时，设备将进入“故障状态”，控制面板上的所有LED灯会同时闪烁。
诊断：为了激活诊断功能，请按住  按钮（A）5秒。

故障类型按下列程序通过5个LED灯指示（1→5）：

LED1 – 内部集成电路板故障；

LED3 – 温度感应器损坏（开路或短路） - 热水器出水胆；

LED5 – 单个感应器检测到水温过高 - 热水器出水胆；

LED4和5 – 一般过热（集成电路板故障） - 热水器出水胆；

LED3和5 – 感应器误差 - 热水器出水胆；

LED3和4 – 启动加热元件后无热水 - 热水器出水胆；

LED3、4和5 - 缺水 - 热水器出水胆。

LED2和3 - 温度感应器损坏（开路或短路） - 热水器入水胆；


LED2和5 - 单个感应器检测到水温过高 - 热水器入水胆；


LED2、4和5 - 一般过热（集成电路板故障） - 热水器入水胆；

LED2、3和5 - 感应器误差 - 热水器入水胆；

LED2、3和4 - 启动加热元件后无热水 - 热水器入水胆；

ED2、3、4和5 - 缺水 - 热水器入水胆。

按下  按钮（A）或等待25秒，退出诊断功能。

重置：重置设备应使用  按钮先关闭产品，然后再打开（见图12，A）。若重置后，故障原因即消失，设备就可恢复正常工作。若故障原因仍然存在，错误代码仍然显示在显示屏上，此时，请联系技术支持中心。

现象	需确认的事项	解决办法
不出水	外界是否停水	
	进水阀是否打开	打开进水阀
	各接口处是否堵塞	请专业技术人员检查
安全阀排泄口有连续滴水	检查进水压力是否超过或与压力设定值相近	在远离热水器的进水管上安装一个减压阀
加热功率指示灯不亮但冷水仍可以被加热	指示灯坏	与客户服务部联系更换指示灯
无法开机	外界停电	
	双极保护开关已被触发	与客户服务部联系
	元器件损坏	与客户服务部联系
漏电保护插头切断电源，并且按"复位"键无法复位	系统可能漏电	与客户服务部联系