

SONY



(1)

IC Recorder

操作说明

IC RECORDER

ICD-SX46/SX56/SX66

©2005 Sony Corporation Printed in China



使用基于不含有 VOC (挥发性有机成分) 的植物油制成的油墨印刷的印刷品。

http://www.sony.net/

用户注意事项

Sony 公司 © 1999、2000、2001、2002、2003、2004、2005 年程序版权所有

Sony 公司 © 2005 年文档版权所有

版权所有。本手册或此处说明的软件，在未经 Sony 公司事先书面许可的情况下，不得全部或部分复制、翻译或变为机械格式。

对于无论是在版权、合同或其它情况下，由本手册、软件、软件用于 Windows，不能用于 Macintosh。

附带的连接电缆只能用于 IC 录音机 ICD-SX46/SX56/SX66，不能用于连接其它 IC 录音机。

Sony 公司有权在事先通知的情况下修改本手册或其中包含的信息。

此处说明的软件可能还受单独的用户许可协议条款限制。

本软件用于 Windows，不能用于 Macintosh。

附带的连接电缆只能用于 IC 录音机 ICD-SX46/SX56/SX66，不能用于连接其它 IC 录音机。

在任何情况下，卖方对任何性质的直接或间接的产品损害，或者对因产品的质量缺陷或使用其它产品而导致的损失或费用概不负责。

商标

“LPEFC”和 LPEFC 是 Sony 公司的商标。

IBM 和 PC/AT 是国际商用机器公司的注册商标。

Microsoft、Windows 和 Outlook 是 Microsoft 公司的商标，已在英国和其它国家注册。

Microsoft 公司 © 1995 年版权所有。

Apple 和 Macintosh 是 Apple 计算机公司的商标，已在英国和其它国家注册。

Pentium 是 Intel 公司的注册商标。

英国及他国专利许可由 Dolby Laboratories 授予。

NaturallySpeaking、Dragon Systems 是 ScanSoft Inc. 的商标，在美国和/或其它国家注册。

所有其它商标和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。此外，在本手册中不再再次都提到“TM”和“®”。

MPEG Layer-3 音频编码技术和专利由 Fraunhofer IIS 和 Thomson 授权。


“Digital Voice Editor”使用的软件结构如下所示：Microsoft® DirectX®

Microsoft 公司 © 2001 年版权所有。

开始

步骤 1：安装电池

1 滑动并升起电池舱盖。



注

• 本机不能使用锰电池。

• 当更换电池时，应在取出旧电池后 3 分钟内装入新电池。否则，当重新装入电池时，可能显示时钟设置或不正确的日期和时间。此时，再次设置日期和时间。但是，已录制讯息和报警设置将保留。

• 不要对干电池充电。

• 当长期不使用本机时，取出电池以防电池漏液和降低电池寿命。

“ACCESS”讯息的注意事项

当显示屏上出现“ACCESS”或 OPR 指示器呈橙色闪烁时，本机正在存取数据。存取时，不要取出电池，否则，可能损坏数据。



注

如果本机需要处理大量数据，“ACCESS”可能显示较长时间，这不是故障。请等待讯息消失后再开始操作。

剩余电量指示

显示窗口中的电池指示器显示电池状态。

注

用新电池更换两节电池。

注

本机将停止操作。

电池使用时间* (使用 Sony 碱性电池 LR03 (SG))

录音模式： ST (立体声) STLP SP LP

录音： 约 12 小时 约 14 小时 约 16 小时 约 20 小时

播放： 约 9 小时 约 9 小时 约 11 小时 约 13 小时

• 当连续录音/播放时

• 当通过内部扬声器以中等音量播放时

• 根据本机的操作情况，电池使用时间可能缩短。

步骤 2：设置时钟


您需要设置时钟以使用报警功能或录制日期和时间。

注

当本机处于停止模式时再设置时钟。

设置时钟的注意事项

当本机处于停止模式时再设置时钟。



1 把摇杆转向 MENU。

菜单模式显示在显示窗口中。

2 向上或向下按摇杆 (▶/◀) 以选择“SET DATE”。

显示“SET DATE”。

3 按摇杆 (■▶)。

显示日期和时间设置窗口。年份数字闪烁。

4 设置日期。

① 向上或向下按摇杆 (▶/◀) 以选择年份数字。

② 按摇杆 (■▶)，月份数字闪烁。

③ 按顺序设置月和日，然后按摇杆 (■▶)。

小时数字闪烁。

5 设置时间。

① 向上或向下按摇杆 (▶/◀) 选择小时数字。

② 按摇杆 (■▶)，分钟数字闪烁。

③ 设置分。

④ 按摇杆 (■▶)，再次显示菜单模式。

6 把摇杆转向 MENU。

窗口返回正常显示。

注

如果超过 3 分钟不按摇杆 (■▶)，时钟设置模式被取消，窗口返回正常显示。

注

设置时钟后，如果在停止模式下本机不使用超过 3 秒，显示屏将显示当前时间。

基本操作

录制讯息

在 5 个文件夹 (A、B、C、D 和 E) 中的每一个最多可录制 99 条讯息。可以以下列 3 种方法录制讯息：

• 在最后一录制的讯息后面添加一个新录音

• 给已经录制的讯息添加一个新录音

• 添加一个新覆盖录音

本节说明怎样在最后一录制的讯息后面添加一个新录音。

注

如果超过 3 分钟不按摇杆 (■▶)，时钟设置模式被取消，窗口返回正常显示。

1 选择文件夹。

反复把摇杆转向 FOLDER 以显示希望录制讯息的文件夹 (A、B、C、D 或 E)。

注

如果超过 3 分钟不按摇杆 (■▶)，时钟设置模式被取消，窗口返回正常显示。

2 开始录音。

注

如果超过 3 分钟不按摇杆 (■▶)，时钟设置模式被取消，窗口返回正常显示。

录音前的注意事项

• 在长时间录音前，务必检查电池指示器。

• 最长录音时间和最大讯息数因使用条件而异。

• 当耳机和扬声器引起的噪声可能会使录制下来。

• 无法使用本机录制 MP3 格式的讯息。

录音时的注意事项

• 当 OPR 指示器闪烁或变成橙色时，不要取出电池，否则可能损坏数据。

• 录音时如果手指等物体无意接触本机，其噪音就会被录入。

使用内置麦克风的要点

要录制集中在一个特定方向的声音

• 当 OPR 指示器闪烁或变成橙色时，不要取出电池，否则可能损坏数据。

• 录音时如果手指等物体无意接触本机，其噪音就会被录入。

要录制集中在一个特定方向的声音

► 录音的各种方法

给以前录制的讯息添加一个录音

可以给正在播放的讯息添加一个录音。

- 出厂设置为不能添加录音，以免意外操作删除讯息。请参见“使用添加录音” 改变设置。
- 无论当前录音模式如何设置，讯息添加或覆盖的部分只和原来录音相同的录音模式（ST、STLP、SP或LP）录制。
- 如果剩余存储空间不足，您不能进行添加或覆盖。详情请参见“故障排除”。

您不能给 MP3 文件添加或覆盖一个录音。

给以前录制的讯息添加一个录音

当菜单中 REC-OP 设置为“ADD”时，可以把录音添加到正在播放的讯息中（请参见“使用添加录音”）。添加的录音将放在当前讯息之后，并算作此讯息的一部分。

讯息3播放期间	讯息3	讯息4
添加一个录音后	讯息3	讯息4
	添加的录音	

- 播放期间，短暂按** **REC/REC PAUSE**。 “REC”和“ADD”将会闪烁，并且本机将止于录音暂停模式。
- “REC”和“ADD”闪烁时，按** **REC/REC PAUSE**。“REC”显示和“ADD”在显示窗口闪烁3秒钟。OPR 指示器转呈红色。新的录音将加在当前讯息的末尾。
- 按 **STOP** 停止录音。

播放期间添加一个覆盖录音

当菜单中 REC-OP 设置为“OVER”时，可以在已录制讯息的选定点后添加一个覆盖录音。选定点之后的讯息被删除。

覆盖录音的起点	讯息3	讯息4
	讯息2被删除部分	
	讯息2	讯息3
	讯息2中添加的覆盖录音	

- 播放期间，迅速按下** **REC/REC PAUSE**。“REC”且“OVER”在显示窗口闪烁。OPR 指示器呈红色闪烁。
- 按 **REC/REC PAUSE** 开始录音。显示返回到菜单中设置的显示模式。OPR 指示器转呈红色。
- 按 **STOP** 停止录音。

用外部麦克风或其它设备录音

用外部麦克风录音

把外部麦克风连到 **Ⓜ**（麦克风）插孔。当连接外部麦克风时，内置麦克风自动断开。当连接插入电源式麦克风时，自动从 IC 录音机向麦克风供电。



小型插头（立体声道）

小型插头（立体声道）

小型插头（立体声道）

小型插头（立体声道）

► *推荐的麦克风类型* 可以使用 ECM-CS10 Sony 驻极体电容麦克风（并未提供）。

从其他设备录音

要用 IC 录音机录制其它设备的声音，通过使用带电阻器的音频连接电缆连接 IC 录音机的 **Ⓜ**（麦克风）插孔和其它设备（磁带录音机等）的耳机插孔。

在开始录音之前，通过在家菜单中设置 SENS 把麦克风灵敏度设置为“H”（高）。

如果使用不带电阻器的音频连接电缆，录音可能中断，务必使用带有电阻器的音频连接电缆。

用其它设备录音

要用其它设备录制 IC 录音机的声音，把 IC 录音机的 **Ⓜ**（头戴耳机）插孔和其它设备的音频输入连接器（小型插孔，立体声）插孔相连。



► 播放的各种方法

迅速定位您要开始播放的点（便捷搜索）

菜单中 EASY-S 设为“on”时，可在播放或播放暂停期间向上或向下按插杆 **⏮**/**⏭** 以迅速定位您要开始播放的点。

向下按一次插杆 **⏮** 可以返回约3秒钟，或向上按一次插杆 **⏭** 前进约10秒钟。该功能对在长时间录音中定位需要的点很有用。

播放或停止期间，把 VOICE UP 开关滑动到“ON”

用调整过的声音播放讯息。

恢复正常播放

把 VOICE UP 开关滑动到“OFF”。

调整播放速度—DPC（数字带速控制）

您可以在两倍正常速度（+100%）和一半正常速度（-50%）的范围内调整播放速度。由于具有数字处理功能，讯息可以自然重播放。

快速或慢速播放一条讯息

把 DPC 开关滑到“ON”。

“FAST”或“SLOW”闪烁3秒，讯息以菜单指定的速度播放。

恢复正常播放

把 DPC 开关滑到“OFF”。

► *当您想播放超过192kbps的MP3文件时，请将DPC开关设为“OFF”*，或者如果此开关设为“ON”，请把播放速度调到低于10%正常速度（朝向-）。如果播放速度设为高于10%正常速度（朝向+），显示“NO FAST”，播放恢复正常。

设置播放速度

当 DPC 开关设为“ON”时，可以设置播放速度。如果不改变设置，播放速度的设置将一直有效。

- 把插杆转向 MENU**，以显示菜单模式。
- 向上或向下按插杆** **⏮**/**⏭** 以选择“DPC”，然后按插杆 **▶**（向右）。显示播放速度设置模式。闪烁的数字以百分比代表播放速度。标准速度为“0”。
- 向上或向下按插杆** **⏮**/**⏭** 以设置播放速度。
 - 快速播放（以10%为一档，最大为正常速度的+100%）：向上按插杆 **⏮**。
 - 慢速播放（以5%为一档，最大为正常速度的-50%）：向下按 **⏭**。
- 按插杆** **▶**，以确定指定的播放速度。
- 把插杆转向 MENU 以退出菜单模式**，出现正常显示。

添加书签

您可以在讯息的一个点上添加书签并在播放期间使用。每录讯息能添加一个书签。

播放或停止期间，按 **DIVIDE** **⏪**（书签）1秒钟以上。

添加一个书签，书签指示器 **Ⓜ** 闪烁3秒。

如果已有一个书签的讯息添加一个书签，以前添加的书签被删除，书签被添加到新指定的点。

要在书签处开始播放

停止时向上或向下按插杆 **⏮**/**⏭** 使书签指示器闪烁3秒，然后按插杆 **▶**。

要删除书签

- 在停止模式，向上或向下按插杆 **⏮**/**⏭** 以显示带有您希望删除书签的讯息号。
- 当按 **DIVIDE** **⏪**（书签）的同时，按 ERASE 1秒钟以上。
- 当书签指示器和“ERASE”闪烁时按 ERASE。
 - 如果合并并已添加书签的讯息，在合并讯息之前先删除书签。
 - 不能给 MP3 文件添加书签。

连续播放一个文件夹中的所有讯息—连续播放

当把菜单中的 CONT 设为“on”时，可以连续播放一个文件夹中的所有讯息。播放期间可以改变设置。

反复播放一条讯息—重放

播放期间，按插杆 **▶**（向右）1秒以上。此段的终点 (B) 被设置。显示“A-B”和 **◀**。指定的段被反复播放。

要恢复正常播放，再次按插杆 **▶**，要停止播放，按 **STOP**。

反复播放指定的段—A-B 重放

当播放一条讯息时，您可以对希望反复播放的段设置起点 (A) 和终点 (B)。

- 播放期间，迅速按下** **A-B** **◀**（重放）/ **PRIORITY**（优先）。您希望反复播放的段的起点 (A) 被设置。“A-B”闪烁。
- 播放期间，迅速按下** **A-B** **◀**（重放）/ **PRIORITY**（优先）。此段的终点 (B) 被设置。显示“A-B”和 **◀**。指定的段被反复播放。

恢复正常播放

按插杆 **▶**。

► *注*

- 对于覆盖两条或多条讯息的段，不能设置 A-B 重放。
- 如果您不设置终点 (B)，终点自动设在讯息的末尾（或开头）。

利用报警功能在所需时间播放讯息

可以在所需的时间鸣响报警并开始播放所选讯息。可以在指定的日期、每星期一次或每天的相同时间播放讯息。也可以只鸣响报警而不播放讯息。

► *注*
当未设置时段或未录制讯息时，不能设置报警。

- 选择要播放的讯息**（优先）。有关选择所需讯息的详情，参见“播放讯息”中的步骤1和2。
- 进入报警设置模式**。
 - 把插杆转向 MENU，显示窗口将显示菜单模式。

- 向上或向下按插杆 **⏮**/**⏭** 以选择“ALARM on”。如果报警已经设为“on”，将显示“ALARM on”。
- 按插杆 **▶**。显示窗口将显示讯息和“ALL ERASE”将闪烁10秒钟。
- 向上或向下按插杆 **⏮**/**⏭** 以选择“on”。如果已选择了“on”，请执行下述步骤。
 - 按插杆 **▶**。显示窗口显示“DATE”。

3 设置报警日期和时间。要在所需的日期播放

- 当显示“DATE”时，按插杆 **▶**。年份数字闪烁。
- 向上或向下按插杆 **⏮**/**⏭** 以选择平均数字并按插杆 **▶**。月份数字闪烁。
- 按顺序设置月和日，然后按插杆 **▶**。要星期闪烁一次。向上或向下按插杆 **⏮**/**⏭** 以选择星期几（“SUN”为星期日。）为短期日。“SAT”为星期六。）

► *要在每天的同一时间播放*
向上或向下按插杆 **⏮**/**⏭** 以选择“DAILY”然后按插杆 **▶**。

- 选择报警时间**。如果在一个文件夹中，向上或向下按插杆 **⏮**/**⏭** 以选择小时数字，并按插杆 **▶**。分钟数字闪烁。
- 向上或向下按插杆 **⏮**/**⏭** 以选择分钟数字，并按插杆 **▶**。
- 选择报警播放**。向上或向下按插杆 **⏮**/**⏭** 以从“B-PLAY”（报警后开始播放）或“ONLY”（只是报警）中选择报警声。

- 按插杆** **▶**，以完成设置。
- 把插杆转向 MENU 以退出菜单模式**，显示正常显示。

- 把插杆转向 MENU 以退出菜单模式**，显示正常显示。

讯息1	讯息2	讯息3	讯息4
	一条讯息被分割。		
讯息1	讯息2	讯息3	讯息4
	一条讯息被分割。	录音继续。	

可在录音暂停期间分割讯息。

- 在**播放期间按** **DIVIDE** **⏪**（书签）：在按按钮的点上讯息被一分为二。“DIVIDE”闪烁3秒钟，随后讯息的讯息号都加1。

- *要点*
 - 在**播放期间按** **DIVIDE** **⏪**（书签）：在按按钮的点上讯息被一分为二。“DIVIDE”闪烁3秒钟，随后讯息的讯息号都加1。
- *要在播放期间分割的讯息*
 - 由分割的讯息各有一个讯息号，故请向上或向下按插杆 **⏮**/**⏭** 以显示讯息号。
- *要连续播放分割的讯息*
 - 如“操作菜单”中所述，在菜单中为 CONT 选择“on”。

合并讯息
可待两条讯息合二为一。

讯息1	讯息2	讯息3	讯息4
	一条讯息被合并。		
讯息1	讯息2	讯息3	讯息4
	一条讯息被合并。	讯息3	讯息号减少。

► *注*

- 合并讯息后，后一条讯息的报警设置、优先标记和书签将被删除。
- 如果合并带有书签的讯息，下列过程将删除书签。要合并讯息，重复此过程。
- 不能合并不同语音模式的讯息。

► *关于当前时间显示*
如果本机在向上或向下按插杆3秒未被使用，显示将转到当前时间显示模式，如有所示，无信息播放设置如何。

可以从下列各项中选择显示模式：

- COUNTER**（已过时间）一条讯息已播放/录音时间。
- REM**（剩余时间）在播放模式：一条讯息的剩余时间指示。在录音模式，为当前日期。（如果没有设置时钟，将显示“-Y-M-D”。）
- REC TIME**（录音时间）在播放和播放暂停模式：为当前讯息录音的时间。在录音模式，为当前时间。（如果没有设置时钟，将显示“-:--:--”。）

关闭显示
本机有电源钮，显示总是出现在窗口上，但这几乎不影响电池使用时间。要关闭显示，在停止模式按箭头方向滑动 HOLD 开关。

► *“HOLD”将闪烁3秒，然后窗口上的显示关闭。*要打开显示，按箭头方向滑动 HOLD 开关。

- 反复把插杆转向 FOLDER 以显示包含**您要删除讯息**的文件夹（A、B、C、D 或 E）。
- 当按 **STOP** 的同时，按 ERASE 1秒钟以上。讯息号和“ERASE”闪烁，同时讯息开始和结束处各5秒钟被播放10次。

- 当**讯息正播放且“ERASE”闪烁时按**ERASE按钮。讯息被删除。剩余讯息重新编号。（例如，如果删除讯息3，则讯息4将重新编号为讯息3。当删除完成时，本机将停在下一条讯息的开头。）

要取消清除

在执行步骤2前按 **STOP**。

要删除其它讯息

重复步骤1和2。

要部分删除一条讯息
首先通过分割讯息，然后从步骤1开始执行，擦除不需要的讯息。

擦除一个文件夹中的所有讯息

您可以删除一个文件夹中所有录制的讯息。

- 反复把插杆转向 FOLDER 以显示包含**您要删除讯息**的文件夹（A、B、C、D 或 E）。
- 当按 **STOP** 的同时，按 ERASE 1秒钟以上。讯息号和“ALL ERASE”将闪烁10秒钟。
- 当“ALL ERASE”闪烁时，按 ERASE，包含在文件夹中的所有录制讯息被删除。文件夹本身不删除。

► *注*

- 如果文件夹中有一条讯息，显示窗口显示“DATE”。

要取消清除

在执行步骤3前按 **STOP**。

把讯息一分为二/合并讯息

► *注*

- 可以分割讯息，或合并讯息。
- 当录制/播放讯息时，可以把讯息一分为二。
- 可以在停止模式合并讯息。

- 取决于 IC 录音机的录音系统，在某些情况下可能不能分割或合并讯息。
- 不能分割或合并 MP3 文件。

分割讯息

录音或播放期间，可以分割讯息，讯息被一分为二。新的讯息号添加到被分割的讯息。当进行会议等长时间录音时，通过分割讯息，可以方便地找到要播放的段。可以分割讯息直到文件夹中的讯息数达到99。

► *注*

- 在存储器中需要有一定空间以分割讯息。详情请参见“IC 录音机的限制制”。
- 如果一条带优先标记的讯息分割讯息，优先标记将加到被分割讯息的各部分。

- 在**录制或播放讯息的同时，要在分割的点上按** **DIVIDE** **⏪**（书签）。在按按钮的点上讯息被一分为二。“DAILY”然后按插杆 **▶**。
 - 新的讯息号加在按钮的点上，新的讯息号和“DIVIDE”闪烁3秒钟。
 - 讯息号被分割成两条，但是，讯息的录制是不间断的。
- | | | |
|-----|----------|-------|
| 讯息1 | 讯息2 | 讯息3 |
| | 一条讯息被分割。 | 录音继续。 |

可在录音暂停期间分割讯息。

- 在**播放期间按** **DIVIDE** **⏪**（书签）：在按按钮的点上讯息被一分为二。“DIVIDE”闪烁3秒钟，随后讯息的讯息号都加1。

讯息1	讯息2	讯息3	讯息4
	一条讯息被分割。		
讯息1	讯息2	讯息3	讯息4
	一条讯息被分割。	录音继续。	

可在录音暂停期间分割讯息。

- 在**播放期间按** **DIVIDE** **⏪**（书签）：在按按钮的点上讯息被一分为二。“DIVIDE”闪烁3秒钟，随后讯息的讯息号都加1。

讯息1	讯息2	讯息3	讯息4
	一条讯息被分割。		
讯息1	讯息2	讯息3	讯息4
	一条讯息被分割。	录音继续。	

► *注*

- 合并讯息后，后一条讯息的报警设置、优先标记和书签将被删除。
- 如果合并带有书签的讯息，下列过程将删除书签。要合并讯息，重复此过程。
- 不能合并不同语音模式的讯息。

► *关于当前时间显示*
如果本机在向上或向下按插杆3秒未被使用，显示将转到当前时间显示模式，如有所示，无信息播放设置如何。

- 可以选择停止、录音和播放模式使用的显示模式。
- 把插杆转向 MENU**，菜单模式将显示。
- 向上或向下按插杆** **⏮**/**⏭** 以选择显示模式。显示模式按所示的顺序变化。
- 把插杆** **▶**，以完成设置。

► *关于当前时间显示*
如果本机在向上或向下按插杆3秒未被使用，显示将转到当前时间显示模式，如有所示，无信息播放设置如何。

可以从下列各项中选择显示模式：

- COUNTER**（已过时间）一条讯息已播放/录音时间。
- REM**（剩余时间）在播放模式：一条讯息的剩余时间指示。在录音模式，为当前日期。（如果没有设置时钟，将显示“-Y-M-D”。）
- REC TIME**（录音时间）在播放和播放暂停模式：为当前讯息录音的时间。在录音模式，为当前时间。（如果没有设置时钟，将显示“-:--:--”。）

关闭显示
本机有电源钮，显示总是出现在窗口上，但这几乎不影响电池使用时间。要关闭显示，在停止模式按箭头方向滑动 HOLD 开关。

► *“HOLD”将闪烁3秒，然后窗口上的显示关闭。*要打开显示，按箭头方向滑动 HOLD 开关。

► *“HOLD”将闪烁3秒，然后窗口上的显示关闭。*要打开显示，按箭头方向滑动 HOLD 开关。

添加优先标记—优先标记功能

通常，录制的讯息按录音顺序排列。

通过给重要讯息添加优先标记（*），您可以重新按它们的优先级编号。优先级分4级：***（最重要）、**、* 和无优先标记。您可以在停止模式和播放模式添加优先标记。

在停止模式下添加优先标记

- 选择您要标记的讯息**（优先）。有关选择所需讯息的详情，参见“播放讯息”中的步骤1和2。
- 按 **A-B** **◀**（重放）/ **PRIORITY**（优先）按钮1秒钟以上。“*”和讯息号指示在显示窗口闪烁。
- 当指示闪烁时，反复按 **A-B** **◀**（重放）/ **PRIORITY**（优先）按钮1秒钟以上。“*”和讯息号指示在显示窗口闪烁。设置完成，讯息重新编号。

播放期间添加优先标记

- 在**播放要加标记的讯息时，按** **A-B** **◀**（重放）/ **PRIORITY**（优先）按钮1秒钟以上。当讯息的开始和结束处各5秒钟，被播放10次时，“*”和讯息号指示在显示窗口闪烁。
- 反复按 **A-B** **◀**（重放）/ **PRIORITY**（优先）按钮1秒钟以上。设置完成，讯息重新编号。

带优先标记的讯息
存储在文件夹中的讯息按优先标记（*）号排序。不带优先标记的讯息转移到优先标记的讯息之后。

讯息1	讯息2	讯息3
	一条讯息被分割。	录音继续。
讯息1	讯息2	讯息3
	一条讯息被分割。	录音继续。

► *注*
您也可以用附带的“Digital Voice Editor”软件添加优先标记，但讯息不按优先标记号排序，除非您使用此软件按优先标记号对讯息排序。

► 其它功能

选择显示模式

可以选择停止、录音和播放模式使用的显示模式。

- 把插杆转向 MENU**，菜单模式将显示。
- 向上或向下按插杆** **⏮**/**⏭** 以选择显示模式。显示模式按所示的顺序变化。
- 把插杆** **▶**，以完成设置。

► *关于当前时间显示*
如果本机在向上或向下按插杆3秒未被使用，显示将转到当前时间显示模式，如有所示，无信息播放设置如何。

可以从下列各项中选择显示模式：

- COUNTER**（已过时间）一条讯息已播放/录音时间。
- REM**（剩余时间）在播放模式：一条讯息的剩余时间指示。在录音模式，为当前日期。（如果没有设置时钟，将显示“-Y-M-D”。）
- REC TIME**（录音时间）在播放和播放暂停模式：为当前讯息录音的时间。在录音模式，为当前时间。（如果没有设置时钟，将显示“-:--:--”。）

关闭显示
本机有电源钮，显示总是出现在窗口上，但这几乎不影响电池使用时间。要关闭显示，在停止模式按箭头方向滑动 HOLD 开关。

► *“HOLD”将闪烁3秒，然后窗口上的显示关闭。*要打开显示，按箭头方向滑动 HOLD 开关。

► *“HOLD”将闪烁3秒，然后窗口上的显示关闭。*要打开显示，按箭头方向滑动 HOLD 开关。

关闭 OPR 指示器 (LED)

在录音和播放期间，OPR（操作）指示器点亮或闪烁，可以设置 OPR 指示器使它在操作时关闭。

- 把插杆转向 MENU**，显示菜单模式。
- 向上或向下按插杆** **⏮**/**⏭** 以选择“LED on”。
- 按插杆 **▶**，显示 LED 设置模式。
- 向上或向下按插杆** **⏮**/**⏭** 以选择“OFF”，然后按插杆 **▶**，设置改变。
- 把插杆转向 MENU 以退出菜单模式**，出现正常显示。

要打开 OPR 指示器

在步骤4，选择“on”然后按插杆 **▶**。

预防意外操作—HOLD（保持）功能

按箭头所示方向滑动 HOLD 开关。在“HOLD”闪烁3秒钟，表示按钮的所有功能已锁定。

停止期间激活 HOLD 功能时，“HOLD”闪烁后所有显示均关闭。