

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳煎烤机(电饼铛)

型号: JK32K02A

JK32K02B

JK32E02A

JK32E02B

JK32S02A

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No.368 No.12 Street Hangzhou Economic&technological
development area Zhejiang China

邮编: 310017

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com



(请以实物为准)

阳光服务热线 **400-6186-999**

www.joyoung.com

尊敬的用户：

感谢您使用九阳煎烤机(电饼铛)。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第二章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

前言	1
安全使用注意事项	2-3
产品各部件名称	3
产品规格表	4
操作面板	4
功能描述	5
使用说明	6-9
清洁及保养	10
故障及处理方法	10
电气原理图	11-12
维修服务保证	12
装箱明细	12

前言

九阳煎烤机(电饼铛)具有烙、煎、炒、烤等功能,可进行如烙饼(大饼、发面饼等)、烤肉、烤虾、烤鱼及炒花生、炒黄豆等多种烹饪操作,产品造型美观大方,性能完善,可靠耐用。

- 具有自动控温装置,当内部温度达到设定值时,加热自动停止,操作更方便。
- 上发热盘采用悬浮式结构设计,不仅可适应不同厚度的食物,而且可随食物的热膨胀而自由调节,使食物的烤制效果更好。
- 选用性能优良的电子元件,发热管采用高碳钢材质,干烧不损坏,安全可靠,使用寿命长,热效率高,省时省电。
- 发热盘一次压铸成形,密度高、强度大、不变形、受热均匀,表面采用不粘涂料加工,防粘效果更好。

安全使用注意事项

- 1、检查产品规定的电源电压是否与供电电源电压相符(仅指交流电)。
- 2、本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障,本公司均不负任何责任,此等故障损坏不在保修之列。
- 3、必须使用接地的墙式插座,插头要注意插紧。切勿用万用插座与其他电器同时使用。
- 4、拔下电源插头时,须拿住插头拔出,不要用力猛拉或扭曲电源线。若电源线损坏后,请使用本公司提供的专用电源线来更换。
- 5、插头插到插座时,必须插到底,否则会因接触不良而导致元件过热烧坏。
- 6、切勿在无人照看的情况下让产品工作。
- 7、不要把产品放于儿童可接触处。
- 8、请不要放在不平稳、潮湿、不耐热的表面使用,避免受到损坏或发生故障。
- 9、请勿将产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方,否则产品会受到损坏或发生故障,甚至发生危险。
- 10、产品工作过程中,切勿用手触摸发热盘及产品表面,以防烫伤。
- 11、产品使用过程中,需注意开盖时不能用力过大,以免上发热盘回弹造成危险。
- 12、放油过多溢出时,请及时擦拭,切忌让油污流入产品内部,以免影响煎烤机(电饼铛)的正常工作。
- 13、请勿用刀或金属器具在发热盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗擦拭煎烤机(电饼铛)发热盘,以免损坏不粘涂层。
- 14、使用后,切断电源,请及时将内外污物清理干净,切勿将产品放入水中或用水冲洗,只能用湿毛巾擦洗。清洗前须让本产品充分冷却。
- 15、使用时因内部温度变化,零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声,属正常现象。
- 16、请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品。

下列情况下请勿使用产品：


1、产品或电源线有问题。

2、产品意外坠落，造成损伤或运作出现不正常。


如果发生以上情况，请将产品送往我司售后服务中心处理。

请使用产品原装的各项附件。

产品各部件名称



★JK32K02A、JK32K02B★




★JK32E02A、JK32E02B、JK32S02A★

(请以实物为准)


产品规格表

型 号	额定电源	额定功率	烤盘规格	执行标准
JK32K02A、JK32K02B JK32E02A、JK32E02B JK32S02A	220V~50Hz	1200W	32CM	GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008


操作面板



★JK32E02A★



★JK32E02B★



★JK32S02A★

功能描述

JK32E02A、JK32E02B	JK32S02A
<ul style="list-style-type: none"> ★自动预热功能 ★菜单选择功能 ★功率调节功能 (JK32E02B除外) ★“自主煎烤”菜单 ★蜂鸣器提示功能 	<ul style="list-style-type: none"> ★自动预热功能 ★上下盘加热选择功能 ★菜单选择功能 ★功率调节功能 ★“自主煎烤”菜单 ★烹饪时间显示 ★时间调节功能 ★蜂鸣器提示功能

- 1. 自动预热功能：**打开电源开关后，煎烤机(电饼铛)自动进入预热状态。
- 2. 上下盘加热选择功能：**JK32S02A型产品在预热完毕或烹饪工作过程中，可按“烤盘选择”键循环选择上下盘、下盘、上盘加热，灯亮表示相应的烤盘发热，灯灭表示相应的发热管断电。(JK32E02A(B)型产品烤盘使用组合为上、下盘同时加热和下盘单独加热两种，不可单独使用上盘。)
- 3. 蜂鸣器提示功能：**每一次有效的按键，蜂鸣器短鸣一声；每次食物烹饪完成，蜂鸣器短鸣数声 (JK32K02A(B)无蜂鸣器提示功能)。
- 4. 烹饪时间及设定功能：**JK32S02A型产品采用4位数码管显示，单位为秒。
例：当数码管显示“3:00”时，表示剩余加热时间为3分钟。
 - ★数码屏下方的“+” “-”键可用来设定烹饪时间。
 - ★设定时间时，长时间按住“+”或“-”键可快速递增或递减。
 - ★只有在菜单设置状态下才可进行时间设定。
 - ★当数码屏显示“00:00”时，煎烤机(电饼铛)退出食物烹饪状态，回到待机状态。
- 5. 功率调节功能：**JK32E02A和JK32S02A型产品具有功率调节功能，可按“功率调节”键循环切换600W、900W、1200W功率加热食物，相对应的指示灯亮。
 - ★只有在菜单设置状态下才可进行功率调节；自主煎烤菜单下可在烹饪过程中进行功率调节。
- 6. “自主煎烤”菜单：**JK32E02A(B)和JK32S02A型产品具有自主煎烤菜单，此菜单不能进行时间设定；如使用“自主煎烤”功能超过2小时，蜂鸣器将发出报警，同时煎烤机(电饼铛)自动转入待机状态，等待重新设置。

使用说明

- 第一次使用前，先用湿布将发热盘擦拭干净，上下发热盘擦上少量食用油。
- 插上电源插头，蜂鸣器短鸣一声 (JK32K02A(B)除外)，全部指示灯闪亮，之后煎烤机(电饼铛)进入预热状态 (JK32S02A除外)。
- 产品预热**

JK32K02A、JK32K02B

闭合上、下盘电源开关，相对应的电源开关指示灯亮，同时加热指示灯亮，煎烤机(电饼铛)开始进入预热状态。数分钟后，上盖上的加热指示灯熄灭，表明预热完成。

- 可依据经验自行掌控预热时间，无需等待加热指示灯熄灭就可开始烹饪食物；

JK32E02A、JK32E02B

闭合上、下盘电源开关，相对应的电源开关指示灯亮，同时预热指示灯闪亮，煎烤机(电饼铛)开始进入预热状态。约3分钟后预热指示灯熄灭，同时蜂鸣器发出4声蜂鸣提示预热完成。

- 预热过程中，若按下任一功能键将终止预热进入菜单设置状态，无其他按键操作3秒后，煎烤机(电饼铛)将自动启动菜单烹饪，转入烹饪状态。

JK32S02A

按下“开/预热/关”键，蜂鸣器短鸣一声，“开/预热/关”指示灯闪亮，数码屏显示流水灯，煎烤机(电饼铛)开始进入预热状态。约3分钟后显示屏显示“- - - -”，同时蜂鸣器发出4声蜂鸣提示预热完成。

- 预热过程中，若按下任一功能键将终止预热进入菜单设置状态，无其他按键操作3秒后，煎烤机(电饼铛)将自动启动菜单烹饪，转入烹饪状态；

4. 食物烹饪操作

在烤盘中放入将要烤制的食物后盖好上盖。


JK32K02A、JK32K02B

可参照《食物加工时间参照表》进行烹饪，也可凭自身经验掌握，一般当煎烤机(电饼铛)四周热气减少时表明食物已熟。

JK32E02A、JK32E02B

待机状态下，按菜单键选择所需菜单功能，按“功率调节”键循环选择功率，3秒钟后蜂鸣器短鸣一声提示开始烹饪。

- 菜单设置状态下可按“功率调节”键切换烹饪功率。
- 菜单或功率不同，程序可依据选择情况智能设定合适的烹饪条件，真正实现智能操控，使用方便简单。
- 注：JK32E02A还根据需要自行设置烹饪功率，JK32E02B无功率调节功率。




(以“鸡翅”功能900W功率加热为例)

JK32S02A

待机状态下，按“北方菜单”或“南方菜单”键，可循环选择各种烹饪功能；也可按“自主煎烤”键进行自主烹饪。功能选定后可按“+”、“-”键进行时间调整；按“烤盘选择”键可循环选择上下盘、上盘、下盘加热；按“功率调节”键循环选择600、900、1200W功率。设置结束3秒钟后蜂鸣器短鸣一声提示烹饪开始。

- 菜单设置状态下可按“功率调节”键切换烹饪功率。菜单或功率不同，程序可依据选择情况智能设定合适的烹饪条件，真正实现智能操控，使用方便简单。
- 菜单设置状态下烹饪功率、时间和烤盘可进行调节(自主煎烤不可进行时间调节)。

JK32S02A



5. 食物烹饪过程中，当煎烤机(电饼铛)内部温度达到设定的工作温度时，自动进入间断加热，以维持恒定温度。

带有加热指示灯的产品，中断加热时指示灯同时熄灭。

6. 当烹饪完成后，煎烤机发出烹饪结束蜂鸣提醒，转入待机状态。

7. 使用完毕，断开电源开关（JK32S02A按下“开/预热/关键”可关闭煎烤机），拔下电源插头，先冷却几分钟后，用湿抹布擦拭干净即可，但长期不用时应使用清洁剂进行清洗。

小贴士：

- * 不同型号的煎烤机(电饼铛)功能和使用方法均不同，请根据您购买的型号，查阅相应型号的具体使用方法。
- * 煎烤机(电饼铛)工作工程中，严禁用手触摸发热盘及产品表面，以免烫伤。
- * 煎烤机(电饼铛)先预热2-3分钟后，再放入将要烤制的食物，烤制效果会更好。
- * 烙薄饼时为使上下双面效果均匀一致，建议烙制过程中进行适当的翻面。
- * 煎烤机(电饼铛)为悬浮式设计，高度会因食物厚度而自动调节。
- * JK32K02A(B)、JK32E02A(B)型产品中途取消预热功能，烹饪时间将在原菜单默认时间基础上加以补偿，补偿时间约为30-90秒。


★ 食物加工时间参照表

食 品 名 称	时间(分钟)
煎鸡蛋、薄饼、鸡蛋饼、煎饼、春饼、葱花饼	2~5
大饼、馅饼、锅贴、肉饼、烙馍、家常饼	4~8
发面饼、玉米饼、豆馅饼、各种烧饼	4~7
烤肠、烤肉、烤羊肉串、煎鱼、油闷大虾	4~8
烤土豆片、薯片、三明治面包、比萨饼	4~5
炒豆、炒花生米、炒瓜子、爆米花、炒栗子	4~10

注：上表时间仅供参考，烤制时间与电压、气温及食物的用料、软硬、大小等有关，且各地对食物的习惯称呼不同，可根据具体实际情况进行合理调整。

★煎烤机(电饼铛)上盘180° 摊平方法：

在上盘打开 $\geq 95^\circ$ 左右“立式”放置时，握住把手稍向上用力使上盘离开卡位，继续自然顺着转槽旋至 180° ，此时把手支撑上盘，整个煎烤机（电饼铛）处于摊平状态。（如下图）







清洁及保养

- 1、清洗前请先关闭电源，拔下电源插头。
- 2、待发热盘充分冷却后再将煎烤机(电饼铛)内的油倒净，以免被烫伤。为保证食物新鲜，每次煎煮应换上干净的油。
- 3、待发热盘充分冷却后可用洁净湿毛巾擦拭发热盘，请勿使用钢丝球等粗糙物品清洁发热盘。如果长期存放应使用清洁剂进行清洗。
- 4、切勿将整个煎烤机(电饼铛)浸入水中清洗，以免发生触电危险或功能故障。
- 5、清洁完毕，待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

故障及处理方法

故障现象		产生原因	解决方法
电源指示 灯不亮	发热盘 不加热	1、电源没有接通	检查插头插座、电源引线是否完好，并插到 位。
		2、内部导线断开	
		3、电源开关损坏	送指定的售后服务部 进行维修
	发热盘 加热	4、电源开关内部指示灯损坏	
		5、电源开关内部指示灯线断	
电加 热指 示灯 亮或 亮	发热盘 不加热	1、电热管损坏	送指定的售后服务部 进行维修
		2、温控器损坏	
		3、保险丝损坏	
		4、内部导线断开	
加灯 热不 指亮 示	发热盘 不加热	1、电源没有接通	检查插头插座、电源引线是否完好，并插到 位。
		2、内部导线断开	送指定的售后服务部 进行维修
	发热盘 加热	3、指示灯损坏	送指定的售后服务部 进行维修
		4、指示灯线断开	
加热指示灯一直不灭		温控器损坏	送指定的售后服务部 进行维修
不能自动限温		温控器损坏	送指定的售后服务部 进行维修

电气原理图



维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

- 1、九阳煎烤机(电饼铛)实行一年保修期。
- 2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 3、下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 无有效发票。
 - 因不可抗力造成损坏。
 - 将煎烤机(电饼铛)用于商业用途。
- 4、不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

装箱明细

煎烤机	竹铲	说明书	保修卡	合格证	食谱
1台	1把	1本	1份	1份	1份