

kolin kolin kolin
kolin kolin kolin

kolin

歌林多功能造型收音機
KCD-W681

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目錄



(一)本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二)外型及各部位名稱.....	3
(三)安裝方法.....	3
(四)功能操作.....	4
開 / 關 機	4
調 諧 電 台	4
外 部 音 源 功 能	4
音 量 調 整	4
耳 機 使 用	4
(五)保 養	5
(六)故 障 排 除	5
(七)規 格	6

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

- AM(MONO) / FM(MONO)收音
- 具有耳機插孔
- 具有外部音源擴音功能

【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。




正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

• • • 外型及各部位名稱 • • •

1. 電源指示燈
2. 喇叭
3. 波段選擇鈕
4. TUNING (選擇頻道鈕)
5. 電源開關/VOLUME (音量調整鈕)
6. 天線
7. AUX IN (外部音源輸入孔)
8. PHONES (耳機孔)
9. 電源線



• • • 安裝方法 • • •


(初次使用時,請務必詳閱)

●交流供電：

當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

●安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。



包裝清單: • 收音機1台

附件: • 使用說明書1本 • 保證書1份 • 音源線1條(3.5φ 轉RCA頭)

開/關機

- 開機：順時鐘旋轉 **電源開關/VOLUME** 此時“電源指示燈”亮起，即可開機。
- 關機：逆時鐘旋轉 **電源開關/VOLUME** 至“OFF”，此時“電源指示燈”熄滅，即可關機。

調諧電台

- 將 **波段選擇鈕** 選擇AM（調幅電台）、FM（調頻電台），再旋轉 TUNING（選擇頻道鈕）選擇所需收聽的電台頻率位置。

注意

- ※ 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。
- ※ 收音機旁若有其他電源裝置，可能導致收音品質變差，所以請遠離其他電源裝置。

外部音源功能

※ 可接MP3或CD隨身聽等裝置

- 可利用外部音源擴音功能達到播放效果。
- 先將音源線插在本機的“AUX IN”（外部音源插孔），再將 **波段選擇鈕** 選擇“AUX”，即可使用此功能。

音量調整

- 旋轉 **電源開關/VOLUME**，可依個人需要調整音量的大小聲。

耳機使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔“PHONES”即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。（耳機插頭直徑：3.5φ）

● ● ● 保 養 ● ● ●

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
 - 避免將機體放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- 注意：清潔時需小心。(人為的故障是無法獲得免費的維修)

● ● ● 故 障 排 除 ● ● ●

- 系統不動作—
 - 電源插頭未插在插座上。
 - 電源開關未開啓。
- 主機無聲—
 - 音量旋鈕未開啓。
 - 耳機插孔耳機未拔除。
- 收音接收不良—
 - 無正確選擇收音電台。
 - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
 - 在密閉空間內無法接收外界電波。

● ● ● 規 格 ● ● ●

- 電源供應：110V~/60Hz
- 消耗功率：14W
- 輸出功率：2W×1(RMS)
- P.M.P.O.輸出功率：40W
- 收音機接收頻率：AM 530-1700 KHz FM 88-108 MHz

服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣五股鄉五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區永春東路1509之1號	(04)2380-0098
台南服務站	台南縣永康市永大路二段1466號	(06)202-6536
高雄服務站	高雄市三民區金山路108號	(07)350-9091

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：0800-000-150

旺德網站 <http://wonder.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/進口商：宜德電子有限公司 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

消費者服務專線：0800-000-150

產地：中國