


## 液晶电视机

### 使用说明书



⚠ 使用本电视机之前，请先仔细阅读此使用说明书并将之妥善保存以备日后参考。

#### 产品注册

为了给您提供更多更完善的服务，我们已经开通了“网上产品注册”服务项目，凡购买我们的产品，并上网注册后，您将获更多优惠。

详情请点击

<http://www.sony.com.cn/productclub>

# BRAVIA

## 导言

感谢您选购 Sony 产品。



- 除非另有说明，本说明书中使用的插图取自 KDL-40HX750 系列。
- 除非另有说明，本说明书中使用的遥控器插图取自 RM-SD014 系列。

## 商标信息

HDMI、HDMI 标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。

DLNA®、DLNA 标志及 DLNA CERTIFIED® 是 Digital Living Network Alliance 的商标、服务商标或证明商标。

由 Dolby Laboratories 授权制造。杜比、Dolby 和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。

“BRAVIA”和 BRAVIA 是 Sony Corporation 的商标。

TrackID 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

音乐和视频识别技术及相关数据由 Gracenote® 提供。Gracenote 是音乐识别技术和相关内容公认的行业标准。有关详细信息，请访问 [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com)。

来自 Gracenote, Inc. 的 CD、DVD、Blu-ray Disc 和音乐及视频相关数据，都具有 Gracenote © 2000– 现在的版权。Gracenote 软件，具有 Gracenote © 2000– 现今的版权。Gracenote 所拥有的一个或以上的专利应用于本产品和服务。有关可适用 Gracenote 专利的非详尽列表，参见 Gracenote 网站。Gracenote、CDDb、MusicID、MediaVOCs、Gracenote 标志和标识、以及 “Powered by Gracenote” 标志是 Gracenote 在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标或商标。

Opera® 浏览器是从 Opera 软件 ASA。版权 1995–2012 Opera 软件 ASA。保留的所有权利。

Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance 的标记。

“Blu-ray Disc”，“Blu-ray”和 “Blu-ray Disc”标志是 Blu-ray Disc Association 的商标。

“Sony Entertainment Network logo”和 “Sony Entertainment Network”是 Sony Corporation 的商标。



## 无线相关规定

(KDL-55/46/40HX750)

①不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线。

②使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

③使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。

④不得在飞机和机场附近使用。

## 关于需连接网络使用的相关功能（以下称“这些功能”）的说明

- 您同意遵守有关使用该功能的所有条款和条件（包括但不限于第三方内容提供商的网站及其内容中提示的条款和条件）。
- 您使用该些功能还将受制于您网络供应商的服务及其条款，以及您的网络环境。
- Sony 对于该些功能中存取的第三方内容提供商的任何内容不承担任何责任。
- Sony 可随时临时或永久添加、更改、停止、移除或暂停该些功能，而无需另行通知与承担责任。
- 一旦使用该些功能，即表示您同意遵守上述条款和条件。

## 识别标签的位置

铭牌标签（含型号和规格信息）位于电视机背面（根据适用的安全规定）。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 |           |           |                            |               |                 |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
|      | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 实装基板 | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 液晶屏  | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 壳体   | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 扬声器  | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 附属品  | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |

○表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
×表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

无线功能的主要技术参数及其指标值（KDL-55/46/40HX750）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 频率范围   | 2400-2483.5 MHz |
| 频率容限   | ≤ 20 ppm        |
| 占用带宽   | ≤ 22 MHz        |
| 发射功率   | ≤ 20 dBm (EIRP) |
| 杂散发射限值 | ≤ -30 dBm       |

# 关于本说明书

## （使用说明书）

此使用说明书说明如何设定您的电视机。有关如何使用 BRAVIA 电视机的详细信息，请参阅“电子使用说明书”。

### 使用说明书

说明如何设定您的电视机，如接线、初始设定和基本操作。




有关详细信息，按操作指南按钮。



### 电子使用说明书

#### （操作指南）

说明如何使用所有功能。参阅第 23 页有关如何使用操作指南。



在本说明书内使用的图像和图解可能与实际屏幕不同。

# 目录

## 入门

|                  |    |
|------------------|----|
| 检查附件.....        | 6  |
| 将电池插入遥控器.....    | 6  |
| 1: 安装台式底座.....   | 7  |
| 2: 调节电视的视角.....  | 8  |
| 3: 连接.....       | 8  |
| 4: 避免电视机倾倒.....  | 12 |
| 5: 捆绑电缆.....     | 13 |
| 6: 连接电视机至网络..... | 14 |
| 7: 进行初始设定.....   | 15 |

## 使用您的 BRAVIA 电视机

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>观看电视 ▶.....</b>  | <b>18</b> |
| 选择各项功能和设定（主菜单）..... | 20        |
| 观看网络视频.....         | 22        |

## 查寻使用说明

|  |           |
|--|-----------|
| <b>在电子使用说明书中查寻使用说明<br/>（操作指南） ▶.....</b> | <b>23</b> |
|--|-----------|

## 附加信息

|             |    |
|-------------|----|
| 故障排除.....   | 25 |
| 规格.....     | 26 |
| 安全信息.....   | 29 |
| 预先注意事项..... | 31 |

# 检查附件

遥控器 (1)

AAA 尺寸电池 (R03 类型) (2)

台式底座 (1)\*<sup>1</sup>

台式底座的定位螺丝 (M5 × 16) (3)

(KDL-55/46/40HX750, KDL-46/40/32EX650,  
KDL-32EX550)

台式底座的定位螺丝 (M5 × 16) (2)

(仅限 KDL-26EX550)


台式底座的装配螺丝 (M5 × 16) (4)

(KDL-55/46/40HX750, KDL-46/40/32EX650,  
KDL-32EX550)

使用说明书 (本说明书) 及其他文件

\*<sup>1</sup> 请参阅所提供的台式底座附页以装配台式底座。

# 将电池插入遥控器



**1** 取下保护膜。


**2** 按下并滑动盖子以打开。

# 1: 安装台式底座

请参阅所提供的台式底座附页以妥当地安装。


## 1 将电视机放置在台式底座上。

KDL-55/46/40HX750, KDL-46/40/32EX650, KDL-32EX550




- 从上方对准电视机，将电视机滑动直至看不到导向螺丝。

KDL-26EX550




## 2 使用随附螺丝安装电视机至台式底座。 箭头标记 表示用于固定台式底座的螺丝孔位置。

KDL-55/46/40HX750, KDL-46/40/32EX650, KDL-32EX550




KDL-26EX550



- 如果使用电动螺丝刀，设定转矩至大约  $1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  {15 kgf · cm}。

## 从电视机拆下台式底座

要从电视机拆下台式底座，拆除在步骤 2 安装的螺丝 。



- 除非要安装对应的附件在电视机上，否则不要拆下台式底座。
- 从电视机拆除台式底座时，将显示器面朝下放在平稳及大过电视机的工作面上。
- 为避免损坏液晶屏幕显示器的表面，务必在工作面上放软布。
- 关于支架安装，请参阅随您电视机的壁挂式支架型号附带的使用指南。安装此电视机需具备专门技能，特别是在鉴定墙壁支撑电视机重量的强度。**为保护产品和安全理由，Sony 坚持建议您采用特别设计用于您电视机的壁挂式支架型号；而且应该由 Sony 经销商或授权承包商进行墙上安装电视机。**

## 2: 调节电视的视角


此电视机可在所示的角度内调节。

### ■ 角度调节（旋转）

**KDL-26EX550 除外**




- 调节角度时，用手扶着底座以避免底座滑脱或电视机倾倒。



### ■ 角度调节（倾斜）


**KDL-26EX550**



\* 该角度是近似值。



- 确保在电视机前没有任何物体。



## 3: 连接




- 使用厚度或直径不超过 14 mm 的天线电缆连接器。
- 使用 12 mm（厚度）× 21 mm（宽度）之内的 HDMI 电缆连接器。


### 连接天线 / 电缆 / 录像机

#### ■ 连接天线 / 电缆

**KDL-55/46/40HX750, KDL-46/40/32EX650, KDL-32EX550**










■ 连接备有 HDMI 的机顶盒 / 录像机  
(例如 DVD 刻录机)

KDL-55/46/40HX750, KDL-46/40/32EX650,  
KDL-32EX550





KDL-55/46/40HX750, KDL-46/40/32EX650,  
KDL-32EX550

连接音频 / 视频设备



KDL-55/46/40HX750, KDL-46/40/32EX650,  
KDL-32EX550

入门





#### 4: 避免电视机倾倒

**KDL-55/46/40HX750, KDL-46/40/32EX650,  
KDL-32EX550**



- 1 将木螺丝 \*（直径 4 mm，未随机提供）安装到电视机底座。
- 2 将固定螺丝 \*（M4，未随机提供）安装到电视机的螺丝孔内。
- 3 用结实的绳索（未随机提供）系紧木螺丝和固定螺丝。



- 安装固定螺丝之前，将显示器朝下放置在比电视机大的平稳工作表面上。
- 务必放一块软布在工作表面上以避免损坏液晶显示的表面。

**1** 将固定螺丝 \* (M4, 未随机提供) 安装到电视机的螺丝孔内并用结实的绳索 (未随机提供) 绑紧。

**2** 将木螺丝 \* (直径 4 mm, 未随机提供) 安装到电视机底座。然后，将结实的绳索绑至木螺丝。


\* 液晶电视固定用螺丝套件 (另售)



- 请将电视机牢固地放置在平稳的水平面上，如放置在不平稳处，可能会因电视机倾倒、掉落而造成人身伤害。
- 为了安全起见，推荐如图所示的固定方法。关于固定用的部品，建议购买市场所售或 SONY 另售的液晶电视固定用套件 (有售)。如有需要请联系索尼客户服务中心获取帮助。具体请参照《售后服务网络地址》(随附附页)。

M4 固定螺丝的长度视绳索的直径而不同。

请参阅以下的插图。



## 5: 捆绑电缆


捆绑电缆前，从交流盖子上拆除电缆固定夹。重新使用电缆固定夹以捆绑其他电缆。




- 请勿将交流电源线与其他电缆捆绑在一起。

KDL-55/46/40HX750, KDL-46/40/32EX650, KDL-32EX550


入



\* 安装在墙上时，将电缆固定夹附在端子下。



### KDL-26EX550



## 6: 连接电视机至网络


当您连接本电视机至网络，您可享受多项功能：显示照片并出示在地图上的地点，享受网络视频等等。请参阅操作指南有关该功能的详情。




- 您需与网络服务供应商签订合同以连接网络。
- 您需另行购买具有 GPS 功能的数码相机或 GPS 相关设备，以实现照片地图显示功能。

### 准备有线网络

**KDL-55/46/40HX750, KDL-46/40/32EX650, KDL-32EX550**



**KDL-26EX550**




- 对于 LAN 连接，请使用 Category 7 电缆（未随机提供）。

## 准备无线 LAN

### KDL-55/46/40HX750


内置无线 LAN 设备可以让您访问互联网和家庭网络。通过此功能，您可以连接到无线 LAN 并享受无线网络的便利。

电视机




### KDL-46/40/32EX650, KDL-32/26EX550

无线 LAN 就绪让您以 USB 无线网络接收器 UWA-BR100 简易地存取网际网络和您的家庭网络。将 USB 无线网络接收器插入您的电视机 USB 端口，您即可简易地建立无线网络。



设置电视机的无线 LAN 功能之前，确保先安装无线 LAN 路由器。

## 7：进行初始设定




- 1 将电视机连接到交流电源插座。
- 2 按电视机上的**电源**。I（电源）指示灯会亮绿色。  
当您首次打开电视机时，画面上将出现语言菜单。







- 当您首次打开电视机，电视机需要进行一些内部处理以优化后，您才可执行初始设置。那时将不会有图像和声音，而且在电视机前的定时器指示灯闪烁橙色约 40 秒。切勿在此过程进行时关闭电视机。  
某些电视机在出厂时已经完成此过程。



- 3 按 选择项目，然后按 。  
按照屏幕上的指示操作。



**频道排序：** 改变电视机中存储的模拟频道顺序。

- ❶ 按 / 选择您想要移动到新位置的频道，然后按 。
- ❷ 按 / 选择该频道用的新位置，然后按 。




- 您也可以手动调谐频道。

**网络设定：** 设置网络设定。选择“自动”连接网络。选择“用户设定”以手动连接。

如果您没有接入网络，或要在稍后设定，选择“跳过”。




- 如果您使用 WEP 安全加密，选择“用户设定”→“无线设定”→“扫描”。然后，选择您要连接的网络名称（SSID）。如果您找不到所要的网络名称，选择“[ 手动输入 ]”，然后按  以输入网络名称。
- 使用选购 USB 无线网络接收器以 5GHz 连接您的无线路由器（或接入点）。插入 USB 无线网络接收器，然后将“为 Wi-Fi Direct 待机”设为“关”。按**主菜单**，然后选择“设定”→“网络”→“为 Wi-Fi Direct 待机”→“关”。
- 要稍后才设定“网络设定”，按**主菜单**，然后选择“设定”→“网络”→“网络设定”。





# 观看电视




## 1 打开电视机。

按电视机上的**电源**或遥控器上的**电视电源**打开电视机。

## 2 选择模式。




## 3 选择电视频道或选择输入。




### ■ 选择数字频道

使用 0-9。对于 10 及以上的频道号码，快速地按下一个数字。




## 观看 3D 内容 (仅限 KDL-55/46/40HX750)

此功能让您体验强劲的 3D 娱乐, 如立体的 3D 游戏和 3D Blu-ray Disc。请参阅操作指南以及 3D 眼镜随附的使用说明书有关如何设置 3D 设定或观看 3D 内容。



根据信号源和格式的不同, 部分情况下可能无法使用 3D 显示中的全部功能。

## 经常使用的按钮



### 1 电子节目指南

显示数字节目指南。

### 2 彩色按钮

当彩色按钮有效时, 操作指南出现于屏幕上。

### 3 屏显

显示频道号码、节目详情及时钟。

### 4 字幕设定


观看数字广播时, 您可开启 / 关闭字幕。

### 5 声音切换

观看多路广播 (只限数字广播) 时, 您可选择副伴音或次要语言。

# 选择各项功能和设定（主菜单）

您可从主菜单选择您的电视机的功能。




在此是如何选择项目和更改电视机设定的例子。

## 1 按下主菜单。



## 2 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 选择 （设定）类别。

“设定”的内容在右方显示。



参阅第 21 页（类别列表）有关所有类别。

## 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 选择“显示”，然后按 $\oplus$ 。



## 4 更改设定。

### ■ 退出主菜单

按下主菜单。

### ■ 使用选项按钮选择

按下选项。

便捷功能和快捷菜单列表被显示。菜单项目视当前输入和 / 或内容而不同。

# 类别列表




有效的类别视您的区域和国家而定。

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
|    | <b>设定</b>                         | 提供电视机自定义设定（例如，图像设定、声音设定、按键音设定）。               |
|    | <b>插件</b>                         | 可访问插件。  |
|    | <b>应用程序</b>                       | 启动需要互联网连接的应用程序。                               |
|    | <b>Sony Entertainment Network</b> | 可从在线服务“SEN”（Sony Entertainment Network）选择的内容。 |
|   | <b>互联网内容</b>                      | 可访问电视的互联网服务。                                  |
|  | <b>电视</b>                         | 让您选择电视频道列表或节目指南。                              |
|  | <b>多媒体</b>                        | 可在所连接 USB 存储设备或家庭网络中选择要播放的媒体文件（照片、音乐、视频）。     |
|  | <b>输入选择</b>                       | 可选择电视机连接的设备。                                  |
|  | <b>收藏夹 / 历史</b>                   | 显示在收藏频道内的项目和最近查看的项目。                          |

# 观看网络视频

此功能作为网络内容的网关，直接递送各种点播娱乐至您的电视机。您可享受视频内容，包括电影和卡通片。

您需要宽带网络连接。详情请参阅第 14 页（6：连接电视机至网络）。




## 1 按下主菜单。




## 2 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 选择 （互联网内容）类别。

## 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 选择“网络视频”，然后按 $\oplus$ 。




## 4 按 $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ 凸显所要的内容，然后按 $\oplus$ 。



- 如果您在使用此功能时遇到困难，请检查网络连接设定是否正确。
- 网络内容的界面视网络内容供应商而定。
- 视频内容的屏蔽服务基于电视机的“亲子锁”设定。有些服务供应商不支持此功能。
- 若要更新网络视频内容服务，按**主菜单**，然后选择“设定”→“网络”→“更新互联网内容”。

# 在电子使用说明书中查寻使用说明 ( 操作指南 )

使用说明书内置于 BRAVIA 电视机中，可显示在屏幕上。  
若要了解更多电视机的功能，您可按下按钮进入操作指南。





## 1 按下操作指南。




## 2 选择项目。

① 按 ◀/▶ 选择项目。




② 按 ▲/▼/◀/▶ 选择项目，然后按 ⊕。



滚动条 \*

\* 如果滚动条出现，重复按 ▼ 以显示更多项目。

所选项目的页面出现。



- 您可使用 ◀/▶ 翻页。  
按返回返回上一页。


查寻使用说明

## 存储经常查看的页面（书签）

您可存储经常查看的页面以方便随时访问。


### ■ 存储页面

在要标签的页面，按遥控器上的黄色按钮。



### ■ 访问已标签的页面

显示操作指南时，按遥控器上的绿色按钮以显示标签列表。按  $\triangle/\nabla$  选择所要的项目，然后按  $\oplus$ 。




- 若要返回上一页，按  $\triangle$ 。

### ■ 移除书签

当所标签的页面显示时，按遥控器上的黄色按钮。

## 操作电视机时再次显示页面

您可在操作指南屏幕和电视屏幕之间切换。此功能让您在使用 BRAVIA 电视机的同时参阅在操作指南内的使用说明。按**操作指南**以在先前显示的操作指南屏幕和电视屏幕之间切换。




先前显示的操作指南屏幕



操作指南



BRAVIA 电视机屏幕



- 若要跳至操作指南的首页，按遥控器上的红色按钮。您也可以按**主菜单**，然后选择“设定”→“操作指南”以跳至操作指南的首页。
- 一旦您关闭电视机或电视机进入待机模式，当您选择“操作指南”时，操作指南会从首页显示。



# 故障排除

**当电源（待机）指示灯闪烁时，计算闪烁次数（间隔时间为三秒）。**

按电视机上的**电源**将其关闭，断开交流电源线连接，并通知您的经销商或 Sony 维修中心有关指示灯闪烁情况（闪烁次数）。

**当电源（待机）指示灯没有闪烁，检查以下制表内的项目。**

也可参阅操作指南中的“故障排除”。如果问题仍然存在，将电视机交给有资格的服务人员维修。

| 现象                  | 说明 / 解决措施   |
|---------------------|---|
| 没有图像（画面暗）且没有声音。     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 检查天线 / 电缆连接。</li><li>• 将电视机连接到交流电源，并按电视机上的<b>电源</b>。</li><li>• 如果<b>电源</b>（待机）指示灯点亮红色，请按遥控器上的<b>电视电源</b>。</li></ul> |
| 画面上出现微小的黑点和 / 或亮点。  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 画面由像素组成。画面上有微小的黑点和 / 或亮点（像素）并不表示故障。</li></ul>   |
| 无法调谐某些节目。           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 检查天线或碟形卫星天线。</li></ul>  |
| 电视机自动关闭（电视机进入待机模式）。 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 检查“睡眠定时器”是否被激活，或确认“唤醒定时器”的“持续时间”设定。</li><li>• 检查“电视机空闲待机”是否被激活。</li></ul>   |
| 遥控器无法操作。            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 请更换电池。</li><li>• 电视机可能处于 SYNC 模式。<br/>按<b>同步菜单</b>，选择“电视控制”然后选择“主（菜单）”或“选项”以控制电视机。</li></ul>                        |
| 忘记“亲子锁”的密码。         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 在 PIN 代码中输入 9999。（始终接受 PIN 代码 9999。）</li></ul>  |
| 电视机周围温度升高。          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 长时间使用电视机时，电视机周围温度会升高。<br/>用手触摸这些地方时可能会感觉很烫。</li></ul>   |

# 规格

## ■ 产品简介

- 液晶显示屏
- 3D 数码梳状滤波器 (NTSC)
- 3D 数码梳状滤波器 (PAL)
- 3D 数码降噪
- Y、P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>、P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub> 分量视频输入插孔  
(可接收高清晰度信号)
- 中国丽音立体声接收系统
- 可接收中国地面数字电视信号

请根据您所购买的机器型号在表格内相关的型号名称下方查阅规格

| 型号                | KDL-55HX750 | KDL-46HX750<br>KDL-46EX650 | KDL-40HX750<br>KDL-40EX650 | KDL-32EX650<br>KDL-32EX550 | KDL-26EX550 |
|-------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 附件                | 数量          |                            |                            |                            |             |
| AAA 尺寸电池 (R03 类型) | 2           | 2                          | 2                          | 2                          | 2           |
| 售后服务网络地址          | 1           | 1                          | 1                          | 1                          | 1           |
| 使用说明书             | 1           | 1                          | 1                          | 1                          | 1           |
| 保修卡               | 1           | 1                          | 1                          | 1                          | 1           |
| 遥控器               | 1           | 1                          | 1                          | 1                          | 1           |
| 台式底座              | 1           | 1                          | 1                          | 1                          | 1           |
| 台式底座的定位螺丝 (M5×16) | 3           | 3                          | 3                          | 3                          | 2           |
| 台式底座的装配螺丝 (M5×16) | 4           | 4                          | 4                          | 4                          | -           |

请根据您所购买的机器型号在表格内相关的型号名称下方查阅规格

| 型号 KDL-   | 55HX750<br>46HX750<br>40HX750   | 46EX650<br>40EX650<br>32EX650<br>32EX550<br>26EX550 |
|-----------|---------------------------------|---|
| <b>系统</b> |                                 |   |
| 面板系统      | LCD (液晶屏幕)<br>面板 (动态炫薄 LED 背光源) | LCD (液晶屏幕)<br>面板 (炫薄 LED 背光源)                       |

| 型号 KDL-   | 55HX750   | 46HX750<br>46EX650 | 40HX750<br>40EX650 | 32EX650<br>32EX550 | 26EX550 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 系统  |   |                    |                    |                    |         |
| 电视系统  | 模拟: D/K, I, B/G, M, L<br>数字: GB20600-2006/DVB-C*  |                    |                    |                    |         |
| 彩色制式 / 视频制式   | 模拟: PAL, SECAM, NTSC4.43, NTSC3.58<br>数字: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (最大 30 Mbps, 有限的工具),<br>MPEG-4 视频 SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4  |                    |                    |                    |         |
| 频道覆盖范围  | 模拟: D/K: VHF: C1 至 C12, R1 至 R12/UHF: C13 至 C57, R21 至 R60/<br>CATV: S01 至 S03, S1 至 S41, DS1 至 DS57, Z1 至 Z42<br>I: UHF: B21 至 B69/CATV: S01 至 S03, S1 至 S41<br>B/G: VHF: E2 至 E12/UHF: E21 至 E69/CATV: S01 至 S03, S1 至 S41<br>M: VHF: A2 至 A13/UHF: A14 至 A79<br>L: VHF: F2 至 F10/UHF: F21 至 F69/CATV: B 至 Q<br>数字: GB20600-2006/DVB-C*   |                    |                    |                    |         |
| 声音输出  | 8 W + 8 W (失真度为 7% 时)   |                    |                    |                    |         |
| 输入 / 输出插孔   |   |                    |                    |                    |         |
| 天线 / 有线   | VHF/UHF 用 75 欧姆外接插孔   |                    |                    |                    |         |
|  分量输入  | YPbPr (分量视频): 1080p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i<br>音频输入 (音频插孔)  |                    |                    |                    |         |
|  2   | 视频输入 (备有 Y 输入的常见音频针)  |                    |                    |                    |         |
| HDMI 输入 1, 2, 3, 4<br>(KDL-55/46/40HX750)   | 视频 (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC 格式<br>视频 (3D)<br>帧封装 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p<br>并排 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)<br>上下 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)<br>音频: 双声道线性 PCM 32, 44.1 和 48 kHz, 16, 20 和 24 位, Dolby Digital<br>模拟音频输入 (立体声微型插孔) (仅限于 HDMI 输入 2, 与 PC 输入共用)<br>ARC (Audio Return Channel) (仅限于 HDMI 输入 1) |                    |                    |                    |         |
| HDMI 输入 1, 2, 3, 4<br>(KDL-46/40/32EX650,<br>KDL-32EX550)   | 视频: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC 格式<br>音频: 双声道线性 PCM 32, 44.1 和 48 kHz, 16, 20 和 24 位, Dolby Digital<br>模拟音频输入 (立体声微型插孔) (仅限于 HDMI 输入 2, 与 PC 输入共用)<br>ARC (Audio Return Channel) (仅限于 HDMI 输入 1)  |                    |                    |                    |         |
| HDMI 输入 1, 2<br>(KDL-26EX550)   | 视频: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC 格式<br>音频: 双声道线性 PCM 32, 44.1 和 48 kHz, 16, 20 和 24 位, Dolby Digital<br>模拟音频输入 (立体声微型插孔) (仅限于 HDMI 输入 2, 与 PC 输入共用)<br>ARC (Audio Return Channel) (仅限于 HDMI 输入 1)  |                    |                    |                    |         |
|  1   | 视频 / 音频输入 (音频插孔)  |                    |                    |                    |         |
|  数字音频输出 (光纤)   | 数字光纤插孔 (双声道线性 PCM, Dolby Digital)   |                    |                    |                    |         |
| 音频输出  耳机   | 音频输出 (立体声微型插孔)<br>耳机插孔  |                    |                    |                    |         |
|  PC 输入<br> PC/HDMI 2 音频输入 | 模拟三原色 (微型 D-sub 15-pin)<br>音频输入 (立体声微型插孔) (与 HDMI 输入 2 共用)  |                    |                    |                    |         |
| ψ1, ψ2<br>(KDL-55/46/40HX750,<br>KDL-46/40/32EX650,<br>KDL-32EX550)   | USB 端口  |                    |                    |                    |         |
| ψ<br>(仅限 KDL-26EX550)   | USB 端口  |                    |                    |                    |         |
|    | CAM (有线条件接收卡) 插槽。   |                    |                    |                    |         |

附加信息

| 型号 KDL- | 55HX750   | 46HX750<br>46EX650 | 40HX750<br>40EX650 | 32EX650<br>32EX550 | 26EX550 |
|---------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| LAN     | 10BASE-T/100BASE-TX 连接器（根据网络操作环境的不同，连接速度可能有所不同。本电视机不保证 10BASE-T/100BASE-TX 的通信速率和通信质量。） |                    |                    |                    |         |

\* 此功能根据城市不同，可能无法使用，详情请联系索尼中国顾客咨询热线 400 810 9000。

| 型号 KDL-     | 55HX750   | 46HX750          | 46EX650          | 40HX750          |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 电源和其他       |   |                  |                  |                  |
| 电源要求        | 220 V 交流，50 Hz  |                  |                  |                  |
| 可视图像对角线尺寸 * | 138.8 cm (55 英寸)  | 116.8 cm (46 英寸) | 116.8 cm (46 英寸) | 101.6 cm (40 英寸) |
| 显示器固有分辨率    | 1920 像素（水平）× 1080 像素（垂直）  |                  |                  |                  |
| 消耗功率        | 150 W   | 139 W            | 116 W            | 121 W            |
| 能效指数 **     | 2.1 以上  | 1.7 以上           | 1.7 以上           | 1.7 以上           |
| 能效等级 **     | 1 级   | 1 级              | 1 级              | 1 级              |
| 待机消耗功率 **   | 0.45 W 以下   |                  |                  |                  |
| 尺寸 *（宽×高×深） |   |                  |                  |                  |
| 含台式底座（mm）   | 1271 × 798 × 312  | 1076 × 687 × 252 | 1074 × 686 × 251 | 943 × 613 × 232  |
| 不含台式底座（mm）  | 1271 × 761 × 60   | 1076 × 650 × 60  | 1074 × 649 × 60  | 943 × 576 × 59   |
| 质量 *        |   |                  |                  |                  |
| 含台式底座（kg）   | 23.6  | 17.6             | 17.5             | 14.3             |
| 不含台式底座（kg）  | 19.2  | 14.6             | 14.1             | 11.8             |
| 选购附件        | USB 无线网络接收器：UWA-BR100<br>3D 眼镜：TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50（KDL-46EX650 除外） |                  |                  |                  |

| 型号 KDL-     | 40EX650                  | 32EX650         | 32EX550                 | 26EX550         |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 电源和其他       |                          |                 |                         |                 |
| 电源要求        | 220 V 交流，50 Hz           |                 |                         |                 |
| 可视图像对角线尺寸 * | 101.6 cm (40 英寸)         | 80.1 cm (32 英寸) | 80.0 cm (32 英寸)         | 66.1 cm (26 英寸) |
| 显示器固有分辨率    | 1920 像素（水平）× 1080 像素（垂直） |                 | 1366 像素（水平）× 768 像素（垂直） |                 |
| 消耗功率        | 108 W                    | 75 W            | 76 W                    | 52 W            |
| 能效指数 **     | 1.7 以上                   | 1.7 以上          | 1.7 以上                  | 1.7 以上          |
| 能效等级 **     | 1 级                      | 1 级             | 1 级                     | 1 级             |
| 待机消耗功率 **   | 0.45 W 以下                |                 |                         |                 |
| 尺寸 *（宽×高×深） |                          |                 |                         |                 |
| 含台式底座（mm）   | 941 × 612 × 231          | 753 × 507 × 219 | 753 × 507 × 219         | 642 × 426 × 187 |
| 不含台式底座（mm）  | 941 × 575 × 60           | 753 × 470 × 60  | 753 × 470 × 60          | 642 × 412 × 59  |
| 质量 *        |                          |                 |                         |                 |
| 含台式底座（kg）   | 14.1                     | 10.2            | 10.2                    | 6.9             |
| 不含台式底座（kg）  | 11.3                     | 7.8             | 7.8                     | 6.1             |
| 选购附件        | USB 无线网络接收器：UWA-BR100    |                 |                         |                 |

| 型号 KDL-        | 55HX750          | 46HX750<br>46EX650 | 40HX750<br>40EX650 | 32EX650<br>32EX550 | 26EX550 |
|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| <b>产品的使用条件</b> |                  |                    |                    |                    |         |
| 环境温度           | 5°C - 35°C       |                    |                    |                    |         |
| 湿度             | 20% - 80%        |                    |                    |                    |         |
| 大气压力           | 86 kPa - 106 kPa |                    |                    |                    |         |

\* 尺寸和质量为近似值。

\*\* 根据 GB 24850-2010《平板电视能效限定值及能效等级》的规定。待机消耗功率是等电视机完成所需的内部处理达到稳定后的值。

选购附件的供应视国家 / 区域 / 电视机型号 / 存货而定。  
设计和规格如有变更，恕不另行通知。

# 安全信息

## 警告

不可将电池曝露于如阳光、火或类似的过热源。

## 安装 / 设定

根据下列指示安装及使用电视机，以避免发生火灾、触电或损坏和 / 或人身伤害。

### 安装


- 应将电视机安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 将电视机放置在平稳水平的表面上，以避免电视机掉落而造成人身伤害或电视机损坏。
- 仅可由有资格的服务人员执行挂壁安装。
- 为了安全起见，强烈建议您选购 Sony 推荐的挂壁式支架，具体信息请向索尼中国顾客咨询热线咨询。
- 在安装挂壁式支架时，请使用支架随附的专用固定螺丝。从挂壁式支架和电视机后盖之间的接触面到专用固定螺丝末端的长度如插图所示。由于挂壁式支架的不同，专用固定螺丝的直径与长度会有所不同。如不使用专用固定螺丝，可能会造成电视机掉落及内部损坏。

26 英寸及以下电视机：

6.5 ~ 10mm

32 英寸及以上电视机：

8 ~ 12mm



### 搬运

- 搬运电视机之前，请断开所有电缆的连接。
- 搬运大型电视机需要两个或三个人。
- 当用手搬运电视机时，请如下图所示托住。请勿对液晶面板和屏幕边框施加压力。



KDL-26EX550




KDL-55/46/40HX750,  
KDL-46/40/32EX650,  
KDL-32EX550

- 搬运电视机时，请勿使其受到摇晃或过度振动。
- 搬运电视机以进行维修或移动时，请使用原有的纸箱和包装材料进行包装。

### 通风


- 切勿覆盖通风孔或将任何物体插入机壳内。
- 如下图所示，在电视机周围留出通风空间。
- 强烈建议您使用 Sony 挂壁式支架以确保足够的空气流通。

#### 安装在墙上



请至少在电视机周围留出此空间。


#### 安装在支架上



请至少在电视机周围留出此空间。

- 为了确保正确通风及防止脏物或灰尘堆积：
  - 请勿将电视机平放、上面朝下安装、向后安装或侧面安装。
  - 请勿将电视机放置于架子、地毯、床或壁橱中。
  - 请勿用布（如窗帘）或物件（如报纸等）覆盖电视机。
  - 请勿如下图所示安装电视机。

阻碍空气流动。



### 交流电源线

按照下列指示使用交流电源线和插座以避免发生火灾、触电或损坏和 / 或人身伤害：

- 请仅使用 Sony 所提供的交流电源线，不要使用其它品牌的电源线。
- 将插头完全插入交流电源插座。
- 仅可在 220 V 交流电源上使用电视机。
- 连接电缆时，为了安全起见请务必按下交流电源线，以免被电缆绊到脚。
- 在进行作业或移动电视机之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 保持交流电源线远离热源。
- 拔出交流电源插头并定期进行清洁。如果插头上覆盖一层灰尘并且有水气，则其绝缘品质可能已经劣化，并可能会造成火灾。

## 注意

- 请勿在任何其它装置上使用所提供的交流电源线。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线。否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿改装交流电源线。
- 请勿将任何重物压在交流电源线上。
- 断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线本身。
- 请勿在相同的交流电源插座上连接太多装置。
- 请勿使用不适当的交流电源插座。

## 使用限制

请勿在下列地点、环境或情况条件下安装 / 使用电视机，否则电视机可能会发生故障并造成火灾、触电、损坏和 / 或人身伤害。

### 地点：

- 户外（直射阳光下）、海边、轮船或其他船只上、车内、医疗机构内、不稳定的地方、靠近水、雨、湿气或烟雾的地方。
- 如果放置电视机在公共浴室或温泉的更衣室内，电视机可能会被空降硫磺等损坏。



- 为了获得最佳的画质，请勿使屏幕暴露于直接照明或直射阳光。
- 避免将电视机从寒冷的区域移至温热的区域。突然的室温变化可能导致湿气凝结。这可能造成电视机显示劣质图像及 / 或暗淡的颜色。如果发生这种情形，让湿气完全蒸发之后才开启电视机。
- 绝对不能将水或清洁剂直接喷在电视机上。液体可能滴落在屏幕的底部或外部部件上并渗入电视机内，而损坏电视机。



## 环境：

- 炎热、潮湿、或多尘的地方；昆虫可能进入的地方；可能会受到机械振动的地方；易燃物品（蜡烛等）旁边。电视机不能暴露在液体滴落或飞溅的环境下，诸如花瓶之类装有液体的物品不能放在电视机上。
- 不要放置电视机在潮湿或多尘的空间，或有油烟或蒸气的场所（靠近灶台或加湿器）。这可能导致火灾、触电或本机弯曲。




- 请勿将电视机安装在会遭受极端温度的位置，如阳光直射、靠近散热器或加热装置通风孔的地方。电视机在这种环境下可能会过热而导致外壳变形及 / 或电视机故障。



### 情况条件：

- 请勿在湿着手时、机壳打开时或使用非制造厂商推荐附件时使用电视机。在有闪电暴风雨时，请断开电视机与交流电源插座和天线的连接。
- 不要把电视机安装在延伸出开放的空间。这可能导致人或物体碰撞电视机而受伤或损坏。



### 碎片：

- 请勿将任何物品丢向电视机。否则屏幕可能会因为受到撞击而破裂并造成严重伤害。
- 若电视机表面破裂，请勿在拔下交流电源线之前碰触电视机。否则便可能会导致触电。

## 当未使用时

- 如果您不使用电视机数天，为了环保和安全原因，应将电视机电源线从交流电源插座上拔下。
- 关闭电视机电源时，电视机并未与交流电源断开连接，请将插头从交流电源插座上拔下以完全断开电视机的电源连接。
- 但是，某些电视机可能具有需要将电视机保持在待机模式下才能正常工作的特点。

## 对于儿童

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。

## 关于电池的使用

应确保儿童不可触及电池；如误吞下，请速联系医院。

## 如果出现下列问题...

如果出现下列任何问题，请**关闭**电视机并立即拔下交流电源线。

请问向您的经销商或 Sony 维修中心以让有资格的服务人员进行检查。

### 当：

- 交流电源线损坏。
- 交流电源插座不当。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或固体物件通过开口处掉入机壳内。

## 关于液晶显示屏温度

液晶显示屏长时间使用后，面板四周会变热。用手触摸时会感觉较热。

# 预先注意 事项

## 观赏电视

- 有些人在观看 3D 视频图像或玩立体 3D 游戏时可能会感到不适（如眼睛疲劳、困乏、恶心等）。Sony 建议所有观众在观看 3D 视频图像或玩立体 3D 游戏时定期休息。休息所需的长度和频率因人而异。务必自行决定最有效方式。如果您感到有任何不适，应停止观看 3D 视频图像或玩立体 3D 游戏，直至不适感消失，必要时请就医。您还应浏览 (i) 与本电视机一起使用的任何其他设备或媒体的使用说明书以及 (ii) 我们的网站 (<http://www.sony.com.cn>) 以获取最新信息。儿童（尤其是六岁以下的儿童）的视力仍处于发育时期。在允许儿童观看 3D 视频图像或玩立体 3D 游戏之前，请咨询医生（如儿科或眼科医生）。成人应监督儿童确保遵守上述建议。
- 请勿在火源附近，或高温的地方（例如，直射阳光下或阳光照射的车内）使用、存放或搁置 3D 眼镜或电池。
- 当使用模拟 3D 功能时请注意，由于电视机进行了转换，显示的图像已从原始图像发生了改变。
- 请在适当光线条件下观赏电视，因为在光线不足的房间观赏液晶电视会损害您的视力，而且长时间持续观赏电视也可能会损害您的视力。
- 使用耳机时，请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。

## LCD 屏幕

- 虽然 LCD 屏幕采用最精密技术制造且 99.99% 以上的像素有效，然而在 LCD 屏幕上还是经常会出现暗点或亮点（红色、蓝色或绿色）。这是 LCD 屏幕的结构特性，并不是故障。
- 请勿按压或刮前面滤光镜或在电视机顶部放置物件。这可能会导致图像变形或 LCD 屏幕损坏。
- 若在寒冷的地方使用电视机，图像会有一些模糊或变暗。这是正常现象。电视机的温度升高之后这个现象便会消失。
- 当一直显示静像时可能会产生残影。这个现象应该在一会儿之后便会消失。
- 使用电视机时屏幕与机箱会变热。这是正常现象。
- LCD 屏幕含有少量液态晶体。进行废弃处理时，请遵照当地的法令和法规。

## 使用和清洁电视机的屏幕表面 / 机壳

请务必在清洁液晶电视之前，先将连接至液晶电视的交流电源线从交流电源插座上拔下。

为了避免机体材料变质或屏幕涂层腐蚀，请遵照下列预先注意事项。

- 若要清除屏幕表面 / 机壳上的灰尘，请用柔软布料擦拭。如果还是有灰尘，请使用已稀释的温和清洁剂沾湿的软布来擦拭。
- 绝对不能将水或清洁剂直接喷在电视机上。液体可能滴落在屏幕的底部或外部部件上并渗入电视机内，而损坏电视机。



- 切勿使用任何类型的磨砂垫、碱性 / 酸性清洁剂、擦洗粉或易挥发溶剂，如酒精、苯、稀释剂或杀虫剂。使用上述材料或与橡胶或乙烯基物品长时间接触可能会造成屏幕表面和机壳材料的损坏。
- 建议您定期对通风口进行吸尘，以确保通风正常。
- 当调整电视机角度时，请慢慢地移动电视机以防止电视机从桌面型底座移动或滑落。

## 选购装置

- 请将会产生电磁辐射的选购附件或任何装置远离电视机。否则可能会造成图像扭曲和 / 或噪声。

## （关于操作遥控器的注意事项）

### 注意

- 按照正确的极性装入电池。
- 请勿同时使用不同类型的电池，或新旧电池混合使用。
- 请以不污染环境的方法处理电池。某些地区可能规定了电池的处理方法。请咨询当地政府。
- 小心使用遥控器。请勿掉落或踩踏遥控器，或将任何液体溅到遥控器上。
- 请勿将遥控器放在靠近热源、受阳光直射的地方，或者放在潮湿的房间里。

## 本机的无线功能

- 切勿在医药设备（心脏起搏器等）附近操作本机，这可能导致医药设备故障。
- 虽然本机发送 / 接收加密信号，请小心未经授权的截取。我们不对此造成的任何问题负责。

制造商：

上海索广映像有限公司

上海市浦东新区川沙路 3777 号

邮编：201201

产品标准号：

- KDL-55/46/40HX750: Q/YXSJ560

- KDL-46/40/32EX650/KDL-32/26EX550: Q/YXSJ561

<http://www.sony.com.cn/>

出版日期：2012 年 5 月



\* 4 4 1 1 8 5 6 1 7 \* (2)

4-411-856-17(2)