

- 非常感谢您购买龙的蒸汽挂烫机
- 使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保存，以备必要时咨询



龙的·蒸汽挂烫机 使用说明书 NK-395

longde 龙的

中山市龙的电器实业有限公司

地址(ADD): 广东省中山市阜沙镇便民工业区
电话(TEL): 0760-23822888
传真(FAX): 0760-23820927
<http://www.longde.com>

说明书 · 第二部分




longde 龙的

目 录

一、产品用途与特征	1
二、产品参数	1
三、部件名称	2
四、组装方法	2
五、使用方法	4
六、熨烫方法	4
七、沉淀物的清除方法	5
八、保管方法	5
九、使用注意事项	6
十、使用安全须知	7
十一、故障检查与处理	8
十二、电器原理图	9
十三、装箱单	9

十二、电器原理图



十三、装箱单

品名 部件 型号	主机	水箱	蒸汽导管	手柄套	毛刷	被夹	伸缩铝杆	折叠衣架
NK-395	1个	1个	1个	1个	1个	1个	1个	1个

十一、故障检查与处理

现象	原因	处理方法
完全不工作且开关指示灯不亮	◆电源插头是否插上 ◆开关是否损坏	▲将插头插进插座 ▲请专业人员检查维修
不出蒸汽但开关指示灯亮	◆热熔断器损坏 ◆恒温器损坏 ◆水箱没有水	▲更换热熔断器 ▲更换恒温器 ▲给水箱加水
蒸汽过小	◆电压是否过低 ◆普通是否被水垢堵塞 ◆蒸汽管(部分)放置过低	▲装配稳压电源 ▲参照说明书中的:沉淀物的清洁方法 ▲将蒸汽管向上尽量伸展开
水往水槽外流	◆水箱是否破裂	▲更换水箱 ▲水箱未放好
水槽内产生蒸气水	◆普通是否被水垢或物体堵塞 ◆蒸汽导管折断或喷气孔堵塞	▲清除污垢或堵塞物 ▲伸直蒸汽导管。排除堵塞喷气孔异物
蒸汽导管连接处漏气水	◆密封圈是否老化 ◆蒸汽导管是否与其连接头处有松动。螺母没拧紧	▲更换密封圈 ▲施紧蒸汽导管连接处,拧紧螺母
喷头漏水	◆喷头是否破裂 ◆操作时喷头低于水箱	▲更换喷头 ▲提起喷头伸直蒸汽导管
蒸汽不断续续的喷出	◆水箱内积聚沉淀物	▲短时间喷出蒸汽属正常现象 ▲若长时间停顿,请参照说明书中的:沉淀物的清洁方法
蒸汽导管内产生响声	◆蒸汽导管是否折弯 ◆操作时喷头低于水箱	▲提起喷头伸直蒸汽导管
水箱变形	◆加入滚烫开水	▲更换水箱

一、产品用途与特征

◆用途:

本产品是一种熨烫衣物的器具。主要应用于家庭、个体裁缝店、婚纱店、窗帘沙发、床单等的熨烫、除皱、除尘和杀菌，是现代家庭护理熨烫的必备工具。

◆特征:

- 1) 使用方便快捷，省时省钱省空间。
- 2) 开机约45秒钟，开始喷射蒸汽，可以使用。
- 3) 98℃ 强力蒸汽熨烫，清洁消毒，不损伤衣服。



排水阀设计，方便清洁堵头用户



金属面板，更加耐用



三段可调节伸缩杆，可根据使用者身高调整舒适的高度



超大容量水箱，持续约60分钟不间断汽化



万向移动轮设计，移动灵活轻便



折叠衣架，挂起来就能烫

二、产品参数

产品型号	额定电压	额定输入功率	最大蒸发型量	水箱额定容量	出口蒸气温度	颜色
SK-195	220V~50Hz	1500W	30ml/min	2.6L	98℃	绿色/白色

三、部件名称



四、组装方法

◆ 伸缩杆

- 安装方法：1. 拆去伸缩杆上的胶袋，检查固定螺母是否套在伸缩杆上；
2. 将伸缩杆（大头）按卡槽方向插进主机连接座；
3. 将固定螺母套在连接座上，并顺时针旋紧；
4. 拧开压扣，将钢杆拉伸至合适（一般最大）高度，再将压扣压下。

用 途： 支撑衣物，方便熨烫。



安全提醒

1. 三段可调伸缩杆安装时，请认真操作，注意滑下时被杆头打伤。
2. 在不使用本机时，请将蒸汽喷头置于挂架上，以免蒸汽伤害人体或损害表面。
3. 伸缩铁杆在使用期间可调整到合适高度，但必须确保蒸汽导管通畅及蒸汽能正常运作。

十、使用安全须知

- ◆ 本器具不宜由下述人群（包括儿童）使用：
身体上、感官上或精神上有缺陷者，或缺乏经验和知识者。



▲ 禁止对人及动物喷蒸汽



▲ 禁止工作状态拔出蒸汽导管



▲ 禁止工作状态拔出毛刷



▲ 禁止水箱里渗入化工液使用



▲ 禁止带电维修、清洗、清
洁挂烫机



▲ 禁止工作状态倒出机内余水

九、使用注意事项

- ◆ 在使用本产品之前, 请详细阅读说明书, 并请按照本说明书指定的用途使用本机, 切勿作其它用途。
- 1. 请勿与其它大功率电器共用同一电源, 在装有漏电保护开关下使用。
- 2. 为防止漏电及其它危险, 请按照行业标准规定的用途使用本机。
- 3. 禁止将本机、电源线及插头浸于水中或其它液体中。
- 4. 当本机使用时必须留意看管, 以免发生意外。
- 5. 在发现零部件损坏或产品结构损坏时, 请不要使用, 不要试图自己维修, 应请专业人员维修, 以免产生意外。
- 6. 使用本机前必须先注水。使用时请经常留意水位, 在维修或检查的时候请不要通电。
- 7. 请勿将蒸汽导管放在地上或折曲, 否则会引起蒸汽量减少或损坏导管。
- 8. 请不要在机器工作的时候拔出和插入蒸汽导管, 以免烫伤。
- 9. 请不要手持伸缩铝杆的尾部(即挂衣架的部位)来移动本机, 切勿勉强移动。
- 10. 在收藏起本机前, 请将本机冷却至少30分钟, 然后使用排水阀将机内的余水排净, 以免烫伤。
- 11. 请不要使用沸水。并且在注水或排水前, 请先拔掉电源插头, 否则可能引起触电或烫伤。
- 12. 清洁前、移动本机或不使用时, 请先关闭电源, 拔掉插头。
- 13. 切勿将机器放在易燃物品附近。
- 14. 如电源线损坏, 为避免危险, 必须由制造商、其维修部或者类似部门的专业人员更换。
- 15. 将插头拔出时必须手握插头塑料部位, 禁止拉电源线或用湿手触及电线。
- 16. 切勿使用劣质电源排插, 以免排插因负荷过度而导致火灾危险。
- 17. 切勿于水中加入任何清洁剂, 否则会损坏本机。建议使用不含矿物质的水或蒸馏水。
- 18. 本产品会产生约98°C的蒸汽, 对于耐热性不好的材料(如皮制品等)会引起变形或变色, 请不要使用。
- 19. 在使用中, 如出现蒸汽时断时续发出咕咕响的现象, 则是本机蒸汽导管中的气体不顺畅, 被堵塞造成, 请及时疏通蒸汽导管。
- 20. 使用完毕时, 请务必拔出电源插头。

◆ 折叠衣架

安装方法: 1. 取出折叠衣架, 将中间的孔安装卡槽方向套在铝杆的顶端;
2. 展开衣架, 用手向两边拉开。待自动锁定后, 即可挂衣服。
3. 收拢衣架, 用大拇指把自动锁按钮向下推, 直到衣服收拢。

用途: 挂起被烫过的衣物。



◆ 蒸汽导管

安装方法: 1. 将蒸汽导管尾端的链接螺母对准主机蒸汽出口, 顺时针拧紧。
2. 将喷头挂在衣架的挂架处。
用途: 将极速蒸汽锅产生的蒸汽导出, 从而可以熨烫衣物。



◆ 手柄护套

安装方法: 把手柄护套套在手柄上即可。
用途: 使用更舒适, 不烫手。



◆ 毛刷

安装方法: 将毛刷两端的扣位对准蒸汽喷头的圆孔, 将毛刷压向蒸汽喷头, 直至卡紧。
用途: 用毛刷除去衣物灰尘和杂物。

安全提醒

待蒸汽停止喷出时, 才安装毛刷。
使用时请不要在热状态下安装或拆除毛刷, 以免被蒸汽烫伤。

◆ 绳夹

安装方法: 将缝线夹中间的插孔对准喷头的插销, 插到位, 用手压一压缝线夹尾端, 前端可以张开, 安装OK。
用途: 固定缝线。



五、使用方法

1. 开启前, 请确保电源开关已关闭。
2. 取出水箱。从底部拧开螺丝, 向水箱里面灌满水, 然后拧紧螺母。注意只可装冷水, 不可装热水。为了延长本机的使用寿命, 我们建议您灌注蒸馏水或无矿物质水。
3. 将水箱放回主体, 并确保位置装得正确无误。请经常留意水位。本机运行时, 切勿使用无水的水箱, 否则会伤害本机。
4. 将插头插入电源插座里。
5. 先将档位开关打到“II”或“III”, 再将电源开关打到“开”, 电源开关档和档位开关同时亮。蒸汽挂烫机开始工作, 45秒左右蒸汽开始从喷头喷出。(冬天需要80秒左右才能出蒸汽)
6. 完成熨烫工作后, 将电源开关打到“关”的位置, 并将插头从插座中拔出。

安全提醒

为防止漏电及其它危险, 不使用或清洁前须关掉本机。当发现有故障, 插头或电源线损坏时, 不要使用本机。更不可自行拆卸修换, 必须立即通知本公司服务中心或专业维修站处理。(服务热线: 95105975)

◆本产品所采用的安全保护装置

恒温器

当蒸汽发生器内缺水时, 由恒温器控制电流间断通断, 将温度控制在预定温度。

热熔断器

当恒温器失效时, 由保险装置热熔断器进行保护, 当蒸汽发生器温度升至一定温度时, 热熔断器及时切断主机电流防止危险产生。

六、熨烫方法

◆ 高温蒸汽的作用只是软化衣物纤维。烫平衣物需要在熨烫衣物过程中利用往下的拉力把衣物拉直。烫衣物的重点是: 用手抓住衣物的下部往下拉。注意尽量使衣物表面拉平整。

1. 把衣服挂在衣架上, 用蒸汽喷头贴紧衣物, 喷头手柄保持水平, 轻轻往下压, 然后上下移动喷头, 利用高温蒸汽先软化纤维后通过拉力定型。

2. 烫到衣服最下面的时候要抓住衣服两侧, 拉紧。上下压烫, 小心喷头的热蒸气。

3. 熨烫到衣服衣领的时候要稍微用力往下压, 蒸汽喷头压在衣领折边间要长一点, 来回上下压烫。



4. 熨烫到衣服袖子的时候要稍微用力把袖子拉直, 蒸汽喷头压在袖子折的时间也要长一点, 来回压烫。

七、沉淀物的清除方法

蒸汽挂烫机是把水加热成蒸汽, 利用高温蒸汽进行熨烫衣物的机器。但在加热的过程中, 水中含有碳酸钙等矿物质成分会形成水垢, 沾在机器的发热体上, 会导致蒸汽喷射量减少, 所以应进行清理。

下列方法能有效地减少沉淀物的积累, 如果您不是使用无矿物质的水或蒸馏水, 我们建议您每月按以下步骤清理沉淀物:

1. 把蒸汽导管和伸缩铝杆从主机上拆下移开。
2. 往水箱中加入食醋或柠檬酸400克左右, 按1:5的比例加水。
3. 开启电源后, 喷射蒸汽, 开机20分钟左右, 关闭电源。
4. 关闭电源, 静待10分钟以后, 把水箱及主体里的食醋或柠檬酸与水的混合物完全排掉。
5. 请重复以上过程2-3次后, 最后一次只装满清水进行喷射蒸汽。此时, 水垢应已经基本除掉。

八、保养方法

1. 当使用结束以后, 请确认电源插头已经拔出, 确认安全的情况下再把主体和水箱的水都完全排掉。排水方法如下:

1) 排水时, 先让主体里的水完全冷却下来。

2) 把水箱里的水倒空。

3) 然后拧开排水嘴, 放掉主体内部多余的水(图A)。

(图A)

2. 用双手分别握住两节铝杆, 逆时针拧松。伸缩铝杆会自动滑下。

3. 将伸缩衣架的锁紧插销向左推, 松开, 然后收缩两侧。

4. 将蒸汽导管拆下, 围绕着伸缩铝杆安置, 把蒸汽喷头摆放在蒸汽喷头挂架上。

5. 将本机置放于干燥的地方。

