

六、技术参数

型 号	NK-761C
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	1000W
最大容量	1.2L
执行标准	GB4706.1-2005及GB4706.19-2008

注：有关参数的更改恕不另行通知。

- 非常感谢您购买我的电热水壶。
- 请对照型号使用，以实物为准。
- 使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保存，以备必要时查询。



龙的电热水壶 使用说明书 NK-761C

longde 龙的



中山市龙的电器实业有限公司

地址 (邮编)：广东省中山市翠亨沙溪王民工业区
电话 (市话)：0566-23822888
传真 (市话)：0566-2383997
<http://www.longde.com>

longde 龙的

一、产品结构图



注：水尺处“Max”表示“最大”水位标志线；
“Min”表示“最小”水位标志线。

二、产品概述

本产品采用分体式设计，即壶体与电源基座可以分离。透明水尺设计，方便适用。无论何时均对水量视窗一目了然。采用发热线管发热方式，具有热效率高，不易结垢，更易清洁等优点。

本产品设计三重安全保护装置：

- a. 水沸后电源自动关闭；
- b. 双重过热保护装置。

三、注意事项

1. 使用前确保电源电压与本机标明的额定电压一致。
2. 必须使用具有良好接地线的单向固定式三脚插座（额定容量10A 220V 交流电源）并单独使用。切勿用力拉、压电源线，更不能十分靠近热水壶及电源。
3. 切忌将其它液体烧煮，以免产生化学腐蚀，破坏壶体。
4. 水壶壶身及底座不能直接用冷水冲洗或放入水中清洗，壶身可用湿抹布擦拭，并建议定期用粗棉或柠檬酸清洁。内胆及发热盘上水垢。
5. 有老人、小孩在场时，给予必要警告，以防将水壶摔倒或碰倒。
6. 电源插入前，应设置可靠漏电保护开关。
7. 本产品壶体与底座是配合使用的，不能用作其它用途或将其另作他物替代。
8. 本产品在使用后，有时底部会出现水垢，这是由于蒸汽孔进气的水蒸汽凝结后形成的，属于正常现象，不会影响安全及使用。
9. 如遇电源软线损坏，需由本公司指定维修点或专业人员方可更换。
10. 本产品仅限于家庭使用。
11. 当清洗或不用本电器时，请拔下电源插头。插拔电源线时，请捏住插头，不要拉扯电源线。
12. 干净时，不要插拔插头。插拔插头时应将插头插紧，直到插座的根部。以免造成意外的触电或火灾。
13. 要定期采用干布擦净电源插头。以免插头上过多的灰尘会引起电器接触不良。
14. 当产品发生故障时应立即切断电源。严禁自行维修，并联系指定维修点或直接拨打我公司免费售后服务热线：95105-975。（在开通此电话的地区，请拨打9766-23822888转售后客服部）。

四、使用方法

首次使用水壶时，应注意水壶最大水位线位置，烧开水分两次，共用冷水冲洗，重复操作一次。清洁壶身及发热管。

1. 加水
将水壶从电源基座上取下，打开壶盖给水壶注水。装水后应擦干残

在壶体及壶底的水。

注意：

- (1). 加水的水量一定不能超出最大水位线，否则热水可能喷出。
- (2). 烧水后，请确保壶盖必须扣紧，以免蒸汽喷到手柄处。
- (3). 本产品不能在无水状态下通电，否则产品会因散热不良而损坏。
- (4). 当水沸腾时，不要将上盖移开，以免蒸汽造成烫伤。
2. 壶在电源基座上
- 注释：手柄“1”表示电源开关处于“开”的位置；“0”表示电源开关处于“关”的位置。
- (1). 装好水后，将壶体放回电源基座上，连接孔必须对正，并确保水壶与基座接触良好。
- (2). 拨动电源开关至“1”位置，电源指示灯会亮起，水壶处在加热状态。
3. 水沸后自动关机
当水煮沸后，电源开关会自动跳至“0”位置，加热指示灯会熄灭，切断电源。

4. 再次使用

若要继续使用，或重新加热至沸腾，须等水壶内温控器稍微冷却并复位后，再转动电源开关至“1”位置即可。

五、清洁保养

1. 清洁前请保电源线插头已从插座上分离，并让其冷却后用微湿布擦拭壶身及基座。注意电源线插头及基座连接器处保持干燥。
2. 因我国水质不同，硬水在长期受热条件下，会产生水垢，虽对健康无害，但会影响加热的效果及美观，故要定期除垢。方法是用食用食醋与水按照1:2的比例，烧开放置一夜，第二天倒掉，再用清水洗净一遍，倒去即可。
3. 水煮完后，将水壶内的残水完全倒掉，无存留在壶底，避免处。