

# RC-EZ84

## 手提式CD/MP3收錄音機

## 使用說明書



# Victor

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。

緊急處理方法

- ◎當音響發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0

# 目錄



(一) 本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二) 外型及各部位名稱.....	3
(三) 安裝方法.....	4
(四) 免責聲明.....	4
(五) 功能操作.....	5
功能選擇.....	5
音量調整.....	5
調諧電台.....	5
CD唱片的使用.....	6
CD唱片的播放.....	6
跳躍至特定樂曲.....	6
搜尋特定歌曲片段.....	7
重複播放.....	7
程序播放記憶.....	7
耳機使用.....	7
卡帶操作.....	8
播放卡帶.....	8
錄音操作.....	8
(七) 保養.....	9
(八) 規格.....	9
(九) 故障排除.....	10
(十) 安全注意事項.....	10

# ● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

- HI/FI立體聲
- 可播放CD/MP3/錄音帶/收音機功能
- AM(MONO)/FM立體聲收音
- 具有耳機插孔
- CD/MP3 20首曲目編輯
- CD/MP3重複播放及單曲重複播放功能
- 具錄音功能
- 具CD/MP3電子防震功能



## 【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

### 小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。  
若有任何疑問，請洽詢經銷商。




正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

● ● ● 外型及各部位名稱 ● ● ●

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. 波段/頻道指示           | 13. II (卡帶暫停鍵)            |
| 2. 顯示幕               | 14. ■△ (停止/開啓卡帶門)         |
| 3. ▶II (CD播放/暫停鍵)    | 15. ◀◀ (卡帶前進鍵)            |
| 4. ■ (CD停止鍵)         | 16. 手提把                   |
| 5. REPEAT (CD重覆鍵)    | 17. OPEN/CLOSE (CD門開啓/關閉) |
| 6. FMST. (FM立體聲指示燈)  | 18. BAND (波段開關鍵)          |
| 7. 卡帶門               | 19. TUNING (選擇頻道鈕)        |
| 8. ▶▶ (CD前進鍵)        | 20. ● (錄音鍵)               |
| 9. ◀◀ (CD後退鍵)        | 21. ◀ (卡帶播放鍵)             |
| 10. PROG. (CD 程序編輯鍵) | 22. ▶▶ (卡帶後退鍵)            |
| 11. FUCTION (功能選擇開關) | 23. 天線                    |
| 12. VOLUME (音量調整紐)   | 24. 電池蓋                   |
|                      | 25. PHONES (耳機孔)          |



包裝清單: • 手提式CD音響1台 附件: • 電源線1條 • 使用說明書1本

## ● ● ● 安 裝 方 法 ● ● ●

(初次使用時,請務必詳閱)

### ● 交流供電：

當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

### ● 電池供電：

打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入6顆2號電池。

在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。

### ● 安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意

※更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。

※若長時間不使用電池，請將電池取出。

## ● ● ● 免 責 聲 明 ● ● ●

### ● 品質保證：

本機CD讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD片，本公司建議以最低燒錄速度來燒錄CD。本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

## 功能選擇



CD/MP3      RADIO

TAPE (OFF)

● CD/MP3唱片：

推至 [CD/MP3] 功能，按下 **▶II**，如果裝有CD/MP3唱片即進入CD/MP播放功能。

● 卡帶/關機：

推至 [TAPE (OFF)] (卡帶/關機)，即接通卡帶功能或為關機狀態。

● 收音機：

將選擇鍵推至 [RADIO] (收音機) 狀態，選擇AM (調幅電台)、FM (調頻電台)、FM ST. (調頻立體聲)，再旋轉 [TUNING] (選擇頻道鈕) 選擇所需收聽的電台頻率位置。

## 音量調整

● 旋轉 [VOLUME]，可依個人需要調整音量的大、小聲。

注意

※ 當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。

※ 使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

## 調諧電台

● 選擇AM (調幅電台)、FM (調頻電台)、FM ST. (調頻立體聲)，再旋轉 [TUNING] (選擇頻道鈕) 選擇所需收聽的電台頻率位置。

注意

※ 當有FM立體信號時則"FM ST. 指示燈"發亮。

※ 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

## CD唱片的使用

●請使用印有下列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



注意

- ※ 請勿在光碟任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。
- ※ 為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開CD門。
- ※ 請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。
- ※ 音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

## CD唱片的播放

●初次使用時，請打開CD蓋，先取出"雷射頭保護紙片"。將FUNCTION切換至CD/MP3功能，將CD門掀開，印刷面朝上放入CD光碟片(放入時必需正確在槽內)，關上CD門。按一下▶开始播放。要暫停播放時按▶即可，要恢復播放再按一次▶即可。按■，即可停止CD的播放。

## 跳躍至特定樂曲

●在CD/MP3播放停止或播放中，要跳躍至特定歌曲時，輕按▶或◀即可找到您所要的曲目，按▶開始播放。

## 搜尋特定歌曲片段

- 在CD/MP3播放狀態下，長按 **[▶]** 或 **[◀]** 快轉至目前曲目您所要的時間片段。

## 重複播放

- 單曲重複播放**：在CD/MP3播放過程中，選擇欲重複播放的單曲曲目，按一下 **[REPEAT]**，此時顯示幕顯示“REPEAT”，本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- CD/MP3重複播放**：在CD/MP3播放過程中，按二下 **[REPEAT]**，顯示幕顯示“REPEAT ALL”，此時CD光碟所有曲子均將會重複不斷播放。

## 程序播放記憶

### ●編輯記憶：

在CD/MP3停止狀態下，按一下 **[PROG.]**，顯示幕顯示“P01”及“PROGRAM”，按 **[▶]** 或 **[◀]** 選擇您所要的曲目號碼，按一下 **[PROG.]** 確認。再按 **[▶]** 或 **[◀]** 繼續選擇，按 **[PROG.]** 確認，一次最多可設定20首曲目。設定完畢，按一下 **[▶II]** 即可開始播放，此時顯示幕顯示“PROGRAM”。

### ●清除記憶：


按一下 **[STOP ■]** 或更換CD唱片及關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

## 耳機使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔“PHONE”即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑：3.5φ)

## 卡帶操作

- 錄音前須注意卡帶匣左上角防錄保護片不可被破壞。防止卡帶意外被重覆錄音，可拆斷卡帶匣左上角防錄保護片，如果要恢復錄音使用時在原處貼上膠帶即可進行錄音。(如圖一)



(圖一)

## 播放卡帶

- 切換至TAPE功能。按 **[■▲]** 開啓卡帶門，放入想要播放的卡式音樂帶。關上卡帶門，按下 **[◀]**，開始播放。要暫停播放時，按下 **[II]** 即可，要恢復播放時再按一次 **[II]** 即可恢復播放功能。按下 **[■▲]** 即可停止播放。按 **[▶]** 可快速倒帶，按 **[◀]** 卡帶會快速前進。

## 錄音操作

- 切換至RADIO功能，選擇收音機做錄音源。選擇所要錄音的電台，放入空白錄音帶，按下 **[●]** 即可開始錄音。依個人喜好可調整音量。要停止錄音按下 **[■▲]** 即可停止錄音或錄音帶旋轉至末端時會自動停止。
- 亦可選擇CD光碟片做錄音源，也可利用CD程序編輯來做錄音源。先切換至CD功能，選擇所要錄的歌曲，放入空白錄音帶，按下 **[●]** 即可開始錄音。依個人喜好調整音量。要停止錄音按下 **[■▲]** 即可停止錄音或錄音帶旋轉至末端時會自動停止。

## ● ● ● 保養 ● ● ●


- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦拭CD片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- 當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。

**注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。**

**(人為的故障是無法獲得免費的維修)**

- 為確保錄音和放音的品質，錄放音卡座平均使用15小時，便需維護清潔1次。按下 **[■▲]** 打開卡匣，並按下 **[◀]** 然後使用棉花棒沾酒精或特製磁頭清潔液輕輕擦拭壓帶輪 (A)、磁頭 (B)、消音頭 (C)、轉動軸 (D)。

亦可用播放清潔帶的方式清潔磁頭。



## ● ● ● 規 格 ● ● ●

- 電源供應：AC 110V/60Hz DC 9V (UM2 1.5×6)
- 消耗功率：12W
- 輸出功率：1.2W×2 (RMS)
- P.M.P.O. 輸出功率：96W
- 收音機接收頻率：AM 530-1710 KHz FM 88-108 MHz

## ● ● ● 故障排除 ● ● ●

### ● 系統不動作—

電源插頭未插在插座上。

電源開關未開啓。

### ● 主機無聲—

音量旋鈕未開啓。

功能按鍵選擇不正確。

耳機插孔耳機未拔除。

### ● TAPE不能播放—

功能選擇不正常。

卡帶未正確插入卡槽。

卡帶門未關上。

卡帶鬆懈或破裂。

### ● 收音接收不良—

功能選擇未在RADIO。

無正確選擇收音電台。

頻率收訊不良，需轉動接收方向。

在密閉空間內無法接收外界電波。

### ● CD不動作—

未選擇CD功能鍵。

放入碟片不潔。

雷射頭不潔。

未在一個平坦表面。

CD槽內"雷射頭保護紙片"未取出。

## ● ● ● 安全注意事項 ● ● ●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。

3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。

4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。

5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。

6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：

A：故障或液體落入本機內。

B：雜物或液體落人本機內。

C：受到雨淋。

D：無法正常操作或性能出現明顯變化。

E：不慎跌落或外殼受損。

7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。

9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。

10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

非常感謝您：

承蒙惠購本公司產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

## 產品保證書

機型：RC-EZ84

購買日期：年月日

顧客	姓名	電話：( )
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位.類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線：

台北 (02)8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號  
台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號  
台南 (06)202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號  
高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商 /



旺德電通股份有限公司

地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號

服務專線：(02) 8990-4440

<http://wonder.tw>

E-mail:[service1@wondercom.com.tw](mailto:service1@wondercom.com.tw)