



- 安全说明
- 概述
- 连接
- 用法
- 应用
- 规格



Digital Photo Frame SPF-75H SPF-76H SPF-85H SPF-86H





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

安全说明

概述

连接

用法

应用

规格

故障排除

安全说明

安全标识

电源

安装

使用和清洁

安全标识

※ 请务必遵循以下说明正确使用本产品，以避免发生意外或损坏本产品。



警告

不遵守随附的说明可能会导致严重的人身伤害，甚至死亡。



注意

未遵守随附的说明可能会导致轻微的人身伤害或财产损失。

安全标识

电源

安装

使用和清洁

电源

※ 下列图片只限参考。




警告



▶ 正确插入电源插头，直到紧固到位。


- 否则可能会引起火灾。



▶ 请勿使用已损坏的电源插头、电源线或插座，因为这可能会造成触电或引起火灾。




▶ 请勿用湿手触碰电源插头，因为这可能会造成触电。



▶ 请勿在一个插座上连接多台设备，因为过热的插头可能会引起火灾。



▶ 请勿强行拔下电源线。请勿将任何重物压在电源线上，因为这可能会造成触电或引起火灾。



▶ 移动本产品之前，请确保已关闭电源，并从插座上拔下了电源插头。还需确保连接线缆没有连接其他设备。

- 如果在移动本产品之前未断开电源线，则电源线可能在移动时受损，从而可能造成触电或引起火灾。



注意



▶ 从插座上拔电源插头时，请握住插头本身，因为拉住电源线拔插头可能会造成插头受损。

- 否则，则可能引起火灾，或不能正常启动本产品。



▶ 在清洁本产品之前，请确保已拔下电源插头。

- 否则，则可能会导致触电或引起火灾。



▶ 不要将本产品放置在有油、烟或潮湿的地方；也不要将其安装在车辆上。

- 这样可能会导致故障、电击或者失火。
- 要特别避免在水旁或可能会暴露在雨雪中的户外地方操作显示器。



▶ 切勿在任何加热装置附近安装本产品。

- 否则有引起火灾的危险。

| 安全标识

| 电源

| 安装

| 使用和清洁

▣ 安装




警告



▶ 在将本产品安装到柜子中或搁板上时，请勿将本产品的前部突出到柜子或搁板的外面。

- 否则，可能会造成本产品跌落，从而导致产品故障或人身伤害。



▶ 请勿将电源线放置在散热器附近，因为电源线可能会熔化，从而造成触电或引起火灾。



▶ 请勿将本产品安装在有油、烟、湿气、水或雨水的地方，也不要将其安装在汽车内。

- 本产品与上述任何物质接触都可能会造成触电或引起火灾。



▶ 雷电天气时请拔下电源插头。

- 否则，则可能会导致触电或引起火灾。



注意



▶ 安装本产品时请轻拿轻放。

- 否则可能会造成产品损坏或人身伤害。



▶ 移动本产品时，小心跌落，因为这可能会造成产品损坏或人身伤害。



▶ 请勿将本产品安装在小孩易触碰到的地方。

- 因为这可能导致本产品跌落，从而造成人身伤害。

安全标识

电源

安装

使用和清洁

使用和清洁




警告



▶ 请勿将金属物体（如筷子、金属线或手钻等）或易燃物品（如纸张、火柴等）插入或塞到本产品背面的端口中，否则可能会造成触电或引起火灾。

- 如有水渗入或异物进入到本产品中，请确保断开本产品的电源，从插座上拔下电源插头，并与**服务中心**联系。



▶ 切勿自行拆卸、修理或改装本产品。

- 产品如需修理，请与**服务中心**联系。否则，则可能会导致触电或引起火灾。



▶ 如果您听到异常声响，闻到烧焦气味或看到产品冒烟，请立即拔下电源插头，并与**服务中心**联系。

- 否则，则可能会导致触电或引起火灾。




▶ 请保持电源插头的插脚和连接处无灰尘和水。

- 否则，则可能会导致触电或引起火灾。



▶ 清洁本产品时，请先拔下电源插头，再用柔软的干布进行清洁。

- 切勿使用苯、酒精、稀释剂、驱蚊剂、芳香剂、润滑剂、清洁剂或蜡等任何化学品。



▶ 长期不用本产品时，请确保拔下电源插头。

- 大量积聚的灰尘可能会发热或起火，从而造成触电或引起火灾。



▶ 如需将本产品安装到非常规的特殊环境中，请务必联系我们的服务工程师进行该安装，因为本产品在该安装环境中可能会出现许多严重的质量问题。

- 此处的特殊环境是指暴露于大量细尘、化学物质、高温或低温、湿气中的地方，或是产品需要长期不间断使用的情况。



▶ 如果本产品不慎跌落，或产品外壳受损，请关闭电源并拔下电源插头。

- 在不确定本产品是否受损的情况下使用本产品可能会造成触电或引起火灾。请与**服务中心**联系。



除非获得 Samsung Electronic 的书面许可，否则不得使用。
拷贝或复制本手册中的全部或部分内容。
本手册中的内容如有变更，恕不另行通知。
©2008 版权所有，Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

- 安全说明
- 概述
- 连接
- 用法
- 应用
- 规格
- 故障排除

- [↑ TOP](#)
- [↶ MAIN](#)
- [↑ ↶](#)

概述

- 特点
- 部件
- 正面
- 背面
- 侧面

特点

- 01 通过存储卡扩展内存即时查看存储的图象。
- 02 提供迷你显示器功能。
- 03 时尚设计
 - ◆ 时尚出色的设计，可用作桌面或台面装饰。
 - ◆ 旋转支架可实现水平和垂直放置。

- 特点
- 部件
- 正面
- 背面
- 侧面

请检查包装内的部件是否齐全。
 如有缺失任何部件，请与向您售出本产品的当地分销商联系。如需购买选购部件，请与**服务中心**联系。
 切勿使用本产品所附带电源适配器之外的任何其他电源适配器。

部件



数码相框
 (产品的颜色和形状因型号而异。)

手册



快速入门



保修卡
 (不是在所有地区都有)



用户手册

缆线



电源线



USB 缆线



电源适配器

| [特点](#) |

| [部件](#) |

| [正面](#) |

| [背面](#) |

| [侧面](#) |

▶ 正面

※ 产品的颜色和形状因型号而异。



※ 本产品为触摸型产品。轻轻按产品右侧的按钮，按钮灯将打开。
按钮灯打开时，触摸任何按钮均可操控本产品。

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1 | [MENU]菜单按钮 | 在屏幕左下方显示菜单窗口。 |
| 2 | [▲] 向上按钮 | 用于向上移动。 |
| 3 | [◀] 左按钮 | 用于向左移动。 |
| 4 | [▶] 右按钮 | 用于向右移动。 |
| 5 | [▼] 向下按钮 | 用于向下移动。 |
| 6 | [OK] 确认按钮 | 用于选择。 |
| 7 | [↶] (返回) 菜单按钮 | 返回到上一级菜单。 |
| 8 | [⏮] “幻灯片”按钮 | 开始幻灯片演示。 |

| [特点](#) |

| [部件](#) |


| [正面](#) |

| [背面](#) |

| [侧面](#) |

▶ 背面

※ 产品的颜色和形状因型号而异。



- 1**  **直流电插孔** 将电源适配器连接至此插孔。
将电源线连接至电源适配器的直流电插孔。
- 2**  **电源按钮** 打开或关闭产品的电源。
- 3** **支架** 360 度旋转支架可实现水平和垂直安装。
垂直安装数码相框时，您可利用旋转功能旋转图片，以适合垂直安装。
- 4** **防滑固定座** 可支撑本产品，从而将本产品固定在光滑平面上。
- 5** **维修端口** 此端口仅用于产品维修。切勿随意使用。
- 6** **Kensington 防盗锁** Kensington 防盗锁是一种用于防止系统在公共场所使用时被盗的实用设备。（此锁需另行购买。）

| [特点](#) | [部件](#) | [正面](#) | [背面](#) | [侧面](#) |

侧面

※ 产品的颜色和形状因型号而异。



- 1** **MEMORY CARD** 您可插入选购的存储卡。（仅适用于 SD/MS 卡）
- 2**  用 USB 缆线连接 PC 或外部设备。

 - A 上行链路端口** 用 USB 缆线将数码相框连接至 PC 的一个 USB 端口。
※ 通过上行链路端口将数码相框连接至 PC 上时，请务必使用本产品附带的 USB 缆线。
 - B 下行链路端口** 用 USB 缆线将数码相框连接至一个支持 USB 的存储设备。

除非获得 Samsung Electronic 的书面许可，否则不得使用。
拷贝或复制本手册中的全部或部分内容。
本手册中的内容如有变更，恕不另行通知。
©2008 版权所有，Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

安全说明

概述

连接

用法

应用

规格

故障排除

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↶

连接

电源

USB

存储卡

连接电源




- 1 将电源适配器连接到本产品背面的 端口。
- 2 将电源线连接到电源适配器。
- 3 将产品电源线插入邻近的插座中。
- 4 按下本产品右侧的 按钮打开本产品电源。

电源

USB

存储卡

通过 USB 端口连接



1 上行链路端口

用于将数码相框连接到 PC。

※ 在通过上行链路端口将数码相框连接至 PC 上时，请务必使用本产品自带的 USB 线缆。

2 下行链路端口

用于将支持 USB 的外部设备连接到数码相框。

※ 如果将 USB 记忆棒产品连接到 USB 集线器或 USB 扩展设备，则可能无法被识别。因此，请确保将 USB 记忆棒直接插入 USB 端口。

※ 在将外部设备连接到下行链路端口时，请使用外部设备自带的 USB 线缆。（有关外部设备及其线缆的更多信息，请与相关服务中心联系。）

※ 对于因未使用外部设备指定的标准线缆而造成的设备故障，三星概不负责。

※ 一些外部设备提供的线缆并不符合 USB 标准，因此，它们可能会导致设备出现故障。

※ 如果外部存储设备连接到数码相框时不能正常工作，请尝试将其连接到您的 PC。如果外部存储设备在连接到 PC 后仍不能正常工作，请与该外部设备或 PC 的服务中心联系。



A 连接到数码相框的上行链路端口。

B 连接到 PC 的 USB 端口。

电源

USB

存储卡

▶ 连接存储卡



1 MEMORY CARD 按照卡顶部标记的方向插入卡。

除非获得 Samsung Electronic 的书面许可，否则不得使用、
拷贝或复制本手册中的全部或部分内容。
本手册中的内容如有变更，恕不另行通知。
©2008 版权所有，Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



连接

※ + (10) 分钟内未按任何按钮, 将会激活屏幕保护程序。

※ 本产品为触摸型产品。轻轻按产品右侧的按钮, 按钮灯将打开。
按钮灯打开时, 触摸任何按钮均可操控本产品。

| 用户指南

| 相片

| 时钟

| 设置

用户指南

按钮

菜单	说明
MENU	进入或退出菜单。 按住 MENU 按钮超过五 (5) 秒钟。按钮上所有灯将闪烁两下, 同时按钮锁定功能将被激活。再次按住 MENU 按钮超过五 (5) 秒钟, 即可取消按钮锁定功能。
▲, ▼, ◀, ▶	在菜单项之间移动, 调整设置值。
	选择功能。
	返回到上一画面。 ※ 按住此按钮二 (2) 秒钟将返回主画面。
	开始幻灯片演示。 按 [] 按钮播放幻灯片时, 会播放上次播放相片所在位置的相片。 如果上次播放相片所在位置的相片已被删除, 系统会自动搜索这些相片, 然后在幻灯片中播放。

屏幕状态指示

显示	说明
	在连接了 USB 设备时显示。
	在连接了 SD/MS 存储卡时显示。

| 用户指南

| 相片

| 时钟

| 设置

相片

选择文件夹时



※ 在您按菜单按钮时，所选项目的菜单将显示在屏幕上。

菜单	说明
打开	打开所选文件夹。
复制	复制所选文件夹。
删除	删除所选文件。

➤ 在选择缩略图时将显示菜单。



※ 在您按菜单按钮时，所选项目的菜单将显示在屏幕上。

菜单	子菜单
	说明
开始幻灯片演示	开始演示幻灯片。
复制	将所选文件复制到其他存储设备上。（将在连接了存储设备时激活。）
复制所有文件	将所有文件复制到其他存储设备上。（将在连接了存储设备时激活。）
删除	删除所选文件。
删除所有文件	删除所有的文件。
设置为背景	将所选图像设置为主画面的背景。 此时该背景的模式将自动更改为自定义模式。

※ 在将相片从外部存储设备（SD/MS、USB 存储器）复制到帧存储器时，如果将 [设置]-[选项]-[Frame 存储器复制] 设置为 [调整大小]，则相片的尺寸（画面质量）将在保存之前自动缩小，以便适合数码相框的屏幕大小，并且相片中保存的 EXIF（照相机相关信息）将被删除。因此请确保在数码相框上只使用保存在帧存储器上的相片。

※ 如果要同时复制大量文件，可能需要较长时间。

➤ 幻灯片菜单



- ※ 在您按菜单按钮时，所选项目的菜单将显示在屏幕上。
- ※ 此屏幕仅可显示分辨率低于 8000（宽）* 8000（高）像素的照片。
- ※ 本产品最多只能支持 4000 张图片。如果图片超过 4000 张，将无法通过幻灯片播放超出的图片。

菜单	子菜单	菜单详细信息
	说明	
幻灯片演示设置	幻灯片演示效果	◆ 淡入淡出, 百叶窗, 交叉梳状, 马赛克, 棋盘方格, 溶接, 擦除, 延伸, 丝状, 随机, 滚轮, 尖角过渡, 椭圆
	选择播放效果。	
	速度	◆ 快、正常、慢
	选择播放速度。	
亮度	模式	◆ 所有照片、文件夹中的照片、随机显示所有照片、随机显示文件夹中的照片、重复显示一张照片
	选择播放模式。	
	显示时钟	◆ 关闭、开启
旋转		◆ 初始状态、90°、180°、270°
		在“初始状态”、“90°”、“180°”、“270°”中选择其一。您可垂直安装数码相机。
缩放		◆ x1、x2、x4 如要对相片进行缩放，请选此项。可将其大小放大 2 倍或 4 倍。“x1”大小相当于相片设置为“适合宽度”时的大小。
宽高比		◆ 初始调整、自动调整、适合宽度、适合屏幕大小 当相片显示在屏幕上时，您可以选择调整相片尺寸的方式。 初始调整 - 如果相片尺寸比屏幕尺寸要大，相片显示时会与屏幕大小相适应。 自动调整 - 调整相片尺寸到屏幕大小。相片的水平或垂直部分可能会被剪切掉，但是不会使相片失真。 适合宽度 - 相片与屏幕宽度相适应。相片的水平或垂直部分可能会被剪切掉，但是不会使相片失真。 适合屏幕大小 - 相片与 800*600 的分辨率相适应。（相片图像可能会失真）
	删除	删除在幻灯片中显示的相片。
设置为背景		将当前所选图像设置为主画面的背景。

➔ 直接功能

菜单	说明
MENU	在屏幕左下角显示菜单。
▶	打开列表中的下一个文件。
◀	打开列表中的上一个文件。

	播放/在播放过程中暂停。
	开始幻灯片演示。

时钟



※ 在您按菜单按钮时，所选项目的菜单将显示在屏幕上。

菜单	子菜单	菜单详细信息
	说明	
日期和时间	<ul style="list-style-type: none"> 月、日、年、小时、分钟、am/pm（当地时间格式为 12 小时制时）。 月、日、年、小时、分钟（当地时间格式为 24 小时制时）。 	设置日期和时间。
时间格式	<ul style="list-style-type: none"> 12 小时制、24 小时制 	您可以选择 12 小时制或 24 小时制的时间格式。如果您选择 24 小时制，am/pm 将不会显示。
日期格式	<ul style="list-style-type: none"> YYYY/MM/DD、MM/DD/YYYY、DD/MM/YYYY 	您可以选择日期的显示格式。
时钟类型	<ul style="list-style-type: none"> 模拟、数字、时钟和日历 	您可以选择时钟类型。

设置

设置



※ 在您按菜单按钮时，所选项目的菜单将显示在屏幕上。

菜单	子菜单	菜单详细信息
		说明
选项	语言	<ul style="list-style-type: none"> English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어
	您可以选择该产品的语言。	
	亮度	<ul style="list-style-type: none"> 0~100
	调节屏幕亮度。	
	指示幻灯片	<ul style="list-style-type: none"> 关闭、开启
	如果选择“开启”，则产品打开时将自动播放幻灯片。 如果您连接了外部存储设备，则外部存储设备中的相片将以幻灯片的形式播放。	
首选项	自动调整肖像照片	<ul style="list-style-type: none"> 关闭、开启
	如果将数码相框水平放置，则纵向图片会自动旋转，以便在数码相框中显示整幅图片。	
	Frame 存储器复制	<ul style="list-style-type: none"> 原始大小、调整大小
	在将相片从外部存储设备（SD/MS、USB 存储器）复制到帧存储器时，如果将 [设置]-[选项]-[Frame 存储器复制] 设置为 [调整大小]，则相片的尺寸（画面质量）将在保存之前自动缩小，以便适合数码相框的屏幕大小，并且相片中保存的 EXIF（照相机相关信息）将被删除。因此请确保在数码相框上只使用保存在帧存储器上的相片。	
	开始模式	<ul style="list-style-type: none"> 主页、上次模式、幻灯片
	您可选择在接通电源时要显示的首个画面。	
更新/重置	屏幕保护程序	<ul style="list-style-type: none"> 幻灯片、时钟
	您可选择屏幕保护类型。 如果在 10 分钟内未按任何按钮，屏幕保护程序将被启用。	
	主页背景	<ul style="list-style-type: none"> 默认值、自定义
	您可以设置主菜单画面的背景。	
更新/重置	自动打开/关闭图片	<ul style="list-style-type: none"> 激活、小时、分钟、am/pm、重复
	到达 [关机时间] 时，其他操作将停止，屏幕也将关闭。到达 [开机时间] 时，屏幕将打开，并显示之前的操作状态。 如果在到达 [开机时间] 时关闭屏幕，可按下除“电源”按钮之外的任何按钮，再次显示画面。 ※ 当产品通过 USB 缆线连接至您的 PC 作为 Mini-Monitor 或大容量存储装置使用时，即使到达“关机时间”，屏幕也不会关闭。	
	固件更新	您可通过使用 USB 记忆棒或存储卡 (SD/MS) 更新产品。 要了解最新的固件文件，请访问 www.samsung.com 。
	重新设置	<ul style="list-style-type: none"> 是、否
将设置初始化为出厂默认值。		
产品信息	<ul style="list-style-type: none"> 型号、固件版本 	
您可以查看产品信息。		

我要更新固件。

01 准备

- 01 数码相框
- 02 固件更新文件
- 03 USB 存储卡或外部存储设备 (SD/MS)
- 04 如需最新固件更新, 请访问 www.samsung.com。

02 将 USB 存储卡 插到 PC

- 01 准备就绪后, 请将 USB 存储卡插到 PC。
- 02 将已下载的固件更新文件复制到 USB 存储卡。
- ✘ 请确保将固件更新文件复制到根目录中。

03 将 USB 存储卡 插到数码相框

- 01 从 PC 上取出 USB 存储卡, 然后将卡插到数码相框。
- ✘ 如果数码相框处于关闭状态, 请开启它。

04 正在更新

- 01 在[设置]-[更新/重置]页面中选择[固件更新]。
- 02 为确保最高的安全性, 请在数码相框启动后将其关闭并取出USB存储卡, 然后再开启。
- ✘ 请勿在更新过程中取出USB存储卡。
请勿在更新过程中按下任何按键。
请勿在更新过程中插入其他卡。
请勿在更新过程中关闭数码相框。
您可以检查数码相框的固件版本是否更改为固件更新的版本, 以此确定更新操作是否成功完成。

除非获得 Samsung Electronic 的书面许可, 否则不得使用、
拷贝或复制本手册中的全部或部分內容。
本手册中的內容如有变更, 恕不另行通知。
©2008 版权所有, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



安全说明

概述

连接

用法

应用

规格

故障排除

↑ TOP

↩ MAIN

↑ ↻

应用

三星数码相框不仅可供您欣赏照片，而且具有 Mini-Monitor 功能。

通过 Mini-Monitor 功能，可将数码相框用作辅助显示器。此功能的用法非常简单，只需将数码相框通过 USB 缆线连接至您的 PC 即可。通过此功能，您可使用额外的显示器来提高在 PC 上的工作效率。要将数码相框用作 Mini-Monitor，请先安装 Frame Manager 程序。（但是请注意，您只能将一个数码相框用作 Mini-Monitor。）

安装 Frame Manager

Frame Manager 用户手册

- 将数码相框用作 Mini-Monitor。
- 将数码相框用作 Mass Storage。
- 将当前模式切换至其他模式
- 调整亮度
- 更新固件

系统要求

- 操作系统：Windows XP SP2, Vista (32bit)
- USB：USB 2.0 的加强型主机控制器 (EHCT) (EHCT) for USB 2.0
- RAM：256 MB 或以上

注意

1. 如果使用的是 Windows XP，则必须安装 Service Pack 2。
它在除 Windows XP SP2 以外的任何操作系统中可能无法工作。对于在 Windows XP SP2 以外的操作系统中安装时所产生的问题，我们概不负责。
2. 我们建议您采用 2.4 GHz 或更高速度的 CPU。
如果 PC 的性能规格低于建议标准，数码相框可能无法正常工作。
3. 确保按照安装指南的指示进行正确安装。
4. 请勿将 Mini-Monitor 用作主显示器。
对于因未遵循指示所产生的任何问题，我们概不负责。
如果将其用作主显示器，屏幕可能显示空白。
5. 确保使用随附的 USB 缆线。
6. 在将数码相框用作 Mini-Monitor 时，除了电源按钮以外，其他所有按钮均不起作用。
7. 使用完毕后，将在 Mini-Monitor 上显示和使用的程序转至主显示器。
8. 对于有些显卡，Mini-Monitor 可能无法正常工作。在这种情况下，将硬件加速设置为无。
※ 要将硬件加速设置为无：右键单击 Windows 桌面并从所显示的菜单中选择属性。出现显示属性窗口。单击设置 > 高级 > 疑难解答选项卡。将硬件加速滑块移至无。
9. 在使用迷你显示器时，不能使用 Windows Vista 的 Aero 效果。
10. 使用 Windows Vista 时，某些电影将无法使用迷你显示器来播放。
11. 如果在已安装 Frame Manager 情况下更新了显卡驱动程序，Mini-Monitor 功能可能无法正常实现。此时，应卸载 Frame Manager 并重新安装。
12. 如果使用了 Frame Manager 的旋转功能，Mini-Monitor 的当前位置设置可能会改变。即使使用了旋转功能，[显示属性] 窗口中也不会显示旋转后的屏幕。



Digital Photo Frame

SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

[安全说明](#)[概述](#)[连接](#)[用法](#)[应用](#)[规格](#)[故障排除](#)[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑ ↻](#)

规格

[规格](#)[ROHS](#)

规格

[SPF-75H, SPF-76H](#) | [SPF-85H, SPF-86H](#)

项目	规格	
型号名称	SPF-75H, SPF-76H	
面板	类型	7" (17 cm) TFT
	分辨率	800 x 480
	界面	RGB 6bit TTL
支持格式	JPEG (不支持 Progressive JPEG 和 CMYK JPEG。)	
内置存储器	1 GB	
USB	一个上行链路端口 (从 2.0) x 1 和一个下行链路端口 (主 1.1) x 1	
存储卡	SD/MS (FAT32)	
电源	额定功率	外部 DC 电源适配器 (12V, 2A, 24W)
	功耗	正常工作: 低于 7W 电源关闭: 低于 1W
总体的	尺寸 (宽x高x深)	21.5 x 15.6 x 4.3 mm
	重量	525 g

[SPF-75H, SPF-76H](#) | [SPF-85H, SPF-86H](#)

项目	规格	
型号名称	SPF-85H, SPF-86H	
面板	类型	8" (20 cm) TFT
	分辨率	800 x 600
	界面	RGB 6bit TTL
支持格式	JPEG (不支持 Progressive JPEG 和 CMYK JPEG。)	
内置存储器	1 GB	
USB	一个上行链路端口 (从 2.0) x 1 和一个下行链路端口 (主 1.1) x 1	
存储卡	SD/MS (FAT32)	

电源	额定功率	外部 DC 电源适配器 (12V, 2A, 24W)
	功耗	正常工作 : 低于 7W 电源关闭 : 低于 1W
总体的	尺寸 (宽x高x深)	22.8 x 18.7 x 4.6 mm
	重量	700 g

※ 产品的设计可能根据型号不同而有所差别, 并且出于对产品性能提高的原因规格可能会有所变更, 恕不另行通知。



B 类设备 (供居住环境使用的通信设备)

本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令, 可用于包括普通住宅区在内的所有区域。

(B 类设备产生的电磁辐射影响小于 A 类设备。)

规格

ROHS

ROHS

电子相框 (LAMP 使用)

环境保护期限适用条件

环境温度: 0~40°C

环境湿度: 10%~80%

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○

○ : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
× : 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表表示本机器内含有的有害物质情报, 部品别有害物质情报是由供应商提供的情报和内部检查结果为基础制作的。部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代, 三星电子为了做到可以替代正不懈地努力着。

1. 我们承诺:

- 接收消费者寄回或送回的报废产品。
具体地址请拨打: 800-810-5858 进行咨询。
注: 消费者承担邮寄, 快递等相关费用。

2. 本产品已经取得中国环境标志认证。

- 环境标志表示本产品与同类产品相比, 具有低毒少害, 节约资源等环境优势, 对保护人体健康及生态环境更有益。
- 您可以登陆 www.sepa.gov.cn 查询中国环境标志相关信息。

除非获得 Samsung Electronic 的书面许可, 否则不得使用、
拷贝或复制本手册中的全部或部分内容。
本手册中的内容如有变更, 恕不另行通知。
©2008 版权所有, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



安全说明

概述

连接

用法

应用

规格

故障排除

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↻

故障排除

故障排除

术语

服务中心

故障排除

本部分列出了用户在使用数码相框时遇到的多个问题及其解决方案。遇到问题时，请首先核对以下列表，如有与您的问题相匹配的项时，请按照建议采取相应措施。如该问题仍然存在，请联系或访问最近的服务中心。

故障现象	可能的原因和建议采取的措施
我的数码相框不能启动。	<ul style="list-style-type: none"> 检查本产品与电源适配器之间的电源连接。
打开电源后显示图片速度很慢。 转到下一个图片时速度很慢。	<ul style="list-style-type: none"> 分辨率高或图片大小大时会出现此情况。
我已连接外部存储设备，但是它无法被识别。	<ul style="list-style-type: none"> 检查本产品与外部设备之间的缆线连接。 检查本产品与PC之间的缆线连接。
内部存储器里有空间，但无法复制。	<ul style="list-style-type: none"> 建议在存储器里新建文件夹后复制。
我已插入了存储卡，但它无法工作。 我已连接了 USB 存储设备，但该设备无法工作。	<ul style="list-style-type: none"> 不支持当前存储卡。 请尝试连接其他存储设备。
垂直图片显示为水平图片	<ul style="list-style-type: none"> 请检查是否设置为[设置-选项]里的[自动调整肖像照片]的[开启]。
幻灯片演示不能自动开始。	<ul style="list-style-type: none"> 请检查是否设置为[设置-首选项]里的[开始模式]的[幻灯片]。
不能自动开机/关机	<ul style="list-style-type: none"> 请检查时间设置。如果自动开机和自动关机的时间一样，则出现此情况。
不显示FrameManager的标签。	<ul style="list-style-type: none"> 请检查FrameManager软件是否安装。 请选择开始 - 程序 - Samsung - FrameManager再次打开FrameManager。 请重新启动计算机。
我已按下按钮，但是它不起作用。	<ul style="list-style-type: none"> 检查按钮锁定功能是否已被激活。 如果按住 MENU 按钮超过五 (5) 秒钟，按钮锁定功能即可被激活。当按按钮时，它将不起作用。 再次按住 MENU 按钮超过五 (5) 秒钟，即可取消按钮锁定功能。

故障排除

术语

服务中心

术语

术语	说明
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	<ul style="list-style-type: none"> JPEG 是一种图像压缩技术。在所有图像压缩技术中，使用此技术时图像的信息损失量最少，因而被广泛应用于互联网上的多媒体文件传输以及其他用途中。以 JPEG 格式压缩的图像文件称为 JPEG 或 JPG 文件。通常 JPEG 文件的创建方式

SD 卡
(安全数码卡)

- ◆ SD 卡是一种闪存卡，大小如一张邮票。其特点是稳定性高，容量大，因而被广泛用于各种数字产品（如掌上电脑、数码相机、MP3 播放器、手机以及笔记本电脑）中。SD 卡的外形与 MMC 卡相似，但两者的引脚数和厚度不同。它还有密码设置功能，因此具有更高的数据安全性。

USB 缆线
1) A-B 类

- ◆ 连接到 PC 时，使用上行链路端口。本产品支持 USB 2.0。本产品自带 A-B 类缆线，用于将数码相框连接到 PC。A 类是用于连接 PC 的 USB 连接器。B 类是用于连接外部设备的 USB 连接器。您可用 A-B 类 USB 缆线将数码相框连接到 PC。

USB 缆线
2) 用于连接其他设备的
的缆线

- ◆ 使用下行链路端口时，请使用此类型缆线。本产品支持 USB 2.0。在将外部设备连接到下行链路端口时，请使用外部设备自带的 USB 缆线。

故障排除

术语

服务中心

服务中心

如需产品服务，请联系或访问三星服务中心。
获取网络连接和服务器服务。

服务	联系方式
----	------

Samsung Electronics 网站

<http://www.samsung.com>

如果您对三星产品有任何疑问或建议，请联系三星客服中心

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin

PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, €0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, €0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

除非获得 Samsung Electronic 的书面许可，否则不得使用、
拷贝或复制本手册中的全部或部分内容。
本手册中的内容如有变更，恕不另行通知。
©2008 版权所有，Samsung Electronics.

Digital Photo Frame