



摩托罗拉用户手册

MOTO VE75

GSM


motorola.com.cn

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

使用手机前，请仔细阅读本手册。

欢迎您成为摩托罗拉移动电话的用户！

非常高兴给您介绍本款MOTO™ VE75 功能数字移动电话。



注：本手册中的图片仅供参考，请以实际手机为准。手机软件不断更新，请以实际为准，本手册仅供参考。

最新更新信息请登陆摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册，
<http://www.motorola.com.cn/service/product.asp>

欢迎您成为摩托罗拉移动电话的用户

摩托罗拉热线:

服务电话:

400-810-5050, (021) 38784655

服务时间:

周一至周日, 早9:00–晚17:30;

热线传真: (010) 65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机, 请访问: www.motostore.com.cn, 或致电销售热线: 4006-123456。MOTOROLA 及M 标识, 还有这里所用的其它商标均为摩托罗拉公司所有。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

©2008 摩托罗拉公司版权所有。

警告: 未经摩托罗拉许可, 对无线手机所作的任何变更或改动, 将会导致用户无法使用该设备。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外, 由于网络服务供应商的不同, 手机的某些功能可能无法使用, 或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性, 请与您

的网络服务供应商咨询。用户手册中所有关于手机特性和功能的介绍及说明, 以及其它信息都是当时最新的有效信息, 且所有信息在印刷时均准确无误。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力, 恕不另行通知而不承担任何责任。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品, 可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其它国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利, 其中包括经销、复制具有版权的软件。因此在法律规定的范围内, 不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外, 购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权, 但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用产品除外。

保管好您的手机，请注意以下几方面事项：



远离任何液体

不要把您的手机放置在水中、雨中或暴露在任何潮湿的地方。



远离灰尘和污垢

不要把您的手机放置在灰尘、污垢、沙土、食物和其它不恰当物质的环境中。



远离极冷或极热

避免将手机暴露在 0°C (32°F) 以下或零上 45°C (113°F) 的环境里。



手机清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其它清洁剂清洁手机。



远离微波

不要使用微波炉来烘干您的手机。



防止坠落

小心使用，防止手机从高处坠落。

目录

目 录

引言	1	设置时间与日期	15
使用与维护	3	显示设置	15
入门知识	6	应答选项	16
关于手册	6	通话功能	18
原装配件	6	关闭来电提示	18
电池	7	查看通话记录	18
关于手机	9	自动重拨	18
显示屏	9	回复未应答电话	18
文字输入	9	线路识别	19
使用音量键	11	拨打紧急电话	19
免提扬声器	11	语音信箱	19
设定新密码	12	信息功能	21
若您忘记了密码	12	发送文字信息	21
锁定键盘	12	接收文字信息	22
手机设置	14	发送多媒体信息	23
情景模式	14	接收多媒体信息	24
键盘锁设定	14	查看收件箱内容	25
选卡等待	14	查看未发送信息	25

查看已发送信息	25	浏览器	43
查看草稿箱信息	25	个人事务管理	44
查看收藏夹	26	SIM 卡应用	46
其他信息及功能	26	故障处理	47
连接功能	28	电磁波能量吸收比值	50
文件管理	28	安全信息	52
数据连接	29	“摩托罗拉短信注册”功能说明	60
蓝牙无线连接	29	开放源代码软件信息	61
GPRS 上网	32		
其他功能	33		
呼叫时间	33		
其他通话功能	33		
通讯录	36		
个性化设置	38		
网络功能	38		
安全设置	39		
娱乐及游戏	39		
使用照相机	40		
使用摄像机	41		
音乐播放器	42		
视频播放器	42		


入门知识

警告: 在使用手机前, 请阅读手册的重要安全信息。

《关于手册

本手册告诉您如何在手机中找到并实现菜单功能, 如下所示:

查找此功能:



按  键 > 信息

> 新建短信息

以上格式表示, 在待机屏幕, 按中心选择键打开主菜单, 反色显示后选择**信息**, 然后反色显示并选择新建短信息。

按导航键反色显示菜单功能。

按中心选择键选择反色显示的菜单功能。

符号	说明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 SIM 卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

《原装配件



TM 您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了让手机发挥最佳的性能, 您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件, 请拨打免费服务热线: 400-810-5050。

《电池



您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。

拆卸 / 安装电池

1. 按住电池锁扣，推动手机后盖，取下后盖并取出电池。
2. 将电池有金属面的一端向下对准手机舱的金属探点，按电池的一端，使其完全装入手机。
3. 盖上手机后盖，推动直至卡住。

注：为防止数据丢失，请在取出电池前确保手机已关机。

为电池充电

提示：摩托罗拉电池的保护电路使其避免因过度充电而造成损坏。

注：您可以通过 USB 数据线 with 计算机连接为手机充电。原装数据连接线与所需的摩托罗拉相关软件可能需要另行购买。



电池的使用和安全

始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。

警告：使用不合格的电池或充电器可能出现起火、爆炸、泄露或其它危险。使用不合格的电池或已损坏的电池，可能导致起火、爆炸或其它危险。儿童应在监督下使用电池。

• **特别注意：**摩托罗拉手机需与其原装合格电池配合使用达到最佳效果。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：

- 取下电池，检查是否具备摩托罗拉原装设备信息；
- 若无，则为不合格电池；
- 若有，重新安装电池并充电；
- 若错误提示信息仍存在，请联系摩托罗拉授权服务中心。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。

- **充电注意：**充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在低于 0℃ (32° F) 或高于 45℃ (113° F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。

- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在凉爽、干燥和避光的地方。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要多次或较长时间充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。

避免损坏手机和电池。请勿拆卸、打开、挤压、弄弯、击穿、切碎电池或手机，或使其变形及浸水。避免使电池和手机坠落地面，尤其是硬地面。如果遭受这些损坏，请在使用前将其送至摩托罗拉授权服务中心。不要试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将其干燥。

- 已充电的电池应小心放置，尤其当放在口袋、钱夹或有金属物体的其它容器中时。与金属物体（如珠宝、钥匙、珠串等）接触可能会使电池短路，并变得极热，造成损坏或

损伤。

- 本款手机待机时间为 140~190 小时（单卡），110~140 小时（双卡）；电池（锂电池）容量为 850 毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。

注：电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

用于本产品的充电电池必须遵循当地的法规以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解方法。



警告：请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

《显示屏

所谓“待机状态”是指手机已经开机，但并未进行通话或使用菜单时的标准状态。

注：待机状态图示可能与您的手机有所不同，取决于服务提供商。

在待机状态按导航键的上、下、左、右键进入相应快捷功能。按 \blacklozenge 键可以进入主菜单查看更多功能。如果选择错误，按开关机键(\blacksquare)返回到待机状态。

在待机状态，按快捷键，可打开情景模式、闹钟、日程表、来电过滤、Java 应用等菜单。

显示屏左、右下角的文字表示左、右功能键当前的功能，按左、右功能键可以使用这些功能。


手机显示屏上部是一些状态指示符：


1 信号强度指示符 () - 竖形条表示手机

与网络连接的信号强度。竖形条越多，表明信号越强。

2 蓝牙指示符 - 表示蓝牙状态已经开启。


蓝牙开启状态如下所示：

 = 蓝牙处于打开状态

 = 蓝牙已连接

3 信息指示符 () - 表示手机有未读信息。

4 情景模式指示符 - 指示铃声类型设置。

5 电池电量指示符 () - 竖形条显示电池剩余电量。当手机提示电量低时，请尽快为电池充电。

注：以上仅为部分状态指示符。手机的状态将决定您所看到的状态指示符。

《文字输入

手机中的一些功能需要您在条目明细中输入信息。

通过信息您可以编写和发送文字信息。光标显示文字输入区：

输入法	
	拼音输入法
	笔划输入法
	智能英文小写输入法
	智能英文大写输入法
	英文小写输入法
	英文大写输入法
	数字输入法
	符号输入法

拼音输入法

使用拼音输入法，您只需按下标有该字母的数字键，输入所书写汉字的拼音字母，屏幕上的拼音会随之不断变化。您可以按左键或右键选择您所需要的拼音，按中心选择键确

定您选择的拼音。此时所选汉字上将出现白色光标，按左键或右键对候选汉字进行选择，按上键或下键对候选汉字进行翻页查看，按中心选择键或按相应的数字键输入所选汉字，此时您需要的汉字将出现在文本输入区。

笔划输入法

按照汉字的笔划顺序，按相应的数字键进行笔划输入，屏幕的左下方有笔划提示，底行是提示的待选汉字。按中心选择键确认笔划输入，您可以按上键或下键翻页查看待选的汉字，按左键或右键找到所需的汉字后，按中心选择键或按相应的数字键输入所选汉字。

按键	对应的笔画
1	横
2	竖
3	撇
4	点
5	横折
6	? (万能键,代表任一笔划)

智能英文小写输入法

使用数字键 2-9 即可输入相应的英文字母，每个字母只需按一次即可输入，屏幕上的单词会随之改变，您可以按方向键对候选单词进行选择，按中心选择键输入您的选择。

智能英文大写输入法

同智能英文小写输入法，不同之处在于所输入的英文为大写字母。

英文小写输入法

在英文小写输入法中，按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推。如果输入的字母与前一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。



英文大写输入法

同英文小写输入法，不同之处在于所输入的英文为大写字母。

数字输入法

分别用数字键 0-9 键输入 0-9 十个数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

符号输入法

按  键激活符号输入法，选择所需的符号。再次按  键，退出符号输入法。

《使用音量键

按音量键上键或下键：

当有电话呼入时，短按关闭铃音音量，长按关闭呼入电话提示。

在通话期间，调节通话音量。

在待机状态，调节铃音音量。

在播放音乐或视频的状态下，短按调节音量大小，长按切换到上 / 下一首。

《免提扬声器

当启动手机的免提扬声器功能后，您无需将

手机置于耳部便可以进行通话。通话过程中，按中心选择键开启或关闭免提扬声器。


注：当您将手机与免提车载设备或耳机附件连接时，免提扬声器功能不可使用。某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。在使用时，请遵守当地的法律及法规。

《设定新密码

手机在出厂时，四位解锁密码被预设为 1234，六位安全密码被预设为 000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。如果您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改以防他人得到您的个人信息。解锁密码必须为 4 位数，安全密码必须为 6 位数。


要更改密码，您需进行以下操作：

查找此功能：


- 按  键 > 设置
- > 安全设置
- > 更改密码

如果需要，您可重新设置 SIM PIN 码或通话限制密码。

SIM PIN 码更改：

- 按  键 > 设置
- > 安全设置
- > SIM 卡 1（或者卡 2）密码
- > 更改 PIN

禁止呼叫密码更改：

- 按  键 > 设置
- > 卡 1（或者卡 2）设置
- > 禁止呼叫
- > 更改密码

《若您忘记了密码

若您忘记了解锁密码试着输入 1234。


若您忘记了 SIM PIN 码或禁止呼叫密码，请与您的网络服务供应商联系。

《锁定键盘

您可以设置键盘锁开启方式以防止进行误操

作。

查找此功能：

按  键 > 设置
> 手机设置
> 键盘锁设定，选择所需的锁定方

式。

注：开启键盘锁后，该功能只有在滑盖闭合时才会生效。

手机设置


《情景模式

情景模式是不同铃声或振动提示组合的模式，提示您收到来电、信息或其他事件。

选择配置表

在待机状态下，按快捷键 > 情景模式。


快捷方式：

在待机屏，按住  键在会议和上次所设置的情景模式之间切换。

更改情景模式设置

您可以更换不同的铃声组合模式，提示您收到来电、短信、彩信、Wap Push 或其他事项，并且您还可以随意调节铃音音量和听筒音量等设置。

查找此功能：

按  键 > 设置

> 情景模式

1 按左功能键进入个性化设置。


2 按上键或下键选择所要更改的选项，按中心选择键进入相应设置界面。

3 完成设置后，按左功能键保存更改并返回上一级界面。

《键盘锁设定

设置键盘锁方式。

查找此功能：

按  键 > 设置

> 手机设置


> 键盘锁设定

有背光灭锁定、合盖锁定和不锁定三种键盘锁定方式可供选择。

《选卡等待

设置选卡等待时间。

[查找此功能：](#)

按  键 > 设置


> 手机设置

> 选卡等待

《设置时间与日期

您可以设置时间、日期和日期格式等。使用日程表功能前，您应为手机设置正确的时间和日期。

[查找此功能：](#)

按  键 > 设置


> 手机设置

> 时间与日期

选择时间或日期进入相应设置界面，按左键或右键反色显示所需设置，按数字键输入相应的时间或日期。按确认进行存储。

您可以选择主屏时间显示为 12 时制或 24 时时钟格式。

[查找此功能：](#)

按  键 > 设置

> 手机设置


> 时间与日期

> 格式（时间显示格式）

> 24 时制或 12 时制，反色显示所需格式，按左功能键选择所需时间格式。

设置主屏中的日期格式：

[查找此功能：](#)

按  键 > 设置

> 手机设置

> 时间与日期


> 格式（时间显示格式），反色显示所需格式，按左功能键选择所需日期格式。


《显示设置

设置墙纸

您可以进行个性化设置，为手机设置背景墙纸。

查找此功能：


按  键 > 设置
> 显示设置
> 墙纸

进入相应类型的图片列表，反色显示所需墙纸，按设置将该图片设为墙纸。或按  键进行图片预览，然后按选项键 > 应用为墙纸。

选择色彩方案

您可以进行个性化设置，为手机设置所喜欢的色彩方案。

查找此功能：


按  键 > 设置
> 显示设置
> 主题，反色显示所需方案，按选择键确认选择。

调节背光时间

提示：为了节省电量，手机显示屏在未操作一段时间后自动关闭。

您可以设置背光时间。


查找此功能：

按  键 > 设置
> 显示设置
> 背光时间

调节亮度

您可以设置显示屏亮度：


查找此功能：

按  键 > 设置
> 显示设置
> 亮度

《应答选项

您可以使用不同方式应答来电。

查找此功能：

按  键 > 设置
> 通话设置
> 应答方式

选项	说明
任意键应答	按任意键应答来电, 开关机键、右功能键、相机键和音量键除外。
滑盖应答	推开滑盖应答来电。
自动应答	插上耳机后可自动应答来电。

注: 您通常可按发送键 1 或发送键 2 应答来电。

通话功能

《关闭来电提示


在您应答电话之前,短按音量键可关闭铃音音量,长按音量键可关闭手机的呼入提示。



《查看通话记录



无论呼叫是否接通,您的手机将保存您最近呼入和呼出的电话号码列表。该列表按从新到旧的顺序存储。新号码被存储后,较早超出范围的号码则被自动删除。



快捷方式:在待机状态,按发送键 1 或发送键 2 可进入呼出电话列表。

查找此功能:

按  键 > 通话记录, 按上键或下键反色显示一个条目。

()或()指示符表示呼出电话;

()或()指示符表示已接来电;

()或()指示符表示未接电话;


按发送键 1 或发送键 2 拨打该条目的号码。

按中心选择键查看该条目的具体内容(通话时间和日期等)。

《自动重拨

当您听到忙音或手机提示呼叫失败时,若已设置自动重拨,此时会弹出自动重拨的提示界面,按呼出键重拨该号码。

查找此功能:

按  键 > 设置
> 通话设置
> 自动重拨

《回复未应答电话

手机将保留未应答电话的记录。当手机有未应答的呼入电话时,手机屏幕显示未接电话

图标。

选中该图标，按**查看**键，查看未接来电。

按发送键 1 或发送键 2，拨打该号码。

《线路识别

呼入线路识别

呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示屏显示呼入方的信息。如果呼入方的号码及名称已存储在通讯录中，手机会自动显示呼入方的名称和图片标识。



呼出线路识别

对要拨出的电话，您可以隐藏或显示您的电话号码。



查找此功能：

按 **◆** 键 > 设置

> 卡 1 设置或卡 2 设置

> 发送本机号码

您可以开启或关闭该功能。

《拨打紧急电话

您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急号码，即使在手机锁定、SIM 卡未插入的情况下也可以呼出这些紧急号码。

注：不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。

有时由于网络、环境和干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

1 按数字键输入紧急号码。

2 按发送键 1 或发送键 2，拨打紧急号码。


《语音信箱



您收到的语音信息存储在网络中，要收听该信息您须拨打语音信箱号码。

注：您的网络服务供应商可能会提供更多关于此项功能的信息。

查找此功能：

按  键 > 信息
> 语音信箱


快捷方式：

在待机屏下，长按数字键 1 进入该功能。

收听语音信息

多数情况下，您的网络服务供应商可能已为您设置了语音信箱号码。如果您不知道您的语音信箱号码，请咨询您的网络服务供应商。

查找此功能：

按  键 > 信息
> 语音信箱
> 接听

如果没有存储语音信箱号码，手机将提示您定义一个号码。


接收新的语音信息

当您接收到一个语音信息时，手机会提示有新信息，选择该信息后拨打语音信箱号码，

听取语音信息。

编辑语音信箱号码

把语音信箱号码存储在手机中，在使用语音信箱时会更快捷。

按  键 > 信息
> 语音信箱
> 编辑

《发送文字信息》

您可以发送短信息到其他电话号码。

查找此功能：

按 **◆** 键 > 信息

> 新建短信息

编辑收件人

将编辑栏移动到“收件人”，按导航键的右键进入联系人列表。在联系人列表，依次按下所查找联系人姓名的首字母所对应的数字键，即可便捷地查找相应联系人。此时，按中心选择键进行选择或取消选择，按选项中的确认选择，完成选择。若未添加联系人，可直接按数字键输入数字。

在新建短信界面，编辑栏显示在收件人，按选项，打开菜单后可以进行其他操作。

选项	说明
卡 1 发送	使用卡 1 发送当前短信（编辑联系人后且插入卡 1，才出现该选项）。
卡 2 发送	使用卡 2 发送当前短信（编辑联系人后且插入卡 2，才出现该选项）。
通讯录	进入联系人列表添加收件人。
群组	进入群组列表添加收件人。
保存	将当前短信保存至草稿箱（短信编辑后才出现该选项）。

注：此时，按发送键 1 或发送键 2 均可发送该信息。

编辑内容


将编辑栏移动到“信件内容”，完成信息内容的编辑后按**确认**键。

按**选项**键，可进行如下操作：

选项	说明
卡 1 发送	使用卡 1 发送当前短信（编辑联系人后且插入卡 1，才出现该选项）。
卡 2 发送	使用卡 2 发送当前短信（编辑联系人后且插入卡 2，才出现该选项）。
插入联系人信息	将所选联系人信息插入短信。
插入模板	将事先存好的模板插入短信。
另存为快速文本	将当前短信保存为模板。
保存	将当前短信保存至草稿箱。

《接收文字信息》

当您收到新信息后，手机发出提示，并显示信息指示符。

在待机屏，按左功能键以及导航键选择信息，按左功能键查看所选择的信息。或进入收件箱，选择相应信息，按  键查看该信

息。

在短信阅读界面，按选项，可进行如下操作：


选项	说明
回复	回复发送方。
删除	删除该信息。
呼叫	呼叫当前信息的发送方。
IP 拨号	对当前信息的发送方进行 IP 呼叫。
转发	将该信息转发给其他用户。
保存发信人号码	将发送方的号码保存到通讯录中。
提取号码	提取信息中含有的电话号码。
复制	当信息储存在手机中显示此功能，可将此信息复制到 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 中。
复制至手机	当信息储存在 SIM 卡中显示此功能，可将 SIM 卡中的信息复制到手机中。

选项	说明
另存为快速文本	将该信息保存为模板。
提取 URL	提取该信息中包含的 URL。

《发送多媒体信息》

彩信中可以包含文字、图片、视频、音频等。

查找此功能：

按  键 > 信息
> 新建彩信

编辑收件人

添加收件人的操作同短信。

在新建彩信界面，编辑栏显示在收件人，按选项，打开菜单后可以进行其他操作。

选项	说明
卡 1 发送	使用卡 1 发送当前彩信（编辑联系人后且插入卡 1，才出现该选项）。
卡 2 发送	使用卡 2 发送当前彩信（编辑联系人后且插入卡 2，才出现该选项）。
通讯录	进入联系人列表添加收件人。
群组	进入群组列表添加收件人。
预览信息	预览当前彩信。
信息明细	查看当前彩信的详情。
保存	将当前彩信保存至草稿箱。

编辑主题


选择“主题”后进入文本编辑屏幕，输入彩信的主题。


编辑内容

在内容编辑界面，按选项，可进行如下操作：

选项	说明
预览信息	预览当前彩信。
排列	设置彩信的排版格式。
插入	将图片、录像、声音或模板插入到当前彩信中。
删除	删除彩信中的图片、声音或文字等。
编辑文字	编辑当前彩信的文本内容。
多页面	允许插入新页面、清除页面内容、删除页面，也可以转到上一页或下一页。

《接收多媒体信息

当您收到新信息后，手机发出提示，并显示信息指示符。进入收件箱，选择相应信息，按  键查看该信息。

在彩信详情界面，按  键阅读彩信，按**选项**键可进行如下操作。

选项	说明
回复	回复发送方。
删除	删除该信息。
转发	将该信息转发给其他用户。
移至收藏夹	将该彩信移至收藏夹。
保存发信人号码	将发送方的号码保存到通讯录中。
提取号码	提取信息中含有的电话号码。


在彩信阅读界面，按**选项**键可进行如下操作：

选项	说明
上一页	转到该信息的上一页。
下一页	转到该信息的下一页。
播放	播放当前信息。
保存图片 / 视频	保存该信息中的图片或视频。
保存音乐	保存该信息中的音乐。

《查看收件箱内容

您可以查看收件箱中的信息。

查找此功能：

按  键 > 信息

> 收件箱


在收件箱信息列表界面，选择所需信息，按选项，可进行排序、回复、删除、呼叫、IP拨号、转发、移至收藏夹、多选删除、删除全部和信息过滤操作。

注：此时，信息类型不同，菜单项也会不同。

《查看未发送信息

发件箱保存发送失败或正在发送的信息。

查找此功能：

按  键 > 信息


> 发件箱

在发件箱信息列表界面，选择所需信息，按选项，可进行重发、阅读、排序、删除、多选删除、删除全部的操作。

《查看已发送信息

已发送的信息保存在已发送文件夹中。

查找此功能：

按  键 > 信息


> 已发送

在已发送箱列表，选择所需信息，按选项，可进行转发、排序、删除、移至收藏夹、多选删除、删除全部等操作。

《查看草稿箱信息

未完成的信息保存在草稿箱中。

查找此功能：

按  键 > 信息

> 草稿箱

在草稿箱列表，选择所需信息，按选项，可编辑、排序、删除、多选删除、删除全部。

《查看收藏夹》

收藏夹用于存放从收件箱中转移过来的信息。

查找此功能：

按 **◆** 键 > 信息


> 收藏夹

在收藏夹列表，选择所需信息，按**选项**，可进行**编辑、排序、删除、多选删除、删除全部**等操作。

《其他信息及功能》

选项	说明
使用文字模板	按 ◆ 键 > 信息 > 模板 创建新文字模板 按 ◆ 键 > 信息 > 模板， 按 选项 > 新建

选项	说明
短信设置	按 ◆ 键 > 信息 > 信息设置 > 短信信息设置 可对卡 1 和卡 2 进行短信中心、有效期、发送报告、存储位置的设置，也可进行自动签名的设置。
彩信设置	按 ◆ 键 > 信息 > 信息设置 > 彩信设置 可进行网络连接设置、发送、接收、过滤的设置。
复位	按 ◆ 键 > 信息 > 信息设置 > 复位 恢复信息的默认设置。
显示类型	按 ◆ 键 > 信息 > 信息设置 > 显示类型 设置信息的显示类型。

选项	说明
内存状态	按  键 > 信息 > 信息设置 > 内存状态，查看解信息的 内存的状态，包括手机和 SIM 卡。

《文件管理

您可以通过我的收藏对存储在手机中的音频、视频文件、照片以及扩展内存卡进行相应的管理。

查找此功能：

按 **◆** 键 > 我的收藏

选择文件夹或内存卡查看其内容。按中心选择键可以进行播放音频、视频文件、查看图片等操作。

若需对某文件进行操作，反色显示该文件，按**选项**键，可以对文件进行重命名、复制、移动、删除等操作，或将该文件通过彩信或蓝牙的方式发送出去。受版权保护或预置的文件无法更改或进行发送操作。

在手机和内存卡中移动或复制文件

注：若您将文件移动到新的位置时，文件将在原有位置上永久删除。

查找此功能：

按 **◆** 键 > 我的收藏

1 反色显示所要移动或复制的文件。


2 按**选项**键 > **移动至手机或移动至卡**，将所选文件移动至手机或内存卡；**复制至手机或复制至卡**将所选文件复制到手机或内存卡。

注：手机内存卡上包含录像、声音、图片、音乐、录音、Java 文件夹。不同类型的文件必须存放在相应类型的文件夹中，否则无法正常使用。该内存卡支持 FAT 格式文件，无法支持 FAT32 和 NTFS 格式的文件。


内存卡格式化

您可以格式化内存卡。

查找此功能：

按  键 > 我的收藏

1 反色显示内存卡

2 按  键 > 内存卡 > 格式化。

《数据连接


您可以通过 USB 数据连接线实现手机与计算机间的数据传输。在手机和计算机间传输数据，将 USB 数据连接线插入手机的 USB 端口。将数据线的另一端连接到计算机上。

注：您可能需要另外购买摩托罗拉原装 USB 数据连接线及其支持的软件。请根据您的计算机或其他设备的类型来决定所需数据连接线的型号。



将手机作为调制解调器或 U 盘使用：

查找此功能：

按  键 > 连接

> USB 模式

根据提示界面进行相应操作，将手机设为 Modem 模式或 U 盘模式。

注：将手机从 U 盘模式切换为 Modem 模式，或从 Mo-

dem 模式切换为 U 盘模式时，手机需要重启。按照界面提示操作即可。此时可能需要消耗电池电量。

只有插入内存卡并连接数据线后，启动 U 盘模式后，手机方可作为 U 盘使用。

《蓝牙无线连接

手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、扬声器、免提车载通话设备、计算机或其他设备的无线连接以实现数据交换。

连接支持蓝牙无线调制解调器连接网络。

注：某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。在使用本产品时请遵守当地的法律及法规。为最大限度地保证蓝牙安全，您应当在安全的、非公共场所连接蓝牙设备。


只有 SIM 卡 1 支持蓝牙无线上网功能。

开启 / 关闭蓝牙设备

在您使用蓝牙功能时，手机可自动将蓝牙功能开启。

要开启或关闭蓝牙：

查找此功能：

按  键 > 连接
> 蓝牙
> 蓝牙开关 > 开或关

快捷方式：

在待机屏中，按快捷键 > 蓝牙开关。


注：为节省电池电量和保证最大限度的蓝牙安全，请在不使用时关闭蓝牙。

设备管理

查看匹配的设备列表。按**选项**，按**搜索更多**，查找蓝牙设备。手机将查找范围内的设备，在屏幕显示结果。选择所需设备后，按**绑定**。

设备可能要求绑定到手机的许可，如果需要，输入正确的密码以创建与安全设备的连接。被绑定的蓝牙需处于待机屏、蓝牙数据交换或调制解调器界面。

查找此功能：

按  键 > 连接
> 蓝牙
> 设备管理


注：在连接手机与蓝牙设备前，确保该蓝牙设备已开启。

- 若手机已连接了蓝牙设备，您需要先断开已连接的设备，再查找其他设备。
- 手机一次只能连接一个蓝牙耳机设备。

可被查找

设置手机是否可被对方查找。

查找此功能：


按  键 > 连接
> 蓝牙
> 可被查找

开启或关闭手机的可见性。按**开**，则其他使用蓝牙设备的用户在执行搜索时，就会看到您的手机及名称。按**关**，则其他用户搜索时不会搜索到您的手机。

属性

编辑手机名称，查看手机地址。

查找此功能：


按  键 > 连接
> 蓝牙
> 属性

按手机名称，编辑手机名称；按手机地址，
查看手机地址。

蓝牙数据交换

接收数据传输时，手机应处于蓝牙数据交换界面。


查找此功能：

按  键 > 连接
> 蓝牙
> 蓝牙数据交换

蓝牙服务

查看本手机提供的蓝牙服务。

查找此功能：

按  键 > 连接
> 蓝牙
> 蓝牙服务

发送文件到设备

您可以使用蓝牙无线连接发送文件到其他支持蓝牙的设备。

注：版权文件无法发送。

1 反色显示在手机中要发送到其他设备的文件。

2 按选项键，选择通过蓝牙发送。

3 按列表中所需的设备名称，或按搜索更多，查找设备。

4 匹配成功后，按选择，发送该文件。如果需要，输入正确的密码以创建与安全连接。

提示：如果手机未能将文件发送到其他蓝牙设备，请检查设备，确保其已开启并处于可被查找模式。同时，确保该设备已断开与其它蓝牙设备的连接。

从其他设备接收文件

接收文件前，请确保蓝牙处于开启状态。

当接收到来自其他设备的文件传输要求时，手机将发出提示。按**确认**，接收文件。如果需要，输入正确的密码以创建与安全设备的连接。

当文件传输完成后，手机发出提示。

《GPRS 上网

通用分组无线业务 (General Packet Radio Service, GPRS)。采用 GPRS 技术，用户可以使用手机通过移动网络发送和接收数据。就此而言 GPRS 是一种数据传输方式，它支持用户无线接入互联网数据网络。以 GPRS 为数据传输方式的应用包括 WAP 服务、多媒体信息服务、JAVA 应用程序下载和 GPRS 拨号程序（如互联网和电子邮件）。

使用 GPRS 技术前需要注意的事项：

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了 GPRS 服务以及如何申请开通该服务；


请为每个以 GPRS 为数据传输方式的应用储存必要的 GPRS 设置；

GPRS 和各种应用的价格

无论使用 GPRS 连接，还是以 GPRS 为数据传输方式的应用，您都需要支付相应的费用。普通数据呼叫方式，以联网时间计费；而 GPRS 方式，以您从因特网下载的数据量收费。有关价格的详细信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

《呼叫时间

查找此功能：



按  键 > 通话记录



> 通话时间

查看最后通话、呼出电话、已接来电和通话总计的时间。


您手机计时器所记录的时间也许同您的网络服务供应商所提供的收费计时不同，相关收费信息，请咨询您的网络服务供应商。

《其他通话功能




功能	说明
快速拨号	您可以为手机设置 8 个快速拨号码。 设置快速拨号码：按  键 > 设置 > 通话设置 > 快速拨号。 选择相应位置后，按 选择 ，输入电话号码，按 确认 即可。选择相应位置，按 删除 ，即可取消绑定。
输入国际连接代码	要输入当地国际连接代码 "+"：  在待机状态，按住 0 键插入国际连接代码 "+"
直接拨打分机号码	在待机屏中，按数字输入号码。按住 # 键插入暂停，将字符 P 插入到光标所在的位置，继续输入分机号码。


功能	说明
通话期间拨打分机号码	在通话过程中，按数字键输入分机号码。
拨打新呼叫	<p>通话过程中：</p> <p>1 按数字键输入电话号码。</p> <p>或从选项中，按新呼叫，进入拨号盘，输入相应号码。</p> <p>2 按发送键 1 或发送键 2 呼出，第一个电话将被保持。</p> 
保持通话	<p>您可以将通话保持，以便进行其他操作。</p> <p>通话过程中，按选项 > 保持。此后，从选项键中按激活，恢复通话。</p> 
通话中使用静音	<p>通话过程中，您可以使对方无法听到您的声音。</p> <p>开启或关闭静音： 按选项键 > 静音或取消静音。</p>

功能	说明
通话中录音	<p>在通话过程中您可以录制语音。</p> <p>在通话过程中： 按选项键 > 录音，开始录音。按选项键 > 停止录音，停止并保存录音。</p> <p>提示：录制的语音文件保存在我的收藏中相应文件夹里。</p> <p>注：通话中使用录音应遵守当地相关法律法规。</p>

功能	说明
组织会议电话	<p>1 在待机屏中，按数字键输入第一方的号码。按发送键 1  或发送键 2 或从选项中选择呼叫（若双卡均在线需选卡），呼出语音电话；</p> <p>2 接通后，直接按数字键输入下一方电话或从选项中按新呼叫（若双卡均在线需选卡），按发送键 1 或发送键 2 话；</p> <p>3 接通后，按选项键 > 连接，连接两方电话。重复步骤 2-3 可以添加更多呼叫到电话会议。</p> <p>在会议通话中，按选项 > 会议成员列表。在会议成员列表界，按选项键，选择分离电话，可以分离所需一方的通话；按结束，挂断当前电话。</p> <p>不同卡槽的 SIM 卡之间无法进行会议电话。</p> <p>注：此功能与网络 and SIM 卡类型有关。</p>



功能	说明
未读短消息	<p>您可以在通话过程中查看未读短信息。</p> <p>在通话过程中，按选项键 > 未读短消息，查看未读短信息。</p>
呼叫转移	<p>使用呼叫转移功能可以把来电转移到另一个电话号码。</p> <p>按  键 > 设置 > 卡 1 设置或卡 2 设置 > 呼叫转移，设置所需转接。</p>
IP 号码	<p>编辑 IP 号码。 </p> <p>按  键 > 设置 > 卡 1 设置或卡 2 设置 > IP 号码，输入所需号码后，按确认键完成编辑。</p> <p>注：默认的 IP 号码为 17951。</p>
禁止呼叫	<p>禁止呼出或呼入电话： </p> <p>按  键 > 设置 > 卡 1 设置或卡 2 设置 > 禁止呼叫</p>

功能	说明
呼叫等待	<p>如果您已申请了呼叫等待服务，则您在通话期间也可接收到第二个呼入电话的提示。</p> <p>按  键 > 设置 > 卡 1 设置或卡 2 设置 > 呼叫等待，您可以设置该功能的开启和关闭。</p> <p>注：此功能与 SIM 卡类型有关。</p>
分钟提示音	<p>您可以设置分钟提示音。</p> <p>按  键 > 设置 > 通话设置 > 分钟提示音，您可以设置该功能的开启和关闭。</p>
连接提示音	<p>您可以设置连接提示音。</p> <p>按  键 > 设置 > 通话设置 > 连接提示音，您可以设置该功能的开启和关闭。</p>







功能	说明
来电过滤	<p>您可以有选择地对卡 1 或卡 2 进行来电过滤。</p> <p>按  键 > 设置 > 通话设置 > 来电过滤，选择卡 1 或卡 2 后，进行设置界面。</p> <p>快捷方式： 在待机屏中，按快捷键> 来电过滤。</p>

《通讯录

您可以在通讯录中保存联系人姓名、电话号码、邮件地址等内容。

功能	说明
添加联系人	<p>按  键 > 通讯录 > 选项 > 新建，选择联系人存储位置后，进入编辑界面，完成相应条目信息后，按确认，存储联系人。</p>
复制通讯录条目	<p>按  键 > 通讯录，反色显示所需条目，按选项键> 复制，在 SIM 卡 1、SIM 卡 2 和手机之间进行复制。</p>

功能	说明
移动通讯录条目	按  键 > 通讯录，反色显示所需条目，按选项键 > 移动，在 SIM 卡 1、SIM 卡 2 和手机之间进行移动。
删除单条通讯录条目	按  键 > 通讯录，反色显示所需条目，按选项键 > 删除，删除该条目。
删除多条通讯录条目	按  键 > 通讯录，按选项键 > 多选删除，删除多条条目。
删除所有通讯录条目	按  键 > 通讯录，按选项键 > 删除全部，删除所选类型的全部条目。
编辑通讯录条目	按  键 > 通讯录，反色显示所需条目，按  键进入条目详情界面，按上键或下键选择要编辑项，按  键进入该条目编辑界面。

功能	说明
拨打通讯录条目	按  键 > 通讯录，反色显示所需条目，按发送键 1 或发送键 2 拨打该条目。
发送通讯录条目	按  键 > 通讯录，反色显示所需条目，按  键进入该条目详情界面。按选项键 > 通过短信发送联系人或发送至蓝牙。
为通讯录条目设置分类	按  键 > 通讯录，反色显示所需条目，按中心选择键进入该条目详情界面。按上键或下键选择群组字段，为该条目指定群组。 <i>注：</i> SIM 卡上的联系人不适用于此功能。
为通讯录条目设置铃音或图片标识	按  键 > 通讯录，按选项键 > 群组，反色显示所需条目，按选项键 > 编辑，可编辑群组的名称（默认组除外）、图标和铃音。
查找通讯录条目	按  键 > 通讯录，按选项键 > 查找，可按姓名或号码进行查找。

功能	说明
查看内存状态	按 ◆ 键 > 通讯录, 按选项键 > 内存状态, 查看通讯录的存储状况。


《个性化设置

功能	说明
语言	设置菜单语言。按 ◆ 键 > 设置 > 手机设置 > 语言, 设置所需语言: 简体中文或 English。
声音设置	设置提示音。按 ◆ 键 > 设置 > 声音设置, 设置来电、短信、彩信等提示音。
主复位	将所有选项恢复为出厂时的设置。在待机屏, 按 ◆ 键 > 设置 > 恢复出厂设置 > 主复位 注: 需输入正确的解锁码方可进行该操作。



功能	说明
主清除	警告: 该选项将删除所有存储在手机内存中您输入的信息 (包括通讯录和日程表条目) 和下载的内容 (包括图片和声音)。删除信息后将不能恢复。 在待机屏, 按 ◆ 键 > 设置 > 恢复出厂设置 > 复位全部 注: 需输入正确的解锁码方可进行该操作。



《网络功能

功能	说明
网络	查看网络信息, 设置网络相关选项: 在待机屏, 按 ◆ 键 > 设置 > 卡 1 设置或卡 2 设置 > 网络设置, 查看当前网络、自动或手动选择网络。

功能	说明
网络连接设置	设置网络连接配置。按  键 > 设置 > 网络连接设置，为卡 1 或卡 2 设置网络连接配置文件。

《安全设置

功能	说明
SIM PIN 码	<p>警告：如果连续 3 次出现输入错误，SIM 卡将被锁，手机提示 SIM 卡已锁，此时如需解锁，请与您的网络服务供应商联系。</p> <p>锁定 / 解锁 SIM 卡：按  键 > 设置 > 安全设置 > SIM 卡 1 密码或 SIM 卡 2 密码 > 启动 PIN。</p> <p>更改 PIN 码：按  键 > 设置 > 安全设置 > SIM 卡 1 密码或 SIM 卡 2 密码 > 更改 PIN。</p>


功能	说明
锁定应用程序	<p>开启 / 关闭 PIN：</p> <p>按  键 > 设置 > 安全设置 > 应用程序锁，按开（或关），开启（或关闭）该功能；按保护内容，设置保护内容。</p> <p>注：需要输入正确的解锁码。</p> <p>更改锁定密码：</p> <p>按  键 > 设置 > 安全设置 > 更改密码。</p>

《娱乐及游戏




手机中预置了一些游戏和应用程序。您可以将更多游戏和应用程序下载并安装到您的手机。



查找此功能：

按  键 > Java 应用，按所需游戏或应用程序，打开游戏或应用程序。或按所需项进行相应设置。

《使用照相机》

查找此功能：

按  键 > 多媒体
> 照相机

快捷方式：在待机屏，按相机键 () 开启相机，再次按相机键 () 进行拍摄。
屏幕显示取景区域的景物。

变焦调节



在取景界面，按上、下键调节焦距。
或在取景界面，按左功能键 > 设置 > 变焦。

亮度调节

在取景界面，按左、右键调节亮度。
或在取景界面，按左功能键 > 设置 > 亮度。

拍照


将相机镜头对准要拍摄的景物，如果需要，
按导航键的上 / 下、左 / 右键对景物进行缩

放和亮度调节。按  键或按相机键 () 拍照。

若所选模式为单拍模式，拍照后，按选项键，可以进行下述操作：保存、发送彩信、通过蓝牙发送、应用为联系人、设为墙纸。
若所选模式为连拍，拍照后，按选项键，可以进行下述操作：保存、全部保存、自动浏览、缩略图（单张）。

照相机设置

您还可以对照相机进行相应设置，以得到更好的拍摄效果。



按  键 > 多媒体
> 照相机

按左功能键，进行以下操作。

功能	说明
模式	设置拍摄模式。
拍摄环境	设置拍摄环境。
效果	设置拍摄效果。
存储位置	设置存储位置。
相册	查看所拍摄的照片。
我的录像	查看所拍摄的短片。
设置	设置图像质量、自拍定时器等参数。


拍照时使用自拍定时

在取景界面，按左功能键 > 设置 > 自拍定时
器，进行相关设置。

按  键或相机键 () 开始拍照，开启定
时器，一段时间后自动拍摄照片。拍摄完
后，定时器将一直开启，直至退出照相机。

《使用摄像机





开启录像模式：

按  键 > 多媒体 > 照相机

在取景界面，按左功能键 > 模式 > 录像模式

摄像


屏幕显示取景区域的景物。

按  键或相机键 ()，开始拍摄录像。再
次按  键或相机键 ()，结束拍摄。

结束拍摄后，按选项键，可以进行下述操
作：播放、保存。

摄像机设置

您还可以对照相机进行相应设置，以得到更
好的拍摄效果。



按  键 > 多媒体 > 照相机

按左功能键，进行以下操作：

功能	说明
模式	设置拍摄模式。
拍摄环境	设置拍摄环境。
效果	设置拍摄效果。
存储位置	设置存储位置。
相册	查看所拍摄的照片。
我的录像	查看所拍摄的短片。
设置	设置自拍定时器等参数。

摄像时使用自拍定时


在取景界面，按选项键 > 设置 > 自拍定时器，进行相关设置。

按  键或相机键 () 开始拍照，开启定时器，一段时间后自动拍摄录像。录像完成后，定时器自动关闭。

《音乐播放器

您可以使用音乐播放器播放音频文件。

查找此功能：

按  键 > 我的音乐


在播放窗口：

- 按左键或右键切换控制键，按中心选择键确认。
- 按上键在播放界面调出播放列表，此时可通过方向键选择歌曲，按中心选择键确认播放当前选择，按右功能键退出播放列表。
- 短按音量键，调节音量；长按音量键，切换到上 / 下一首音乐文件。
- 按选项键，可访问音乐库、播放列表或最小化进行背景播放。

《视频播放器

您可以使用视频播放器播放视频文件。



查找此功能：

按  键 > 多媒体 > 视频播放器

快捷方式：

在待机屏中，按快捷键 > 视频播放器。

在播放窗口：

- 按左键或右键切换控制键，按  键确认。
- 短按音量键调节音量，长按切换到上 / 下一首视频文件。
- 按 **列表** 键，可访问播放列表。
- 按  键在全屏和正常播放屏幕之间进行切换。

《浏览器




使用浏览器可以使您的手机访问网页和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

注：您的手机可以使用 GPRS（通用分组无线业务）连接网络。使用这种类型的连接时，手机屏幕显示 GPRS 指示符。网络连接类型取决于您的网络服务供应商。使用不同的连接类型，您的网络连接费用也有所不同。

启动浏览器

查找此功能：

按  键 > **浏览器**

如果不能用浏览器连接网络，请咨询您的网

络服务供应商。

您可进行如下操作：


功能	说明
转至网址	输入网址(URL)，按 确认 ，访问该网站。
主页	登录主页。
书签	浏览或编辑书签列表。
最后页面	访问最后页面。
历史记录	查看访问过的网站列表。
离线浏览	查看保存的网页快照。
设置	对浏览器进行相关设置。
GPRS 信息	查看 GPRS 流量信息。

进入页面




进入网页后，按 **选项**，对浏览器执行更多操作。






功能	说明
转到网址	输入网址(URL), 按 确认 , 访问该网站。
加入书签	将当前 URL 加为书签。
主页	登录主页。
书签	浏览或编辑书签列表。
刷新	刷新当前网页。
停止	停止加载网页。
选项	执行显示网址、保存快照等操作。
退出	退出浏览器。
历史记录	查看访问过的网站列表。
设置	对浏览器进行相关设置。
GPRS 信息	查看 GPRS 流量信息。
离线浏览	查看保存的网页快照。


断开网络连接

按开关机键()或按选项键 > 退出, 退出浏览器。

《个人事务管理

功能	说明
设置闹钟	按  键 > 闹钟
开启 / 关闭闹钟	按  键 > 闹钟, 反色显示所需条目, 按中心选择键, 查看该条目。闹钟状态设置为开, 即开启闹钟; 状态设置为关, 即关闭闹钟。
闹钟响闹	当到达响闹时间时, 手机播放闹钟提示音 (如果设置允许播放) 并在屏幕显示时间到的提示画面。 如手机处于关机状态, 闹钟仍会工作, 按任意键可静音。
设置日程表	按  键 > 工具 > 日程表

功能	说明
添加日程表新事项	按  键 > 工具 > 日程表, 按选项键 > 新建, 完成所需条目, 按保存即可完成。
查看日程表事项	按  键 > 工具 > 日程表, 按选项键 > 日程列表, 反色显示所需条目, 按中心选择键, 查看该事项。 注: 在查看事项时, 可直接编辑事项。
输入日期	按  键 > 工具 > 日程表, 按选项键 > 设置日期, 输入日期, 在日历中定位该日期。
选择特定日程	按  键 > 工具 > 日程表, 按选项键 > 选择日程, 输入起始日期和截止日期, 查找特定日程, 并将其通过蓝牙发送。
状态信息	按  键 > 工具 > 日程表, 按选项键 > 状态信息, 查看日程的状态信息。

功能	说明
世界时钟	您可以显示世界上多个城市的时间和日期: 在待机屏, 按  键 > 工具 > 世界时钟。
计算器	按  键 > 工具 > 计算器
周年纪念	您可以设置周年纪念日。 按  键 > 工具 > 周年纪念, 按选项键, 可进行以下操作: 查看、新建、删除、删除全部。
记事本	您可以使用记事本记录信息。 按  键 > 工具 > 记事本, 按选项键, 可进行以下操作: 编辑所选、发送短信、删除所选、删除全部。
倒计时	您可以使用倒计时功能进行事项提醒。 按  键 > 工具 > 倒计时, 输入相应时间后, 按左功能键开启倒计时功能。

功能	说明
秒表	按 🔊 键 > 工具 > 秒表，按开始键，开始计时；按暂停键，停止计时；按继续键，继续计时；按复位键，清除记录的时间。
录制语音文件	您可以使用录音机录制个人信息。 按 🔊 键 > 多媒体 > 录音机，按 🔊 键，开始录音；按停止键，停止录音；按保存键，保存所录制的语音文件。
播放语音文件	按 🔊 键 > 多媒体 > 录音机，选项 > 录音列表，进入录音文件列表，选择所需文件，按播放键，播放该文件。
更改语音文件存储器位置	您可以更改语音文件存储器的位置。 按 🔊 键 > 多媒体 > 录音机，按选项键 > 存储类型，您可选择手机或内存卡。

《SIM 卡应用

您的 SIM 卡中可能包含增值服务功能。

[查找此功能：](#)

按 **🔊** 键 > 工具


> SIM 卡应用


若双卡均在线需选卡，按某项服务或功能，进入此服务或功能屏幕。

具体情况请咨询您的网络服务供应商，获取更多相关功能信息。

故障处理

当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格（  ）。如果没有，请给电池充电。
您已正确地插入有效的 SIM 卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确插入有效的 SIM 卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	

问题	解决方法
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格（  ）。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为保持。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。

故障处理

问题	解决方法
按开 / 关机键却没有开机。	确认按住开 / 关机键直到显示屏打开（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入 SIM 卡，手机屏幕提示插入 SIM 卡或检查 SIM 卡。	SIM 卡可能插入不正确，检查 SIM 卡并确保插入正确。确认您的 SIM 卡有效。 注： 确认关机后重新插入 SIM 卡，然后再开机。
手机屏幕提示 SIM 卡被锁。怎样给 SIM 卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取 PIN 解锁密码（PUK）。

问题	解决方法
当使用一个功能时，手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的解锁码 1234。如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。
拨出电话时听到交替的高 / 低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。



问题	解决方法
不能拨打 / 接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道密码，可以在保密设置下更改设置。 或检查 SIM 卡，确保 SIM 卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
如何查看最近呼叫记录？	要查看最近呼入、呼出电话： ◆ > 通话记录

问题	解决方法
通话时，听不到对方声音。	通话时，按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其它附带物阻塞。
不能使用信息收件箱。	在使用信息功能前，必须设置信息收件箱。

电磁波能量吸收比值

《电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合国际有关 电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（Specific Absorption Rate，或 SAR）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，SAR 上限值为 2.0W/kg 每 10g^* 。测试 SAR 值时，是依照 CENELEC** 测试程

序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然 SAR 是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为 0.87W/kg 每 10g^{***} 。

世界卫生组织(WHO)提示

当前的科学信息并未指出使用手机的任何特殊警告，如果您关心这方面的内容，您可以通过限制通话或使用免提装置，使手机远离

头部和身体来降低射频辐射对您及孩子造成的危害。

资料来源：WHO 文件 193 页。

请注意，在本移动电话上作改动后 SAR 值可能会有所不同。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR 值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

* 按国际标准准则（ICNIRP）建议，一般大众使用的移动电话 SAR 标准上限值为平均每十公克人体组织不超过 2.0W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

** CENELEC 是一个欧洲标准团体。

*** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

《射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

《使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天

线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置正确，不会受到压力或损坏以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。禁止在室外或潮湿环境中使用该充电器，切勿更换充电器的电

线和插头。

《随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

当您使用配有颈部挂绳的手机通话时，请确保将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

《使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助数据线），请将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

《摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：

www.motorola.com.cn

《射频干扰 / 兼容性

注：如果没有妥善的屏蔽设计或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。

本款手机的设计符合 FCC 准则中第 15 条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：

- (1) 本款手机不会导致有害干扰。
- (2) 本款手机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所，可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 8 英寸（20 厘米）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 8 英寸（20 厘米）。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 当您佩戴有颈部挂绳的手机时，请始终保持手机与起搏器之间的距离大于 8 英寸（20 厘米）。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

《驾驶时手机使用注意事项》

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

www.motorola.com/callsmart。

《警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 SIM 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况，请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和 / 或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣

袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的手机或电池不应弃入火中。
	根据当地法律，您的手机或电池可能需要再生利用。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。
	请勿弄湿电池、充电器或手机。
	当将听筒音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

癫痫病发作 / 眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时(不是所有产品都具备闪灯功能)，请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其它与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息 15 分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其它部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其它肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息 15 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

耳机音量注意事项



当您使用耳机收听音乐或通话时，将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。

《关心环保,再生利用》

如果您在摩托罗拉的产品上看到此标



识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉手机和配件的再生利用


请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
<p>o：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p>						
手机	x	o	o	o	o	o
电池	x	o	o	o	o	o
配件	x	o	o	o	o	o

以下 2 种符号表示本产品可再生利用，数字表明上述电子信息产品的环境友好使用期限。

手机和配件： 电池：

以下符号表示该产品可再生利用，无有害成分：

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

" 摩托罗拉短信注册 " 功能说明

尊敬的用户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买摩托罗拉手机后并正常使用的过程中，手机会自动发送一条注册短信将手机设备号码（IMEI/ESN/MEID）发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。

注：您需要为此注册短信支付 0.1 元短信费（具体费用以运营商实际收费为准）。如果由于系统原因，您未注册成功，手机会在下次开机时，重新发送注册短信，但最多不超过 3 次，即在最极端的情况下，您最多会为该注册短信功能支付 0.3 元（具体费用以运营商实际收费为准）。当您购买手机时，就意味着您已接受本服务协议。如需了解更多信息，请致电摩托罗拉热线电话 4008105050 咨询。

开放源代码软件信息

关于本手机中使用的开放源代码软件包和 / 或文件的许可，声明和必要版权通告的相关信息，您可以通过以下步骤查看：

在待机屏幕，按中心选择键，打开主菜单，选择**设置**，选择**法律条文**。

IMPORTANT: THIS MOBILE PHONE HAS NOT BEEN APPROVED FOR USE IN THE UNITED STATES. TO AVOID VIOLATING LEGAL REQUIREMENTS, DO NOT USE IN THE UNITED STATES.

重要声明: 本手机不能在美国使用。为了避免违反相关法律规定，请不要在美国境内使用本款手机。

motorola.com.cn



68003568001

DT 2008