

异常显示

蜂鸣器鸣响，同时单个字母和数字在显示窗口交替显示。

U 11

- 外部排水管是否有以下异常。
 - 是否没放下？是否冻结？是否有线屑堵住？
 - 延长排水管是否超过3米长？
 - 外部排水管某一部分是否隆起10厘米以上？
 - 排水管端部是否压扁？是否用了过细的排水管？

U 12

- 机盖是否没关上？

U 13

- 洗涤物是否偏向一边？(重新均匀放置衣物)
- 洗衣机是否未放平？

U 14

- 有无连接进水管？如果有，水龙头是否打开？
- 该地区是否停水？水管是否冻结？
- 是否有杂质堵住进水阀过滤网？

U 99

- 在儿童安全功能设定的状态，机盖是否没关上？

异常排除后，机盖开合一次，警告解除。(U 99 除外)

*如果字母显示不是U时，联系当地的服务店进行处理。(CL 除外)

技术参数

| | |
|----------------------------|---|
| 产品型号 | XQB90-Q9132/QA9132 XQB90-T9132/TA9132 XQB90-Q59312/Q79312 |
| 额定电压 | 220 V ~ |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 额定输入功率 | 洗涤 415 W 脱水 250 W |
| 产品净重 | 40 kg |
| 额定洗涤容量 | 9.0 kg |
| 额定脱水容量 | 9.0 kg |
| 额定洗涤用水量 | 72 L |
| 使用水压 | 0.03-1 MPa |
| 洗涤噪声值 | <62 dB (A计权) |
| 脱水噪声值 | <72 dB (A计权) |
| *耗电量 ^(千瓦时/工作周期) | 0.108 |
| *用水量 ^(升/工作周期) | 144 |
| *洗净比 | 0.80 |
| *能效等级 | 2级 |


*同时按住“漂洗”“预约”，再按“关/开”按键进入标准测试程序（窗口显示“9B”），额定容量选择72升水位，半载容量选择43升水位。

*能效部分数据依据GB12021.4-2013测试。

使用说明书

全自动洗衣机 (家用)

型号 XQB90-Q9132
XQB90-QA9132
XQB90-T9132
XQB90-TA9132
XQB90-Q59312
XQB90-Q79312



松下洗衣机服务官方微信平台



在线报修报装
服务进度查询
收费标准查询
增值保养预约

非常感谢您购买了本公司生产的洗衣机

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书，以做到正确使用。
使用前请务必先阅读「安全注意事项」(3~5页)，以做到安全使用。
- 如有技术变动，恕不另行通知。
- 请妥善保管本使用说明书。
- 本机包含可再次利用的材料，废弃时请协助正确处理或回收利用，以保护环境。



W9901-9RK00
中国印刷 发行：2015年4月

目 次

使用须知

| | |
|-----------|----|
| 安全注意事项 | 3 |
| 部件名称 | 6 |
| 装箱单 | 6 |
| 安装时的注意事项 | 7 |
| 排水管的安装及改装 | 9 |
| 进水管的安装 | 10 |

使用方法

| | |
|-------------|----|
| 试运转 | 11 |
| 洗涤程序须知 | 11 |
| 操作部功能 | 12 |
| 洗涤前的准备 | 14 |
| 个别洗涤 | 15 |
| 自动检测 | 15 |
| 洗涤剂的使用方法 | 16 |
| 洗涤注意事项 | 17 |
| 取消洗涤结束后的蜂鸣音 | 17 |
| 程序的使用及运转内容 | 18 |
| 儿童安全功能 | 20 |
| 毛毯的放入方法 | 21 |

保 养

| | |
|------------|----|
| 清洗线屑过滤网袋 | 21 |
| 清洗线屑过滤器 | 22 |
| 清洗进水阀上的过滤网 | 22 |

其 它

| | |
|-------|----|
| 是否故障? | 23 |
| 异常显示 | 封底 |
| 技术参数 | 封底 |

安全注意事项

请务必遵守




使用时

使用完毕后,请务必把电源插头从插座上拔出!并关闭水龙头!



可能因雷击而损伤洗衣机;
可能因水压过大而引起漏水或水灾。

请勿将洗衣机放置在浴室等潮湿的地方或风吹雨淋处!



禁止在
水处使用

可能会引起触电、火灾、故障、变形等。

不要连接热水水源!如用温水洗涤时,
水温请勿超过 50 °C!



禁止

可能会因为塑料部品变形、受损而引起
触电、漏电。

请勿放入有煤油、汽油、轻质汽油、稀
释剂、酒精等化学品或洗涤附有此类
化学品的衣物!



禁止

可能会引起爆炸或火灾。

清洁保养时不要将水直接喷射于机体
各部位!



禁止淋水

可能导致短路、漏电。



可能造成较严重的人身伤害



可能造成人身伤害和物品损害

■要求遵守的事项,按下列图示区分
并说明。



此图案表示为禁止事项



此图案表示为请务必遵
守事项



可能会造成冒烟、起火、触电。

警告

电源·电线

请单独使用额定交流 220 V, 电流在 5 A 以上的单相两极带接地电源插座!

 与其它电器合用时, 插座板可能会异常发热, 以致起火。

电源插座务必插入到底!

如插入不完全时, 可能导致触电或发热。

 ●请不要使用受损的电源线或松动的插座。

应定期清除电源插头上的灰尘等。

如插头上积有灰尘、水垢, 将导致防湿绝缘功能退化, 并可能因此引起火灾。

 ●请拔掉电源后, 用干布擦拭。

请避免可能会损坏电源线、电源插头的动作。(请勿造成损伤; 请勿加工; 远离热器具; 请勿过度弯曲、扭转、拉伸、重物重压、捆扎。)

 在损伤状态下继续使用, 可能导致触电、短路、火灾。

 ●电源线或插头的修理请咨询服务店。

保养、清洁或移动洗衣机时, 请务必从插座上拔出电源插头!

 必须拔出插头  可能会引起触电或受伤。

请勿用湿手触摸电源插头!

 禁止湿手  可能引起触电。

为防止受伤

请勿擅自对本体进行拆卸、修理以及改造!



可能导致着火、工作异常而引起受伤。

●修理请咨询服务店

请勿让幼儿探视洗涤脱水桶内部。为防止幼童进入洗涤脱水桶内, 洗衣机附近请勿放置幼童容易攀爬的凳子或类似物品!



小孩会掉进洗涤脱水桶中而受伤。

洗涤脱水桶尚未完全停止旋转前, 请绝对不要用手去碰其中的洗涤物等! 脱水时, 如出现打开机盖 15 秒内洗涤脱水桶无法停止运转的情况, 请立即停止使用, 委托维修。



即使旋转缓慢, 也可能使衣物缠在手上而引起受伤, 特别要注意儿童的安全。

本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者(包括孩童)、或缺乏经验及知识者使用, 除非有能确保其安全者给予监督或指导, 才能使用本产品。应避免让孩童玩本产品。

可能会引起火灾或导致受伤。

警告

电源·电线

拔出电源插头时不要拉拽电线, 请手握插头拔出!



可能会触电或短路而导致着火。

插座孔变松时或电源线、电源插头有损坏时, 请不要使用!



可能导致触电、短路、着火。

●请委托服务店进行维修。



本机电源线连接方式为 Y 连接, 如果电源线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂指定的服务店或类似的专业人员来更换!



容易造成不良后果。

本机应使用单相两极带接地的电源插座, 并保证其可靠接地! 未安装接地装置, 可能会引起箱体等其它金属部件带有感应静电!



当发生故障或漏电时有触电危险。



必须接地

注意

使用时

本机使用水压为 0.03~1 MPa!



水压过高会有进水管两端漏水的危险。

必须确保水龙头与进水管接头的可靠安装, 并确保进水管插入进水管接头或自购的专用龙头时切实插到位。请勿经常插拔进水管, 可能导致进水管接头松动及进水管接头防水垫片磨损。



可能因水压变化而引起漏水或水灾。

运转中, 切勿将手脚伸进洗衣机底部!



可能会导致受伤。

为防止受伤

请勿对防水性的布料和衣物进行洗涤、漂洗、脱水!



(例) 睡袋、尿片套、桑拿浴衣、橡皮潜水衣、雨衣、滑雪服、羽绒制品以及自行车、摩托车和汽车的外罩等。

否则可能会在脱水时由于振动或旋转使人受伤或损坏机体, 墙壁、地面及衣物等, 也可能导致漏水。


请勿攀爬到洗衣机上, 也不要在洗衣机上放置易损物品!



可能会因变形或破损而使人受伤, 运转时的振动, 可能引起放置的物品跌落破损。




部件名称



洗衣粉投入盒的拆卸


如需清洗洗衣粉投入盒，请按右上图示拆卸，用清水冲洗干净，并装回原位置。
按图示将洗衣粉投入盒向外拉出，并向上提起。
(为防止洗衣粉投入盒在使用中脱落，在洗衣粉投入盒内装有防脱落拉钩。将洗衣粉投入盒向上提起，方能将其取出。在装入时也请注意拉钩。)
注意：使用洗衣机前，请确认洗衣粉投入盒已安装到位，否则有发生溢水的可能。

装箱单



※请务必使用附送的新进水管，旧进水管不能重复利用。


安装时的注意事项



底板B



包装上泡沫垫




螺钉

底板B

■出厂时底板B放置在包装上泡沫垫的上面，请勿随意抛弃。

■将底板B卡入洗衣机底座并用螺钉拧紧固定。
※为避免危险，在使用前请务必安装好底板B。



包装下泡沫垫




包装块


■使用本机前，必须拆除所有包装（包括包装下泡沫垫和包装块），否则使用时会造成损坏。

产品尺寸及放置空间

(正面图)




(侧面图)



※图示灰色区域为最小保留空间。

■洗衣机的放置

- 本机应放置于水平、坚固的地面上。



- 请不要放置在如下场所。

- 冬季可能会冻结的场所。
- 地面不平坦不结实的场所。
- 请勿放置于烟火附近或阳光直射的场所，否则将引起火灾、变形、故障等。
- 请勿将洗衣机放置在浴室等潮湿的地方或风吹雨淋处，以免触电、漏电等事故发生。

防止振动

- 先松开紧固旋钮，然后调节调节脚，将洗衣机调节至水平。
- 将洗衣机调节至水平后，再拧紧紧固旋钮。



保证接地

- 本机使用单相两极带接地的电源插头，应检查所用电源插座，保证接地。
- 未安装接地装置，可能会引起金属部件带有感应静电。

请注意

- 开口不能被地毯阻塞
●请勿在洗衣机底面放置地毯等物，以免堵住底面开口部。



如要延长外部排水管，连接排水管时

- 其长度应在3米以内，高度在10厘米以下，若太长或太高，则运转途中会停机。

排水管的安装及改装


外部排水管的安装

※洗衣机出厂时，外部排水管和抱箍放在洗涤脱水桶内。

1 将排水管和抱箍从洗涤脱水桶中取出。

2 将排水管插入洗衣机的排水口中，并用抱箍固定。

※排水管插入困难时，请在排水管的连接部内侧涂上洗涤液。




排水连接管的改装

※洗衣机出厂时，排水连接管装在洗衣机右侧，可以根据排水场所改装到左侧。

请注意

在进行改装时请确认本机处于初始状态，如果您已按本页所示安装好了排水管，请先行拆除。请勿拆除洗衣机的排水连接部。

1 向前面翻倒洗衣机（请注意不要划伤箱体）。（图1）



(图1)

2 将底板B拆除。（详见第7页）



(图2) 排水连接部

3 拧下右侧排水连接管螺钉 并取下左侧孔盖。



(图3) 排水连接部

4 将排水连接管的排水口从洗衣机内部插入左侧孔，此时要注意对好排水管口。（图2）（图3）

5 固定排水连接管螺钉。

6 将孔盖装在右侧的孔内。

7 检查排水连接管，应无翘曲、压扁或擦破等不良情况。

8 然后再装好底板B（详见第7页） 扶起洗衣机。并按本页所示安装好排水管。

9 排水连接管安装后，应试运转检查，确认有无漏水或异声。

进水管的安装

对于水龙头的要求

- 水龙头出水口端部外角应为圆角、表面应光滑，否则会损伤进水管橡胶密封圈，引起漏水。
- 建议安装本公司的专用水龙头，请联系当地认定服务店购买。

本公司的专用水龙头

- 本公司的专用水龙头带有垫片和凸缘部。

- 如果使用了本公司的专用水龙头，就无需再安装附件袋中的进水管接头。
- 安装进水管时，要注意垂直套上取下。套上后应紧固，无松动现象。


※建议购买使用本公司专用水龙头，如使用其他专用洗衣机水龙头，可能会有配合不当导致漏水的情况。



合适的普通水龙头

- 附件中的进水管接头只适用于普通水龙头。

- 水龙头的直径为18-24 mm时，请拧松螺钉(4个)，预先拆下套环。



进水管接头与水龙头连接方法


- 1 撕掉胶带，拧松螺钉(4个)至水龙头口径可以套入，将进水管接头B拧松至上部螺纹露出二至三圈。

- 2 将水龙头出水口靠紧橡胶密封圈，然后均匀拧紧螺钉(4个)。

※因靠墙等原因导致后方空间狭小的情况，请预先调整好里侧的螺钉。


- 3 拧紧进水管接头B。

※若进水管接头A装配不当或接头B未拧紧均有可能引起漏水。



进水管接头与进水管连接方法

- 1 在按下进水管罩盖和卡杆的状态下将进水管插入进水管接头，直至听到“咔嚓”声。确认将卡杆的爪部卡到进水管接头的凸缘部。(向下拉进水管，确认进水管不会被拔出)



进水管与进水阀连接方法

- 1 将进水管的螺母部套在进水阀螺纹部。

※进水管应避免折瘪，否则易造成漏水。



- 2 稍微抬起弯头部分，拧紧螺母。

※请确认螺母已拧紧，弯头处无松动。

进水管拆除方法

- 一面按下卡杆，一面拉下进水管罩盖，拔出进水管。

请注意

- 拧紧螺母，否则会导致漏水。
- 请务必使用附送的新配件。
- 如果随机提供的进水管不够长时，用户可到我公司当地认定服务店购买1米的加长进水连接管。

试运转

※请务必进行试运转，否则有漏水的可能。

- 1 确认进水管连接到位，并打开水龙头。
※检查各连接部是否漏水。


- 2 将电源插头插入插座。
※请单独使用额定交流220 V，电流在5A以上的单相两极带接地电源插座！

- 3 放置好排水管。
※确认排水管连接正确并无翘曲、压扁。

- 4 首次使用本机请不要放入洗涤物及洗涤剂，按电源“关/开”按键。
※因为桶内放过附件，可能有残留物污染洗涤桶。

- 5 按“暂停/开始”按键。

- 6 洗涤过程中，检查各连接部是否漏水。



请注意

- 新机开始使用时可能会有塑料或橡胶的气味，使用一段时间后，气味会逐渐消失。

洗涤程序须知

设定水位

- 在洗涤时根据洗衣量调节相应水位。
- 不同洗涤程序，可选水位不同。
- 在无水状态下，波轮自动旋转约8秒后自动感知洗衣量并显示水位。
(毛毯、超快速、轻柔、桶洗净程序除外)


更换新的程序

- 一旦按了“暂停/开始”按钮，被设定的程序就无法改变。
- 更换新的程序时，请关掉电源重新开机设定。
- 为避免电机温度过高而可能引起热保护器的工作，连续洗衣请不要超过3个周期。
注：热保护器工作时，电机将不运转，等待电机温度下降后恢复正常。

使用过程选择

- 按行程控制按钮—“洗涤”、“漂洗”、“脱水”。用户可根据自己的需要，选择只“洗涤”、“漂洗”、“脱水”“洗涤一漂洗”、“洗涤一脱水”和“漂洗一脱水”等洗涤组合行程。
(进行行程窗口灯点亮时，则表示需要运行该行程)并且可自行设定洗涤的时间、漂洗次数、脱水时间长短。
- 桶内有一定积水时，“漂洗”、“漂洗一脱水”和“脱水”行程将从排水开始进行，否则将从“脱水”开始。

操作部功能



洗涤前的准备

衣物分类

- 确认衣物上的标签，将衣物分类洗涤。
- 根据衣物的颜色、材质及污渍程度分类，分类有助选择正确的洗衣程序。

准备衣物

局部污渍部位的洗前处理

- 衣领、衣袖
在衣领、衣袖污渍部位涂上专用去污洗涤剂。



- 污渍
在污渍处涂上去污洗涤剂或含氯系列漂白剂。



- 污泥、固体污渍
(咖喱、辣椒酱等)
在有污渍的部位涂上专用洗涤剂或肥皂后用手搓洗。



要装入网状洗衣袋的衣物(与其它衣物一同洗涤)

- 带有金属托圈的文胸、丝袜
请放在网状洗衣袋中进行洗涤。
(防止金属托圈变形和刮伤丝袜)



网状洗衣袋
(注：网状洗衣袋须另购)

衣物的检查

- 请检查衣物的口袋，将袋内尖利物品取出，如发夹、螺钉等。
会损伤衣物。



- 请将围裙、枕套等物的袋子系紧，衣物上有拉链或坚硬饰物的，请拉上拉链等，将其由内向外翻。
会损伤衣物。



- 容易褪色的衣物请分开洗涤。(防止互染)
●红色或深蓝色等衣物
●牛仔衣物等
- 容易起毛的衣物请将其由内向外翻。
●防止产生静电。



根据衣物不同，可能会产生静电。洗涤时请使用柔软剂。

洗涤流程

1 放入洗涤物并按电源 **关/开** 按键。（桶洗净程序请勿放入洗涤物）

2 按 **程序** 按键选择程序，所选程序亮灯显示。

按 **暂停/开始** 按键可以自动选择水位，再按 **暂停/开始** 按键后将适量的洗涤剂投入对应的投入装置。

(也可按 **水位** 按键手动选择水位)

4 关闭机盖按 **暂停/开始** 按键开始洗涤。

个别洗涤

选择各种组合，进行个别洗涤（桶洗净程序除外）

| 想进行以下洗涤时 | 运转内容 | 操作方法 |
|-----------------------------|-------|-------------|
| · 洗涤水再利用 | 只洗涤 | 按“洗涤”按键 |
| · 漂洗水再利用 | 洗涤-漂洗 | 按“洗涤”“漂洗”按键 |
| · 单洗涤和甩干 | 洗涤-脱水 | 按“洗涤”“脱水”按键 |
| · 漂洗洗过的衣物 (从排水或脱水开始) | 只漂洗 | 按“漂洗”按键 |
| · 甩干洗涤物、漂洗、脱水 (从排水或脱水开始) | 漂洗-脱水 | 按“漂洗”“脱水”按键 |
| · 甩干洗涤物 | 只脱水 | 按“脱水”按键 |
| · 排掉桶内的水 | 排水-脱水 | |

· 只脱水、只漂洗或漂洗-脱水的场合，如桶内有一定量水则从排水开始，无水场合，从脱水开始。



自动检测


1 放入洗涤物

- 放入洗涤物后，按电源开关，再按“暂停/开始”按键。



2 自旋约8秒钟

- 在无水状态下，波轮自旋8秒自动感知布量。



3 水位

- 根据洗衣量设定并显示水位，且自动进水至所示水位。
(22 L除外)



洗涤剂的使用方法

粉末合成洗涤剂

- 请在洗涤开始前投入洗衣粉投入盒，并切实关闭。
- 请勿使用高泡洗衣粉。
- 不易溶解的洗衣粉请预先充分溶解后再倒入洗涤脱水桶。
- 洗衣粉结块时，为防止洗衣粉残留，请敲碎后再投入。

- 洗涤剂的用量请按照各洗涤剂的说明书来使用。
- 根据洗涤衣物的量及污渍程度来调整洗涤剂的用量。
- 如果漂洗效果不佳的时候，请减少洗涤剂的使用量。
- 请勿使用块状肥皂，会因溶解困难而造成堵塞。

柔软剂

柔软剂的使用方法及使用量，请参考所使用柔软剂的说明。

柔软剂，请在洗涤前加入

- 因为柔软剂（浓缩型）为粘性，容易粘在进料口，所以须用水进行稀释。然后将其慢慢倒入柔软剂注入口。（图1）
- 在最后一次漂洗前，脱水的离心力，会让柔软剂自动进入桶内。

【请注意】

- 勿让柔软剂在水中时间过长。
- 如果使用注水漂洗，效果不会很理想。
- 请勿过量加入柔软剂，以免造成溢出。
- 本机柔软剂投入口最大投入量为48ml。

液体洗涤剂、漂白剂

- ### 液体洗涤剂、液体漂白剂
- 请用大量的水进行稀释并倒入液体洗涤剂漂白剂投入口。

粉状漂白剂

- 在开始洗涤前，请将其用水溶解并稀释后倒入洗涤脱水桶。

请将液体洗涤剂、液体漂白剂投入图示的投入口处。




※请用大量的水进行稀释再投入，如不稀释而直接投入，会漂洗困难，衣物有滑溜感。

注意

- 请严格参照漂白剂的说明和注意事项使用。
- 使用漂白剂时请务必不要放置过长时间，应尽快进行洗涤。

柔软剂注入口



(图1)

洗涤注意事项

- 本机的额定洗涤、脱水容量，以国家标准规定的试验布为准。实际使用中，因衣物质地的不同洗涤衣量会有所变化。
- 本机的水量在实际使用中，受环境因素的影响，可能会有偏差。
- 如果因衣物放过多而洗涤停止时，请进行适当的调整。
- 洗涤剂的用量请参照各洗涤剂的相关说明进行使用。
- 请根据洗涤衣物量及脏污程度来调整洗涤剂的使用量。
- 请不要将洗涤剂直接投入洗涤脱水桶，可能导致洗涤物变色。
- 如果漂洗效果不佳时，请减少洗涤剂的使用量。
- 请勿使用块状洗涤剂替代洗涤剂，会因溶解困难而堵塞。
- 在洗衣机起动后，请一定要关上机盖，否则程序不能正常运行。

取消洗涤结束后的蜂鸣音

如果您觉得整个洗衣行程结束后的蜂鸣音很吵人，想取消蜂鸣音时，请按下列步骤进行：

- 1 先按住“暂停/开始”按钮，按“关/开”按键，保持按住“暂停/开始”按钮3秒以上，听到蜂鸣器“哔哔”鸣叫一次，这样程序结束后不会听到蜂鸣音。
- 2 重复上述动作，听到蜂鸣器发出“哔哔”鸣叫两次，将恢复程序结束后的蜂鸣音。
(注：以上操作请在关机状况下进行。)



①连续按住

②按

程序的使用及运转内容

| 程序 | 程序说明 | 程序水位 | | 默认洗涤时间 | 默认漂洗方式 | 默认脱水时间 | 洗涤全过程 | 备注 |
|------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|-----------|----------|--------------|-----------------------------|
| 常用 | 洗涤一般脏污的衣物 | 初始程序 | 22、29、36、43、47、 55、61、65、68、72 | 15分 18分 | [蓄水] [蓄水] | 3分 6分 | 47~68分 | 打开电源后，自动至“常用”程序。洗涤时，设有间隙浸泡。 |
| 记忆 | 洗涤前次“记忆”程序洗涤的衣物 | [程序] 按一次 | 22、29、36、43、47、 55、61、65、68、72 | 前次“记忆”程序洗涤内容 | | | | 洗涤时，设有间隙浸泡。 |
| 浸泡洗 | 洗涤严重脏污的衣物 | [程序] 按二次 | 29、36、43、47、 55、61、65、68、72 | 15分 18分 | [蓄水] [蓄水] | 3分 6分 | 76~95分 | 洗涤时，有约30分钟的运动浸泡过程。 |
| 毛毯 | 洗涤2.8 kg以下的毛毯或大件衣物 | [程序] 按三次 | 72 | 15分 | [注水] [注水] | 6分 | 70分 | 无布量感知功能 |
| 节水漂 | 洗涤脏污程度不大的衣物 | [程序] 按四次 | 22、29、36、43、47、 55、61、65、68、72 | 15分 18分 | [喷淋]+[蓄水] | 3分 6分 | 42~59分 | 洗涤时，设有间隙浸泡。 |
| 超快速 | 洗涤3.0 kg以下轻微脏污的衣物 | [程序] 按五次 | 22、29、36、43、47 | 3分 | [注水] | 3分 | 23~25分 | 无布量感知功能 |
| 轻柔 | 洗涤1.2 kg以下的羊毛、针织混纺毛衣类衣物 | [程序] 按六次 | 47、55、61、65、68 | 3分 | [蓄水] [蓄水] | 40秒 | 33~42分 | 无布量感知功能 |
| 桶洗净 | 清洗洗涤桶 (配合市售的洗衣机内桶清洗剂使用) | [程序] 按七次 | 72 | | [蓄水] [蓄水] | 9分 | 4小时 | 有约180分钟的运动浸泡过程 |
| 预约 | 各洗涤程序 (轻柔、桶洗净程序除外) | 选择所需程序 | 按“预约”按键选择时间 ④ 预约 | 将适量的洗涤剂投入对应的投入装置。 (如将洗衣粉直接投入桶内，可能导致衣物变色、损坏。) | | | 轻柔、桶洗净程序不可预约 | |
| 儿童安全 | 防止儿童溺水 | [程序] | 持续按住5秒 | 具体介绍参见P20页 | | | | |

- 请检查口袋，取出硬币、发夹等杂物。
- 无水状态下，波轮转动，检测洗衣量。(毛毯、超快速、轻柔、桶洗净程序除外)
- 由于衣物种类的不同，水位有可能偏高或偏低，请用“水位”按键调整。
- 根据自来水水压、排水条件和衣物等条件的不同，显示时间与实际运转时间有可能不同，仅供参考。

- 起动后的内容变更，在洗涤中按“暂停/开始”按键后能够切换。
(洗涤程序不可更改)
- 洗涤以后的内容变更，请关掉电源重新开机设定。
- 喷淋漂洗是指进水阀一边进水洗涤脱水桶一边脱水，利用进水阀的进水对桶内的衣物进行冲刷、渗透以达到漂洗的效果。
- 预约起动后不显示所选内容，若须了解请按“预约”键。
- 预约起动后的内容变更，请关掉电源重新开机设定。

儿童安全功能

什么叫“儿童安全”功能？

- 在洗衣机运转过程中（洗涤脱水桶内有水的状态），小孩打开机盖，蜂鸣器连续鸣叫，提醒用户关上机盖。如果机盖打开5秒钟以上，就认为小孩已掉入桶内，会强制排掉桶内的水。



强制排水的场合

- 异常情况。（蜂鸣器蜂鸣，桶洗净灯闪烁5秒后，U-99闪烁。）
- 请检查桶内情况。
(此时按键操作不起作用)



以下场合，儿童安全功能不起作用，不要在桶内储存水。

- 电源关的时候。
- 排水管没有放下的时候。

设定方法


在关机的状况下，①首先按电源“关/开”按键，②按住“程序”按键5秒以上，蜂鸣器“哔哔”鸣叫一次，数码管显示“CL”，儿童安全功能被设定。设定后，每次开机“CL”显示2秒。



② 连续按住5秒 ① 按


毛毯的放入方法

1 按长度方向对折。




长度方向

2 再折成三折（屏风折）。




约35 cm

3 纵向对折，再往返折成M型。



4 将M形的毛毯放入洗涤脱水桶。



●必须如图所示将毛毯的两端朝下。

●从上面轻轻往下压一下。

毛毯较难放时使用以下方法



①把毛毯的两端对准机盖的方向。

②先把折叠的下部放入洗涤脱水桶内。

③再把另一边放入洗涤脱水桶内。
(必须把两端朝下)

清洗线屑过滤网袋

·如果不清洗，会影响线屑的收集效果。

1 拉出线屑过滤网袋。



2 将过滤网袋由内向外翻，并在水中清洗，清除线屑。



3 将过滤网袋恢复原状，并拿住框架将其重新插好。如果过滤网袋损坏，购买新的更换。




清洗线屑过滤器

· 请定期取下线屑过滤器，清理干净线屑过滤器内的线屑，再将线屑过滤器装回原位。

1. 将线屑过滤器从插板上取下。




2. 握住线屑过滤器两边挖手处，将线屑过滤器拆开。



3. 将线屑过滤器内的线屑清干净，重新装上线屑过滤网。




4. 将线屑过滤器装回插板，并确认安装到位。




清洗进水阀上的过滤网

· 定期取下进水管，取出进水阀上的过滤网，清除过滤网上的污垢后，再装回进水阀。

1. 拧开进水管




2. 用尖钳取下过滤网



3. 用细刷子将过滤网清洗干净



4. 安装过滤网并连接进水管



· 如果简单地取下进水管，可能会发生喷水现象，所以在取下前，按下列步骤进行。

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 关闭 水龙头 | 2 打开电源 按“关/开” | 3 按“水位” 键 | 4 按“暂停/ 开始”键 | 5 几秒钟后 关闭电源 按“关/开” | 6 松开并取 下洗衣机 上的进水管 接头 | 7 拔下电源 插头 |
| | | | | | | |

洗衣机清洗

· 用布经常擦拭。特别脏时，请用浸有中性肥皂水的软布进行擦拭。

【注 意】

· 勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等擦拭。
· 如果需要使用化学药剂，严格遵照药剂说明进行。

是否故障？

| 现 象 | 原 因 |
|----------------|---|
| 不运转 | ●停电。 ●水龙头未打开。 ●电源插头未插实。 ●未按电源开关，未按“暂停/开始”按键。 |
| 开机显示“CL” | ●是否设定了儿童安全功能？(详见P20) |
| 不进水 | ●打开水龙头了吗？ ●自来水管、进水管是否冻结了？ ●停水了吗？ ●进水管连接口的过滤网是否被堵住了？ |
| 中途进水 | ●水位下降时会自动进水。 |
| 脱水中途变成漂洗 | ●脱水时，若衣服偏向一侧引起脱水不平衡振动时，本机将自动进水，进行不平衡修正。脱水不平衡自动修正三次仍无法排除，会发出蜂鸣报警。此时请停机，手动将桶内衣物放均匀，然后再起动脱水。 |
| 按键操作不起作用 | ●起动后，要改变设置，请按“暂停/开始”后进行设定，洗涤结束后，漂洗水位可变更，其它内容变更请关掉电源重新开机设定。 |
| 脱水时不规则转动 | ●为了抑制脱水时起泡，桶的转动有时快，有时慢。 |
| 从漂洗程序开始起动时，不进水 | ●为了将衣物中所含水分及洗涤剂成分排出，会先从脱水开始，脱水后会进水。 (桶内有一定水量时，会从排水开始。) |
| 线屑过滤网袋中无水流出 | ●22 L、29 L、36 L时，线屑过滤网袋中无水流出。 |

※上述原因以外的故障现象，直接联系当地的服务店进行处理。