

用户使用手册

使用前,请仔细阅读本说明书

热点推荐

- ． 快速拨号
- ． 双 Sim 卡
- ． 名片快速查找
- ． IP 呼叫
- ． 蓝牙，无线交换数据，短距离内实现所有蓝牙兼容设备间的自由无线互连
- ． 音乐播放器，支持 MP3/MIDI 等各种格式音乐播放
- ． 高清晰流畅视频播放
- ． 录音，支持语音记事及通话录音功能
- ． 无限时影音同步摄像
- ． 电子书，内置大量小说，散文等，便捷高效，一目了然的阅读新体验
- ． 内置大量精彩图片，欣赏艺术的同时还可随意设置墙纸，彰显您的个性
- ． 指定功能键，为功能键设置常用的应用程序，方便您的使用
- ． 支持 U 盘功能
- ． 大容量 T 卡扩展
- ． 高清晰摄像头
- ． 手写输入，支持手写输入，识别率高，在软键盘输入的同时可进行手写输入，真正达到无缝切换
- ． 文件管理器，可快速查看手机和扩展卡上的文件，不需要打开文件即可进行复制、删除等操作

目录

2	使用安全及注意事项	6
2.1	使用手机时，请遵循以下注意事项	6
2.2	使用电池时，请遵循以下注意事项	7
2.3	使用充电器时，请遵循以下注意事项	8
3	外观示意图	9
4	使用前须知	9
4.1	SIM卡	9
4.2	安装和取出SIM卡	10
4.3	电池	10
4.4	安装和取出电池	11
4.5	电池充电	11
4.6	安装存储卡	12
4.7	USB连接线	12
4.8	安全密码	12
5	手机概述	13
5.1	按键说明	13
5.2	图标说明	13
6	输入法	14
6.1	输入模式切换	14
6.2	输入切换	14
6.3	拼音输入法	14
6.4	笔画输入法	14
6.5	英文字母输入法	14
6.6	数字输入法	15
7	手机基本操作	15
7.1	开机	15
7.2	关机	15
7.3	锁键盘	15
7.4	拨打电话	16
7.5	紧急呼叫	16
7.6	拨打国际电话	17
7.7	拨打最近呼叫	17
7.8	快速拨号	17
7.9	接听电话	17
7.10	未接电话	18
7.11	通话选项	18
7.12	呼叫等待	18
7.13	呼叫转移	18
7.14	呼叫限制	18
8	菜单功能	19
8.1	主菜单结构	19
9	娱乐和游戏	19
9.1	游戏	19
10	通话中心	19

10.1	未接电话	20
10.2	已拨电话	20
10.3	已接电话	20
10.4	删除通话记录	21
10.5	通话时间	21
10.6	通话计费	21
10.7	短信计数器	21
10.8	GPRS流量	21
10.9	通话设置	21
11	附加功能	24
11.1	计算器	24
11.2	汇率换算	24
11.3	电子书	24
11.4	外部连接	26
11.5	蓝牙	27
11.6	快捷功能	28
12	多媒体	29
12.1	相机	29
12.2	相册	30
12.3	视频录像器	30
12.4	视频播放器	31
12.5	音乐播放器	31
12.6	录音	33
13	信息	33
13.1	短信	33
13.2	彩信	37
13.3	小区广播	40
14	文件管理	40
15	情景模式	42
16	电话簿	43
16.1	快速查找	43
16.2	视频聊天	43
16.3	发送短信	44
16.4	发送彩信	44
16.5	呼叫	44
16.6	IP拨号	44
16.7	编辑	44
16.8	删除	44
16.9	复制	44
16.10	移动	44
16.11	发送联系人	44
16.12	添加到黑名单	45
16.13	来电群组	45
16.14	电话簿设置	45
17	工具箱	46
17.1	日历	46

17.2	任务	47
17.3	闹钟	47
17.4	世界时间	48
18	网络服务	48
18.1	网际网络服务	48
19	设置	50
19.1	模式设置	50
19.2	触屏校准	50
19.3	手机设置	50
19.4	网络设置	51
12.5	安全设置	51
19.6	炫彩灯	52
19.7	按键灯	52
19.8	按键振动	52
19.9	恢复出厂设置	52
20	JAVA应用	52
21	传输	52
22	配件	53

1 前言

您好!感谢您选择本公司产品,为了更好地使用您的手机,我们建议您首先阅读本用户手册,以便于您了解这款手机的功能和操作方法。

这款手机是专为您精心设计的一款产品,它的功能强大而实用,必将成为您工作和生活的好帮手。它秉承了传统手机特色:简便、实用,融合了目前最新使用的先进技术, **GPRS** 高速上网,网络信号可在单频、双频间切换。高效智能文字输入系统,让您充分享受顶端科技的人性化乐趣。

本产品符合中华人民共和国通信行业标准,也符合欧洲标准,经核准适用于 **GSM** 网络。同时本产品具备 **GPRS** 功能, **GSM** 网络是一种国际标准的全球通信系统。您的手机可以进入多种国际网络,允许您拨打和接听国际电话。但是在您利用网络提供的这些先进功能时,必须先申请购买所需服务。对于本产品文字说明如有不明之处,请您及时向本公司或者代理商、销售商咨询。本公司不对使用产品说明可能带来的任何不便或者损失承担责任。

由于本公司不断推出更新版,故使用手册所载内容时会有改动,所做改动恕不另行通知。

提示 鉴于手机网络配置所提供的服务,某些功能可能未被允许使用,请向销售商或网络运营公司查询。

2 使用安全及注意事项

请阅读以下简明的规则,并遵守这些规则,谨防危险或违法。

2.1 使用手机时,请遵循以下注意事项

- 使用之前,请注意详细阅读使用说明书。
- 在飞机上,请始终关闭手机。如果您的手机的闹铃、备忘录等在关机状态下具备自动开机功能,请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时,应远离热源、高电压环境,例如:电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用,温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火.在化工厂、加油站、燃料仓库等易燃物品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内,以免气囊膨胀时,受到很强的外力,可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和配件。对因使用第三方的附件造成的任何后果,本公司不承担任何责任。

- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其他电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。
- 在医院或休养院附近请将手机关闭，否则可能因使用手机而干扰医疗电子设备，如心脏听搏器、助听器等。
- 严禁手机受到机械振动或晃动, 严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物, 如：苯、稀释或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 小心使用耳机等配件，如无必要，严禁触摸天线。仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

2.2 使用电池时，请遵循以下注意事项

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 在从手机中拿出电池之前请确保手机已经关机。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或连接

的元件，短路可由一些金属物品，例如：硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放一起。

- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换，电池可以充数百次电，直到需要更换，电池是消耗品，虽然它可以上百次的充电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 24 小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

2.3 使用充电器时，请遵循以下注意事项

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器，该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险，电池受潮后请勿使用，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。

注意 若本手机具有拍照、摄像及录音功能。请您务必遵守相关法律法规使用这些功能。依照相关法规，擅自对他人或其任何个人特征拍照或录音，以及加以复制和散发，可能被视为侵犯隐私权。不恰当的使用拍照、摄像及录音功能所记录的照片、录像、录音可能会侵害版权所有者的权利。针对此事，使用者必须负完全责任。本公司对于不当使用手机所造成的任何损害，概不负责。

3 外观示意图

4 使用前须知

4.1 SIM 卡

- 当您登记移动电话号码时，您将得到一张由网络服务供应商提供的 **SIM** 卡（用户身份识别卡）。如果得到的是信用卡大小的 **SIM** 卡，则将较小部分取出，去除其它边缘部分。

- 有了这张 **SIM** 卡，您就可以使用该手机的各项功能。一切和建立网络连接相关的信息都记录在 **SIM** 卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您的个人资料，包括 **PIN** 码（个人识别码）、短信及其他额外的服务。

- 请小心使用您的 **SIM** 卡，不要用力扭曲或施压，尽量避免触摸金属接触面，并将 **SIM** 卡放在远离电、磁的地方，不要让 **SIM** 卡接触到灰尘和水。**SIM** 卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。

注意 在取出 **SIM** 卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

4.2 安装和取出 SIM 卡

安装 **SIM** 卡：

- ✧ 使手机背面朝上，向外推动后盖以取出手机后盖。

- ✧ 将 **SIM** 卡的金属面朝下，插入手机上 **SIM** 卡的卡槽。确保 **SIM** 卡的斜角对准卡槽的斜角。

- ✧ 推动电池盖，直到听到“咔哒”一声，重新盖好电池盖，确保与手机之间没有缝隙。

提示 若只有一张 **SIM** 卡，随意插入任一 **SIM** 卡插槽均能正常使用。

取出 **SIM** 卡

- ✧ 取出 **SIM** 卡时只需要用手往上推，然后再拔出，即可取出 **SIM** 卡。其他操作同安装 **SIM** 卡。

4.3 电池

本手机使用的是可重复式充电电池。新电池只有在经过两、三次完全充电、放电的周期后，电池的效能才能得到完全的发挥。建议您正常使用手机一直到电池电量不足而自动关机后再进行充电。

- 充电过程中，电池轻微发热是正常的现象，您的手机在电池温度上升时会自动保护，以控制温度变化。

- 请使用指定的电池和配件，否则可能会损坏手机。

- 取下电池前请务必关机，否则可能丢失存储在手机内的数据，并可能影响手机使用寿命。
- 充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。
- 不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。不要使电池发生短路。当一金属物体（如硬币、别针或笔等）偶然地将电池的“+”极和“-”极（即电池上的小金属条）直接连接在一起时，就会发生短路。
- 如果把电池放在过热或过冷的地方，会缩短电池的容量、寿命及其充电能力。
- 请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

4.4 安装和取出电池

安装电池

- ✧ 把电池带有金属触点的一面朝左上角向手机。
- ✧ 将电池上边缘的插柄插入手机电池槽的插孔中。
- ✧ 按下电池直到听到“咔哒”一声，将电池完全卡入电池槽。
- ✧ 盖好电池盖（手机后盖）。

取出电池

- ✧ 确保手机已关机，并确定充电器或其他任何设备已从手机上取下。
- ✧ 使手机背面朝上，按下后盖的释放按钮以取出手机后盖。
- ✧ 找到电池底部的释放按钮，扳起电池，取出电池。

4.5 电池充电

- ✧ 确保电池已安装到手机。
- ✧ 找到手机充电插孔。连接充电器，并将充电器连接到电源。
- ✧ 充电结束后，请首先从电源插座拔出充电器。
- ✧ 在插入充电插头后，屏幕电池强度图标条滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；充电完成后按住充电器两侧的按钮拔出插头。

- 注意** 1.当电量不足时，手机屏幕显示警告信息，同时电池电量显示为空。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
- 2.为确保手机正常工作，请务必使用指定的充电器。

4.6 安装存储卡

- ✧ 首先找到存储卡槽的位置。
- ✧ 将存储卡放入存储卡槽中，用手指轻轻推一下，直到听到“咔”的一声响。

- 注意** 1.除了存储卡之外，请不要将其他任何物体插入存储卡插口中；插入和取出存储卡时请一定小心，避免刮伤或弯折存储卡和金属面。
- 2.请不要在存储卡上粘贴标签等物体，存储卡厚度的微小变化都可能导致插入或取出的困难，甚至会丢失数据或信息。

4.7 USB 连接线

- ✧ 将 USB 连接器连接到电脑的 USB 接口（台式机或笔记本电脑）。
- ✧ 将 USB 连接器的另一端连接到手机的充电接口。

注意 通过 USB 连接，有下载和充电两个功能可供使用。

4.8 安全密码

✧ PIN 码

这是您的 SIM 卡的个人识别码，PIN 码通常与 SIM 卡一起由运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁定，需输入 PUK 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

✧ PIN2 码

PIN2 码随某些 SIM 卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位、固定拨号等）时要求输入的。

如果你连续三次输入错误的 PIN2 码，SIM 卡将被锁定，其操作步骤与输错 PIN 码类似，不同的是此时应输入 PUK2 码解锁。详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

✧ PUK 码

在更改被锁定的 PIN 码时使用。PUK 码与 SIM 卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联

系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

✧ PUK2 码

在更改被锁定的 PIN2 码时使用。如未随 SIM 卡提供请与您的服务提供商联系以索取 PUK2 码。

5 手机概述

5.1 按键说明

下表列出各功能键通常的主要功能。

按键	功能
挂机键	<ul style="list-style-type: none">• 长按此键可打开或关闭手机。• 结束通话或拒绝来电。• 返回待机模式。
接听键 1	<ul style="list-style-type: none">• 使用 Sim1 卡呼出或应答电话。• 待机模式下，按此键可查看“通话记录”列表
接听键 2	<ul style="list-style-type: none">• 使用 Sim 卡 2 呼出或应答电话。• 待机模式下，按此键为进入主菜单界面
左功能键	<ul style="list-style-type: none">• 进入主菜单或下一级界面
右功能键	<ul style="list-style-type: none">• 可以返回上一级菜单，在待机界面可进入电话簿列表
OK 键	<ul style="list-style-type: none">• 在其他界面下除特殊功能外相当于左功能键。
方向键	<ul style="list-style-type: none">• “上、下、左、右”四个方向键• “上、下”可以上下翻菜单等• “左、右”可以选择歌曲、选择调频广播的频道、调节声音大小等
C 键（删除键）	<ul style="list-style-type: none">• 编辑时删除功能

5.2 图标说明

根据您使用的不同功能以及选择的不同选项，显示屏上将出现不同的图标。

✧ 电池强度填充越满，表示电池电量越多；

✧ 网络信号强度直条纹越多，表示信号越强；

✧ 当手机能够进行 GPRS 业务，待机屏幕上显示 GPRS 图标；此业务由网络运营公司提供；

电话图标：表示存在未接来电；

✧ 收件箱内有未阅读的短信时，显示未读短信图标；收件箱短信存储量已满时，显示短信满图标；

- ✧ 当环境设置为一般模式、会议模式、户外模式、室内模式时，待机屏幕显示各环境设置图标；
- ✧ 闹钟图标：表示闹铃已设置并启动。

6 输入法

您的手机支持多种输入模式和多种输入法，且输入流畅、高效、舒适、功能强大；供您在新增、编辑电话薄记录、查找中文姓名、以及编写短信与备忘录等功能里输入资料或文字。

6.1 输入模式切换

您的手机支持多种输入模式：硬键盘、手写输入和软键盘输入；编辑默认均显示软键盘，或提供联想字显示时即可显示相应的软键盘。切换为手写模式，直接在屏幕区域手写，则自动切换为手写模式。

6.2 输入切换

在屏幕显示编辑界面时，若要变更输入法，触屏点击输入法图标即可选择所需要的输入法。

6.3 拼音输入法

手写输入：在屏幕全屏手写汉字，点触抬笔后，系统识别判断最相近的汉字即会出现在编辑域光标所在位置，同时在显示区域会显示该字的候选字；点触输入正确的候选输入正确的候选字后将显示联想字。

软键盘输入：在拼音软键盘输入汉语拼音，不允许输入非法的拼音，非法的拼音不能显示于拼音区域，例如输入“编”字，依次输入 b、i、a、n，拼音区域上边显示相应的候选字，选择正确的候选字后将显示联想字。

6.4 笔画输入法

手写输入、软键盘输入：请参见“拼音输入法/手写输入、软键盘输入”介绍；

6.5 英文字母输入法

将输入法切换为“ABC”或“abc”，您就可以通过以下方式输入大写英文和小写英文。

手写输入：在屏幕全屏手写，点触摸抬笔后，所写字母即会出现在编辑域光标所在位置同时在显示区域会显示该字的候选字：点触输入正确的候选字。

软键盘输入：当输入法为：“ABC”或“abc”时，点触软键盘上的切换按钮可进行大小写英

文切换。

6.6 数字输入法

手写输入：请参见中文全屏手写模式介绍；

软键盘输入：数字软键盘点触数字按键输入。

7 手机基本操作

7.1 开机

打开电源

- ✧ 在通常情况下，长按挂机键，可以打开手机电源
- ✧ 如果手机未设置密码或 SIM 卡未设置密码保护，手机将自动搜索网络。当手机注册到网络后，网络的名称会显示在屏幕中。此时您便可以拨出或接听电话了。
- ✧ 如果手机设置了开机密码，则屏幕将会提示您输入开机密码，输入正确的密码后开机。
- ✧ 为防止您的 SIM 卡被盗用，可以设置保护密码（PIN）码。设置了 PIN 码后，打开时手机会要求输入 PIN 码，请输入正确的密码，输入确认后，手机会显示注册网络的名称以及信号强度。
- ✧ 如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁定。如果出现这种情况，请与网络服务提供商联系。
- ✧ 如果您还不知道 PIN 码，请与您的网络服务提供商联系。
- ✧ 如果开机后无法使用基本通讯功能，请按挂机键关机，并检查您的 SIM 卡是否安装正确或尚未安装。

7.2 关机

关闭电源

- ✧ 如果要关闭手机，请在待机模式长按挂机键。当屏幕显示关机动画后，手机关闭。

7.3 锁键盘

在待机界面，您可以手动锁键盘和解键盘锁，以防止错误操作，方法如下：

手动锁键盘，方法如下：

- ✧ 方法一：合盖后便可上锁。
- ✧ 方法二：待机界面，长时间触屏点击键盘锁图标便可上锁。
- ✧ 方法三：先按左功能键再按*键可上锁

键盘被锁后，需解锁才可使用，方法有如下：

- ✧ 方法一：先按左功能键再按*键解锁。
- ✧ 方法二：开盖解锁。

7.4 拨打电话

输入电话号码

- ✧ 在待机模式下，进入拨号盘触屏输入电话号码，号码栏中显示所输入的号码，按右功能键清除错误输入，长按它一段时间则清除全部的输入，按左功能键选择保存号码，按呼叫键呼出。
- ✧ 您也可从电话簿中拨打电话，在电话簿中找到相应的联系人并选择相应的电话，按呼叫键就可以拨出。
- ✧ 您也可以通过短信记录呼叫，在收件箱中选择并打开你所需要的信息，按左功能键进入选项，然后选择使用号码，即可选择短信中包含的电话或者发件人的号码。再次按下选项即可选择呼叫或将号码保存等。
- ✧ 在进行呼叫时，可以选择使用呼叫键（绿键）呼出

接通电话

- ✧ 当电话接通后，如果您设置了通话时间显示为开启，屏幕上可以看到通话计时器。
- ✧ 当电话接通后，按右功能键可进入免提状态。使用免提时请将手机移开您的耳朵，因为放大后的音量可能会使听力受损。再次按下右功能键即可关闭免提，回到正常模式。
- 如果您设置了自动重拨为开启，在被叫方占线或无人接听时将会执行自动重拨。
- 如果所拨的号码已保存，则此电话号码对应的姓名将显示在屏幕上。
- 挂机键结束通话。此时屏幕上将会显示您此次通话的时间。
- 挂机键也可以取消刚刚拨出的呼叫。

7.5 紧急呼叫

您的网络运营公司至少设有一个或多个可在任何状况下，即使电话未插入 SIM 卡也可直接拨打紧急服务电话。

每个国家的紧急服务电话不相同。所以您设置的紧急服务电话号码并非全球通行，而且有时由于网络、环境等问题而无法拨打紧急服务电话号码。

不同的网络使用不同的紧急号码，详情请与网络经营公司查询。

7.6 拨打国际电话

如果您的电话服务包括国际通话，请先长按“*”键以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入要拨打的国际电话区号及电话号码，按呼叫键（绿键）即可拨出国际长途电话。

7.7 拨打最近呼叫

无论呼叫是否被接通，您的手机保存您最近呼入或呼出的电话号码列表。新号码被储存之后，超出储存范围较早的号码则被删除。

✧ 在待机状态，按呼叫键就可以显示近期通话号码。可以通过方向键选择所需的号码，按呼叫键直接拨出该号码。

7.8 快速拨号

您可以为您经常拨打的号码设置快速拨号键，即用数字 2-9 表示不同的电话号码，使用时在待机模式下，在拨号盘界面长按 2-9 数字键中的某个数字即可拨打出相应的号码。

✧ 设置快速拨号时，可从设置菜单中的手机设置中选择速拨进入。

✧ 进入速拨的设置界面后，将状态设置为开启，您可以在空白处编辑新的速拨号码，也可以删除已有的速拨号码。

7.9 接听电话

当有电话呼入时，根据手机的设置，会以响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃的方式提示有来电。如果您开通了“来电显示”业务，呼叫时主叫的号码将会显示在屏幕上。如果这个号码已存储在电话簿中，则此号码对应的姓名将显示在屏幕上。

✧ 要接听电话，按呼叫键。

✧ 要拒绝电话，按挂机键。

✧ 按挂机键结束通话。

7.10 未接电话

当用户有未接电话，显示相关提示，用户可选择进入列表查看未接电话。

若选择了设置中通话设置的呼叫转移选项，则会根据您的设置将呼叫转移接至您指定的电话号码。

7.11 通话选项

在通话过程中，您可以通过按左功能键进入选项功能。通过选项，您可以保留（恢复）通话、结束通话、打开一个新的通话、打开电话簿、进入信息菜单、录音、静音、关闭（打开）双音多频。

- ✧ 保留：将当前通话保持中。当通话在保留通话中，您仍可以进行恢复通话状态、挂断电话、打开一个新的通话、进入电话簿或信息等。
- ✧ 结束：将挂断此通话。
- ✧ 新通话：输入电话号码，发起另一个通话。当有两路通话时，您可以选择切换进行两个通话的切换，选择会议组成电话会议，结束单线将挂断指定电话等。
- ✧ 电话簿：选择后进入其功能列表，具体功能参见电话簿说明。
- ✧ 信息：具体功能参见信息说明。
- ✧ 录音：通话中即可进行录音。
- ✧ 静音/恢复：选择开启静音或恢复，开启静音后，对方听不到您的声音，但您可听到对方的声音。
- ✧ 双音多频：可以是否打开双音多频音。双音多频音可以让您的手机利用自动电话交换台。

7.12 呼叫等待

呼叫等待功能开启后，当您在通话时，有另一路电话打进来，则呼叫等待信息将显示在屏幕上，若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

7.13 呼叫转移

呼叫转移功能开启后，根据设置转移条件的不同（无条件转移、联络不到转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电），可选择将来电转接至语音信箱或其他电话号码上。

7.14 呼叫限制

通话限制功能开启后，根据设置限制条件的不同（禁止拨出、禁止来电），将在相应条件下进行通话限制

8 菜单功能

8.1 主菜单结构

手机的主菜单有电话簿、信息、通话中心、设置、多媒体、文件管理、娱乐和游戏、情景模式、工具箱、网络服务、附加功能和快捷方式。

9 娱乐和游戏

本手机提供了有趣的游戏供您选择。

9.1 游戏

选择游戏，按左功能键进入游戏菜单。

✧ 智能拼图：移动小块的拼图使它恢复成小图上的图型。触屏空白图案上、下、左、右四个方向的图案，使其往空白图案方向移动。

游戏设置：用户可以设置是否开启或关闭背景音效、开启或关闭音效、开启或关闭游戏振动以增添游戏乐趣。

10 通话中心

✧ 查看：您可以通过此菜单查看你近期内的通话状况。

✧ 呼叫：可对此记录号码进行呼叫。

✧ 发送短信：将编辑一条短信发送到当前的通话记录号码。

✧ 发送彩信：将编辑一条彩信发送到当前的通话记录号码。

✧ 保存到电话簿：将该通话记录号码添加到电话簿中。

✧ 呼叫前编辑：可对此号码进行编辑后再呼出。。

✧ 删除：将删除当前通话记录

10.1 未接电话

显示出您最近未接听的电话号码。按上/下方向键浏览记录，选择某一条后可以查看该电话最近一次发生的日期及时间、电话号码和次数。

按左功能键选项可对当前记录进行删除、保存、呼叫、编辑、发送短信等。

- ✧ 查看：可查看详细通话信息。
- ✧ 呼叫：可对此记录号码进行呼叫。
- ✧ 发送短信：将编辑一条短信发送到当前的通话记录号码。
- ✧ 发送彩信：将编辑一条彩信发送到当前的通话记录号码。
- ✧ 保存到电话簿：将该通话记录号码添加到电话簿中。
- ✧ 呼叫前编辑：可对此号码进行编辑后再呼出。。
- ✧ 删除：将删除当前通话记录

10.2 已拨电话

显示出您最近已拨的电话号码。按上/下方向键浏览记录，选择某一条后可以查看该已拨电话最后一次发生的日期及时间、电话号码和次数。

按左功能键选项可对当前记录进行删除、保存、呼叫、编辑、发送短信等。

10.3 已接电话

显示出您最近接听的电话号码。按上/下方向键浏览记录，选择某一条后可以查看该已接电话最后一次发生的日期及时间、电话号码和次数。

按左功能键选项可对当前记录进行删除、保存、呼叫、编辑、发送短信等。

- ✧ 查看：您可以通过此菜单查看你近期内的通话状况。
- ✧ 呼叫：可对此记录号码进行呼叫。
- ✧ 发送短信：将编辑一条短信发送到当前的通话记录号码。
- ✧ 发送彩信：将编辑一条彩信发送到当前的通话记录号码。
- ✧ 保存到电话簿：将该通话记录号码添加到电话簿中。
- ✧ 呼叫前编辑：可对此号码进行编辑后再呼出。。

✧ 删除：将删除当前通话记录

10.4 删除通话记录

用户可以选择删除未接电话、已拨电话、已接电话或全部的通话记录。

10.5 通话时间

用户不仅可以查看上次的通话时间，还可以查看已拨电话总计、已接电话总计时间，并将所有通话计时归零。

10.6 通话计费

用户可以控制约束在通话过程中产生的费用。不仅可以查看上次通话费用，所有通话费用，还可以设用户限制或价格及费率，并可以将通话费用归零。

✧ 上次通话费用：将查询上次的话费。

✧ 所有通话费用：将查询全部的话费。

✧ 通话费用归零：将清除话费记录。对话费进行清除时，需要您的 PIN2 码验证，验证通过后，您就可以随心清除话费记录。

✧ 费用限制：查询最高话费。对话费进行限制时，需要您的 PIN2 码验证，验证通过后，您就可以随心设置话费上限。

✧ 价格及费率：查询和设置话费单位。对价格及费率进行设置时，同样需要您的 PIN2 码验证。

提示 此功能需网络运营公司支持。

10.7 短信计数器

用户可以查看和统计已发送和已接收的短信条数。

10.8 GPRS 流量

用户可以查看和统计上次发送、上次接收、全部发送、全部接收的 GPRS 流量，并可以将 GPRS 流量计数器归零。

10.9 通话设置

➤ 通话记录

您可以设置本机号码、呼叫等待、呼叫转移、呼叫限制、线路切换以及通话时间提示、通话

时间显示等。

- ✧ 本机号码：设置呼出电话时是否匿名。可选择隐藏或发送号码，选择系统预设则由网络运营商进行决定。

注意 隐藏号码是否成功与网络运营商有关，选择该项时，请先进行咨询。

- ✧ 呼叫等待：选择开启此功能后，当您与一方进行通话时，可以再接听或拨打第二个电话，同时保持第一个电话不挂断，并能实现在两个通话之间进行切换。选择关闭将取消此功能。您也可以查看呼叫等待服务的当前状态。

注意 呼叫等待需要网络支持，通话限制服务需要网络支持和申请该项服务。

- ✧ 呼叫转移：网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您预先设置的语音信箱或其它电话号码上，从而避免来电的丢失。

- 无条件转移：选择开启此功能后，将无条件转接语音来电到指定号码。选择关闭将取消此功能。您也可以查看无条件转移的当前状态。
- 联络不到转移：选择开启此功能后，当手机关机或不在服务区时转移来电到指定号码，选择关闭将取消此功能。您也可以查看联络不到转移的当前状态。
- 无应答转移：选择开启此功能后，当您没有应答时转接来电到指定号码。选择关闭将取消此功能。您也可以查看无应答转移的当前状态。
- 遇忙转移：选择开启此功能后，当手机正在通话中时转接来电到指定号码。选择关闭将取消此功能。您也可以查看遇忙时转移的当前状态。
- 转接所有数据来电：选择开启此功能后，无条件转接到使用 PC 连接的号码。选择关闭将取消此功能。您也可以查看转接所有数据来电的当前状态。
- 取消转移：取消所有设置的呼叫转移。

- ✧ 呼叫限制：该项服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要网络支持，需从网络服务供应商处获得呼叫限制密码。通过限制拨出、呼入达到控制话机使用的目的。

- 禁止拨出：选择禁止拨出所有电话、禁止拨出国际电话和禁止拨出国际不含国内，选择开启或关闭需要输入服务供应商提供的限制密码。您也可以查看禁止拨出的当前状态。
- 禁止来电：选择禁止所有电话、禁止漫游来电，选择开启或关闭需要输入服务供应

商提供的限制密码。您好也可以查看禁止来电的当前状态。

- 取消限制：取消所有设置的呼叫限制。
- 更改密码：重新修改原来的呼叫限制密码。

✧ 线路切换：选择线路 1 或者线路 2。

注意 选择线路 2 时将不能拨出电话，且此项菜单会因使用的 SIM 卡类别不同而显示。

✧ 关闭群组：关闭群组是一项网络服务，用于指定可拨打和接听其电话的一组用户。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。如果已定义了一组用户群组列表，选择编辑可继续修改用户群组，选择开启将被用于所有拨打的电话，选择关闭将取消定义，选择删除将删除此组用户群组。如果没有定义用户群列表，将使用网络中预先定义的列表（一组存储在网络上的特定列表）。

➤ 高级设置

您可以设置自动重拨、IP 拨号、呼叫等待、呼叫转移、呼叫限制、线路切换以及通话时间提示、通话时间显示等。

- ✧ 自动重拨：您可以设置在拨打电话无应答时是否进行自动重拨。手机可在拨号失败后重拨该号码达 10 次。
- ✧ IP 拨号：本手机支持 IP 呼叫功能，最多可编辑设置三组 IP 号码。在选定某一 IP 号码，选择选项中开启以启动该 IP 号码作为当前 IP 呼叫号码，选择编辑将输入 IP 号码进行编辑。选择 IP 呼叫的时候，移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的 IP 号码，并呼出。
- ✧ 通话时间显示：选择是否在通话过程中显示当前通话时间。
- ✧ 通话时间提示：在通话设置中，按提示进入该功能，可对一定长度的通话时间进行提示，选择要设置的方式确定即可。
 - 关闭：关闭通话时间提示。
 - 一声：选择此选项后，输入 1—3000 之间的任意数字，即选择到达该时间(秒为单位)时提示。
 - 周期：选择此选项后，输入 30—60 之间的任意数字，即选择以该时间(秒为单位)为周期。
- ✧ 自动限时：用户可以设置限制固定的时间来控制通话时长。

- 设置：选择开启或关闭自动限时设置。

期限：用户可以编辑自动限时期限的时间。

11 附加功能

本款手机不仅提供计算器、汇率换算，还提供电子书等其它功能。

11.1 计算器

您的手机具有简单的算术运算功能。

选择进入计算器界面，触屏点击数字 0-9 输入要计算的数字，按右功能键可按位清除最近的输入或结果。输入数字后通过加减乘除法，按左功能键查看结果。按右功能键[返回]退出计算器。

- ✧ M+:将输入的数值与暂存器中的值相加并将结果存入到暂存器中，显示屏上方显示的为暂存器中的数值；
- ✧ M-:将输入的数值与暂存器中的值相减并将结果存入到暂存器中；
- ✧ MR: 调用暂存器中的数值，并将其显示出来；
- ✧ MC: 清空暂存器中的数值。

提示 本计算器支持输入负数，如要输入负数作为运算数，只需在输入数字之前“-”即可。

11.2 汇率换算

您的手机具有简单的货币换算功能。

选择首先进入汇率输入界面，触屏数字 0-9 输入数字，按左功能键确定进入货币换算界面。在货币换算界面，您可以切换之前输入的汇率，并将本国或外国的货币，再按左功能键确认即可换算出对应的外国或本国的货币。

11.3 电子书

通过手机，您可以阅读从其他处下载的电子书。

选择电子书进入电子书列表界面，移动焦点到您想阅读的电子书，选择左功能键您可以进行如下操作。

- ✧ 阅读：选择后进入该电子书的内容阅览界面，您可以使用快捷键提供您便捷阅览方式。

- 使用数字键 0 进入设置功能，您可以设置字型、字体大小、卷页方式、是否开启自动卷页、卷页速度、是否开启全屏幕、编码方式。
- 使用数字键 1 进入提供您便捷的使用说明。
- 使用数字键 2 将快捷新增书签。
- 使用数字键 3 提示您输入关键字并对当前电子书的内容进行查找。
- 使用数字键 4 将执行跳页功能。
- 使用数字键 5 将进入书签列表界面。
- 使用数字键 6 经已输入的关键字寻找下一个。
- 使用数字键 7 将开启或关闭自动卷页功能。
- 使用数字键 8 将执行删除书签功能。
- 使用数字键 9 将开启或关闭全屏幕显示模式。

✧ 在阅读的过程中，选择左功能键您可以进行如下操作。

- 寻找/寻找下一个：选择后将提示你是否区分大小写，选择后将输入关键字并对当前电子书的内容进行查找。
- 跳页至：选择跳至电子书的某页方便您的阅读。
- 进入书签：选择后进入当前电子书书签列表界面。
- 新增书签：您可以设置书签方便以后阅读，选择后进入书签编辑界面，选择完成后即可保存书签。
- 删除书签：您可以删除已设置的书签。
- 信息：选择后查看该电子书的详细资料，例如标题、大小和格式等
- 设置：选择后进入电子书设置界面，设置后选择完成即可。
 - 字型：您可以设置电子书的内容的字型，例如粗体、斜体等。
 - 字体大小：您可以设置带您字数内容的字体大小。
 - 卷页：您可以设置电子书内容以页形式翻动还是以行形式翻动。
 - 自动卷页：您可以开启或关闭自动卷页阅读。

- 卷页速度：您可以根据习惯设置自动卷页阅读时的翻动速度。
- 全屏幕：您可以设置是否全屏幕显示电子书内容。
- 编码方式：您可以设置电子书内容的编码方式。
- 执行系统预设：选择后将提示是否执行系统预设，若选择执行，其系统预设中对电子书的设置将会立即执行。
- 帮助说明：选择后将提供您便捷的使用说明。
- 关闭：选择后将关闭此电子书返回到列表界面。
- ✧ 更新：选择后将重新整理该电子书。
- ✧ 系统预设：选择后进入电子书设置界面，设置后选择完成即可。
- ✧ 信息：选择后查看该电子书的详细资料，例如标题、大小和格式等。
- ✧ 删除：删除该电子书。
- ✧ 全部删除：删除全部电子书。
- ✧ 排序：选择后电子书依据名称、类型、时间、大小等排序。
- ✧ 执行系统预设：选择后将提示是否执行系统预设，若选择执行，其系统预设中对电子书的设置立即执行。
- ✧ 帮助说明：选择后将提供您便捷的使用说明。

11.4 外部连接

数据帐户

用户可以查看帐户的相关资料，选择后进入 GSM 数据或 GPRS。

- ✧ GSM 数据：选择后进入各 GSM 数据列表界面，选择任一可进行编辑，分别有修改名称，数据号码修改，使用者帐号输入，线路型态选择，数据运行速度选择和网域修改。编辑后选择完成即可。
- ✧ GPRS：选择后进入各 GPRS 列表界面，选择任一可进行编辑，分别有名称修改，GPRS 连接点修改，使用者帐号输入，使用者密码输入和认证模式选择，编辑后选择完成即可。
- ✧

11.5 蓝牙

- **蓝牙：**蓝牙功能，可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据或免提通话。

蓝牙技术，能够在 10 米距离内实现所有蓝牙设备兼容设备之间的自由无线互接，并传输图像、视频片段、音乐等各种信息。

提示 1.在某些场所，使用蓝牙无线技术可能受到限制。请问当地的主管部门或服务供应商咨询。

2.使用支持蓝牙无线技术的功能，在后台运行都会提高耗电量，从而缩短电池的使用寿命。

选择蓝牙，使用其功能菜单包括：

- ✧ **激活蓝牙：**通过该功能可以切换蓝牙设备的开/关状态，当需要使用蓝牙功能时，请您确认蓝牙已设置为：开启。
- ✧ **免提：**开启蓝牙状态，并自动搜索在有效距离内的免持装置。进入查找蓝牙免持装置界面，搜索到免持装置时，可以进行联接功能操作。
- ✧ **设备列表：**该功能中列出曾经和您的手机通信过的蓝牙设备列。对于该列表中的蓝牙设置，以进行以下操作：
 - **联机：**与该设备进行连接，连接时需要选择服务以实现不同连接目的。
 - **装置名称：**通过该功能可以修改设备的名称，方便您进行记忆识别。
 - **删除：**将该设备从设备列表中删除。
 - **删除所有：**将所有设备从设备列表中删除，即清空列表。
 - **服务列表：**列出设备可提供的所有蓝牙服务，点击更新软件，可以重新获取。
 - **搜索新设备：**当有新的蓝牙设备进入您的后即周围时，可以使用该功能进行搜索。当搜索到新设备后，需要进行一次配对，才能将对方记录到设备列表中，配对中可能需要输入另一方验证码，验证码听过后就更新了对方的可以提供的服务列表。
- ✧ **联机中装置：**查看蓝牙联机中的装置。当您连接了其它的蓝牙设备，例如蓝牙耳机后，该设备出现在联机中装置列表里，对该设备可进行断开操作。
- ✧ **设置：**在该功能中您可对手机的蓝牙设备进行修改。

- 蓝牙状态：开启或关闭蓝牙。
- 蓝牙可见性：开启或关闭蓝牙可见性。
- 蓝牙名称：在该选择中可以修改您手机的蓝牙设备名称。

通过蓝牙连接发送数据：

您每次只能启动一个蓝牙连接。

- 打开存储所需发送内容的应用程序。例如，要向另一台兼容设备发送图像，就该打开多媒体。
- 选择所需发送内容，如一副图像，然后选择选项——发送——至蓝牙。

手机开始搜索有效距离内其它设备，有效区域内其他支持蓝牙无线技术的设备会显示在屏幕上。选择需要连接的设备，如果另一台设备要求配对才能传输数据，则手机会发出提示并要求输入配对密码。创建您自己的密码，并与另一台设备的用户协商使用相同的密码。配对完成，建立连接后，即可通过蓝牙连接发送数据。

通过蓝牙连接接收数据：

当您通过蓝牙连接接收数据时，手机会提示并询问您是否接收信息。若接受信息时，则开始接收蓝牙传输入信息，并储存到分离目录中，若不接受信息时，则开始接收蓝牙传输入信息，并储存到分离目录中，若不接受信息时，则拒绝接收蓝牙传输信息。

11.6 快捷功能

选择进入快捷功能，显示添加联系人，SIM 卡 1 本机号码、铃声设置、音量、闹钟和触屏校准等各种快捷方式内容。您可以进行如下操作：

- ✧ 添加：在快捷方式列表中增加快捷功能的内容，并选择增加快捷功能的顺序。
- ✧ 编辑：在快捷方式列表中更换另一快捷功能。
- ✧ 删除：将删除当前快捷功能。
- ✧ 全部删除：将删除全部快捷功能，预设的触屏校准不能删除。
- ✧ 关闭：将关闭此快捷功能。

- 编辑顺序：将调整此快捷功能的选择顺序。

12 多媒体

本款手机是一部拍照、听音乐等多功能的新型移动通信工具。

12.1 相机

您可以使用手机内置的摄像头拍摄照片并可调整其设置。照片将被保存在手机自带的文件系统中，拍摄的照片为 **JPG** 格式。通过手机内置的数码相机记录您的动感一霎。

✧ 拍照：在拍照预览界面，按左功能键可对照相机进行设置，设置完成后保存照相机设置。当您选好所拍摄的景致后，按右功能键确认返回取景界面。在取景界面拍摄，此时会响起快门声音，为保证图片质量，请您保持摄像头平稳静止片刻。拍摄完成后屏幕上显示出手机所拍摄出的静态景物（此时的状态为定格状态）。

- 您可以在拍摄取景界面通触屏点击右侧图标进行操作，可切换设置项进行选择。

✧ 按上下方向键可调焦距，按左右方向键可调整曝光补偿，按 **OK** 键将拍摄。

✧ 您可以在拍摄取景界面选择选项进入以下菜单。

- 相册：选择进入相册列表界面，用户可在相册列表中查看和设置您的相片。
- 摄像头选择：选择进入摄像头设置，用户可设置摄像头前或后。
- 相机设置：选择进入相机设置，用户可设置开启或选择快门声音类型，例如音效一等；选择曝光补偿，例如补偿+1 等；选择避免闪烁，例如 50Hz 等；关闭或选择延迟拍摄时间，设置拍摄的时间延迟 5 秒、10 秒、15 秒或关闭延迟；关闭或选择连拍方式设置，选择单张连拍、三连拍、五连拍或关闭连拍。即选择在按键拍摄时，连续拍摄的数目。
- 照片设置：选择进入照片设置，用户可设置照片大小和照片品质高中低。
- 白平衡：选择进入白平衡设置，用户可选择自动、太阳光、日光灯、阴天等方式。
- 情景模式：选择进入情景模式设置，用户可选择自动或夜拍模式。
- 特效设置：选择进入可选择特效对照片进行特效处理。
- 图框：选择系统默认的图框。
- 保存路径：保存至存储卡。

- 还原默认值：将照相机设置恢复为默认设置。

12.2 相册

选择进入相册界面，可以在相片列表中浏览和设置您的相片。可选择查看、浏览模式、转发、重命名、删除、删除全部文件、排序方式、保存路径等操作。

- ✧ 查看：选择进入照片浏览界面。
- ✧ 浏览模式：选择进入相册界面显示形式，可以选择相片以列表模式显示或矩阵模式显示。
- ✧ 转发：可选择照片设置为墙纸、屏幕保护或将照片以大头贴的形式添加到电话簿记录中，还可以选择将相片以彩信的形式进行发送。
- ✧ 重命名：更改图片的名称。
- ✧ 删除：删除该图片。
- ✧ 删除全部文件：删除已保存的所有照片。
- ✧ 排序方式：选择图片依据名称、类型、时间、大小等排序。
- ✧ 保存路径：将拍摄的相片保存至存储卡中。

12.3 视频录像器

视频录像器摄录随心，尽情挥洒您的无限影像天地，更有强大的视频录制功能。

在视频录像器界面，按上下方向键可调焦距，按左右方向键可调曝光补偿，也可进入“选项”菜单对摄像机进行相关设置并保存，按 **OK** 键进行摄像，录像过程中按 **OK** 键为暂停，按右功能键为停止。

- ✧ 您可以在摄像取景界面选择选项进入以下菜单。
 - 摄像头选择：选择进入摄像头设置，用户可设置摄像头前或后。
 - 录像器设置：选择进入摄像机设置，用户可设置白平衡，例如自动等；选择曝光补偿，例如补偿+1 等；选择开启或关闭夜拍模式；选择避免闪烁，例如 50Hz 等；
 - 影片设置：选择进入影片设置，用户可设置视频品质。
 - 特效设置：选择进入可选择特效对照片进行特效处理。
 - 存储位置：将拍摄的视频保存至手机或存储卡中。

- 还原默认值：将摄像机设置恢复为默认设置。

12.4 视频播放器

本手机内置视频播放器，可用于浏览或处理保存在播放器的视频文件。支持 MP4，3GP 及 AVI 格式文件的播放。

您可以在列表界面选择选项进入以下菜单。

- ✧ 播放：用户可以放音视频文件。在视频播放器界面下，按 OK 键播放或暂停，按右功能停止或返回，右方向键为快进，左方向键为快退，按下方向键减慢播放速度，按上方向键加快播放速度，触屏点击音量图标调节音量，触屏点击“全屏播放”图标切换为全屏播放和正常播放，还可通过按相机快捷键或点触摸屏左侧的相机按钮来截取屏幕，截取的图片存放在文件管理器中 Photos 文件夹中。
- ✧ 转发：可选择将视频文件发送至彩信、蓝牙等。
- ✧ 重命名：更改视频文件的名称。
- ✧ 删除：删除该视频文件。
- ✧ 删除全部文件：全部删除是删除所有视频文件。
- ✧ 排序方式：依据名称、类型、时间、大小等排列。
- ✧ 存储位置：保存至手机或存储卡。

提示 1、视频播放器能播放的码率小于 510K，能播放的最大帧率为 21 帧/秒。在转换时请注意；

2、下载方法及转换工具的使用方法请参见本机型光盘数据中的相关介绍。

12.5 音乐播放器

本手机内置音乐播放器，可用于播放音乐曲目，并可将音乐设置为铃声。

欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

音乐播放器界面，上方向键为播放或暂停，左方向为上一首，右方向为下一首，按上侧可调大音量，按下侧键可调小音量。选择【选项】，可进行查看播放列表设置铃声、加入铃声库等操作。

- ✧ [列表]：选择该项进入歌曲列表。您可以在列表界面选择选项进入以下菜单，可选择播

放、详细信息、加入铃声库、更新播放清单和设置等选项。

- 播放：用户可以播放此音频文件。
- 详细信息：用户可以查看文件名称、声道、音质、文件大小、歌曲播放时间。
- 加入铃声库：即快捷将当前音乐加入到铃声库中。
- 更新播放清单：当自动生成清单开启后即可方便更新播放清单。
- 设置：您可以对播放、歌词显示、音效等进行设置。

播放设置：在设置中设置开启或关闭自动生成清单，开启或关闭重复播放，开启或关闭随机播放，开启或关闭背景播放。

- 列表：选择存储位置为存储卡或手机。
- 自动生成列表：选择开启时，手机会自动检测储存在音乐播放器文件夹的音乐文件，并将其增加至默认歌曲列表。选择功能设置为关闭时，可以手动添加任何目录下的音乐文件。
- 重复：可以对音乐的重复播放方式进行设置，可反复播放当前曲目或歌曲列表中的全部曲目。
- 随机：可按随机顺序播放歌曲列表中的曲目。
- 背景播放：选择开启时，可以令手机在其他操作界面（无声音相关操作或者照相机相关操作的界面除外）也可以播放音乐。
- 蓝牙设置：您可以开启或关闭蓝牙立体声输出和蓝牙立体声耳机。
- 音效设置：在设置中显示均衡器效果。
- 歌词显示：开启或关闭歌词显示。
- 若自动生成清单关闭后，可以选择新增、移除或全部移除等选项。
 - 新增：进入文件管理选择音乐文件即可。
 - 删除：删除清单中当前音乐文件。
 - 全部删除：删除清单中所有音乐文件。
 - 加入铃声库：可直接将当前歌曲加入到情景模式中的铃声列表中。

12.6 录音

使用此功能您可以录制或收听您自己的录音。

✧ 选择进入录音列表界面，若无录音文件将显示空文件夹，您可以选择选项进入以下菜单。

- 录音：选择录音后将开始录音，选择左功能键将暂停，再选择左功能键将继续，选择右功能键将停止，进入录音名称编辑，编辑完成后选择储存即可保存之前的录音。
- 设置：选择后将设置录音储存与存储卡，设置录音文件格式和录音声音品质。

✧ 选择进入录音列表界面，移动方向键选择录音文件，您可以选择选项进入以下菜单。

- 录音：选择录音后将开始录音。
- 播放：选择后将开始播放焦点录音文件。
- 附加：将此文件继续进行录音。
- 重命名：修改当前录音文件名。
- 删除：删除当前录音文件。
- 全部删除：将全部删除列表中录音文件。
- 设置：选择后将设置录音储存于存储卡，设置录音文件格式和录音声音品质。

转发：可将当前录音文件传至情境模式中的来电铃声列表中，还可以将录音以彩信方式进行发送。

13 信息

此功能让您能发送、接收与编辑储存信息，它的各种功能需网络支持，详情请与网络运营商联系。

13.1 短信

- 收到新的短信时，显示屏会出现提示。

- 如果对方已经收到短信，则可以听到手机的警告声（需短信提示音及信息报告设置为开）。
- 如果信息内存已满，此时您将不能再接收任何新信息了。删除旧信息后一旦内存有了空间，未被发送来的短信将被收到。

短信主要包含收件箱、发件箱、写短信、常用短语和短信设置。

• **收件箱：**查看收到的信息。选择收件箱进入其记录列表界面，用上下键选择信息，按左功能键即可打开信息内容：此时可以按选项进行以下操作。

✧ 回复：直接回复短信给当前发信者，进入短信编辑界面。

✧ 呼叫发件人：您可直接对收件人进行呼出电话。

✧ 转发：您可选择将此短信发送给某一个人，或选择多方发送将此短信发送给多人，还可以通过群组发送将此短信发送给一个群组。

✧ 删除：删除当前短信。

✧ 全部删除：删除收件箱中的所有短信。

✧ 高级选项

1. 使用号码：提取短信内容中包含的号码和发送方的电话号码等数字信息，可对提取的号码进行呼叫、保存、发送短信等操作。
2. 使用网址：提取短信内容中包含的网络连接，可选择连接到该网址，也可将该网址添加到网络服务的书签中。
3. 复制至手机 / 复制至 SIM 卡：如当前短信保存在 SIM 中，则该项为“复制至手机”，反之，如当前短信为保存在本机中，则该项为“复制至 SIM 卡”。选择该项后，即可将当前短信复制至手机或复制至 SIM 卡。
4. 移动至手机 / 移动至 SIM 卡：如当前短信保存在 SIM 卡，则该项为“移动至手机”，反之，如当前短信保存在本机中，则该项为“移动至 SIM 卡”。选择该项后，即可将当前短信移动至手机或移动至 SIM 卡，原存储位置上的短信将不存在。
5. 全部复制：可选择 SIM 卡中所有短信复制至手机，或将手机中的所有短信复制至 SIM 卡中。
6. 移动全部：可选择 SIM 卡中所有短信移动至手机，或将手机中的所有短信移动至 SIM 卡中。原存储位置上的短信将不存在。

• **发件箱：**读取或处理保存在其中的短信。选择发件箱进入其记录列表界面，用上下键选择信息，按左功能键即可阅读信息内容；此时还可以按选项进行以下操作。

✧ 重发：您可以对此短信进行再次发送。

✧ 编辑：进入短信编辑框，短信原有内容将自动带入编辑框中。

✧ 删除：删除当前短信。

✧ 全部删除：删除发件箱中所有的短信。

✧ 高级选项

1. 使用号码：提取短信内容中包含的号码和发送方的电话号码等数字信息，可对提取的号码进行呼叫、保存、发送信息等操作。
2. 使用网址：提取短信内容中包含的网络连接，可选择连接到该网址，也可将该网址添加到网络服务的书签中。
3. 复制至手机 / 复制至 SIM 卡：如当前短信保存在 SIM 卡中，则该项为“复制至手机”，反之，如当前短信保存在本机中，则该项为“复制至 SIM 卡”。选择该项后，即可将当前短信复制至手机或复制至 SIM 卡。
4. 移动至手机 / 移动至 SIM 卡：如当前短信如保存在 SIM 卡，则该项为“移动至手机”反正，如当前短信保存在本机中，则该项为“移动至 SIM 卡”。选择该项后，即可将当前短信移动至手机或移动至 SIM 卡，原存储位置上的短信将不存在。
5. 全部复制：可选择将 SIM 卡中所有短信复制至手机中，或将手机中的所有短信复制至 SIM 卡中。
6. 移动全部：可选择将 SIM 卡中所有短信移动至手机中，或将手机中的所有短信移动至 SIM 卡中，原存储位置上的短信将不存在。

• **写短信：**在此菜单创建和编辑新短信。编辑完成后，按左功能键选项进行以下操作。

✧ 发送到：进行选择或输入收信人号码。

✧ 输入法：可选择输入法。

✧ 插入模块：可进入常用短语目录并可选择一项插入短信。

✧ 高级选项

1. 插入号码：进入电话簿列表记录选择电话号码插入到信息内容中，没有包含号码的记录不显示在选择列表中。
2. 插入姓名：进入电话簿列表记录选择记录姓名插入到信息内容中。
3. 插入书签：进入网络服务中书签列表中选择插入到信息内容中。

• 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如生活、新闻、体育、财经等等。每一种类中又包含更多类别的信息。您只需在手机上进行简单的设置，便可阅读到各类信息。

注意 小区广播信息由服务商所提供的服务决定，信息接收的实现需要网络运营商支持，您可能需要先申请开通该项服务。请向您当地的网络运营咨询。

- ✧ 接收模式：用户可以选择开启或关闭小区广播信息。
- ✧ 读取信息：读取接收到的小区广播信息。
- ✧ 语言：对小区广播显示的语言进行选择。
- ✧ 频道设置：用户可选择、添加、编辑或删除频道。
 - 选择：对备选小区广播频道进行开启或关闭操作，以过滤不需要接收的小区广播。
 - 添加：可增加小区广播频道，并对频道名称和编号进行设置。
 - 编辑：对当前备选频道进行重新设置。
 - 删除：去除备选小区频道。

• **模板**：储存常用的信息，您可以对范本的常用短语进行编辑和删除操作。

• **短信设置**：对短信相关的一些参数进行设置。

- ✧ 模式设置：可设置的模式根据使用的 SIM 卡不同而有变化，在每组模式中可设置资料夹名称，存储或修改发送短信所需的信息中心的号码，设置短信有效期限及发送格式。
- ✧ 语音信箱：本手机支持语音信箱功能，当您有暂时未能接听的电话时，可以通过手机设置把来电转移到您的语音信箱中，它将代您接听所有来电；留言保存在服务网络的语音信箱系统中；系统将通过短信提示您的信箱里有新的留言或有新来电；稍后您可自由地选择任何时候接听、回复各项留言或是复电。

- 语音信箱号码由您所属的网络运营商提供，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您当地的网络运营商咨询。手机不会对您设置的语音信箱号码的正确性加以识别。

- 进入语音信箱，本手机可设置两组语音信箱号码。按左功能键选项可以进行编辑和连接至语音。

- 编辑：增加或修改语音信箱号码。连接至语音：快速连接当前的语音信箱号码。

✧ 状态设置：打开或关闭信息报告和回复路径。如果设置信息报告为开，则当对方接收到您发出的短信或者因某种原因接收不到时，短信中心会回送信息报告，您可以方便看到对方是否已经接收到（需要网络支持）。如果设置回复路径为开，则当收信方使用回复功能时，他发送的短信将自动选择您刚才发送短信使用的短信中心。

✧ 存储状态：查看在 SIM 卡及手机中存储短信的已用空间和总空间，具体容量是根据短信内容和手机、SIM 卡本身情况而定。

✧ 首选存储位置：查看或修改默认短信存储位置。

13.2 彩信

彩信功能是一种网络服务，您可能需要先向网络运营商申请，才能发送和接收彩信。本手机支持收发彩信功能。彩信是包含图片、声音和文本的多媒体信息的简称。您发送的彩信先被发送到网络的彩信中心，然后再由彩信中心向接收方用户（手机具有彩信功能的用户）发送。如果对方用户没有开机或无法接收彩信，网络将暂时保存此彩信，保存期限由发送用户和网络运营商共同决定。

- 如接收方用户手机不具有彩信功能，则彩信中心会为该用户在专用服务器上创建临时邮箱存储该彩信，并以短信方式通知该用户上网阅读。

- 彩信均存储于手机内存上，SIM 卡中不能存储彩信。

- 如果彩信的存储容量已满，将出现一个对话框给予提示。

- 如果对方已经接收并阅读彩信，则本机将会收到接收提示（若彩信读取回报设置为开启）。

彩信主要包含写彩信、收件箱、发件箱、草稿、模板和彩信设置。

- 写彩信：在此菜单创建和编辑新彩信并对其进行操作。

✧ 收件人：选择左功能键[编辑]输入收件人的电话号码或电子邮件。

- ✧ 抄送：选择左功能键[编辑]输入另一发送方电话号码或电子邮件。
- ✧ 密送：选择左功能键[编辑]输入密送方电话号码或电子邮件。
- ✧ 主题：选择左功能键[编辑]编辑当前彩信主题。
- ✧ 编辑内容：选择左功能键[编辑]编辑彩信内容，可以加入文字等。

编辑完成后，选择右功能键[完成]并对其进行操作。

- ✧ 发送：将彩信发送给相应的收件人。
- ✧ 保存与发送：将彩信储存到发件箱，同时发送给相应的收件人。
- ✧ 保存到草稿：将彩信储存到草稿。
- ✧ 保存成模板：将彩信存储到模板。
- ✧ 发送选项：对彩信发送的相关选项进行设置，可设置有效的使用期内，开启或关闭发送回报、开启或关闭读取回报、优先级和间隔时间。
- ✧ 退出：退出编写界面并提示是否储存此彩信到草稿。

若未编辑收件人，选择右功能键[完成]将只能进行储存到草稿或离开操作。

- 收件箱：收到彩信通知后，用上下键选择可进行以下操作。

- ✧ 下载：将下载此通知为彩信。
- ✧ 删除：将此通知删除。
- ✧ 全部删除：将删除所有信息。
- ✧ 使用详情：提取彩信内容中包含的号码等数字信息进行呼叫、保存等操作。提取彩信内容中包含的电子邮件加入到联络人中。

查看收到的彩信。选择收件箱进入其记录列表界面。用上下键选择信息，此时按选项进行以下操作。

- ✧ 查看：选择后进入彩信阅览界面。
- ✧ 回复：直接回复彩信给当前发信者。
- ✧ 短信回复：直接回复短信给当前发信者。
- ✧ 回复给所有人：直接回复彩信给所有联系人。

- ✧ 转发：您可发送此彩信给他人。
 - ✧ 删除：删除当前彩信。
 - ✧ 全部删除：删除所有彩信。
 - ✧ 保存成模板：将此彩信保存成模板。
 - ✧ 信息详情：用户可以查看当前信息各项详细信息资料。
 - ✧ 使用详情：提取彩信内容中包含的号码等数字信息进行呼叫、保存等操作。提取彩信内容包含的电子邮件加入到联络人中。
- 发件箱：读取或处理保存在发件箱中的彩信。选择发件箱进入其记录列表界面。用上下键选择信息，此时按选择进行以下操作。
- ✧ 查看：进入彩信阅览界面。
 - ✧ 重送：选择后将重新发送此彩信。
 - ✧ 发给别人：进入彩信编辑界面可以送给他人。
 - ✧ 删除：删除当前所有彩信。
 - ✧ 全部删除：删除所有彩信。
 - ✧ 移动至草稿：将此彩信移动至草稿箱。
 - ✧ 使用详情：提取彩信内容中包含的号码等数字信息进行呼叫、保存等操作。
 - ✧ 信息详情：用户可以查看当前彩信各项详细信息资料。
- 草稿：可将编辑好的彩信保存为草稿。
 - 模板：可进行查看和编辑样板信息，也可从样板中产生新信息。
- ✧ 查看：确定后将查看样板信息。
 - ✧ 从模板中产生新信息：确定后将样板信息放入新彩信中。
 - ✧ 信息详情：用户可以查看当前样板信息各项详细信息资料。
- 彩信设置：对彩信相关的一些参数进行设置。
- ✧ 编辑设置：用户可以设置彩信的编辑模式选择、图片缩小、开启并编辑或关闭自动签名设置。

- ✧ 发送设置：用户可以设置有效的使用期内、开启或关闭发送报告、开启或关闭读取回报、优先权、间隔时间和发送时间。
- ✧ 接收设置：用户可以设置主网络、漫游网络、选择是否发送阅读报告、确定或关闭允许发送报告。
- ✧ 过滤器：用户可以选择彩信是否接收匿名寄信人和是否允许接收广告信息
- ✧ 服务器设置：用户可以选择不同的网络。
- ✧ 存储状态：用户可以查看使用率、已用空间和储存空间等信息。

备注：可发送彩信的大小最大为 100K。

13.3 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如生活、新闻、体育、财经等等。每一种类中又包含更多类别的信息。您只需在手机上进行简单的设置，便可阅读到各类信息。

注意 小区广播信息由服务商所提供的服务决定，信息接收的实现需要网络运营商支持，您可能需要先申请开通该项服务。请向您当地的网络运营咨询。

- ✧ 接收模式：用户可以选择开启或关闭小区广播信息。
- ✧ 读取信息：读取接收到的小区广播信息。
- ✧ 语言：对小区广播显示的语言进行选择。
- ✧ 频道设置：用户可选择、添加、编辑或删除频道。
 - 选择：对备选小区广播频道进行开启或关闭操作，以过滤不需要接收的小区广播。
 - 添加：可增加小区广播频道，并对频道名称和编号进行设置。
 - 编辑：对当前备选频道进行重新设置。
 - 删除：去除备选小区频道。

14 文件管理

本款手机中具有智能管理文件功能，方便用户查看和管理。

当插入存储卡时，文件管理器是用来管理各类照片、图片、电子书、录音、音乐和视频等文

件，您可以对其进行查看、编辑、发送、删除、更名等操作。

✧ 文件管理列表界面可以查看内存、已用空间、空间所占百分比等信息。

✧ 文件管理主菜单界面选择选项可进行以下操作。

- 打开：选择开启即可进入下一级文件夹列表界面。
- 新建文件夹：选择进入文件夹编辑界面，完成输入即可在当前所在的下一级目录建立新的文件夹。
- 格式化：格式化提示您是否格式化，确定即清空所有数据（文件夹、文件）。
- 移除：选择即删除文件资料。当文件管理列表界面焦点在存储卡上时，选择选项中的删除还可移除文件夹。

✧ 当焦点在文件夹上，选择选项可进行以下操作。

- 打开：选择开启即可进入焦点文件夹下一级界面。
- 新建文件夹：选择进入文件夹编辑界面，完成输入即可在当前文件夹的下一级建立新的文件夹。
- 重命名：为了满足您的需要，可对文件夹进行重命名。
- 删除：选择即删除此文件夹等资料。
- 排序方式：选择按名称、类型、时间、大小等进行排序。

✧ 当焦点在文件上，选择选项可进行以下操作。

- 播放/阅读/查看：当焦点在音频或视频文件上，该项为播放，选择后则立即开始播放该文件；当焦点在文本文件上，该项为阅读，选择后则可打开电子书阅读；当焦点在图片文件上，该项为查看，选择后则可打开图片进行预览。
- 转发：可选择将音频文件发送至情景模式，将音频和图片文件以短信或彩信发送，将图片文件设置为墙纸、屏幕保护或添加至电话簿记录的大头贴中。还可选择将文本和视频文件以彩信进行发送。视频文件还可设置为来电视频。
- 详细信息：查看文件的日期、大小等属性。
- 重命名：对文件重新命名。
- 复制：对文件进行复制，选择存放的文件或文件夹后，选择完成，即可将所选文

件复制到指定的文件夹中。

- 移动：将所选的文件移至另一文件夹，原位置的文件将不存在。
- 删除：删除所选的文件。
- 删除全部文件：删除此文件夹中所有的文件。
- 排序方式：选择按名称、类型、时间、大小等进行排序。

15 情景模式

本手机提供了多种情景模式，您可以针对不同的场合、环境来调节和定制手机铃声。首先根据您的喜好对情景模式进行个性化设置，然后启动相应的环境设置即可。

提供的模式有一般模式、会议模式、户外模式、室内模式、耳机模式、蓝牙模式。

选择一般模式、会议模式、户外模式、室内模式，您可以进行如下操作。

- ✧ 激活：启动选定的情景模式；
- ✧ 个人设置：用户可以对不同的环境进行个性化设置，选择需要更改的设置并进行相应的更改，包括：铃声设置、音量、响铃方式、铃声类型、提示音和应答模式。
 - 铃声设置：您可以设置来电铃声、开机铃声、关机铃声、信息铃声等。
 - 来电：您可以在内置铃声和文件管理中选择任一铃声作为来电铃声。
 - 闹钟：您可以在内置铃声和文件管理中选择任一铃声作为闹钟铃声。
 - 开机：您可以在静音或内置铃声中选择作为开机铃声。
 - 关机：您可以在静音或内置铃声中选择作为关机铃声。
 - 开盖：您可以在静音或内置铃声中选择作为开盖铃声。
 - 关盖：您可以在静音或内置铃声中选择作为关盖铃声。
 - 信息：您可以在静音、内置铃声或文件管理中选择任一铃声选择作为信息铃声。
 - 按键：您可以在无声、音调等中选择作为按键声。
 - 音量：您可以设置响铃声和按键音，通过上下方向键来调节。
 - 提示类型：您可以对响铃的方式进行选择，有响铃、振动、振动及响铃、振动后响

铃，选择合适的方式后按左功能键即可。

- 响铃类型：您可以对铃声的类型进行选择，有一声、连续和渐强，选择合适的类型后按左功能键即可。
- 其它提示音：您可以选择某些事件发生时是否发出提示音。选择警告音，则操作警告时给出提示音；选择错误，则操作错误时给出提示音，选择网络连接音，则搜索网络成功后给出提示音，选择通话连接，则接通电话后给出提示音。
- 应答模式：选择后，按任意键或开盖接听来电。

当插入耳机后，情景模式自动切换为耳机模式；当蓝牙耳机边连接成功，且设置设备声音路径为蓝牙耳机后，情景模式自动切换为蓝牙模式。您也可以对耳机模式和蓝牙模式进行个人设置，设置方法同一般模式。

16 电话簿

本手机电话簿提供两种储存本：**SIM** 卡和本机。存储于本机可以存储联系人的姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、铃声选择和来电群组等名片信息。**SIM** 卡上储存的电话簿记录只能输入姓名和电话号码。

- 在待机状态下输入一串号码，按左功能键进行保存。用户选择了存储位置后，出现编辑界面。
 - 在待机状态下按右功能键可以直接进入查看电话簿界面。
- ✧ 浏览电话簿中所有记录，电话簿列表左边的小图标表示该记录是存在 **SIM** 卡或手机上，右边是该记录的姓名信息。

16.1 快速查找

该功能可以让您在电话簿中查找您所需的电话号码。

利用软键盘输入某一字母后，选择条会自动跳转至以该字母开头(或姓名拼音的第一个字母为该字母)的记录上。例如：查找姓“王”的电话号码，“王”的第一个拼音字母是“W”，点击字母“W”，选择条会自动跳转到相应记录上。

16.2 视频聊天

与当前所选择的联系人进行视频聊天功能

16.3 发送短信

给当前电话簿记录发送短信，进入短信编辑界面。

16.4 发送彩信

给当前电话簿记录发送彩信，进入彩信编辑界面。

16.5 呼叫

呼叫当前所选择的联系人。

16.6 IP 拨号

IP 呼叫：在设置 IP 号码并开启的前提下，选择 IP 呼叫，可在当前选定号码之前加上该 IP 号码呼出。

16.7 编辑

该功能可将一个电话簿记录包含的各项进行重新编辑。

16.8 删除

您可选择删除全部 SIM 卡上的记录或本机上的记录，也可选择逐条地删除记录。

选择删除从 SIM 卡上的记录或从本机上的记录时，在设置了 PIN 码或手机密码时需要输入正确的号码才能进行操作。

16.9 复制

您可选择将本机记录中的所有电话号码复制到 SIM 卡或将 SIM 卡记录中的所有电话号码复制到本机上。

✧ 从 SIM 卡：将 SIM 卡记录中的电话簿号码全部复制到本机。

✧ 从本机：将本机电话簿中的记录全部复制到 SIM 卡，只将本机记录中的【姓名】和【电话号码】内容进行复制。

16.10 移动

从当前的存储位置把该记录转移到另外一个存储位置上。

16.11 发送联系人

短信方式：用短信方式把联系人发送给另一方。

彩信方式:用彩信方式把联系人发送给另一方。

通过蓝牙:用蓝牙方式把联系人发送给另一方。

16.12 添加到黑名单

可选择联系人添加到黑名单，使其不能拨通您的号码。

16.13 来电群组

本话机支持多个来电群组，您可以在来电群组列表中选定群组，可以查看组群成员、发送短信并设置群组资料，包括群组名称、来电铃声、来电图片及来电视频。

- ✧ 群组成员：您可以新增或删除成员。
- ✧ 发送短信：可对选定组群的成员发送短信。
- ✧ 群组名称：您可以通过左功能键进行编辑。
- ✧ 来电铃声：您可以通过左右方向键进行选择铃声。
- ✧ 来电图片：您可以通过左右方向键进行选择，左功能键进行查看。
- ✧ 来电视频：您可以通过左右方向键进行选择，左功能键进行查看。

16.14 电话簿设置

在此菜单下，您可以选择存储状态、首选存储位置、名片设置、我的名片等选项。

- ✧ 首选存储位置：您可以设置电话号码默认保存位置，用户也可在保存时选择。
- ✧ 速拨：您可以为您经常拨打的号码设置快速拨号键，即用数字 2-9 表示不同的电话号码，使用时在待机模式下，在拨号盘界面长按 2-9 数字键中的某个数字即可拨打出相应的号码。
- ✧ 我的号码：您可以编辑您的名片，还可以将您的名片发送给对方。
- ✧ 名片版本：您可以选择名片的版本。
- ✧ 其它号码：在此菜单下，您可以对本机号码、服务电话和紧急号码进行设置。本机号码：可以编辑设置最多两组本机号码。
- ✧ 存储状态：您可以查询本机和 SIM 卡的电话簿记录储存容量以及已经占用的空间。
- ✧ 复制联系人：您可选择将本机联系人列表中的所有电话号码复制到 SIM 卡或将 SIM 卡

记录中的所有电话号码复制到本机上。

- ✧ 移动联系人：移动至手机 / 移动至 SIM 卡：如当前联系人保存在 SIM 卡，则该项为“移动至手机”，反之，如当前联系人保存在本机中，则该项为“移动至 SIM 卡”。选择该项后，即可将当前联系人移动至手机或移动至 SIM 卡，原存储位置上的联系人将不存在。
- ✧ 删除全部联系人：您可选择删除全部 SIM 卡上的联系人或本机上的联系人。选择删除从 SIM 卡上的记录或从本机上的记录时，在设置了 PIN 码或手机密码时需要输入正确的号码才能进行操作。

17 工具箱

此项除了能让您设置闹钟外，还能让您使用进行任务，并且可以查看日历、世界时间。

17.1 日历

您可随时查看日期，进入日历显示的是当前系统时间。

方向键：按上键焦点向上移动，按下键焦点向下移动，按左键焦点向左移动，按右键焦点向右移动。选择左功能键，您可以进行如下操作。

- ✧ 日程表：选择进入焦点所在日期的日程表。
 - 若焦点所在日期未有日程表记录，选择左功能键您可以新增事项。
 - 用户可以选择会议、课程、约会、电话、纪念日或其它等类型后，您可以编辑开始时间和结束时间，是否开启或关闭闹钟，响应方式例如每天、每周等，备注、地点和优先级的选择。
 - 若焦点所在日期有日程表记录，您可以进行如下操作。
 - 查看：查看当前选定的记录内容。
 - 添加：您可创建的日程表记录如会议、课程、约会、电话、纪念日或其它等，选择后编辑日期、时间、备注、闹钟等选项。
 - 编辑：对选定的记录中的日期、时间、备注、闹钟等内容进行编辑修改。
 - 删除：删除当前行程安排记录。
 - 全部删除：删除所有行程安排记录。

- 发送行事历：您可将当前行程记录透过短信、彩信等发送或将此记录保存到文件管理中。

- ✧ 新增事项：您可以新增记录，选择会议、课程、约会、电话、纪念日或其它等类型后，您可以编辑开始时间和结束时间，是否开启或关闭闹钟，响应方式例如每天、每周等，备注、地点和优先级的选择。
- ✧ 跳至指定日期：输入指定日期后按确定，会自动跳转到该日期的日历界面。
- ✧ 以周检视/以月检视：您可以选择日历界面规则，以每月或以每周显示。
- ✧ 农历：通过开启或关闭设置，在日历中是否显示农历日期以及相关的节气、风俗的显示。

17.2 任务

您可以储存重要的事宜并设置在不同时间提醒您。

选择进入显示所有行程安排，您可以进行如下操作。

- ✧ 查看：查看当前选定的记录内容。
- ✧ 添加：您可创建新的记录如会议、课程、约会、电话、纪念日或其它等，选择后编辑日期、时间、备注、闹钟等选项。
- ✧ 编辑：对选定的记录中的日期、时间、备注、闹钟等内容进行编辑修改。
- ✧ 删除：删除当前行程安排记录。
- ✧ 全部删除：删除所有行程安排记录。
- ✧ 发送行事历：您可将当前行程记录透过短信、彩信等发送或将此记录保存到文件管理中。

17.3 闹钟

此功能可在您设置的时间到达时，手机将按时发出响铃或其它振铃方式提醒您。本机可以同时最多设置 5 个闹钟供选择使用。

在任一闹钟，选择左功能键[编辑]进入其菜单界面。

- ✧ 打开/关闭：通过左右方向键选择打开或关闭闹钟功能。
- ✧ 闹钟时间：通过软键盘手动完成时间输入。
- ✧ 响铃方式：您可以设置执行闹铃的周期，共有三种模式：每天即每周的周一至周日都会

响闹；自定义即您可以自行设置一周内某些天响闹；一次即对设置的时间仅响闹一次。

✧ 贪睡时间：您可以“睡眠”时的间隔时间。

✧ 响铃方式：您可以设置响铃的方式，有响铃、振动、振动及响铃。

提示 本手机可同时设置其中一个或多个闹钟，而且在关机状态也可以响铃。

17.4 世界时间

您可以查看世界著名城市的当地时间，利用上下方向键，选择按时区或按城市查看，按左右键即可移动经线看其他城市的时间信息。

按左功能键进入选项菜单，您可以打开或关闭夏令时。

18 网络服务

本款手机是提供给您访问多种 WAP 服务，如银行业务、新闻、天气预报和航班时刻表等。访问手机网络支持的互联网网页，获得丰富的网络信息资源。

18.1 网际网络服务

您可以访问多种 WAP(Wireless Application Protocol, 无线应用协议)服务，这些服务是专门为手机设计的，并由 WAP 服务供应商维护。

有关 WAP 服务咨询请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还为您提供如何使用其服务的说明。

选择 WAP 进入其菜单界面。

✧ 主页：选择确定直接进入您所设置的网站主页进行访问。

✧ 书签：选择确定已设置的书签列表，并可以进入您设置的网络书签等直接冲浪。为了快捷地调用、打开网页。您可将经常浏览的网页保存为书签。选择左功能键您可进入如下操作。

➤ 进入：选择确定直接进入书签所在的网站进行访问。

➤ 编辑：选择后进入编辑界面，继续修改书签的地址和标题后，选择完成即可。

➤ 删除：删除当前书签。

➤ 全部删除：删除的书签。

- 添加新书签：选择后进入编辑界面，输入您期望书签的地址和标题后，选择完成即可。
- ✧ 网页历史记录：手机最近登录的网页会保存在该菜单中，可直接选择里面的记录进行冲浪。
- ✧ 请输入地址：选择后进入编辑界面，输入即将登录的网址，即可开始链接此网页。当已编辑网址后您可以进行如下操作。
 - 进入：选择确定直接进入此网址进行访问。
 - 编辑：选择后进入编辑界面，继续修改网址后，选择完成即可。
 - 删除：删除当前网址。
 - 全部删除：删除所有的网址。
 - 添加新书签：选择后进入编辑界面，输入此网址对应的标题即可。
- ✧ 服务收件箱：此功能是指服务提供商将 **WAP** 内容发送到手机上，您无需做任何事情。例如您可以从服务提供商处获得最新的新闻或者新的 **WAP** 设置。
- ✧ 设置：您可以选择编辑设置档、浏览选项、服务信息设置、清除缓存、清除个人资料进行设置。不同的网络运营商提供的参数是不同的，而且，网络运营商也可能改变 **WAP** 的参数。默认参数由网络运营商提供，并可能已预设于您的手机中：
 - 编辑设置档：在连接网络之前，请先进行 **WAP** 设置。根据当地的网络进行正确的设置后，才可以顺利上网冲浪。选择设置后您可以进行如下操作
 - 启动设置档：选择后将开启该网络连接。
 - 编辑设置档：选择后将可以修改各设置项，分别由重命名设置档，主页网址输入，数据帐户选择，连接类型选择，用户名帐号输入和使用密码输入。
 - 浏览选项：设置链接网络需等待的时间及打开或关闭显示图片等。
 - 等待时间：用户可以设置链接网络时需要等待的时间。
 - 显示图片：用户可以设置在浏览网络过程中是否显示图片。
 - 服务信息设置：选择打开或关闭接收网络服务信息。
 - 清除缓存：用户可以清除缓冲存储器。

- 清除个人资料：用户可以清除 cookies。

19 设置

您可以按个人的使用习惯来个性化您的设备。其中包括：模式设置、触屏校准、手机设置、安全设置等。

19.1 模式设置

可以设置不同的待机模式。

提示 由于不同的网络、环境等问题而使得切换需要一定的时间，详情请向网络运营公司查询。

- ✧ 选择双卡待机，实现双卡同时待机，同时只能实现一张卡通话
- ✧ 选择单卡待机，另一张卡将不予识别。
- ✧ 飞航模式：可在正常模式和飞航模式之间选择

注意 在禁止使用手机的特定区域（如机舱内），请您在进入该区域前务必确认自动开机功能是否关闭，以免出现异常事故。

19.2 触屏校准

您可以校准触屏使得触笔更加准确。选择后点击画面箭头中心位置以完成校准。

19.3 手机设置

您可以设置时间与日期、定时开关机、语言、预设输入法、待机菜单显示、问候语等。

- ✧ 时间与日期：可以对城市、日期时间及日期时间格式进行设置。
 - 设置城市：进入城市列表界面，移动焦点选择确定即可。
 - 时间/日期设置：进入时间/日期编辑界面，通过数字键盘手动完成输入：移动焦点到夏令时选择开启或关闭，当夏令时开启后，时间将在当前设置时间的基础上增加一小时。
 - 格式设置：进入设置界面选择 12 或 24 小时时间格式和不同日期格式方式。
- ✧ 定时开关机：激活或关闭定时开关机功能。本机提供了 4 个开关机时刻，每个时刻您都可以设置状态、时间。

- ✧ 语言：选择手机显示所使用的语言。
- ✧ 首选输入法：选择某一输入法后，进入文本编辑界面，将默认使用该输入法。
- ✧ 待机菜单显示：对墙纸、屏幕保护以及是否显示日期时间和显示网络运营商设置。
 - 墙纸：墙纸进入选择界面，可从系统或从文件管理中选择，选择查看进入您所选择墙纸的预览界面，然后可以再按左功能键保存墙纸设置。
 - 屏幕保护：进入屏幕保护设置界面，不仅可以选择是否开启或关闭屏幕保护，及设置屏幕保护等待时间，还可以从系统或从文件管理中选择，选择查看进入您所选择屏幕保护的预览界面，然后可再按左功能键保存屏幕保护设置。
 - 显示日期时间：选择显示或不显示待机界面的日期时间。
- ✧ 指定功能键：根据客户习惯设置相应按键的快捷功能。
- ✧ 手写设置：设置手写速度及手写笔色彩选择。
- ✧ 其它设置：设置 LCD 背光亮度及背光时间。

19.4 网络设置

您可以进行网络选择、偏好网络和 GPRS 连接，尽可畅游于网络之间。

- ✧ 网络选择：设置以自动或手动方式搜索网络。
- ✧ 偏好网络：设置优先选择的网络。可从清单中加入或用户新增优先权。

12.5 安全设置

您可以使用 SIM 安全设置、话机锁、键盘锁、更改密码等来安全保护手机隐私。

- ✧ 安全设置
 - SIM 锁：当设置该项功能开启时，每一次开机时您都必须输入 PIN 码。从而，任何不知道 PIN 码的人未经您同意的情况下都无法使用您的手机。当关闭此功能时，您必须先输入 PIN 码。
- 提示** 如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，需要输入 PUK 码解码（如果 10 次输入 PUK 码错误，SIM 卡会自行报废!）；如果密码未随 SIM 卡提供，请向为您提供 SIM 卡的运营商查询。
- 固定拨号：如果设置了此功能（需要输入 PIN2 码），确定输入正确的密码后，您就

只能呼出存储在固定拨号列表中的号码，而普通的电话簿将不再生效。

- **修改密码：**设置新的密码，包括 PIN1、PIN2 密码。密码更改后请及时牢记您的新密码。

✧ **话机锁：**当此功能开启时，每一次开机时您必须输入手机安全密码。

✧ **键盘锁：**设置手机的自动键盘锁定功能，确定进入键盘锁设置界面，可以分别选择关闭（键盘锁定功能无效）、5 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟，在相应的时间内，若手机在待机屏无任何操作，则键盘自动锁定，以免在未使用手机时发生错误操作。

提示 手机出厂的原始密码是“1234”。

✧ **更改密码：**设置话机锁新的密码，密码更改后请及时牢记您的新密码。

19.6 炫彩灯

可以打开或关闭炫彩灯

19.7 按键灯

可选择在按键、音乐、来电不同状态下键盘灯是否闪烁及闪烁方式。

19.8 按键振动

可设置在按键时是否振动。

19.9 恢复出厂设置

✧ 选择该功能后将恢复手机的出厂默认设置，首先需要您输入电话锁密码。可恢复为默认的设置包括：电话簿来电群组的设置，短信设置，彩信设置中的发送设置，时间日期中的格式设置，待机菜单中显示设置，情景模式中的个人设置等。

20 JAVA 应用

本款手机无自带 JAVA 游戏，可以在网上免费下载游戏到里面。以压缩包的形式放入储存卡中，在文件夹中的储存卡中安装好后就可以正常运行。

21 传输

手机在关机状态下，使用附件中的数据线连接手机与 PC 机，即可将手机识别为一个移动硬盘。您可以访问这个移动硬盘，并将 PC 机的资料拷贝到移动硬盘相应目录下，即可将 PC

机的资料下载到手机中。如果对手机进行格式化操作，这些目录都将会被删除，此时您可以通过在菜单中选择这些功能进入，即可自动建立相应的目录。

手机在开机状态，您也可以使用数据连接线连接到 PC 机，此时，手机会出现一个 USB 设定菜单，共包括两个选项：储存装置和序列接口。

✧ 储存装置：选择该项，手机将会进入 USB 储存装置模式，PC 机将会把手机识别为一个移动硬盘，对该移动硬盘的操作同上，在该模式下，手机的一些功能，比如照相机等将不可使用，需要断开数据线后才能恢复使用。

✧ 序列接口：该项通过使用 USB 模拟串行数据接口，可用于访问 SIM 卡和手机的保留内存，装上相应驱动和同步软件后，您可将电话簿和短信备份到电脑中。该操作作为高级功能，建议普通用户不要使用。

提示 驱动程序和同步软件的使用请参见本机型光盘数据中的说明。

22 配件

您可以选购本公司以下配件，以配合手机使用。其它配件请向销售商查询。

✧ 附加电池

您可选购本公司通过的其它不同容量的锂电池。

✧ 旅行充电器

超轻型的，实用的快速充电器。可以迅速为手机充电。将充电器插入带能源插座，并将另一端插入手机底部的附件接口。

您可以在手机显示屏上查看充电情况，关机状态下充电不会自动开机，充电期间您可以按开机键开启手机。

✧ 耳机

轻便小巧的耳机为您通过卓越的音质和便捷的操作方式。

以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方；
- 切断任何配件的电源时，应拔插头而不是拉扯电源线；
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和操作。

敬告

对于因用户不遵循上述建议或错误使用手机造成的后果，厂家不负任何责任。

说明

若涉及版本升级，不另行通知。本公司拥有对本说明书的最终解释权。