

感谢您选择时尚、高品质的朵唯女性手机——朵唯 iEva D600 手机。

该手机是 Android 平台产品,支持 2G 网络,使您瞬间拥有快捷的上网体验。独特的外形设计,简洁流畅的外形,200 万像素的照相机功能,酷炫的操作界面。我们精益求精,把各功能都优化到极致,本手机和其它同类产品中类似的功能相比会带给您完全不同的享受。为了更好的了解和使用您的手机,请您仔细阅读本说明书。

朵唯女性手机精益求精,将每个细节都优化到极致,因此您在使用过程中有任何疑惑或建议,都可以拨打朵唯心服务热线 4007003456,再次感谢您对朵唯的支持。

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验,请详细阅读后面内容。

说明:

朵唯心服务热线 400-700-3456 网址 <http://www.doov.com.cn/>

©本公司基于不断满足用户需求和产品持续完善而努力,产品的设计、性能、技术规格根据市场变化会作更新,请广大消费者购买时注意。

©因产品软件版本和服务提供商的不同,本手册中的内容可能与实际手机的使用有一定的出入,请以实物为准。

目录

1. 安全警告和注意事项	1
2. 外观及按键	2
2.1 手机外观	2
2.2 按键说明	3
2.3 常用图标	3
2.4 窗口小部件—电量控制图标说明	4
3. 使用说明	5
3.1 电池	5
3.2 SIM 卡的安装	5
3.3 开机和关机	6
3.4 存储卡	6
3.5 USB 功能	6
5. 基本功能	9
5.1 朵唯特色	9
5.2 通信	10
5.3 休闲娱乐	15
5.4 个人信息	18
5.5 网络	20

5.6 连接功能.....	21
5.7 工具.....	23
5.8 设置.....	26
6. 基本参数表.....	33
7. 疑难解答.....	34
8. 电池说明.....	37
8.1 推荐使用事项.....	37
8.2 危险警告.....	37
8.3 警告.....	38
8.4 注意事项.....	39
8.5 充电方式.....	40

1. 安全警告和注意事项

使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保正确地使用手机。

在化工厂、加油站以及其它爆炸物附近时，请您关机。

使手机远离儿童。

在驾车时，请使用免提通话装置（需另购）以保安全；除非在紧急情况下，否则请您先停车在路旁进行通话。

严格禁止在飞机上使用手机，请您在登机前关机。

在心脏起搏器、助听器以及其他一些医疗电子设备附近使用手机时应特别注意，手机可能会干扰这些设备。

非原厂附件和配件，不具有保修资格。

用户不能自行拆卸手机，若手机发生故障，请与供应商联系。

严禁手机在没有装上电池时接上充电器充电。

充电必须在通风和散热良好的环境下进行，远离易燃、易爆物品。

为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。

确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请拆下电池并与供应商联系。

避免在过高或过低的温度环境下使用手机，避免手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。

不能用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁手机。

2. 外观及按键

2.1 手机外观



2.2 按键说明



开关机键：开/关机，亮/锁屏，来电铃声静音并停止振动，挂电话（需设置）。

音量键：调整音量，来电铃声静音并停止振动，闹铃暂停/关闭（需设置）。




HOME 键：任意界面按 HOME 键，退到待机界面。

菜单键：按菜单键，在程序中进行菜单选择。

返回键：按返回键，返回到上级界面或退出运行中的程序。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

2.3 常用图标

显示图标	表示内容
	SIM 卡 1 网络信号强度
	SIM 卡 2 网络信号强度
	WIFI 信号

	电池
	蓝牙
	USB 连接
	闹钟
	静音模式
	飞行模式卡 1
	飞行模式卡 2
	新消息
	新邮件
	未接来电

2.4 窗口小部件—电量控制图标说明



1. WIFI 无线连接开/关图标
2. 蓝牙功能开/关图标
3. 自动同步开/关图标
4. 背光调节图标

3. 使用说明

3.1 电池

您的手机只能使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。

* 电池的拆装

拆卸：

- ★ 从手机背面左下角凹槽处向上扳起手机后盖
- ★ 将电池抬起从电池仓中取出。

安装：

- ★ 将电池的金属触点与电池仓金属触点对齐，并将电池顶部卡入电池仓；
- ★ 将手机后盖各边与手机对齐后逐边捏紧，至完全合上。

* 电池的充电

将充电器插上电源，充电器的连接线插头插入手机底部的 USB 接口。如果充电时是关机状态，屏上显示充电动画。如果是开机状态，屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动。充电完成后，断开手机与充电器的连接并将充电器从电源插座上拔下。

注意：

- ★ 在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电 12 小时，以确保新电池被充满。
- ★ 在充电过程中，为避免手机电路烧损，请勿移动或卸下电池。
- ★ 充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
- ★ 如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，需等待一段时间才能显示。

3.2 SIM 卡的安装

- ★ 将 SIM 卡金属面朝下，轻轻滑入固定位置。
- ★ 需要取出 SIM 卡时，请先关机，拿掉电池，将其轻轻拔出。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能进入 GSM 网络。

警告：取出 SIM 卡之前一定要先将手机关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则您的 SIM 卡可能被损坏。

3.3 开机和关机

* 开机

按住[电源键]至开机动画出现，可以启动手机。当手机注册到网络后，信号会显示在屏幕右上角。此时手机已处于待机状态，您便可以拨出或接听电话了。

若找不到可用的网络系统，您的移动电话会维持在搜索状态。

* 关机

要关闭手机，请按住[电源键]并在弹出菜单中选择关机项，手机就会执行关机操作。

注意：如果直接取下电池关机，一些需要存储到 SIM 卡和手机中的信息很可能会丢失，从而为您带来不便。

3.4 存储卡

手机支持存储卡，存储卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。

★关闭手机，移去电池和其它外部电源。

★根据手机内部图示，将存储卡金属面向下，平行插入存储卡卡槽内。

★当您需取出存储卡时，请先关机，取掉电池，再从卡槽中取出存储卡即可。

3.5 USB 功能

您可以使用 USB 数据线将手机连接到计算机，以便在手机内存卡和计算机之间传输图片、视频、音乐以及其他更多内容。

★在手机中插入内存卡。使用 USB 数据线将手机连接到计算机上的高速 USB 端口。

★手机状态栏中将显示 USB 连接图标。向下滑动状态栏，点“打开USB存储设备”，选择“确定”。

★在计算机上“我的电脑”中找到“可移动磁盘”图标。

★在计算机上点击“可移动磁盘”图标，可访问手机内存卡。

★将计算机上的图片、视频、音乐以及其他文件拖放到手机内存卡文件夹中。

★安全地断开手机与计算机的连接。

4. 输入法

当您需要编辑文本时，您可以使用输入法来编辑中文、英文、数字、符号等文本，如添加联系人信息，编辑信息等。提示：输入状态不同，输入法的键盘显示也会有所不同，请以手机实际为准。

* 切换输入法

- ★打开文本编辑界面。
- ★点按住文本编辑区，弹出编辑文字菜单。
- ★点按输入法，在输入法菜单中点按要使用的输入法。

* 搜狗拼音输入法



- ★按中/英键：快捷切换拼音与字母输入。
- ★按键盘图标：可切换为手写与笔画，以及切换中英文键盘布局。
- ★按123键：切换数字输入。
- ★按X键：删除已经编辑的内容。
- ★按符键：可输入标点、表情、特殊符号、拼音、假名等。
- ★按空格键：空格键输入空格。
- ★按回车键：换行。

5. 基本功能

5.1 朵唯特色

爱美尚家（Top her）

涵盖朵唯女性特色系列应用，“我的造型师”、“我的衣帽间”、“美容顾问”“家庭营养师”带给你 24 小时贴心呵护。

伊乐园

“伊乐园”是一款专门为朵唯手机用户提供软件、游戏、音乐、阅读等丰富资源的手机客户端。用户可以快捷、方便的通过应用商城下载软件游戏并安装到手机、还支持在线试听、在线阅读等功能。

我的造型师

全新的女性试妆、造型方式，随时掌控您的美丽。实现支持模拟真人化妆，使用系统提供的一整套化妆工具给自己化一个漂亮的靓装参考效果；支持真人发型切换，用户可以随意切换各种不同风格的发型，达到真实的参考效果。

我的衣帽间

为女性打造全新的爱美方式及贴心的管家式服务。系统中通过手动或自动的方式自由地对服装进行搭配，省去换衣服的烦恼；让用户能快速、便捷、随心体验到不同服饰搭配展现的效果并快速与好友分享讨论。

家庭营养师

为女人在健康饮食方面提供资讯和帮助，让更多繁忙中的白领女性感受营养专家的贴身服务。根据用户提供的症状，系统计算给出合理营养搭配参考方案；系统推荐适合不同人群的营养搭配计划，同时可以查询不同食物的营养成分。

美容顾问

引导女性正确的减肥方式，提供科学的塑身美容意见，塑造女生完美曲线。输入用户资料及减肥目标，系统会根据用户当前的情况制定出合理的减肥及饮食计划；系统帮助用户智能分析皮肤问题，并给出解决方案，推送各种美容常识供用户学习。

5.2 通信

5.2.1 通话

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

5.2.1.1 拨号

在待机屏幕时，按[拨号图标]到拨号界面，输入号码后，按[拨号图标]拨号。

当您拨打外地的固定电话时，请先输入长途区号。

当呼叫建立以后，可以从听筒里听到回铃音。当呼叫接通后，屏幕上可以看到通话计时。如果呼叫没有建立，可能的原因有：

★“线路忙” 表示被叫忙或者网络没有空闲的线路。

★“被拒绝” 表示不允许进行这次呼叫，或者您启动了拨出限制，请查看您的网络设置。

★对方手机在关机状态或者在服务区以外而无法拨通电话时，网络系统会通知您。

★对方正在通话时，请您按[挂机键]，稍后再重拨。

如果所拨的号码已经存储在电话本中，那么被叫的姓名会显示在屏幕上。

要结束呼叫，可以按[挂机图标]，如在设置→辅助功能→“电源”按钮中，勾选了按“电源”按钮结束通话，则通话过程中按电源键可结束通话。呼叫结束后，通话计时器停止计时，屏幕上显示“通话结束”字样。

* 国际呼叫

待机状态下，进入拨号界面，直接从键盘上输入号码，如果是国际号码，应先输入“00”或长按“0”键直至出现“+”号，然后输入完整的号码，按[拨号键]就可呼叫输入的号码。

* 改正输入错误

按输入框上的[X 键]删除显示屏上最后一个字符。要清除所有的输入，长按[X 键]可全部清除。

* 利用电话本所存号码拨打电话

在待机屏幕时，按[通讯录图标]到通讯录界面，点击对应记录，按[拨号图标]拨号。

* 重拨上次号码

在待机屏幕时，按[通讯录图标]到通讯录界面，选择[通话记录]标签，第一个即刚拨打的电话，按[拨号图标]快速拨号。

5.2.1.2 应答来电

★当有电话打入时，手机会根据您所设置的来电提示方式提示。

★要接听电话，向右拖动[接听键]至绿色图标接通电话。

★要拒接电话，向左拖动[挂机键]至红色图标挂断电话。

★如果申请了主叫号码识别业务，那么通话过程中主叫的号码将会显示在屏幕上。如果这个号码已经存储在电话本中，那么主叫的姓名也会显示在屏幕上。

★要结束通话，点击红色[挂机键]图标。

注意：如果您申请了来电转移业务，可将来电自动转接到指定的电话

5.2.1.3 通话中的选项

通话过程中点击相应图标可实现添加通话、挂断、拨号键盘、蓝牙、静音、免提、保持/恢复等功能。

通话记录中会列出所有未接来电、已拨号码和已接来电。

* 将通话记录中的号码添加到通讯录

★按[通讯录菜单]后，选择进入通话记录列表。

★长按一条通话记录。

★在弹出的选项菜单中选择[添加到“联系人”]。

★点击[新建联系人]。

* 清除通话记录

★按[通讯录菜单]后，选择进入通话记录列表。

★按[菜单键]选择清除通话记录，可以清除所有的通话记录。

* 通话中的其他操作

★在通话期间，您可以按[HOME 键]回到主屏幕进行其他操作。点中状态指示栏向下滑动，选择当前通话，可以返回通话界面。

5.2.2 信息

您可以发送和接收短信（SMS）或包含多媒体文件的彩信（MMS）。

在手机消息列表界面可滑屏浏览。手机的信息内容以会话形式显示，无收件箱和发件箱，以方便您的查阅。

在信息列表界面，按[菜单键]，可选择撰写、搜索、设置并进入操作编辑。

* 撰写新信息

您可将编辑的消息发送给指定的一个或多个用户，也可不发送直接保存为草稿。在信息编辑界面，点击接收者字段，输入收信人号码；或者点击该栏右边的图标进入通讯录中选择添加收信人。

★添加主题：选择“添加主题”，会自动转到彩信编辑界面。

★插入表情符号：可插入表情符号。

★附件：可选择添加资料，例：照片、拍摄照片、视频、拍摄视频、音频、录音、幻灯片、联系人、日历等信息。

★舍弃：退出信息编辑，返回信息列表界面。

★所有会话：返回信息列表界面。

★插入联系人：可插入联系人信息到所编辑内容中。

* 回复信息

当您收到新信息时，顶部的状态提示栏会显示相应图标并发出提示。您可以在查看信息后进行回复。

★进入信息菜单。

★从信息列表中选择要回复的信息。

★点击输入内容字段，输入要回复的信息内容。

★编辑完成后，点击 发送。

* 删除信息

进入信息菜单，在信息列表中点击一条信息查看，长按该信息，在弹出的选项菜单中选择删除信息，即可删除此信息。

* 删除会话

进入信息菜单，在信息列表中选择一条会话，长按该会话，选择删除会话，弹出提示“将会删除整个会话”，选择删除将会删除此号码对应的所有会话。

* 搜索

进入信息菜单，选择搜索，在弹出的搜索栏中输入某信息中的一部分内容，即可搜索到该信息。

* 存储设置

★删除旧信息：达到数量上限时删除旧信息。

★短信限制：可设置每个会话限存储短信条数。

★彩信限制：可设置每个会话限存储彩信条数。

* 短信设置

★发送报告：启动发送报告后可以从短消息中心得到短信息发送成功与否的状态报告。

★管理 SIM 卡中的信息：管理 SIM 卡中存储的信息。

★编辑常用短语：编辑常用短语。

★短信服务中心：设置短信中心号码。

★短信存放位置：设置默认短信存储位置。

* 彩信设置

★发送报告：启动发送报告后可以彩信发送成功与否的状态报告。

★已读报告：要求每次发送信息后都反馈回已读回执。

★自动获取：自动获取彩信。

★漫游时自动获取：漫游时自动获取彩信。

★建立模式：可选择限制模式、警告模式或者可用模式。

★彩信大小限制：可选择彩信大小限制，包括 100K、200K 或者 300K。

★优先级：可设置彩信优先级。

* 通知设置

★通知：选择打开或关闭“在状态栏中显示信息通知”。

★选择铃声：可自定义设置收到通知时铃声。

* 服务信息设定

★开启 WAP PUSH：可开启关闭 WAP PUSH 功能。

5.2.3 电子邮件

您可以使用电子邮件发送和接收邮件信息。

* 添加电子邮件帐户

您必须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送或接收电子邮件。电子邮件需要通过网络连接来发送和接收邮件信息。

★输入电子邮件地址和密码信息后，点击下一步或手动设置。

说明：如果您选择手动设置，具体的参数设置请咨询您的邮件服务提供商。

★按照屏幕提示进行操作，完成设置。

* 删除电子邮件帐户

★在您的帐户界面，长按您要删除的帐户，在弹出的选项菜单中选择删除帐户。

★点击 确定删除帐户。

* 发送电子邮件

★在收件箱界面，按[菜单键]，在弹出的选项菜单中选择撰写。

★在收件人字段，输入收件人的电子邮件地址。

★在主题字段，输入邮件主题。

★在撰写邮件字段，输入邮件内容。

★点击发送，发送邮件。

* 查看电子邮件

★按[菜单键]，在弹出的选项菜单中选择刷新，将新电子邮件信息更新到收件箱。

★点击要查看的邮件进行阅读。

5.3 休闲娱乐

5.3.1 相机

您可以使用该功能拍摄您想要拍摄的图片。转动手机，将摄像头对准要拍摄的画面，按[拍照键]图标，拍摄的图片文件储存在 SD 卡。

设置项提供下列功能：

★人脸识别：可开启关闭人脸识别功能。

★避免闪烁：50 赫兹、60 赫兹。

★还原默认设置：可将相机设置还原为默认值。

- ★照片大小： 2 百万像素、1 百万像素、VGA、QVGA。
- ★照片质量：精细、极精细、正常
- ★色彩效果：自然色、单色、棕褐色、负片、复古红、复古黄、复古蓝、复古绿。
- ★曝光值：+2、+1、0、-1、-2。
- ★取景模式：自动、夜景。
- ★白平衡：自动、白炽光、日光、荧光、阴天、钨丝灯。
- ★连拍模式：连拍模式的状态，普通、4 张、8 张或 16 张。

您还可以切换到摄像模式或全景相片，来拍摄您想要的画面。

5.3.2 图库

您可以使用图库来管理图片和视频文件。

- ★打开媒体库：进入主菜单，选择图库打开。

★在图库界面：图库应用程序可自动搜索手机和 SD 卡上储存的照片和视频，并分类存放在对应的文件夹内。

- ★查看图片：

- ☆进入主菜单，选择图库打开。
- ☆点击您要查看的图片文件夹。
- ☆点击您要查看的图片。
- ☆在屏幕上左右滑动可以查看上一张或下一张图片。

- ★查看图片界面

- ☆设置分享、删除或设置更多图片用途。
- ☆点击可以放大和缩小图片；或在图片上连续点击两次，也可以放大或缩小图片。

5.3.3 音乐

播放音乐文件。播放音乐时，您可以按[HOME 键]，使用其他应用程序，音乐将在后台进行播放。打开状态提示栏，从中选择正在播放的音乐，可以返回音乐播放界面。

★在待机界面或进入主菜单，点击[音乐图标]。

★音乐文件按照艺术家、专辑、歌曲和播放列表进行分类存储。点击要播放的音乐类别。

★打开歌曲列表。

★点击要播放的音乐文件，按[音量键]可调节音量大小。

5.3.6 视频

使用该功能对视频文件进行播放。

播放您指定的视频，播放过程中按[音量键]调节音量，触摸屏幕上的进度条可以进行视频的快进或后退播放。

5.3.7 收音机

在使用调频收音机时，请确保已经正确插入了耳机，否则无法正常使用该功能。

在收音机主界面，按[菜单键]进入以下子菜单中：

★搜索：自动搜索频道。

★RDS 设置：可选择频道信息和自动切换频率。

★FM 录音：可对正在的播放 FM 进行录音。

★退出：退出收音机界面

5.3.8 录音机

进入主菜单，选择录音机。

★界面功能如下：

☆显示录音时间长度。

☆开始录制声音。

☆开始播放或暂停播放录音

☆停止录音或停止播放录音。

说明：停止录音后，点击使用此录音可以保存此录音到文件管理相应的文件夹内，按取消则清除了录制的声音文件。

5.4 个人信息

5.4.1 通讯录

查看电话本保存在话机或 SIM 卡上的记录。

* 搜索

本机提供按姓名查找电话号码的方式。正确输入您所查找记录的姓名后，屏幕便会显示你查找的记录。

* 新建联系人

在进入“新建联系人”菜单后，用户可选择将记录添加到手机或 SIM 卡上。

选择存储位置后输入姓名和号码便可添加，若需要对该记录进行添加其它信息可在“编辑联系人”菜单中进行。

* 显示选项

选择手机、SIM 卡或手机和 SIM 卡查看电话本记录。

* 删除联系人

删除所选择的联系人记录或全部删除记录。

* 群组管理

★新建群组

☆进入通讯录菜单按菜单键点击群组管理，再按[菜单键]选择新建群组。

☆您可以输入群组名称并选择完成。

☆群组列表中选择进入任意群组按[菜单键]点击增加群组成员

☆选择需要加入的成员，点击完成，保存群组信息。

* 更多

★帐户

在帐户之间复制联系人

☆打开通讯录列表。

☆按[菜单键]，选择帐户。

☆添加帐户，可以将手机电信帐户下的联系人备份到网络运营商的服务器。

☆标记背景数据或自动同步，应用程序随时可以同步，发送和接收数据或自动同步应用程序数据

★复制至卡/手机：可从手机到 SIM 卡或从 SIM 卡到手机复制电话本。

★导入/导出：可选择从 SD 卡导入联系人或将联系人列表导出到 SD 卡；查看手机、SIM1、SIM2 的联系人空间使用情况。

5.4.2 通话记录

通话记录中会列出所有未接来电、已拨号码和已接来电。

* 将通话记录中的号码添加到通讯录

★进入主菜单按[通话记录图标]进入通话记录列表。

★长按一条通话记录。

★在弹出的选项菜单中选择[添加到“联系人”]。

★点击[新建联系人]

* 清除通话记录

★按[拨号菜单]或[通讯录菜单]后，选择进入通话记录列表。

★按[菜单键]选择清除通话记录，可以清除所有的通话记录。

* 通话中的其他操作

在通话期间，您可以按[HOME 键]回到主屏幕进行其他操作。在状态指示栏上向下滑动，选择当前通话，可以返回通话界面。

5.5 网络

5.5.1 互联网

您可以使用互联网访问网页和基于网络的应用程序。

说明：访问网络会产生额外费用，详细资费请咨询您的网络服务供应商。

* 打开浏览器

进入主菜单，选择浏览器，将打开主页列表界面。您可以选择想要打开的主页或输入网址访问网页。

★点击可输入或编辑要访问的网址。

★网页显示区域。

★点击可打开书签。

* 浏览网页

★打开浏览器

★输入要访问的网址，点击链接，将打开要访问的网站。

★打开网页后，可以在屏幕上滑动手指，以浏览和查看网页的其它部分。

★放大和缩小页面

在浏览网页时，您可以使用两个手指缩放：将两个手指放在屏幕上，缓慢合拢或分开。

5.5.2 欧鹏浏览器

★主菜单下，打开应用程序列表并选择欧鹏浏览器。

★通过欧鹏浏览器浏览网页。

5.5.3 手机QQ

★主菜单下，打开应用程序列表并选择手机 QQ。

★输入帐号和密码，然后登录。

★与朋友和家人即时聊天。

5.5.4 新浪微博

★主菜单下，打开应用程序列表并选择新浪微博。

★输入帐号和密码。

★用一句话随意记录生活，用手机随时随地分享身边的新鲜事。

5.5.5 电子书

★主菜单下，打开应用程序列表并选择电子书。

★支持多种格式电子书，可本地与在线 2 种方式阅读电子书。

5.5.6 搜索

★主菜单下，打开应用程序列表并选择搜索。

★可搜索手机上的通讯录、音乐、短信、应用程序，以及网上的特定信息。

5.6 连接功能

5.6.1 蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。

*开启蓝牙

打开设置→无线和网络，然后选取蓝牙复选框，以开启蓝牙功能。

* 本机搜索新设备

必须在蓝牙开启的情况下，点击扫描查找设备，会自动开始扫描，所有查找到的蓝牙设备都将显示在蓝牙设备列表。

★配对和连接

选择蓝牙设备列表中的任意蓝牙设备，输入蓝牙无线功能密码或其他设备蓝牙密码（如果有），并选择确定。

当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。

某些设置（如：蓝牙耳机），可能有固定的蓝牙密码（如：0000）。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

★取消连接：取消与已配对设备的连接。

* 蓝牙设置

★设备名称：可对本机装置名称进行更名。

★可检测性：选取可检测性复选框，将本机设成可检测，这样范围内的其它蓝牙设备就能查找到本机。

5.6.2 WLAN

* 查找此功能：

设置 > 无线和网络 > WLAN 设置，您可以使用无线网络高速上网和下载
注：为延长电池寿命，不使用时请关闭 WLAN。

* WLAN 搜索和连接：

★设置 > 无线和网络 > WLAN设置。

★点按 WLAN 开启并搜索。如果 WLAN 已开启扫描。手机将列出搜索范围内的网络。

★点按要连接的网络，点按连接。

★如果需要，输入无线密码，点按连接。

★再次点按 WLAN，关闭 WLAN。

5.6.3 便携式热点

* 查找此功能:

设置 > 无线网络 > 便携式热点, 将您手机的移动数据连接作为便携式 WLAN 热点分享。

5.6.4 VPN 连接

可以创建虚拟专用网络 (VPN) 并通过公开网络, 如互联网, 连接您的私人网络。

提示: 手机已配置有互联网连接。如果房屋互联网时出现问题, 则需要编辑连接。如果不能确定需输入的连接信息, 请咨询服务提供商。

* 查找此功能:

设置 > 无线网络 > 虚拟专用网设置 > 添加虚拟专用网。

* 设置VPN连接:

★在待机模式下, 打开应用程序列表并选择设置 > 无线网络 > 虚拟专用网设置 > 添加虚拟专用网。

★选择VPN类型。

★自定义连接信息。

提示: 可以使用的选项因 VPN 类型而异。

5.7 工具

5.7.1 时钟

了解如何为重要事件设置和控制闹钟。

* 使用时钟显示:

★在待机或主菜单模式下, 打开应用程序列表并选择时钟

★当使用时钟显示时, 使用以下功能:

☆如欲新建或删除闹钟，选择闹钟图标。

☆如欲访问相册，选择相册图标。

☆如欲播放音乐，选择音乐图标。

☆如欲返回桌面，选择桌面主菜单图标。

* 设定新闹钟：

★在待机或主菜单模式下，打开应用程序列表并选择时钟

★选择闹钟图标 >添加闹钟

★设定闹钟详细信息

★完成后，选择完成

* 停止闹钟：

闹钟响起时：

★选择取消可关闭闹钟。

★选择暂停再响可在指定时间后重新响起闹钟。

5.7.2 计算器

了解如何在手机上直接执行数学计算。

在待机或主菜单模式下，打开应用程序列表并选择计算器。

使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。计算器可以做四种基本运算（加、减、乘、除）。按 0-9 输入数值，按 “.” 键输入小数点。

按选项键 >高级面板以使用高级运算符号。

5.7.3 SIM 卡工具

使用服务提供商提供的各种附加服务。视使用的 SIM 卡而定，此功能表可以使用，但标签可能不同。

在待机或主菜单下，打开应用程序列表并选择 SIM 卡工具箱。

5.7.4 日历

您可以使用日历来管理和安排待办事项。

★切换日历视图

☆进入主菜单，选择日历。

☆按[菜单键]，然后点击天，或月，来切换日历视图。

★添加新事件

☆进入主菜单，选择日历。

☆按[菜单键]，选择更多里面的新建活动。

☆编辑活动名称、时间、地点等详细信息。

☆编辑完成后，点击完成，保存该事件。

★管理日程安排

☆进入主菜单，选择日历。

☆按[菜单键]，选择日程，手机将显示已设置的日程事项。

☆点击一个活动进入查看活动界面，按[菜单键]，可以进行添加提醒、编辑活动或删除活动。

★自定义日历设置

进入主菜单，选择日历，按[菜单键]，选择 更多 > 设置。

☆设置警报和通知：设置事件提醒方式。

☆选择铃声：选择事件提醒铃声。

☆振动：设置事件提醒时是否开启振动。

☆默认提醒时间：设置默认提前多长时间进行事件提醒。

5.8 设置

5.8.1 SIM 卡设置

对双卡配置、默认通道等进行设置

- * SIM 卡信息：设置 SIM 卡名称、网络等。
- * 默认 SIM 卡：设置语音电话、信息、数据连接。
- * 其它设置：设置国际漫游、联系人与 SIM 卡。

5.8.2 无线和网络

更改无线网络连接的设定。

* 离线模式

禁用手机的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

* WLAN

★开启关闭 WLAN 功能

*WLAN 设置

★WLAN: 开启或关闭 WLAN 功能。

★网络通知: 设定手机在开放网络可用时进行通知。

★添加 WLAN 网络: 手动添加 WLAN 接入点。

*WLAN Direct 设置

★配备设备名称: 可设置设备名称。

*蓝牙

★开启关闭蓝牙功能。

*蓝牙设置

★蓝牙: 开启或关闭蓝牙无线功能。

★设备名称: 为手机设定蓝牙名称。

★可检测: 设定手机以使其可被其他蓝牙设备发现。

★扫描查找设备: 搜索可用的蓝牙设备。

*绑定与便携式热点

★便携式 WLAN 热点:启动便携 WLAN 热点功能,通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享手机的移动网络连接。

★便携式 WLAN 热点设置:为 WLAN 热点进行网络设定。

* 虚拟专用网设置

设定并连接至虚拟专用网络 (VPN)。

* 移动网络

★已启用数据:设置此项可允许使用网络服务的群组交换数据网络。

★接入点名称:设定接入点名称 (APN)。

★网络运营商:搜索可用网。

*GPRS 数据优先模式

★可选择电话优先或者数据优先。

5.8.3 通话设置

进入主菜单,选择设置 > 通话设置,您可以设置语音信箱、来电转接、来电等待等功能。如欲了解这些服务的详细信息,请咨询您的网络服务提供商。

* 语音电话

★语音信箱服务: 选择服务提供商的语音信箱服务。

★来电转接:可设置来电转接功能。

★呼叫限制:可设置呼叫限制功能。

★其他设置: 可对电话号码和呼叫等待进行设置。

* 互联网电话

★账户: 可对互联网账户进行设置。

★使用互联网电话: 可开启关闭互联网电话功能。

* 其他设置

★固定拨号：管理固定拨号功能。

★通话计费设置：对最近通话费用、通话费用总计、最大通话费用、清楚通话费用、设置价格及费率进行设置。


★小区广播：小区广播设置。

★通话提醒：可开启关闭通话 50 秒提醒功能。

★接通振动：可开启关闭接通振动模式。

★TTY 设置：可选择 TTY 已停用、TTY 设备、TTY HCO 或者 TTY VCO。

5.8.4 情景模式

对来电、消息等声音进行设置。点击某一模式名称则进入该模式的设置，点击某一模式后的  图标则选中该模式。

* **标准模式**：可对振动、音量、语音来电铃声、通知铃声、按键操作音、选择操作音、屏幕锁定提示音、触感等进行设置；

* **静音模式**：可对振动、触感进行设置。除了媒体和闹钟外，所有声音均设为静音。

* **会议模式**：可设置的内容同标准模式；

* **户外模式**：可设置的内容同标准模式。

☆**振动**：设定手机在某些情况下振动。

☆**音量**：调整所有通话铃声、音乐和视频、闹钟铃声、系统声音和通知铃声的音量。

☆**手机铃声**：选择来电提示铃声，然后点击确定。

☆**通知铃声**：打开铃声列表。选择活动提示铃声，如收到新信息，然后点击确定。

☆**按键操作音**：设定手机在拨号盘上触摸按键时发出声音。

☆**选择操作音**：进行屏幕选取时播放音效。

☆**屏幕锁定提示音**：设定手机在锁定或解锁触摸屏时发出声音。

☆**触感**：设定手机在按软键以及进行某些 UI 交互时振动。

5.8.5 显示

***亮度:**调整屏幕亮度。进入主菜单，选择设置 > 显示，点击亮度菜单，往左拖拽亮度滑杆来降低屏幕亮度，或往右拖拽来增加屏幕，点击确定，保存设置。

***自动旋转屏幕:**设定是否在旋转手机时自动旋转内容。进入主菜单，选择设置 > 显示> 自动旋转屏幕，清除方向方向复选框，则会取消重力感应功能。

***动画:**设定手机在切换窗口时播放动画。进入主菜单，选择设置 > 显示> 动画。

***屏幕超时:**设置关闭显示屏背景灯前手机等待的时间长度。进入主菜单，选择设置 > 显示>屏幕超时，点击您选择的待机时间，完成设置。

5.8.7 安全

***设置屏幕锁定:**设置解锁安全吗。如果已设定安全码，该选项更改为更改屏幕锁定。

★无:取消屏幕锁定

★图案:设定用于解锁屏幕的解锁图案。

★PIN 码:设置 PIN 码（数字）解锁屏幕。

★密码:设置密码（字母数字）以解锁屏幕。

***设置 SIM 卡锁:**

★锁定 SIM 卡:启动或取消 PIN 码锁定功能;该功能要求在使用手机前提供 PIN 码。

★更改 SIM 卡 PIN:更改用于访问 SIM 数据的 PIN 码。

***密码可见:**可设定手机在输入密码时将密码显示出来。

***选择设备管理器:**可添加或删除设备管理器。

***使用安全凭证:**使用证书和凭着以确保安全使用各个应用程序。

***从 SD 卡安装:**安装存储在存储卡中的加密证书。

***设置密码:** 创建并确认用于访问凭证的密码。

***清除存储:** 删除手机中的凭证内容, 并重设密码。

5.8.8 应用程序

更改已安装应用程序的管理设定。

***未知来源:** 选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此项, 则手机仅能从 Android Market 下载应用程序。

***首选安装位置:** 更改安装新应用程序时使用的首选安装位置。

***管理应用程序:** 访问手机已安装的应用程序列表, 查看应用程序资讯。

***正在运行的服务:** 查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。

***存储空间使用情况:** 查看应用程序所用的存储空间。

***电量使用情况:** 查看电池电量使用情况。

***开发:**

★**USB 调试:** 此项用于开发应用程序。当手机通过电脑数据线与电脑连接, 手机将自动开启 USB 调试模式。

★**保持唤醒状态:** 将手机设为在充电时保持唤醒状态。即充电时屏幕不会休眠。

★**允许模拟地点:** 允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。

5.8.9 帐户与同步

更改自动同步功能的设定后管理要同步的帐户。

***背景数据:** 选择此设定以使用自动同步功能。自动同步将在后台中运行, 不用打开应用程序和同步数据。

5.8.10 隐私权

更改管理设定和数据的设定。

***恢复默认出厂设置:**将各种设定重置为出厂默认值，会删除包括下载的应用程序在内的所有数据。

说明：请务必先备份手机上的重要数据，再恢复出厂设置。

5.8.11 存储

★查看手机内存和 SD 卡剩余空间

进入主菜单，选择设置 > 存储，可以查看手机内存和 SD 卡的可用空间。

★释放手机内存

如果手机的内存不足，请尝试下列方法：

☆在互联网中，清除所有缓存的页面内容和浏览记录信息。

☆卸载不再使用的应用程序。

☆将手机恢复出厂设置。

5.8.12 语言和键盘

★更改文本输入设定。

☆选择语言:选择所有功能表和应用程序的显示语言。

☆搜狗输入法:修改搜狗输入法的相关设置。

☆Android 键盘:修改 Android 键盘的相关设置。

☆谷歌拼音输入法:修改谷歌拼音输入法的相关设置。

☆用户词典

5.8.13 语言输入与输出

★文字转语音设置：可对文字转语音功能进行设置。

5.8.14 辅助功能

更改可访问功能的设置。

- ★按“电源”按钮结束通话:将手机设定为按下开关机键结束通话。

5.8.15 日期和时间

访问和修改以下设置，以控制手机显示日期和时间的方式：

- ★自动:在跨越时区时自动更新时间。
- ★设置日期:手动设定当前日期。
- ★选择时区:选择本地时区。
- ★设置时间:手动设定当前时间。
- ★使用 24 小时格式:设定以 24 小时制显示时间。
- ★选择日期格式:选择日期格式。

5.8.16 定时开关机

可设置定时开关机功能。

5.8.16 关于手机

查看有关于手机的信息。

6. 基本参数表

尺寸	116*62*11mm
重量	125g（含电池）
显示屏	显示屏 320*480 分辨率
天线	内置
锂离子电池	1400mAh
标准配置	一电、一充、4G 内存卡

7. 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。

为节省您的时间和不必要的花费，请在联系专业售后服务前，进行以下简单的检查。

*** 无法启动手机**

- ★ 检查是否按住[电源键]至少 2 秒以上。
 - ★ 检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。
 - ★ 检查电池电量是否已耗尽，请充电。
- * 启动手机，有信息显示**
- ★ 输入手机锁密码，启动了手机锁功能，必须在使用前输入手机密码。
 - ★ 输入 PIN 码，选用了每次开机时输入 PIN 的功能，必须输入 PIN 码。
 - ★ 输入 PUK 码：连接三次输入错误 PIN 码，会锁死手机，应输入网络运营商提供的 PUK 码。

*** 不能发送短信息**

★ 您要检查您的服务中心号码选项，可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象失败，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务

- ★ 请确认是否因欠费而无法发送信息。

*** SIM 卡错误**

- ★ SIM 卡金属面有污物，用干净的布擦试 SIM 卡金属接触点。
- ★ SIM 卡未装好，按照使用手册说明正确安装 SIM 卡。
- ★ SIM 卡损坏，与您的网络服务供应商联系。

*** 无法连接网络**

- ★ 信号弱，请移到信号强的地方重试。
- ★ 超出网络服务商的网络覆盖区。
- ★ SIM 卡无效，与您的网络供应商联系。

*** 号码无法呼叫拨出**

- ★ 请确认拨号后是否按下[拨号键]。
- ★ 请确认是否因欠费而被禁止呼叫。
- ★ 请确认 SIM 是否有效。
- ★ 请确认是否设置了呼叫限制功能。

*** 通话质量差**

★ 请检查是否音量调节不合适。

★ 在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。

★ 在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。

*** 联系人无法呼叫您**

★ 请确认手机已开机，且连接网络。

★ 请确认是否因欠费而被禁止呼入。

★

★ 请确认是否设置了呼叫限制功能。

★ 是否将对方号码设置为黑名单了。

*** 联系人无法听到您**

★ 请确认麦克风已经打开。

★ 请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

*** 待机时间短**

★ 待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区域。收不到信号时，手机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

★ 需要更换电池，请更换新电池。

*** 无法充电**

★ 接触不良，检查插头是否连接好。

★ 污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。

★ 在低于 0℃或高于 45℃的环境中充电时，请改变充电环境。

★ 电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

*** 不能选择某项功能**

没有开通此项服务或者所在地的网络供应商不支持该项服务。

★ 如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

★ 手机型号与序列号

★ 保修单的详细内容

★ 对故障的清楚说明

然后与当地的经销商或者朵唯售后部门联系。

8. 电池说明

8.1 推荐使用事项

- * 使用电池前，请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。

- * 请在正常的室内环境中使用电池。温度： $-20^{\circ}\text{C} \pm 35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度：65 ± 20%。

- * 在使用过程中，应远离热源、高压，避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。

本电池只能使用原厂配套充电器充电，如果采用标准化充电器，请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过 24h。

- * 切勿将电池正负极短路，切勿自己拆装电池，切勿让电池受潮，以免发生危险。

- * 长期不用时，请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态，即不充满，也别放完。请用不导电材料包裹电池，以避免金属直接接触电池，造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。

- * 废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或液体中。

8.2 危险警告

- * 禁止拆装电池

电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能，将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

- * 禁止让电池短路

不要将电池的正负极用金属连接，也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路，将会有超大电流流过，将会损坏电池，造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

- * 严禁加热和焚烧电池

加热和焚烧电池将会造成电池隔离物的熔化、安全功能丧失或电解质燃烧。过热就会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

- * 避免在热源附近使用电池

不要在火源、烤炉附近或超过 80℃ 的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 禁止弄湿电池**

不要弄湿电池，更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 避免在火源附近或阳光直射下充电**

否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 使用专用充电器和正确充电**

使用非专用充电器给电池充电，会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 禁止破坏电池**

禁止用金属凿入电池、锤打或摔打电池、或其他方法破坏电池，否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧，甚至会发生危险。

*** 禁止在电池上直接焊接**

过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电**

高压、大电流将会流过电池而使其损坏，或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 不可将电池用于其他设备**

不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命，甚至会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 不要直接接触及漏液电池**

渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

8.3 警告

*** 不可与其它电池混用**

电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 将电池远离孩童**

将电池置于孩童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池。如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。

*** 不可长期置于充电器上**

如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电。不正常的充电有可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 不可置于微波炉或其他压力容器中**

瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 漏液电池不可近火**

假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源。否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。

*** 不可使用不正常电池**

假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

8.4 注意事项

*** 在强阳光下使用电池**

请不要在强阳光暴晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。

*** 防静电**

电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、变形、冒烟或起火燃烧。

*** 充电温度范围**

推荐的充电温度范围是 0--35℃。在超出此范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。

*** 使用手册**

在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常在需要时阅读。

8.5 充电方式

请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。

* 第一次使用

在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。

* 儿童使用

儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。

* 避免孩童接触电池

电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机中取出、玩弄。

* 注意漏液

假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号：DOOV D600

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	X	0	0	0	0	0
0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件得某一均质材料中的含量超过 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。						



1、○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363—2006 规定的限量要求以下；

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363—2006 规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；

3、环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃ 下限 -20℃；海拔高度≤4000M；环境温度 日平均相对湿度不大于 95%，月平均相对湿度不大于 90%。

* 电池以实物为准。