

前言

感谢您选择时尚、高品质的朵唯女性手机 —— DOOV S689 手机。

朵唯女性手机秉承着“爱让女人更美丽”的品牌主张，给您带来更贴心的女性关爱。“爱美尚家、朵唯电子报”免费提供潮流资讯，“朵易操作系统”更贴合您的使用习惯，“一键求助设计”安全功能人性化考虑。

朵唯女性手机精益求精，将每个细节都优化到极致，因此您在使用过程中有任何疑问或建议，都可以拨打朵唯客服热线 4007003456，再次感谢您对朵唯的支持。

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验，请仔细阅读后面内容。

说明：

◎欢迎您使用朵唯女性手机！注册朵唯手机的电子保卡系统，将会为您提供完善的售后服务。电子保卡注册会产生由运营商收取的标准短信费（具体资费标准可咨询当地网络运营商）。

朵唯客服热线 400-700-3456 网址 <http://www.doov.com.cn/>

◎本公司基于不断满足用户需求和产品持续完善而努力，产品的设计、性能、技术规格根据市场变化会做更新，请广大消费者购买时注意。

◎因产品软件版本和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与实际手机的使用有一定的出入，请以实物为准。



目录

1.安全信息.....	1
2.外观及按键.....	3
2.1 手机外观	3
2.2 按键说明	4
2.3 常用图标	5
3.使用说明.....	6
3.1 电池	6
3.2 SIM卡的安装	7
3.3 开机和关机	9
3.4 文件管理	10
3.5 网络摄像头	11
3.6 电子保卡	11
3.7 存储卡	11
3.8 USB数据线	12
4.输入法	13
4.1 智能拼音输入法	13
4.2 笔画输入法	15
4.3 智能英文大写输入法	16

4.4 智能英文小写输入法	16
4.5 大写英文输入法	16
4.6 小写英文输入法	17
4.7 数字输入法	17
5.基本功能.....	18
5.1 拨打电话	18
5.2 应答来电	19
5.3 通话中的选项	19
6.菜单指南.....	20
6.1 爱美尚家	20
6.2 娱乐	22
6.3 通讯中心	27
6.4 JAVA应用	29
6.5 信息	30
6.6 网络应用	33
6.7 QQ	35
6.8 电话本	35
6.9 相机	37
6.10 工具箱	38
6.11 文件管理	42
6.12 设置	43

7.基本参数表.....	50
8.疑难解答.....	51
9.电池说明.....	54
9.1 推荐使用事项	54
9.2 危险警告	54
9.3 警告	55
9.4 注意事项	56
9.5 充电方式	57

1. 安全信息

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。

1. 注意行车安全

请遵守当地的所有相关法律法规。开车时，请尽量使用双手驾驶汽车。要将移动电话放在移动电话座中，不要放在旅客座位上以免紧急刹车时会掉落。安全气囊在遇到危险时，会迅速充气，因此在安全气囊或是其装置的作用范围内，请勿放置任何物品，包括固定安装式与手持式无线设备。若车内无线设备安装不当，且遇到安全气囊被充气的时候，可能会造成严重的人身伤害。

2. 乘飞机时要关机

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。

3. 爆破作业区应关机

在爆破作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。

4. 在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用移动电话。

5. 在医院里

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。若您使用任何个人医疗装置，如心律调整器、助听器等，请确认使用的医疗装置，是否配备妥善的外部射频能源防护装置及使用者注意事项。

6. 干扰

所有的无线电话都可以受到无线电的干扰，而影响移动电话的性能。

7. 专业化服务

只有专业人员才能安装或维修电话。电话安装或维修不当可能带来很大危险，并违反保修规定。

8. 配件和电池

只能使用经过原厂认可的配件和电池。对于废旧电池建议返还给移动电话生产厂商或放在指定的公共废旧电池回收区域，不要与其它垃圾混放或随意丢

弃。

9. 合理使用

以正常方式使用移动电话。请绝对不要将您的移动电话放置在极度高温的环境下（超过 60℃）。例如，放置在阳光直接照射的高温窗户下。请使用沾湿或者是抗静电的布擦拭您的电话。您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。

10. 紧急呼叫

确定移动电话电源已经打开并处于服务状态，可拨出紧急呼叫号码。当移动电话在待机状态时，可输入紧急呼叫号码，如 112、119、110 等，按【通话键】发出呼叫。

11. 电磁波能量吸收比值

本产品电磁辐射比吸收率 SAR（每 10g）最大值为 **0.289 W/kg**，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

注意：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本移动电话所具有的特性。一些网络甚至不支持 112 紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请与当地网络运营商咨询与核对。

2. 外观及按键

2.1 手机外观



2.2 按键说明

按键名称	功能介绍
左右导航键:	待机状态, 按左导航键进入[信息]菜单, 按右导航键进入[闹钟]菜单。
上下导航键:	待机状态, 按上导航键进入[QQ]菜单, 按下导航键进入[音乐播放器]菜单。
左软键:	执行显示屏左下角引导符所显示功能。待机状态, 按此键进入[快捷功能]菜单。
右软键:	执行显示屏右下角引导符所显示功能。待机状态, 按此键进入电话本列表。
拨号键:	拨打电话号码及接听来电; 待机状态, 调出通话记录。
挂机键:	结束通话或拒绝来电; 在其他情况下, 按此键一般返回待机状态。
数字键:	0-9 数字键输入数字和字符; 进入菜单时快速选择菜单项; 在单键拨号功能打开的情况下, 长按 2-9 数字键可拨出预先设置的单键拨号号码。
*键:	在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。
#键:	在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。
中间键:	在待机状态, 按此键进入主界面。大部分菜单中, 中间键功能同左软键。

注意: 本手册中“按某键”, 是指按下该键后即松开; “长按某键”, 是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

2.3 常用图标

显示图标	表示内容
	网络信号强度及线路
	新彩信
	新短信息
	GPRS连接
	闹铃
	无条件转移
	未接电话
	耳机模式
	电池电量
	响铃
	振动
	振动及响铃
	振动后响铃
	新服务信息
	蓝牙

3. 使用说明

3.1 电池

您的手机只能使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。


* 电池的拆装


拆卸：

- ★向下推出手机底部的盖子；
- ★将电池抬起从电池舱中取出。

安装：

- ★将电池的金属触点与电池仓金属触点对齐，并将电池底部卡入电池舱；
- ★将手机底部的盖子平行盖上，向前推进，至完全合上。





* 电池的充电

将充电器插上电源，充电器的连接线插头插入手机的顶部。如果充电时是关机状态，屏上显示充电动画。如果是开机状态，屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动。充电完成后，断开手机与充电器的连接并将充电器从电源插座上拔下。

注意：

1. 在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电 12 小时以确保新电池被充满。
2. 在充电过程中，为避免手机电路烧损，请勿移动或卸下电池。
3. 充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
4. 如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，需等待一段时间才能显示。

3.2 SIM 卡的安装

您的网络供应商将为您手机提供一个插入式的 SIM 卡，SIM 卡是您进入数字 GSM 网络的钥匙。使用手机前您必须先手机中插入有效的 SIM 卡。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录都记录在 SIM 卡中，同时记录在卡上的还有您在电话本中存储和接收到的姓名、电话号码以及短信息

（存储位置需设为 SIM 卡）。


为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能进入 GSM 网络。

警告：取出 SIM 卡之前一定要先将手机关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则您的 SIM 卡可能被损坏。

* SIM卡安装

将 SIM 卡金属面朝下，轻轻滑入固定位置。

需要取出 SIM 卡时，请先关机，拿掉电池，将其轻轻推出。



* 使用密码

您的手机和 SIM 卡有多种密码。这些密码有助于防止手机和 SIM 卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，输入正确的密码后按[左软键]或[中间键]。若输入时出错，请首先按[右软键]删除不正确的输入，然后输入正确的数字。

★ 话机密码

话机密码即手机锁，用于防止您的手机被盗用。话机密码通常与手机一起由厂家提供。厂家预置的话机密码是 12345。若手机已上锁，开机时会要求输入话机密码。

★ PIN 码

PIN 码（个人识别码，4 至 8 位）用来防止您的 SIM 卡被非授权使用。PIN 码通常与 SIM 卡一起由网络运营商提供。若启动了 PIN 检验功能，则每次开机时将要求输入 PIN 码。若您三次输错 PIN 码，SIM 卡将被锁住，解锁方法如下：

- ☆ 按屏幕提示输入正确的 PUK 码，使 SIM 卡解锁。
- ☆ 然后输入新的 PIN 码并按[左软键]或[中间键]。
- ☆ 在提示重输新 PIN 码时，再次输入新 PIN 码并按[左软键]或[中间键]。
- ☆ 若 PUK 码正确，则 SIM 卡解锁，PIN 码被重新设置。

注：输错 PIN 码三次，SIM 卡将被锁住，要用 PUK 码才能解锁。PUK 码一般保存在网络运营商处。

★ PUK 码

PUK 码（PIN 码解锁密码，8 位）用于解开锁住的 PIN 码。PUK 码同 SIM 卡一起由厂商提供。若没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误 PUK 码，则 SIM 卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

★ 禁止密码

使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

3.3 开机和关机

在关机状态下，长按[挂机键]开机。如果您设置了 SIM 卡锁或手机锁，请按要求依次输入。

在开机状态下，长按[挂机键]关机。

3.4 文件管理

文件管理是针对手机或存储卡进行管理。

* 与电脑的同步

本手机同时支持关机和开机的 USB 功能。

处于关机状态时插入 USB 线，开始充电并开启文件管理；处于开机状态时插入 USB 线，会自动进入“USB”设定的界面，在此界面下选择“存储装置”，[中间键]确认，将会启动文件管理。

进入后您可发现已预置了一些文件夹，为了正常使用，请将相关文件分别存入与之对应的目录中。如：MP3 对应[我的音乐]文件夹，摄像文件对应[我的视频]文件夹，相片对应[我的相册]文件夹，电子书对应[我的书籍]文件夹，录音对应[我的录音]文件夹……操作完成后，退出时请先点击电脑桌面右下角的 USB 图标，待出现“安全删除硬件”提示窗口后，选中 USB 设备并将其停止，提示成功后拔下 USB 线即可。

* 格式化

如果您对记忆卡进行格式化，将丢失所有内容。格式化操作您可以通过两种方式实现：

通过手机自带的格式化功能。具体操作为：进入文件管理→设置→格式化；

通过电脑的格式化功能。为了更好的完成格式化操作，请按照以下步骤进行：

★ 右击“我的电脑”，选择“管理”，进入后选择“存储”→“磁盘管理”；

★ 在记忆卡所在磁盘上点击右键，选择“格式化”；

★ 在“分配单元大小”中选择“默认”，确认。

格式化完成后，您需要手动创建我的音乐、我的视频、我的声音、我的电子书等其它文件夹。

注意：在格式化前请先拷出存储卡中的重要文件夹，待格式化完成后再重新放

入存储卡，如误操作会导致某部分功能无法正常使用。

3.5 网络摄像头

通过该选项您可以实现视频的功能。

初次使用前，可能需要先安装驱动程序，驱动安装成功后，使用时请按以下步骤：

- * 手机处于开机状态时插入 USB 线，会自动进入“USB”设定的接口；
- * 选择“网络摄像头”，界面显示摄像头图片；
- * 通过 MSN 或 QQ 等工具开启视频功能即可。

退出时，请先在计算机上关闭视频功能，再拔下 USB 线，请勿直接拔下。

3.6 电子保卡


电子保卡是本公司推出的新式注册手机用户保修信息的方式也是销售商统计销售情况的一种实现方式。购买朵唯手机的用户除了填写和注册传统的保修卡之外还要注册电子保卡。用户注册电子保卡可以快速和准确的把用户的信息汇报到厂家销售和售后终端，更好的保护用户的权益。

电子保卡以短信形式注册，此服务与普通保卡等效。请在第一次弹出提示框时按确认键注册。

3.7 存储卡

手机支持存储卡（需另购），存储卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。

- * 关闭手机，移去电池和其它外部电源。
- * 根据手机内部图示，将存储卡金属面向下，平行插入存储卡卡槽内。
- * 当您需要取出存储卡时，请先关机，取掉电池，从卡槽中取出存储卡即可。



3.8 USB 数据线

本手机支持 USB 接口，您可以通过 USB 数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

- * 将 USB 数据线的插头插入手机的 USB 接口。
- * 将 USB 数据线的另一端连接至电脑的 USB 接口。
- * 选择所需的模式



4. 输入法

本手机集成了智能拼音输入法，该输入法具有强大的词语输入、自造词、词语联想、数字直接上屏、中英文无缝切换、字词调频等独特功能。便于用户轻松便捷地输入汉字、英文和各种符号。

★ 在输入界面下通过按[#键]用户可以在智能拼音、笔画输入、智能英文大写、智能英文小写、大写英文、小写英文、数字输入法之间灵活切换。

★ 在输入窗口内，当前输入法的指示符号会显示在屏幕的左下角。以下是几种输入法的名称以及相应的指示符号：

- ★ 智能拼音输入法：Gb 拼
- ★ 笔画输入法：Gb 笔
- ★ 智能英文大写输入法：Gb ENG
- ★ 智能英文小写输入法：Gb eng
- ★ 大写英文输入法：ABC
- ★ 小写英文输入法：abc
- ★ 数字输入法：123

4.1 智能拼音输入法

★ 当用户按数字键输入时，屏幕上输入栏左边显示的是用户输入所对应的数字序列，按[上键]可以输入该数字序列，数字后面是拼音组合，此拼音组合在不断变化，呈现用户想要的拼音组合。

★ 输入汉字：如果用户所输入的按键序列与多个拼音组合相匹配，可按[左右键]在这些拼音组合之间切换，同时与该拼音组合字符的候选词语或汉字就会显示在候选栏。选定词语或汉字后，再按[左软键]或[中间键]确认即可。

★ 输入联想的汉字：在完成一个字或词语的输入后，输入法能够联想出与输入的汉字组成常用词组相关列表。用户可在联想序列中选择需要的汉字。

★ 删除操作：短按[右软键]取消最近一次的按键操作。无输入时，短按[右软键]可以从右至左逐一删除字符，若文字内容已为空则返回到上级窗口；长按



[右软键]可以快速删除全部字符。

★ **词语输入：**对于常有的词语，用户可直接连续输入该词语的拼音组合，来实现词语直接输入的功能。如果用户要输入的词语输入法没有记录，用户还可以通过手工分别选中单个汉字的方式，来实现自造词功能。

★ **中英文无缝切换：**在拼音输入法下输入字符后，如该输入序列存在相匹配的英文单词后选，则通过[#键]就可以进入中英文无缝切换状态，得到相匹配的英文单词候选。英文的具体操作在英文输入法会详细说明，删除操作同上。切换到英文输入法后还可以通过按[#键]恢复到拼音输入法。

★ **词频自动调整：**输入法会自动记录用户对词语和汉字的使用频率，并在用户再次输入时，根据词频调整候选序列中词语或汉字的排列顺序。

★ **词语输入示例：**如要输入词语“中国”。先依次按下9键、4键、6键、6键、4键、4键、8键、6键，屏幕上显示的组合有：94664486、ZhongGuo、zhong、xiong、xin、yin、yi、zi、xi。这时候选区第一组光亮显示的词是“中国”，可直接按[左软键]或[中间键]键输入，也可通过按方向键光标移至“ZhongGuo”，然后再按[左软键]或[中间键]输入，若按[上键]，数字“94664486”被输入。在输入词组时显示的词语的每个字的拼音的首字母都是大写。

★ **自造词举例：**如要输入词语“李四”。先依次按下5键、4键、7键、4键。通过[右键]选中输入栏的拼音“li”，并在候选汉字栏选中“李”后，按[左软键]或[中间键]将汉字“李”加到输入栏，通过方向键将光标定位到“si”上，按[下键]确定后将光标停在汉字“四”，按[左软键]或[中间键]后，即将词语“李四”上屏，并完成造词过程。

★ **无缝切换到英文：**如要输入单词“good”。依次按4键、6键、6键、3键后，屏幕输入栏显示为：4663。这时按[#键]，就会中英文无缝切换状态，输入栏显示变为“good home...”。再按[左软键]或[中间键]，即可完成单词输入。

4.2 笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔划分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔划对应于五个数字键，对应关系请参见下表。

数字键	笔形	笔形名称	实例	注释
1	一	横（提）	一、不、有、在	“提”也算作横
2	丨	竖	是、陈、中、上	
3	丿	撇	你、我、的、爱	
4	丶	点（捺）	为、心、这、说	“捺”也算作点
5	㇏	折	乙、张、了、陈	涵盖需弯曲的所有笔画

另外在简体中文笔划输入法下，6 键是通配符，没有对应的偏旁部首；7、8、9 和 0 键对应的默认偏旁部首为：“扌”、“山”、“艹”、“卜”。

* 输入文字

★ 当用户按键输入时，屏幕的文字区会显示用户输入所对应的数字序列，按[上键]可以将该数字序列直接上屏。在输入栏显示的对应的笔划序列，如果存在匹配的汉字，候选栏会显示匹配的汉字列表。

★ 输入汉字：在有候选汉字时，按[上下左右键]可以方便的在候选汉字列表中选择所需的汉字。再按[左软键]或[中间键]即可完成一个汉字的输入。

★ 删除操作：在有输入时，短按[右软键]取消最近一次的按键操作。无输入时，短按[右软键]可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，若文字内容已为空则返回到上级窗口；长按[右软键]可以快速删除全部的字符。

笔划输入法示例：输入“你好”。

★ 进入写信息，切换到笔画输入法。

★ 输入“你”字的笔划：请依次按 3 键、2 键、3 键、5 键和 2 键。

★ 从候选字列表中选择“你”，然后按[中间键]确认。此时联想字列表出现。

★ 从联想字列表中选择“好”，然后按[中间键]确认。



4.3 智能英文大写输入法

智能英文大写输入法以内置词典为基础，使用数字键（2-9）可以输入英文字母，每个数字键只需按一次即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变，该输入法会根据用户所输入的字母自动组合成新的单词，而不需要用户去对每个数字键上的字母进行选择。通过[上下键]选择所组合的单词，按[左右键]在候选序列中选择前缀为组合单词的所有单词。此时按[左软键]或[中间键]将选中的候选单词上屏；按[1 键]可以插入一些符号，如“.”、“@”。

* 删除操作：在有输入时，短按[右软键]取消最近一次的按键操作。无输入时，短按[右软键]可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，若文字内容已为空则返回上级窗口；长按[右软键]可以快速删除全部的字符。

* 英文输入法实例

输入 WE ARE STANDING OUT!

★ 用[#键]将输入法切换为智能英文大写输入法界面。

★ 输入“WE”：在键盘上输入 9 键和 3 键，屏幕上显示为：“WE”，按[左软键]或[中间键]确定选择。

★ 输入“ARE”：在键盘上输入 2 键、7 键和 3 键，屏幕显示为“ARE”，按[左软键]或[中间键]确定选择。

★ 输入“STANDING”：在键盘上输入 7 键、8 键、2 键、6 键、3 键、4 键、6 键和 4 键，屏幕显示为“STANDING”，按[左软键]或[中间键]确定选择。

★ 输入“OUT”：在键盘上输入 6 键、8 键和 8 键屏幕显示为“OUT”，按[左软键]或[中间键]确定选择

★ 输入“！”：在键盘上按[*键]再按[左右键]选择“！”号即可完成输入。

4.4 智能英文小写输入法

智能英文小写输入法的操作请参照智能英文大写输入法说明。

4.5 大写英文输入法

* 切换到大写英文输入法。



* 按(2-9)数字键，可以输入按键上的第一个字母，按两下该数字键可以输入按键上的第二个字母，依此类推，输入某个字母显示栏的最后一个字符为所在按键的数字。如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请等待前一个字母被选定后即光标再次出现时，再按下该键输入新字母。

* 短按[右软键]可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，若文字内容已为空则返回上级窗口；长按[右软键]可以快速删除全部的字符。

* 输入标点符号：按数字[1 键]，手机会智能地自动替用户调整输入“.”、“，”、“-”等多个符号，连续按[1 键]可以进行选择。更多的标点符号输入要通过[*键]来完成。

4.6 小写英文输入法

小写英文输入法的操作请参照大写英文输入法说明。

4.7 数字输入法

* 切换到数字输入法界面。

* 按(0-9)的数字键，可以直接输入按键上的数字。

5. 基本功能

5.1 拨打电话

在待机屏幕时,按数字键输入区号和电话号码,按[拨号键]拨打电话。按[挂机键]结束呼叫。

* 国际呼叫

按[*键],出现“+”号。键入国家代码、区号和电话号码,按[拨号键]拨打电话。

* 拨打分机电话

在您键入总机号码后,连续按[*键]三次或四次,出现“p”或“w”,输入“p”或“w”号,再键入分机号码并按[拨号键]拨号。

* 改正输入错误

按[右软键]删除显示屏上最后一个字符。要清除所有的输入,长按[右软键]可全部清除。

* 利用电话本所存号码拨打电话

待机屏幕时按[右软键]可访问电话本,按[上键]、[下键]找到要拨打的电话号码并按[拨号键]拨号。

* 重拨上次号码

在待机界面下,按[拨号键]显示通话记录列表,手机显示通话号码,按[上键]、[下键]来浏览号码,按[拨号键]拨号。

* 拨打速拨电话

★ 在“电话本->管理->单键拨号”的速拨名单中,编辑速拨号码,并确定其状态设置为“打开”。

★ 待机画面长按数字键 2~9 任意一位数字,拨打单键拨号名单中相对应的电话。

5.2 应答来电

- * 按[拨号键]接听

- * 按[挂机键]终止通话。

- * 要拒接来电,直接按[挂机键],按[左软键]时可选择静音。如果拒接自动短信回复开启,拒接来电后可自动短信答复。(按左软键静音后,左软件就是拒接功能,按中间键选择短信答复)

注:若可以识别主叫,则显示主叫的姓名(若手机中已存储主叫的电话记录,则显示主叫姓名)。若不能识别主叫,则显示主叫号码。在使用功能表或电话本时,您也可以接听电话。

5.3 通话中的选项

通话过程中点按“选项”可实现保留、新通话、电话本、信息、静音、双音多频等功能。

6. 菜单指南

6.1 爱美尚家

爱美尚家专为女性量身打造的多功能资讯站，使用此功能，可实时了解女性资讯。

* 朵唯电子报

朵唯电子报是一款专为女性朋友打造的多媒体电子杂志平台。可以阅读杂志内容，浏览图片。包括四个主题菜单：“爱他·她”、“美颜·形”、“尚时·代”、“家天·下”。

★ “爱他·她”：情感大教室，关于单身浪漫，谈婚论嫁，恋爱心经，爱情、友情、亲情的最新资讯，每周一推出。

★ “美颜·形”：女人爱美丽，关于美容护肤，生活健康，服饰装扮，我败我秀，我爱保养的最新资讯，每周二推出。

★ “尚时·代”：百变时尚秀，关于时尚女人，八卦趣事，星座情缘，驴行天下，时尚沙龙的最新资讯，每周三推出。

★ “家天·下”：品居家生活，关于厨艺展示，育儿心经，当家女人，时尚家居，生活理财的最新资讯，每周四推出。

注：从朵唯官网获取最新期刊或资讯将会产生 GPRS 流量费，具体资费请咨询当地运营商。

* 朵唯官网

可浏览朵唯官方网站。

* 爱美尚家

按左右键可切换“爱”、“美”、“尚”、“家”，为您提供了多种潮流资讯。

★ “爱”：星座运程、男人物语、恋爱常识、爱情测试功能一应俱全，带您领略丰富的情感世界。

★ “美”：介绍化妆指南、健美瘦身、发型设计、丽人礼仪，教您如何健

康扮靓自己，让您成为好友中、生活中的时尚一族。

★ “尚”：包括时尚伊人、开心一刻、异国风情、户外生活，帮您打造时尚生活。

★ “家”：包括理财助手、健康饮食、育儿常识、子女教育，帮您打造健康和谐家庭。

* 随身男友

您可以选择不同类型的男友和他约会，亲亲他、惩罚他等操作，使爱情数增加。当您设置喜欢的类型后还可进行桌面男友定义，启动桌面男友后，亲爱的他时不时都会带给您甜蜜的问候，感觉亲爱的他时刻都在身旁。

* 一键求助

一键求助是深圳市朵唯志远科技有限公司特意为女性手机用户增设的关爱类产品。在机主遭遇危急事件时，可在不易察觉的状态下通过长按手机[右软键]自动发送求助信息，以寻求帮助。求助信息可直接发送预先录入的亲友号码。该产品还具有警示功能，在求助时可通过按求助按键发出刺耳的警铃声音，起到一定的吓阻作用。

用户在使用该产品前需预先设置求助对象、求助号码和是否需要警示铃声。求助亲友号码最多可以设置 5 个。

使用该产品的注意事项：

★ 该功能的使用会占用运营网络资源，非紧急情况下切勿随意使用该功能。

★ 由于手机机主在非紧急情况下的擅自使用该功能而造成的一切后果和责任，由机主自行负责。

★ 本功能在发送求助信息时会产生由运营商收取的标准短信费，具体资费标准可咨询当地网络运营商。

* 朵唯热线

朵唯女性手机力求精益求精，将每个细节都优化到极致，因此您在使用过程中有任何疑惑或建议，都可以拨打朵唯客户热线。

6.2 娱乐

* 音乐播放器

在音乐播放界面，按[左软键]，选择“当前播放列表”，显示当前的音乐文件列表；选择“曲目管理”，可以选择从全部歌曲、艺术家、专辑、播放列表中选择音乐；选择“更新音乐库”，可更新当前音乐库；选择“设置”，可以对播放设置、均衡器、歌词设置、蓝牙设置等进行设置。选择“发送”，可将当前播放的音乐通过不同方式进行发送；选择“设为”，可将当前播放的音乐用作来电、闹铃、联系人、信息的铃声；选择“显示歌词/显示详情”，可显示当前音乐的信息。在播放界面按[中间键]播放/暂停，按[左导航键]切换前一首曲目，按[右导航键]切换后一首曲目，长按[左右键]可进行快进快退，按[侧键]可调节播放音量。

* 视频播放器

使用该功能对您的录像或电影文件进行播放、设为、发送、重命名、删除、全部删除、排序、存储位置等操作。下载电影文件需放在存储器的[我的视频]目录中。

注：目前本系统不支持某些特殊格式尺寸的视频文件。

在视频列表界面按[中间键]可播放指定的录像或电影文件，播放过程中按[上下键]调节音量大小，按[左右键]快进或快退，按[*键]进行全屏播放；按[左软键]进入“选项”提供以下功能：

- ★ 设为：录像或视频文件可被设为相关应用。
- ★ 发送：录像或电影文件通过经彩信、经电子邮件、经蓝牙进行传送。
- ★ 重命名：对录像或电影文件更名。
- ★ 删除：删除指定录像或电影文件。
- ★ 全部删除：删除全部录像或电影文件。
- ★ 排序：按要求（按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序、按大小）对录像或电影文件排序。

★ 存储位置：可以选择影片储存至存储卡或手机。

注：损坏、格式不支持的视频文件可能造成手机功能不能正常使用。

* 相册

您可以使用该功能对您拍摄的相片进行查看、打开文件夹、设为、删除、编辑、发送、幻灯片播放、重命名、标记多个、全部删除、浏览模式、排序、图片信息、存储位置等操作。

在相册列表界面按[中间键]可查看图片；按[左软键]进入“选项”提供以下功能：

★ 打开文件夹：从文件管理中选择文件。

★ 设为：拍摄的图片可传送至墙纸、屏幕保护、大头贴、开机动画、关机动画。

★ 删除：删除单个图片。

★ 编辑：使用该功能可以编辑照片。

☆ 选择“自动改变大小”、“主屏幕大小裁切”、“手动裁切”，您也可以根据“裁切帮助”查看帮助信息。自动改变大小功能将所选择的图片大小变更为全屏幕；主屏幕大小裁切功能将图片按手机屏幕大小裁切。

☆ 选项：

1. 另存新文件：编辑所选择的图片后，将该图片另存为新文件，手机会自动创造一个新文件名。您也可以编辑文件名。

2. 添加元素：可选择添加图框、小戳章、文字。

3. 增加特效：可选择镜像、旋转、局部模糊、消除红眼、扩展画布。

4. 恢复：使用此功能，恢复最后一次编辑作用。

5. 帮助：您可查阅重要的功能说明。

6. 退出：退出此菜单。

★ 发送：拍摄的图片可通过经彩信、经电子邮件、经蓝牙发送。

★ 幻灯片播放：通过幻灯片进行播放。

★ 重命名：对图片进行更名。

★ 标记多个：可选择多个图片进行操作。

★ 全部删除：删除全部图片。

★ 浏览模式：可对图片选择列表模式、缩略图模式浏览。

★ 排序：可按名称、类型、时间倒序、时间顺序、大小对图片进行分类。

★ 图片信息：显示当前的图片信息。

★ 存储位置：可选择手机或存储卡进行图片保存。

* 图片编辑器

使用该功能可以编辑照片图像。

* 电子书

此功能可以查看小说、报刊等文本文件，实现手机阅读文本文件的功能；可查看存储卡中后缀为.txt的文件，并可对文件进行上次阅读、阅读设置、恢复默认设置、详细信息、重命名、删除、全部删除、排序、帮助相关操作。选择阅读设置，可对字体大小、文字颜色、背景颜色、自动滚屏、自动滚屏速度、自定义亮度、背光常度、全屏阅读、存储位置进行设置操作。

* 游戏

使用此功能，可进行游戏的相关服务。手机为您提供了“钻石矿工”、“益智天堂”、“斗地主”、“超级连连看”、“QQ游戏”。

* 收音机

进入菜单，按[左右导航键]选择广播频率、按[中间键]收听或停止播放。按[左软键]“选项”进行如下操作：

- ★ 保存：保存当前频率到频道列表。
- ★ 频道列表：显示频道列表。
- ★ 手动输入：可以手动输入广播频率。
- ★ 自动搜索并保存：自动搜索可以接收到的广播频率并设置保存到频道列表菜单。
- ★ 设置：设置收音机的外观、手机喇叭、定时关闭。
- ★ 录音：对收音机进行录音。
- ★ 帮助：显示帮助信息。
- ★ 退出收音机：退出收音机功能。

注：收听时必须插入耳机。

* 录音

本款手机支持三种录音格式：WAV、AWB、AMR格式，拥有超长录音时间，用户可从选项的设置功能中选择格式进行录音。

- ★ 选择该项可进行录音。按[左软键]进入选项：

☆ 新录音：录制一段新的录音。

☆ 列表：查看录音列表。

☆ 设置：设定录音文件存储位置、文件格式、声音品质。

★ 选择列表中的录音文件，按[左软键]进入选项：

☆ 播放：播放当前选中的录音。

☆ 续录：对选择的某条amr、awb格式的录音记录进行附加录音。

☆ 重命名：更改当前录音文件名称。

☆ 删除：删除当前录音文件。

☆ 全部删除：删除所有录音文件。

☆ 设为：将当前选中的音频文件链接至来电、闹铃、联系人铃声、信息铃声。

☆ 发送：选择将录音文件通过经彩信、经电子邮件、经蓝牙发送出去。

注：在录音过程中，若有来电，录音过程将中断并自动保存来电之前的录音文件。

* 自编铃声

在这个功能中，您可以利用移动电话中提供的编辑功能，编写自己的音乐。

★ 当没有任何编辑好的铃声文件时，该目录为空，按[左软键]“新建”，即可以编辑新的铃声；在已存的铃声文件的情况下，按[中间键]可播放已存在并被选中的铃声文件；按[左软键]“选项”进入到功能列表中：

☆ 编辑：利用手机键盘对铃声进行编辑创作，编辑完成后可将编辑的文件保存为imy格式铃声文件。关于铃声的具体编辑方法请参考本小节后面部分的详细说明。

☆ 新建：添加铃声文件。

☆ 重命名：编辑更改文件名称。

☆ 删除：删除选中的文件。

☆ 全部删除：删除全部文件。

☆ 设为：可以将选定编辑好的铃声发送至来电、闹铃、联系人铃声、信息铃声，以令该铃声在铃声设置时使用。

☆ 发送：可以将选定编辑好的铃声使用经彩信、经电子邮件、经蓝牙进行发送。

★ 铃声的具体编辑方法：在铃声编辑的界面下，会出现五线谱，随后您就

可以依据以下的说明编辑创作自己的铃声了：

☆ 数字键“0”：插入一个休止符。

☆ 数字键“1”：插入一个音符“Do”。

☆ 数字键“2”：插入一个音符“Re”。

☆ 数字键“3”：插入一个音符“Mi”。

☆ 数字键“4”：插入一个音符“Fa”。

☆ 数字键“5”：插入一个音符“So”。

☆ 数字键“6”：插入一个音符“La”。

☆ 数字键“7”：插入一个音符“Si”。

☆ 数字键“8”：插入一个振动音符。

☆ #键：如果当前的符号是一个音符，则按此键把当前音符在升半音、正常、降半音之间做转换。

☆ *键：如果当前的符号是一个音符或者休止符，则改变当前音符的节拍长度。

☆ 上键：如果当前的符号是一个音符，则令当前音符升高一个音组，即“高8度”。

☆ 下键：如果当前的符号是一个音符，则令当前音符降低一个音组，即“低8度”。

☆ 左键：向前移动一个音符。

☆ 右键：向后移动一个音符。

★ 在铃声编辑的界面下，按[中间键]，可播放已编辑的铃声；按[左软键]，可进入编辑选项铃声菜单，以下选项可供操作：

☆ 播放速度：调整已编辑的铃声的音乐速度：快速，正常，慢速。

☆ 选择乐器：可以选择钢琴、吉他、小提琴，萨克斯管、钢鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒、木琴。

☆ 保存：将编辑的铃声进行保存操作。

注：自编铃声功能不支持简谱的编辑，仅支持五线谱的编辑。

* 掌阅书城

您可以通过此菜单访问电子书架，按左软键可选择更多下载、删除图书、帮助·设置、浏览历史、下载管理、意见反馈功能进行操作。

注：此功能会产生一定的GPRS流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

6.3 通讯中心

* 通话记录

显示所有最近的通话记录，按左右键可进入所有电话、已拨电话、未接电话、已接电话的通话记录列表：

★ 所有电话

利用该功能，可以查阅所有电话。进入该功能后，按[上下键]选择一个电话号码，按[中间键]可查看电话详情，按[左软键]进入“选项”进行如下操作：

- ☆ 写信息：编辑短信或彩信发送。
- ☆ 拨号：呼叫当前号码。
- ☆ 保存号码：保存该条电话记录的内容。
- ☆ 拨号前编辑：编辑该条电话记录。
- ☆ 加入来电黑名单：将当前号码加入黑名单。
- ☆ 加入短信黑名单：将当前号码加入短信黑名单。
- ☆ 删除：将当前号码记录删除。
- ☆ 全部删除：删除所有电话记录(列表中有 2 个通话记录才出现此选项)。

★ 已拨电话

利用该功能，可以查阅已拨电话。进入该功能后选择某个已拨电话，可进行查看详情、删除、保存、拨号、编辑等操作，详情请参阅“所有电话”。

★ 未接电话

利用该功能，可以查阅未接电话。进入该功能后选择某个未接电话，可进行查看详情、删除、保存、拨号、编辑等操作，详情请参阅“所有电话”。

★ 已接电话

利用该功能，可以查阅已接电话。进入该功能后选择某个已接电话，可进行查看详情、删除、保存、拨号、编辑等操作，详情请参阅“所有电话”。

* 通话计时器

利用该功能，可以查阅上次通话时间、已拨电话总数、已接电话总数及重设全部时间。

- ★ 上次通话时间：查阅上次通话时间。
- ★ 已拨电话总数：查阅总的已拨电话时间。

★ 已接电话总数：查阅总的接听电话时间。

★ 重设全部时间：计时器清零操作。

* 自动答录

★ 留言

按[左软键]确定进入留言列表，再按[左软键]进入菜单选项，可进行播放、删除、全部删除操作。

★ 设置

☆ 自动答录：打开或关闭答录机。

☆ 存储位置：选择录音留言位置至手机或存储卡。

☆ 接听时间：设置自动答录的等待时间。

☆ 录音时间：设置最大留言时间。

☆ 问候语：可以选择不同的提示音。

☆ 远程接入：可以对状态进行打开或关闭设置，可以对快捷键和密码进行设置。此功能可以支持其它手机收听自己手机留言。

例如：我的手机内有未查看留言，用其它手机拨打我的手机，在语音播完之后，开始录音前按快捷键，手机语音提示输入密码，输入成功后即可收听我手机内的留言。

* 短信计数器

记录已发信息、已收信息的信息数量，选择重置计数器清除记录。

注：信息统计应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

* GPRS计数器

利用该功能，可以查阅 GPRS 的传送与接收量也可以清除计数器的内容。

* 清空通讯记录

可以选择对清空所有记录、清空通话记录、清空未接电话、清空已接电话、清空已拨电话、通话计时器、短信计数器、GPRS 计数器等记录进行清空。

6.4 JAVA 应用

* 安装新程序

从文件管理中选择程序进行安装。

* Java设置

进入 Java 设置界面，可以查看具体的执行内存大小，也可以对 Java 的音效、背光常亮、振动、网络进行设置。

* 飞信

此功能可以通过手机网络启动飞信，并可对其进行设置。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* 开心网

此功能可以通过手机网络启动开心网。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* 斗地主

此功能可以通过手机玩斗地主游戏。

* 超级连连看

此功能可以通过手机玩超级连连看游戏。

* 钻石矿工

此功能可以通过手机玩钻石矿工游戏。

* 阿里旺旺

此功能可以通过手机网络启动阿里旺旺。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* QQ游戏

此功能可以通过手机网络启动手机 QQ 游戏。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* 淘宝

此功能可以通过手机网络启动淘宝网。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* 益智天堂

此功能可以通过手机网络玩益智天堂游戏。

6.5 信息

* 收件箱

本功能用于储存接收到的信息。如果收件箱已满，您就不能接收新信息了。此时待机屏幕上出现短信满状态图标，并提示收件箱满。删除部分信息，收件箱有空余空间后，手机就可以继续接收新的信息。

按左右键可切换到收件箱、按姓名、按号码。选择按姓名或按号码，可分别按照姓名或号码进行排序显示，按左软键或中间键查看相关信息内容。

注：彩信不能按姓名、按号码查看

★ 选择“收件箱”屏幕显示收件箱中的信息列表，按[中间键]查看信息内容；按[左软键]可进行以下操作：

☆ 回复：回复信息给对方。

☆ 转发：转发原有的信息，按所需目的地发送。

☆ 删除：删除该信息。

☆ 同号删除：删除当前号码所有信息。

☆ 使用联系人号码：可选择保存、拨号、IP 拨号、拨号前编辑、号码归属地、加入黑名单进行相关操作。

☆ 标记多个：按[*键]或[中间键]选择或取消选择当前号码，按[左软键]可进行删除标记条目、移动标记到收藏夹、反选、全部标记、全部取消标记操作。

☆ 移动到收藏夹：将当前信息转存到收藏夹中。

☆ 全部删除：删除收件箱中全部信息。

* 写信息

进入写信息子菜单，可以编辑短信、彩信。

注：1. 部分城市和地区的短信息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的长短信息。

2. 您的手机专为存储彩信预留了一定数量的可用空间。保存大量彩信可能占用全部或部分存储空间，因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除各信件夹中多余的信息以保证有足够所需空间再继续保存新的彩信。

* 草稿箱

存储选择保存操作的信息。

* 发件箱

存储发送失败的信息。

* 已发信息

存储信息设置菜单中选择“存储已发短消息”的短信或选择“发送并保存”的彩信。

* 收藏夹

存储转到收藏夹的信息。

* 过滤箱

存储被列表短信黑名单发来的信息。

* 电子邮件

您可以创建电子邮件的帐户，通过此功能进行收发邮件。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* 删除信息

选择收件箱、草稿箱、发件箱、已发信息、收藏夹、过滤箱或全部信息进行删除操作。

* 小区广播

该网络服务允许您接收各种各样内容的文本信息，如天气状况或交通信息。目前世界上开通这项服务的网络很少，相关内容请咨询网络运营商。选择小区广播后：

★ 接收模式：打开或关闭小区广播设置。

★ 读取信息：查看广播信息，按[上下键]选择查看信息。

★ 语言：选择您所需的语言显示小区广播信息（语言支持与否取决于网络运营商）。

★ 频道设置：选择广播频道。您可以有选择地接收广播信息。

* 语音信箱

当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱服务号码，就可以让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中；事后，您可以访问语音信箱系统收听留言。语音信箱功能的实现需要网络运营商支持，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请您向当地的网络运营商咨询。

注：待机页面，长按[1 键]，可拨打语音信箱号码。

* 模板

★ 短信模板：选择所需的模板，按[左软键]可以对选定模板进行写信息、编辑、移除操作。

★ 彩信模板：可使用自定义、默认模板。

* 定时短信

可以预先编辑好的需要定时发送的短信，时间到后，短信将会自动发送出去。

* 信息设置

★ 短信设置

☆ 存储位置：可以选择短信息的首选存储位置：SIM 卡或手机。

☆ 聊天模式：启动/关闭短信聊天显示。

☆ 状态设置：打开或关闭发送报告，回复路径、存储已发短消息功能。

注：该功能的实现需要网络运营商支持。

☆ 信息发送设置：选择 GPRS 优先、GSM 优先、仅使用 GSM。

☆ 模式设置：请与您当地的网络供应商联系，以得到短信息服务中心号码。进入该子菜单，将显示当前信息模式设置档列表，列表的个数因网络供应商及 SIM 卡不同而变化。选定模式设置档后选择“编辑”，可依次对其中的模式名称、短信中心号码、短信有效期以及发送格式进行设置。在短信有效期内，短信息服务中心将反复重发一段短信息直至该信息被收到。短信有效期适用于所有被发送的信息。

注：信息的有效期限和传真、传呼、电子邮件的实现需要网络运营商支持。

☆ 容量查询：查看 SIM 卡或手机的短信存储状态。

☆ 短信个性签名：写短信时可插入签名，可启动或关闭自动插入，启动时每进入一次写短信界面便自动插入一个已保存的签名。

★ 彩信设置

☆ 数据帐户：选择合适的数据帐户。

☆ 一般设置：用户可进行如下设置：

1. 编辑设置：用于设置彩信的页面时间、编辑模式、图片缩小、最佳幻灯片播放时间、自动签名、签名。

2. 发送设置：用于设置发送彩信的使用期内、发送报告、读取报告、优先级、发送时间、发送并保存。

3. 接收设置：用于设置接收彩信的本地网络、漫游网络、过滤器、读取报告、发送报告。

4. 首选存储：设置彩信的首选存储位置。

5. 存储状态：用于查看彩信存储状态。

★ 最近联系人：可查看最近联系人列表。

6.6 网络应用

* STK

依据网络运营商提供的 SIM 卡服务，提供用户使用 SIM 卡提供的服务，如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络运营商联系。

注：服务内容若有变更请依实际为准。

* Opera

本手机支持Opera Mobile功能，您可以通过此功能进行上网。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* UCWEB浏览器

此功能可以登录 UCWEB 浏览器。

★ 浏览功能

选择主页的“输入网址”，输入要访问的 WAP 和 WEB 网址，按“确定”后即可在手机上畅游互联网享受快感。

★ 搜索功能

选择“搜索”，转入输入页面，输入搜索关键词，按“确定”即可通过百度进行搜索，转入搜索结果，让您得到想要的信息。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* QQ浏览器

您可以使用 QQ 浏览器进行相关操作。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* 我查查

您可以使用该功能进行上网查询。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* 新浪微博

此功能可以通过手机网络启动新浪微博。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* 开心网

此功能可以通过手机网络启动开心网。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* 淘宝

此功能可以通过手机网络启动淘宝网。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* 飞信

此功能可以通过手机网络启动飞信，并可对其进行设置。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* 阿里旺旺

此功能可以通过手机网络启动阿里旺旺。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* QQ游戏

此功能可以通过手机网络启动 QQ 游戏。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

* 数据帐户

进入次菜单，选择所需的帐户，按左软键“选项”可进行以下操作：添加 PS 帐户、添加 CSD 帐户、编辑、删除、更改默认帐户。

* 服务信息

选择服务信息设置，可对服务信息设置、激活 SL、激活白名单、白名单进行设置；接收到的服务信息将会被保存在收件箱中。

6.7 QQ

登录手机 QQ 软件。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

6.8 电话本

本机可以存储 1000 组电话号码，SIM 卡可以存储的电话号码数量取决于

SIM 卡存储容量。手机和 SIM 卡上存储的电话号码可作为统一的电话本查询。通过按[左右导航键]可以切换全部、手机、SIM 卡、群组、管理菜单。

* 全部

进入全部电话本列表，按[上下键]选择一条电话号码记录。按[左软键]可对当前电话号码记录进行如下操作：

★ IP 拨号：在设置 IP 拨号号码并激活的前提下，选择 IP 拨号，可在当前选定号码前加上 IP 号码拨出。

★ 写信息：向选定号码发送短信或彩信。

★ 新建联系人：新建联系人，选择“至 SIM 卡”或“至手机”。

★ 编辑：对选定号码进行修改记录。

★ 标记多个：按[*键]或[中间键]选择或取消选择当前号码，按[左软键]可进行删除标记条目、反选、全部取消操作。

★ 删除：删除改号码。

★ 复制：将当前电话本记录复制至 SIM 卡、至手机上，并保留原载体上的当前记录。

★ 移动：将当前电话本记录移动到另一个载体上，并删除原载体上的记录。

★ 发送名片：可以通过短信、彩信、蓝牙传送该电话本名片，需要对方手机支持才能正常浏览名片，也可以选择“保存到文件”把该电话本名片保存到“文件管理”中的文件夹中。

★ 加入来电黑名单：可将此号码加入来电黑名单。

★ 加入短信黑名单：可将此号码加入短信黑名单。

★ 号码归属地：查询此号码的归属地。

* SIM卡

显示保存在 SIM 卡上的电话本记录，按[左软键]后操作同“全部”。

* 手机

显示保存在手机上的电话本记录，按[左软键]后操作同“全部”。

* 群组

该功能可设置来电群组的相关信息。

* 管理

★ 新建联系人：新建联系人，选择“至 SIM 卡”或“至手机”。

★ 智能拨号：您可根据您的使用习惯，设置是否开启智能首拼拨号、智能首笔拨号功能。开启后在待机下拨号输入数字可以联想出电话本的联系人。

★ 单键拨号：在该子菜单下，可通过对状态的打开/关闭设置，来激活或者禁止快速拨号；在速拨名单菜单项可对数字键“2-9”进行设置，使在待机界面下，通过长按相应的键来完成对设置号码的拨号。

★ 更多操作：可选择复制电话本、转存电话本、删除电话本、导入导出电话本进行相关操作。

★ 我的名片：您可以编辑和发送我的名片。

★ 本机号码：可以对本机号码进行设置。

★ 存储状态：可以查询 SIM 卡、手机、群组的电话本记录信息的存储容量以及已经占用的空间。

6.9 相机

★ 相机

您可以使用该功能随心所欲地拍摄您想要拍摄的图片。转动手机、摄像头对准要拍摄的画面按[中间键]，保存的图片文件储存在[我的相册]中。在相机取景界面，按[左导航键]进入摄像机，按[右导航键]进入相册菜单。

按[左软键]，提供下列功能：

☆ 拍照模式：包括对单张、速拍、相框设置，按[左软键]或[中间键]激活当前设置。

☆ 夜间模式：设置是否打开夜间模式。

☆ 自拍计时：设置5秒或10秒的拍摄延迟时间，选择关闭则取消延迟拍摄。

☆ 曝光补偿：选择合适的曝光补偿参数。

☆ 白平衡：设置白平衡状态。

☆ 画面效果：设置照片拍摄的画面效果。

☆ 图像尺寸：选择合适的图像大小。

☆ 更多：设置照片图片质量、快门声音、存储位置、查看、还原设置等。

注：相机取景界面，按[左导航键]切换为摄像机，按[上下键]调节曝光补偿。

★ 摄像机

您可以使用该功能录像，调节摄像头方向选取好景物或人物后，按[中间键]开始录像，要结束录像按[右软键]，取景界面按[左软键]提供以下功能：

☆ 切换至：选择我的视频或我的照片，按[左软键]或[中间键]可切换至相应的功能。

☆ 夜间模式：开启或关闭夜间模式

☆ 录像时间设置：设置录像的限制时间。

☆ 曝光补偿：选择合适的曝光补偿参数。

☆ 白平衡：设置白平衡状态。

☆ 画面效果：设置图像拍摄的画面效果。

☆ 存储位置：设置图像拍摄的存储位置。

☆ 更多：设置图像查看、摄像质量、还原设置等。

注：摄像机界面，中按[右导航键]切换为相机，按[上下键]调节曝光补偿。

★ 相册

在相机取景界面，按[右导航键]进入相册菜单，具体描述见“娱乐-相册”菜单。

6.10 工具箱

进入工具箱，按[左右键]可分别切换常用工具、时间工具、学习园地、操作指南菜单。

* 常用工具

★ 虚拟电话

在虚拟电话设置界面，设置好来电信息、来电时间。打开此功能后，也可以在待机状态下，长按侧下键即可激活或关闭虚拟来电，之后在来电时间到时电话铃声响起，助您脱身尴尬场面，您也可以选择录制通话语音，保存通话内容。

★ 蓝牙

蓝牙为短距离无线传输技术，它可以在几米之内和手机实现信息无线互传。

☆ 蓝牙开关：打开/关闭蓝牙，提示框显示当前状态。蓝牙打开后将始终保持开启状态，使用结束后请进行关闭。

☆ 搜索新设备：激活手机的蓝牙后，选择此项手机将开始对有效范围内的

免持装置进行搜索，当手机搜索到相应的蓝牙设备后，再选择连接，手机会要求输入蓝牙设备的密码。（蓝牙耳机的密码和使用请参考蓝牙耳机说明书）

注：免持装置是指蓝牙耳机、蓝牙车载装置等音频设备。

☆ 已配对设备：对于已连接的蓝牙设备，按[左软键]进入“选项”可进行更改名称、删除、全部删除、服务列表、搜索新设备等操作。

对于 MP3 立体声的蓝牙耳机，耳机和手机正常连接后，可以使用立体声蓝牙耳机聆听手机播放的音乐。播放音乐时，按蓝牙耳机‘上下曲’键，选择上下歌曲切换，按蓝牙耳机功能键可以暂停/继续播放音乐，按蓝牙耳机‘音量+、-’可以调节音乐播放音量大小。

☆ 已连接设备：可查看已连接的蓝牙装置并进行断线操作。

☆ 设置：

1. 本机可被搜索：打开后本机可被别的蓝牙设备识别，关闭则无法被识别。
2. 存储位置：可选择文件存放位置。
3. 蓝牙设备信息：可查看本机蓝牙名称、蓝牙装置地址、支持服务等相关信息。

注：蓝牙设备之间传送/接收数据文件需要输入的密码不是固定的，建立连接的两个蓝牙设备输入的密码一致即可。

☆ 手机名称名称：编辑本机装置名称。

★ 天气预报

此功能可以查看天气预报。

注：此功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

★ 计算器

本款手机为用户提供计算器功能，可进行加、减、乘、除的运算。使用计算器的步骤如下：

☆ 输入第一个数：当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一个数字。

☆ 输入运算符：依照屏幕上的 +、-、×、÷、M+、M-、MC、MR 的位置按方向键选择运算符。

1. 输入第二个数。
2. 计算结果：按[中间键]或[左软键]确定屏幕上显示计算结果。
3. 继续计算：若要利用现有的结果进行计算，可继续输入运算符、再输入第二个数进行计算。

☆ 清除：按[右软键]。此时根据现有的输入状态进行清除。若已经得出结果，屏幕上清“0”。若正在输入操作数或运算符，则只清除当前的操作数或运算符。

☆ 退出计算器功能：按[右软键]逐级退出。

★ 单位换算

利用该功能可以进入重量、长度的单位换算。

★ 汇率换算

利用该功能可以进行货币换算。输入汇率后按“确定”，再输入要换算的货币数字，就可得出本国货币与外国货币的换算值。

★ 健康管理

可以在健康管理中查看自己或者好友的健康情况。

☆ 身体质量指数：在选择性别并输入身高和体重数值信息后，按[中间键]，可查看计算结果。

☆ 女性生理周期：为女性提供科学的生理周期计算结果。

★ 号码归属地

可使用该功能查询各号码的所在城市，输入号码（查询座机需输入区号）后按确定即可。

★ 电子保卡

电子保卡是本公司推出的新式注册手机用户保修信息的方式也是销售商统计销售情况的一种实现方式。购买朵唯手机的用户除了填写和注册传统的保修卡之外还要注册电子保卡。用户注册电子保卡可以快速和准确的把用户的信息汇报到厂家销售和售后终端，更好的保护用户的权益。

电子保卡以短信形式注册，此服务与普通保卡等效。请在第一次弹出提示框时按注册键注册。

* 时间工具

★ 闹钟

本款手机提供 5 个闹钟供用户使用，用户可根据自身需要进行设置。

按[左软键]进入“编辑”，设置闹钟功能：

☆ 设置响闹时间。

☆ 选择所需要的闹钟响铃的周期、铃声、再响间隔（分钟）、响铃方式、

提示文字、音量。

☆ 按[右软键]“完成”完成设置。

★ 日历

进入日历界面，显示 1970 年 1 月至 2030 年 12 月的日历（阳历和农历），显示备忘事件的日期。按[左软键]可进行跳转操作；按[中间键]，用户可以编辑查看和编辑指定日期的备忘录事件，按[左软键]可提供以下功能：

☆ 新建：增加新的任务。

☆ 编辑：对当前备忘录进行编辑。

☆ 删除：可以删除编辑好的事件。

☆ 发送备忘录：通过经短信、经彩信、经电子邮件、经蓝牙发送备忘录。

☆ 保存成文件：将当前备忘录保存到文件管理菜单中。

★ 秒表

提供秒表计时功能，分为一般秒表和多面向秒表。

☆ 一般秒表：提供分别计时、以圈计时、查看记录功能。

☆ 多面向秒表：按方向键开始计时，屏幕上方显示总计时，暂停后按[右软键]全部清零。

★ 备忘录

闹钟开启状态下时间到达时提醒用户，用户可根据自身需要新建、编辑、发送备忘录、保存成文件、删除、全部删除。

★ 心情物语

您可以设置自己每天的心情物语，选择标题、天气、心情颜色、心情内容进行记录。

★ 世界时钟

以世界地图浏览各个时区城市，同时在屏幕下方显示相应城市的日期及时间，按[左右键]选择浏览城市，按“选项”进入其它城市夏令时时间打开或关闭。其它城市夏令时时间设为打开时，显示时间提前一小时。

* 学习园地

★ 移动外语通

使用此功能可以运行存储卡中的“移动外语通”程序。手机又是学习机，英语学习随机行。

☆ 听说王：听说王可将听说内容的声音与文字同步显示，按设定以单句或

段落的形式复读，期间可以显示相关内容的重点提示，帮助您更深的了解相关内容。

☆ 阅读王：利用阅读王提供的阅读方式、中英翻译、变化字体、调制显示颜色等工具提高阅读质量，背课文看小说，记忆课文重点难点，给学习者一个高效的阅读环境。

☆ 单词王：采用几种典型的背单词方法如浏览、顺向记忆、记忆评测、逆向记忆、顺向（逆向）测试记忆等互相结合，提高记忆效率，同时引入了过程管理，利用艾宾豪斯记忆曲线对用户进行过程提醒，更使得记忆事半功倍。

☆ 句霸：此菜单将列出一些常用情景语句供您学习，并提供语音阅读教学供您更好的学习这些常用语句。

☆ 考试王：用托福、GRE 的机考模式，功能强大。你可以在手机上进行真题测试，也可从听力、语法、阅读、词汇等几方面检视自己学习成果，答案都附有考点难点解释。

☆ 词霸：您可以查询丰富的词库，提供详尽的解释，让您充分理解每个词的涵义。

注：本功能的使用会产生一定的 GPRS 流量费用，需请谨慎使用。

* 操作指南

本手机为您提供了操作指南，您可以查看短信快拨号、短信息自定铃声、短信应答、短信名片插入、短信通话记录插入、电话簿备份、IP 拨号功能、图片快速浏览、被盗追踪、电话簿多选删除、tab 通话记录等的操作指南。

6.11 文件管理

本机提供一定空间供用户使用，还支持存储卡（容量可选）。您可以使用该功能方便的管理存储于手机、存储卡上的各种类型的目录和文件。按[左右导航键]可分别选择存储卡、手机、设置菜单，选择“设置”，可查看手机、存储卡可用、全部的容量；选择“存储卡”或“手机”可对文件或文件夹进行相关操作。例如选择“手机”，按[左软键]进入“选项”，提供以下操作：新建文件夹、删除、重命名、清空文件夹、浏览模式、排序、详细信息。

6.12 设置

进入设置菜单，按[左右键]可切换基本设置、声音设置、显示设置、个人模式、通话设置。

* 基本设置

★ 滑盖设置

可选择对合盖锁键盘、合盖挂电话、开盖接电话设置打开或关闭操作。

★ 时间与日期

☆ 时间/日期设置：设置时间、日期、日期格式、夏令时，按方向键移动光标和按数字键即可完成操作，夏令时设为打开时，显示时间提前一小时。

☆ 设定城市：可设置为其他城市，默认城市为北京。

★ 定时开关机

有四个定时功能，可以设置手机的自动开机和关机时间，使用定时开关机功能前，必须先将其状态设置开启。然后设置开机或关机选项，最后设置时间。

★ 本机语言

显示可供选择的菜单语言，可以选择 English 、简体中文。选定语言后，菜单及提示信息会相应改变。

★ 输入法设置

可对以下菜单进行设置：默认输入法、备选输入法、模糊拼音设置、清除自造词，如需帮助可查看帮助菜单。

★ 快捷功能

☆ 快捷键：您可以对上、下、左、右四个导航键在待机界面下的各种快捷功能进行编辑。

☆ 快捷菜单：可以设置和编辑多个快捷功能。

进入“快捷菜单”，系统显示默认快捷功能，按“选项”提供如下操作：

1. 添加：添加一个快捷功能。
2. 替换：替换当前快捷功能。
3. 删除：删除当前快捷功能。
4. 全部删除：删除全部快捷功能清单。
5. 更改顺序：编辑当前快捷功能在清单中的顺序。

★ 网络设置

若要获得以下的网络服务，请与网络运营商联系。

☆ 网络选择：可以设置为自动或手动选取网络（建议选择自动）。选择自动方式时，手机会根据 SIM 卡所在的网络优先选取。使用手动方式时，需要选择与 SIM 卡所注册的网络运营商相同的网络，方可使用。

☆ 优先网络：选择优先使用的网络运营商，默认状态下的显示为当前使用 SIM 卡所在的网络，按[左软键]进行以下操作：

1. 从列表添加：显示所有的 PLMN 列表。
2. 新建：新增网络使用的优先权。
3. 更改优先级：设置网络的优先级别。
4. 删除：删除当前使用的优先网络。

☆ GPRS 连接：对 GPRS 连接选择需要时、永久设置。

★ 被盗追踪

本手机具有防盗功能。您可以利用被盗锁将手机绑定一个 SIM 卡。输入被盗锁密码后，系统会提醒您输入一个指定的手机号码。如果手机被窃之后，开机手机会自动检查 SIM 卡是否是手机原来绑定的 SIM 卡，如果不是原绑定对象，就会要求输入保护密码，密码正确可以选择重新绑定手机和 SIM 卡，错误输入三次密码后，手机会自动向预置号码发送报警短消息，汇报手机已被窃。

注：被盗锁密码与话机锁密码一致。

★ 安全设置

该功能提供与手机安全使用相关的一些设置选项。

☆ 来电黑名单：若来电黑名单激活后，来电黑名单中号码来电，则会自动被拒接，并在来电黑名单—自动拒接电话记录中显示被拒接的号码记录。

☆ 短信黑名单：若短信黑名单激活后，短信黑名单中的号码来短信，则短信会在信息—过滤箱中被存放，您可进行相应的位置进行查看或删除等操作。

☆ SIM 卡锁：要求输入 PIN 码。输入正确后，方可设置。若设置 SIM 卡锁为开启，每次开机时，都需要输入 PIN 密码，三次输入错误时，就要求输入 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码是用来解开并更改被锁定的 PIN 码。若 PUK 码未提供或者遗失，请与网络运营商联系。

☆ 手机锁：利用该功能可进行手机上锁/解锁操作，操作时输入密码打开或关闭手机锁，当手机被上锁时，开机时会要求输入手机密码。手机密码为 4～8 位数字。

☆ 自动键盘锁：设置移动电话的键盘锁定功能，确定进入键盘锁设置界面，可以分别选择 5 秒、15 秒、30 秒、1 分钟、关闭（键盘锁定功能无效），在相应的时间内，若手机在待机状态下无任何操作，则键盘自动锁定。

☆ 资料锁：您可为您的手机就通讯中心、信息、电话本、心情物语进行隐私保护。在资料锁设置界面，勾选您所需要加密的菜单，设置成功后当他人使用您的手机时若需要操作涉及到通讯中心、信息、电话本、心情物语模块时需要输入您设置好的密码。

☆ 更改密码：利用该功能可以更改 PIN、PIN2、手机密码。

注：手机密码出厂默认为“12345”。

☆ 密码保护说明：显示密码保护的具体说明。

★ 恢复出厂设置

用于恢复设置选项，输入密码按[左软键]确定。

注：恢复出厂设置的初始密码为“12345”。

* 声音设置

★ 铃声：可选择对来电、信息、开机、关机、开盖、合盖、按键音的铃声进行设置。

★ 音量：可选择对铃声、按键的音量大小进行设置。

★ 响铃方式：从仅响铃、仅振动、振动及响铃、振动后响铃、静音中选择所需的响铃方式。

★ 铃声类型：从一声、连续、渐强中选择所需的铃声类型。

★ 系统提示：可以打开/关闭系统提示音。

* 显示设置

★ 墙纸：选择待机界面墙纸。

★ 主题：选择需要的主题。

★ 字体：选择所需的字体类型和字体大小。

★ 屏幕保护：为待机界面选择一副屏幕保护图片，并设置开启等待时间。

★ 开机动画：为开机选择一幅动画显示。

★ 关机动画：为关机选择一幅动画显示。

★ 屏幕切换效果：设置主菜单、标签式界面的风格。

★ 背光：调节背光亮度及背光时间。

- ★ 待机显示：对以下待机菜单进行设置。
- ☆ 显示日期时间：选择打开或关闭在待机界面下显示当前时间。
- ☆ 问候语：设置开机问候语状态为打开/关闭，并可自行编辑开机问候语。
- ☆ 时钟类型：选择合适的时钟类型。
- ☆ 显示运营商名称：选择打开或关闭在待机界面下显示运营商名称。

* 个人模式

★ 情景模式：您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境进行选择。

- ☆ 标准：适用于一般的环境。
- ☆ 静音：适用于安静的环境，默认设置铃声为静音。
- ☆ 会议：适用于会议的环境，默认设置响铃方式为“振动”。
- ☆ 耳机：插入耳机自动进入耳机模式，此模式无启动选项。
- ☆ 蓝牙模式：插入蓝牙耳机自动进入蓝牙模式，此模式无启动选项。。

注：这几种模式出厂时已经做了设置，并已默认启动标准模式。

★ 飞行模式：可选择关闭或打开飞行模式，或选择开机时询问是否开启飞行模式。

★ 省电模式：设置是否打开省电模式。省电模式打开后，背光时间将缩短，屏幕亮度将自动降低。待机状态下，长按[0 键]可打开或关闭省电模式。

* 通话设置

★ 接通提示

可在您拨打电话时，选择您所需的方式：仅响铃、仅振动、振动及响铃，来提醒您对方是否已接通电话；选择“无”，则关闭接通提示功能。

★ IP 拨号

设置几组 IP 号码，根据所插入的 SIM 卡运营商网络情况，启动其中的一组 IP 号码。

★ 呼叫等待

☆ 打开：启动呼叫等待功能时，手机将与网络联系。停顿片刻后，网络将做出响应，发出信息来证实您的操作。若启动了呼叫等待功能，在通话时若有人拨打您的手机，网络将向您提供告警，同时在屏幕上显示另一来电的电话号码。

☆ 关闭：若取消了呼叫等待功能，在通话时若有人拨打您的手机，网络不提供告警。

☆ 查询：用于向网络查询目前的状态。

注：呼叫等待需运营商的支持。

★ 呼叫转移

该网络服务功能允许将打入的电话转接到您指定的另一部手机上。进入通话设置后，选择呼叫转移，进入该功能。

☆ 所有语音通话：当该功能启动时，所有打入的电话都转到转移号码上。选择启动或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

☆ 无法接通时：当该功能启动时，打入的电话无法接通时转到转移号码上。选择启动或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

☆ 无应答时：当该功能启动时，若打入的电话在指定的延时时间内无人应答，则转到转移号码上。选择启动或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

☆ 遇忙时：当该功能启动时，打入的电话在手机忙时转到转移号码上。选择启动或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

注：上述四种转接操作中：

1. 启动：输入转接号码后启动。
2. 关闭：取消该项转移功能。
3. 查询：用于向网络查询某项转移功能的当前状态。手机将与网络联系，片刻后网络做出响应并告知查询结果。

☆ 所有数据通话：需要网络运营商的支持才能转移所有数据通话。

☆ 取消所有：该功能用于取消各项转移功能，即把各项转移功能都设为取消。选择该功能，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

★ 呼叫限制

该功能利用呼叫限制网络服务功能，允许您对呼叫加以限制。设置本功能时，需要网络运营商提供的网络限制密码。若密码不正确，将提示出错信息。

在选定所需选项之后，继续选择启动或关闭，手机将要求输入禁止密码，然后手机与网络联系，停顿片刻后，网络将做出响应并告知操作结果。

☆ 拨出电话：

1. 所有电话：该项限制启动时，不能拨打电话。
2. 国际电话：该项限制启动时，不能拨打国际长途电话。
3. 国际不含国内：该项限制启动时，在国外只能拨打所在国本地电话或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。

☆ 来电：

1. 所有电话：该项限制启动时，不能接收电话。
2. 漫游来电：该项限制启动时，当您在归属服务区以外使用电话时，不能接收电话。

注：上述二种禁止操作：

- a. 启动：输入禁止密码后开启。
- b. 关闭：取消该项限制功能。
- c. 查询：用于向网络查询某项限制功能的当前状态。手机将与网络联系，片刻后网络做出响应并告知查询结果。

☆ 取消所有：

取消对呼叫所加的限制，取消限制也需要网络运营商提供的网络限制密码。

☆ 更改密码：

该功能用于修改禁止密码。修改时要求先输入原来的禁止密码。

注：呼叫限制需运营商的支持。

★ 线路切换

可切换至线路 1 或线路 2，默认状态下为线路 1。

注：如选择线路 2，是否能拨出电话与网络运营商有关系。

★ 接听方式

设置打开或关闭任意键接听电话。

★ 自动重拨

打开或关闭自动重新拨号。选择打开时，在拨号过程中若对方未应答的话，手机过一段时间会自动重新拨号。自动重拨次数最多为 10 次，在此期间，用户不能拨打其它任何电话，要结束自动重拨，只要按[右软键]即可。

★ 通话时间提示

使用该功能可对通话时间提示，进行关闭、一声或周期的提示功能设定。

★ 自动限时

使用该功能可限制通话时间，可设置 1-9999 秒之间。

★ 拒接并短信回复

打开此功能后，来电时，按[中间键]会出现“回短信”，选择“回短信”后会自动挂断电话，并出现预设短信，可选择其中一个发送给来电方。在此菜单中，您可以选择“常用回复短语”自定义预设的短信，在状态中设置是否打开此功能，如需帮助请查看帮助菜单。

7. 基本参数表

标准	GSM900/DCS1800
尺寸	108mm*50.5mm*16.5mm
重量	128.5g(含电池)
显示屏	显示屏 240*400 分辨率
天线	内置
锂离子电池	900mAh
通话时间	180 分钟
纯待机时间	210 小时
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、存储卡、数据线

8. 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。

为节省您的时间和不必要的花费，请在联系专业售后服务前，进行以下简单的检查。

* 无法启动手机

- ★ 检查是否按住[挂机键]至少 2 秒以上。
 - ★ 检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。
 - ★ 检查电池电量是否已耗尽，请充电。
- ### * 启动手机，有信息显示
- ★ 输入手机锁密码，启动了手机锁功能，必须在使用前输入话机密码。
 - ★ 输入 PIN 码，选用了每次开机时输入 PIN 的功能，必须输入 PIN 码。
 - ★ 输入 PUK 码：连接三次输入错误 PIN 码，会锁死手机，应输入网络运营商提供的 PUK 码。

* 不能发送短信息

★ 您要检查您的服务中心号码选项，可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象失败，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务

- ★ 请确认是否因欠费而无法发送信息。

* SIM 卡错误

- ★ SIM 卡金属面有污物，用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点。
- ★ SIM 卡未装好，按照使用手册说明正确安装 SIM 卡。
- ★ SIM 卡损坏，与您的网络服务供应商联系。

* 无法连接网络

- ★ 信号弱，请移到信号强的地方重试。
- ★ 超出网络服务商的网络覆盖区。
- ★ SIM 卡无效，与您的网络供应商联系。

* 号码无法呼叫拨出

- ★ 请确认拨号后是否按下[拨号键]。
- ★ 请确认是否因欠费而被禁止呼叫。
- ★ 请确认 SIM 是否有效。
- ★ 请确认是否设置了呼叫限制功能。

★ 请确认是否设置了固定拨号功能。

* 通话质量差

★ 请检查是否音量调节不合适。

★ 在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。

★ 在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。

* 联系人无法呼叫您

★ 请确认手机已开机，且连接网络。

★ 请确认是否因欠费而被禁止呼入。

★ 请确认 SIM 卡是否有效。

★ 请确认是否设置了呼叫限制功能。

★ 是否将对方号码设置为黑名单了

* 联系人无法听到您

★ 请确认麦克风已经打开。

★ 请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

* 待机时间短

★ 待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

★ 需要更换电池，请更换新电池。

* 无法充电

★ 接触不良，检查插头是否连接好。

★ 污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。

★ 在低于-10℃或高于 40℃的环境中充电时，请改变充电环境。

★ 电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

* 不能选择某项功能

没有开通此项服务或者所在地的网络供应商不支持该项服务。

* 如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

★ 手机型号与序列号

★ 保修单的详细内容

★ 对故障的清楚说明

然后与当地的经销商或者朵唯售后部门联系。

9. 电池说明

9.1 推荐使用事项

- * 使用电池前，请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。
- * 请在正常的、室内环境中使用电池。温度： $-10^{\circ}\text{C} \pm 35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $65 \pm 20\%$ 。
- * 在使用过程中，应远离热源、高压，避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。
本电池只能使用原厂配套充电器充电，如果采用标准化充电器，请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过 24h。
- * 切勿将电池正负极短路，切勿自己拆装电池，切勿让电池受潮，以免发生危险。
- * 长期不用时，请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态，即不充满，也别放完。请用不导电材料包裹电池，以避免金属直接接触电池，造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。
- * 废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或液体中。

9.2 危险警告

- * 禁止拆装电池
电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能，将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- * 禁止让电池短路
不要将电池的正负极用金属连接，也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路，将会有超大电流流过，将会损坏电池，造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- * 严禁加热和焚烧电池
加热和焚烧电池将会造成电池隔离物的熔化、安全功能丧失或电解质燃烧。过热就会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- * 避免在热源附近使用电池

不要在火源、烤炉附近或超过 80℃ 的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 禁止弄湿电池**

不要弄湿电池，更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 避免在火源附近或阳光直射下充电**

否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 使用专用充电器和正确充电**

使用非专用充电器给电池充电，会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 禁止破坏电池**

禁止用金属凿入电池、锤打或摔打电池、或其他方法破坏电池，否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧，甚至会发生危险。

*** 禁止在电池上直接焊接**

过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电**

高压、大电流将会流过电池而使其损坏，或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 不可将电池用于其他设备**

不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命，甚至会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 不要直接接触及漏液电池**

渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

9.3 警告

*** 不可与其它电池混用**

电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放

电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 将电池远离孩童**

将电池置于孩童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池。如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。

*** 不可长期置于充电器上**

如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电。不正常的充电有可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 不可置于微波炉或其他压力容器中**

瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

*** 漏液电池不可近火**

假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源。否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。

*** 不可使用不正常电池**

假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

9.4 注意事项

*** 在强阳光下使用电池**

请不要在强阳光曝晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。

*** 防静电**

电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、变形、冒烟或起火燃烧。

*** 充电温度范围**

推荐的充电温度范围是 0℃至 35℃。在超出此范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。

*** 使用手册**

在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常在需要时阅读。

9.5 充电方式

请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。

* 第一次使用

在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。

* 儿童使用

儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。

* 避免孩童接触电池

电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机取出、玩弄。

* 注意漏液

假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号:DOOV S689

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
PCBA	×	○	○	○	○	○	20 年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	×	○	○	○	○	○	
FPC	×	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附件件	×	○	×	○	×	○	
辅助材料	×	○	○	○	○	○	
电池*	×	○	×	○	○	○	5 年

1、“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363—2006 规定的限量要求以下；

“×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363—2006 规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；

3、环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃下限-20℃；海拔高度≤4000M；环境温度日平均相对湿度不大于 95%，月平均相对湿度不大于 90%。