

开启或切断电源

● 开启电源

按住 一秒以上。

● 切断电源

按住 一秒以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 [写] 。

结束通话: 按下 [PWR] 。

● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 [写] 。

调整听筒音量: 使用 [+/-] 。

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住 [回] 一秒钟以上。

▶使用 [写] 选择您想要编辑的项目。▶按下 [●] (选择)。

▶输入数据。▶按下 [R] (登记)(注册)。

● 查看名单

从待机画面: 按下 [回] 显示按平假名行搜索屏幕。

▶使用 [写] 选择您查找的记录的平假名和英语行。

▶使用 [写] 选择记录的名字。

▶按下 [●] (详细)(详细)查看记录的详细内容。

使用照相机(视频和快照)

● 拍摄视频

从待机画面: 按下 [●] 。▶使用 [写] 选择“カメラ”(照相机)。

▶按下 [●] (选择)。▶选择“ムービー(メールモード)”(视频)。

▶按下 [●] (选择)。

▶按下 [●] (录像)(拍摄)开始拍摄。

▶按下 [●] (停止)(结束)停止拍摄。

▶按下 [●] (保存)(保存)储存视频。

在拍摄过程中, 按下 [II] (暂停)暂停拍摄。

在视频模式, 按下 $\text{[回]}(\text{[回} \Leftrightarrow \text{[写})$ 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下 [●] 。▶使用 [写] 选择“カメラ”(照相机)。▶按下 [●] (选择)。▶选择“フォト(カメラモード)”(照片)。▶按下 [●] (选择)。


▶按下 [●] (摄影)(拍摄)拍摄快照。

▶按下 [●] (保存)(保存)储存照片。

在照片模式, 按下 $\text{[回]}(\text{[回} \Leftrightarrow \text{[写})$ 可以切换到视频模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



▶1 ▶212 ▶123 ▶△△△ ▶[写]

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住 [MUTE] 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住 [CL-MEMO] 一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)