


# English Simple Manual (簡易英語版)

# 中文简易说明书(簡易中国語版)



## Nomenclature

- ① Earpiece
- ② Main display
- ③ One touch key
- ④ Center key
- ⑤ Cursor key
- ⑥ Camera key
- ⑦ Address Book key
- ⑧ Mail key
- ⑨ EZ key
- ⑩ Send/Pair key
- ⑪ Back/Manner key
- ⑫ Power/End key
- ⑬ Number keypad
- ⑭ Microphone
- ⑮ Antenna (built-in)
- ⑯ Bone-conduction
- ⑰ Sub-display
- ⑱ Call alert lamp/charge LED
- ⑲ Shooting light
- ⑳ Camera (lens)
- ㉑ Strap mount
- ㉒ Speaker
- ㉓ Battery pack cover
- ㉔ Earphone/microphone jack
- ㉕ External connection jack
- ㉖ IR (Infrared) Port
- ㉗ Side key
- ㉘ Charging terminals

## 术语

- ① 听筒
- ② 主显示屏
- ③ 单触键
- ④ 中心键
- ⑤ 推移键
- ⑥ 照相机键
- ⑦ 电话簿键
- ⑧ 电子邮件键
- ⑨ EZ键
- ⑩ 通话/拨打键
- ⑪ 返回/静音键
- ⑫ 切断/电源键
- ⑬ 数字键盘
- ⑭ 麦克风
- ⑮ 天线(内置式孔)
- ⑯ 骨传导
- ⑰ 副显示屏
- ⑱ 来电提示灯
- ⑲ 摄影灯
- ⑳ 照相机(镜头)
- ㉑ 手机链安装孔
- ㉒ 扬声器
- ㉓ 电池组件盖
- ㉔ 耳机/麦克风插口
- ㉕ 外部设备接口
- ㉖ 红外线接口
- ㉗ 侧边键
- ㉘ 充电端口

## ● 开启或切断电源

- 开启电源  
按住  一秒钟以上。
- 切断电源  
按住  两秒钟以上。

## ● 使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面：按下  或  → 按下  → 按下 。

## ● 检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下  → 选择「私の番号」(我的号码)，按下 。  
(在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址)

## ● 拨打和接听电话

- 拨打电话  
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码 → 按下 。  
结束通话：按下 。
- 接听电话  
在电话铃声响起时，按下 。  
结束通话：按下 。  
调整听筒音量：按下 。

## ● 保存和重拨电话簿内登记号码

- 保存电话号码  
在待机画面：按下  → 选择「電話」(电话)，按下  → 选择「電話帳」(邮箱地址簿)，  
按下  → 按下 ，按照屏幕的画面说明输入姓名、读音、电话号码、电子邮箱地址，然后登录图像。→ 检查内容后按下 。
- 重拨电话簿内电话  
在待机画面：按下  → 选择「電話」(电话)，按下  → 选择「電話帳」(邮箱地址簿)，  
按下  → 按下  选择目的条目的平假名行 (あかさな・・・)  
→ 按下  选择想要拨打的电话号码 → 按下  → 请选择信息发送方式，按下 。

## ● 发送和接收(阅读)E-Mail/C-Mail

- 发送 E-Mail  
在待机画面：按下  → 选择「メール」(邮件)，按下  → 选择「Eメール」(E-Mail)，  
按下  → 选择「新規作成」(编辑新邮件) 再按下  → 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址、邮件主题和信息内容 → 按下  「送信」(发送)。
- 接收(阅读) E-Mail  
当您接收到E-Mail时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「Eメール受信」。  
选择「Eメール受信」(新邮件)并按下  → 选择您想要阅读的E-Mail，按下 。

### ●发送 C-Mail

在待机画面: 按下 → 选择「メール」(邮件), 按下 → 选择「Cメール」(C-Mail), 按下 → 选择「新規作成」(编辑新邮件)再按下 → 选择「直接入力」(直接输入), 按下 → 输入收件人的电话号码 → 按下 → 按下 → 输入信息内容 → 按下 → 按下 。

### ●接收(阅读)C-Mail

当您接收到 C-Mail 时, 手机会发出通知音, 并且在待机画面上显示新到邮件信息「Cメール受信」。

选择「Cメール受信」(新邮件)并按下 → 选择您想要阅读的 C-Mail, 按下 。

## ● 使用照相机 (照片和动画)

### ● 拍摄照片

在待机画面: 按下 → 选择「カメラ」(照相机), 按下 → 选择「フォト撮影」(照相机拍摄), 按下 → 按下 → 按下 。

### ● 拍摄动画

在待机画面: 按下 → 选择「カメラ」(照相机), 按下 → 选择「ムービー録画」(播放和拍摄), 按下 → 按下 → 按下 → 按下 。

## ● 使用骨传导扬声器

### ● 拨打电话

当有来电时, 长按 (侧键)手机关闭。

将骨传导扬声器置于您的耳朵附近


### ● 接听电话

当有来电时, 如手机关闭长按 (侧键)。

或在接听电话时要结束通话, 按键盘上的 键。

## ● 如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打中国长途电话 10-123-△△△△



## ● 其它手机功能

### ● 静音模式

在待机画面：按住 **[■]** 一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

### ● 接收语音信息

#### · 设定

在待机画面：按住 **[□]** 一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

#### · 播放

在待机画面：按下 **[□]** → 选择「录音再生」(播放语音信息)并按下 **[□]**

→ 选择您想接听的语音信息并按下 **[□]**。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打免费电话： **[#] 0077-7-111** (免费)

●从手机上请拨打免费电话： 157 (免费)