

CHARACTERISTIC SPECIFICATION

注：如本用戶指南中所述的功能與產品的實際功能有所不同，請以產品的實際功能為準。

Pantech通信有限公司保留更改本公司產品規格及參數的權利，恕不另行通知。

顯示

雙屏幕（TFT液晶體主屏幕）

主屏幕：6萬5千彩色TFT（128 × 160）顯示

外屏幕：黑白色（96 × 65）顯示

鈴聲

32和弦鈴聲

尺寸及重量

83.5 × 46 × 20.6 毫米（以薄電池計算）

90克（以薄電池計算）


表現

通話時間：長達180分鐘（以680mAh電池計算）

待機時間：長達150小時（以680mAh電池計算）

使用頻段

雙頻GSM 900Mhz/DCS 1800MHz



安全須知

為了安全而有效地使用您的手機，請仔細閱讀並嚴格遵循下列指引。否則將有可能導致危險或違法行為。

● 行車安全第一

駕駛時請不要使用手機。要將車停泊在路邊。請嚴格遵守你所駕車的地區對使用手機的法律規定。如要使用手機，請你遵循以下規定：

安全第一，確保有足夠注意力駕車。

如果手機具有免提功能，請使用免提方式通話。

● 加油的時候，請關掉手機

在加油地點附近燃點或化學物品的場所請勿使用手機。

● 在飛機上和醫院中，請關掉手機

手機會對電子設備產生干擾。在飛機上或醫院中使用手機是違法 and 危險的。

● 遵守特殊的規定

請遵守任何地區對使用手機的特殊規定。在任何禁止使用手機或因使用手機可能導致干擾或危險的場合，請關掉手機。

安全須知

● 干擾

所有手機都易受無線電的干擾，從而性能也受到影響。

● 標準服務

只有Pantech認證的專業手機維修商才能對手機進行維修，並必須使用經Pantech認可的配件和電池。

● 正確使用

僅在正常位置（靠近耳朵）處使用手機。在手機電源啟動時，避免與天線有任何不必要的接觸。

● 緊急呼叫

確保手機在開機狀態，並處於網路接收範圍。輸入緊急呼叫號碼（‘112’或其他官方緊急呼叫號碼），然後按發送鍵，向對方提供你的位置。直到得到許可，方結束呼叫。按結束鍵，結束呼叫。

目錄

安全須知	2
原裝配件	8
手機內部結構圖	9
LCD 顯示和圖示	10
按鍵	11
安裝 SIM 卡	12
安裝電池	13
充電	14
簡易使用指南	15
開機/關機	16
開機	16
關機	16
打電話	17
結束通話	18
接聽電話	18
調整聽筒音量	19
瀏覽主目錄	19
輸入號碼和字母	20
基本呼叫功能	21
單鍵呼出	22
撥打國際電話	22
緊急呼叫	23
未接電話	23
電話簿快捷鍵	24
最近呼出的號碼	24
來電等待	25
通話選擇	26
如何使用 T9 輸入法	27
字母數字鍵和 T9 輸入模式	29
T9 編輯器 TM	29
T9 英文輸入模式	29
T9 英文字母輸入模式	29
T9 筆劃輸入模式	30
T9 注音輸入模式	30
T9 數字和 符號輸入模式	30

目錄

功能表功能介紹	31
訊息	32
簡訊(包括EMS)	32
建立新訊息	32
收信匣	33
寄信匣	33
檔案夾	33
訊息設定	33
使用空間	33
多媒體訊息	37
多媒體訊息資訊功能表	37
MMS 設定目錄	38
語音信箱	48
呼叫	48
開啓	48
關閉	48
語音設定	48
區域廣播	49
通話記錄	50
已接電話	50
已撥電話	50
未接電話	50
刪除記錄	52
通話設定	52
通話計費	52
通話計時	53
GPS 記錄	54
現在的連結	54
全部的連結	54
最後的連結	54
刪除記錄	54
聲音	55
鈴聲設定	55
鈴聲類型	55
音樂類型	55
響鈴音量	55

目錄

訊息提示音	56
鍵盤提示音	56
翻蓋提示音	57
音效清單設定	58
話機設定	59
顯示	59
畫面設定	59
開機問候語	60
對比	60
背景光	60
時間和日期	61
設定時間	61
設定日期	61
設定時區	61
顯示	62
選擇語言	63
恢復原廠設定	63
軟體資訊	63
本機號碼	63
軟體版本	63
聲音提示燈	64
定時開機鬧鐘	64
網路服務	65
來電轉接	65
轉接全部來電	65
佔線時轉接	66
無應答時轉接	66
無法接通時轉接	67
全部取消	67
來電設定	68
接聽方式	68
來電等待	68
來電號碼	69
網路設定	70
設定優先網路	70
增加新系統	70
系統選擇	71
更改網路密碼	71

目錄

安全設定	72
SIM 密碼	72
話機鎖定	72
手機通話限制	73
網路工作限制	74
固定撥號	75
封閉用戶群	76
附加功能	77
鬧鐘	77
行事曆	77
備忘錄	79
計算機	79
單位換算器	79
碼表	80
遊戲及工具	81
遊戲	81
下載資料夾	83
錄音	85
WAP	86
主頁	86
重新聯結	86
書籤	86
清空訊息	86
設定	86
版本訊息	88
記憶體資訊	88
STK 服務	89
熱鍵	90
電話簿	90
按群組搜尋	90
按姓名搜尋	90
增加新用戶	91
快速撥號列表	91
設定	91
保養	92
故障檢修	93
使用電池	96
安全資訊	97

原裝配件

您購買的Pan to ch手機應包含下列配件




手機



薄電池 & 厚電池



說明書



旅行充電器



耳機 + 掛繩

手機細部結構圖



LCD 顯示和圖示

在兩個顯示屏(液晶顯示屏和外屏幕)上各有兩個顯示區域：前者顯示手機的狀態；後者顯示資訊(電話號碼和圖示等)。

液晶顯示屏

在啟動特定的功能或你收到簡訊時，顯示屏上會顯示相應圖示。上圖為所有可能出現的圖示及其位置。



各圖示形狀及含義見下表：

	訊號強度	顯示無線電訊號強度，直條越多，接收到的訊號強度就越好。
	使用中	表明電話處於通話狀態。
	鈴聲圖示	鈴聲方式設定為響鈴時出現。
	振動圖示	鈴聲方式設定為振動時出現。
	響鈴和振動圖示	鈴聲方式設定為響鈴和振動時出現。
	訊息	資訊已滿或有未讀訊息時出現。
	閉鎖	顯示閉鎖處於啟動服務狀態。
	漫遊	在應用漫遊服務時出現。
	電池	顯示電池的電量。

按鍵

功能鍵有一種或多種功能，詳見下表介紹：

功能鍵

圖示	名稱	功能介紹
	發送鍵	按下該鍵可以進行呼叫(接聽電話(任意鍵接聽除外)連續按下可以重撥最後一次呼叫的號碼。按下一次可以取回最近一次撥打的電話號碼列表。
	結束鍵	按下該鍵可以結束一次呼叫(返回功能表中的待機狀態(取消，退出)。按住3秒以上可以開或關閉手機。
	[OK] 鍵	按下該鍵進入主功能表，每種狀態下，具體功能/功能表將會顯示在該鍵上側的螢幕上，按此鍵執行已選擇的功能。
	功能鍵	按下該鍵進入主功能表，每種狀態下，功能表將會顯示在該鍵上側的螢幕上。
	清除鍵	按下該鍵可清除個別資訊，按此鍵2秒以上可清除一行資訊或全部清除。在操作模式下按下該鍵可返回到上級目錄。
	方向鍵 帶有WAP，聲音設置，訊息和電話簿的快捷鍵	按下這些可向前或後/上或下移動功能表或目錄上的游標。在待機狀態，按下上鍵顯示最近接收到的呼叫目錄，按下下鍵顯示未接電話目錄。你可運用這些快捷鍵進入電話簿，聲音設置，訊息和WAP 瀏覽器。
	側鍵	按下這些鍵可以調整通話狀態時的聽筒音量。

安裝 SIM 卡

網路服務供應商為你開通服務後，會提供給你一張插入式 SIM 卡，內含手機總號碼和國際的詳細資訊。
關閉手機，按住結束鍵，直到出現關機資訊。

1. 取下電池
2. 確保 SIM 卡槽清潔，然後正確地將 SIM 卡安放到 SIM 卡槽中。
3. 按箭頭方向，推動 SIM 卡固定片。



安裝電池

將電池末端鉤頭插入手機後面底部的對應插槽，如下圖所示：

1. 將電池末端鉤頭插入手機後面底部的對應插槽。
2. 按下電池，直到聽到“喀嚓”聲。




充電

購買手機前電池的電量不能保證十分充足，所以請在電池充分充電後再使用手機。本機所用電池為充電式鋰離子電池，附帶一隻旅行式充電器。本機只可使用經Pantech認可的電池和充電器。欲獲取進一步的資訊，請與當地的Pantech手機授權經銷商或維修商聯絡。

電池在手機進行充電的過程中，可以使用手機進行通話。裝好電池後，將旅行式充電器的接頭與電話底部的充電器插孔相連。

將充電器插頭與標準AC電源插座連接。

充電完成後，解開充電器與電源及充電器與手機的連接。



簡易使用指南

開機/關機

打電話

結束通話

接聽電話

調整聽筒音量

瀏覽主目錄

輸入號碼和字母

開機/關機

開機

按住結束鍵3秒左右來開啓手機電源。

關機

按住結束鍵3秒左右來關閉手機電源。

打電話


按住結束鍵3秒左右來開啓手機電源。

如果顯示“插入SIM卡”，則先關機後取下電池，將SIM卡插入SIM槽中，再安裝電池並開機。


輸入你的PIN1（最多8位數），解鎖（如果適用）。

在PIN1被接受後自動開始網路搜索。

連到網路後，撥電話號碼（含區號），然後按發送鍵開始呼叫。

如果你要打國際電話，持續按[]鍵，直到出現‘+’號（代替按動‘00’）。

然後，撥你想通話的國家代碼、區號和電話號碼。

持續按[]鍵，你可以輸入‘P’暫停符號。可等待2秒鐘左右。

!! 即使沒有SIM卡，也可以進行緊急呼叫：撥打112，按下發送鍵可以進行緊急呼叫。

結束通話

按住結束鍵來結束或取消通話。

調整聽筒音量

在你接聽電話時，按下電話一側的音量調節鍵可以調整聽筒的音量。
共有七個等級的音量供你選擇。

接聽電話

在手機響鈴或振動時，螢幕會顯示呼叫者的姓名或號碼（需要網路支持）。

顯示名字與否取決於電話簿中儲存的資料。

在正常應答模式項下，可以按下發送鍵來接聽電話。



如果選擇 [任意鍵] 接聽功能，按下除結束鍵以外的任何鍵，都可以接聽電話。

瀏覽主目錄

在待機狀態，按功能鍵進入主功能表。

按結束鍵取消或返回到待機狀態。

使用上、下、左、右方向鍵可以瀏覽功能表。

做出決定或回答問題時，按下 [] 鍵為是，按下 [] 鍵為否。

輸入號碼和字母

要輸入數位，可按下你要輸入的數位鍵。要輸入字母，你應當進入「T9」輸入法模式（例如電話簿、訊息）。

參見附錄中的「T9」輸入法。

按清除鍵可以刪除錯誤的字母。按住清除鍵2秒以上可以清除一整行字元。

繼續按住此鍵可以清楚螢幕上的所有字元。

基本呼叫功能

單鍵呼出

撥打國際電話

緊急呼叫

未接電話

電話簿快捷鍵


最近呼出的號碼

來電等待

通話選擇

單鍵呼出



共有兩種方法可使你在待機狀態下按一個鍵來呼出號碼。
按住數位鍵1-9，可以呼出存在電話簿中的前9個對應位置的電話號碼。

如：如果你想要撥打電話簿內的第五個電話，則你可按住  鍵稍長時間。

緊急呼叫

輸入 112（緊急呼叫號碼）並按發送鍵，即可撥號。
（此 112 電話號碼可用於任何國家，無論SIM卡是否適用，只要你是在GSM網路範圍內即可）。

撥打國際電話

輸入國家代碼，或按  鍵約2 秒直至顯示幕上出現“+”，或按  鍵兩次，直至顯示幕上出現“+”。

未接電話

如因某種原因，未能接聽呼入電話，則未接電話資訊將會留在電話上，以提醒你有未接的電話（取決於網路及手機是否開啓，並非適用於所有地區）。要想回覆未接電話，請先按功能鍵，然後按方向鍵（向上/向下）來選擇你想要回覆電話的號碼並按發送鍵發出即可。

電話簿快捷鍵

在待機狀態下，你可按右方向鍵進入電話簿並瀏覽子功能表下列出的內容。

最近呼出的號碼

按下發送鍵，查看最近撥打的號碼（已接，未接）。按方向鍵上下滾動檢查這10個號碼。如果顯示號碼正確的話，按發送鍵可呼叫該用戶。

來電等待

(需要網支持)

當有電話打入時，你可按功能鍵進行通話選擇。

選擇項目如下所示：

1. 接聽
2. 拒絕
3. 線路繁忙

如果你通話時有另一電話打入，你可以：

按結束鍵掛斷來電。

按發送鍵將正在接聽的電話轉為等待狀態，然後接通新的來電。

通話選擇

當你正在接聽電話時，你可選擇功能鍵進入通話選擇。

選擇項目如下所示：

1. 電話簿
2. 訊息
3. 音量控制
4. 保持當前通話
5. 結束當前通話
6. 靜音
7. DTMF 開關

每項功能具體應用如下：

電話簿 - 可以查閱電話簿

訊息 - 可以發送訊息

音量控制 - 可以調節音量

保持當前通話 - 運用此項功能，你可以保留當前通話，去撥打另一個電話。

結束當前通話 - 選擇此項功能你可以結束當前通話。

靜音 - 在通話中，當不想讓打入電話者聽到你的聲音時，可選擇此項功能。

快捷鍵：你可以長時間按 [] 鍵，然後按 [] 鍵取消功能。

注意：如果你使用快捷鍵，你只能按字母鍵，[] 鍵和結束鍵。







DTMF 開關 - 此項功能可開啓或關閉DTMF音。

如何使用T9輸入法

T9輸入法幫助你輕鬆完成中英文的輸入。本節講述T9輸入法的使用方法。首先，進入輸入模式，每一模式下對應按鍵功能如下表：

按鍵	T9 注音	T9 筆劃	T9 英文	字母	數字
	ㄅ ㄆ ㄇ		.	特殊符號	1
	ㄏ ㄏ ㄏ	一	ABC	ABC	2
	ㄉ ㄉ ㄉ	丨	DEF	DEF	3
	ㄊ ㄊ ㄊ	/	GHI	GHI	4
	ㄋ ㄋ ㄋ	丿	JKL	JKL	5
	ㄌ ㄌ ㄌ	ㄣ	MNO	MNO	6
	ㄆ ㄆ ㄆ	選單	PQRS	PQRS	7
	ㄇ ㄇ ㄇ	選單	TUV	TUV	8
	ㄏ ㄏ ㄏ	選單	WXYZ	WXYZ	9
	ㄉ ㄉ ㄉ	選單	標點符號	特殊符號	* + - / =
	數位輸入	數位輸入	數位輸入	數位輸入	
	ㄇ ㄇ ㄇ	選單	空格	空格	0
		選單	大小寫轉換	大小寫轉換	#
	特殊符號	特殊符號	特殊符號	特殊符號	

如何使用T9輸入法

T9 輸入模式	詳述
	英文輸入模式： 在該編輯模式下，輸入可預測式英文單詞。
	筆劃輸入模式： 在該模式下，按筆劃輸入漢字，像用筆寫字一樣。你也可以使用部首瀏覽備選漢字。 (按鍵 [])
	注音輸入模式： 注音輸入模式，按漢字發音輸入正確漢字注音字母，並可以選擇聲調。
	英文字母輸入模式： 在該英文編輯模式下，通過連擊按鍵選擇字母輸入。
	T9數字模式： 輸入數字或算術符號。
	T9符號輸入模式： 可輸入希臘字母、貨幣符號、標點符號等。

T9輸入法詳述如下。

如何使用T9輸入法

字母數字鍵和T9輸入模式

鍵盤上共有12個字母數字鍵。你可以使用這些鍵來鍵入數字、符號、英文字母或漢字。如果你輸入的資訊有誤，按左右方向鍵移至該處，按刪除鍵刪除。輸入字母或數位有多種模式，可通過按 [] 鍵選擇模式。在輸入英文字母時，可以按動 [] 鍵切換大小寫英文。

T9 編輯器™

在你輸入訊息文本或在你的電話簿中加入新條記錄時，可以執行T9輸入法。使用T9輸入法，能簡單地進行中英文輸入。詳見條錄。

T9英文輸入模式

使用T9英文編輯器，輸入的字母越多，越能得到完整的單詞。例如，如果你想要輸入單詞“China”，按 [] 代表 C，按 [] 代表 h，按 [] 代表 i，按 [] 代表 n，按 [] 代表 a。如果你找不到想要的單詞，只需按 [] 瀏覽備選單詞。按 [] 鍵可進行大小寫轉換，及大寫和僅首字母大寫的轉換。此外，按動 [] 鍵可以插入符號。按 [] 鍵可添加空格。按上下方向鍵可以轉換輸入模式，亦可久按 [] 鍵轉換T9輸入模式或 [] 轉換為T9符號模式。

T9英文字母輸入模式

該模式下，可插入特殊的英文單詞。T9英文有特殊的詞典，可以查尋和列出備選詞。如普通行動電話，你可以連續按鍵輸入字母，直到找到想要的字元為止，按動 [] 鍵可以容易地轉換大小寫T9數位模式。



如何使用T9輸入法

T9智慧筆劃輸入模式

現在，輸入漢字時，不需要輸入注音，只需輸入5筆加一個通配符「？」，就像用筆寫字一樣。如果想輸入中(zhong)字，那麼，麼 [?] 代表筆劃，按 [?] 代表筆劃，按 [?] 代表筆劃，按 [?] 代表筆劃。隨著書寫筆劃的增加，選擇視窗下的備選漢字就越準確。只需按動選擇數位鍵 [?] [?] [?] [?] [?] 就可以選中漢字。你也可以增加字母或根據上下文敏感的備下漢字組詞。此外，亦可按部首瀏覽備選漢字，只需按下 [?] 鍵。部首是具有相關含義的漢字的一部分。所以您可以通過部首來查尋漢字。例如，通過部首 查尋漢字，只需按鍵 [?]，[?]，和 [?] 選定部首後，你可以發現更多的按照與部首的關係排列的漢字。

T9 智慧注音輸入模式

你可以按照漢字的讀音輸入漢字，爲了方便起見，T9注音利用注音符號選擇發音。只需按注音順序輸入字母，然後就可以選擇可能的發音備選字。按發送鍵選擇發音後，您就可以選出要添加在選擇視窗中的漢字。此外，你可以 [?] 鍵通過聲調選擇漢字。你可以加入聲調號，這樣能更快地找到漢字。示例如圖。

T9 數字和 T9 符號輸入模式

在這兩種模式下，可以輸入數位或符號。T9符號可以在選擇視窗中選擇。

功能表功能介紹

本手機爲你提供了許多自選功能。下文將分別向你介紹自選功能表及其功能。以下便是進入自選功能表的方法：

【正常進入法】

在待機狀態，按 [?] 鍵進入主目錄。按 [上/下] 鍵或 [左/右] 鍵可以瀏覽功能表，然後按 [?] 鍵進入該選項。按 [上/下] 鍵或 [左/右] 鍵選擇想要的功能，並按 [?] 鍵確認。按 [?] 鍵恢復待機狀態。

訊息

通話記錄

聲音

手機設定

網路服務

附加功能

遊戲及工具

STK服務

熱鍵

此功能下，你可以發送並接收訊息。

簡訊(包括EMS)

EMS (增強訊息)是通過SMS (簡訊服務)發送的。應用增強訊息，你可以在文本資訊中增添圖片、動畫、音樂、訊息及表情符號，並設計訊息格式。



建立新訊息

利用這個功能，你可以建立新的訊息。

[Popup Menu] (彈出菜單)

1) T9 輸入法

附錄中詳細說明了如何使用T9編輯器進行編輯。

2) 插入項目

1. 在目錄中選“建立新訊息”項，按 [OK] 鍵確認。
2. 在編輯資訊的過程中按 [OK] 鍵。
3. 選“插入項目”項然後按 [OK] 鍵。
4. 現在，你可以選“圖片”、“動畫”、“音樂”、“訊息”或“表情符號”等你想要的選項了。
5. 然後選擇“預設”，有時也可選“登入”。
6. 按 [方向鍵] 鍵選擇一項，並按 [OK] 鍵確認。



插入專案有兩種方式：

預設—你可以選擇手機中的預先定義選項。

(只在圖片或資訊選項被選中的情況下顯示)

登入—從瀏覽或語音信箱中裝載 (從系統進入)。

收信匣

顯示已接收到的簡訊資訊列表

寄信匣

顯示所有待發訊息的列表

檔案夾

訊息設定

1) 訊息中心號碼

可以在此設定訊息中心號碼

2) 簡訊保存時間


該功能設定簡訊的保存期 (1小時 - 6 個月)

3) 訊息格式

(標準格式、傳真、語音、ERMES、傳呼、X.400和網際網路)

使用空間

SIM卡的記錄情況 (容量、已用記錄、未讀記錄)



[Popup Menu] (彈出菜單)

當你閱讀訊息功能表中“收信匣”或“寄信匣”中接收或發送的資訊時，可使用功能如下：

- 1) 編輯：您可以編輯接收/發送的資訊。
- 2) 刪除：您可以刪除資訊。
- 3) 轉發：您可以將收到的資訊轉發給他人。
- 4) 文本回覆：您可以對已接收的資訊予以文本方式回覆。
- 5) 語音呼叫：您可以呼叫發資訊給你的用戶。

閱讀簡訊

- 1) 在目錄中選擇“收信匣”並按 [] 鍵確認。
- 2) 按 [] 鍵選擇收件匣裏的資訊。
- 3) 按 [] 鍵。
- 4) 現在，你可以選擇“編輯”，“刪除”，“轉發”，“回覆”或“語音呼叫”選項了。

閱讀寄信匣

- 1) 在目錄中選擇“寄信匣”並按 [] 鍵確認。
- 2) 按 [] 鍵選擇寄信匣裏的資訊。
- 3) 按 [] 鍵。
- 4) 現在，你可以選擇“編輯”，“刪除”，“轉發”，選項了。

發送標準格式資訊

- 1) 在目錄中選擇“建立新訊息”選項，並按 [] 鍵確認。
- 2) 編寫簡訊，並按 [] 鍵。
- 3) 在目錄中選擇“發送”選項，並按 [] 鍵確認。
- 4) 輸入目的號碼。你也可以通過按 [] 鍵，從電話簿中搜索號碼。
搜索的號碼須用左右方向鍵確認

保存資訊

保存標準格式資訊(在 SIM 卡中)

1. 編寫完簡訊後按 [] 鍵。
2. 選擇“保存”項並按 [] 鍵。

保存標準格式檔案(在系統中)

1. 編寫完簡訊後按 [] 鍵。
2. 選擇“歸類”項並按 [] 鍵。
3. 選擇“保存”項並按 [] 鍵。
4. 資訊已被你保存在檔案系統中了。

接收訊息

當你新收到一條標準格式訊息時，會被提示。
閱讀時訊息內容會顯示在螢幕上。

閱讀資訊

資訊被存儲在標準格式資訊功能表中的“簡訊列表”中。
按 [] 鍵讀取文本資訊。

保存收到的文本資訊

收到的標準格式資訊被存儲在 SIM 卡中。
當 SIM 卡存滿時，你便收不到新資訊了。
這時，你可看到一個特殊的圖示，提示你 SIM 卡已滿。
當你刪除一條保存在 SIM 卡中的資訊時，你方可看到未接收到的資訊。

多媒體訊息



按 [上/下] 方向 鍵選擇“多媒體訊息”主功能表項。

多媒體訊息資訊功能表

目錄

1. 建立新訊息
2. 收信匣
3. 寄信匣
4. 草稿匣
5. 發送
6. 存檔
7. 樣板
8. MMS 設定

每項功能的具體應用細節如下：

- 建立新信息：用來建立新的多媒體訊息資訊。
- 收信匣：顯示已收到的多媒體訊息資訊列表。
- 寄信匣：顯示要發送的資訊列表。
- 草稿匣：顯示已建立但尚未準備發送的資訊草稿列表。
- 發送：顯示發送的資訊列表。
- 存檔：顯示已保存/收到的資訊列表。
- 樣板：建立新資訊時，顯示可以作為始創指導的資訊列表。
- MMS 設定：查看下一個“MMS 設定功能表”。

MMS 設定目錄

開啟資訊設定的子功能表。

目錄

1. 儲存訊息
2. 傳遞回報
3. 伺服器網址
4. WAP訊息
5. MMS有效期
6. 下載MMS
7. 過濾郵件

每項功能的具體應用縮放如下：

- 儲存訊息：是否把所有發送的資訊保存在“發送”檔夾中(是/否)。
- 傳遞回報：是否想把資訊轉發給他人。
- 伺服器網址：在此設定多媒體訊息中心URL。
- WAP訊息：設定收發多媒體訊息時所使用的WAP的連接方式。
- MMS有效期：控制建立的MMS資訊的保留時間(1小時~一周或根據網路而設定)。
- 下載MMS：參看下面的“<1> MMS下載選擇”。
- 過濾垃圾郵件：參看下面的“<2> 過濾垃圾郵件的設置”。

MMS 下載選擇

此功能可選擇新資訊是否一經收到即被下載或只有用戶確認才開始下載。

目錄

1. 自動
2. 讀取

每項功能的具體應用縮放如下：

- 自動：自動下載新資訊並在下載完成後通知用戶。
- 讀取：將有效資訊直接保存在收件匣，而不通知用戶。

過濾郵件

在此可以設定是否過濾垃圾郵件。

目錄

1. 關閉
2. 垃圾郵件提示
3. 拒絕垃圾郵件

每項功能的具體應用縮放如下：

- 關閉：接收所有的 MMS 資訊。
- 垃圾郵件提示：由用戶自由決定是否接收垃圾郵件。
- 拒絕垃圾郵件：未經用戶指定的資訊均拒絕接收。

信箱

“收信匣”，“寄信匣”，“草稿匣”，“發送”，“存檔”及“樣板”檔夾中的資訊列表如下：

圖示

資訊旁邊的圖示表明資訊的狀態。郵件箱中的圖示與含意顯示如下：

圖示	示意
	未讀訊息
	已讀訊息
	伺服器中儲存的資訊。如果用戶選擇閱讀本條資訊，此資訊將先被下載。

郵件箱的選擇

在郵件箱文件夾中按 鍵，功能如下：

1. 編輯
2. 刪除
3. 存檔
4. 存為樣板
5. 對象

每項功能的具体應用細節如下：

- 編輯：可編輯資訊。
- 刪除：可刪除資訊。
- 存檔：可將資訊保存在檔案檔夾中。（僅在資訊尚未保存在檔案夾中時顯示）。
- 存為樣板：保存想將其作為樣板的資訊。（僅在資訊尚未保存在樣板檔夾中時顯示）。
- 對象：訊息中附帶的圖像或音效檔案。

建立和發送訊息

編輯訊息

進入“建立新資訊”選項，螢幕上顯示一頁空白的MMS資訊。在頁面的右側顯示有資訊/狀態條：

1. 當前頁的音樂或附件顯示。
2. MMS資訊的總位元組數。
3. 當前頁碼/總頁碼數。

1 編輯選擇功能表

按 鍵，進入功能表選擇項：

1. 結束
 2. 插入圖片
 3. 插入音樂
 4. 刪除物件
 5. 選用樣板
 6. 預覽
 7. 更多
- 結束：進入建立資訊的標題/位址階段。
 - 插入圖片：在當前頁添加圖片，顯示可供選擇的圖片。
 - 插入音樂：在當前頁添加音樂，顯示可供選擇的音樂。螢幕上方的圖示會顯示當前音樂。
 - 刪除物件：從當前頁中刪除物件。
 - 選用樣板：使用已保存的樣板給當前資訊重新設定格式。
 - 預覽：預覽當前的MMS資訊。
 - 更多：參看下面的“<1> 更多選擇”。

更多選擇 (進階選擇)

此功能可為你提供更多的進階選擇。當選擇此功能時，功能表列表中會出現“簡化功能表”選項，按此選項將關閉“更多功能表選擇”，回到“簡化功能表”。

以下是“更多功能表選擇”的選項：

1. 添加網頁
2. 刪除物件
3. 物件屬性
4. 網頁屬性
5. 簡化目錄

每項功能的具體應用細節如下：

- 添加網頁：在當前頁後添加網頁。
- 刪除物件：???
- 物件屬性：參看下面的“<1> 物件屬性”。
- 網頁屬性：參看下面的“<2> 網頁屬性”。
- 簡化目錄：將“更多選項”轉化為“簡化目錄”。

物件屬性

顯示當前頁的物件列表，可設定其屬性（文本、圖片、音樂）。在從當前頁的適當的結構列表中選中一個物件之後，你可以更改以下兩個屬性：

[目錄]

1. 稍後顯示
2. 顯示

每項功能的具體應用細節如下：

- 稍後顯示：開啟當前頁後物件的顯示時間（0秒，1秒，2秒，4秒，8秒，16秒或“其他”）。
- 顯示：物件顯示的時間（“最大”，1秒，2秒，4秒，8秒，16秒或“其他”）。

網頁屬性

此功能可調節頁面設計和網頁屬性。

[目錄]

1. 頁面設計
2. 顯示

每項功能的具體應用細節如下：

- 頁面設計：圖片向上；文本向上。
- 顯示：可設定閱讀時當前頁的顯示時間，1秒，2秒，4秒，8秒，16秒或“其他”。可通過“物件屬性”功能表設定當前頁中物件的顯示時間。通常情況下，手機提供圖片和聲音，用戶也可以自己下載。

一條多媒體訊息可通過發送，抄送或密送的形式發給一個或多個手機用戶。資訊發送支援取決於多媒體訊息代理商的傳送能力。


多媒體訊息樣板

此功能為你提供建立資訊的快捷方式，也可設置已建立的部分資訊，包括文本、圖片、複合頁面和時間設定。選中此項後，回復樣板將顯示於用戶。

樣板是保存在樣板信箱檔夾中的多媒體訊息。當用戶進入某文本的第一頁，並選中“樣板”項時，樣板中第一頁的文本資訊將不能應用，而圖片和聲音將會伴隨著附加網頁和時間設定應用於樣板的第一頁。

瀏覽資訊


當收到多媒體訊息，而你選定了“收信匣”或其他文件夾中的“閱讀”鍵時，便可瀏覽資訊，具體如下：

本機為你提供了多種媒介類型，如圖片和聲音。
按  鍵滾動顯示將被暫停，顯示如下功能表：

[]

1. 回復
2. 轉發
3. 刪除
4. 存檔
5. 存為樣板
6. 對象
7. 詳情

每項功能的具體應用細則如下：

- 回復：可以回復多媒體訊息。
- 轉發：把多媒體訊息轉發給別人。
- 刪除：用於刪除資訊。
- 存檔：把資訊移至檔案夾。
- 存為樣板：把當前資訊作為樣板保存。
- 對象：顯示多媒體訊息當前頁的物件列表，包括文本、圖像、聲音和其他附件。通過按  鍵可以把物件保存到手機的檔案管理系統。
- 詳情：查看多媒體訊息的外圍資訊。

接收多媒體訊息

資訊被保存在檔案管理系統中，能保存的資訊數量和大小取決於檔案管理系統的空間大小。由於檔案管理系統是被不同的應用系統所分享的，因此下載和存儲資訊的能力取決於可利用空間的大小。

當用戶被提示收到新資訊時，可選用以下功能：

1. 如果啟用“過濾垃圾郵件”功能，即該選項未被設定為“關閉”時，系統將檢查該資訊是否屬於廣告類，如果是，並且該選項被設定為“拒絕垃圾郵件”時，則資訊將被拒絕接收，並被刪除，收件匣中將沒有資訊條目顯示。這種情況下，用戶將不受任何資訊提示。
2. 如果“下載MMS”項被設定為“提示”，當收到新資訊時，系統會提示你是否想要下載並瀏覽資訊。
3. 如果“下載MMS”項被設定為“自動”，則資訊將會在用戶被提示之前自動下載。當下載完成後，用戶會接到新資訊提示，詢問是否閱讀新資訊。選擇“閱讀”，新資訊將立即顯示，選擇“取消”，將退出此選項。

[USE CASE] (使用舉例)

建立和發送多媒體訊息

用戶在此功能下建立和發送多媒體訊息：

1. 按 [訊息] 鍵，並用 [上/下] 鍵將游標移至“多媒體訊息”主目錄。
2. 選擇“建立新資訊”選項。
3. 進入資訊文本，輸入文字資訊，之後按 [] 鍵。
4. 按 [] 鍵，選擇“插入圖片”。
5. 移動游標選擇一個圖片檔夾，並按 [] 鍵確認。
6. 按 [] 鍵選擇“更多”項，然後選擇“物件屬性”項。
7. 選擇其中一項，按 [] 鍵確認。
8. 選擇“顯示”。
9. 選擇“4”，然後按 [] 鍵，連續按三次掛圖鍵返回。
10. 按 [] 鍵，選擇“預覽”項。
11. 按 [] 鍵。
12. 向下選至“收件人”一行，按 [編輯] 項。
13. 選擇“插入地址”項，按 [] 鍵。兩種選擇方式如下：
 - (1) 選擇手機號，按 []，再輸入電話號碼，按 [] 確定，按掛圖鍵返回。
 - (2) 選擇電話簿，按 [] 進入，再按 [] 讀取電話簿，從列表中選擇需要的號碼，然後按左或右鍵確認，再按 [] 結束選擇，再按掛圖鍵返回。
14. 輸入號碼後按 [] 鍵。
15. 選擇“發送”項，按 [] 鍵。

接收多媒體訊息

當有新資訊時，MMS 轉送器會提示你已經接收到新的資訊。如果設定有錯誤，新資訊到達時用戶會被提醒。螢幕上顯示主題，發送人，並顯示查看或取消選項。下載過程中，用戶可以進入手機的所有服務選項。下載完畢後，用戶會受到提示，顯示資訊的具體內容（主題，發送人，大小）及用戶的回應選項，查看或取消。

接收MMS

此功能用於接收單一的MMS。

1. 選擇接收到的郵件，按 [] 鍵。

郵箱和閱讀延期MMS

此功能用於選擇收件匣和查看資訊。

1. 按 [Message] 鍵（方向鍵的“下”），用 [上/下] 鍵選擇“MMS”主功能表。
2. 選擇“收件匣”選項。
3. 選擇接收到的郵件，按 [] 鍵。

刪除訊息

此功能用於刪除收件匣中的訊息。

1. 按 [Message] 鍵，用 [上/下] 鍵選擇“MMS”主功能表。
2. 選擇“收件匣”項。
3. 按 [] 鍵，選擇“刪除”。
4. 按 [] 鍵。

語音信箱



呼叫

開啓

開啓語音信箱。

關閉

關閉語音信箱。

語音設定

語音信箱號碼

設定主頁信箱/曼遊信箱/語音號碼/資訊號碼/無效號碼/啓用號碼

呼叫提示

訊息提示

以匹配方式提醒

當收到語音郵件時，會有特殊圖示提示你。



區域廣播



閱讀資訊

設定

此功能用於設定語言和資訊。

選擇語言

你可以指定資訊的語言，也可以添加新語言和清除已有的語言。



設定資訊

你可以指定資訊的主題。詳情請向你的網路服務供應商查詢。



子功能表：

- 建立主題：你可以在當前列表中加入新的主題。
- 當前列表：顯示已儲存的列表，包括新列表。你可以選擇“當前列表”（最多兩個）接收資訊。

通話記錄

借助呼叫功能表，你可以查看和撥打最近未接、呼出或呼入號碼；刪除通話記錄中的號碼；查看通話時間和通話費用。

已接電話



本功能方便你查看你接收來電的數目，並且可以同時顯示來電時間，來電號碼，及刪除此項等幾個條目。

已撥電話



本功能存儲了你撥打的電話號碼，按 [] 鍵可以對電話號碼進行“編輯”和“發送資訊”等操作。

未接電話



本功能方便你查看未接電話的電話號碼或者是在SIM卡中已存儲的用戶名字，同時你也可以查看未接來電的時間和日期。

通話記錄

使用“已接電話”/“已撥電話”/“未接電話”

使用上/下方向鍵移動功能表，找到你想選擇的位置，按 [] 鍵訪問功能表。如果在功能表中沒有你所要的訊息，螢幕會跳出“列表空”的說明框，並且在兩秒內返回到上一級菜單。當你按功能表鍵，功能表會顯示出“編輯”，“查看通話記錄”，“增加電話簿”及“發送資訊”等幾個條目。

如果你撥打已存儲在電話簿中的電話號碼，可以按上/下的方向鍵移動游標選中此項號碼，然後按發送鍵即可。

如果要查看某個電話號碼的具體訊息，可以按上/下方向鍵，使游標移動到所要選擇的電話號碼上，再按 [] 鍵。如果你要儲存一個電話號碼到電話簿中，您可以通過按上/下方向鍵移動游標選中號碼，然後按功能表鍵，此時會彈出一個訊息“增加電話簿”，填寫訊息後再按 [] 鍵，添加號碼即完成。

如果你要給電話簿中的電話號碼發送訊息，可以通過按上/下方向鍵用游標選中此號碼，然後按功能表鍵“移動到發送訊息”功能表，按 [] 鍵。

如果您要刪除一個已有的電話號碼，可以通過按上/下方向鍵移動游標選中該號碼，再按功能表鍵，同時會彈出一個“刪除”訊息的對話方塊，再按 [] 鍵即完成。

→在操作過程中，選擇End鍵將回到原始螢幕，選擇Clr鍵將回到上一級目錄，而選擇 [] 鍵將顯示一些功能表訊息；但如果10秒內沒有按任何鍵，功能表訊息會自動消失。

通話記錄

刪除記錄



本功能可以刪除你接收的，撥打的和你未接的電話號碼，及各項記錄或全部記錄。此功能可以選擇單獨每一個選項 - 刪除接收電話記錄/刪除撥打電話記錄/刪除未接電話記錄/刪除所有通話記錄。



通話設定



通話計費

本功能可以滾動查看最後一次通話或累計通話的費用，你可以設定話費限額，以避免透支。

最後通話

本功能會顯示最後一次通話費用。

全部通話

本功能可以查看累計通話費用。你可以使用 PIN 碼，刪除通話費用記錄。

刪除記錄

本功能是在你使用 PIN 碼後，刪除所有通話費用記錄。



通話記錄

計費單位

你可以在服務區內自行定義不同的通話費用種類。

本功能有以下兩個獨立的選項：

- 讀取計費單位：你能查看所有花費金額。
- 設定單位：你可以設定通話費用限額和目前通話費用



最大費用

你可將通話費用限定在指定數量的計價單位或貨幣單位內，設定通話費用需使用 PIN 碼。

本功能有兩個獨立選項

- 讀取計費限額：你可以看到最高的通話費用上限。
- 設定計費限額：你可以自己設定通話費用的上限。



通話計時

本功能可滾動查看你撥出和接聽電話的大約時間（以時，分，秒格式顯示）。

最後通話

本功能記錄了最後一次通話的計費時間。

全部通話

本功能記錄了累計通話時間。



重新計算

通話記錄

GPRS 記錄



現在的連結

全部的連結


本功能可查看在上一次連結中發送和接收的資料量。

最後的連結

本功能可查看在連結中發送和接收的資料總量。

刪除記錄

本功能可刪除GPRS的通訊資訊。



聲音

鈴聲設定



鈴聲類型

- 鈴：手機存儲歌曲，和弦鈴聲，鈴聲（真人發音，自然音樂和和弦的音樂）
- 振動：無鈴聲只振動
- 振動+鈴：振動後有鈴音提示
- 振動+鈴：振動+鈴音同時提示
- 漸進音：隨著未接聽時間的增長，鈴音的音量逐漸加大。
- 靜音：沒有振動和鈴音作提示，只是背景燈閃亮提示。

音樂類型

共有手機已存歌曲，和弦鈴聲，鈴聲（真人發音，自然音樂和和弦的音樂），每一種類型各有不同的條目，每部電話中至少有30個項目。

響鈴音量

你可以按上/下鍵調節8個不同層次（0-7）的鈴音音量。

設定鈴聲/震動/音量

在聲音的功能表中你可以通過按上/下/左/右鍵來設定鈴聲，游標在鈴聲、震動或者音量中滾動，然後按[Enter]鍵，即可完成此項設定。

聲音


訊息提示音



- 選擇模式：選擇模式：僅一次/每2分鐘一次/每5分鐘一次/關閉
- 響鈴：鈴音1/鈴音2/鈴音3 (將此項音調的類型會改變)
- 音量控制：音量共有8個級別 (0-7)



簡訊提示音設定

選擇訊息提示，通過用方向鍵，使光標在方式/音調/音量中移動，然後按 [] 鍵儲存你的選擇。


鍵盤提示音



- 設定：開啓/關閉
- 響鈴：單音/真人發音/鈴聲1 2 3 4 5/警示音
- 音量控制：音量共有8個級別 (0-7)



按鍵音設定

通過按方向鍵將游標在設定/響鈴/音量控制中移動來選擇按鍵音，然後按 [] 鍵，存儲你的選擇。

聲音


翻蓋提示音



- 設定：開/關
- 響鈴：鈴音1/鈴音2/鈴音3 (將此項音調的類型會有改變)
- 音量控制：音量共有8個級別 (0-7)



翻蓋提示音

如果你想選擇翻蓋提示音，可以按方向鍵將游標在設定/響鈴/音量控制中移動來選擇，然後按 [] 鍵，存儲你的選擇。

音效清單設定



- 連結
- 分鐘提示
- 中繼台連結
- 區域信號
- 音樂開關
- 移動目錄



你的手機可以在特定時間以聲音提示，某項事情已經發生。

連結：手機在與系統對齊時發出提示音。

分鐘提示：手機在開始計時後的每一分鐘發出提示音，提醒你當前的通訊時間。

中繼台連結：手機在通話掛斷或掉線時發出提示音。

區域信號：當你不在服務區時，手機發出提示音。

音樂開關：本機在打開或關閉的同時，會發出提示音。

移動目錄：在移動游標改變當前功能表時發出提示音。

請按上/下方向鍵以選定音調方式，按左/右方向鍵來設定或重新設定，按 [OK] 鍵來保存設定。

顯示



畫面設定

螢幕設定

你可以根據個人喜好隨意選擇6種不同螢幕。

- 待機畫面
- 開機畫面
- 關機畫面
- 來電等待畫面
- 接聽來通畫面
- 接聽畫面

請按左/右方向鍵移動到你喜歡的畫面，從而轉換畫面，或者按上/下方向鍵將游標移動到想轉換的畫面，也可以按左/右方向鍵重新選擇畫面。

如果你想更換成此項設定，按 [OK] 即可。

螢幕選擇

你可以設定待機狀態下的動畫變化

- * 預設圖像：顯示螢幕設定的動畫
- * 時鐘：顯示時鐘的畫面
- * 日曆：顯示日曆的畫面
- * 用戶指定圖像：從網上下載的圖片設為壁紙，可以從 [娛樂中心] 功能表下 [下載] 中的 [圖片] 裏選擇



開機問候語

輸入一條資訊，手機將在開機時短暫顯示該資訊。還可以按照個人喜好編輯，這樣在你開機時就可以看到這條問候語。選擇此項功能後，你可以輸入你想要顯示的資訊，問候語將顯示在閒置螢幕上。



對比

你可以設定主屏背景燈，主屏對比度，外屏對比度。用上/下方向鍵游標上下移動到你想要變更的方式，再用左/右方向鍵改變它的狀態，每種設定有8種選擇。



背景光

你可以設定背景光的亮度級別，從最暗到最亮。

- 背景光亮度

你可以設定背景光的亮度。亮度有5個不同的層次(高，最大，關閉，低，中)。

- 最低

你也可以設定最暗背景亮度。亮度可設定為5個層次(低，中，高，最大，關閉)。

- 持續時間

你可以設定背景光的持續時間。亮光持續時間有5個層次(5秒，10秒，20秒，永遠開啟，永遠關閉)。



時間和日期




設定時間

使用本功能，你可以設定當前時間，已設定的時間可以一直有效。



設定日期

使用本功能，你可以設定當前日期，已設定的日期可以一直有效。通過移動上/下/左/右方向鍵和 [OK] 鍵來設定日期，日期下面的部分顯示的是農曆日期。



設定時區

時區代表着不同地區的標準時間，每個國家有自己的時區差異，參照網路服務系統。



話機設定

顯示

時間格式

時間格式可以設定為24小時制或12小時制



日期格式

日期格式可以設定為日/月/年、月/日/年或年/月/日 (Y代表年，M代表月，D代表日)

顯示

使用本功能，你可以設定日期和時間的顯示，選擇你想設定的選項，時間及日期選項可以同時顯示時間和日期。

顯示功能有以下獨立選項：

- 只顯示時間/只顯示日期/時間和日期


話機設定

選擇語言



選擇所需要的語言

- ☐ 自動選擇
- ☒ 英文
- ☐ 繁體中文



恢復原廠設定



你可以恢復電話簿的設定。




軟體資訊



本機密碼

本功能可以查看自己的備忘錄，並可以編輯，添加和刪除。



軟體版本

你可以在你的電話上查看軟件資料。

聲音提示燈



你可以開啓或關閉你手機上的通話聲音指示燈。



定時開機鬧鐘



開啓/關閉



來電轉接



你可以選擇多種來電轉接服務，當你不再需要轉移呼叫模式時，你可以停用此項功能。* 本功能依賴網路及SIM卡的支持，你可以針對不同的來電設定不同的來電轉接，在不同情況下（全部轉移，遇忙時轉接，無應答時轉接，未通轉接，全部取消），各種來電（所有服務，語音呼叫，數據，傳真，訊息及除資訊以外）都能被傳送到您指定的電話號碼上。* 根據上面列出的5種情況，你可以對每一個設定電話轉接，你也可以取消所有的電話轉接功能。



轉接全部來電

此功能提供選項如下：

全音限制/限制語音呼叫/限制資料/限制傳真/限制訊息/除訊息外限制

- 開啓：選擇“開啓”選項後，你需輸入一個你欲轉接到的目的號碼，按 [確定] 鍵向網路發送配置。
- 關閉：選擇此項撤消來電轉接。
- 狀態：此選項顯示先前所設定，是開啓或關閉。
- 轉移選項：如果你的網路支援此項服務，您可以將特殊形式的來電轉接至其他號碼。* 你可以通過轉移選項來選擇。

選“所有服務” [1] 項你可以轉移所有電話，你也可以選擇其他選項，“語音呼叫” [2]，“資料” [3]，“傳真” [4] 還可以選擇“訊息” [5] 或“除訊息外” [6]

佔線時轉接

當電話正在佔用時，將來電轉接至其他號碼 - 當你的電話正在佔用時，可以選擇此項將來電轉接至其他號碼。

- 同轉接全部來電



無應答時轉接

當來電無人應答時，將轉接至其他號碼 - 此選項下你可以轉接電話到預先確定的電話號碼。
在5到30秒 (自己輸入時間值) 內未接聽來電時，電話就會被轉接。

- 同轉移全部來電



無法接通時轉接

當電話無法接通時，將轉接至其他號碼 - 當你的電話不在服務區內時，轉接一個來電 (或所有來電)。

- 同轉接全部來電



全部取消

撤消你設定的所有電話轉接 - 你可以用此選項撤消所有電話轉接。

來電設定



接聽方式

你可以選擇對來電的方式。

翻蓋接聽

打開翻蓋接聽來電。

發送鍵接聽

按 [發送] 鍵接聽來電。

任意鍵接聽

按任意鍵接聽來電。

自動接聽

來電等待

當你正在通話時，如有新的電話接入，系統會提示你。

此功能只有在你到網路服務供應商處辦理開通才能使用。當你正在通話時，如有新的電話接入，就會出現來電號碼及通話等待資訊。你可啟動或關閉該功能。

此功能提供以下選項：

- 開啟
- 關閉
- 狀態



來電號碼

此功能需要你的網路服務供應商支援。當你接收來電時，可通過此功能查看對方的號碼。也可將你的電話號碼設為私人號碼。提供選項如下：

- 呼叫顯示：可以看到對方的電話號碼。
- 隱藏本機號碼：對方看不到你的電話號碼。

(需網路支援)

- 呼叫顯示：顯示所有連接方的電話號碼。

(需網路支援)

- 隱藏本機號碼：如果有來電轉接至本機的話，則隱藏本機號碼。(需網路支援)



網路設定



設定優先網路

利用此功能，你可以設定優先網路列表。

本功能有以下選項：

- 插入：添加網路到已設定的網路列表的最頂端。
- 增加到結束：添加網路到已設定的網路列表的最底端。
- 刪除：刪除網路名稱。



增加新系統

你需要輸入網路服務供應商提供的代碼。

本功能有以下選項：

- 增加：按要求輸入國家代碼，網路代碼和網路名稱，包括網路代碼不詳的新網路。
- 更改：選擇一個要更改的網路名稱，然後輸入網路代碼，國家代碼和欲更換的新網路名稱。
- 刪除：刪除網路名稱。

系統選擇

你可以根據自己的喜好來選擇網路列表。

自動選擇

電話可自動搜索可連接的網路。

手動選擇

你可以從網路列表中選擇。

更改網路密碼

關於網路密碼可向網路服務供應商諮詢。此密碼也用於設定網路通話限制選項，與你SIM卡的PIN1號不同。

安全設定



此設定需要你先輸入手機鎖密碼，然後按【】鍵確認。錯誤輸入密碼後，將自動返回上級功能表。

此功能可保護手機及SIM卡免於他人使用。你可在此選項中設定密碼及與手機相關的設定。此功能可設定通話限制服務，固定的撥號模式。進入功能表操作時，手機會提示你輸入手機鎖定密碼。



SIM 密碼

- 加鎖：啟動此功能後，你需要輸入PIN1 密碼來進入主功能表。
- 不加鎖：啟動此功能後，你不需要輸入PIN1 密碼便可進入主功能表。
- 更改密碼：此選項在“SIM 鎖定設定”設為“加鎖”時方可使用，你可以更改PIN1密碼。

手機鎖定

開機時，鎖定你的手機可以防止在你未知情況下呼出號碼。除非你輸入正確的密碼。手機鎖定不會因為你更換SIM卡而失效。即使是在手機鎖定情況下，你也可撥叫緊急號碼。

本功能有以下選項：

- 解鎖
- 只通話
- 鎖定
- 更改密碼

手機通話限制

你可以使用多種形式控制呼出或接入的電話，有些限制已被設定在手機中。手機本身也可設定限制某些形式的呼叫，如：

限制呼入

你可在功能表上選擇 **開啓/關閉**，然後你的電話將限制所有來電。

限制呼出

開啓此功能後，你預先設定號碼的電話將撥打不出去了。當你選擇撥號限制功能表列表時，會出現一個預先設定的列表，你可在此列表中增加，編輯或刪除號碼或所有列表。在設定完所有限制後，在你呼叫你限制撥號的電話號碼時，你的電話螢幕上就會出現“呼叫失敗，呼叫限制”的資訊。

- 次選項：全部限制，限制區域，關閉。

網路工作限制

此項功能取決於你是否開啓此項功能及你的網路服務供應商是否支援。有些限制是由網路服務商設定的。你可以設定所有或每種服務的通話限制，也可以選擇限制呼叫的範圍。在每種範圍內，你可以看到狀態，並可設定打開/關閉。在你更改設定時，會提示你輸入網路密碼。你也可清除電話限制的所有設定，如：

限制國際電話

限制發出國際電話

僅限本地或親屬電話

限制除本區的所有電話

限制打入電話

限制所有打入電話

漫遊中禁撥

限制國際電話

限制接國際電話
當你選擇了上述功能表中的一項時，

1. 顯示限制電話列表
2. 你從列表中選擇一項
3. 按 [OK] 鍵，你可撥打此電話
 - 開啓：電話限制
 - 關閉：電話無限制
 - 狀態：查看電話是否被限制

全部取消

選擇了一個限制類型後，每個功能都有子選項供選擇。

- 所有服務
- 語音呼叫
- 數據
- 傳真
- 訊息
- 除訊息外全部

固定接號

固定接號設定

可使用：開啓本功能，將根據SIM卡中儲存的號碼對呼出號碼進行過濾，相符的才可以呼出。


- 禁用：取消“呼出過濾”。
- [REF] 當你選擇開啓或關閉此功能時，需輸入PIN2密碼。

固定接號列表

顯示固定接號列表

封閉用戶群

封閉用戶群列表

- 顯示用戶指定的用戶群名稱列表
- 選擇用戶群名稱
- 按 [] 鍵，你可以
 - 添加：在索引列表中添加新的用戶群名稱
 - 編輯：用戶可以根據需要，用自己輸入的文字，代替10個組中任何一組的默認文字
 - 刪除：刪除先前設定的用戶群中的物件
 - 全部清除：清除先前設定的所有用戶群中的物件及用戶群名稱

選擇

- 顯示用戶設定的用戶群列表
- 用戶從功能表中選定一個用戶群後，當撥打電話時，相應的用戶群索引便會發送了。

鬧鐘




你可把鬧鐘設定為一次，每天或每週。
[如未設定鬧鐘螢幕將不顯示]

【鬧鐘次數：一次】[鬧鐘次數：每週]

【鬧鐘次數：每天】

如果你選擇了 [一次]，鬧鐘只會在設定的日期響一次。
如果你選擇了 [每天]，鬧鐘每天都會在設定的時間響起。
如果你選擇了 [每週]，鬧鐘會在你設定的工作日響起。
按右方向鍵 [→] 選擇鬧鐘日期。

選擇鬧鐘音樂

按 [] 鍵選擇鈴聲選項，然後選擇鬧鐘音樂設定。
你可以選擇自己喜歡的鬧鐘音樂。
【開啓叫醒】選項下，即使你的手機是在靜音模式下，也可以聽到鬧鐘聲。

你可添加 5 個鬧鐘




行事曆



你可以把重要事件用簡單的備註和鬧鐘的形式在行事曆中保存。

你可以用方向鍵來移動日曆中的藍色游標。
[未設定事件提示的日曆]

增加行程

將藍色游標移至你想要設定事件的日期，然後按 [] 鍵 → 選擇 [增加行程]。
或，在一個日期上直接按 [] 鍵，然後按 [] 鍵 → 選擇 [增加日程]

附加功能

螢幕顯示如下：

- 用方向鍵上下滾動游標

- 1) 活動：你可以選擇活動種類（會議、聯絡、飯館、娛樂、生日、旅行、其他）
- 2) 備忘錄：按 [X] 輸入事件的簡單注釋。
- 3) 鬧鐘設定目錄：設定鬧鐘時間。
- 4) 鬧鐘：設定鈴聲的時間（準時、1小時前、2小時前、1天前、2天前、不提示）
- 5) 重複執行：你可以設定提示頻率（一次、每天、每週、每月、每年）例如，生日提示，就要設成“每年”。
- 6) 按 [Menu] 鍵選擇事件提醒的鈴聲。
- 7) 現在一切就緒了，按 [] 鍵保存事件。

當設定好新事件的日期後，日曆中便會有標記。在事件當天，螢幕下方會有事件提示。按 [] 鍵查看事件的具體細節。

按 [] 鍵，你可以看到如下功能表：

1. 增加行程：在選取的日期添加事件。
2. 刪除：刪除一個事件。
3. 全日刪除：刪除全日時間。
4. 關機（或者是開機畫面）
5. 記憶體資訊：顯示已設定的事件個數。

查設定所有活動

按 [] 鍵 ➔ 選擇 [日程列表]

移至指定日期

按 [] 鍵 ➔ 選擇 [移到日期]

附加功能

備忘錄



計算機



通過此功能進行計算。該計算機基本上可進行加、減、乘、除法。你可以通過鍵盤來輸入數位及用 [] 鍵輸入點(.)，然後按下方向鍵以輸入另一個數位，然後再按下方向鍵來選擇運算符號[+, -, ×, ÷]，你可以選擇 [] 來獲得計算結果，或再輸入更多數字來進行計算。

單位換算器



此功能用於長度、面積、體積和重量等的單位換算。

一般來講，“長度單位”包括釐米、米、英寸、英尺、碼、英里。“面積單位”包括平方米、公畝、平方英尺、平方碼、英畝。體積單位包括立方釐米、立方米、公升、立方英寸、立方英尺、立方碼、加侖。“重量單位”包括克、公斤。在長度、面積、體積和重量中選擇要換算的單位，按方向鍵 [左] 或 [右]。

按方向鍵 [下] 下移游標，再按 [左] 或 [右] 方向鍵，選擇所要換算成的單位。

按鍵盤輸入要換算的目的單位，按 [] 鍵輸入點(.)。



按方向鍵 [左] 或 [右] 查看結果。

有些單位是不能用本換算器換算的，這種情況下，轉換器上顯示的結果為0。

碼表



通過此功能，你可以為事件計時。按方向鍵控制碼表，按開始鍵開始計時，按暫停鍵停止計時，按重置鍵清除時間和等待計時。

遊戲



- 跳舞機

讓我們像DJ般DJ一樣享受這些音樂吧！

樂器圖示隨著音樂降至螢幕底部。當圖示快降至底部時，你必須對適當的鍵去接上這段音樂。如果你緊密的接上了這段音樂，便能看見“PERFECT”的資訊，並得到此圖拍的分數。如果接上了部分音樂，會出

現“GOOD”資訊，得到黑點拍的分數。當你看到 [MISS] 的資訊時，螢幕左邊的狀態條就會減少。如果狀態條用盡，那麼遊戲跟蹤結束。

基本上，這個遊戲由四個功能表開始，容易，等級，幫助構成。你可以用鍵盤或方向鍵選擇四個功能表中的一個，用 [←] / [→] 和 [↑] / [↓] 鍵改變功能表選項。用 [←] / [→] 和 [↑] / [↓] 鍵上下移動目錄，在選定難易程度按 [Enter] 鍵開始遊戲。

遊戲者需要隨著音樂，[F] 鍵為音樂圓盤，[G] 鍵為鍵盤，[B] 鍵為鼓，[E] 鍵為電吉他，[C] 鍵為喇叭，[V] 鍵為鈸，按 [P] 鍵暫停。



- 搬運工

在中世紀一個安寧的村莊裏面，怪物SM [圖] EY神出鬼沒的把村子弄得混亂。男魔法師的職責是保持村莊的乾淨和安寧。他必須把怪物們都關進籠子裏面，只能推他們進籠子，而且每個籠子只能裝一隻。如果所有的怪物都被關進了籠子，那麼這個地段就被清理乾淨了。這個遊戲中有200多個不同難度的地圖。

基本上，這個遊戲由兩個功能表構成 [開始，幫助]。就可以用鍵盤或方向鍵選擇兩個功能表中的一個，用 [圖] / [圖] 和 [圖] / [圖] 鍵切換功能表選項，用 [圖] / [圖] 和 [圖] / [圖] 鍵上下移動目錄，按 [圖] / [圖] 鍵開始遊戲。

遊戲者需要按方向鍵或鍵盤 [圖] / [圖]，[圖] / [圖]，[圖] / [圖]，[圖] / [圖] 來移動。按 [圖] 鍵查看選項，按 [圖] 鍵暫停。



下載資料夾



你可以查看已下載的圖片和聲音，並可進行基本處理，如瀏覽，刪除，重新命名，設為牆紙，播放及查看。

圖片

查看圖片列表

用上/下鍵瀏覽圖像。

如果你選擇檔案進行處理，按 MENU 鍵，然後按上/下鍵瀏覽你要處理的檔案。

[Popup Menu]

1. 查看：查看全部螢幕圖像。
2. 設為牆紙
在保存為牆紙圖像後按 [圖] 鍵確認。
如果你選擇瀏覽牆紙圖像，選擇圖片顯示選項。
3. 信息：查看資訊檔。
4. 刪除：刪除圖片檔。

選擇要刪除的圖片，按 [圖] 鍵確認。不要按其他鍵，稍等片刻，圖片即被刪除。

1. 重命名：重新給檔案命名。
修改好檔案名後按 [圖] 鍵確認。

動畫

查看動畫圖象列表

[Popup Menu]

1. 查看
2. 用訊息發送
3. 訊息
4. 刪除
5. 重新命名


音樂

查看鈴聲列表

錄音




此功能用於把你或他人的語音錄音。
本功能由語音錄製和語音播放兩部分組成。用前者錄音，後者播放。

在語音記錄瀏覽列表中按 [] 鍵，你便可以進入語音錄音，如下圖所示。

語音錄音有錄音/停止/聽取/存檔等功能。

如果在完成錄音後，你按了 [存檔] 鍵，則你可以給檔案作以簡單命名，這樣就可以在錄音列表中看到此錄音記錄了。

如果你想播放錄音，可以用語音播放器進行播放，在相應的錄音列表上按 [] 鍵。

[注] 最大錄音時限：30 秒 / 1 錄音記錄
最大錄音記錄：3 錄音記錄

WAP



使用WAP 瀏覽器你可以在網上瀏覽。
這意味著你可以隨時隨地上網。詳細資
訊請與網路服務供應商聯繫。

主頁

重新聯結

你可以重新連接最新的網址。

書籤

你可以利用 WAP 瀏覽器保存網址。

清空訊息

設定

用此功能可進行對聯設定，安全證書，緩存模式，安全性
能の設定。

連接設定

在選定某相連接後可編輯

主頁：這是主頁的位址。

- 圖片設定：
- 連接方式：
- 連接選項：
- 閘道設定：
- 承載：
- GPRS 選項
- * IP 地址：閘道IP地址
- * 接入點名稱：接入點名
- * 用戶 id
- * 密碼

安全證書

螢幕顯示安全證書列表

緩存模式

你有兩種模式可以選擇 (始終檢查/永不檢查)。

安全認證

- 全部接收! - 只接收信任的 - 不接收

刪除暫存文件

- 刪除緩存 - 刪除資訊 - 刪除密碼

版本訊息

本功能用於查看 WAP 瀏覽器的軟體版本。
[線上功能表] (連接WAP之後的功能表)

當你在瀏覽器時按動功能表鍵，功能表瀏覽器便會出現。

1. 停止：停止當前頁的下載
2. 返回：返回列表中的其他頁
3. 收藏夾：顯示收藏夾列表
4. 增加到收藏夾：為你正瀏覽的當前頁建立一個新的收藏夾
5. 輸入位址：你可以輸入想瀏覽的位址
6. 主頁：返回當前頁的訂艸端
7. 頂部：跳到當前頁的訂艸端
8. 刷新：重新登陸當前頁 (非隱藏版本)

記憶體資訊



提供手機記憶體資訊查看



你可以利用本功能在GSM網路運行中，執行一些命令和程式。本功能僅在網路供應商提供的前提下才能使用。
詳情請向為你的網路服務供應商諮詢。

電話簿

你可以通過電話簿功能表來建立自己的電話簿。你可以在任何時候隨心所欲的添加和刪除電話簿中的記錄。此外你同樣也可以選擇將電話存儲到SIM卡或手機。電話簿中共可以存儲800個電話號碼。

※ 你可以在待機狀態下按右方向鍵進入 [電話簿] 目錄。

按群組搜尋



你可以在已儲存的號碼組中查尋人名。

按姓名搜尋



按 [] 鍵在備忘錄列表中尋找姓名，在T9編輯器中用注音或字母輸入姓名。如果不在T9編輯器中輸入姓名，會顯示備忘錄的總列表。

如果姓名的字元過長，螢幕會滾動顯示。按方向鍵行動電話號碼。你可以在電話號碼列表中按發送鍵來撥打電話。一個列表中有3個電話號碼(手機，家，辦公室)，在列表中选择您要撥打的號碼按發送鍵。

按左右方向鍵查尋號碼

增加新用戶



在編輯模式下增加新的電話號碼。輸入姓名/設定群組/輸入號碼/預設/輸入備忘錄，移至條目可在條目上按任何鍵。你可以按左右方向鍵設定群組/個人鈴聲。

快速撥號列表



你可以儲存100個快速撥叫號碼(00 ~ 99)，姓名和號碼按順序依次顯示。在待機狀態下選擇快速查尋按兩位元數位發號“#”。

設定



儲存位置選擇

按 [] 鍵選擇將電話號碼保存到哪，有SIM卡/手機/重新選擇三個選項。當你選擇了功能表中的第3頁添加新用戶時，系統就會問你應保存在SIM卡或手機。

使用空間

顯示存儲空間的使用狀況。
電話簿中最多能儲存800條電話。

群組鈴聲

用方向鍵(左，右)為每個群組選擇鈴聲。

全部刪除

請閱讀下列內容，有助於你正確使用手機並延長其壽命。

- 手機及其配件、附件要放在兒童不可觸及的範圍內。
- 保持手機乾燥，且在正常溫度下使用。溫度高於55°C或低於-20°C（高於131°F或低於-4°F）的環境下會損害你的手機。
- 勿在不潔場所放置或使用手機。
- 勿自行折開手機。
- 避免摔打、敲打和震動手機。
- 勿使用粗糙的化學物質、洗滌劑或強力去垢劑清潔手機。
- 如果你的手機或其配件、附件出現故障，請立即與Pantech指定維修商聯繫。
- 只能使用Pantech認可的標準電池、充電器和配件，從而確保手機的正常功能和電池的壽命。產品保養對因使用第三者附件造成的手機故障或損壞，Pantech不承擔任何責任。
- 避免電池觸點和電話底部的充電插座與導電物體直接接觸，防止產生短路，避免對手機造成潛在的損壞或傷害。

在使用手機過程中出現任何問題，請參照下列指引加以解決。如果問題仍然存在，請立即與Pantech特約經銷商或維修商聯繫。

● 出現“Insert SIM Card”資訊(插入SIM卡)

確認SIM卡安裝正確。檢查SIM是否正常工作，可能有缺陷或出現故障。如果是這樣，請交付網路服務供應商解決。

● 出現“Handset locked enter password”資訊(輸入手機鎖密碼)

輸入有效解鎖密碼。如果你不知道有效解鎖密碼，請與就近Pantech指定維修商或經銷商聯絡。

● 出現“Enter PIN1” (輸入PIN1)

輸入SIM卡所帶的有效PIN1密碼。如果你不知道密碼，請立即與你的經銷商或網路服務供應商聯絡。

● 顯示“No service”, “Network failure” (不在服務區，網路故障)

檢查信號強度指示器。如果無網路信號，你可能處於地下室或建築物中的網路盲區。移至其他地區對接收信號。還有另外一種情況，你可能處於非網路覆蓋區，可以要求你的網路服務供應商提供網路服務範圍圖。

故障檢修

● 聲音質量差，有回音或雜音使得通話困難：

挂斷電話，再次撥號。網路服務供應商可能為你轉接一條通話質量較好的線路。

● 聲音不能傳出：

手機處於MUTE(靜音)狀態，按動右功能鍵，關閉靜音狀態即可。

● 待機時間變短：

所在地信號較弱，手機長時間尋找信號所致。在你不想接聽電話時，請臨時掛斷機；或者電池使用時間過長，電池使用壽命將至，需更換新電池。

● 手機不能開機：

檢查電池電量或充電。可以在充電期間，打開手機鍵盤一下。

● 不能發送簡訊：

你可能沒有開啓SMS服務，或者簡訊發送物件無效，以及你所在地區的網路服務供應商不支持羣發簡訊。

● 不能呼出：

手機可能設定在固定撥號狀態，恢復正常功能即可。

故障檢修

● 不能充電：

有三種可能：一是手機充電器故障，你可以就近與Pantech指定維修商或經銷商聯絡；二是環境溫度不適宜，可以更換充電環境；三是接觸不良，可以檢查充電器插頭。

● 電話簿不能增加資料

電話簿存儲已滿。可刪除部分無用條目。

● 不能選擇某些功能

沒有開通此項服務或者所在地網路服務供應商不支援該服務。請與Pantech指定維修商、經銷商或網路服務供應商聯絡。

使用電池

本機所用電池為鋰離子充電電池，以下兩種電池均可（與最近的供應商聯繫）：

- 標準電池
- 薄電池

謹慎使用電池

電池或充電器壞損、滲水後不得使用。

電池的使用要與手機匹配。

如果你在離網路基站近的地方使用手機，則耗電量少；

通話和待機時間因信號強而增長。

電池充電時間長短取決於剩餘電量、電池類型和所使用的充電器。

電池可充電數百次，但會逐漸趨弱。

必須使用 Pantech 認可的電池和充電器。充電結束後，將充電器與電源及手機斷開。充電時間過長，會縮短電池壽命。

不要將電池置於過熱或過冷的地方，如冬天或夏天的車內。否則會損電池。要在室溫下存放電池及充電。

避免電池短路。當導體直接連接電池兩極時會造成意外短路。絞線短路會損壞電池。

廢棄電池的處置要根據當地規定進行。請注意環保。

勿將電池拋於火中，避免引起爆炸。

安全資訊

行車安全

請記住：行車安全第一。

駕車時，不要使用手機。如果使用手機，在通話前，請停車。手機要放在固定架上；不要放在乘客座位或其他在碰撞或剎車時可能滑落的地方。

使用環境

遵守所在場所強制執行的特殊固定，在禁止使用手機或可能導致干擾或危險的場所務必關機。

如把手機或其任何附件與其他裝置連接，請按照用戶指南進行。

當有其他流動式無線電發射設備在使用時，建議用戶以正確的方式使用手機。

（手機靠近你的耳朵，天線指向你的肩的前方）

電子裝置

大多數的現代電子裝置均能屏蔽射頻 (RF) 訊號。但是，某些電子裝置可能不能屏蔽您的無線電話輻射射頻信號。任何無線電發射設備的使用會干擾保護不夠完善的醫療設施。如果有疑問，可諮詢醫生或醫療設施製造商。其他電子裝置也可能易受干擾。

在加油站（服務站）務必關閉手機。提醒你遵守在燃料庫（燃料儲藏或配送地區）、化工廠或進行高壓操作的場所對使用無線電設備的限制。不要把易燃、易爆物品與手機及其附件放在一起。在飛機上務必關閉手機。在飛機上使用手機是違法的，可能對飛機的飛行造成威脅或擾亂通信網路。如果違反這些規定，會導致中斷行動電話服務或法律制裁，或甚至二者同時施行。

緊急呼叫

注意：本機與任何無線通信器一樣，使用的是無線電信號、無線電和地面通訊網路及用戶既定的功能進行服務，不能擔保在所有的場合都能通話。因此，在重要的通訊場合（如急救）不能完全依賴任何手機。

請記住：通話時，手機務必開啓，且所在的服务區要有足夠的流動訊號強度。不可能在所有的無線電話網路或某些網路服務和/或電話功能使用中緊急呼叫。具體情況請與當地的流動服務供應商查詢。

進行緊急呼叫時：如果手機電源未開，請開啓。你應當處於服務區，所以檢查無線電話訊號強度。不可能在所有的流動電話網路或某些網路服務和/或電話功能使用中緊急呼叫。請與當地的行動服務提供商核査。

SAR標準值 1.6W/Kg 送則產品實測值為 1.19W/Kg
減少電磁波影響，請妥善使用

