

华为 TD 数据卡 PC 软件在 Windows 7 下安装卸载过程指导书

注：此文档仅供参考，相关产品如在使用中出现任何问题，欢迎致电本公司热线。

一、 安装过程

1. 将数据卡插入您的个人电脑。在 Windows 识别数据卡后，会自动弹出图 1.1 所示的对话框。



图 1.1

2. 在图 1.1 所示窗口中选择“Run AutoRun.exe”，进入软件安装过程，并弹出图 1.2 所示的语言选择对话框。



图 1.2

3. 在图 1.2 中选择需要的安装语言，点“OK”，进入安装程序的欢迎界面（如图 1.3 所示）。



图 1.3

4. 在图 1.3 所示欢迎界面点“下一步”，进入许可证界面（如图 1.4 所示）。



图 1.4

5. 在图 1.4 中选择“我同意”，进入安装目录选择界面（如图 1.5 所示）。



图 1.5

6. 安装路径默认为

“C:\Program Files\China Mobile\G3 eWalk\”，您也可以在图 1.5 中点“浏览”，选择需要的安装目录。选择完成后，点“下一步”，进入开始菜单选择页面（如图 1.6 所示）。



图 1.6

7. 在图 1.6 所示的窗口中直接选择“安装”即可。之后进入安装进度界面（如图 1.7 所示）。




图 1.7

8. 在安装进度界面请耐心等待，直到进度条显示 100%，安装过程结束，弹出安装完成界面（如图 1.8 所示）。



图 1.8

9. 在图 1.8 所示界面点“完成”，后台软件安装过程结束，之后将自动运行驱动安装程序（如图 1.9 所示）。




图 1.9

10. 驱动的安装过程结束后，稍等片刻，将弹出图 1.1 所示对话框，选择“Run AutoRun.exe”将启动后台程序。

二、 后台程序卸载过程

1. 点击 windows 桌面“开始菜单”依次选择“所有程序”、“G3 随 e 行”、“卸载程序”，启动卸载程序界面（如图 2.1 所示）。也可以在软件安装目录下，双击 uninstall.exe 启动卸载。



图 2.1

2. 在图 2.1 中选择“下一步”，进入卸载目录界面（如图 2.2 所示）。



图 2.2

3. 在图 2.2 中，直接点击“卸载”，启动软件卸载过程（如图 2.3 所示）。




图 2.3

4. 在图 2.3 的卸载界面，请耐心等待，直到进度条显示 100%，卸载过程结束。结束后会弹出结束页面，如图 2.4 所示。



图 2.4

5. 在图 2.4 所示的卸载结束页面中，点击“完成”，卸载过程结束。

三、驱动程序卸载过程

1. 华为 TD 数据卡后台程序与驱动程序分别保存在不同目录下，因此，如果需要卸载驱动程序，请先打开驱动的安装目录“C:\Program Files\huawei TDDriver\”，双击 UninstallDriver.exe 启动卸载界面（如图 3.1 所示），或者打开“控制面板—添加或删除程序”选择“Huawei TD—SCDMA”进行卸载操作。

请注意：驱动卸载前请先将数据卡拔出，否则卸载操作将无法完成。



图 3.1

2. 在图 3.1 中选择“是”进入卸载进度界面（如图 3.2 所示）。




图 3.2

3. 在图 3.2 的卸载界面，请耐心等待，直到进度条显示 100%，卸载过程结束。结束后会弹出对话框提示重启计算机以更新系统设置（如图 3.3 所示）。




图 3.3

4. 在图 3.3 中选择“是”重启计算机，驱动程序卸载操作完成。