



华为 TD 数据卡 PC 软件在 Windows7 下升级指导书

注：此文档仅供参考，相关产品如在使用中出现任何问题，欢迎致电本公司热线。

一、导言

本指导书用于详细介绍在 Windows XP 下对华为 TD 数据卡 PC 软件的升级过程以及软件升级完成后在 Windows7 系统下后台和驱动的更新过程。软件升级完成后数据卡可以在 Windows7 下正常使用。

请注意：目前 TD 数据卡暂不支持 Windows7 系统下的一键升级，因此可先在 Windows XP 或 Vista 系统下进行软件升级，升级完成后，再将数据卡插入 Windows7 系统的电脑进行软件更新，而后数据卡可正常使用。

目前的“G3 随 e 行”程序为客户端程序，为用户提供操作数据卡的交互界面，在本文中称为“后台”。

二、升级准备工作

1. 请准备好您的华为 TD 数据卡。
2. 请准备一台操作系统为 Windows XP 或 Vista 的电脑。
3. 本次支持 Windows7 数据卡软件的升级文件为：

UTPS-WIN_MAC_LINUX_Update_dashBoard_11.300.01.12.59.exe

本指导书将以 ET188 数据卡为例对升级过程作详细说明，其它型号 ET 系列产品升级过程类似。

请注意：

- (1). 切勿在升级过程中拔除数据卡，否则可能会导致升级失败，严重时会导致数据卡硬件损坏。
- (2). 升级前请关闭所有其他应用程序，以防端口占用导致升级失败。
- (3). 切勿在升级过程中执行休眠、注销、重启等操作。
- (4). 请确保在升级过程中供电充足，笔记本电脑最好能够接到外接电源，以防因

电池供电不足导致升级失败。

三、数据卡升级操作步骤

1. 将数据卡插入您的个人电脑

插入后，请稍微等待，Windows 识别设备需要一些时间，在识别设备过程中，Windows 桌面的右下角会有提示。设备识别完成后，会进入下一步。

2. 如果您的电脑未安装数据卡的后台和驱动程序，则安装程序会自动运行并进行后台和驱动的安装，请耐心等待安装完成，因为只有安装了驱动程序操作系统才能正常识别数据卡。如果您的电脑上已经安装了数据卡的后台和驱动程序，后台程序将自动运行，请先关闭后台程序再进行升级操作。

3. 双击运行文件 EWlak_Update_dashBoard_11.100.01.14.59.exe。

双击后，升级程序开始运行，弹出图 3.1 所示的窗口。



图 3.1

4. 在图 3.1 中选择 “I accept the agreement”，然后点击 “Next”，出现图 3.2 所示的设备搜索窗口。搜索完成后，自动进入图 3.3 所示的窗口。




图 3.2




图 3.3

5. 在图 3.3 中选择“Next”，出现图 3.4 所示窗口。




图 3.4

6. 在图 3.4 所示窗口中选择“Start”，出现图 3.5 所示文件下载窗口。




图 3.5

7. 请在图 3.5 所示界面耐心等待，直到进度条结束，软件下载完成。文件下载结束后，自动弹出图 3.6 所示窗口。



图 3.6

8. 在图 3.6 所示的升级成功界面上依次点“确定”、“Finish”，升级界面关闭。此时恭喜您，软件升级已经成功。

软件升级成功后，即可将数据卡插入 Windows 7 系统的电脑上进行后台和驱动程序的安装或更新。

四、Windows7 下后台和驱动更新的具体步骤

如果您的使用 Windows7 系统的电脑从未安装过数据卡的任何程序，请将升级后的数据卡直接插到电脑上运行正常安装程序，具体步骤请参见《华为 TD 数据卡 PC 软件在 Windows7 下安装卸载过程指导书》中第一部分——安装过程。

如果您的使用 Windows7 系统的电脑曾经安装过老驱动程序，请先将后台和驱动卸载，具体步骤请参见《华为 TD 数据卡 PC 软件在 Windows7 下安装卸载过程指导书》中第二、三部分，重新启动电脑后再按照“安装过程”进行安装即可。