Lenovo Miix 2 8/ Miix 2 8 3G

使用说明书

使用计算机前，请阅读附带说明书中的
安全注意事项和重要提示。

注释

- 在使用本产品之前，请先阅读《联想安全及通用信息指南》。
- 本指南中的某些说明可能假设您所使用的是 Windows® 8.1。如果您使用的是其它 Windows 操作系统，某些操作可能会稍有不同。如果您使用的是其它操作系统，则某些操作可能不适合您。
- 说明书描述的是多数机型具备的通用功能。您的平板电脑可能没有其中某些功能，或者说明书中没有介绍您的平板电脑上的某些功能。
- 本手册中的插图可能与实际产品不同。请以实物为准。

温馨提示：

您可以随时访问联想官方网站（ http://support.lenovo.com.cn ）以获得快捷的网络支持服务：
点击“驱动下载专区”然后输入您的主机编号或机型，即可查询机器的配置、保修和相应的驱动程序信息；
点击“维修网点”然后选择您所在的城市与您的产品，即可查询当地的服务网点信息以便于您送修平板电脑！

谢谢！

联想服务

第一版（2013年10月）
© 版权所有 联想 2013。

目录

第 1 章 认识您的平板电脑 1
正视图 1
右视图 3
顶视图 4
底视图 5
第 2 章 开始使用 Windows 8.1 6
首次配置操作系统 6
操作系统界面 6
超级按钮 7
使平板电脑进入睡眠状态或关机 10
触摸屏操作 12
连接至无线网络 16
帮助和支持 17
第 3 章 恢复系统 18
第 4 章 故障排除 19
常见问题 19
故障排除 20
商标 22

第 1 章 认识您的平板电脑

正视图

1	**前置摄像头**	使用此摄像头进行视频交流或拍照。
2	**Windows 按钮**	按此按钮可： 在当前视图和开始屏幕之间切换。 *- 或者 -* 将平板电脑从睡眠模式唤醒。
3	**多点触控屏**	既用作可视显示屏，也可用于触控板输入。

注释： 详细信息，请参见第 12 页的 “触摸屏操作”。

■ 屏幕方向

您可以将显示屏旋转到您想要的方向。

屏幕的显示方向将根据您握持平板电脑的方式自动切换 （在纵向和横向模式之间交互切换）。

右视图



1	Micro USB 端口	连接 USB 设备。
	注释： Micro USB 端口支持充电功能。	
2	Micro SD 卡插槽	可插入 Micro SD 卡 （未提供）。
3	SIM 卡插槽 （仅限特定型号）	可插入 SIM 卡 （未提供）。
4	音量减小按钮	降低音量。
5	音量增大按钮	调高音量。
6	电源按钮	关机状态下，长按此按钮开机。

使用 Micro SD （未提供）

您的平板电脑支持 Micro SD 卡。

注释：
- 每次仅在插槽中插入一张记忆卡。
- 本读卡器不支持 SDIO 设备 （如 SDIO 蓝牙通讯卡等）。

插入记忆卡

1. 打开卡槽盖。
2. 插入记忆卡，直到其锁定到位。

取出记忆卡

1. 推动记忆卡直到听到咔嗒声。
2. 从记忆卡插槽中轻轻拉出记忆卡。
3. 关上卡槽盖。

注释： 在取出记忆卡之前，请用 Windows 安全删除硬件并弹出媒体工具停用记忆卡，以避免数据损坏。

顶视图

1 **组合音频插孔** 连接头戴式耳机 （带话筒）。

注释:
- 组合音频插孔不支持传统麦克风。
- 因行业标准不同，连接第三方头戴式耳机或第三方头戴式耳机 （带话筒）时，可能不支持录音功能。

底视图

1	**后置摄像头**	使用此摄像头进行视频交流或拍照。
2	**扬声器**	提供音频输出。

第 2 章 开始使用 Windows 8.1

首次配置操作系统

首次使用时，您需要配置操作系统。配置过程可能包括以下步骤：

- 接受最终用户许可协议
- 配置因特网连接
- 注册操作系统
- 创建用户帐户

操作系统界面

Windows 8.1 有两个主要用户界面：开始屏幕和桌面。

若要从开始屏幕切换至桌面，请执行下列其中一项：

- 在开始屏幕上选择桌面磁贴。

若要从桌面切换至开始屏幕，请执行下列其中一项：

- 从超级按钮中选择**开始** 。
- 按 Windows 按钮 。
- 将光标移至左下角，显示开始屏幕缩略图时选择该缩略图。

开始屏幕



桌面



超级按钮

超级按钮是指用于控制 Windows® 8.1 体验的多个导航按钮，包括搜索、共享、开始、设备和设置。**超级按钮菜单栏**是指包含超级按钮的菜单。

5 个超级按钮为众多基本任务提供了全新且更快的执行方式，无论您当前正在使用哪个应用程序，这些超级按钮将始终可用。

若要显示超级按钮，请执行下列其中一项：

- 将光标移至右上角或右下角，直到显示超级按钮栏。
- 使用一个手指从屏幕右边缘向中间轻扫，直到显示超级按钮栏。



搜索超级按钮

搜索超级按钮是一种功能强大的全新查找方式，可用于查找任何对象，包括应用程序、设置和文件。



共享超级按钮

共享超级按钮可在不离开当前应用程序的情况下将链接、照片及其他对象发送给您的朋友或上传到社交网络上。

开始超级按钮

开始超级按钮可快速转到开始屏幕。

设备超级按钮

设备超级按钮可连接至或将文件发送到任何外接设备，如数码相机、电视机或打印机。

设置超级按钮

设置超级按钮允许您执行设置音量或关闭平板电脑等基本任务。此外，使用桌面屏幕时，可以通过**设置**超级按钮打开控制面板。



使平板电脑进入睡眠状态或关机

当您结束使用平板电脑时，可以使平板电脑进入睡眠状态或关机。

使平板电脑进入睡眠状态

如果只是短时间不使用平板电脑，您可以让平板电脑进入睡眠状态。
当平板电脑处于睡眠状态时，您可以跳过启动程序，快速唤醒平板电脑。
若要使平板电脑进入睡眠状态，请执行下列其中一项：

- 按电源按钮。
- 打开超级按钮，然后选择**设置** → **电源** → **睡眠**。

若要唤醒平板电脑，请执行下列其中一项：

- 按电源按钮。
- 按 Windows 按钮。

关闭平板电脑

如果您将长时间不使用平板电脑，请关闭平板电脑。
若要关闭平板电脑：

❶ 打开超级按钮，然后选择**设置** 。



❷ 选择**电源** → **关机**。

触摸屏操作

显示屏可以像传统便携式计算机一样使用键盘和触控板进行输入。

多触点手势

您可以用一个或多个手指的指尖触控屏幕以执行各种任务。

常用手势	执行的任务
点击 在某个项目上点击一下。 	执行一项操作，如启动应用程序、打开链接或执行命令。类似于点击鼠标左键。
长按 按下手指并保持一段时间。 	执行一项操作，如启动应用程序、打开链接或执行命令。类似于点击鼠标左键。 选择某项操作前先查看详细信息。也可打开一个有更多选项的菜单。类似于点击鼠标右键。

（接上页）

常用手势	执行的任务
缩放 用两个手指触摸屏幕并同时张开或合拢。 	在可视化应用程序中放大和缩小视图，如图片和地图。也可跳转到列表的开头或末尾。
旋转 将两个或更多手指放到项目上，然后将手指互绕旋转。 	旋转物体。（注释：并非所有项目都可以旋转，具体取决于应用程序。）
滑动 在屏幕上拖动手指。 	平移或滚动显示列表和页面。也可移动项目或用于绘图或书写，具体取决于应用程序。类似于按住鼠标键平移和滚动。

（接上页）

常用手势	执行的任务
轻扫 从屏幕任一边缘向中间轻扫。 	从上边缘向下轻扫或从下边缘向上轻扫，屏幕底部即会显示任务栏，任务栏上显示包括保存、编辑和删除在内的应用程序命令。 如果当前打开了一个应用程序，您也可以： • 通过从上边缘向下轻扫到屏幕中间（中途不抬起手指），将当前应用程序停靠在屏幕左侧或右侧。这样可以以拆分屏幕的形式同时打开两个应用程序。 • 通过从上边缘垂直向下一直轻扫到屏幕下边缘（中途不抬起手指），关闭当前打开的应用程序。

（接上页）

常用手势	执行的任务
	通过从左边缘向中间轻扫，可以： 引入并打开当前正在后台运行的应用程序。 如果当前打开了多个应用程序，您可以： • 通过从左边缘向中间轻扫引入一个应用程序；不抬起手指，还可将该应用程序快速推回屏幕左边缘。这样将显示当前正在后台运行的所有应用程序的列表。
	从屏幕右边缘向中间轻扫，可显示超级按钮。

连接至无线网络

启用无线连接

若要确认是否已禁用飞行模式，请转到桌面并查看通知区域。

如果您看到右下角显示 图标，则表示飞行模式已开启。反之则表示无线功能已启用。

注释： 飞行模式默认设置为禁用状态。

如果飞行模式已开启，请执行下列其中一项启用无线功能：

- 打开超级按钮，选择**设置** → 打开网络配置页面，然后将飞行模式开关拨至**关**。

连接至无线网络

启用无线功能后，平板电脑将自动扫描可用的无线网络，并将其显示在无线网络列表中。若要连接至某个无线网络，请在列表中点击其网络名称，然后点击**连接**。

注释： 部分网络需要输入网络安全密钥或密码后才能连接。若要连接至此类网络，请向网络管理员或因特网服务提供商询问网络安全密钥或密码。



帮助和支持

如果使用操作系统时遇到任何问题，请参见 Windows 帮助和支持文件。若要打开 Windows 帮助和支持文件，请执行下列其中一项：

- 选择**设置**超级按钮，然后选择**帮助**。

您可以阅读平板电脑上的 Windows 帮助和支持文件，也可以通过点击 **More to explore** 下列出的链接获取在线帮助和支持。

注释： Windows 8.1 还提供了一个名为**帮助 + 提示**的应用程序。您可以在开始屏幕中找到这个应用程序，了解 Windows 8.1 的更多新功能。

第 3 章 恢复系统

■ 概述

Push-button Reset 是一套内置的恢复工具，使得用户能够在将操作系统还原到初始状态的同时保留原有数据和重要的自定义设置，而无需提前备份数据。
用户可以从 Windows 系统内的多个位置使用 **Push-button Reset** 的以下功能：

刷新平板电脑

通过重新安装出厂默认配置解决软件问题，同时会保留用户数据、重要设置以及先前从 Windows 应用商店购买的所有应用程序。

重置平板电脑

通过重新安装出厂默认配置并将所有用户数据和应用程序恢复到全新体验 (OOBE) 的初始状态，为平板电脑回收或所有权转移做好准备。

■ 使用 Push-button Reset

Push-button Reset 可从以下位置启动：

- 电源按钮 + 音量增大按钮：
  - 关闭平板电脑然后等待至少 5 秒钟。
  - 按住音量增大按钮再按电源按钮，直到屏幕上出现 Novo 按钮菜单。
- Windows 电脑设置
  - Windows 电脑设置 → **更新和恢复** → **恢复** → **高级启动** → 选择**立即重启**。

更多说明，请参见计算机上的 Windows 帮助和支持文件

第 4 章 故障排除

常见问题

本节按问题类别罗列了常见问题。

查找信息

使用平板电脑时，我应该遵循什么安全注意事项？

随机附带的《联想安全及通用信息指南》中包含使用平板电脑时需要遵循的安全注意事项。在使用平板电脑时，请您阅读并遵循其中的注意事项。

何处可以找到平板电脑硬件的规格信息？

请参阅随机附带的单页。

何处可以找到保修信息？

有关适用于您平板电脑的保修范围 （包括保修期和保修服务类型），请参阅平板电脑附带的 《安全、保修和设置指南》。

驱动

何处可以找到设备驱动程序？

您可以从联想客户支持网站下载最新的设备驱动程序。

获取帮助

如何联系客户支持中心？

请参阅《联想安全及通用信息指南》“第 3 章 获取帮助和服务”。

故障排除

如果未能在本节找到您的问题，请参见第 1 章。本节仅说明不需要参考第 1 章中更全面信息的问题。

显示问题

打开平板电脑时，屏幕上没有显示任何内容。

- 如果屏幕是黑屏，请确保：
  - 交流电源适配器已连接至平板电脑，且电源线插头已插入工作正常的电源插座。
  - 平板电脑电源已开启。再次按电源按钮按 2 秒加以确认。
  - 按住电源按钮 10 秒钟强制关闭平板电脑，然后再次按电源按钮 2 秒钟重启平板电脑。
- 如果这几项都已正确设置，而平板电脑依然黑屏，请送去维修。

平板电脑正在运行时出现黑屏。

- 请执行下列其中一项从睡眠模式恢复运行：
  - 按电源按钮。
  - 按 Windows 按钮。

睡眠问题

显示电池电量严重不足的故障消息之后，平板电脑立即关闭。

- 电池电量不足。将交流电源适配器连接至平板电脑。

平板电脑在电源开启后立即进入睡眠模式。

- 请确保：
  - 电池已充满电。
  - 工作温度在可接受的范围之内。请参见《联想安全及通用信息指南》中的 “第 2 章 使用和保养信息”。

注释： 如果电池已充满电且温度在可接受的范围之内，请执行下列操作：

1. 请先按电源按钮 2 秒钟开机。
2. 然后按住电源按钮 10 秒钟强制关机。
3. 再按电源按钮 2 秒钟重启平板电脑，然后使用 **Push-button Reset** 恢复系统重置平板电脑。

如果问题仍然存在，请将平板电脑送去维修。

平板电脑不能从睡眠模式返回，并且平板电脑不工作。

- 如果平板电脑不能从睡眠模式返回，则可能是由于电池耗尽。
- 如果平板电脑处于睡眠模式，请将交流电源适配器连接至平板电脑，然后按 Windows 按钮或电源按钮。
- 如果平板电脑处于关机状态，请将交流电源适配器连接至平板电脑，然后按电源按钮恢复运行。

注释： 如果系统仍无法从睡眠模式返回，系统已停止响应，并且无法关闭平板电脑；请强制关闭平板电脑，但尚未保存的数据可能会丢失。若要强制关闭平板电脑，请按住电源按钮 10 秒钟或更长时间。如果平板电脑仍然没有关闭，请拔下交流电源适配器。

显示屏问题	
屏幕黑屏。	• 请执行下列操作： - 请按电源按钮确认平板电脑是否处于睡眠模式。 - 如果问题仍然存在，请采用下一个问题的解决方案：“屏幕内容无法阅读或失真”。
屏幕内容无法阅读或失真。	• 请确保屏幕分辨率和颜色质量设置正确。
屏幕上出现不正确的字符。	• 操作系统或程序安装是否正确？ 如果安装和配置没有问题，请执行下列操作： 1 按电源按钮 2 秒钟开机。 2 然后按住电源按钮 10 秒钟强制关机。 3 再按电源按钮 2 秒钟重启平板电脑， 然后使用 **Push-button Reset** 恢复系统重置平板电脑。 如果问题仍然存在，请将平板电脑送去维修。
声音问题	
即使调高音量，仍然无法从扬声器听到任何声音。	• 请确保： - 静音功能关闭。 - 没有使用组合音频插孔。 - 选择了扬声器作为播放设备。
电池问题	
您的平板电脑在电池状态图标指示电量耗尽之前即已关机。 - 或者 - 您的平板电脑在电池状态图标指示电量耗尽之后仍在运行。	• 对电池进行放电并再次充电。
启动问题	
Microsoft Windows 操作系统无法启动。	• 详细信息，请参见第 18 页的 “第 3 章 恢复系统”。
恢复系统问题	
无法将系统分区恢复到出厂默认状态。	• 系统分区的分区大小或驱动器容量等已经改变。
其他问题	
平板电脑没有响应。	• 若要关闭平板电脑，请按住电源按钮 10 秒钟或更长时间。如果平板电脑仍然没有响应，请拔下交流电源适配器。

商标

Lenovo 是联想在中国和 / 或其他国家或地区的商标或注册商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

©Lenovo China 2013

zh-CN
Rev. AA00