

MS800

版權聲明

本手冊內所涵蓋的所有集嘉手機產品，包括手機本體、配件、軟體、文字、音樂與圖片，其所有權皆歸集嘉所有或由集嘉取得合法授權，並受著作權法、商標法、專利法等相關法律之保護。未經集嘉同意之下，不得做任何翻拷或仿製。若發生因上述行為而造成侵害集嘉權益之情事，行為人應負擔相應之法律責任。

技嘉集團 集嘉通訊股份有限公司

MS800

歡迎使用

GSmart MS800內建3.5G通訊及GPS，並擁有二百萬畫素的照相功能。多元的PDA應用功能讓您在行動時，一手掌握資訊的動脈。便利的Windows Direct Push讓您在外出洽公也能以Wi-Fi或3G視訊電話或GPRS接收公司內部的電子郵件、查詢通訊錄，行動辦公不受限制。個人化的來電插撥鈴聲、電話答錄功能提升您的效率。隨手機將配有原廠配件，包括應用程式安裝光碟、電池、耳機、旅充、觸控筆及USB資料傳輸線。

MS800

使用須知

在您開始使用您的手機前，請詳讀下列重要資訊，若未詳讀下列資訊，可能會導致危險及觸犯法律問題。

在您開始使用手機之前，請先將電池完全充電。

- 在充電過程中，請勿將電池從行動裝置中取出。
- 插入SIM卡之前，請先確定您的行動裝置已關閉電源。
- 請勿擅自拆裝您的行動裝置，若未經由授權人員自行拆裝，將有可能失去保固。
- 在公共場所時，請遵守指示及規定使用您的行動裝置。
- 在某些國家，當您要使用通話錄音功能時，您必須先告知對方，若未先告知對方，可能會觸犯當地法令。

注意：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影向飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。

安全須知

在您開始使用您的行動裝置前，請詳讀以下重要安全須知，將意外及危險降至最低。

電磁波影響：

為減少電磁波影響，請妥善使用。

SAR值：

SAR標準值2.0W/Kg，

手機 實測值為 GSM 900 MHz :0.059 W/Kg。

DCS 1800 MHz: 0.082 W/Kg。

WCDMA: 0.198 W/Kg。

道路安全：

在開車或騎車時，請勿手持使用本行動裝置。

環境安全：

當您接近加油站、危險化學物品及易燃物時，請將手機關閉。

飛行安全：

當您搭乘飛機時，請將您的行動裝置調至飛行模式。若有必要，請配合指示關閉行動裝置。

特別安全規定：

請遵守各場所的相關規定，必要時關閉您的行動裝置，以避免干擾或是危險的發生。

醫院安全：

請遵守各醫療場所內的相關規定，必要時關閉您的行動裝置。您的行動裝置將可能干擾到某些醫療儀器，影響醫療行為。

配件及電池安全：

請使用經由本公司集嘉通訊認可的配件和電池，以預防對您的行動裝置造成傷害。

MS800

目錄

版權聲明	1
歡迎使用	2
使用須知	3
安全須知	4
一. 開始認識您的行動裝置	
1.1 認識您的裝置	1-1
1.2 特色	1-3
1.3 安裝電池和SIM卡	1-3
1.4 SIM卡	1-3
1.5 電池	1-3
1.6 鎖定/解除鎖定	1-4
1.7 擴充記憶體	1-4
1.8 電源	1-5
二. 開始使用	
2.1 顯示資訊	2-1
2.2 轉換螢幕方向	2-4
2.3 設定時間與日期	2-5
2.4 使用觸控筆	2-5
2.5 校準螢幕	2-5
2.6 輸入法	2-5
2.7 在螢幕上繪圖	2-6
2.8 錄製語音訊息	2-7
2.9 輸入我的資訊	2-7
2.10 密碼設定	2-8
2.11 擴大記憶體	2-8
2.12 備份資料	2-8
2.13 多國語言	2-8
三 電話功能	
3.1 播號畫面與鍵盤功能	3-1
3.2 撥打電話	3-1
3.3 按聽/略過電話	3-2
3.4 國際電話	3-2

MS800

3.5 緊急電話	3-2
3.6 調整音量	3-2
3.7 播打電話給連絡人	3-2
3.8 新增連絡人	3-3
3.9 電話記錄	3-4
3.10 設定鈴聲和保護密碼	3-4
3.11 來電黑名單	3-4
3.12 視訊電話	3-4

四. 設定

4.1 個人化設定	4-1
4.2 系統設定	4-4

五. 同步

5.1 安裝與使用ActiveSync	5-1
5.2 透過藍芽同步	5-1

六. 連線

6.1 與網際網路連線	6-1
6.2 設定GPRS連線	6-1
6.3 啓動GPRS連線	6-1
6.4 GPRS自動連線精靈	6-2
6.5 與您的個人電腦連線	6-2
6.6 網際網路共用	6-2
6.7 無線網路	6-2
6.8 USB	6-3

七. 訊息服務

7.1 電子郵件與資訊	7-1
7.2 同步處理電子郵件	7-1
7.3 直接連線電子郵件伺服器	7-2
7.4 建立電子郵件服	7-2
7.5 使用電子郵件與簡信	7-3
7.6 使用Push E-Mail	7-4
7.7 使用MMS	7-5
7.8 Messenger	7-6

八. 多媒體

8.1 照相機	8-1
8.2 GPS相片	8-1
8.3 攝影模式	8-2

MS800

8.4 錄音筆	8-2
8.5 圖片與視訊	8-2
8.6 JAVA	8-3
8.7 聲音特效	8-3
8.8 Streaming Player	8-3

九. 應用程式

9.1 行事曆	9-1
9.2 工作	9-1
9.3 記事	9-2
9.4 Word Mobile	9-2
9.5 Excel Mobile	9-3
9.6 PowerPoint Mobile	9-4
9.7 Windows Media Player	9-4
9.8 Internet Explorer	9-4
9.9 小算盤	9-5
9.10 遊戲	9-5
9.11 增值服務	9-5
9.12 ZIP	9-5
9.13 路徑記錄	9-5
9.14 SIM卡管理員	9-6
9.15 備份工具	9-6

十. 管理您的行動裝置

10.1 記憶體管理	10-1
10.2 尋找可用的記憶體	10-1
10.3 新增或移除程式	10-1


十一. 產品規格

十二. 常見問題

一. 使用行動裝置之前


1.1 認識您的裝置

本章節能幫您認識您的硬體裝置，及本裝置上鍵介紹和功能說明。



編號	項目	功能
1	顯示螢幕	顯示主螢幕畫面。
2	左功能鍵	執行顯示在按鍵上方的功能表選項或程式指令。
3	右功能鍵	執行顯示在按鍵上方的功能表選項或程式指令。
4	通話鍵	按此鍵可撥出電話號碼或接聽來電。
5	結束鍵	按此鍵可結束通話或返回 Today 畫面。
6	Windows 選單鍵	按此鍵可將選單打開。
7	GPS 鍵	可設定按此鍵可開啓 GPS 衛星定位。原預設為 OK 定義。
8	方向鍵	使用上下左右的方向選擇，按下中間鍵為確定並執行您所選取的功能或應用程式。由此接收錄音及您與對方通話的聲音。
9	前置照相鏡頭	打影像電話時可使用此 30 萬畫素的鏡頭。
10	LED 指示燈	LED 燈會以您的手機狀態顯示不同的顏色。

		藍色: 藍芽功能開啓 橘色: wi-fi 功能開啓 綠色: 電話功能待機中。 紫色: 指示通知, 開啓 GPS。
11	電源開關	持續按壓電源鍵約幾秒後, 您就可以開啓或關閉您的行動裝置。
12	充電底座插槽/ Mini USB 1.1 埠	將充電器接頭與此底座插槽連結, 即可開始充電。您可以透過 USB 傳輸線, 與您的電腦或其他裝置進行資訊的傳送。
13	重新開機鍵	按下即可重新開機。
14	相機鍵	長按相機功能鍵後, 您將進入拍照模式。
15	音量調整鍵	藉由此鍵可調整音量大小。
16	Micro SD 卡槽	在此插入您的 Micro SD 卡, 存取您的資料。
17	耳機介面	可透過耳機線通話或收聽音樂。
18	觸控筆	利用此觸控筆點選螢幕。
19	喇叭	您可以從喇叭播放出您的音樂及聲音。
20	相機鏡頭	透過相機鏡頭拍下欲拍攝之畫面。提供電力予您的行動裝置。
21	電池蓋	打開電池蓋後, 即可取下電池, 並便於安裝你的 SIM 卡。



1.2 特色

如同其他一般的手機一樣，您的 MS800 支援基本的撥號功能。除此以外，也整合了個人數位助理(PDA)的功能。以下的部份將提供有關手機功能的詳細說明：

- 觸控螢幕：2.8" 液晶螢幕，有效顯示色彩為 65536 色。(硬體支援 262K 色)。
- 鍵盤：五向鍵、Windows 選單鍵。
- 喇叭(含接收器)及麥克風。
- Mini-USB 接頭可用來連線及對電池充電。
- 相機：200 萬及 30 萬畫素前鏡鏡頭。
- 連線：3.5G、GPRS、藍芽和無線區域網路。
- Microsoft Windows Mobile 6：Windows Live, Pocket Outlook、Pocket Explorer 和 Office 工具(Word、Excel 和 PowerPoint)。同時配備有圖片與視訊、小算盤、遊戲、ActiveSync 及檔案總管。
- 其他程式：FM radio、錄音筆、自動組態設定、支援 JAVA 程式、Streaming Player、路徑記錄等。

1.3 安裝電池和 SIM 卡

在安裝或移除 SIM 卡之前，請先確認手機已經關機，並且沒有使用充電器或 USB 傳輸線充電。


1. 將您的手機翻至背面，推並滑開電池蓋。



2. 找到位於 SIM 卡插槽後，打開卡槽蓋。



3. 將 SIM 卡的金屬面朝下，缺口朝左，將 SIM 卡推入插槽中。



4. 將電池安裝回手機上。



5. 將電池蓋滑入手機背面，您會聽到卡一聲即可。



1.4 SIM 卡

在使用您的手機之前，請聯絡您的電信業者，來取得個人的 SIM(Subscriber Identity Module)卡。SIM 卡中包括您的電話號碼和其他您所訂閱的服務、和您的電話簿和訊息...等個人資料。手機在裝入 SIM 卡之前，將無法撥打電話(緊急號碼除外)。注意：如果您的手機或 SIM 卡遺失的話，請立即聯絡您的電信業者以免遭到不當的使用。

1.5 電池

GSmart MS800 包含了可抽換、可重複充電的鋰聚合物電池。待機時間和通話時間將依實際

的網路覆蓋範圍、或手機是否處於待機狀態而有所不同。電池壽命也將依使用者在各個功能間切換的頻率而有所不同。

注意：使用任何未經 GSmart 認可的電池或充電器將可能導致本手機的保證及認可效力失效，甚至造成危險。當手機充電後，請記得將充電器從手機上拔除。

將電池充電

在您第一次使用 GSmart MS800 前，請確認電池已經充飽電，並正確地安裝在手機上您可以使用以下方法來將電池充電：

- **通用 AC 變壓器：**將通用 AC 變壓器的一端插入適當的電源插座，並將另一端插入手機的充電連接埠後，手機將自動開始充電。
- **USB 傳輸線：**從包裝中取出隨附的 USB 傳輸線，將 mini USB 介面的一端插入手機的充電連接埠，並將 USB 傳輸線的另一端接上電腦的 USB 連接埠。

1.6 鎖定/解除鎖定

1. 鎖定裝置：在 Today 畫面下，點選 裝置鎖定已解除 來鎖定您的裝置。此時您的手機將不會對螢幕的觸碰、或任何按鍵的輸入有所反應。您也可以設定當螢幕背光關閉的時候，自動將裝置鎖定。設定自動鎖定裝置：點選 開始 > 設定 > 系統 標籤 > 電源 > 其他 標籤，勾選休眠時，鍵盤自動上鎖。



2. 解除裝置鎖定：

- 點選螢幕畫面左下方的解除鎖定。
- 再點選一次新出現在螢幕上的解除鎖定來解鎖。



1.7 擴充記憶體

若您要為您的裝置擴充記憶體空間，請將 Micro SD 卡正確地安裝至位於手機右側的 Micro SD 卡插槽。

1.8 電源

開機

用手按一下本裝置頂端的電源鍵後，此時螢幕即進入開機畫面。

關機

在開機狀態下，按下本裝置頂端的電源開關約 5 秒後，您的裝置將關機。設定自動關閉裝置時間的步驟如下：


1. 點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「電源」→「進階」標籤。
2. 勾選「設定閒置以下時間後自動關閉」（請選擇「使用電池電源時」或「使用外部電源時」）。
3. 選取欲套用的時間。
4. 點選「OK」即完成設定。
5. 進入休眠模式時，再次按下電源開關，您的裝置將開啓，並回到之前的畫面。

檢查電池電力

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「電源」→「電池」標籤。此時狀態列會顯示剩餘的電池電力。

設定自動關閉裝置

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「電源」→「進階」標籤，然後選擇自動關機的時間。此功能可控制螢幕的待機時間。



休眠狀態

當您的本裝置閒置一段時間沒有任何操作後，本裝置將進入休眠狀態，此時螢幕畫面亮度將會變暗，並進入省電模式。

1. 您可以透過按電源開關，進入休眠模式。在休眠模式下，螢幕畫面將自動關閉，當您觸碰螢幕畫面時或按鍵，裝置將不會有任何反應。您可以使用此功能避免誤觸螢幕或是誤按按鍵的情況發生，以節省電力。

- 您也可以自行設定進入休眠模式的時間，當在您所設定的時間內若無任何操作，您的裝置將自動進入休眠模式。

二. 開始使用

2.1 顯示資訊

1. 開始功能表點觸此處以打開螢幕左上方的開始功能表。在其他任何功能畫面可直接點觸「開始」→「Today」來回到待機主畫面。
2. 狀態列顯示新進事件與系統主要狀態圖示如電池容量、連線狀態、SIM 卡狀態、時間、音量、新訊息等等。您可以點觸圖示，以得到該項目的詳細說明或直接進入功能。
3. Today 畫面在 Today 畫面中，依序排列當日資訊與常用的功能狀態簡介，直接點觸該列可進入功能。您可以進入「開始」→「設定」→「個人」標籤→「Today」更改主畫面設定。
4. 命令列依據您所執行的功能畫面，顯示該畫面所需的功能編輯選項或指令。在待機畫面下主畫面的命令列左邊為電話記錄、右邊為連絡人。
5. 即現式選單此選單可讓您快速進入某個選項。點選小圖示再點選一次執行動行。若要取消此選單框點畫面中其它地方即可。



開始

1. 快速存取程式
2. 最近存取過的五個程式
3. 點選 程式集 進入程式集清單
4. 點選 設定 進入設定清單
5. 點選 說明 取得詳細的功能說明資訊



程式集

程式清單中，您可以點選圖示來進入欲執行的程式：



點選 開始 > 程式集。您的手機提供下列應用程式：

圖示	程式名稱	說明
	GPS 應用	路徑記錄
	工具程式	文字放大鏡、ZIP、恢復原廠設定、手電筒、遠端遙控、快速選單、蒙恬名片王
	手機小管家	來電黑名單、下載代理程式、網際網路共用、撥號工具
	多媒體應用	照相機、錄音筆、隨心寫照、圖片與視訊、JAVA
	遊戲	Bubble Breaker、紙牌
	ActiveSync	與電腦資料雙向傳輸同步化。
	Messenger	Windows Live Messenger
	Windows Live	可使用 Live Search。

	記事	可用於筆記或畫圈等臨時記事。
	搜尋	可用於尋找所有程式與資料。
	語音命令	可利用聲控來進行手機功能。

設定

GSmart 的設定包括 個人、系統 與 連線。



點選「開始」→「設定」→「個人」標籤。

項目	說明
Today	設定畫面的外觀和顯示資訊。
選單	設定開始功能選單顯示的專案。
功能鍵	設定行動裝置硬體按鍵的快速鍵功能。
我的資訊	輸入個人的資訊。
手機應用	設定來電小秘書、背景混音、電話側錄、手機相關設定。
聲音和提醒	設定音量和提醒方式等。
輸入	設定輸入法的使用細節。
鎖定	設定行動裝置的使用權及保護密碼。

2

開始使用

關機動畫	設定關機時的螢幕動畫。
電話	設定電話功能的使用細節。



點擊「開始」→「設定」→「系統」視窗。

項目	說明
Windows Update	設定 Windows Update for Windows Mobile。
加密	加密存放到存儲卡的檔案。
區域設定	設定所在區域和各項資訊顯示，如日期、時間、貨幣等。
用戶反映意見	您的使用狀況可以匿名的方式傳送至 Microsoft。
憑證	在網路上做為識別依據，防止未經許可的存取。
時鐘和鬧鐘	設定時間和鬧鐘提醒。
移除程式	移除不再使用的程式。
背光照明	設定背光照明、亮度的使用細節。
螢幕	校準觸控筆的准确度，選擇直向或橫向顯示及調整字體大小。
記憶體	查看記憶體使用情況，及正在執行的程式清單。
關於	查看行動裝置的重要訊息。
電源	查看電力使用現況，是否待機

	一段時間後關閉。
--	----------



點擊「開始」→「設定」→「連線」視窗。

項目	說明
GPRS 連線精靈	讓您快速設定 GPRS 連線。
USB	使用讀卡機功能。
地區廣播設定	接受來自您的電信業者的資訊。
無線裝置管理員	快速開啓/關閉手機(飛行模式)、藍芽。
Wi-Fi	設定 Wi-Fi 的使用細節。
Wi-Fi 工具程式	Wi-Fi 的狀態及 IP 資訊。
藍芽	設定藍芽的使用細節。
資料交換	設定讓行動裝置可以接收來自他人手機的檔案。
連線	設定、管理網路連線
選擇頻道	選擇您偏好的頻率。
簡訊傳送方式	設定簡訊的傳送優先方式。

狀態列圖示說明

以下列表是其他您可能在您的 **Today** 畫面上所遇見的圖示與代表意義：

圖示	代表意義
	開啟所有程式的聲音功能。
	鈴聲功能關閉。
	未插入 SIM 卡。
	主電池電力充足。
	主電池電力用盡。
	充電中。
	您收到一則或多則 Windows Live Messenger 訊息。
	您收到一則或多則電子郵件、資訊、語音信箱留言。
	文字放大鏡正在背景執行。
	錄音筆正在錄音。
	您有一則或多則電話答錄留言通知。
	耳機已插入。
	您有未接來電。
	畫面空間不夠，無法顯示所有圖示，請點此圖流覽所有圖示。
	行動電話未開機(飛行模式)。
	行動電話已開機。
	3G 可以使用。
	GPRS 可以使用。
	GPRS 尚未連結上網。
	GPRS 已連結上網。
	啟動藍芽功能。
	路徑記錄連線中狀態。
	路徑記錄已連線狀態。

注意：您可在 **開始 > 設定 > 個人 標籤 > 聲音及通知** 來設定鈴聲的事件類型與音量。

2.2 轉換螢幕方向

您也可以選擇直向或橫向的顯示畫面。直向的模式能讓您的手機在一些應用程式上有更佳的面積或更佳的操作。而橫向的模式可選來瀏覽較長的文字檔案。您也可以透過以下的步驟更改預設的顯示畫面：

1. 點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 → 「螢幕」→「一般」標籤。
2. 在一般 標籤畫面上，選擇您要的模式，直向、橫向(慣用右手)或橫向(慣用左手)



直式



2.3 設定時間與日期

當第一次使用您的 GSmart MS800，您需要設定您的時間區域、時間及日期。您也可以在今日畫面下點選時鐘圖示來設定時間及日期。

1. 點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「時鐘與鬧鐘」→「時間」標籤。
2. 選擇 居住地 或 到訪地。
3. 選擇時間區域。
4. 選擇 AM/PM。
5. 使用在小時、分鐘及秒鐘旁的往上及往下的箭頭，來調整反白的時間單位。
6. 點選在日期旁的箭頭來開啓行事曆，及選擇所需的月份、日期及年份。
7. 點選 OK，將跳出一視窗，確認您是否將變更儲存到時鐘設定。
8. 點選 是，將儲存變更及跳出畫面。

2.4 使用觸控筆

請使用觸控筆點觸您的螢幕及手寫輸入，以免傷害螢幕。觸控筆的操作一共有 2 種方式：

1. 點：輕輕將您的觸控筆點在欲選取的項目上，然後將觸控筆從螢幕上移開。
2. 壓：將您的觸控筆點在欲選取的項目上，然後保持您的觸控筆不動，經過幾秒後，一個由數個藍色小點所組成的圓圈將會出現，這表示即現功能表即被開啓。


2.5 校準螢幕

當您第一次啓動手機時，將會詢問您是否要校準螢幕，校準方式是以手寫筆點擊顯示在螢幕上不同位置的十字符號中心。如果您發現行動裝置對於您的觸控筆反應不準確，或是您已執行系統還原，此時您需要重新校正您的螢幕。

1. 「開始」→「設定」→「系統」標籤→「螢幕」→「一般」標籤。
2. 點選螢幕上的 校準螢幕。
3. 精確的用您的觸控筆，點觸每一個在畫面上的十字。
4. 完成後點選 OK 返回系統畫面。

2.6 輸入法

您的 GSmart MS800 提供您以下輸入法來編輯文字。您可以點選螢幕下方輸入法類型圖示旁的箭頭來切換輸入法。



GSmart MS800 備有手寫板、全螢幕手寫、注音鍵盤及倉頡鍵盤等輸入法供您輸入資料。其中倉頡及注音輸入法將透過螢幕軟鍵盤進行輸入，而手寫辨識則提供手寫板、全螢幕手寫兩種輸入方式。要顯示或隱藏螢幕軟鍵盤或手寫板，請點選螢幕下方正中央的輸入面板圖形按鈕，輸入面板圖形會隨著您選用的輸入法而顯示不同的圖

示。點選此按鈕旁邊的箭頭則可查看或切換輸入法。

點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→「輸入」以設定手寫輸入法細項及錄音格式：

1. 點選 **輸入法** 標籤，在輸入法方塊中選取手寫板或全螢幕手寫，然後點選其下的選項。
2. 如在選取手寫板後再點選 **選項**，即會進入手寫輸入選項 設定頁。您可視需要勾選適用的項目。
3. 如在選取 **全螢幕手寫** 後再點選 **選項**，即會進入全螢幕手寫輸入法設定的設定頁。
 - a. 點選 **辨識選項** 標籤，您可設定寫字是否發出聲音、提筆等待時間，以及輸出設定等項目。
 - b. 點選 **筆跡選項** 標籤，您可以設定筆跡類型、粗細、顏色及變化速度，並可直接預覽上列設定的結果。
4. 回到輸入主頁，點選 **選項** 標籤，您可在此設定錄音格式及文字縮放比例等項目。

使用螢幕鍵盤輸入資料

1. 點選輸入面板圖形按鈕旁邊的箭頭，然後再點選 **倉頡** 或 **注音**。
2. 出現螢幕軟鍵盤後，您可直接利用左下方四個快速功能按鈕切換輸入方式。分別為注音(注)、倉頡(倉)、英數(英)或符號(符)。如欲輸入全形符號，只要點選 **全** 即可切換為全形符號，欲切換回半形符號時，只要再點選一次 **全** 即可。
3. 如要在英數模式中輸入大寫字母或符號，請先點選 **Shift** 鍵，輸入完畢後即會回到小寫模式。如需要持續輸入大寫字母，則請連續點選 **Shift** 鍵二次，此時所有輸入的英文字母均為大寫，欲切換回小寫模式，只要再點選 **Shift** 鍵一次即可。

手寫板

1. 點選輸入面板圖形按鈕旁邊的箭頭，然後再點選手寫板。
2. 使用手寫筆直接在螢幕下方的手寫方塊中書寫，系統會自動 進行辨識，並顯現在文件之

內。此外，在手寫板輸入方塊左方，會出現一排近似字供您選擇。

3. 如欲僅輸入英文字母或數字時，請點選手寫方塊左側的 **英** 或 **數** 按鈕，此時系統只會辨識英文或數字。如系統辨識錯誤，請減慢書寫速度然後再重寫，並請注意字跡的工整與筆跡的正確性。另外，您亦可選用手寫板左方的近似字。

全螢幕手寫

1. 點選輸入面板圖形按鈕旁邊的箭頭，然後再點選全螢幕手寫。
2. 啓用全螢幕手寫輸入後，書寫時便不必再侷限在手寫板的手寫區域內，不論在螢幕上的任何位置進行書寫，系統同樣會自動辨識，並隨即出現在您的文件中。
3. 如欲僅輸入英文字母或是數字時，請點選螢幕下方工具列中的 **英** 或 **數** 按鈕。此時書寫的筆跡，均會視作英文字母或數字加以辨識。在全螢幕手寫輸入的控制工具列上，提供了一個相當方便的聯想片語按鈕，功能與個人電腦通用的輸入法一樣。每當您輸入一個字時，此區域即會出現常見的相關字詞可供選擇，節省您逐字輸入的時間。

2.7 在螢幕上繪圖

您可以在螢幕上繪圖，就像您在螢幕上書寫一樣。在螢幕上書寫與繪圖的差異，在於您選擇項目的方式以及如何編輯這些項目。例如，圖片可以調整大小，而文字則不可以。

繪製圖案

畫出第一筆時要跨越三條橫線。此時會出現繪圖方塊。接著劃第二筆或觸擊螢幕，則繪圖方塊就會成為圖案的一部份。未超過三條橫線的圖案會被視為寫字。



選擇圖案

選擇圖案：如要編輯或設定格式，必須先選取圖案。

1. 在圖案上點選並按住手寫筆，直到出現選取控制點。如要選取多個圖案，請點選輸入面板圖形按鈕隱藏其右側的箭頭，然後拖曳選取您要的圖案。
2. 點選並按住所選擇的圖案，然後再點選快顯功能表上的編輯命令，或編輯功能表上的命令，便可執行剪下、複製及貼上等動作。如要變更縮放比例以便更容易處理或檢視您的圖片，請點選顯示比例，然後選擇一個縮放比例。

2.8 錄製語音訊息

開始錄製

1. 如要在記事中加入錄音，請在錄音之前開啓記事。點選「開始」→「程式集」→「記事」。
2. 若未出現錄音/播放工具列，請點選 功能表 > 檢視錄音工具列。
3. 將裝置的麥克風移至嘴巴或其他聲音來源附近。



4. 如要開始錄音，請點選 .
5. 如要停止錄音，請點選 。新的錄音會出現在記事清單 中或顯示為內嵌圖示。
6. 如要播放錄音內容，請在已開啓的記事中點選或點選記事清單中的錄音。

您也可以按下錄音按鈕以存取錄音/播放工具列。如要快速建立錄音，請按住錄音按鈕。當您聽到嗶聲時，請開始錄音。完成時請釋放按鈕。新的錄音會儲存於已開啓的記事，若未開啓記事，則會儲存為獨立的錄音。

2.9 輸入我的資訊

透過設定我的資訊，您可以將個人資訊輸入。

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→「我的資訊」→「識別資訊」標籤。
2. 點選姓名欄位，輸入姓名。
3. 點選欲輸入資訊的欄位，將您的資訊輸入完畢。
4. 點選 附註 標籤可將您想輸入的其他訊息輸入於此。
5. 在 選項 標籤中，選擇開機時所要顯示的訊息。

2.10 密碼設定

您可以為您的 GSmart MS800 設定密碼，防止未經您授權的使用。

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→「鎖定」→「密碼」標籤。
2. 在 密碼 標籤的畫面下，勾選如果裝置未使用超過以下時間則提示。
3. 於時間欄內選取適當的時間。
4. 於密碼類型欄內選取欲使用的密碼類型。
5. 於密碼欄內，依選用的密碼類型輸入適當的密碼。
6. 點選 OK ，密碼視窗將顯示於畫面上。
7. 點選 是 ，即完成設定並儲存。
8. 您也可以輸入密碼提示訊息於 提示 標籤畫面下。
9. 點選 OK ，即完成設定並儲存。

注意：若是您忘記您所輸入的密碼，您必須重新還原系統預設值，這將造成您的資料與設定的流失。

2.11 擴大記憶體

要增加您手機的記憶體，您可將 Micro SD 卡插入位於手機左方的的卡槽中，並確認卡片是否放置正確。

2.12 備份資料

您的 GSmart MS800 支援 64MB RAM 的空間。然而您需要將資料備份或安裝的任何新程式以避免資料遺失。備份你的聯絡人、行事曆...等。

2.13 多國語言

本裝置支援多國語言。若您發現檔文字內容無法正常顯示，可至以下連結設定您想要的語言別：

「開始」→「設定」→「系統」→「區域設定」→「區域」標籤

所支援的語言有：土耳其文、中文(中國)、中文(臺灣)、中文(香港特別行政區)、中文(新加坡)、中文(澳門特別行政區)、丹麥文、巴斯克文、日文(日本)、卡達隆尼亞文、史瓦西真文(肯亞)、白俄羅斯文、立陶宛文、冰島文、匈牙利文、西班牙文(厄瓜多爾)、西班牙文(巴拉圭)、西班牙文(巴拿馬)、西班牙文(尼加拉瓜)、西班牙文(瓜地馬拉)、西班牙文(多明尼加共和國)、西班牙文(宏都拉斯)、西班牙文(委內瑞拉)、西班牙文(波多黎各)、西班牙文(阿根廷)、西班牙文(玻利維亞)、西班牙文(哥倫比亞)、西班牙文(哥斯大黎加)、西班牙文(烏拉圭)、西班牙文(秘魯)、西班牙文(現代)、西班牙文(智利)、西班牙文(傳統)、西班牙文(墨西哥)、西班牙文(薩爾瓦多)、克羅埃西亞文、希伯來文、希臘文、拉脫維亞文、波蘭文、法文(比利時)、法文(加拿大)、法文(瑞士)、法文(摩納哥)、法文(標準)、法文(盧森堡)、芬蘭文、阿拉伯文(沙烏地阿拉伯)、阿爾巴尼亞文、阿澤裏文(拉丁文)(亞塞拜然)、阿澤裏文(斯拉夫文)(亞塞拜然)、保加利亞文、俄文、南非文、英文(千里達)、英文(牙買加)、英文(加拿大)、英文(加勒比海地區)、英文(貝利斯)、英文(辛巴威)、英文(南非)、英文(美國)、英文(英國)、英文(紐西蘭)、英文(菲律賓)、英文(愛爾蘭)、英文(澳洲)、挪威文(巴克摩)、挪威文(耐諾斯克)、泰文、烏克蘭文、烏茲別克(烏茲別克共和國)拉丁文、烏茲別克(烏茲別克共和國)斯拉夫文、烏爾杜文(巴基斯坦)、馬其頓文、捷克文、荷蘭文(比利時)、荷蘭文(標準)、斐洛群島文、斯洛凡尼亞文、斯洛伐克文、塞爾維尼亞文(拉丁)、塞爾維尼亞文(斯拉夫)、愛沙尼亞文、瑞典文(芬蘭)、瑞典文(標準)、義大利文(瑞士)、義大利文(標準)、葡萄牙文(巴西)、葡萄牙文(標準)、德文(列支敦士登)、德文(奧地利)、德文(羅馬)、德文(標準)、德文(盧森堡)、韓文(韓國)、羅馬尼亞文、韃靼文(韃靼)。

2

開始使用

時)、荷蘭文(標準)、斐洛群島文、斯洛凡尼亞文、斯洛伐克文、塞爾維尼亞文(拉丁)、塞爾維尼亞文(斯拉夫)、愛沙尼亞文、瑞典文(芬蘭)、瑞典文(標準)、義大利文(瑞士)、義大利文(標準)、葡萄牙文(巴西)、葡萄牙文(標準)、德文(列支敦士登)、德文(奧地利)、德文(瑞士)、德文(標準)、德文(盧森堡)、韓文(韓國)、羅馬尼亞文、韃靼文(韃靼)。

三. 電話功能

3.1 撥號畫面與鍵盤功能

您可以直接按下通話鍵，在您使用電話功能之前，請確定您已將 SIM 卡插入。

電話撥號程式畫面

在此電話畫面中，您可以存取連絡人、快速撥號、電話記錄，以及功能表之下的更多選項。撥號程式畫面有以下功能：

1. 電信公司的名稱
2. 您撥打的電話號碼
3. 可觸碰式的按鍵
4. 隱藏鍵盤
5. 訊號強度
6. 清除數字
7. 快速撥號
8. 撥打/結束視訊通話
9. 撥打/結束語音通話
10. 功能表存取更多選項



當撥通電話時，會顯示畫面如下：

1. 撥號狀態
2. 您正撥打的連絡人名稱及號碼
3. 開啟或關閉喇叭
4. 建立通話記事
5. 返回螢幕鍵台
6. 連絡人清單
7. 通話靜音
8. 保留通話
9. 結束通話
10. 功能表存取更多選項



3.2 撥打電話

使用 GSmart MS800 撥打電話時，您可以直接輸入電話號碼，或在連絡人、快速撥號及電話記錄中選擇電話號碼。

1. 在進入電話功能畫面後，您可以透過螢幕上的鍵盤，輸入您想撥打的電話號碼。
2. 當您有輸入錯誤時，您可以利用螢幕上的

← 返回鍵來刪除錯誤的輸入。

- 當您輸入完您想撥打的電話號碼後，然後按  通話鍵撥號。
- 當您結束通話後，您可以按  結束鍵，結束通話。

3.3 接聽/略過電話

當您收到來電時，螢幕上會顯示通知訊息。如要接聽來電，請點選 **接聽** 或按下通話鍵。如要略過或拒接來電，請點選 **略過** 或按下 **結束** 鍵以停止響鈴並拒接來電。視電信業者的作業方式而定，這麼做可能會將來電轉至語音信箱。

3.4 國際電話

從任何國家撥打國際電話時，必須插入特定的國際存取代碼。如果您在要撥打的號碼前面加入 **[+]** 符號作為前置字元，那麼就不需再輸入當地的國際存取代碼。

撥打國際電話

- 點選並按住 **0** 鍵，直到出現 **+號** 為止。**+號** 可取代當地的國際前置代碼。
- 輸入您要撥打的完整電話號碼。其中應包括國碼、區碼 (不含最前面的 **0**)，以及電話號碼。
- 點選 **通話** 或按 **通話** 鍵。

3.5 緊急電話

輸入國際緊急電話號碼 **112**，然後點選通話或按通話鍵。其他緊急電話號碼可能儲存在您的 **SIM** 卡內。如需詳細資訊，請洽詢您的電信業者。若手機已處於裝置鎖定模式中，在撥打緊急電話前，您必須先解除鎖定。

- 按左功能鍵上的 **解除鎖定**。
- 再按出現在螢幕中央的 **解除鎖定**。

3.6 調整音量

點觸畫面上的  圖示，螢幕上將會出現音量調整的畫面。在  調整所有程式的提示音音量，在  調整鈴聲的音量。

- 未在通話時，若用手按行動裝置側面的音量調整鍵，或用觸控筆點觸圖示  圖示，可以調整來電鈴聲。
- 正在通話時，若用手按行動裝置側面的音量調整鍵，或用觸控筆點觸圖示  圖示，可以調整通話時您從聽筒中聽到的音量，而且只能在通話時調整。
- 當您點選震動模式，畫面上的圖示 ，會變更為  圖示。
- 當您點選關閉模式，畫面上的圖示 ，會變更為  圖示。

3.7 撥打電話給連絡人

在 **Today** 畫面上，點觸螢幕右下方 **連絡人**，進入連絡人畫面。或是電話功能畫面，點觸螢幕左下方 **連絡人**，進入連絡人畫面。

- 在連絡人清單畫面上輸入您欲尋找的連絡人或是電話號碼於搜尋欄內，此時連絡人清單將會篩檢符合此條件的連絡人。
- 您也可以長按 **方向** 鍵上或下搜尋連絡人，此時您的螢幕畫面會出現一個英文字母於螢幕中央，按方向鍵上或下可使螢幕中央的英文字母向前一個或是向下一個，您可依此搜尋功能找尋連絡人的第一個字母。
- 在連絡人清單畫面上點觸任何欲選取的連絡人，即可檢視此連絡人的基本資料。
- 在 **連絡人** 畫面上點觸螢幕左下方 **撥號** 即進入撥號畫面。
- 在 **連絡人** 清單畫面上點觸螢幕右下方功能表，將功能表內選項功能展開，選取欲執行的功能。



3.8 新增連絡人

進入連絡人畫面後，點選螢幕左下方「新增」，進入新增連絡人畫面。

1. 在此設定畫面下，您可以在照片欄內為連絡人設定照片，往後當此連絡人來電時，此連絡人的照片將會於來電時顯示。
2. 您也可以點選鈴聲欄，在此為您的連絡人設定不同的鈴聲，往後當此連絡人來電時，此連絡人的來電鈴聲即為您設定的鈴聲。
3. 當您將連絡人的資料全部輸入完畢後，點選螢幕右上方「OK」儲存。在電話記錄畫面下，電話記錄會將已撥電話、來電電話、及未接來電顯示於電話記錄畫面，您可以選擇全部顯示，或是只顯示您所選取的專案。

3.9 電話記錄



在電話記錄畫面下，電話記錄會將已撥電話、來電電話、及未接來電顯示於電話記錄畫面，您可以選擇全部顯示，或是只顯示您所選取的專案。

1. 在「Today」畫面下，點選螢幕左下方「電話記錄」。
2. 在電話記錄畫面下，點選螢幕右下方「功能表」。
3. 在「功能表」展開後，點選欲執行的功能。
4. 點選「篩選」可選取您電話記錄使用的顯示方式。
5. 在「功能表」展開後，點選「通話計時器」，可查看來電通數、通話時間，與管理來電記錄。
6. 在「電話記錄」畫面下，點選主畫面上左側圖示會立即重撥這個號碼。
7. 在「電話記錄」畫面下，點選並按住中間電話號碼區，即出現新功能表，您可以依需求從新功能表點選欲使用之功能。在電話功能畫面上，點選螢幕右下方「功能表」，在展開的選單上，點「選項」→「電話」標籤。

3.10 設定鈴聲和保護密碼

在電話功能畫面上，點選螢幕右下方「功能表」，在展開的選單上，點「選項」→「電話」標籤。您可在此選擇自己喜好的響鈴方式。

1. 若想使用自行下載的鈴聲，請在電腦上使用 ActiveSync 程式，把鈴聲檔複製到您行動裝置上的 Application Data/Sounds 資料夾，您新複製的鈴聲檔將新增為選項之一。
2. 您可以在此設定撥號時的按鍵聲響。
3. 您可以設定個人使用的保護密碼，將防止別人未經授權使用您的電話。

3.11 來電黑名單

當您設定您的黑名單時，您可以設定拒接所有未顯示來電，以及從您的連絡人選單上勾選拒接某些特定號碼，當有黑名單上的特定號碼來電時，您的螢幕上會顯示來電訊息，手機將自動切斷來電。

1. 點選「開始」→「程式集」→「手機小管家」→「來電黑名單」。
2. 新增您想拒接的號碼或是勾選「功能表」中的「掛斷所有不明來電」。
3. 點選「OK」儲存設定。或者進入「連絡人」，將反白停在您欲拒接的連絡人，開啓「功能表」點選「設為黑名單」。您也可以從「電話記錄」中，將來電設為黑名單來電，或在黑單裏直接自訂黑名單連絡人。

3.12 視訊電話

3G 視訊電話可以讓您在通話同時看到對方。



撥打視訊電話

1. 輸入要撥打的電話號碼。
2. 點選 Video Call 撥打視訊電話。正在撥打電話時，3G 視訊電話功能自動轉成撥號畫面。撥出狀態會顯示於電話號碼下方。



當視訊電話連線成功時，3G 影像電話功能畫面如下：



預覽視窗

左上方的視窗播放您這邊鏡頭的影像。

對方視窗

中間的視窗播放對方鏡頭的影像。

電訊業者

顯示出目前撥打電話的狀態。

撥號狀態

顯示出目前撥打電話的狀態。

通話時間

此欄顯示目前通話已撥打的時間。

封鎖視訊

此按鍵可由您選擇鎖定或是打開您的視訊讓對方看到。按鍵有以下二種狀態：



封鎖視訊



打開視訊

影像靜音

此按鍵可選擇靜音或關閉靜音功能。按鍵有下列幾種狀態：



靜音



關閉靜音

轉換鏡頭

按此鍵轉換手機的前、後鏡頭。此鍵有以下幾種狀態：



前景鏡頭



背後鏡頭

轉換視窗

轉換預覽視窗及對方的視窗



預覽視窗位於左上方



對方視窗位於左上方



只出現對方視窗



只出現預覽視窗

通話失敗

當通話失敗時，畫面中會出現一個視窗問您是否要繼續撥號或是要打一般電話。

結束通話

您可以按來結束通話，通話狀態為結束。

視訊電話撥入

當您的手機接收到視訊電話的撥入時，一個訊息窗會出現。接受通話按通話、拒絕通話按略過。如您接受通話，則通話時畫面類似視訊電話撥出時的畫面，您可參考撥打視訊電話。

Outlook 聯絡人

3G 視訊電話可讓您撥打視訊電話給 Outlook 中的聯絡人

1. 開啟 Outlook 聯絡人
2. 點 功能表 或長按聯絡人名單中的人
3. 選擇 視訊電話 來撥打視訊電話。

3

電話功能



四. 設定

4.1 個人化設定

您可依個人喜好，將您的行動裝置個人化。

功能鍵

設定 GSmart MS800 硬體按鍵的快速鍵功能。如要自訂程式硬體功能鍵來開啓最常用的程式：

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 → 功能鍵 → 程式功能鍵 標籤。
- 在選取功能鍵中，點選您要指定給程式使用的功能鍵，然後從指定程式中選擇程式。
2. 在「上/下控制」標籤中，第一次重複之前延遲設定可變更開始捲動前的時間。重複速度可變更從一個項目捲動至另一個項目所需的時間。
- 按住上/下控制鍵以捲動清單中的項目進行調整。

輸入

設定輸入法的使用細節。

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 → 「輸入」。
2. 在 輸入法 標籤中選擇要使用的輸入法。在 選項 標籤中，選擇要使用的手寫及錄音選項。這些選項會套用至手機上任何會使用錄音或手寫的程式。您也可以點選輸入法面版旁的箭頭 ，選擇 選項 來變更輸入法選項。

鎖定

設定手機的使用權及保護密碼。增強式密碼必須包含 7 個以上字元，且由大小寫字母、數字及標點符號組合而成。

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 → 「鎖定」。

2. 如要啓用此功能，選擇在超過多久後沒有輸入密碼，手機即自動關機，請點選 如果裝置未使用超過以下時間則提示。
3. 選擇您要使用的密碼類型：簡單的 4 位數字或進階式英數字元。
4. 輸入密碼
 - 如果手機已設定與網路連接，則使用增強式密碼可提供更佳的網路安全保護。
 - 如果忘記密碼，您必須重設硬體才可繼續使用。這麼做會刪除您建立的所有檔案與資料，以及已經安裝的任何程式。
 - 如果您已使用 ActiveSync 建立備份檔案，所有程式資料均可回復。

功能表

設定開始功能選單顯示的項目開始 功能表內最多只能容納 7 個程式。要將最常用的程式加入至開始功能表：

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 → 「功能表」。
2. 選擇您要的程式，然後點選 OK 。

我的資訊

輸入個人的資訊

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 → 「我的資訊」。
2. 在 識別資訊 標籤中輸入您的個人資訊。
3. 在 附註 標籤中，輸入您要手機開機時顯示的文字，例如：歡迎！。
4. 在 選項 標籤中，選擇手機開機時所要顯示的訊息。

電話

設定電話功能的使用細節

您可以輕鬆檢視及變更設定值，例如要使用的來電響鈴類型及響鈴音調，以及輸入電話號碼時的按鍵音。

您也可以啟用手機保護功能，以免被他人盜用。變更電話設定的方式有兩種：

- 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→「電話」。
- 如要從電話程式的鍵盤畫面變更電話設定，請點選「功能表」→「選項」。

「電話」標籤

在電話 標籤中，您可以設定下列項目：

響鈴類型

您可以變更來電通知的方式。例如，您可以選擇以響鈴、震動或二者混用的方式作為來電通知。點選 響鈴類型 清單，然後選擇您要的選項。

響鈴音調

點選 響鈴音調 清單，然後選擇您要使用的聲音。

1. 如要將 .wav 或 .mid 檔案設定為響鈴音調，請使用 PC 上的 ActiveSync，將檔案複製到裝置上\Windows\Rings 資料夾。請從響鈴音調清單中選擇聲音。
2. 如要下載鈴聲，您可以連線至網際網路，然後下載相容於 .wav 或 .mid 的響鈴音調。鍵盤您可以變更當使用鍵盤輸入電話號碼時所發出的聲音。如果設定為長撥號音，則按下鍵盤時發出的聲音，會一直持續到手指離開鍵盤為止。如果設定為短撥號音，則按下鍵盤時發出的聲音，只會維持一兩秒。

安全性

您可以勾選 當使用電話時需要 PIN 碼 選項以增加手機安全性。點選 變更 PIN 碼 以變更您的 SIM 卡 PIN 碼。

「服務」標籤

服務 標籤主要是用來設定來電選項，例如：來電轉接、插撥功能、本機號碼。如要從電話鍵盤變更電話設定，請點選 功能表→選項→服務 標籤→選擇一種服務→取得設定。

選項	說明
通話限制	限制接聽來電及/或撥出電話。
本機號碼	在撥出的電話中顯示您的姓名及/或電話號碼。

來電轉接	將所有來電或選擇的來電轉接至其他號碼。
插撥功能	在通話中通知您有來電。
語音信箱與簡訊	語音信箱及簡訊服務中心號碼。

「網路」標籤

在網路設定項目中，您可以檢視可用的網路，決定當手機無法使用目前網路時，存取其他網路的順序，並決定是否要手動或自動變換網路。在變換網路、訊號中斷或更換 SIM 卡前，目前的網路會維持啟用狀態。

目前使用的網路會列在畫面的最上方。當目前的網路無法使用時，請點選 尋找網路 以選擇替代的網路。

「資訊」標籤

提供本行動裝置的相關資訊。

聲音及通知

1. 設定音量，事件及提醒方式等。關閉聲音與通知功能可節省電池電力。要變更響鈴類型與音量：1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→「聲音及通知」。
 2. 在 音量 標籤中，您可以選擇想要使用的動作。
 3. 在 通知 標籤中，您可以自訂各種事件的通知方式。選擇事件名稱，然後選擇提醒的類型。
- 您可以選擇特殊聲音、訊息或閃光。

Today

設定畫面的外觀和顯示項目

變更 Today 畫面的主題：

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→「Today」。
2. 在 外觀 標籤中選擇想要使用的主題。如要使用您自己的背景，請選擇 使用此圖片作為背景，然後點選 瀏覽 以尋找要使用的檔案。
3. 選擇 資料夾，然後點選您要使用的檔案，然後點選 OK。

語音命令設定

執行與錄製管理聯絡人或應用程式的語音標記

您可以錄製語音標記，然後對著裝置說話便可撥打電話號碼或啟動程式。
建立電話號碼的語音標記。

1. 點選「開始」→「設定」→「語音命令設定」，然後進入 聯絡人 標籤。



2. 請選擇一位聯絡人，然後按  來建立語音標記。
3. 如果該聯絡人有幾個電話號碼，請選擇其中一個以建立語音標記。
4. 點選 。在嗶聲響起後，將會開始錄音。系統將會建立您錄製的語音標記。
5. 當系統提示語音標記已成功建立時，在該項目的右側會顯示語音標記圖示。
6. 您可以再次點選  來重新建立語音標記。
7. 如要刪除語音標記，請選擇該項目並點選 ；系統將會移除此項目的語音標記。

建立程式的語音標記：

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→ 語音快速撥號 > 應用程式 標籤。

2. 此設定頁會顯示所有已安裝在 Pocket PC 開始功能表及 程式集 資料夾內的應用程式。

注意：如果項目的右側已有語音標記圖示，這表示使用者已為此項目建立了語音標記。例如：如要為「Internet Explorer」建立語音標記。

1. 啟動 語音命令設定，點選 應用程式 設定頁。
2. 進入 Internet Explorer。
3. 點選 。
4. 在嗶聲響起後，請說出「IE」。
5. 系統將會建立您錄製的語音標記。
6. 成功建立語音標記後，在該項目的右側會顯示語音標記圖示。
7. 您可以啟動 語音快速撥號，在嗶聲響起後說出「IE」來直接啟動「Internet Explorer」。
8. 您可以再次點選  來重新建立語音標記。

如要刪除語音標記，請選擇該項目並點選 ；系統將會移除此項目的語音標記。



使用語音標記撥打電話或啟動程式：

1. 點選「開始」→「程式集」→「語音命令設定」或長按手機左側的 降低音量鍵。
2. 在「嗶」聲響起後，說出您要呼叫的電話號碼或程式的指定話語。Pocket PC 將會播放

已錄下的語音標記，然後自動撥出電話或啓動程式。

3. 如果系統無法辨識聲音，請再試一次；請盡可能說得清楚一點，並降低周圍的噪音。

檢視及播放您建立的語音標記：

1. 點選「開始」→「設定」→「語音命令設定」→「音樂」標籤。
2. 系統將會在此列出所有已建立的語音標記。
3. 選擇一個項目。
4. 使用者可以點選下列按鈕：



系統將會播放已錄製的語音標記。



使用者可以重新錄製語音標記。



系統將會移除此項目的語音標記。

4.2 系統設定

關於此功能包括您 GSmart MS800 的所有資訊。

背光照明

設定背光照明、亮度的使用細節

。

以電池供應背光電力，將會縮短電池的使用時間。點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「背光照明」。

- 點選 電池電源 標籤，設定在使用電池供電時，是否開啓/關閉背光。
- 點選 外部電源 標籤，設定在使用外部電源時，是否開啓/關閉背光。
- 點選 背光亮度 標籤以調整亮度。

憑證

憑證發行者及有效日期的相關資訊。

此項目會顯示憑證發行者及有效日期的相關資訊。

時鐘與鬧鐘

設定時間與鬧鐘提醒。

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「時鐘與鬧鐘」。

- 如果您經常前往某個地區，請在時間 標籤中選擇該地區為 到訪地，以便您可以快速檢視正確的日期與時間。
- 您可以在 鬧鐘 標籤中設定喚醒鬧鐘，將您的手機當作旅行鬧鐘使用。點選鬧鐘圖示以選擇您要使用的鬧鐘類型。
- 如要變更手機顯示日期與時間的方式，請點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「區域設定」，以進入區域設定。

客戶反應意見

可依客戶的經驗意見改進程式。這是由 Microsoft® 設計的客戶意見改進功能。您可選擇回報或不回報意見，它的目的在於參與並改進軟體的功能。

加密

將檔案加密。您可將您的檔案加密儲存到 Micro SD 卡中，藉由選擇 加密檔案儲存於記憶卡。此類加密的檔案只能由此手機讀取。

記憶體

顯示記憶體配置狀態以及目前正在執行的程式。

如果程式不穩定或程式記憶體不足時，您可能必須停止程式。點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「記憶體」。

- 主記憶體 標籤會顯示系統配置給檔案與資料使用的記憶體容量，以及配置給程式使用的記憶體容量。此 標籤也會顯示使用中及可使用的記憶體容量。
- 儲存卡 標籤會顯示已插入在裝置中的儲存卡，尚餘多少可用的記憶體。
- 執行程式 標籤會顯示目前執行中的程式清單。您可以在清單中選擇程式並點選 停止 將其停止，或點選 全部停止 以停止所有執行中的程式。

如果程式不穩定或程式記憶體不足時，您可能必須停止程式。

電源

查看電力使用現況，設定是否待機一段時間後關閉等。點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「電源」。

● 電池 標籤會顯示剩餘的電池電量。電池電量會依據電池類型以及裝置的使用情形而有所不同。

● 在 進階 標籤中，您可以選擇手機的關閉時間以節省電池電量。

CPU 管理

電源管理中有三個模式，您可以選擇自己要的模式。

這個功能提供您自由選擇想要的電源模式。

進入電源管理

由 Today 畫面→「設定」→「系統」標籤→「CPU 管理」畫面進入後，有三個模式可供您選擇：

1. 省電模式
2. 標準模式
3. 效能模式

三個功能所表示的狀態不同，您可依據所需要的模式做選擇，直接在上面點選即可。



區域設定

設定所在區域及各項資訊顯示，如日期、時間、貨幣等。

此功能讓您可自訂所在區域的度量衡單位與格式。如要使用此功能，請點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「區域設定」。

移除程式

移除不再使用的程式。

移除程式讓您移除儲存在手機記憶體內的程式。它可以顯示可用的儲存記憶體總容量。在程式方塊中選擇您要移除的程式，然後點選 移除。

螢幕

設定螢幕方向並重新校準螢幕。

● 在 一般 標籤中，您可以調整螢幕的顯示方向及校準螢幕。

● 在 文字大小 標籤之中，您可以 調整文字大小以檢視更多內容，或改善許多程式的可讀性。

系統

資訊顯示系統資訊。此功能會顯示系統資訊。

五. 同步

您可以使用 Microsoft ActiveSync，將您的行動裝置與您的個人電腦做資訊的同步處理。

- 同步保持您行動裝置上 Outlook 資料與您個人電腦的 Outlook 資料在最新狀態。
- 您個人電腦與您的行動裝置可將您的 Microsoft Word 檔與 Microsoft Excel 檔做同步化處理，檔案會自動轉換為正確格式。

ActiveSync 預設為不自動同步化各類型資訊。若想變更，請使用 ActiveSync 的選項功能，去開啟與關閉指定資訊類型的同步化方式。

ActiveSync 還可以用來...

- 備份或還原您行動裝置的儲存資料。
- 在您的行動裝置與個人電腦之間複製檔案。
- 進行同步處理時，選取同步化模式。舉例來說，與您的個人電腦連結，或是您只選擇同步命令時，還是可以繼續進行同步化。
- 選擇哪些資訊類型要同步化，並且控制有多少資料要同步化。舉例來說，您可以選擇要同步化過去幾週的約會資料。

5.1 安裝與使用 ActiveSync

注意：

安裝 ActiveSync 軟體之前，請先不要將行動裝置上的 USB 傳輸線連上電腦，只有在安裝 ActiveSync 之後，才能將 USB 傳輸線與電腦相連。

1. ActiveSync 軟體安裝：利用內附的光碟片，在您的個人電腦端安裝 Microsoft ActiveSync 程式。在您的行動裝置上已內建 ActiveSync 程式。
2. 硬體安裝：使用 USB 傳輸線，把您的行動裝置與您的個人電腦連接起來。
3. ActiveSync 程式使用：

- 安裝完成後，設定精靈會繼續導引您，請依您的需要自行設定。只要以 USB 傳輸線連接行動裝置與您的個人電腦後，在您的電腦畫面上將出現「新合作關係」，請依需求設定。您的個人電腦狀態列將出現綠色圖示 ，表示正在連線。
- 點選您個人電腦端 ActiveSync 程式的瀏覽鈕，可讀取到您行動裝置上的檔案，相同於一般電腦的使用習慣，依需求可以同時管理兩個檔案。



5.2 透過藍芽同步

在沒有使用 USB 傳輸線連結的情況下，可以在您的行動裝置端點選「開始」→「程式集」→「ActiveSync」→「功能表」，選擇「使用藍芽連線」，再點觸「同步」鈕，也可進行同步化。有關使用透過藍芽裝置同步的相關說明，請參考您行動裝置上使用藍芽與電腦同步的說明。

六. 進行連線

當您使用 GPRS 與網際網路連線後，您將無法接收來電。若是您要撥號，您的行動裝置將會自動切斷您的網際網路連線，並在您結束通話後恢復與網際網路連線。


6.1 與網際網路連線

在您選擇使用 GPRS 與網際網路連線之前，請先確認您使用的電信業者提供此項服務，並向您的電信業者申請 SIM 卡要具備 GPRS 的功能。若您已擁有了 SIM 卡，只要向電信業者申請 GPRS 的功能，您現有的 SIM 卡就可以增加 GPRS 上網功能了。

使用 GPRS 上網功能方便您在家或旅途中工作，用您的行動裝置透過無線網路瀏覽網頁、閱讀或傳送電子郵件、簡訊、MSN 立即訊息。

6.2 設定 GPRS 連線

1. 點選「開始」→「設定」→「連線」標籤 → 「連線」→「進階」標籤。
2. 點選「選取網路」，將網路管理畫面打開。



3. 從清單點選欲使用的網路名稱，按「新增」可新增使用網路於清單中，按「編輯」可修改原網路設定內容。
4. 點觸「OK」儲存設定，並返回「進階」標籤畫面。

6.3 啓動 GPRS 連線

若是您的行動裝置是設為飛行模式的狀態下，請先將您的飛行模式關閉。點觸您 Today 畫面上的  圖示，在新訊息視窗出現後，點選「無線管理員」，再選擇「電話」關閉飛行模式。此時您的 Today 畫面會顯示  圖示。

1. 點觸「開始」→「Internet Explorer」。
2. 輸入您欲瀏覽的網址於網址列上，並進行連線。
3. 當連線完成後， 圖示會變為  圖示。
4. 或是您可以由「開始」→「設定」→「連線」標籤 → 「連線」→「工作」標籤 → 「管理

現有的連線 → 按住您選擇的連線展開即現式功能表 → 「連線」。



6.4 GPRS 自動連線精靈

當連線完成後，您可以上網或是收發電子郵件。GPRS 自動連線設定能協助您快速地自動選擇 GPRS 網路。

1. 點選「開始」→「設定」→「連線」標籤→「GPRS 自動連線設定」。
2. 點選「OK」儲存設定並返回「連線」標籤。

6.5 與您的個人電腦連線

若您想將您的行動裝置與您的個人電腦連線，請參考第五章「同步」單元。

6.6 網際網路共用

您的裝置可作為數據機使用，讓您的 PC 以此連線到網際網路。若要使用 USB 做為 PC 連線，您必須先在 PC 上安裝 ActiveSync 4.5 或更新版本。

1. 點選「開始」→「程式集」→「手機小管家」→「網際網路共用」
2. 選擇 USB 或 Bluetooth PAN 做為 PC 連線
3. 透過 USB 傳輸線或藍芽將您的手機連至您的 PC 或筆記型電腦，再點選「連線」。



注意：

- 點選「連線」之前，請先確認以下項目。
1. 裝置內已裝入已開通 GPRS 的 SIM 卡。
 2. 您已用 USB 傳輸線或藍芽將本裝置連結至您的 PC 或筆記型電腦。
 3. ActiveSync 已關閉。

6.7 無線網路

設定無線網路，將使您的行動裝置透過 WIFI 與偵測到的網路連結。

1. 點選「開始」→「設定」→「連線」標籤 → 「無線管理員」。
2. 點選「Wi-Fi」。
3. 點選「OK」啟動無線網路。

當啓動無線網路後，若您所在位置有無線網路，螢幕將出現「偵測到新網路」的新視窗。點選「連線」將進入區域網路的密碼輸入畫面，當您輸入完密碼後，按下「連線」，行動裝置將與區域網路連結。

注意：

若您的裝置電量不足，將無法連線到 WIFI 網路。若您更改過 IP 位址，則需要重新開機後，新設定方能生效。更改 IP 位址請至「開始」→「設定」→「連線」標籤→Wi-Fi→「網路介面卡」標籤→「編輯」→「IP Address」標籤。

6.8 USB

本裝置可做為 Micro SD 讀卡機使用，讓您方便地攜帶資料。

讀卡機

1. 點選「開始」→「設定」→「連線」標籤 → 「USB」。
2. 點選「讀卡機」。
3. 點選「切換」。
4. 將本裝置與電腦以 USB 傳輸線連結，並確定手機已裝 Micro SD 卡。

七. 訊息服務

7.1 電子郵件與簡訊

在您收發您的電子郵件或是簡訊前，請先確認您的行動裝置已經連上網路，在您已連上網路後，即可進入「訊息中心」，收發您的電子郵件或是簡訊。

依照使用者的使用情形，可分為兩種使用習慣：

1. 用您的行動裝置直接連線到電子郵件伺服器收發信件，不考慮「收件匣」同步的問題。
2. 同步更新您的行動裝置和您個人電腦的 Microsoft Outlook 或 Microsoft Exchange 的電子郵件。


收件匣同步的功能不支援與 Microsoft Outlook Express 同步。

電子郵件使用參考

1. 參考「建立電子郵件服務」單元。
2. 參考「使用電子郵件與簡訊」單元。

電話簡訊使用參考

1. 設定您的行動電話簡訊服務中心號碼：在您的 Today 畫面下點選「開始」→「訊息中心」→「功能表」→「工具」→「選項」→「帳號」標籤。
2. 參考「使用電子郵件與簡訊」單元。



若是只收發簡訊，您只需確定您已經將行動電話功能開啓（頂端導覽列的天線圖示為 ），不需要 GPRS 連線上網，也不需要要在「訊息中心」建立新的電子郵件帳號和連線。

MMS(多媒體簡訊)使用參考

1. 請參考「使用 MMS」單元。

7.2 同步處理電子郵件

當您想要同步化處理電子郵件時，您必須首先啓動 ActiveSync 的「收件匣」同步化功能。有關更多的啓動「收件匣」同步化資訊，請參考您電腦上的 ActiveSync 的線上說明。

有關收件匣同步處理規定

1. 參考「與網際網路連線」單元，請在電腦端的「新合作關係」畫面選擇要建立合作關係，就能同步傳輸資料。若您選擇不執行同步操作，也可以手動複製或移動您行動裝置上和電腦之間的電子郵件訊息。

- 只會同步處理您電腦上的「收件匣」資料夾的郵件。
- 只會同步處理 Exchange 或 Outlook 的電子郵件。
- 您行動裝置上的「寄件匣」資料夾的郵件會先傳到您的電腦，再透過 Microsoft Exchange 或 Microsoft Outlook 傳送出去。
- 若刪除行動裝置上的某封信，當下次您將行動裝置與電腦重新連線時，在您電腦上的這封信也會被刪除。
- 不會同步處理您行動裝置上的簡訊。
- 您不需連接到電腦也可以直接接收伺服器上的新 Email。
- 您可以選擇在線或離線工作。在線時，您可以在本裝置與 Email 伺服器連線的狀態下直接閱讀或回覆郵件。

7.3 直接連線電子郵件伺服器

透過 Exchange Server 2003 的伺服器，在外也能以 Wi-Fi 或 GPRS 接受公司內部最新的電子郵件、查詢通訊錄，行動辦公不受限制。您可以直接從電子郵件伺服器接收到新的電子郵件，此時您可以不透過與您的電腦連線，而收發電子郵件。您可以選擇連線或離線使用，若是在連線狀態當您的行動裝置跟電子郵件伺服器連線時，您可以直接讀信與回信。只要點傳送鈕，就會將此回信寄出，如此可節省存信空間。關於 Push Email 的使用，請見本章的「使用 Push Email」。

您可以自行設定讀取最後幾天郵件、只讀取郵件標題或整封郵件、只接收小於幾 K 的附檔，若要設定接收更多或更少郵件，點選「訊息中心」→「功能表」→「工具」→「選項」，可依需求變更電子郵件帳戶的設定。

7.4 建立電子郵件服務

若您已經申請 ISP 或是公司網路的電子郵件帳戶，您就可以使用「訊息中心」讀信與發信，以

及收發簡訊。請參考以下說明，在您行動裝置的「訊息中心」建立新的電子郵件服務。

請先向 ISP 或公司網路管理員取得下列資訊，以便順利建立電子郵件服務。

- 電子郵件地址、帳戶使用者名稱、密碼。
- 內送郵件的 POP3 或 IMAP4 伺服器名稱。
- 外寄郵件的 SMTP 伺服器名稱。

建立電子郵件服務

- 點選「訊息中心」→「功能表」→「工具」→「新增帳號」，進入設定畫面，並遵循設定指示。



- 參考「與網際網路連線」單元，使您的行動裝置進入連線模式，開始收發電子郵件與簡訊。

連結到電子郵件伺服器

- 點選「訊息中心」→「功能表」→「傳送與接收」。
- 點選「訊息中心」→「功能表」→「工具」→「選項」→「帳號」標籤。可變更電子郵件帳戶的設定。

7.5 使用電子郵件與簡訊

【訊息中心】程式主畫面功能簡述如下



1. 點螢幕左上角的「收件匣」可選資料夾名稱。點螢幕右上角的「接收日期」可選郵件排列方式。
2. 點郵件可展開郵件內容。
3. 點選並按住該郵件可開啓相關功能表。
4. 點選「新增」開始寫信。
5. 點選螢幕下方正中央的 圖示開啓或關閉螢幕鍵盤。
6. 點選螢幕右下角的「功能表」開啓功能表。

寫信與寄信

點選「訊息中心」→「新增」可撰寫新郵件，在您撰寫完成您的新郵件後，點選螢幕畫面左下角的「傳送」，將此新撰寫的郵件寄出。



新增郵件畫面功能簡述如下

1. 點「收件者」、「副本」、「密件副本」欄位，可輸入收件者的電子郵件地址。
2. 點「主旨」欄位，可輸入您新郵件的主旨。在螢幕下半部的空白區塊內可輸入您新郵件的內容。
3. 點選「傳送」開始傳送您的信件。
4. 點選螢幕下方正中央的 圖示開啓或關閉螢幕鍵盤。
5. 點選「功能表」開啓功能表。在您的新郵件畫面上，點選並按住可開啓相關功能表。

收信、讀信與回信

在「訊息中心」畫面上，點選螢幕右下角的「功能表」，在「功能表」上點選「傳送與接收」，此時行動裝置將會開始傳送與接收新郵件。點選螢幕左上角的下拉選單，並點選「收件匣」，進入收件匣畫面。在收件匣畫面下，點選任何未閱讀郵件，開啓進入郵件畫面。

閱讀郵件畫面功能簡述如下

1. 點「收件者」、「副本」、「寄件者」欄位內的連絡人，可選擇是否將此連絡人建立為新連絡人。
2. 點「回覆」，畫面將進入新郵件畫面。

3. 點選螢幕下方正中央的  圖示開啓或關閉螢幕鍵盤。
4. 點選「功能表」開啓功能表。
5. 在您的郵件內容畫面上，點選並按住可開啓即現式功能表。

7.6 使用 Push E-mail

透過 Exchange Server 2007 的伺服器，在外也能以 Wi-Fi 或 GPRS 接受公司內部最新的電子郵件、查詢通訊錄，行動辦公不受限制。

使用 Push E-Mail 前，請依下列設定您的電腦：

1. 將您的裝置以 USB 傳輸線連至電腦。
2. 在彈出的 ActiveSync 視窗中，勾選「直接與執行 Microsoft Exchange 的伺服器同步」，點選「下一步」。
3. 輸入您的網路帳號、密碼、網域。若您的伺服器要求 SSL 加密，請勾選「此伺服器需要加密的(SSL)連線」，點選「下一步」。



4. 勾選您希望同步處理的項目，如收件匣、行事曆、聯絡人、工作等。

在裝置上啟動 Push Email

1. 在您的裝置上點選「開始」→「程式集」→「ActiveSync」→「功能表」→「選項」→「設定伺服器」。



2. 輸入伺服器的 IP 位址，再點選「下一步」。
3. 輸入您的帳號、密碼、網域，勾選「儲存密碼」，再點選「下一步」。
4. 在您的裝置上點選「ActiveSync」→「功能表」→「排程」。依您的需要，在「尖峰時間」、「離峰時間」選擇與伺服器同步的時間。例：若選擇「當項目到達時」，則當有新信件到達伺服器時，您的手機將會即時收到該封信件。

完成上述設定後，您即可...

1. 點選「開始」→「ActiveSync」→「同步」，透過 Wi-Fi 或 GPRS 進行無線同步。
2. 點選「連絡人」→「功能表」→「線上」尋找，查詢公司內部通訊錄。

注意：使用本功能前，請先確定您已開通 GPRS 或開啓 Wi-Fi，並確定您所使用的伺服器為 Microsoft Exchange Server。Microsoft Exchange Server 2003 提供多項功能。欲瞭解更多，請至 Microsoft 網站 <http://www.microsoft.com>。

7.7 使用 MMS

開始使用 MMS 之前，請先至「開始」→「訊息中心」→「MMS」→「選單」→「工具」→「選項」→「帳戶」→「MMS」完成設定。

寫信與寄信

在「訊息中心」中點選「MMS」後，點選螢幕左下角的「新增」可撰寫新郵件。在您撰寫完成您的新郵件後，點選螢幕畫面左下角的「傳送」，將此新撰寫的郵件寄出。

新增郵件畫面功能簡述如下

1. 點「收件者」、「副本」、「密件副本」欄位，可輸入收件者的電話號碼。
2. 點「主旨」欄位，可輸入您新郵件的主旨。
3. 點「插入圖片/視訊」或「插入聲音」欄位，可在 MMS 郵件中插入您欲寄送的多媒體附件。
4. 若您想使用罐頭訊息，點選「選單」→「罐頭訊息」→「從範本新建」
5. 點「在此輸入文字」欄位，可輸入新郵件的文字內容。
6. 點選圖示即可預覽您的信件。

您可以在畫面下方的狀態列查看您的新郵件的檔案大小及頁數。

注意：

當您點選「新增」撰寫新郵件，畫面可能會顯示範本。如果您希望採用範本，您可以直接選擇您想要的範本做編輯；如果您希望在空白頁面上編輯您的新郵件，請勾選「永遠選用自訂」。

插入相片或影片

您可在各別頁面插入圖片或影片。當您點選「插入圖片或影片」欄位後：

1. 點住一個檔案不放，即可開啓選單，項目包含「新增至訊息」、「大型檢視」、「檔案資訊」、「刪除」。
2. 點選「選擇」新增您所選的圖片/影片至郵件。點選「取消」則會回到前一畫面。

您可以點選以下圖示執行各項功能：

-  - 以清單顯示相片/影片檔案
-  - 以縮圖顯示相片/影片檔案
-  - 顯示單張圖片
-  - 拍照*
-  - 錄製新影片*

*依手機實際選項為準

插入文字

您可以使用螢幕小鍵盤自行輸入文字，或使用「我的文字」內的預設文字內容。您也可以插入表情符號或網路最愛的連結至郵件內文。

- 點選「我的文字」小圖示進入預設文字清單。選擇您想使用的文句，再點選「選擇」即可加至郵件內文。
- 點選微笑圖示開啓表情符號清單。選擇您想使用的符號即可加至郵件內文。
- 點選星形圖示開啓最愛的書籤清單。點選您要傳送的書籤，再點選「選擇」即可加至郵件內文。

選單指令

下列為出現在「新增」畫面底端的指令列：



-  - 點選此處預覽您的郵件

 - 至上一頁

 - 至下一頁

 左邊的數字代表目前檢視頁面的頁碼；右邊的數字代表此封郵件的總頁數。點選此處可開啓頁面清單，您可點選您想檢視的頁面的頁數。

插入聲音

每一張頁面可插入一個聲音檔。您可插入現有的聲音檔案，或錄製新聲音檔。

1. 在畫面左上角的下拉選單欄位中選擇存放聲音檔的檔案匣。

2. 點選您欲使用的檔案。
3. 點住一個檔案不放，即可開啓選單，項目包含「播放聲音檔」、「檔案資訊」、「刪除」。

您可以使用以下的播放指令預覽音檔：

-  - 播放/暫停、停止
-  - 點選此鍵可開啓錄製新聲音檔的選項：
- 錄製**- 點選此鍵開始錄音。
- 停止**- 點選此鍵停止錄音。

閱讀和回覆郵件

點選「開始」→「訊息中心」→「選單」→「收件匣」，點選未讀郵件。您可使用「播放/暫停/停止」按鍵閱讀郵件內容。使用  鈕可全螢幕播放郵件內容。使用左右箭頭鈕可跳過頁面。

「選單」包含以下指令：

- 儲存** - 儲存目前選取的物件。
- 儲存至「我的文字」** - 將文字儲存至「我的文字」。
- 儲存至聯絡人** - 將所選的圖片設為某聯絡人的來電大頭貼；或將所選的聲音檔設為某聯絡人的來電鈴聲。（本功能依手機為準）

MMS 設定

欲設定您的 MMS 帳戶，點選「開始」→「訊息中心」→「MMS」→「選單」→「工具」→「選項」→「帳戶」→「MMS」，勾選您欲啓動的項目。

7.8 Messenger

Messenger 提供您在您的行動裝置上使用 Windows Live Messenger、MSN Hotmail、撰寫 Hotmail 等項目。使用前，請記得開啓 Wi-Fi 或 GPRS。

Windows Live Messenger

1. 點選「開始」→「程式集」→「Windows Live Messenger」。
2. 選擇您的登入狀態，並點選「登入」。

3. 輸入您的 Messenger 或是 Hotmail 電子郵件地址與密碼。
4. 點選「登入」，您即進入您的行動 Windows Live Messenger 畫面。



Hotmail:

1. 登入 Messenger 後，待 Sync 完成，再點選「開始」→「訊息中心」。
2. 在畫面左上角的下拉選單中點選 Windows Live 收件匣，即可讀取您 Hotmail 帳戶的新信件。



撰寫 Hotmail

1. 登入 Messenger 後，待 Sync 完成，再點選「開始」→「訊息中心」。
2. 在畫面左上角的下拉選單中點選 Windows Live 收件匣。
3. 點選「選單」→「新增」。

八.多媒體

在多媒體章節內，您可以學習如何在行動裝置上使用相機、攝影模式、錄音功能、以及圖片與視訊功能。

8.1 照相機

您可以使用行動裝置上的相機功能，以記錄您的生活記事。

1. 點選「開始」→「程式集」→「多媒體應用」→「照相機」，或是直接長按「相機功能鍵」進入相機模式。
2. 進入相機模式後，對準您欲拍攝的物體上，輕壓住「相機功能鍵」將進行自動對焦，繼續深壓則進行拍攝。
3. 按音量控制側鍵可調整相機的焦距，往上推-拉近、往下推-拉遠。
4. 點選螢幕上  圖示，進入設定畫面。
5. 點選螢幕上  圖示，進入「圖片與視訊」模式畫面。

照相機功能列

-  攝影模式：切換至攝影模式。
-  圖片與視訊：您可由此流覽您所拍下的視訊文件。
-  照相機設定：開啓照相機設定選單。

照相機設定

1. 情境模式：可選擇多種情境效果。
2. 影像模式：可選擇多種拍照模式。
3. 影像效果：可選擇多種特殊影像效果。
4. 影像大小：1600X1200、1280X960、800X600、640X480、320X240、160X120。
5. 影像畫質：一般、細緻、低。
6. EV：設定曝光補償。
7. 倒數時間：關閉、5秒、10秒。
8. 連拍器：18 (160X120)、12 (320X240)、6

(640X480)、3 (1280X960)、關閉。

9. 閃光燈：自動、開啓、關閉。
10. 快門聲：開啓、關閉。
11. 儲存位置：手機，記憶卡。(若先插入記憶卡後才進入拍照模式，儲存位置則會自動改為記憶卡)。
12. 閃爍頻率：自動、50Hz、60Hz
13. 時間戳記：開啓、關閉(預設)；時間戳記僅可用於 1600*1200、1280*960 二種相片尺寸。
14. 確認畫面：開啓(預設)、關閉

8.2 GPS 相片

您的行動裝置能拍下附有 GPS 座標的相片，方便您將照片上傳至 flickr 等網站與朋友分享您的精彩旅程。

拍攝帶有 GPS 座標的相片：

1. 點選「開始」→「程式集」→「多媒體應用」→「照相機」，或是直接長按「相機功能鍵」進入相機模式。
2. 進入相機模式後，點選  圖示，該圖示將會變為  圖示，表示您的裝置正在搜尋衛星訊號。
3. 當收到訊號時， 圖示將會變為  圖示。在此模式下，您所拍攝的照片即為帶有 GPS 座標的相片。
4. 對準您欲拍攝的物體上，輕壓住「相機功能鍵」將進行自動對焦，繼續深壓則進行拍攝。
5. 點選螢幕上  圖示，進入「圖片與視訊」模式畫面查看您的相片。

為方便讓您辨認，帶有GPS座標之照片檔名以(GPS)為結尾。
例如：Camera0024(GPS).jpg。

8.3 攝影模式

您可以使用您行動裝置上的相機功能，切換至攝影模式，記錄您的生活記事。

1. 點選「開始」→「程式集」→「多媒體應用」→「照相機」→圖示。
2. 當您進入攝影模式後，對焦於您欲拍攝的畫面上，按下「相機功能鍵」開始拍攝影片。
3. 再次按下「相機功能鍵」停止拍攝影片。
4. 點選螢幕上圖示，進入「圖片與視訊」可檢閱您所拍攝的影片。

攝影功能列

-  照相模式：切換至照相模式。
-  圖片與視訊：您可由此流覽您所拍下的視訊檔。
-  攝影機設定：開啓攝影機設定選單。

攝影機設定

1. 影像模式：可選擇多種影像模式。
2. 影像效果：多種特殊影像效果。
3. 錄影格式：可選擇您欲錄製的影片檔案格式。
4. MMS 影片：可選擇是否錄製專為 MMS 附件所用的檔案格式。
5. 儲存位置：手機、記憶卡（若先插入記憶卡後才進入拍照模式，儲存位置則會自動改為記憶卡）
6. 閃爍頻率：自動, 50Hz, 60Hz
7. 確認畫面：開啓、關閉(預設)

8.4 錄音筆

您可以使用行動裝置上的錄音功能以錄製語音記事。若是在錄音時有電話來電，當您在接聽電話後錄音功能即停止。結束通話後，若您想要繼續錄音，您則需要重新開啓錄音功能。最長錄音時間將視記憶體而定。

1. 點選「開始」→「程式集」→「多媒體應用」

→「錄音筆」。

2. 點選即啟動錄音功能；點選即停止錄音功能。
3. 啟動錄音功能之前，您可以在預先設定您要錄製的時間。當您的錄音時間結束時，行動裝置會自動停止錄音。
4. 點選「功能表」→「儲存至」，可以設定錄音檔案的儲存位置。
5. 點選，錄音功能畫面將顯示您所有的錄音檔案。點選任何已錄製的檔案，此檔案將自動播放。
6. 點選即關閉錄音功能畫面，並返回程式，此時錄音筆仍在背景持續錄音。您可在點選在狀態列的圖示回到錄音筆。
7. 點選「功能表」→「離開」，按下離開後，錄音功能將會被關閉，並返回「多媒體應用」。

8.5 圖片與視訊

您可以使用「圖片與視訊」功能做為您的相片或是影片管理。在「圖片與視訊」功能中，您可以在選項中修改照片尺寸，也可從功能表將照片設為桌布、以幻燈片方式播放、或是寄出。這些功能都將在您「圖片與視訊」畫面中的「功能表」內。

1. 點選「開始」→「程式集」→「圖片與視訊」。
2. 可選擇進入不同的檔案夾。
3. 選擇照片排列方式。
4. 點選欲瀏覽的照片檔案開啓照片；或點選「檢視」開啓照片。
5. 點選「功能表」開啓功能表。

8.6 JAVA

本裝置支援 JAVA，您可以在裝置上安裝及執行 JAVA 程式。

8.7 聲音特效

本功能讓您在使用 Windows Media Player 欣賞音樂時，可以享受重低音、高音、3D 環繞等不同效果，增添樂趣。經由以下方式即可開啓聲音特效：

點選「開始」→「程式集」→「多媒體應用」→「聲音特效」。

注意：

若您使用支持A2DP的藍芽耳機收聽音樂，聲音特效將無法作用。

8.8 Streaming Player

這個程式可以支援所有 Streaming 的程式。只要您的電信公司有提供 Streaming 下載，任何 Streaming 的格式都可使用。您可以利用此功能收看電視、廣播等等。

進入 Streaming Player:

Today→「開始」→「程式集」→「Streaming player」進入後即顯示畫面如下：



九.應用程式

9.1 行事曆

約會與會議排程

「行事曆」可用來排定約會，包括會議和其他事件。您可以選用任何一種方式(如：日、周、月、年)來檢查您的約會內容，您可以點選畫面左下角的切換鍵，選擇您喜好的顯示方式。

- 點在日期上，可前往當天行事曆。
- 在清單上，點選單筆行事可顯示約會細節。
- 點選螢幕左下角的「日」(或「周」、「月」、「年」)可切換顯示方式。
- 點選「功能表」開啓功能表。
 - 點選「行事曆」→「功能表」→「選項」，可依個人喜好改變「行事曆」的顯示設置。

新增約會

1. 點選「行事曆」，行事曆畫面上直接點選要定約會的日期與時間。
2. 在您選定的日期與時間畫面上，點選「功能表」→「新增約會」。
3. 點選任何欄位，可用螢幕輸入面板輸入資料於選取的欄位中。
4. 如需要變更日期與時間，點選開始與結束欄位，更改時間。
5. 移動螢幕右側的螢幕捲軸，可調整螢幕畫面。
6. 當您輸入完約會內容時，點選“OK”，即可返回行事曆，約會內容將自動儲存。

若您在輸入完約會內容時的提醒欄中，選擇「提醒我」，那麼您的行動裝置會依據您在「開始」→「設置」→「個人」標籤 →「聲音及提醒」設置的選項提醒您。

查閱與更新行事曆

當您在行事曆畫面上點選一項約會時，螢幕會進入此約會的摘要畫面，若您想更改約會內容時，請點選「編輯」。

1. 檢視約會細節。
2. 檢視約會內容。
3. 修改約會細節與內容。

發送會議通知

結合 Outlook 或 Pocket Outlook 的資訊，您可以使用「行事曆」來設置會議通知。當您同步化「資訊」，或是將您的行動裝置與電子郵件伺服器連線時，會議通知將自動建立。點選「行事曆」→「功能表」→「選項」→「約會」標籤，在發送會議要求的方式欄，選擇您想要選擇的發送會議方式。

建立會議通知

1. 「行事曆」→「功能表」→「新增約會」。
2. 在新約會設置的畫面上，點選出席者欄，此時畫面會進入「連絡人」畫面。
3. 接下來從您的連絡人電子郵件位址清單選擇出席者。
4. 此時新會議通知會自動建立，並放在寄件匣資料夾內。

9.2 工作

您可以使用「工作」，幫您追蹤代辦工作。點選「點選此處以加入新工作」之欄位加入新工作。

1. "!" 表示為重要性最爲優先。
2. 點選單一項目，可進入此單一專案的細節畫面。
3. 點選單一專案並按住，可顯示即現功能表。
4. 點「新增」可以新增工作。
5. 您可選擇您工作清單的排列方式。在您的工作畫面上，點選「功能表」→「篩選」。
6. 您可選擇只顯示特定的工作類別在工作清單上。在您的工作畫面上，點選「功能表」→「排序方式」。

新增工作

1. 在工作畫面上，點選「新增」。
2. 點選任何欄位，可用螢幕輸入面板輸入資料於選取的欄位中。
3. 點選開始與結束欄位，設置工作開始與結束日期。
4. 您可點選「發生」，選擇此工作是否有週期性。
5. 您可點選提醒來設置提醒您的時間，或是選擇「無」（不需要提醒）。
6. 若要将某項工作指定為某個類別，請點選類別欄，在從選項表中選取類別。
7. 若想新增附註內容，點選「附註」標籤，可輸入您欲輸入的內容於此。
8. 當您輸入完新增工作的內容後，點選"OK"，即可返回工作畫面，工作內容將自動儲存。

查閱與更新工作

當您在工作清單點選工作時，螢幕會出現該工作的摘要。若您想修改此工作內容時，請點選「編輯」。

1. 檢視工作細節。
2. 點選「附註」檢視附註。
3. 點選「編輯」可變更修改工作內容。

9.3 記事

您可以選擇採用書寫記事或是錄音記事，也可以在「記事」錄下語音內容。若是記事內含有語音記事，開啓記事檔後，錄音內容將以一個小圖示表示，並顯示在記事內容裏。若是進行記事錄音時，位於記事檔清單顯示狀態，那麼錄音內容會單獨儲存為一個檔案。

1. 選擇清單的排列方式。
2. 點選記事檔清單上的檔案可開啓記事檔或是播放錄音內容。
3. 點選記事檔清單上的檔案並按住不放，可開啓即現式選單。
4. 點「新增」可新增記事。
5. 點「功能表」→「顯示錄音工具欄」，可切換顯示或關閉錄音工具欄。

新增記事

1. 在記事畫面上，點選「新增」。
 2. 您可以書寫、畫圖、輸入文字與錄音等型式建立您的記事內容。
- 點選"OK"，新增の記事內容將自動儲存，並返回記事畫面。

9.4 Word Mobile

您可以使用行動裝置上的 Word Mobile 與您電腦上的 Microsoft Word 搭配使用，讓您可以相當容易的存取檔複本於您行動裝置或您的電腦上。透過與您的電腦同步化處理後，您將可以保持您的行動裝置與您的電腦同時擁有最新的內容。

您可以使用您的 Word Mobile 來建立像信件、會議記錄、報告等檔。若您想建立新檔案，點選「開始」→ Office Mobile → Word Mobile →「新增」，此時畫面會出現一份新的空白檔。您也可以從「功能表」→「選項」選取預設範本來新增檔，此時新出現的檔會依您所選取的範本顯示合適的文字與格式。您的 Word Mobile 一次只能開啓一份檔，當您在同一時間內開啓第二份檔時，您的行動裝置會要求您先儲存第一份檔。不論是建立新檔或是編輯舊檔，您都可以選擇儲存成下列的格式：Word 檔案、RTF 檔案、以及純文字檔案。

在您行動裝置上儲存的 Word Mobile 檔案，可由您的 Word Mobile 清單畫面上點選後開啓。若想刪除、複製或是發送檔案，點選並按住欲選取的檔名，即可開啓即現式功能表。

在您開啓您的 Word Mobile 檔後，點選檢視可選擇設置工具欄顯示、自動換行、及顯示比例。

1. 選擇在您的清單展示欄內展示的資料夾類型。
2. 點螢幕右上角的「名稱」（或「日期」、「大小」、「類型」）可以變更您的清單排列方式。
3. 點選文件可開啓文件。
4. 點選並按住一個檔可開啓即現式功能表。

5. 點選「新增」可新增文件。
6. 點「功能表」可開啓選單選單。

注意：

進行同步化或將檔複製到 PC 時，Word Mobile 檔會轉換成 Word 檔。從 Word 轉換至 Word Mobile 時，大部份簡單的文字與段落格式都會被保留與顯示，但是某格式屬性可能會改變或遺失。

9.5 Excel Mobile

您可以使用您行動裝置上的 Excel Mobile 與您電腦上的 Microsoft Excel 搭配使用，讓您可以相當容易的存取 Excel 檔複本於您行動裝置或您的電腦上。透過與您的電腦同步化處理後，您可以保持您的行動裝置與您的電腦同時擁有最新的內容。

您可以使用您的 Excel Mobile 來建立像費用支出表等文件。若您想建立新的 Excel 檔案，點選「開始」→ Office Mobile → Excel Mobile → 「新增」，此時畫面會出現一份新的空白 Excel 檔。您的 Excel Mobile 一次只能開啓一份檔，當您在同一時間內開啓第二份檔時，您的行動裝置會要求您先儲存第一份檔。

在您行動裝置上儲存的 Excel Mobile 檔案，可由您的 Word Mobile 清單畫面上點選後開啓。若想刪除、複製或是發送檔案，點選並按住欲選取的檔名，即可開啓即現示功能表。您的 Excel Mobile 提供了基本的工作表工具，例如公式、函數、排序與篩選。若想顯示工具欄，點選「檢視」→「工具欄」即可。

使用秘訣：

在您使用您的 Excel Mobile 工作時，以下秘訣可幫助您簡化您的工作：

點選「檢視」→「全螢幕」，進入全螢幕檢視模式。若是想離開全螢幕檢視模式，再次點選「檢視」→「全螢幕」，返回一般模式。

凍結工作表上的窗格：

首先在您想凍結窗格的地方選擇儲存格，點選「檢視」→「凍結窗格」。您可將您的工作表頂端跟最左邊的窗格凍結，如此一來，在您捲動您 Excel 檔案的畫面時，無論畫面捲動到何處，您都可以看見您的凍結窗格。

分割窗格以便檢視大型工作表的不同區域：

點選「檢視」→「分割」，然後拖曳分割線到您認為適合的位置。若是想移除分割狀態，點選「檢視」→「取消分割」即可。顯示與隱藏整個橫列與直列。若想隱藏某一列或某一欄，請在想隱藏的列或欄上點選任意一個儲存格，然後點選「功能表」→「格式」→「列」或「欄」，再選「隱藏」。若想顯示已被隱藏起來的欄或列，點「功能表」→「格式」→「列」或「欄」，再選「取消隱藏」。

注意：

進行同步化或將檔複製到 PC 時，Excel Mobile 檔會轉換成 Excel 檔。從 Excel 轉換至 Excel Mobile 時，大部份簡單的文字與段落格式都會被保留與顯示，但是某格式屬性可能會改變或遺失。

9.6 PowerPoint Mobile

您可以使用您行動裝置上的 PowerPoint Mobile 與您電腦上的 Microsoft PowerPoint 搭配使用，讓您可以相當容易的存取 PowerPoint 檔複本於您行動裝置上。透過與您的電腦同步化處理後，您將可以保持您的行動裝置與您的電腦同時擁有最新的內容。

您可以使用您的 PowerPoint Mobile 來流覽或播放 PowerPoint 的檔案。若您想開啓您的 PowerPoint 檔案，點選「開始」→ Office Mobile → PowerPoint Mobile，此時畫面會出您的 PowerPoint 檔案清單，從清單上點選您想開啓的檔案。

1. 選擇在您的清單展示欄內展示的資料夾類型。
2. 點螢幕右上角的「名稱」（或「日期」、「大小」、「類型」）可以變更您的清單排列方式。
3. 點選文件可開啓文件。
4. 點選並按住一個檔可開啓即現式功能表。
5. 點選開啓可開啓文件。
6. 點「功能表」可開啓選單選單。

9.7 Windows Media

您的 Windows Media Player 可以讓您在您的行動裝置上播放聲音與影像檔，點選「開始」→ Windows Media 即開啓您的 Windows Media Player。

1. 點選  全螢幕檢視。
2. 顯示網站，在網站上尋找要播放的音樂與影像。
3. 點選  回到目前檔案開頭或是上一個檔案。
4. 選  播放或  暫停。
5. 點  選跳到下一個檔案。
6. 點選  或  調整音量高低。
7. 點選  開啓或關閉聲音。

8. 橫捲軸表示目前檔案的進行位置。

在您的 Windows Media Player 的畫面上，點選「功能表」→「媒體櫃」，即可進入資料夾選擇您欲播放的檔案。

1. 選擇一個資料夾。
2. 「功能表」：選「開啓檔案」可開啓不屬於資料夾內的檔案。選「更新媒體櫃」，可更新媒體櫃清單。
3. 點選並按住要播放的檔案或資料夾，再選「播放」直接撥放或「排入佇列」將檔案列入「正在播放」的清單中。

您可以使用同步化將您電腦上的聲音與影像檔複製到您的行動裝置上。您行動裝置上的 Windows Media Player 可播放 Windows Media 與 MP3 檔。

9.8 Internet Explorer

1. 您可以使用下列方式，用您的行動裝置來流覽網頁或 WAP 網頁。
2. 與您的電腦同步化處理時，可下載您的最愛連結與行動最愛。這些連結點儲存在您的電腦當中，Internet Explorer 的「我的最愛」資料夾。
3. 連線到網際網路伺服器供應商 (ISP) 或網路，並瀏覽網頁。首先，必須先建立連線，請參考「與網際網路連線」單元。

若是您已經連線到 ISP 或網路，您可以從網際網路或企業內部網路下載檔案與程式。點選「開始」→ Internet Explorer 即開啓您的 Internet Explorer。

流覽 Internet

請先將您的行動裝置與 Internet 連結。

1. 點選「開始」→ Internet Explorer。
2. 在您的流覽器畫面上輸入您欲流覽的網址。
3. 您可以使用方向鍵或是您流覽器畫面上的捲軸，來調整您的畫面流覽內容。
 - 在螢幕畫面上方空格內輸入網址。
 - 點選空格右邊的  圖示執行。

- 點選「上一頁」回上一頁。
- 點「功能表」可開啓功能表。在您流覽的網站畫面上，點選並按住網頁內容的任意位置，即現式選單將會展開。

檢視我的最愛

1. 在您的瀏覽器畫面上，點選「功能表」→「我的最愛」。
2. 在「我的最愛」畫面上：
 - 點選您想檢視的網站。
 - 點選您想連結的網站。
 - 可新增或刪除資料夾或是連結。

行動最愛資料夾

當您在您的電腦上安裝了ActiveSync之後，您電腦上的「我的最愛」會新增一個「行動最愛」資料夾。只有儲存在移動我的最愛內的項目，才會與您的行動裝置同步。您可依照下列的幾個步驟，將您喜歡的網站加入到您的我的最愛：

1. 在您電腦上的Internet Explorer畫面上，點選「工具」→「新增行動最愛」。
2. 若想變更名稱，在新顯示的標籤下輸入新的名稱。
3. 若想變更儲存位置，在「我的最愛」→「組織我的最愛」新顯示的標籤下，點選「新增檔案夾」選取資料夾。
4. 設置完成後，按下 "OK"，將此網站加入到您的移動我的最愛。

9.9 小算盤

您的「小算盤」可以讓您您在您的行動裝置上執行簡易的運算。

點選「開始」→「程式集」→「小算盤」即開啓您的小算盤。

9.10 遊戲

在您的行動裝置上，您可以到「遊戲」選擇您喜歡的遊戲，做為您的娛樂消遣。

點選「開始」→「程式集」→「遊戲」。

點選任一遊戲開始遊戲。

9.11 加值服務

服務專案將視您所使用的系統業者服務而定。本功能需在SIM卡已插入，並且手機功能開啓時，方可使用。

點選「開始」→「程式集」→「手機小管家」，點選您所使用的系統運營商，即可開啓您的SIM卡所支援的加值服務目錄。

9.12 ZIP

ZIP的檔案壓縮及解壓縮功能，讓您在檔案總管中即可輕鬆壓縮所需要的檔案，節省空間，提高效能。

壓縮檔案

1. 點選「開始」→「程式集」→「檔案總管」。
2. 點選並按住欲壓縮的檔案開啓即現式選單。
3. 點選「壓縮成ZIP檔」。
4. 在新出現的標籤中設置檔案名、壓縮方式、密碼（可不設）後，點選開始壓縮。

解壓縮檔案壓縮

1. 點選「開始」→「程式集」→「工具程式」→ZIP。
2. 在新出現的標籤中點選"Unzip"。
3. 在ZIP檔案清單中，點選您想解壓縮的檔案，再按「確定」。

選"確定"，可放大工作列選單的文字。

9.13 路徑記錄

此功能讓您透過GPS記錄您行進的軌跡，存檔後可藉由Google Earth或任何支援 .kml、.gpx檔案格式的圖資軟體來顯示所記錄的行進軌跡。

1. 點選「開始」→「程式集」→「GPS應用」→「路徑記錄」
2. 進入GPS路徑記錄功能後，本機自動開啓GPS裝置並開始搜尋座標。狀態頁中提供了許多連線資訊，包括與衛星的連線狀態，衛

星連線數目與座標值。

- 於GPS連線完成時，點選畫面中之鈕，本機即開始進行路徑記錄動作。
- 當路徑正在記錄中，開始記錄鈕將變成暫停記錄鈕，點選後可暫停路徑記錄。
- 於衛星連線狀態時點選下方之鈕，即可將目前之座標加入自訂地標或拍照。並可輸入地標名稱及相關敘述。點選即完成地標新增。
- 點選並確認後即可停止記錄並進入存檔畫面，點選，則可存儲檔案。起點名稱、終點名稱及檔案名稱可以自行輸入，檔案類型及存儲位置可自行選擇。
- 點選並確認後即可清除所有記錄。

注意：

路徑記錄功能開始進行GPS連線時，Today畫面頂端導覽列會出現以代表連線中狀態，當完成連線後則變為以代表連線已完成。

9.14 SIM管理

可以將連絡人及簡訊從SIM卡上儲存到手機上，或從從手機上回復到SIM中。點選「開始」→「程式集」→「SIM管理」。

從SIM卡聯繫人複製到手機：

- 點選「開始」→「程式集」→「手機小管家」→「SIM管理」。
- 勾選需要複製的專案，或是在「選項」→「選擇全部」。
- 點選「選項」→「儲存至手機」。

從手機聯繫人複製到SIM卡：

- 點選「開始」→「程式集」→「手機小管家」→「SIM管理」。
- 勾選需要複製的專案，或是至「選項」→「選擇全部」。
- 點選「選項」→「儲存至SIM」。

SIM卡備份

- 點選「開始」→「程式集」→「手機小管家」→「SIM管理」。
- 點選「備份」將可將SIM卡資料儲存在手機上。若點選「回復」將會把資料從手機上回復到SIM卡上。

9.15 備份工具

您可以備份手機中的個人資料及自行安裝的程式，以便日後回復。

點選「開始」→「程式集」→「工具程式」→ Spb Backup，再依照螢幕上的指示進行下一步。

十.管理您的行動裝置

您可以依照以下方法來維護您的行動裝置。或是洽詢各地經銷商，看看是否有適合您的行動裝置的韌體可供更新。

10.1 記憶體管理

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「記憶體」。

「主記憶體」標籤

顯示您行動裝置目前的記憶體狀態。

「記憶卡」標籤

顯示您行動裝置上 Micro SD 卡的使用情形。

「運行中的程式」標籤

顯示目前所有在您的行動裝置上執行的程式。從「運行程序列表」點選任何一個程式，可選擇將此程式啟用或停止。

啟用：啟動您選定的程式。

停止：停止您選定的程式。

全部停止：停止所有在「執行中的程式清單」上的程式。

10.2 尋找可用的記憶體

當您的記憶體不足時，您的行動裝置將無法自動調配記憶體，您可以下列方式解決：

1. 點選「開始」→「程式集」→「檔案總管」。
2. 從「檔案總管」把需要保存的檔案移到您的 Micro SD 卡上，用觸控筆點選並按住要選取的專案，在即時選單上點選剪切或複製，切換到您的 Micro SD 卡後再點選貼上。
3. 用「檔案總管」刪除不需要的檔案。

點選「開始」→「資訊」→「功能表」→「工具」→「選項」→「儲存」標籤，若您有安裝儲存卡，

勾選「在記憶卡上儲存附件」。往後電子郵件的附加檔案將自動存入 Micro SD 卡。

點選「開始」→Internet Explorer→「功能表」→「工具」→「選項」→「記憶體」標籤。點選「清除歷史記錄」與「刪除檔案」，刪除流覽過網頁的相關記錄。

10.3 新增或移除程式

行動裝置在出廠前所安裝的程式都儲存在 ROM(唯讀記憶體)，這些儲存於 ROM 的程式是無法移除的，ROM 裏面的資料也不會因為意外而遺失。只要手機還有足夠的空間，您就可以安裝您喜好的程式於此。

由 ActiveSync 新增程式

藉由電腦在行動裝置上安裝適合的軟體。

1. 請先確認您行動裝置的處理器類型，再確認您所想安裝的程式是否合適。點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「關於」→「版本」標籤，查看您行動裝置的資訊。
2. 將您欲安裝的程式下載到您的電腦。(請選取專為 Pocket PC 以及專為您的行動裝置而設計的程式)。
3. 閱讀安裝指示說明、「讀我」檔案，或是伴隨程式提供給您的檔。
4. 連結您的電腦與您的行動裝置。
5. 在您的電腦上執行安裝執行檔。

如果這個檔案內含安裝程式，安裝精靈會自動開啓，請依畫面上的指示操作。一旦軟體在您的電腦上安裝完全後，安裝程式就會自動將軟體傳到您的裝置上。

如果這個檔案不含安裝程式，那麼畫面上會出現錯誤訊息，告訴您這是無效程式，那程式不適用於您的電腦。此時您必須自己將此程式搬移到您的行動裝置上。若您找不到關於這個程式的任何

安裝說明，請使用 ActiveSync 的「瀏覽」功能，把程式檔案複製到您的行動裝置上的 Program Files 資料夾。

安裝完成後，點選「開始」→「程式集」，然後點選新增程式的圖示即可執行新程式。

由 Internet 新增程式

您可以從 Internet 下載適合安裝於您行動裝置的軟體。

1. 請先確認您行動裝置的處理器類型，再確認您所想安裝的程式是否合適。點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「關於」→「版本」標籤，查看您行動裝置的資訊。
2. 使用您行動裝置上的 Internet Explorer 直接從網路下載程式到您的行動裝置上。(請選取專為 Pocket PC 以及專為您的行動裝置而設計的程式)。
3. 閱讀安裝指示說明、「讀我」檔案，或是伴隨程式提供給您的檔。
4. 在您的電腦上執行安裝執行檔。

新增程式到開始畫面

點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→「功能表」。

1. 勾選您想要顯示在「開始」功能表的程式。
2. 點觸 "OK" 儲存設定，並返回「個人」標籤畫面。

移除程式

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 →「刪除程式」。

從「儲存記憶體中的程式」清單點選欲刪除的程式，當選取的程式顯示為反白時，點選「刪除」。若發現已安裝程式清單上沒有您要移除的程，您可以使用您行動裝置上的「檔案總管」找到程式，點選並按住該程式名稱，然後點選即現式功能表上的「刪除」，將此程式刪除。

十一.產品規格

項目	規格
系統資訊	
作業系統	Windows Mobile 6 Professional
處理器	Marvell PXA 270 520 MHz
記憶體	256 MB ROM, 64MB RAM
機體	
尺寸(mm)	116*59*14.95 mm
重量	130 g
電源	
電池	Li-Ion 1300 mAh
待機時間	約 150 小時
通話時間	約 3.5 小時
充電時間	約4小時
螢幕顯示	
LCD 型式	2.8", 65,000色TFT LCD觸控式面板
解析度	320*240 pixels

頻段	
頻段	HSDPA; UMTS2100; GSM 850/900/1800/1900
連線	
藍芽	Bluetooth 2.0 調變： GFSK 頻段範圍： 2.4 - 2.4835GHz 輸出電力： 0dbm (Typical)
WLAN	WLAN 802.11b/g 無線電技術： OFDM and DSSS 運作頻率： 2.412 - 2.462GHz 輸出電力： 12dbm (Typical)
GPRS	GPRS Class 12
WAP	WAP 2.0
CSD	有
Modem dial-up	有
USB	Mini USB 1.1 資料同步傳輸
影像	
檔案格式	JPEG, GIF, PNG, BNP, WBMP
最大尺寸	視記憶體大小而定

聲音	
檔案格式	WMA, MP3, MID, AMR, WAV, AAC
最大檔案大小	視記憶體大小而定
錄影	
檔案格式	3GP, MPEG4, WMV
最大檔案大小	視記憶體大小而定
連絡人	
最大檔案大小	視記憶體大小而定
鈴聲	
檔案格式	MP3, WMA, AMR
和絃	192 和絃mid檔案
相機	
檔案格式	JPEG
像素	2百萬畫素
前景鏡頭	30萬畫素CMOS
檔案格式	QVGA, QQCGA
近拍	有
動態錄影	有
訊息	
Windows Live	有

SMS	有
MMS	有
E-Mail	有
Messenger	有
External Memory	
儲存插槽	Micro SD Card
最大擴充容量	無限制
操作	
溫度	-10°C~45°C

十二.常見問題集

Q1 請問我的裝置無法開機，應該如何處理？

答：

1. 確認您的裝置電池還有足夠電力，以及電池安裝正確。
2. 將您的裝置插上電源，確認充電指示燈是否有亮起，然後再按電源開關。

Q2 請問我的裝置畫面常常凍結，或是沒有回應，應該如何處理？

答：

1. 您可按下重新開機鍵重新啟動整個系統，讓系統釋放出不需要的資源，整個系統就會恢復正常。
2. 若在您重新開機後，系統仍然無法正常運作，此時您需要執行系統還原。

操作方法：

先按相機鍵，再按電源開關鍵約三秒後再放開。此時您的行動裝置將還原為系統預設值，並且重新啟動。

注意：

當您執行系統還原時，系統還原會將您行動裝置內，所有的設定、資訊、及程式移除，您的行動裝置將會回復到出廠時的設定。

Q3 請問我的裝置為何無法發出任何聲音？

答：

1. 點選畫面右上方的喇叭圖示，再選擇聲音控制選項，或是調整來電鈴聲的音量。
2. 您也可以使用您裝置側面的音量控制鍵，上

下推動就可以控制音量。

Q4 請問我的螢幕畫面為何會自動變暗？

答：

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「夜光照明」→「電池電源」或「外部電源」標籤。您會發現，當您使用電池電源時，預設為30秒自動關閉夜光照明亮度；而外部電源是預設1分鐘關閉。您可以在此畫面下自行更改設定。

Q5 當我要開啓一個程式或檔案時，出現「記憶體不足」的訊息時要如何處理？

答：

由於您的裝置記憶體是由儲存記憶體以及程式記憶體所共用，您可以參考下列方式，選擇適合的方法。

1. 移除您自行安裝的不常用程式，可釋放記憶體空間。
2. 刪除不常用的資料，可釋放記憶體空間。

Q6 請問我的裝置為何開機後，待機時突然螢幕關閉，點觸螢幕或按鍵盤都無效？

答：

在待機一段時間後，會進入休眠模式以節省電力（請閱1.8 開關機、待命、休眠）。請短按電源開關，再依螢幕指示解除鎖定。您也可至「開始」→「程式集」→「手機應用」→「設定」標籤；或至「開始」→「設定」→「系統」標籤→「電源」。

Q7 請問我的觸控筆不是很精確，要如何處理？

答：

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「螢

幕」→「一般」標籤。點選校正螢幕鈕調整螢幕定位，觸控螢幕會更精準的回應觸控筆的點選。

Q8 請問我的硬體按鍵一直沒有回應，或是叫出錯誤程式，要如何處理？

答：

點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→「功能鍵」。檢查每功能鍵是否設定正確。

Q9 請問我的 ActiveSync 作業無法執行或聯機，要如何處理？

答：

1. 確定您已經安裝了ActiveSync最新版。本產品附送的光碟片包含此軟體，如果您的光碟片遺失了，您可以在Microsoft的網站上下載。
2. 確定您已經將USB傳輸線插入您的電腦與行動裝置，並且確實連結無誤。
3. 確定並未同時執行另一個同樣也使用您在安裝時選定的序列埠工作的程式。
4. 如果仍然無法正常運作的話，請移除您電腦端的ActiveSync軟體，重新再安裝一次。

Q10 請問 Micro SD 記憶卡要如何從 SD 擴充卡中拔出？

答：

本手機的記憶卡插槽專為Micro SD記憶卡所設計。使用之前，請一手握住原廠所附的擴充記憶卡，另一手將Micro SD卡的尾端往上輕提並抽出，抽出的Micro SD卡即適用於手機的記憶卡槽。

Q11 更改 WiFi 的 IP 位址後，新設定何時生效？

答：

當您在「開始」→「設定」→「連線」標籤→「Wi-Fi」→「網路介面卡」標籤→編輯→「IP位址」中更改過WiFi的IP位置後，您的新設定將在重新開機後生效。

Q12 當我使用 USB 快速充電時，我的筆記型電腦系統不穩？

答：

若發現使用此功能時，您的筆記型電腦不穩定，建議停止使用本功能。

Q13 為何連絡人清單中出現重複的 SIM 卡連絡人資料？

答：

請至「開始」→「程式集」→「手機小管家」→SIM管理」中檢查是否在連絡人清單中勾選了「功能表」→「顯示SIM卡連絡人」。若您已將SIM卡中的連絡人複製至本裝置，則不需勾選「顯示SIM卡連絡人」。

Q14 請問我的行動裝置可以同時與 PC 以及 Exchange Server 進行資料同步嗎？

答：

不行。同一時間內，您只能選擇與PC進行同步或是選擇與Exchange Server進行同步。