

智慧財產權聲明

本產品之智慧財產權係歸英華達所有或由英華達取得合法授權，有關產品及本手冊之文字、軟體、圖片、音樂等，均受著作權法、商標法、專利法或其他法律保護。

在未經英華達事前書面同意下，用戶不得擅自進行重製、改作、移轉、傳輸 等有害英華達或其合法授權人之行為，若因而發生侵權情事，用戶應自行承擔相應法律責任，英華達同時保留一切法律之追訴權。

英華達股份有限公司

Trademark List

QuickTime [®]	Registered trademark of Apple Computer, Inc.
DirectX [®]	Registered trademark of Microsoft Corporation
Adobe [®] Reader [®]	Registered trademark of Adobe Systems Incorporated
MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson	

Copyright© 2004 Inventec Appliances Corporation, Apple Computer, Inc., Microsoft Corporation and Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

目錄

1開始使用	1
1-1手機外觀及按鍵說明	1
1-2展開式選項目錄圖	5
1-3使用安全須知	8
1-4標準配備	10
1-5安裝SIM卡	11
1-6安裝RS-MMC卡	12
1-7電池充電	13
1-8開機或關機	14
1-9外螢幕	15
1-10內螢幕	16
1-11訊號圖示及彩燈	17
2電話功能	18
2-1撥打電話	19
2-1-1直接撥打	19
2-1-2重撥	20
2-1-3OKWAP一鍵通	20
2-1-4撥打電話簿號碼	20
2-1-5撥打最近撥出號碼	20
2-1-6撥打通話記錄號碼	21
2-1-7預約撥號	21
2-1-8撥打快速撥號電話	21
2-2接聽來電	22
2-3調整音量	22
2-4通話中使用的功能	23
2-4-1話中插接	23
2-4-2多方通話	24
2-4-3擴音功能	25
2-4-4發送雙音多頻	25
2-4-5新增簡訊	25
2-4-6返回主目錄	25
3電話簿	26
3-1編輯電話簿記錄	27
3-1-1新增電話簿記錄	27
3-1-2修改電話簿記錄	28
3-1-3刪除電話簿記錄	28
3-2使用電話簿記錄	29
3-2-1檢視電話簿記錄	29
3-2-2撥號編輯	29
3-2-3撥打電話簿記錄號碼	29
3-2-4查詢電話簿記錄	29
3-3自建電話簿類別	30
3-4分類保護	30
3-5複製電話簿記錄	30
3-5-1單筆複製	30
3-5-2全部複製	30
3-5-3分類複製	30
3-6簡訊發送	31
3-7接收與傳送電話簿記錄	31
3-7-1紅外線傳送	31
3-7-2紅外線接收	31
4通話服務	32

4-1 電話簿	33	4-4 來電警衛	35
4-2 通話記錄	33	4-5 網路服務設定	36
4-2-1 檢視	33	4-5-1 設定來電轉移	36
4-2-2 儲存	33	4-5-2 設定通話限制	36
4-2-3 撥號編輯	33	4-5-3 設定固定撥號	37
4-2-4 刪除	33	4-5-4 網路訊息	37
4-2-5 通話時間	33	4-5-5 設定優先網路	37
4-3 快速撥號	34	4-5-6 通話選項設定	37

5 訊息服務 38

5-1 簡訊操作	39	5-3-1 新增MMS	44
5-1-1 新增簡訊	39	5-3-2 閱讀MMS	45
5-1-2 閱讀簡訊	40	5-3-3 回覆MMS	46
5-1-3 回覆簡訊	40	5-3-4 轉發MMS	46
5-1-4 轉發簡訊	41	5-3-5 儲存號碼	46
5-1-5 刪除簡訊	41	5-3-6 儲存圖片	46
5-1-6 儲存號碼	41	5-3-7 儲存鈴聲	46
5-1-7 回撥簡訊號碼	41	5-3-8 儲存影像	47
5-1-8 儲存圖片	41	5-3-9 刪除MMS	47
5-1-9 轉存簡訊	42	5-4 MMS管理	47
5-1-10 簡訊查詢	42	5-5 訊息設定	48
5-2 簡訊管理	43	5-5-1 設定簡訊	48
5-2-1 簡訊資料夾	43	5-5-2 設定MMS	49
5-2-2 資料夾操作	43	5-5-3 設定與閱讀小區廣播	50
5-2-3 新增用戶資料夾	43	5-5-4 設定簡訊/MMS群組	51
5-3 MMS操作	44	5-6 產品註冊	52

6 上網瀏覽 53

6-1 設定上網瀏覽	54	6-4-3 修改我的最愛	56
6-2 設定WAP連接方式	55	6-4-4 刪除我的最愛	56
6-3 連接WAP網站	55	6-4-5 連接我的最愛	56
6-3-1 瀏覽首頁	55	6-5 歷史記錄	57
6-3-2 瀏覽OKWAP網站	55	6-6 下載資料	57
6-3-3 自由連接	55	6-7 重新整理	57
6-4 使用我的最愛	56	6-8 簡訊發送	57
6-4-1 進入我的最愛列表	56	6-9 儲存圖片	57
6-4-2 新增	56	6-10 服務訊息	57

7 行動助理 58

7-1 待辦事項	59	7-3 計算器	65
7-1-1 新增	59	7-3-1 簡易四則運算	65
7-1-2 排序	59	7-3-2 記憶儲存運算	65
7-1-3 修改	59	7-3-3 一般函數運算	66
7-1-4 刪除	60	7-4 雙語辭典	67
7-1-5 完成狀況	60	7-4-1 輸入查詢	67
7-1-6 簡訊發送	60	7-4-2 順序查詢	67
7-2 日曆行程	61	7-4-3 雙語交互查詢	68
7-2-1 新增行程	61	7-4-4 語義辨析	68
7-2-2 行程檢視	62	7-5 電腦通訊	69
7-2-3 關鍵字查詢行程	62	7-5-1 電腦同步	69
7-2-4 日期查詢行程	62	7-5-2 Modem 連接	70
7-2-5 行程總列表	63	7-6 其他功能	71
7-2-6 行程管理	63	7-6-1 記事簿	71
7-2-7 簡訊發送	63	7-6-2 世界時鐘	73
7-2-8 紀念日	64	7-6-3 匯率換算	74

8 照相機 75

8-1 相片設定	76	8-4-4 十連拍	77
8-1-1 效果設定	76	8-5 發送圖像	78
8-1-2 相框設定	76	8-6 相片集錦	78
8-1-3 相機設定	76	8-6-1 啟動相機	78
8-1-4 快門音效設定	76	8-6-2 重新命名	78
8-2 調整焦距	76	8-6-3 瀏覽圖片	78
8-3 調節亮度	76	8-6-4 桌布設定	78
8-4 取得相片	77	8-6-5 刪除相片	79
8-4-1 內螢幕拍照	77	8-6-6 發送圖像	79
8-4-2 外螢幕拍照	77	8-6-7 複製圖片	79
8-4-3 四合一	77		

9 攝影機與影像發送 80

9-1 新增影像片段	80	9-3 影像管理	81
9-2 播放影像片段	80	9-4 MMS 發送影像	81

10 MIDI 音樂 82

10-1 音樂欣賞	83	10-2 我的最愛	84
10-1-1 播放與停止	83	10-3 鈴聲編輯	85
10-1-2 我的最愛	83	10-4 WAP 下載	86
10-1-3 MMS 發送	83		

11 圖片集錦 87

11-1 桌布設定	88	11-4 個人圖庫	91
11-2 相片集錦	89	11-5 WAP 下載	91
11-3 開蓋動畫	90	11-6 外螢幕圖庫	91

12 MP3 播放器 92

13 休閒天地 94

13-1 益智遊戲	95	13-5 健康自測	97
13-1-1 音效設定	95	13-5-1 我的節律	97
13-1-2 查看排行榜	95	13-5-2 紅粉佳期	97
13-1-3 查看遊戲說明	95	13-5-3 我的身材	98
13-2 星座戀曲	96	13-5-4 熱量計算	98
13-3 血型人生	97	13-6 FM 收音機	98
13-4 花語和寶石	97		


14 系統設定 99

14-1 手機設定	100	14-3-4 網路訊息	106
14-1-1 設定顯示語言/時間/鬧鈴	100	14-3-5 優先網路	106
14-1-2 鈴聲/彩燈設定	101	14-3-6 通話選項	106
14-1-3 螢幕/鍵盤設定	102	14-4 密碼設定	107
14-1-4 通話設定	104	14-5 來電警衛設定	108
14-1-5 撥號設定	104	14-6 手機資料	108
14-1-6 定時開關機	104	14-6-1 手機訊息	108
14-2 訊息設定	105	14-6-2 資料訊息	108
14-3 網路服務	105	14-6-3 資料重整	108
14-3-1 設定來電轉移	105	14-6-4 恢復原廠設定	108
14-3-2 設定通話限制	105	14-6-5 原廠序號	108
14-3-3 設定固定撥號	106	14-6-6 刪除全部資料	108
		14-6-7 卡片格式化	108

15 FM 收音機	109
15-1 耳機使用方法	110
15-2 開啟收音機	110
15-3 選台	110
15-4 記憶電台	111
15-5 節目表	111
15-6 開啟喇叭	112
15-7 錄音	112
15-8 定時關閉	113
15-9 關閉收音機	113
16 RS-MMC 卡	114
16-1 RS-MMC 卡內容	114
16-2 卡片格式化	115
16-3 卡片資料管理(USB連接)	115
17 STK 增值服務	117
18 輸入法	118
18-1 英文輸入	119
18-1-1 傳統英文輸入法	119
18-1-2 智慧英文輸入法	120
18-2 中文輸入	121
18-2-1 注音輸入法	121
18-2-2 拼音輸入法	122
18-2-3 廣東拼音輸入法	122
18-2-4 筆數輸入法	122
18-3 輸入數字	123
18-4 輸入空格	123
18-5 特殊符號輸入	123
18-5-1 半形特殊符號的輸入	123
18-5-2 全形特殊符號的輸入	123
19 安裝數據機	124
19-1 自動安裝CSD/GPRS數據機	125
19-2 手動安裝CSD/GPRS數據機	128
20 資料傳輸	133
20-1 安裝說明	133
20-2 啟動i-SyncME軟體	139
20-3 移除i-SyncME軟體	140
20-4 移除USB-COMDriver軟體	140
20-5 移除ModemWizard軟體	140
20-6 i-Sync ME 主要功能介紹	141
注意事項	143

1開始使用

1-1手機外觀及按鍵說明




- ①天線
- ②眨眼燈
- ③拍照鏡頭
- ④閃光燈
- ⑤外螢幕
- ⑥彩燈
- ⑦設備連接埠

- ⑧立體聲喇叭
- ⑨MP3播放鍵
- ⑩Vol_Up/Vol_Down鍵
- ⑪右側鍵
- ⑫RS-MMC卡槽

- ⑬耳機插孔
- ⑭紅外線連接埠


手機外觀及按鍵說明



手機外觀及按鍵說明



- 在待機畫面，按鍵顯示主功能選單。
- 當螢幕最下行中間顯示功能鍵時，按鍵執行相應功能。
- 長按直接返回待機畫面。



- 分別執行螢幕顯示左下方及右下方的文字符號所指示的功能。



- 撥打或接聽電話。
- 在待機狀態下顯示最近30筆撥出電話。
- 確認選擇的設定或選項。



- 長按此鍵可開啟或關閉手機。
- 結束通話。
- 退出已選擇的設定或選項。

MP3播放鍵

- 開蓋時，在待機畫面，按鍵進入MP3播放功能。
- 開蓋時為功能確認鍵。


【Vol_Up】Vol_Down】音量調整鍵

- 通話過程中可調整音量高低。
- 在待機狀態下顯示情景模式選擇列表。
- 手機合蓋時，短按此鍵可點亮外螢幕背光，再長按則開啟閃光燈（持續十秒）。
- 在目錄／列表畫面滾動游標。
- 手機合蓋時遇來電，長按可關閉鈴聲，若再按即可掛斷電話。
- 手機合蓋時，有未接電話，按此鍵可顯示未接來電之號碼（或姓名）。
- 切換輸入法。

右側鍵


- 合蓋時，長按顯示可執行的功能目錄。

手機外觀及按鍵說明



方向鍵

- 選擇設定或選項。
- 向左或向右可快速翻頁。
- 在待機畫面作為快捷鍵直接進入預設功能。



數字鍵

- 撥號時，按鍵顯示相應數字。
- 在待機畫面長按可撥打快速撥號中設定的相應號碼。
- 在功能選擇畫面，按鍵直接進入相對應功能。
- 在注音、拼音、智英等輸入狀態下，輸入相應字母。



鍵

- 撥號時顯示*。在輸入電話號碼時連按兩次此鍵則顯示P，可用於撥分機。
- 在輸入法(除123及注音輸入法狀態下，顯示特殊符號。



鍵

- 撥號時，按此鍵顯示0，長按則顯示+ 用於撥打國際長途電話。
- 在ABC或abc輸入狀態下，按此鍵一次為空格。連按二次則為+。






鍵


- 撥號時顯示# 字元。
- 在ABC或abc輸入狀態下，可切換大小寫。
- 在輸入注音狀態下，可輸入ㄣ或儿。
- 如果SIM卡存有本機號碼，在待機畫面長按則顯示本機號碼。

展開式選項目錄圖


1-2展開式選項目錄圖

本手機的眾多功能都可按 ，再按相對應的一組按鍵以快捷方式進入。例如，按 ，再按 ，就可直接進入通話服務功能中的快速撥號。


主目錄顯示模式可修改，詳細操作請參考14-1-3螢幕／鍵盤設定之內螢幕設定。
本使用說明書依照主目錄為說明。



展開式選項目錄圖



展開式選項目錄圖



使用安全須知

1-3 使用安全須知

請仔細閱讀以下規則。違反以下規則可能會發生危險或違法，請注意：

- 行車時注意交通安全

為了您的安全，請避免於開車時使用手機。

- 在醫院裡應關機

手機是一種屬於無線高頻訊號傳輸工具，可能會對心律調整器及助聽器等特殊醫療器材產生影響，請勿在醫院或其他禁止使用手機的地方使用手機。

- 在飛機上應關機

請勿於飛機上使用手機，在飛行途中使用手機是違法的，避免破壞飛機通訊網路運作，請謹記且遵守此一規定，登機前請務必關機。

- 注意電磁波

手機在未撥通前會產生高頻能量，我們稱之電磁波。為避免電磁波對人體產生影響，故建議您等電話接通後再聆聽。為減少電磁波影響，請妥善使用。

SAR標準值1.6W/Kg；送測產品實測值為1.34W/Kg。

- 在爆破區應關機

因為爆破現場採用無線電頻率(RF)信號引爆炸藥，所以應關閉手機，以免干擾爆破的進行。

- 在一些場合時應關機

加油站、油庫、化學工廠或易燃區嚴禁使用手機。在這些地方出現的火花可能導致爆炸或火災，從而造成不必要的損失。

- 有標示的設備或地點應關機

在任何有標示需要將手機關機的地方，應盡力配合。

使用安全須知

- 正確合理的使用

以正確的方法使用手機（對著耳朵）。通話時，請不要用手握著手機天線。請小心使用手機，避免話機由高處落下。禁止手機在沒有裝上電池時，置入充電器充電。使用手機時，請勿接近磁性強的物品以免異常狀況發生。

- 配件與電池

請使用經過認可的原裝配件與電池，以免對手機造成損壞。

- 合格的維修

未經授權之維修人員擅自拆卸或維修本手機，將會使您失去保固之權利。

- 連接其他裝置

連接手機相關裝置時，請閱讀該裝置的使用手冊以獲得詳細的安全指導。請勿連接不相容的產品。

- 製作備份

切記備份所有重要資料，包含手機內資料和RSMMC卡資料。

標準配備

1-4 標準配備

本手機包裝內還包括以下各項擴充配件。您在購買時，可以根據實際使用情況，從中選擇最適合您通訊需要的配件。詳細情況請向當地的服務供應商或零售經銷商詢問。

鋰電池

本手機使用一枚鋰電池。

旅行充電器

超輕型快速充電器，可以迅速地進行充電。

耳機

將耳機插入耳機插孔，來電時，按耳機按鈕即可接聽，再按則掛斷通話。如已設定自動應答，即可自動接聽，詳細操作請參閱14-1-4通話設定。

手機電腦資料同步光碟

您可以執行電腦中的資料同步程式，對手機上的電話簿等資料與電腦中的相關資料作同步處理。此程式同時具有新增、編輯、刪除等功能。

資料傳輸線

作資料同步時，連接電腦與手機的連線。

RS-MMC卡傳輸線

可連接手機和電腦，將手機充當RS-MMC讀卡機使用。

RS-MMC卡

提供儲存資料，擴充手機的儲存空間，增強資料的管理能力。

為讓手機運作達到最高的效率，請使用手機製造商認可的電池、充電器以及附件。違反本手機的任何認可或保固條款，將會造成不必要的損失。

安裝 SIM 卡

1-5 安裝 SIM 卡

使用前您必須先插入 SIM 卡，才能撥打電話與接聽來電。SIM 卡為用戶識別模組卡 Subscriber Identity Module。內含安全認證訊息，並可存放多筆電話簿。

註：

- SIM 卡應小心保管，不能彎折、刮傷。不能接觸到水或太靠近帶靜電的物品。
- 插入或取出 SIM 卡之前，應確保手機關機，否則會損壞 SIM 卡上的記憶裝置。


1 取下後蓋。



2 拉住電池上的拉片，取出電池。




3 放入 SIM 卡，請確定斜角位於左上，卡上的金色面向向手機金屬連點。



4 裝入電池。



5 闔上後蓋。



註：


如欲取出 SIM 卡，請按住箭頭所在位置，並向上推出。
如圖所示：



安裝 RS-MMC 卡

1-6 安裝 RS-MMC 卡

RS-MMC 卡可儲存資料，並可透過 USB 連接線與電腦相互傳輸資料。

- 在使用 MP3 播放器攝影機/影像發送功能時或是讀取存取在 RS-MMC 卡上的資料時，請事先插入 RS-MMC 卡。
- RS-MMC 卡在手機關機或開機時均能插拔。
手機在關機時插入 RS-MMC 卡，開機後能自動辨認。
手機在開機後插入 RS-MMC 卡，螢幕會提示按 OK 確認插入卡片。請按  確認。
- RS-MMC 卡還可作為行動碟使用。
- 在使用與 RS-MMC 卡相關的功能時請勿取出卡片。

註：

請小心保管 RS-MMC 卡，不能彎折、刮傷。避免受潮或太靠近帶靜電的物品。

- 1 掀開 RS-MMC 卡槽上的保護蓋，將 RS-MMC 卡放入卡槽，
請注意卡上的金屬面向上並朝向手機內部。



- 2 將 RS-MMC 卡推到底並鎖住。




註：

如欲取出 RS-MMC 卡，請將
卡向手機內部推，再鬆開，
卡片即可彈出。如圖所示：



1-7 電池充電

新的鋰電池並未完全充滿電，使用前請先充電，充電方式如下：






- 1 掀開手機底部傳輸埠上的保護蓋，將充電器的連接線接頭，連接到手機底部傳輸埠。
- 2 將充電器電源插頭插入主電源插座。如在合蓋狀態，外螢幕顯示充電中，表示正在充電。
- 3 當內螢幕顯示充電完成表示電池已充滿。同時外蓋外螢幕LED彩燈顏色變為綠色。
- 4 先中斷充電器電源，然後中斷手機與充電器的連接。

註：

- 充電時，手機可以開啟或關閉。充電時間較長後充電器會變熱，這屬於正常現象。要獲得更多的資訊，請參閱注意事項之使用電池與充電器。
- 如電池電量已完全耗盡，請至少充電10分鐘後，才能開機使用。
- 為了延長電池的使用壽命，建議您充電至螢幕顯示充電完成後，再結束充電，使用手機。

開機或關機


1-8開機或關機

- 1 長按  打開或關閉手機。如螢幕顯示請插入SIM卡，請檢查是否已插入SIM卡，或檢查插入的SIM卡是否有效。
- 2 如果手機提示輸入開機手機密碼：請輸入密碼（以 * 號出現），按  確認。
* 原廠預設初始密碼為1234。
- 3 如果手機提示請輸入PIN：請輸入PIN（以 * 顯示），按  確認。（PIN為個人識別碼，以防止SIM卡被非法使用，通常隨SIM卡一起提供）。

註：

- 如您遺忘了手機開機密碼，請與原廠或代理商的客服中心聯繫。
- 輸入密碼時，按右鍵【清除】，可刪除游標前的字元。
- 螢幕會提示您有幾次機會輸入PIN。當PIN輸錯次數達三次時，則顯示PUK輸入畫面。若PUK輸入正確，則回到PIN輸入畫面，可重新設定新PIN。（PUK為PIN解鎖碼，由系統商提供。）
- 當PUK輸入十次後仍為錯誤，則顯示SIM卡不能再用，請換新卡，表示SIM卡已被自動保護，以防止他人惡意使用。
- 本手機只支援3伏特(V)SIM卡。

1-9 外螢幕

外螢幕合蓋待機時有精簡、完整和模擬時鐘三種顯示模式，預設為完整模式，您可按進入外螢幕調整功能改變設定。詳細操作請參閱14-13螢幕 / 鍵盤設定之外螢幕設定。



精簡模式，顯示目前時間。



完整模式，顯示訊號、電量、時間、目前月 / 日、星期。



模擬時鐘模式，以時鐘畫面顯示目前時間。



外螢幕動畫模式，合蓋時顯示外螢幕動畫。



外螢幕桌布。

合蓋時，長按【Vol_Up】或【Vol_Down】鍵可點亮外螢幕背光。

合蓋時，自動打開外螢幕指示。


當發生鬧鈴、來電、簡訊、充電等事件時，外螢幕點亮並顯示相關訊息。

來電時，外螢幕顯示來電，可設定打開翻蓋接聽。亦可使用耳機接聽。

內螢幕

1-10 內螢幕

手機已插入SIM卡以及RSMMC卡的待機畫面：



桌布可以改變，詳細操作請參閱11-1桌布設定。


開蓋的狀態下，來電時，內螢幕顯示來電。


如有未接來電、未讀簡訊時，內螢幕顯示相關訊息。若有直接顯示的小區廣播訊息，可選擇儲存或放棄。當電池將要用完時，螢幕顯示提示：電池不足，請充電。

在功能鍵指示，從左到右依次顯示MP3、目錄、電話在目前畫面所對應的功能。按相應鍵即可進入該功能。

主目錄畫面：



在待機畫面按  進入主目錄畫面。

















當您使用不具有STK加值服務的SIM卡時，第九項顯示 。

註：










主目錄畫面可以更改，請參閱14-13系統設定之 螢幕 / 鍵盤 相關說明。

1-11 訊號圖示及彩燈

內螢幕訊號

-  電量指示：顯示格數愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：格數愈多，表示訊號強度愈強。
-  響鈴設定為只有振動。
-  開啟靜音功能，來電時不響鈴且無振動。
-  啟動鬧鈴。
-  手機處於漫遊狀態。
-  已使用耳機模式。
-  未讀簡訊。
-  未讀MMS。
-  未讀服務訊息。
-  簡訊已存滿。
-  已進入GPRS服務區。
-  已插入RS-MMC卡。
-  已開啟所有來電轉移。
-  通訊中。
-  啟動來電警衛。

外螢幕訊號

-  電量指示：顯示的格數愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：格數愈多，表示訊號強度愈強。
-  開啟靜音功能，來電時不響鈴且無振動。
-  有未接電話。
-  響鈴設定為只有振動。
-  有新簡訊。
-  有新MMS。
-  鬧鐘提醒。
-  已開啟所有來電轉移。

LED彩燈顯示

- 漫遊時：黃燈慢閃。
- 低電時：紅燈慢閃。
- 充電時：紅燈長亮。

電話功能

2 電話功能

本手機為您提供便利的撥打方式。在來電時，可顯示來電者訊息並依據您個人的喜好，設定來電大頭貼，鈴聲辨人及過濾來電。


本手機還可在通話中開啟多方通話（需系統商網路支援）、擴音，發送雙音多頻和簡訊等功能。

2-1 撥打電話










2-1-1 直接撥打

在待機畫面，直接按數字鍵輸入對方的電話號碼。










按  撥打所顯示的電話號碼。

按  結束通話或取消欲撥打的電話。

註：





- 在撥號畫面，欲輸入撥號暫停符號P，連按兩次  即可。
- 在撥號畫面，按左鍵  可將所撥號碼儲存至電話簿中。
- 在撥號畫面，短按右鍵  可刪除游標前一個字元。
- 在撥號畫面，按  再按  可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
- 在撥號畫面，按  再按  可切換選擇開啟 / 關閉擴音功能。
- 智慧撥號提示：在撥號畫面，輸入前兩位數字後，若有與輸入數字相符的最近撥出的電話記錄，即顯示相關列表，按  選擇欲撥打之電話號碼，按  確認。(此功能之開啟與關閉請參考14-5撥號設定。)
- 撥號大字體：在撥號畫面，所輸入的數字放大顯示。(此功能之開啟與關閉請參考14-15撥號設定。)

撥打緊急電話





- 未插入SIM卡
開機後，在提示請插入SIM卡的畫面上，可按左鍵  撥打SOS緊急電話或按數字鍵   ，按  撥打。
- 已插入SIM卡
在待機畫面，按數字鍵    後，按  撥打。

撥打國際長途電話

要撥打國際長途電話，請在輸入電話號碼之前，輸入國際長途符號 + ”，國家地區碼及城市長途碼。

- 1 長按  直至出現國際長途符號 + ”。
- 2 直接輸入國家地區碼及城市長途碼。
 - 或按左鍵 ，顯示世界城市列表。可按該城市英文首字字母，再按  從世界城市列表中選擇所需的國家及城市，按  確認，即可輸入該國地區碼及該城市長途碼。

註：


- 按左鍵 ，顯示相關國家(城市)之標準時差，國家地區碼和城市長途碼。
- 3 輸入欲撥打的電話號碼或按  再按  可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
- 4 按  撥打所顯示的電話號碼。

重撥

2-1-2 重撥

在撥號失敗的畫面，按左鍵【重撥】可重新撥打。

2-1-3 OKWAP一鍵通








在電話簿，最近撥出及通話記錄之未接/已接/已撥電話號碼列表畫面，選擇任一號碼，按即顯示如下功能選項，可根據所需選擇相關功能。

- 撥號：直接撥打
- 儲存號碼：將所選擇之號碼儲存至電話簿
- 編輯簡訊：直接進入簡訊編輯畫面
- 編輯MMS：直接進入MMS編輯畫面
- 撥號編輯：顯示該號碼之撥號輸入畫面



註：

- OKWAP一鍵通功能開啟與關閉，請參考14-1-5撥號設定。


2-1-4撥打電話簿號碼



- 1 在待機畫面，按右鍵【電話】可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
 - 或按進入主目錄，按進入通話服務功能，按進入電話簿功能讀取訊息。
 - 或按進入主目錄，按進入電話簿，讀取訊息。(SIM卡無加值服務功能)
- 2 按選擇欲撥打的電話號碼。
- 3 按撥打所顯示的電話號碼。

註：

- 當撥號失敗並出現無法接通的提示時，該組電話簿記錄內若已儲存多筆電話號碼，按右鍵【關聯】可顯示相應號碼，按選擇並按可撥打所選擇的號碼。


2-1-5撥打最近撥出號碼






在待機畫面，按進入最近撥出之清單。

- 按選擇欲撥打的電話號碼。
- 按撥打所選擇的號碼。


撥打通話記錄號碼

2-1-6撥打通話記錄號碼

在待機畫面，按進入主目錄，

- 按進入通話服務功能。
- 按進入通話記錄。
- 按查看已撥電話清單。
- 按選擇欲撥打的電話號碼。
- 按撥打所選擇的電話號碼。

2-1-7預約撥號

若在行程設定中開啟鬧鈴，會提示您輸入預約電話。到時會顯示電話號碼並響鈴提示，按進行撥號。按任意鍵可結束鬧鈴鳴叫。

2-1-8撥打快速撥號電話

可將經常撥打的電話號碼，設為快速撥號號碼。

若已在通話服務之快速撥號中設定快速撥號號碼，在待機畫面，長按相應按鍵即可撥打。


註：

- 設定快速撥號之方法，參考4-3快速撥號。

接聽來電


2-2接聽來電

當有來電的時候，若電話簿中有與之相符合的記錄，則顯示相關訊息。

按  或左鍵【接聽】可接聽電話。

按  或按右鍵【忙音】，可掛斷電話。

註：

- 設定任意鍵接聽之方法，參考141-4通話設定。
開啟任意鍵接聽功能，則在開蓋狀態下，除右鍵】  及機身側鍵外，按其餘鍵均可接聽來電。
- 若來電轉移之忙線時功能開啟，則會轉移來電。
- 若來電方掛斷，內外螢幕顯示未接來電之相關訊息。

翻蓋接聽

合蓋時，若有來電，外螢幕將顯示來電號碼，翻蓋可自動接聽。

註：

- 設定翻蓋自動接聽之方法，參考141-4通話設定。

耳機自動接聽

插有耳機時，若有來電，可自動接聽來電。

註：

- 設定耳機自動接聽之方法，參考141-4通話設定。

2-3調整音量

在通話過程中，按機身左側音量鍵可調整音量。

按【Vol_Up】可提高音量。

按【Vol_Down】可降低音量。

2.4 通話中使用的功能

在通話過程中，本手機提供查詢電話簿、擴音功能、話中插接、多方通話，發送雙音多頻及發送簡訊等多項功能。


通話中所使用的部分功能為網路服務，請至相關網路系統商處申請該項功能，否則無法正常使用。

2.4.1 話中插接

在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。

註：

- 設定話中插接之方法，參考1436通話選項。

按左鍵【接聽】或接聽等待來電。

註：

- 原通話方將被保留，新進電話為目前通話方。

按右鍵【忙音】拒絕接聽等待來電，撥號者將聽到忙線音。

註：

- 若來電轉移之忙線時功能開啟，則會轉移來電。
- 您仍可與原通話方對話。

切換通話方

接聽後，按左鍵【切換】可切換通話方與保留方。

按右鍵【靜音】可以將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。




當啟動靜音功能，按右鍵【解靜音】，恢復您已設定為靜音的通話，雙方恢復通話。

多方通話

2-4-2 多方通話

在通話過程中，可撥打其他的電話號碼，並使用通話中所提供的功能，將通話方連接起來進行多方通話。您最多可同時與五個通話方進行通話。




如何建立多方通話

- 1 接通兩通電話。
- 2 按 ，並按  選擇多方通話，再按  確認。
- 3 接通其他方。
- 4 重複上述步驟將其他方加入多方通話。




註：


- 在多方通話過程中，按  可查看通話各方的電話號碼。

結束單方通話

按 ，並按  選擇結束單方通話，再按  可中斷目前所顯示號碼的通話。







結束所有通話

按 ，並按  選擇結束目前通話，再按  可結束通話並返回到待機狀態。

- 按  可中斷通話並返回到待機狀態。

2-4-3擴音功能

在通話過程中，開啟或關閉擴音功能。







- 欲開啟擴音功能，按  再按  選擇開啟擴音功能，按  確認。
- 欲關閉擴音功能，按  再按  選擇關閉擴音功能，按  確認。

註：

- 插有耳機時，無法使用此功能。




2-4-4發送雙音多頻

在通話過程中，可以傳輸控制代碼以控制如答錄機和其他相對應的設備組件。

- 欲開啟發送雙音多頻功能，按  再按  選擇開啟雙音多頻，按  確認即可輸入控制代碼。
- 欲關閉發送雙音多頻功能，按  再按  選擇關閉雙音多頻，按  確認即可。




2-4-5新增簡訊

在通話過程中，撰寫並發送簡訊。

- 1 在通話過程中，按  再按  選擇新增簡訊，按  確認。
- 2 進入簡訊編輯畫面。

2-4-6返回主目錄

在通話過程中，可直接返回主目錄。





- 1 在通話過程中，按  再按  選擇主目錄，按  返回主目錄。
- 2 您可操作除來電警衛、上網瀏覽、日曆行程、媒體、休閒、MMS管理、設定和電腦通訊之外的功能。

電話簿

3電話簿







電話簿功能可以將個人姓名、電話號碼及其他相關的訊息儲存在SIM卡內或手機本機中。並可隨時查詢及撥打已儲存的記錄。手機本機最多可以容納1000組記錄。SIM卡中可儲存的電話號碼及姓名的長度和數量取決於SIM卡的類型。

在待機畫面，按右鍵【電話】進入電話簿功能。



或在待機畫面，按，按方向鍵選擇後，按確認進入電話簿功能。(SIM卡無加值服務功能時)

3-1 編輯電話簿記錄







3-1-1 新增電話簿記錄

- 1 在電話簿列表畫面，按  並按  選擇新增，再按  進入電話簿編輯畫面。
若無電話記錄，也可按左鍵 **新增** 直接進入電話簿編輯畫面。
- 2 在  欄位，按  選擇類別，或按左鍵 **選擇** 進入電話簿類別列表，按  選擇。電話簿內建類別為：普通、SM、VP、商務、朋友、家庭，可將儲存的電話記錄歸類至相關類別。不同的類別可配以不同的鈴聲，該功能的設定請參考14-1-2鈴聲/彩燈設定之分組鈴聲設定及使用分組鈴聲。



註：

- “普通、家庭、朋友、商務、VP”分類都儲存於本機上。而 SIM 則指儲存於SIM卡上。若手機未插入SIM卡，電話簿記錄只儲存在本機上。
- 3 按  至欲輸入訊息的欄位，輸入相關訊息。
- 4 來電大頭貼設定： 儲存在本機上的電話記錄相片部份，可設定手機在接收特定號碼來電時，顯示來電大頭貼。游標移動至  欄位，按左鍵 **選擇** 進入圖庫挑選圖片。



註：

- RSMC卡內所儲存的相片需先複製或轉存至本機的個人圖庫，方可設定為來電大頭貼。
- 5 來電鈴聲設定： 可設定手機在接收特定名字與電話號碼的來電時，發出不同的鈴聲。可以選擇RSMC卡上的鈴聲()或是手機本機鈴聲()。
在   欄位，按  選擇鈴聲。或按左鍵 **選擇**，可出現鈴聲列表，可按  選擇。

註：




- 設定RSMC卡中的鈴聲時必須插入卡片。
- 6 號碼保密設定： 可啟動號碼保密功能。若您啟動了號碼保密功能，當您重新進入電話簿功能或該號碼來電時，號碼以*顯示。游標移動至  欄位，按  選擇是或否。

註：

- 來電時，*的顯示方式可修改，請參見14密碼設定之保密符號設定。
- 7 按  確認儲存，螢幕提示是否儲存目前記錄？，按  儲存，並返回電話簿列表畫面。







修改電話簿記錄

3-1-2修改電話簿記錄






若要變更電話簿中的記錄，可在電話簿列表畫面選擇所要變更的記錄（或在該筆記錄的瀏覽畫面下），按  並按  選擇修改，按  確認進入電話簿編輯畫面。

3-1-3刪除電話簿記錄








單筆刪除

在電話簿列表畫面，按  選擇所要刪除的記錄（或在該筆記錄的瀏覽畫面），按  並按  選擇刪除，並按  確認，螢幕提示是否刪除，按  確認；按  取消刪除並返回電話簿列表畫面。

全部刪除

在電話簿列表畫面，按  並按  選擇全部刪除，再按  確認，螢幕提示刪除全部本機記錄，按  確認；按  取消刪除並返回電話簿列表畫面。

分類刪除






在電話簿列表畫面，按  並按  選擇分類刪除，再按  確認。按  選擇類別並按  確認，螢幕提示刪除此分類資料，按  確認；按  取消刪除並返回電話簿列表畫面。

3-2 使用電話簿記錄





3-2-1 檢視電話簿記錄

在電話簿列表畫面選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵【內容】顯示電話簿資料。按左鍵【上筆】查閱上一筆記錄，按右鍵【下筆】查閱下一筆記錄。

3-2-2 撥號編輯

撥出電話前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼，按即可撥打。
在電話簿列表畫面，按選擇所欲撥打的記錄，按並按選擇撥號編輯，再按確認。





3-2-3 撥打電話簿記錄號碼


- 1 在電話簿列表畫面，按可直接撥打游標所在的電話號碼。
- 若該記錄儲存了多筆電話號碼，按選擇所需，並按撥打。
- 2 按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。
- 3 按右鍵【姓(中)】或【姓(英)】，顯示所有已儲存的電話記錄的姓氏，移動游標選擇欲查詢之姓氏，按確認及顯示相關訊息。
- 4 進入電話瀏覽畫面後，按左鍵【上筆】查閱上一筆記錄，按右鍵【下筆】查閱下一筆記錄。





3-2-4 查詢電話簿記錄

您可以選擇以下方法快速查詢電話簿記錄。

首字母查詢： 在電話簿列表畫面，輸入要查詢的姓氏的首個注音符號或英文首字母，若有符合之記錄 游標即停留在該筆記錄上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。

關鍵字查詢： 在電話簿列表畫面，按並按選擇查詢，按確認。螢幕提示輸入關鍵字，輸入所要查詢的訊息(姓名、公司名稱或電話號碼等)，按確認。若有符合記錄，即會顯示在螢幕上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。



姓氏查詢： 在電話簿列表畫面，按右鍵【姓(中)】或【姓(英)】，顯示已儲存的記錄的相關姓氏(或英文首字母)，選擇所需後，按顯示電話簿列表畫面，游標停留在所查詢之記錄上。

分類檢視： 在電話簿列表畫面，按機身左側的上下音量鍵，可快速切換電話簿類別。或是在電話簿列表畫面，按並按選擇分類檢視再按確認，顯示全部電話簿類別，選擇所需後按確認。

自建電話簿類別

3-3 自建電話簿類別

在電話簿類別列表畫面，按左鍵【新增】，可輸入自建類別名稱。






- 新增自建類別後，按右鍵【更名】，可修改自建類別名稱。
- 新增自建類別後，移動游標至任一自建類別，按並按選擇刪除，可刪除該自建類別及其內含所有資料。

註：

- 自建類別最多可設18個。







3-4 分類保護


可依類別對電話簿中的記錄進行保護，被保護的電話簿記錄將被隱藏起來。

在電話簿類別列表畫面，按並按選擇分類保護，按確認進入手機密碼輸入畫面，輸入密碼後按選擇欲保護的分類，按左鍵【選擇】並按確認。





3-5 複製電話簿記錄

3-5-1 單筆複製








您可以將游標所在的電話記錄複製到手機或SIM卡上。在電話簿列表畫面，按選擇所要複製的記錄，按並按選擇單筆複製再按確認，按選擇複製到SIM或複製到手機再按確認。

手機本機上的記錄中如有多個號碼要複製到SIM卡時，選擇相應電話號碼儲存於SIM卡，並按確認。




3-5-2 全部複製

可對電話簿中所有記錄進行複製。在電話簿列表畫面，按並按選擇全部複製再按確認，按選擇複製到SIM或複製到手機再按確認。



3-5-3 分類複製

可對電話簿中的記錄按類別進行複製。在電話簿列表畫面，按並按選擇分類複製，按確認進入電話簿類別列表畫面，按選擇被複製的類別名稱並按確認，按選擇接收資料的類別名稱並按確認即可。

3-6簡訊發送

您可以將電話簿中的資料以簡訊(SmarMessage格式)傳送的方式傳至他人的手機。在電話簿列表畫面，移動游標選擇欲發送的記錄；或在該筆記錄的瀏覽畫面，按並按選擇簡訊發送，螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按確認，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。





註：

- 請確認對方手機具有接收SmarMessage功能，才能成功傳送。
- 當您收到SmarMessage格式之簡訊，螢幕提示您收到一筆名片資料或待機圖片。按瀏覽可查看該筆資料，按儲存儲存該筆資料至相關功能。




3-7接收與傳送電話簿記錄

3-7-1紅外線傳送

您可以透過手機的紅外線傳輸埠，連接相容的手機或PDA，傳送單筆電話簿資料。

- 1 在電話簿列表畫面，按選擇欲傳送的電話記錄。
- 2 按並按選擇紅外線傳送，按確認。螢幕顯示傳送成功，該筆記錄即被傳送至接收方。
在傳送時，請確定另一部手機或PDA已開啟紅外線接收功能。

3-7-2紅外線接收

可透過紅外線傳輸埠接收手機或PDA中的電話簿。按並按選擇紅外線接收，按確認。

註：

- 傳送與接收資料時，請確認傳送方與接收方的紅外線傳輸埠相對，並保持距離在30公分以內。

通話服務

4通話服務

在待機畫面，按 F1 ，再按 F2 ，或者按方向鍵 ↓ 選擇 F2 後，按 F3 確認進入通話服務功能。

在通話服務功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入電話簿、通話記錄、快速撥號、來電警衛和網路服務功能；也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵選擇或按 F3 進入。





4-1 電話簿


請參考3電話簿。

4-2 通話記錄


在通話記錄功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入未接來電、已接來電、已撥電話和通話時間。或移動游標選擇各功能選項，按左鍵【選擇】檢視相關訊息。

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按選擇任一筆通話記錄，按可直接撥打該筆記錄的電話號碼。





4-2-1 檢視

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按選擇任一筆通話記錄，按左鍵【內容】可檢視相關訊息。






4-2-2 儲存





在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按選擇任一筆通話記錄，按右鍵【儲存】可將電話號碼儲存至電話簿，可選擇建立新記錄或是取代原記錄。

4-2-3 撥號編輯

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按選擇任一筆通話記錄，按並按選擇撥號編輯，再按確認。撥出前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼。或是使用單次撥號隱藏本機號碼，在電話號碼前加上#31#。

4-2-4 刪除

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按選擇任一筆通話記錄，按並按選擇刪除記錄並按確認，可刪除目前所選擇的通話記錄；按取消刪除。

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按並按選擇全部刪除，按確認可刪除全部記錄；按取消。



4-2-5 通話時間



提供檢視上次、已接、撥出及全部通話時間的功能。電話計時以時、分、秒顯示。按左鍵【歸零】可清除通話時間內的各項記錄並重新開始計時。

快速撥號

4-3 快速撥號

如果設定了快速撥號號碼，在待機畫面，長按相應的數字鍵，即可直接撥打所設定的號碼。若未設定，在待機畫面，長按數字鍵，進入快速撥號設定畫面，可編輯快速撥號號碼。

在通話服務功能選擇畫面，按  進入快速撥號設定畫面，按右鍵【修改】進入快速撥號編輯畫面，按  選擇欲設定的數字鍵，直接輸入電話號碼。


- 或按左鍵【電話】進入電話簿列表畫面，按  選擇所需號碼並按  確認。




4-4來電警衛

可設定拒接或只接電話簿某一類別的號碼、無號碼來電以及自設號碼。

若來電警衛設為拒接，若有設定的號碼撥入，手機將其自動過濾。若設為只接，手機只接入您設定的號碼，其他號碼將無法接入。

只接設定：

按  進入只接設定。您可以設定只接電話簿的某一類或幾類 或是全部電話簿中的號碼；也可以設定只接無號碼來電；還可以自己輸入只接號碼最多10個。

- 接聽電話簿：按右鍵【設定】進入電話簿類別選擇畫面，按  所需的電話簿類別，按左鍵【選擇】並按  確認。
- 無號碼來電：為一些國際長途或故意隱藏之號碼。
- 自設只接號碼：將游標移至無號碼來電下方空白處，按右鍵【修改】可直接輸入只接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中挑號碼作為只接號碼，並按  確認。

設定完成後 按左鍵【選擇】即可啟動該選項。您可同時啟動多項只接選項。




註：

- 在設定只接號碼時，若未選擇任何號碼，將啟動拒接所有來電功能。

拒接設定：


1 按  進入拒接號碼設定。

您可以設定拒接電話簿的某一類或幾類 也可以是全部電話簿中的號碼；也可以設定拒接無號碼來電；還可以自己輸入拒接號碼最多10個。

- 拒接電話簿：按右鍵【設定】進入電話簿類別選擇畫面，按  所需的電話簿類別，按左鍵【選擇】並按  確認。
- 無號碼來電：為一些國際長途或故意隱藏之號碼。
- 自設拒接號碼：將游標移至無號碼來電下方空白處，按右鍵【修改】可直接輸入拒接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中挑號碼作為拒接號碼，並按  確認。

設定完成後 按左鍵【選擇】即可啟動該選項。您可同時啟動多項拒接選項。

2 按  進入拒接方式設定。

移動游標選擇只有振動提示、自動斷線或斷線簡訊回覆，按左鍵【選擇】啟動過濾方式，並按  確認。若未設定拒接號碼過濾方式，拒接功能將無效。

註：

- 啟動斷線簡訊回覆後，若有來電，將自動斷線，並回覆所選擇的簡訊內容給來電者。

網路服務設定

4-5 網路服務設定

在網路服務功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入來電轉移、通話限制、固定撥號、網路訊息、優先網路及通話選項功能；也可移動游標選擇相關設定，按左鍵【選擇】進入。

4-5-1 設定來電轉移

若手機無法撥入或您不想接聽來電，可透過來電轉移服務將撥入的電話轉移至指定的電話號碼上。服務申請後，您可以在以下幾種情況下轉接：

- 所有通話來電：轉接所有來電
- 忙線時：手機佔線時轉接來電
- 無應答時：無人接聽時轉接來電
- 出服務區時：無網路服務或關機時轉接來電

- 1 按 \leftarrow 向上或向下移動游標，按左鍵【選擇】選擇所需之設定。
- 2 移動游標選擇啟動服務、關閉服務或查詢狀態功能，按左鍵【選擇】進入相應功能。
 - 啟動服務：螢幕顯示轉移至，輸入您所指定的電話號碼，或按左鍵【電話簿】選取電話簿中的號碼。按 \rightarrow 確認。
 - 關閉服務：取消已設定的轉移號碼。
 - 查詢狀態：查看目前轉移狀態。

4-5-2 設定通話限制

通話限制為一項網路服務，可以選擇性地限制撥出及撥入電話。如果您需更改通話限制的設定，請與您的網路系統營運商聯絡以取得網路密碼及開通此項服務。您可以選擇以下其中一種通話限制。

禁止撥出電話：禁止撥出任何電話。（緊急電話除外）

禁撥國際長途：禁止撥出國際長途電話。

只許撥回國內：只允許撥出本國電話號碼。（只有在國際漫遊時方可設定）

禁接所有來電：禁止接收所有來電。

禁接漫遊來電：漫遊時禁止接聽來電。（只有在國際漫遊時方可設定）

- 1 按 \leftarrow 向上或向下移動游標，按左鍵【選擇】所需通話限制。
- 2 相關步驟請參考設定來電轉移之步驟2。
- 3 啟動或關閉服務時，螢幕會提示輸入網路密碼，輸入相應密碼後，按 \rightarrow 確認。

4-5-3 設定固定撥號

如果SIM卡支援固定撥號，您可以將撥出的電話限制在指定的電話號碼。按左鍵【選擇】啟動固定撥號，需要輸入您的PIN碼。


註：

- 手機固定號碼設定的數量取決於SIM卡的類型。
- 當固定撥號設定開啟時，允許撥打某些網路中的緊急電話號碼。

4-5-4 網路訊息

手機必須登記在可用的網路上才能撥出與接收通話。此功能可以讓您選擇網路。

選擇網路：





- 自動選網：手機將會自動選定網路。
- 手動選擇：按向上或向下選擇網路，並按左鍵【選擇】可以手動選擇所要的網路，手機將會嘗試登入選定的網路。

若所選用的網路目前不支援時，將顯示服務現在不可用。


選擇頻率：可選擇900/1800(預設)以及1900。

4-5-5 設定優先網路

在此功能中可查看已設定的優先網路並在優先網路列表中加入網路名稱。選擇此功能後，手機將會搜尋目前運作的網路。

- 按選擇所需要的位置，按左鍵【插入】顯示網路列表，按選擇所需要的網路名稱，按左鍵【選擇】將其插至您所選擇的位置。
- 按【增加】顯示網路列表。按選擇所需要的網路名稱，按左鍵【選擇】將其加至優先網路列表最後。
- 按右鍵【刪除】，則清除游標所在位置的網路名稱。

4-5-6 通話選項設定




可開啟話中插接及隱藏本機號碼功能。按選擇並按左鍵【選擇】確認。

話中插接 為網路服務，須申請後才能使用該項服務。啟動此網路服務後，網路將會在您通話時通知您有新的來電。

隱藏本機號碼 此網路服務允許撥出時隱藏您的手機號碼。在某些區域設定此功能時，可能會無法撥打電話（請洽當地系統商）。

訊息服務

5 訊息服務

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇 ，按  進入訊息服務選擇畫面。

本手機支援以下訊息服務：

SMS: (簡訊)可發送簡訊到其他行動號碼。

EMS: (增強型簡訊)可發送增強型簡訊到其他行動號碼。包含圖片、動畫以及鈴聲等。





























MMS: (多媒體訊息)可發送包含靜動態圖片、文字、鈴聲。






5-1 簡訊操作

您可以發送文字及EMS簡訊。請在簡訊操作前先進行簡訊設定，詳細設定請參照5-5-1設定簡訊。

5-1-1 新增簡訊

- 1 在簡訊管理畫面，選擇新增簡訊並按左鍵 選擇 或按 。
- 2 輸入簡訊內容。按左鍵可以切換輸入法；按右鍵 清除 可以刪除游標前的一個字元。已輸入的字數螢幕下端中間會有提示。
- 3 在編輯簡訊時，您可以按顯示進一步的選項，移動游標選擇需要的選項，按  進入。
 - 發送：輸入接收方電話號碼後，按 ，螢幕提示是否發送簡訊？再按  確認。
 - 儲存：將簡訊儲存至寄件匣之未發簡訊資料夾。
 - 插行：按  即可在目前編輯畫面插入一行空行。
 - 電話簿：將電話簿資訊插入簡訊中。選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵 內容，選擇需要的資訊按  插入。
 - 插入符號：按  選擇欲插入的表情(可翻頁)，按  將選中的表情插入文中。
 - 插入表情：按  向上或向下選擇欲插入的表情，按  向左或向右可前後翻頁 按  將選中的表情插入文中。
 - 插入例句：按  向上或向下選擇欲插入例句的類別，按  進入。按左鍵 上筆 或右鍵 下筆 瀏覽例句，按  將所選例句插入文中。
(也可以在例句類別畫面按  並選擇新增例句，輸入自編的內容後，按  儲存在用戶例句中。您最多可建立30筆用戶例句，每筆最多64個字元。)
 - 插入圖片：按  選擇欲插入的圖片，按  插入文中。
 - 插入動畫：按  選擇欲插入的動畫後，按  插入文中。
 - 插入鈴聲：按  選擇欲插入的鈴聲名稱，按  插入文中。
 - 設定簡訊：請參照5-1設定簡訊。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 4 完成簡訊編輯後，按 ，螢幕提示輸入電話號碼。
直接輸入收件者的電話號碼或按左鍵 電話 從電話簿中尋找所需號碼，再按 。如需發送給多人(最多10人)，在電話號碼輸入畫面按  顯示命令選項列表。
 - 選擇號碼分隔符，按  插入“;”，繼續輸入號碼。
 - 選擇簡訊群組(參考5-5-4簡訊/MMS群組)，按  確認。
- 5 完成號碼輸入後，按 ，選擇發送。
若不想立即發送，可選擇儲存，系統會將該則簡訊儲存在寄件匣之未發簡訊資料夾中。








簡訊操作

- 6 或者，完成號碼輸入後，按，螢幕提示是否發送簡訊？
 - 按即可發送。
 - 按右鍵或按返回號碼輸入畫面。
- 7 當您發送一筆簡訊時，本機檢測到該則簡訊的發送無效，螢幕出現提示訊息發送失敗並自動返回原畫面。
- 8 本手機的每筆文字簡訊傳送容量是160個字元。



註：

- 支援EMS功能的手機才能顯示圖片，動畫及接收鈴聲，EMS手機隨機型不同支援程度亦不相同。

5-1-2 閱讀簡訊

- 1 - 當有新簡訊時，外螢幕上顯示，內螢幕之待機畫面先顯示你有新簡訊然後變為1個新簡訊，按左鍵【簡訊】顯示未讀簡訊列表。
 - 或進入簡訊管理的收件匣，選擇未讀簡訊或SIM 簡訊(視簡訊儲存位置)後按。
- 2 按向上或向下選擇所要閱讀的簡訊。
- 3 按或按左鍵【內容】瀏覽所選簡訊。若簡訊內容過長，可按向上或向下逐行翻閱。按向左或向右可翻頁。
- 4 在簡訊瀏覽畫面按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可閱讀上一筆或下一筆簡訊。
- 5 若欲結束閱讀，按可返回列表畫面。



5-1-3 回覆簡訊

- 1 在閱讀簡訊時，按選擇回覆或含原文回覆，按進行回覆簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在回覆的簡訊上編輯及發送，請參考5-1-新增簡訊。








註：

- 回覆：向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中不附原簡訊內文。
- 含原文回覆：向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中附上原簡訊內文。

5-1-4轉發簡訊







- 1 在閱讀該封簡訊時，按  選擇轉發，按  進行轉發簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在轉發的簡訊上編輯及發送，編輯方式請參考5-1-1新增簡訊。

5-1-5刪除簡訊



- 1 在簡訊列表畫面，按  向上或向下逐選擇所欲刪除的一筆簡訊。
- 2 按右鍵【刪除】，螢幕提示是否刪除？按  刪除該簡訊；按  取消刪除動作。
- 3 或在簡訊內容瀏覽畫面，按  並選擇刪除，按  確認。
- 4 若要刪除資料夾內的所有簡訊，在簡訊列表畫面，按  並選擇刪除全部資料，螢幕提示是否刪除全部記錄 按  確認。

5-1-6儲存號碼


您可將簡訊號碼以及簡訊內容中所含號碼儲存在手機的電話簿或SIM卡中。

- 1 - 在簡訊列表畫面，按  向上或向下選擇要儲存號碼的簡訊，按  並移動游標選擇儲存號碼。(如果發送方之號碼未在電話簿中儲存過，且發送的是文字簡訊，該簡訊內容之起始文字直接顯示在簡訊列表畫面。)
- 或是在簡訊瀏覽畫面，按  並移動游標選擇儲存號碼。
- 2 按 ，該簡訊號碼以及簡訊內文中所含號碼顯示在螢幕上。選擇所需號碼後按 。您可選擇建立新記錄或取代原記錄。(詳細操作步驟請參考3-1-1新增電話簿記錄)
若按  可取消儲存操作。

5-1-7回撥簡訊號碼








- 1 在簡訊列表或瀏覽畫面，按  並移動游標選擇回撥。
- 2 該簡訊號碼及簡訊內文中所含的號碼顯示在螢幕上。
- 3 選擇所需號碼，按  直接撥打。

5-1-8儲存圖片

如果收到的EMS含有圖片，在簡訊瀏覽畫面，可按  並移動游標選擇儲存圖片，螢幕顯示簡訊內的圖片，選擇要儲存的圖片後按左鍵【儲存】。

簡訊操作

5-1-9轉存簡訊




- 1 - 在簡訊瀏覽畫面按  並移動游標選擇轉存，按  進入轉存簡訊畫面。
- 或是在簡訊列表畫面選擇欲轉存的簡訊後按  並移動游標選擇轉存，按  進入轉存簡訊畫面。
- 也可以選擇將未讀/已讀/未發/已發資料夾內的簡訊一次全部轉存至用戶自設資料夾，在列表畫面按  並移動游標選擇轉存全部資料。
- 2 移動游標選擇欲存入的資料夾，按左鍵【轉存】或按 。或是按右鍵【新增】，輸入新資料夾的名稱後按  確認，再按左鍵【轉存】螢幕顯示轉存成功後返回原畫面。

註：

- 本機內的未讀/已讀/未發/已發簡訊可轉存到SIM或用戶自設資料夾。
- SIM卡內的未讀/已讀/未發/已發簡訊可轉存到手機內建相應的資料夾或用戶自設資料夾。
- 用戶自設資料夾內的簡訊可轉存到其他用戶自設資料夾或SIM卡內。

5-1-10簡訊查詢


您可以對儲存在已讀/未發/已發簡訊資料夾內的簡訊進行查詢。

在已讀未發已發簡訊資料夾列表畫面 按  並移動游標選擇查詢，按  後請輸入所要查詢之簡訊內含關鍵字 並按  確認。若有符合記錄顯示符合記錄之簡訊號碼列表；若無相符關鍵字，則顯示無符合記錄。






5-2 簡訊管理

簡訊管理採用系統資料夾的形式自動幫您把簡訊分類儲存，您的手機最多可儲存1000筆文字簡訊，SIM卡上能儲存的數量取決於您的SIM卡的類型。您可以自建用戶資料夾，並能進行回覆、轉發、轉存等多種簡訊操作。







5-2-1 簡訊資料夾

進入訊息畫面，選擇簡訊管理，按進入。系統預設兩個簡訊資料夾：收件匣與寄件匣。所有簡訊根據其儲存位置(手機/SIM卡)及其狀態(未讀/已讀/未發/已發)自動歸類在寄件匣與收件匣中相應的子資料夾內。

5-2-2 資料夾操作

- 1 按向上或向下選擇所需資料夾，按或按左鍵【選擇】進入簡訊列表畫面。
- 2 選擇欲瀏覽之簡訊，按鍵即可瀏覽。
- 3 在簡訊瀏覽畫面，按顯示簡訊操作選項列表，可選擇多項簡訊操作，詳細操作請參照簡訊操作。
- 4 進入寄件匣或收件匣，按向上或向下選擇資料夾時，游標所在資料夾內儲存的訊息數顯示在螢幕下方(SIM簡訊除外)。

5-2-3 新增用戶資料夾

- 1 進入簡訊管理畫面，選擇用戶自設，按確認。
- 2 按左鍵【新增】，輸入資料夾名稱，按儲存。
- 3 若欲重新命名一個資料夾，在用戶自設資料夾列表畫面按並選擇更名，按後，輸入新的資料夾名稱，再按確認。
- 4 若刪除一個資料夾時，在用戶自設資料夾列表畫面移動游標選擇該資料夾，按右鍵【刪除】，螢幕提示是否刪除，按即可刪除選中的資料夾及其全部內容。

註：








- 用戶資料夾最多可建立8個。






MMS操作

5-3 MMS 操作

MMS可包含文字、圖片、鈴聲，透過MMS服務發送到手機或電子郵件帳戶中。使用前用戶需要向系統商申請開通支援MMS的相關服務。在發送MMS前請先確定MMS設定是否與系統商提供的設定相符合。具體設定請參照5-5-2設定MMS。

5-3-1 新增 MMS

- 1 進入MMS管理畫面，選擇新增MMS後，按左鍵【選擇】或按。
 - 2 螢幕下方顯示1/1，前一個1代表當前MMS的頁數，後一個1代表總的頁數。按顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項。
 - 插入卡中圖片：進入RSMMC卡中的圖片目錄，按右鍵【瀏覽】可瀏覽游標所在位置圖片，按左鍵【選擇】將卡片中的圖片插入MMS中。
 - 插入本機圖片：進入手機圖庫，按右鍵【瀏覽】可瀏覽游標所在位置圖片，按左鍵【選擇】將手機中的圖片插入MMS中。
 - 插入文字：直接輸入文字。編輯文字時可以按，選擇插行或插入符號或插入電話簿或是插入例句資料。編輯完成後按確認。
 - 插入卡中MP3：進入RSMMC卡中的鈴聲目錄，按右鍵【播放】可播放游標所在位置曲目，按左鍵【插入】將卡片中的音樂曲目插入MMS中。
 - 插入本機鈴聲：將手機中的鈴聲插入MMS中。移動游標選擇所需鈴聲後，按確認。
 - 插入影像：將利用影像發送功能(參考9-4MMS發送影像)拍攝的儲存在RS-MMC卡上的影像片段插入MMS中。(需插入RS-MMC卡，在插入影像片段的頁面不能插入鈴聲、圖片和文字，可新增頁面。)
 - 插頁：選擇插頁後，即進入MMS下一頁的編輯。(一個MMS最大為100K，可包含10個插頁。每個插頁可含有最多256個文字，一個圖檔以及一個鈴聲檔案。如某頁插入了影像，將不能再含有其他文字、圖片或鈴聲檔案)
 - 預覽：可瀏覽正在編輯的MMS之內容。按向上或向下切換顯示內容。
 - 儲存：將正在編輯的MMS存入收件匣之未發MMS資料夾。
 - 發送：進入MMS收件人編輯畫面。
 - 設定MMS：參考5-5-2設定MMS。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
 - 3 編輯MMS時，可按向左或向右切換儲存插頁，對已插入的文字、圖片、鈴聲進行修改。移動游標選擇相應的檔案。
 - 文字：按左鍵【修改】進入文字編輯畫面進行修改。按右鍵【刪除】將插入的所有文字刪除。
 - 圖片：按左鍵【瀏覽】瀏覽圖片，按右鍵【刪除】刪除插入的圖片。
 - 鈴聲：按左鍵【播放】播放鈴聲，按右鍵【刪除】刪除插入的鈴聲。

- 4 MMS內容編輯完成後，按.
- 5 移動游標依次輸入收件人手機號碼或郵件地址、主旨、抄送者手機號碼或郵件地址。
 - 收件人：按左鍵切換輸入法，輸入號碼或郵件地址。如需發送多人，可按選擇號碼分隔符後繼續輸入。也可以按，選擇電話簿，從電話簿中提取所需資料，或是選擇MMS群組(參考5-5-4簡訊/MMS群組。)
 - 主旨：MMS的主旨。
 - 抄送：MMS抄送的號碼或郵件地址。
- 6 編輯完成後，按或是按並選擇發送，螢幕顯示發送中，成功後顯示發送成功。



註：

- 本手機支援的圖片格式為JPEG/GIF/WBMP，鈴聲格式為mmf/melody/midi/MP3，影音格式是3GP。

5-3-2 閱讀 MMS

當您有新MMS時，外螢幕顯示MMS信封圖示，內螢幕會出現新MMS的文字提示。



- 若MMS設定中自動下載功能已開啟：

- 1 待機畫面按左鍵【MMS】顯示未讀MMS發送方訊息、時間以及主旨。
- 2 按左鍵【內容】或按瀏覽MMS內容。按向上或向下切換下一頁。

註：

- 當用戶在通話或上網時，自動下載功能此功能無效，需手動下載MMS。

- 若MMS設定中自動下載功能未開啟：



- 1 待機畫面按左鍵【MMS】顯示未讀MMS發送方訊息。按左鍵【下載】。
- 2 螢幕顯示下載中。
- 3 下載完成後螢幕提示操作成功。
- 4 顯示發件人訊息、時間以及主旨。
- 5 按左鍵【內容】或按瀏覽MMS內容。按向上或向下切換下一頁。

註：






- 您也可以收到新MMS提示後，進入MMS管理收件匣之未讀MMS資料夾收取MMS。

MMS操作






5-3-3 回覆 MMS

- 1 在MMS主旨瀏覽畫面按, 選擇回覆。
- 2 按, 進入MMS編輯畫面。
- 3 編輯MMS請參考5-3-1新增MMS。



5-3-4 轉發 MMS

- 1 在MMS號碼列表畫面或是主旨瀏覽畫面按, 選擇轉發。
- 2 按, 顯示MMS所含文字/圖片/鈴聲列表。
- 3 按, 移動游標向下依次輸入收件人, 主旨, 抄送。
- 4 編輯完成後, 按或是按並選擇發送, 螢幕顯示正在發送, 成功後顯示發送成功。



5-3-5 儲存號碼

- 1 在MMS號碼列表畫面, 選擇要存入電話簿的號碼。
- 2 按, 選擇儲存號碼。
- 3 按, 選擇欄位後, 按進入電話簿。
- 4 號碼已存入電話簿相應欄位, 按, 螢幕提示是否儲存目前記錄?
- 5 按確認。可選擇建立新記錄或是取代原記錄。



5-3-6 儲存圖片

- 1 在MMS圖片瀏覽畫面, 按, 選擇儲存圖片。
- 2 按, 將圖片存入個人圖庫。



5-3-7 儲存鈴聲

- 1 在MMS瀏覽畫面, 按, 選擇儲存鈴聲。
- 2 按, 儲存。



5-3-8 儲存影像

- 1 在MMS瀏覽畫面，按，選擇儲存影像。
- 2 按儲存。

5-3-9 刪除 MMS

- 1 在號碼列表畫面，選擇要刪除的MMS，按右鍵刪除。
- 2 螢幕提示是否刪除？
- 3 按認刪除。

若要刪除一個資料夾內的全部MMS：

- 1 在號碼列表畫面，按，選擇刪除全部資料。
- 2 螢幕提示是否刪除全部記錄？
- 3 按確認刪除。



5-4 MMS 管理

MMS管理採用系統資料夾的形式自動幫您把MMS分類儲存，您的手機最多可儲存100個MMS。所有MMS均儲存在手機本機上並根據其狀態(未讀/已讀/未發/已發)自動歸類在寄件匣與收件匣中相應的子資料夾內。若手機上的儲存空間已滿，收到新MMS時螢幕會有提示。您需要刪除些資料後才能接收新MMS。

簡訊設定

5-5 訊息設定

5-5-1 設定簡訊

在訊息設定畫面選擇設定簡訊後按左鍵【選擇】或按進入設定簡訊畫面，按向上或向下選擇欲設定的選項。

簡訊中心號碼：手機在放入SIM卡後，會自動搜尋相關簡訊服務中心號碼，在允許您收發簡訊之前，您需檢查並確認該訊息服務中心號碼。

修改簡訊中心號碼：



按左鍵【修改】，螢幕顯示游標後，按數字鍵輸入簡訊服務中心號碼。


按右鍵【清除】可刪除游標左側的一個數字。


保留時間：保留時間是設定服務中心嘗試發送簡訊所需的期限。可設定1小時、12小時、1天、3天、1星期、1個月。(詳細支援情況請諮詢您的系統商。)

按向左或向右直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示選項列表，選擇一項後按確認。

格式：格式設定可設定簡訊格式，選項有文字、傳真、語音電話、ERMES、呼叫、X400格式。此格式詳細支援情況請查詢網路系統商。

按向左或向右直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示格式列表，選擇一項後按確認。

簡訊儲存位置：可按向左或向右直接設定將簡訊儲存手機上(預設)或SIM卡上。

送達通知：送達通知可設定當您的簡訊被送達到接收方時，您會收到狀態回報的簡訊。按向左或向右直接進行設定。原廠預設值為否。

本機簡訊排序：設定手機本機資料夾內簡訊排序方式按時間先後或是按號碼排列。

註：

- 您的手機最多可儲存1000筆文字簡訊，SIM卡上能儲存的數量取決SIM卡的種類。若SIM卡或本機上的儲存空間已滿，螢幕會有提示。
- 無論您將簡訊儲存位置設定為手機或是SIM卡，請保證SIM卡上有一至二筆的預留簡訊空間 以便您順利接收新簡訊。

5-5-2 設定 MMS

1 基本設定：請參考6-1設定上網瀏覽。

註：



- 本手機不支援CSD方式發送和接收MMS。

2 進階設定：


提供以下設定，移動游標選擇所需選項。


有效期：

設定MMS要求在服務中心所存放的期限。可設定1小時、12小時、1天、3天、1星期、1個月。(詳細支援情況請諮詢您的系統商。)

按  向左或向右或直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示選項列表，選擇一項後按  確認。


送達通知：送達通知可設定當您的MMS被送達到接收方時，您會收到狀態回報。

按  向左或向右直接進行設定。預設為否。


自動下載：按  向左或向右選擇是否啟動自動下載。

是：當收到MMS通知訊息時，手機會自動下載此MMS。(當用戶在通話、上網、MMS收發、同步以及將手機充當數據機使用時，此功能無效。)

否：當收到MMS通知訊息時，手機不會自動下載此MMS直到您去手動下載。

優先性：按  向左或向右選擇發送優先級。選項為：普通、高、低。


匿名訊息發送：按  向左或向右選擇發送MMS時是否隱藏發送號碼。(需系統商支援。)





接收廣告MMS：按  向左或向右選擇是否接收廣告MMS。(需系統商支援。)

小區廣播

5-5-3設定與閱讀小區廣播

本手機提供的小區廣播，是您的系統資訊服務中心向其系統商內的用戶發送的一項單向訊息服務。有關小區廣播的內容及頻道設定請諮詢您的系統商。

在訊息設定畫面選擇設定小區廣播後按左鍵【選擇】或按進入設定小區廣播畫面。

- 1 按向上或向下選擇欲設定的選項。
- 2 按左鍵【選擇】可選取游標所在選項前的方框，表示啟動該選項。
- 3 在啟動頻道索引選項，按右鍵【設定】進入設定頻道畫面，若無預設頻道，螢幕顯示空白，按左鍵【新增】，輸入頻道索引名稱(範圍為000-999，最多2個)，按儲存。按返回設定小區廣播畫面。
- 4 啟動自動顯示功能可將收到的小區廣播自動顯示在螢幕上。
若不啟動該功能，則可在訊息服務的畫面中選擇讀小區廣播來瀏覽收到的小區廣播。
- 5 設定完成後，按儲存您的各項設定內容。





閱讀小區廣播

若您在小區廣播設定中選擇啟動頻道索引，但沒有選擇啟動自動顯示，您可至訊息服務畫面選取讀小區廣播來瀏覽您收到的小區廣播。







5-5-4 設定簡訊/MMS群組

您可以最多建立8個簡訊群組或MMS群組，每組最多10個號碼/Email。





新增群組

- 1 進入簡訊或MMS群組畫面
 - 如果沒有設定群組，螢幕顯示空白畫面，按左鍵【新增】
 - 如已設定群組，螢幕顯示群組列表，按右鍵【新增】
- 2 輸入標題後，移動游標到組員，可直接輸入號碼。也可按左鍵【電話】從電話簿中尋找號碼插入。(MMS的組員欄位也可輸入郵件地址。)
- 3 號碼輸入完成後按並選擇儲存，按確認。
或按，螢幕提示是否儲存目前記錄？再按即可儲存。

修改群組


- 1 在簡訊或MMS群組列表畫面，移動游標選擇欲修改群組，按並選擇修改，再按進入群組編輯畫面，修改標題或是組員。
- 2 修改完成後按並選擇儲存，按確認。
或是按，螢幕提示是否儲存目前記錄？再按即可儲存。

刪除群組

- 1 在簡訊或MMS群組列表畫面，移動游標選擇欲刪除群組，按並移動游標選擇刪除，再按確認。
- 2 若欲刪除所有群組資料，在群組列表畫面，按並移動游標選擇刪除全部資料，再按確認。


產品註冊




5-6 產品註冊

將產品註冊訊息發送到客服中心。在產品註冊畫面，按向下或向上選擇欄位。



- 出現游標的欄位請直接輸入相關資料。

按左鍵切換選擇輸入法。



按右鍵可刪除游標前的一個字元。

- 所有選擇型的問題都可以按直接選擇。或是按左鍵顯示選項列表，移動游標選擇後按。
- 手機防盜註冊：產品註冊的最後一個欄位為手機防盜。開啟該功能後，您可最多輸入5個手機號碼，這些號碼將被視為本手機的合法用戶。其他號碼的SIM卡插入本手機使用均被視為非法用戶，非法用戶若使用本手機，其號碼會自動反應到客服系統。您可致電客服部門了解相關情況並可要求鎖定非法用戶使用本手機。


輸入合法用戶號碼後，您必須輸入手機新密碼(新密碼不能為原出廠密碼1234)並確認。如果您已經修改過原出廠密碼(參考14.4密碼設定)，則無須輸入手機密碼。

輸入或選擇相關資料後，若不想立即發送，可按或儲存並退出。

發送註冊訊息：



輸入選擇完成後按【發送】，螢幕顯示相關收費提示訊息。若接受，請按，發送成功後螢幕會有提示。

註：




- 為了提供您更完整的服務，請輸入完整姓名及生日，出生年月日請以西元8碼表示，如民國65年5月29日輸入19760529。
- 電子郵件欄位欲輸入@，請在ab輸入法下按進入選單。
- 電話區域號碼：請輸入您所在地的電話區域號碼，如台北請輸入02。
- 市內電話號碼：請輸入您的家用電話號碼(不含區碼)。
- 若您在產品註冊中有輸入資料，為保護您機密資料不外洩，會出現輸入手機密碼訊息，請輸入原廠密碼1234或是您自行設定的手機保密碼。
- 手機防盜註冊提供您追蹤本手機的非法使用狀況或鎖定本手機的非法使用，不能保證您尋回遺失的手機。
- 電子簡訊註冊提供的發送需比照系統商簡訊收費。


6 上網瀏覽

您可以隨時隨地瀏覽各種WAP網站，更快獲取更新、更多的訊息。在使用上網功能之前，請至相關網路系統商處申請該項功能。

在待機畫面，按，再按，進入上網瀏覽功能。

或者在待機畫面，按方向鍵選擇，再按，進入上網瀏覽功能。






若欲選擇並進入上網瀏覽的各功能選項，則可按數字鍵，或移動游標選擇任一功能選項後，按左鍵選擇或按進入。



設定上網瀏覽


6-1 設定上網瀏覽

在置入SIM卡後，本手機會自動抓取並啟動網路系統商之WAP設定值，該網路系統商之設定值不能自行修改。您也可以自行設定四組連線設定值，上網瀏覽時，您只需啟動所需要的連線設定組即可。設定完成後，再次瀏覽時不需重新設定。


- 1 在上網功能選擇畫面，按  選擇上網設定並按  進入設定上網瀏覽畫面。
- 2 在設定上網瀏覽畫面，按  選擇連線設定組。
- 3 按右鍵【設定】進入編輯連線設定畫面。
- 4 在編輯連線設定畫面，按  進入CSD設定畫面；按  進入GPRS設定畫面。

- CSD設定

WAP設定

- 首頁：儲存所要的首頁網址。
IP地址：開道的IP地址。
延遲時間：可按  調整自動斷線的時間。

CSD連接設定

- 撥號號碼：輸入需要撥打的號碼。當手機連接WAP時，會自動撥打這個號碼。
用戶名：登錄需要使用的用戶名。
密碼：登錄相應的密碼。
撥接方式：可按  選擇撥接方式ISDN或PSTN。

- GPRS設定






WAP設定

- 首頁：儲存所要的首頁網址。
IP地址：開道的IP地址。


GPRS連接設定


- APN：GPRS接入點的名稱。
用戶名：登錄需要使用的用戶名。
密碼：登錄相應的密碼。

重新命名

- 1 在設定上網瀏覽畫面，按  選擇欲重新命名的設定。
- 2 按  並按  選擇更名再按  確認顯示編輯框。
- 3 在編輯框內輸入新的名稱，按  儲存。

6-2 設定 WAP 連接方式




在上網功能選擇畫面，按選擇WAP連接再按確認。

按選擇CSD連接或GPRS連接。



6-3 連接 WAP 網站




6-3-1 瀏覽首頁

在上網功能選擇畫面，按選擇連接首頁再按確認進入首頁。

- 或在瀏覽畫面，按並按選擇首頁再按確認進入首頁。





6-3-2 瀏覽 OKWAP 網站





在上網功能選擇畫面，按選擇連接OKWAP再按確認，進入OKWAP網站。

- 或在瀏覽畫面，按並按選擇連接OKWAP再按確認，進入OKWAP網站。

6-3-3 自由連接


利用自由連接功能，可輸入一個網址直接進行連接。

在上網功能選擇畫面，按並按選擇自由連接再按確認，進入網址輸入區域，輸入一個欲連接的網址，按進行連接。

- 或在瀏覽畫面，按並按選擇自由連接再按確認，進入網址輸入區域，輸入一個欲連接的網址，按進行連接。

使用我的最愛









6-4 使用我的最愛

您可以利用我的最愛的功能，將經常進入的網站儲存在我的最愛中，以後您只需從我的最愛列表中選擇欲連接的網站即可進入。在列表畫面，按可顯示新增、刪除及修改功能選項。






6-4-1 進入我的最愛列表

在上網功能選擇畫面，按選擇我的最愛再按確認，進入我的最愛列表畫面。









6-4-2 新增

- 在我的最愛列表畫面，按並按選擇新增再按確認，進入我的最愛編輯畫面。請依照螢幕提示輸入名稱及網址欄位的資料，按儲存新增的最愛，並返回我的最愛列表畫面。
- 或在瀏覽畫面，按並按選擇加到最愛再按確認，輸入名稱後，按確認將目前所瀏覽的網頁加至我的最愛。










6-4-3 修改我的最愛

- 1 在我的最愛列表畫面，按選擇欲修改的資料。
- 2 按並按選擇修改功能再按確認，進入欲修改的最愛編輯畫面。
- 3 修改各欄位相關訊息，按儲存。

6-4-4 刪除我的最愛






- 在我的最愛列表畫面，按選擇欲刪除的最愛，按右鍵螢幕顯示是否刪除，按確認。
- 或在我的最愛列表畫面，按選擇欲刪除的最愛，按並按選擇刪除再按確認，螢幕顯示是否刪除，按確認。

6-4-5 連接我的最愛

- 在上網功能選擇畫面，按選擇我的最愛再按確認，進入我的最愛列表畫面。按選擇欲連接的網站，按左鍵進入該網站。
- 或在瀏覽畫面，按並按選擇我的最愛再按確認，進入我的最愛列表畫面。按選擇欲連接的網站，按左鍵進入該網站。

6-5 歷史記錄

可查看已登錄過的網址，並可連接歷史記錄中的任一網址。







- 在上網功能選擇畫面，按  選擇歷史記錄再按  確認，進入歷史記錄列表畫面。
- 或在瀏覽畫面，按  並按  選擇歷史記錄再按  確認，進入歷史記錄列表畫面。

註：





- 最多可儲存24筆記錄。

6-6 下載資料

可下載鈴聲和圖片。






- 在上網功能選擇畫面，按  選擇下載專區再按  確認，進入下載專區。
- 或在瀏覽畫面，按  並按  選擇下載專區再按  確認，按  進入本機下載專區。

6-7 重新整理

在瀏覽畫面，按  並按  選擇重新整理再按  確認，按  更新目前頁面。

6-8 簡訊發送

可將目前所瀏覽網頁的網址以簡訊形式發送出去。

在瀏覽畫面，按  並按  選擇簡訊發送再按  確認，按  顯示輸入電話號碼提示框，輸入接收方的電話號碼，按  發送。

6-9 儲存圖片



可查看目前所瀏覽網頁的圖片。




在瀏覽畫面，按  並按  選擇儲存圖片，按  確認進入圖片列表畫面。

在圖片列表畫面，按左鍵可瀏覽游標所選中的圖片；按右鍵可將游標所選中的圖片儲存至下載圖庫中。

6-10 服務訊息

服務訊息儲存手機收到的WAPUSH訊息，並可直接上網查看相關網頁。





在上網功能選擇畫面，按  選擇服務訊息，按  確認進入服務訊息畫面。





在瀏覽畫面，按  並按  選擇服務訊息，按  確認進入服務訊息畫面。

行動助理

7 行動助理

在待機畫面，按 ，再按 ，進入行動助理選擇畫面。


或者在待機畫面，按  並按方向鍵  選擇 ，再按 ，進入行動助理選擇畫面。

行動助理包括待辦事項、日曆行程、計算器、雙語辭典、電腦通訊和其他功能，直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按  選擇一個功能選項，按左鍵  選擇  或按  進入。










7-1 待辦事項

待辦事項可供您記錄等待辦理的事項，您可自建最多12筆待辦事項。為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。若已儲存待辦事項，進入待辦事項功能後，則顯示列表畫面；在待機畫面，顯示近期需辦理的待辦事項標題。

在助理功能選擇畫面，按  進入待辦事項功能。




7-1-1 新增

- 1 在待辦事項列表畫面，按  並按  選擇新增，按  進入編輯畫面。
- 若未儲存過待辦事項，按左鍵【新增】進入編輯畫面。
- 2 輸入標題內容。
- 3 按  切換選擇優先級別：高、中、低。
- 4 輸入截止日期。
- 5 按  並按  選擇儲存，按  儲存新增的待辦事項。









註：

- 當您在待機畫面中勾選待辦事項時(請參考14-1-3螢幕/鍵盤設定之內螢幕設定)，待辦事項會出現於內螢幕，最多可同時出現六組；當待辦事項離設定的日期還有七天時，文字變成淺藍色；還有三天時，文字變成玫瑰紅色；還有一天時，文字變成紅色；其他期限，文字為白色。

7-1-2 排序

在待辦事項列表畫面，按  並按  選擇按期限排序或按優先級排序再按  確認，可切換選擇排序方式。







7-1-3 修改

- 1 在待辦事項列表畫面或在該待辦事項的瀏覽畫面，按  使欲修改的待辦事項反白。
- 2 按  並按  選擇修改，按  進入編輯畫面。
按  移動游標到您欲修改的欄位進行編輯。
- 3 按  並按  選擇儲存，按  儲存修改好的待辦事項。






待辦事項

7-1-4 刪除






單筆刪除：

- 在待辦事項列表畫面，按  使欲刪除的待辦事項標題反白，按右鍵  刪除 並按  可刪除目前選中的一則記事。
- 或者，在待辦事項瀏覽畫面，按  並按  選擇刪除，按  確認。

全部刪除：

在待辦事項列表畫面，按  並按  選擇刪除全部資料，再按 ，螢幕顯示是否刪除全部記錄？，按  確認；如按  取消刪除。



刪除完成事項

若待辦事項標示為已完成，在待辦事項列表畫面，按  並按  選擇刪除完成事項，再按 ，螢幕顯示是否刪除完成事項？，按  確認；如按  取消刪除。


7-1-5 完成狀況

在待辦事項列表畫面，按  並按  選擇標示為未完成或標示為已完成再按  確認。

7-1-6 簡訊發送

在待辦事項列表和瀏覽畫面，按  並按  選擇發送簡訊可將該待辦事項以簡訊的形式發送出去。

7-2 日曆行程

在助理功能選擇畫面，按  進入日曆行程功能，並顯示本月月檢視畫面。































日曆行程可以使您快速、便捷地安排每日約會、會議日程、工作計劃等各項事務，可自建500筆行程。

在您安排每日行程之前，請先確認在系統設定中已設定今天的日期、現在的時間及其顯示格式。這樣，出現在日曆行程中的月曆與所記錄的各種事務活動才會準確顯示時間。(到期的行程將在待機畫面顯示。)


註：

- 有關目前時間與日期的設定操作，請參照14-1設定顯示語言/時間之時間設定。
- 亦可在世界時鐘中設定，請參照7-2世界時鐘之設定時間。

7-2-1 新增行程

- 1 在月檢視畫面，按  選擇日期，按  並按  選擇新增行程，按  進入行程編輯畫面。
 - 或在日檢視畫面，按  並按  選擇新增行程，按  進入行程編輯畫面。
- 2 按  選擇各欄位。
 - 在日期欄，直接按數字鍵輸入年月日。(日期有效輸入範圍2001/01/01至2050/12/31)
 - 在時間欄，直接按數字鍵輸入時分。(時間有效輸入範圍00:00-23:59)
 - 在鈴聲欄，按  切換選擇鈴聲、只有振動、振動 + 鈴聲及關等鬧鈴方式。若開啟鬧鈴功能還可啟動鬧鈴提醒功能。
若開啟鬧鈴功能還可啟動鬧鈴提醒功能，移動游標至提前欄位，按  選擇提前時間。
 - 在斷線簡訊回覆欄位，按左鍵  選擇  啟動該選項後，按  選擇所需簡訊提示。
在所設定的行程範圍內，若有來電，將自動斷線，並回覆所選擇的簡訊內容給來電者。
若選擇用戶自編，您可自行輸入相關提示。按左鍵  編輯  顯示斷線簡訊回覆提示框，輸入相關文字後按  確認。
 - 在重複欄，按  選擇重複方式。
 - 在標題欄輸入行程標題。按  並按  選擇常用語，按  顯示常用標題範例，按  選擇所需並按  確認。
 - 在預約電話欄，輸入電話號碼，或按左鍵  電話  進入電話簿功能選擇。
 - 在附註欄欲插入一空行時，按  並按  選擇插行，按  確認即可。
- 3 行程編輯完成，按  並按  選擇儲存，按  確認。


註：

- 若在行程中設定了鬧鈴提醒，則無論開機與否，一到預設時間，本機會自動鬧鈴提示，按任意鍵停止鬧鈴，或在合蓋狀態下按機身側鍵停止鬧鈴。
- 若在行程中設定了預約電話，一到預設時間，該電話號碼會自動顯示，以提示您有待撥電話，按  可直接撥打。





行程檢視

7-2-2行程檢視

月檢視

- 1 在月檢視畫面，按方向鍵選擇日期，選中的日期以反白表示，螢幕下方顯示該日對應的陰曆日期。目前日期以空心框標出。
- 2 按左鍵【上月】或右鍵【下月】可翻頁查看月曆。

日檢視

- 1 在月檢視畫面，按方向鍵選擇日期，按可顯示所選日期之日檢視畫面。
- 2 按選擇欲查詢的行程，按查閱行程安排。
- 3 在日檢視畫面，按左鍵【前日】或右鍵【次日】可顯示前一天或後一天的日檢視畫面。
如當天無任何行程，則螢幕顯示空白的日檢視列表。






“今天”檢視

查看當天的各項行程安排。

在月檢視畫面，按並按選擇今天，按即顯示目前日期之日檢視列表。如當天無任何行程，螢幕顯示空白的日檢視列表。




7-2-3關鍵字查詢行程

輸入關鍵字，查詢在標題與附註欄中含有該關鍵字的全部行程。

- 1 在月檢視畫面，按並按選擇查詢行程，按確認。
- 或在行程總列表畫面，按右鍵【查詢】
- 2 輸入欲查詢的關鍵字並按確認，螢幕顯示符合條件之行程列表。
- 3 按選擇欲查詢之行程，按左鍵【內容】瀏覽。

7-2-4日期查詢行程




陽曆日期查詢

在月檢視畫面，按並按選擇陽曆日期查詢，按可顯示日檢視列表。如當天無任何行程，螢幕顯示空白的日檢視列表。

註：

- 日期有效輸入範圍 1951/01/01至 2050/12/31。

陰曆日期查詢






在月檢視畫面，按並按選擇陰曆日期查詢，按可顯示日檢視列表。如當天無任何行程，螢幕顯示空白的日檢視列表。

註：

- 日期有效輸入範圍 1951/01/01至 2050/11/18。




7-2-5行程總列表

列表顯示所記錄的全部行程。








- 1 在月檢視畫面，按  並按  選擇行程總列表，按  螢幕顯示已記錄的全部行程。
- 2 按  選擇行程標題，按左鍵  瀏覽。

7-2-6行程管理






修改行程

在行程列表畫面，按  並按  選擇修改，按  開始修改操作。詳細操作請參照7-2-1新增行程。

刪除行程

- 1 在行程瀏覽畫面，按  並按  選擇刪除。或在日檢視、行程總列表畫面，按  選擇欲刪除之行程，按  並按  選擇刪除。
- 2 按  確認刪除，按  取消刪除。

7-2-7簡訊發送




您可以將行程中的資料以簡訊(SmarMessage格式)傳送的方式傳至他人的手機。在行程列表畫面，按  選擇欲發送的記錄；或在行程瀏覽畫面，按  並按  選擇發送簡訊，按  確認螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按  確認，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。

註：

- 請確認對方手機具有接收SmarMessage功能，才能成功傳送。





紀念日

7-2-8 紀念日



可新增紀念日資料，手機可建立60筆紀念日資料(含出廠時內建14筆)。
在月檢視畫面，按  並按  選擇新增紀念日，按  進入紀念日編輯畫面。










紀念日總列表

列表顯示所記錄的全部紀念日。

- 1 在月檢視畫面，按  並按  選擇紀念日總列表，按  螢幕顯示已記錄的全部紀念日。
- 2 按  選擇紀念日名稱，按左鍵【內容】瀏覽相關訊息。

新增紀念日

在月檢視畫面，按  並按  選擇新增紀念日，按  進入紀念日編輯畫面。






- 或在紀念日總列表畫面，按  並按  選擇新增，按  進入紀念日編輯畫面。
- 1 輸入時間。按左鍵【陰曆】可根據需要切換選擇陽曆或陰曆。
 - 2 輸入標題，標題欄最多可輸入30個字元。
 - 3 置入圖片，按  選擇圖片或按左鍵【選擇】進入圖片列表按  選擇圖片，按  確認。
 - 4 按  並按  選擇儲存，按  確認。

註:




- 日期有效輸入範圍01/01至12/31。

查詢紀念日





輸入關鍵字，查詢在標題欄中含有該關鍵字的全部紀念日資料。

- 1 在月檢視畫面，按  並按  選擇查詢紀念日，按  進入查詢畫面。
 - 或在紀念日總列表畫面，按右鍵【查詢】進入查詢畫面。
- 2 輸入關鍵字，按  顯示符合條件之紀念日列表。
- 3 按  選擇欲查詢之紀念日，按左鍵【內容】瀏覽。

修改紀念日


在紀念日總列表畫面，按  並按  選擇修改，按  進入紀念日編輯畫面。詳細操作請參照新增紀念日。

刪除紀念日

- 1 在紀念日總列表畫面，按  並按  選擇刪除，按  螢幕顯示是否刪除。
- 2 按  確認。






7-3 計算器

您可使用計算器進行十位數的簡易四則運算、一般函數運算與記憶儲存運算。

在助理功能選擇畫面，按  進入計算器功能。



7-3-1 簡易四則運算

在計算器畫面：

- 1 按數字鍵輸入數字，按  輸入小數點，按  做百分比%計算。
- 2 按方向鍵  可以對應輸入 $\frac{\square}{\square}$ 、 $\frac{\square}{\square}$ 、 \times 、 \div 。
- 3 欲更改目前輸入的數字，按  或右鍵【C/CE】一次。
- 4 當算式輸入完成以後，按  或左鍵【=】顯示運算結果。
- 5 若欲重新輸入新的算式時，按右鍵【C/CE】清除上次運算結果後，再重新輸入。

7-3-2 記憶儲存運算

您可使用如下按鍵進行記憶儲存運算：

在計算器畫面，按  顯示複雜運算符號列表。按方向鍵  移動游標選擇並反白記憶儲存運算符號：












【M+】記憶累加運算。

【M-】記憶累減運算。

【MR】顯示在記憶中的累計總和。

【MC】清除在記憶中的累計總和。

試計算 $(64 \times 3) + (27 \div 9) - (23 \times 9) = ?$

- 1 按相應數字鍵與  向左，輸入第一個算式 64×3 。
- 2 按  後移動游標選擇【M+】並按 。
- 3 再按相應數字鍵與  向右，輸入第二個算式 $27 \div 9$ 。
- 4 按  後移動游標選擇【M+】並按 。
- 5 再按相應數字鍵與  向左，輸入第三個算式 23×9 。
- 6 按  後移動游標選擇【M-】並按 。
- 7 按  後移動游標選擇【MR】，顯示儲存在記憶體中的運算結果。
- 8 按  後移動游標選擇【MC】，清除在記憶體中的原數值。

計算器

7-3-3 一般函數運算

一般函數運算中包括百分比 %、開方 $\sqrt{\quad}$ 、平方 X^2 的運算。







註：

- 百分比 % 與簡易四則運算符之間的結合規則如下：


$$a+b\%=a+[a*(b/100)], \quad a-b\%=a-[a*(b/100)]$$


$$a*b\%=a*(b/100), \quad a/b\%=a/(b/100)$$

試計算 $250+5\%=?$



- 1 按相應數字鍵 。
- 2 按  向上輸入+號。
- 3 按數字鍵 。
- 4 按  後移動游標選擇【%】，按  顯示 $250*(5/100)$ 的運算結果為 12.5。
- 5 按  顯示 $250+250*(5/100)$ 的運算結果為 262.5。

7-4 雙語辭典


雙語辭典中包括英漢辭典與漢英辭典。按切換漢英或英漢辭典。

在行動助理功能選擇畫面，按進入雙語辭典功能。

7-4-1 輸入查詢





- 1 在雙語辭典查詢畫面，輸入欲查詢的字彙。
 - 按左鍵可切換輸入法。
 - 按右鍵清除 可刪除游標前的一個英文字母或中文字。
- 2 按顯示釋義。

註：

- 在英漢辭典中輸入的英文字彙，英文字母大小寫均可識別。如果該輸入字彙與辭典中的字彙不相符時，將自動查詢與所輸入字彙在字母排序上最接近的那個字彙。
- 在漢英辭典中輸入的中文字彙與辭典中的字彙不相符時，可按右鍵清除 游標前的一個中文字。

7-4-2 順序查詢





按辭典中字彙的排列順序查看釋義，有如下兩種查詢方式：

- 在辭典查詢畫面，按選擇字彙，按查看釋義。
- 在閱讀釋義時，按左鍵或右鍵翻页查看釋義。

雙語辭典





7-4-3 雙語交互查詢

在查看釋義的過程中，若遇有任何不明確的字彙，可進行英漢或漢英辭典查詢，最多可查詢五次，查詢次數將顯示在螢幕的右上角。


- 1 在字彙的釋義畫面，按  或  顯示游標。
- 2 按方向鍵選擇您要查詢的不明字彙，使之反白顯示。
- 3 按  查看釋義。
- 4 在字彙釋義畫面，可逐層交互查詢。
- 5 按  逐層返回。

7-4-4 語義辨析

在英漢辭典中，若目前所查詢的英文字彙有相關的語義辨析時(包括同義、反義與變化三類)，在螢幕最下行會提示【辨析】以供您進一步查看。

- 1 若字彙的辭義畫面最下行提示【辨析】，按  螢幕顯示辨析選項。
- 2 按  選擇要查看的語義辨析項。
- 3 按  顯示詳細內容。
- 4 按  返回。

7-5 電腦通訊

在助理功能選擇畫面，按  進入電腦通訊功能。

在電腦通訊中，用手機所附的傳輸線連接電腦和手機，使用手機所附的i-SyndME軟體(參考20資料傳輸)，可實現電腦與手機間的資料同步，還可將本手機充當數據機，實現電腦連線上網。

在用傳輸線連接電腦與手機進行相關操作前，請先安裝驅動程式(參考19安裝數據機)。

註：

- 請閱讀資料傳輸後，再進行電腦通訊中的相關操作。
- 手機與電腦的連接方法：將本手機所附的傳輸線一端連接手機底部的設備連接埠，一端連接到電腦的可用的USB通訊埠。
- 電腦通訊中請勿中斷手機與電腦的連接。
- 手機電池電量過低時無法進行同步。

7-5-1 電腦同步

用傳輸線連接電腦與手機後，配合本手機所附的電腦同步資料軟體i-SyndME應用軟體，可使本手機與個人電腦進行資料同步操作。

電腦通訊

7-5-2 Modem連接


透過本手機與電腦間建立的傳輸線連接，可將本手機充當無線Modem使用以實現CSD或GPRS資料傳輸。

註：

- 首次做資料傳輸時，請先在電腦端安裝CSD/GPRS數據機(請參考19安裝數據機)。
- 本功能需先向網路系統商申請開通，才可使用。

本手機支援CSD及GPRS兩種連接方式。請將本手機所附的資料傳輸線一端連接至手機底部設備連接埠，另一端連接至電腦的USB連接埠。並確認手機連接至電腦的USB埠就是初次安裝數據機時連線接入的USB埠，這樣才會連接成功。

在手機端


在電腦通訊功能選擇畫面，按  進入Modem連接畫面。



在電腦端

請至【開始】>【程式集】>【附屬應用程式】>【通訊】>【網路及撥號連線】中，點選已建立的CSD或GPRS的撥號設定進行撥號，即可開始傳輸資料。

或至【開始】>【程式集】>【A363 Modem Wizard】>【A363 Modem Wizard】中，點選已建立的GPRS連接進行撥號，即可開始傳輸資料。電腦端安裝CSD/GPRS數據機的操作請參照19安裝數據機。

7-6 其他功能











在助理功能選擇畫面，按進入其他功能選擇畫面。

其他功能包括記事簿、世界時鐘和匯率換算，直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按選擇一個功能選項，按左鍵【選擇】或按進入。

7-6-1 記事簿


記事簿可供您記錄備忘記事，您可自建最多100筆記事簿資料。為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。進入記事簿功能後，如果已儲存有備忘記事，則螢幕顯示記事簿列表。如果尚未儲存任何備忘記事，螢幕將顯示空白列表。







新增

- 1 在記事簿列表畫面，按並按選擇新增，按進入記事簿編輯畫面。
- 2 輸入標題與附註內容。
 - 可按選擇各輸入欄。
 - 在附註欄，若欲插入一空行，可按並按選擇插行再按.
- 3 按並按選擇儲存，再按儲存新增的記事。

查詢











- 1 在記事簿列表畫面，提供您兩種查詢方式：

順序查詢：按查詢順序排列的備忘記事。






關鍵字查詢：按並按選擇查詢，再按輸入您欲尋找的關鍵字並按檢索。匹配的備忘記錄將顯示在記事簿列表畫面。
- 2 按選擇，再按或按左鍵【內容】可閱讀詳細內容。

記事簿






修改

- 1 在記事簿列表畫面按  使欲修改的記事反白，或進入該記事的瀏覽畫面。
- 2 按  並按  選擇修改，按 。
按方向鍵  移動游標至欲修改的位置進行修改操作。
按右鍵  清除  可刪除游標前的一個字元。
- 3 按  並按  選擇儲存，再按  儲存修改好的備忘記事。


單筆刪除：

- 在記事簿列表畫面，按右鍵  並按  可刪除游標所選中的記事。
- 或者，在記事簿瀏覽畫面，按  並按  選擇刪除，再按  確認。

全部刪除：




在記事簿列表畫面，按  並按  選擇刪除全部資料，按  螢幕顯示是否刪除全部記錄？，按  確認；按  取消刪除。

7-6-2 世界時鐘



世界時鐘顯示本地城市及時間與某一個世界城市及時間的對照。按  螢幕下方顯示游標所在世界城市 (提供二十五個主要城市) 的名稱、日期及時間。螢幕上方顯示本地時間。


設定本地城市

在世界時鐘畫面，按  並按  選擇變更本地城市，按  顯示城市列表：




- 1 在城市列表畫面，二十五個主要城市旁有一地球圖示。按左鍵 **內容** 可查看所選城市的一些基本資訊。
- 2 按  選擇城市名，亦可輸入欲查詢城市名的第一個英文字母，再按  選擇城市名。
- 3 移動游標選擇某一主要城市作為本地城市，再按  確認。

檢視世界城市

世界時鐘會以本地城市與本地時間為基準，您可根據需要，查詢世界各地城市的日期與時間。在世界時鐘畫面，按  並按  選擇檢視世界城市，顯示城市列表。

- 1 參照設定本地城市之選擇城市名。
- 2 按  即可顯示該城市的日期及時間。

設定時間





在世界時鐘畫面，按  並按  選擇設定時間，按  進入時間設定畫面，可根據需要設定時間。詳細操作請參照14-1-1設定顯示語言/時間之時間設定。

匯率換算



7-6-3 匯率換算

匯率換算提供十八種幣種與兩種自定義貨幣之間的相互換算，並且可按照實際使用時的匯率浮動情況，供您自行輸入匯率進行換算。

選擇幣種

- 1 在匯率換算畫面，按選擇一個貨幣欄位。
- 2 按可選擇欲換算的貨幣。
 - 或按左鍵【貨幣】，再按選擇您所需的貨幣單位，再按確認。

設定匯率

- 1 在匯率換算畫面，按選擇一個貨幣欄位。
- 2 按右鍵【匯率】進入匯率設定畫面。
- 3 按至輸入欄，輸入目前的匯率。

註：

- 其它一與其它二為內設的貨幣名稱，不能更改。
- 若欲變更目前的貨幣，請參照選擇幣種之步驟2。
- 基準貨幣是所有貨幣之間進行換算的一個關係紐帶。

例： 有三種貨幣為美金、人民幣與新臺幣，若設定美金為基準貨幣，則它們間匯率比值分別如下：

美金：人民幣 = 1:8.266922

美金：新臺幣 = 1:34.690904

則可換算出人民幣與新臺幣間的匯率比值如下：

人民幣：新台幣 = $8.266922:34.6909=1:4.19635$




在匯率換算畫面，您可以直接換算人民幣與新臺幣。

註：

- 因匯率變動頻繁，以上僅供參考。實際匯率請參照當日銀行提供之訊息。




換算操作

當您選妥所需進行換算的貨幣，並設定了相應的匯率以後，可進行換算操作。

- 1 在匯率換算畫面，按選擇任一個輸入框。
- 2 按數字鍵輸入金額數。按右鍵【清除】可向前清除一位數字。
- 3 按或左鍵【換算】顯示換算結果。
- 4 清除上次運算結果以準備重新輸入，可有如下兩種操作方法：
 - 按清除運算結果。
 - 按右鍵【清除】運算結果。

8 照相機

本手機內建照相機，可透過內螢幕和外螢幕進行拍照。讓您可以隨時拍下身邊的每一精彩瞬間，使之成為永恆的記憶，留待細細品味。所拍攝的相片儲存至相片集錦，您可對相片進行再加工，使其更具個性化。

在待機畫面，按 ，再按 ，進入媒體中心，在媒體中心功能選擇畫面，按  進入照相機功能。

相片設定

8-1相片設定

8-1-1效果設定

進入相機功能，按右鍵【效果】切換選擇正常、膠片、油畫等效果。

8-1-2相框設定

進入相機功能，按 \square 並按 \square 選擇相框並按 \square 確認，進入相框列表，按 \square 選擇所需，按左鍵【瀏覽】並 \square 確認。

8-1-3相機設定

進入相機功能，按 \square 並按 \square 選擇相機設定再按 \square 確認，您可以設定以下選項：

- 模式：按 \square 切換標準模式或夜間模式。
- 頻率：按 \square 切換60Hz或50Hz。
- 尺寸：按 \square 切換96*64、128*96、128*128、160*120，320*240及640*480。
- 品質：按 \square 切換最佳、較好、標準、簡潔或一般。
- 閃光燈：按 \square 切換自動、開啟或關閉閃光燈功能。
- 白平衡：按 \square 切換自動、鎢絲燈、日光燈、晴天及多雲。
- 儲存位置：按 \square 切換本機或卡片。

8-1-4快門音效設定

進入相機功能，按 \square 並按 \square 選擇開啟或關閉快門聲音再按 \square 確認，可切換選擇開啟或關閉快門聲音功能。

8-2調整焦距


可在拍攝距離相同的情況下，將圖像放大或縮小，但不會改變圖片的大小及解析度。進入相機功能，反覆按 \square 可漸層調整焦距大小。

8-3調節亮度

進入相機功能，反覆按 \square 可漸層調節相片的明暗。

8-4取得相片

8-4-1內螢幕拍照

- 1 在內螢幕上進行取景，可移動手機調整拍攝角度或距離。
- 2 按取得相片。
- 3 相片顯示在手機螢幕上。
- 4 按左鍵【儲存】，圖像儲存至相片集錦；按右鍵【放棄】則取消儲存。





註：

- 若在60秒鐘內未進行任何操作，自動返回上一層畫面。
- 拍照時，請勿遮擋鏡頭。
- 本機實際可儲存的數目需視手機資料的佔用情況而定；RSMVC卡可儲存的數目需視記憶卡的容量而定。

8-4-2外螢幕拍照

- 1 進入相機取景狀態，將手機合蓋即可進入外螢幕拍照模式，可移動手機調整拍攝角度或距離。
 - 在手機合蓋狀態，長按機身右側鍵並按機身左側音量調整鍵移動游標選擇照相機，按機身左側MP3播放鍵確認，進入外螢幕拍照模式。
- 2 按機身左側音量調整下鍵可切換選擇正常、膠片、油畫等效果。。
- 3 按機身左側音量調整上鍵取得相片，相片顯示在手機外螢幕上。
- 4 按機身左側音量調整上鍵，圖像儲存至相片集錦；按機身左側音量調整下鍵放棄取消儲存。





8-4-3四合一

進入相機功能，按並按選擇四合一再按確認，連按4次，取得4張相片，螢幕顯示4張相片縮圖。按左鍵【儲存】，相片儲存至相片集錦；按右鍵【取消】則取消儲存該相片。

註：

- 相片尺寸640*480不支援此功能。

8-4-4十連拍

進入相機功能，按並按選擇十連拍再按確認，可移動手機調整拍攝角度或距離，按可連續拍攝10張相片。拍攝完成後，自動儲存至相片集錦。

發送圖像

8-5發送圖像

您可以透過MMS(多媒體簡訊)方式發送圖像。

進入相機功能，拍攝並取得相片後，按 [OK] 並按 [MMS] 選擇MMS發送再按 [OK] 確認，進入MMS發送功能並自動儲存至相簿。

註：

- MMS功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。
- 如何編寫及發送多媒體簡訊，請詳見5-3MMS操作。

8-6相片集錦

儲存照相機所拍攝的相片，並可啟動照相機功能。進入相機功能，按 [OK] 並按 [相簿] 選擇本機或卡片相簿。或是選擇媒體>相片/圖片/影片>相片集錦，可分別進入本機或卡片相簿。

8-6-1啟動相機

在相片列表畫面及在相片瀏覽畫面，按 [OK] 並按 [相機] 選擇啟動相機，再按 [OK] 確認進入相機功能。






8-6-2重新命名

在相片列表畫面，按 [OK] 並按 [更名] 選擇更名，再按 [OK] 確認顯示照片名稱編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按 [OK] 儲存。

8-6-3瀏覽圖片

- 在相片列表畫面，按 [OK] 並按 [縮圖瀏覽] 選擇縮圖瀏覽，再按 [OK] 確認可同時顯示四張，按方向鍵 [上下左右] 移動游標選擇任一圖片，按 [OK] 全螢幕顯示。
- 在相片列表畫面，按左鍵 [瀏覽] ，瀏覽游標所選中的圖片。
- 在相片列表和瀏覽畫面，按 [OK] 並按 [自動瀏覽] 選擇自動瀏覽，再按 [OK] 確認可瀏覽相片集錦中的所有圖片。




8-6-4 桌布設定





在相片列表或相片瀏覽畫面，按  並按  選擇設為桌布再按  確認，即設定該圖片為待機桌布；按  選擇恢復出廠桌布再按  確認，可恢復出廠設定。

註：

- RSMMC內存的相片需先複製到本機的個人圖庫，方可設定為待機桌布。

8-6-5 刪除圖片

在相片列表畫面，按  並按  選擇刪除全部資料再按  確認，可刪除相片集錦中的全部相片。


- 或在相片列表畫面，按右鍵【刪除】並按  確認，刪除游標所選中的圖片。
- 或在相片瀏覽畫面，按  並按  選擇刪除並按  確認，可刪除目前所瀏覽的相片。

8-6-6 發送圖像

您可以透過MMS 多媒體簡訊 方式發送圖像。

註：




- MMS功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。




在相片瀏覽畫面，按  並按  選擇MMS發送再按  確認，進入MMS發送功能並自動儲存至相片集錦。

註：

- 如何編寫及發送多媒體簡訊，請詳見5-3MMS操作。

8-6-7 複製圖片

在本機相簿的相片列表或相片瀏覽畫面，按  並按  選擇複製到卡片再按  確認，相片可複製到RSMMC卡片內建的相片目錄。

在卡片相簿的相片列表或相片瀏覽畫面，按  並按  選擇複製到手機再按  確認，相片可複製到本機的個人圖庫。

註：

- RSMMC內存的相片需先複製到本機的個人圖庫，方可設定為來電大頭貼和桌布。

攝影功能

9 攝影機與影像發送

本手機提供的攝影功能包括攝影機與影像發送。使用攝影功能時必須要插入RS-MMC卡。

攝影機與影像發送都能拍攝動態影像片段，其中影像發送拍攝的片段均不超過97K，可以透過MMS發送給其他接收方。而攝影機能拍攝的影像資料的長度取決於RS-MMC卡的容量。

在待機畫面，按 [OK] ，再按 [F2] ，或者按方向鍵 [F2] 選擇 [F2] ，按 [F2] 進入媒體功能，然後選擇攝影機或影像發送，並按 [F2] 。

9-1 新增影像片段

- 1 進入攝影機影像發送功能，直接進入取景狀態。
 - 取景時可以按右鍵 [效果] 可切換選擇效果。
 - 設定拍攝速率：按 [F2] 並選擇設定速率，按 [F2] ，按 [F2] 向左或向右選擇速率後按 [F2] 確認。速率的單位為幅秒。
- 2 按左鍵開始拍攝，螢幕右上方顯示時間提示。
- 3 拍攝中按左鍵停止拍攝並儲存，但會仍停留在攝影機待拍畫面。所拍攝的影像自動儲存在RS-MMC卡中；拍攝中按 [F2] 可停止拍攝並退出取景狀態，已拍攝的內容仍會自動儲存。
儲存的影像片段的字名為拍攝的日期、時間。

9-2 播放影像片段

所有的影像資料均儲存在RS-MMC卡上，在手機上播放影像資料前請將RS-MMC卡插入手機。在主目錄畫面，選擇媒體>相片/圖片/影片>影片欣賞或是選擇媒體>RS-MMC卡>ACMPEG4。



在影像片段列表畫面，按左鍵 [播放] 可播放游標所在位置之影像片段。 [F2] 指示大於97K的影像資料； [F2] 指示不超過97K的影像資料。)



- 按 [F2] 可停止播放。
- 播放結束後自動返回影像片段列表畫面。

9-3 影像管理

選擇媒體>相片/圖片/影片>影片欣賞，顯示影像列表畫面。





刪除影像：在影像片段列表畫面，選擇要刪除的影像後，按右鍵【刪除】刪除。

重新命名：在影像片段列表畫面，選擇要更名的影像後，按，選擇更名，按，輸入新名字並確認。

查看影像資訊：在影像片段列表畫面，選擇要查看的影像後，按，選擇影像資訊，按，顯示影像的詳細資訊，如類型、大小、長度等。

9-4 MMS發送影像

利用影像發送功能拍攝影像片段均可透過MMS發送給其他接收方。


- 1 選擇媒體影像發送，進入取景狀態。
- 2 按，選擇影像發送列表，按。移動游標選擇要發送的影像片段後，按，選擇影像發送，按進入MMS編輯畫面(有關MMS的發送請參考5-3MMS操作)。

MIDI音樂

10 MIDI 音樂

MIDI音樂包括內建30首和絃鈴聲，以及6首特效鈴聲，可自行下載最多65首和絃鈴聲，還可自行編輯5首鈴聲。(實際可下載的和絃鈴聲數目需視手機資料的佔用情況而定)。

在待機畫面，按 [F2] ，再按 [F4] ，進入媒體中心，在媒體中心功能選擇畫面，按 [F2] 進入MIDI音樂功能。欲選擇並進入音樂欣賞、我的最愛，鈴聲編輯及WAP下載功能，請直接按數字鍵或移動游標選擇相關功能，按 [F2] 或左鍵 [選擇] 進入。








10-1 音樂欣賞

在MIDI音樂功能選擇畫面，按進入音樂欣賞功能，按選擇任一鈴聲進行播放。


10-1-1 播放與停止

在鈴聲列表畫面，按右鍵【播放】停止】可切換播放或停止。

註：



- 在鈴聲列表畫面，按機身側鍵可調整音量大小。
- 部分和絃鈴聲具有振動或彩燈效果。在鈴聲列表畫面，按並按可切換彩燈效果的開啟與關閉；按可切換振動效果的開啟與關閉。
- 自行下載的和絃鈴聲，可按再選擇刪除或更名。（刪除後不可恢復）

10-1-2 我的最愛

在鈴聲列表畫面，按左鍵【最愛】可將目前鈴聲設為，並儲存至我的最愛列表。

10-1-3 MMS發送

您可以透過MMS（多媒體簡訊）方式發送鈴聲（不含內建鈴聲）。


在鈴聲列表畫面，按並按選擇MMS發送。


註：

- MMS功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。如何編寫及發送MMS，請詳見5-3MMS操作。





我的最愛

10-2 我的最愛


在MIDI音樂功能選擇畫面，按  進入我的最愛功能。

可循環播放被設為  的鈴聲。

註：

- 我的最愛中所儲存是您在音樂欣賞內標示為  的鈴聲。
- 在鈴聲列表畫面，按機身側鍵可調整音量大小。
- 部分和絃鈴聲具有振動或彩燈效果。在鈴聲列表畫面，按  並按  可切換彩燈效果的開啟與關閉；按  可切換振動效果的開啟與關閉。



10-3 鈴聲編輯

在MIDI音樂功能選擇畫面，按進入鈴聲編輯功能。




新增




按左鍵【新增】，進入鈴聲編輯畫面；

若已儲存過鈴聲，顯示鈴聲列表，按右鍵【更名】對游標所選中的鈴聲重新命名；





在鈴聲編輯畫面，按左鍵【樂器】顯示樂器列表。按選擇所需，並按確認。螢幕上即顯示您所選擇的樂器。

播放




在鈴聲編輯畫面，按並按選擇播放再按可播放目前所編輯的鈴聲；

或在鈴聲列表畫面，按並按選擇播放再按可播放游標所選中的鈴聲。




儲存

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇儲存再按顯示輸入框，可輸入鈴聲名稱，按確認儲存所編鈴聲。




發送簡訊

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇簡訊發送再按可將目前所編輯的鈴聲以簡訊的格式發送出去。




發送MMS





在鈴聲編輯畫面，按並按選擇MMS發送再按可將目前所編輯的鈴聲以MMS的格式發送出去。


調整播放速度

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇播放速度再按進入調整播放速度畫面，分別為慢速、中速、快速。

刪除




在鈴聲編輯畫面，按並按選擇刪除全部音符再按可刪除編輯畫面的全部音符。

或在鈴聲列表畫面，按並按選擇刪除再按可刪除游標所選中的鈴聲；按選擇刪除全部資料

再按可刪除鈴聲編輯列表中全部鈴聲。

鈴聲編輯

查看說明










在鈴聲編輯畫面，按並按選擇說明再按可查看鈴聲編輯的幫助訊息。

編曲規則


- 直接輸入英文字母c,d,e,f,g,a,b，分別表示音符Do,Re,Mi,Fa,Sol,La,Si；
- 輸入[]|+[]|[]#分別代表休止符、高八度、低八度及升記號；
- 數字鍵1-9及0表示音符長度，1-9及0分別代表全音符，附點全音符，二分音符，附點二分音符，四分音符，附點四分音符，八分音符，附點八分音符，十六分音符，附點十六分音符；
- 音符與音符之間須用空格隔開。
- 英文字母大小寫均可識別。



音符按鍵說明

意義	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	休止符	升記號
符號	C	D	E	F	G	A	B	*	#
按鍵									

10-4WAP 下載

在MIDI音樂功能選擇畫面，按進入WAP下載功能。

透過GPRS或CSD連結網路後，經由瀏覽器下載和絃鈴聲。

11 圖片集錦


圖片集錦圖庫內建12幅系統圖片(內含4組開蓋動畫)，可下載最多55幅圖片(實際可下載的圖片數目需視手機資料的佔用情況而定)。

在待機畫面，按 [OK] ，再按 [F5] ，進入媒體中心，在媒體中心功能選擇畫面，選擇相片圖片影片-圖片集錦。直接按相應數字鍵進入桌布設定、相片集錦、開蓋動畫、個人圖庫、WAP下載及外螢幕圖庫功能，或按 [OK] 選擇一個功能選項，按左鍵 [選擇] 或按 [F5] 進入。






桌布設定

11-1 桌布設定






在圖片集錦功能選擇畫面，按  進入桌布設定功能。本功能可設定待機桌布。桌布設定包括相片集錦及個人圖庫內存的所有圖片。

瀏覽

在圖片列表畫面，按左鍵  或按  瀏覽圖片。

按  並按  選擇自動瀏覽，按  可瀏覽桌布設定內存的所有圖片。


桌布設定

在圖片列表畫面或圖片瀏覽畫面，按  並按  選擇設為桌布，按  將所選圖片設為待機桌布；按  選擇恢復出廠桌布，按  恢復出廠桌布設定。




註：

- RSMMC卡內所儲存的圖片需先複製或轉存至本機的個人圖庫，方可設定為待機桌布。





11-2 相片集錦

儲存照相機所拍攝的相片，並可啟動照相機功能。在圖片集錦功能選擇畫面，按  進入相片集錦功能，可分別進入本機及卡片相簿。










啟動相機

在相片列表畫面及在相片瀏覽畫面，按  並按  選擇啟動相機，再按  確認進入相機功能。






重新命名

在相片列表畫面，按  並按  選擇更名，再按  確認顯示照片名稱編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按  儲存。

瀏覽圖片

- 在相片列表畫面，按  並按  選擇縮圖瀏覽，再按  確認可同時顯示四張，按方向鍵  移動游標選擇任一圖片，按  全螢幕顯示。
- 在相片列表畫面，按左鍵  【瀏覽】，瀏覽游標所選中的圖片。
- 在相片列表和瀏覽畫面，按  並按  選擇自動瀏覽，再按  確認可瀏覽相片集錦中的所有圖片。




桌布設定

在相片列表或相片瀏覽畫面，按  並按  選擇設為桌布再按  確認，即設定該圖片為待機桌布；按  選擇恢復出廠桌布，再按  確認可恢復出廠設定。

註：

- RSMMC卡內所儲存的相片需先複製或轉存至本機的個人圖庫，方可設定為待機桌布。




刪除圖片




在相片列表畫面，按  並按  選擇刪除全部資料，按  確認可刪除相片集錦中的全部相片。

- 或在相片列表畫面，按右鍵  【刪除】並按  確認，刪除游標所選中的圖片。
- 或在相片瀏覽畫面，按  並按  選擇刪除，按  確認可刪除游標所選中的圖片。

開蓋動畫

複製圖片

在本機相簿的相片列表或相片瀏覽畫面，按  並按  選擇複製到卡片再按  確認，相片可複製到 RSMMC 卡片內建的相片目錄。




在卡片相簿的相片列表或相片瀏覽畫面，按  並按  選擇複製到本機再按  確認，相片可複製到本機的個人圖庫。

註：

- RSMMC 內存的相片需先複製到本機的個人圖庫，方可設定為來電大頭貼和桌布。

發送圖像


您可以透過 MMS 方式發送圖像。

在相片瀏覽畫面，按  並按  選擇 MMS 發送再按  確認，進入 MMS 發送功能並自動儲存至相片集錦。

註：




- 如何編寫及發送多媒體簡訊，請詳見 5-3 MMS 操作。

11-3 開蓋動畫







在圖片集錦功能選擇畫面，按  進入開蓋動畫功能。

瀏覽


在列表畫面，按左鍵【瀏覽】，可瀏覽游標所選中的開蓋動畫。

在列表或瀏覽畫面，按  並按  選擇自動瀏覽，再按  確認可瀏覽所有開蓋動畫。





開蓋動畫設定

在列表畫面或瀏覽畫面，按  並按  選擇設為開蓋動畫，再按  確認顯示所選開蓋動畫；按  並按  選擇恢復預設動畫，再按  確認取消所設定的開蓋動畫。

11-4個人圖庫

在圖片集錦功能選擇畫面，按進入個人圖庫功能。本功能儲存您下載以及收到的多媒體簡訊中所儲存下來的圖片，並可將其設為待機桌布。

重新命名






在圖片列表畫面，按並按選擇更名，再按確認顯示圖片名稱編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按儲存。

瀏覽圖片

在圖片列表畫面，按左鍵【瀏覽】，瀏覽游標所選中的圖片。







- 在圖片列表畫面或圖片瀏覽畫面，按並按選擇自動瀏覽，再按確認可自動瀏覽個人圖庫中所儲存的圖片。

桌布設定


在圖片列表畫面或圖片瀏覽畫面，按並按選擇設為桌布，再按確認待機桌布即顯示所選圖片；按選擇恢復出廠桌布，按確認取消所設定的桌布。

刪除圖片

在圖片列表畫面，按右鍵刪除並按確認，刪除游標所選中的圖片；


- 或在圖片瀏覽畫面，按並按選擇刪除，按確認可刪除游標所選中的圖片。
- 或在圖片列表畫面，按並按選擇刪除全部資料，按確認可刪除個人圖庫中的全部圖片。

11-5WAP 下載

在圖片集錦功能選擇畫面，按進入WAP下載功能。

透過GPRS或CSD連結網路後，經由瀏覽器下載圖片。可自行下載最多55幅圖片並儲存至個人圖庫。
(實際可下載的圖片數目需視手機資料的佔用情況而定。)

11-6外螢幕圖庫

在圖片集錦功能選擇畫面，按進入外螢幕圖庫功能。

外螢幕圖庫儲存可放在外螢幕上瀏覽的動畫、時鐘及桌布，內建的或下載的動畫、時鐘及桌布，可瀏覽並將其設為可在外螢幕顯示的動畫、時鐘及桌布。

瀏覽

在列表畫面，按左鍵【瀏覽】可瀏覽游標所選中的動畫，時鐘及桌布。

設定外螢幕動畫/時鐘/桌布

在各列表畫面，按並按選擇設為動畫/時鐘/桌布，按即可。

註：

- 設定外螢幕動畫/時鐘/桌布的詳細操作，請參照14-1-3螢幕 / 鍵盤設定之外螢幕設定。

MP3播放器






12 MP3播放器

手機上MP3播放器功能可以播放儲存在RS-MMC卡(參考16RS-MMC卡)中相關資料夾中的MP3音樂。


註:


在播放MP3音樂前請先將RS-MMC卡片插入手機。

進入MP3播放器：

- 在待機畫面，按左鍵【MP3】，進入選擇MP3功能。
- 或在待機畫面，按，再按，或者按方向鍵選擇，按進入選擇MP3功能。
- 或是在手機開蓋時，在待機畫面，按機身左側的MP3鍵啟動MP3功能。

播放/暫停/停止/退出


進入MP3播放器功能，顯示歌曲列表(如有子目錄，顯示目錄名，游標所擇目錄名時。按進入歌曲列表畫面。)

- 按左鍵播放游標所在位置的歌曲，
- 播放時可按左鍵暫停播放或按右鍵停止播放。
- 按退出MP3播放器。

合蓋撥放MP3

在合蓋待機狀態，長按機身右側鍵，外螢幕顯示功能選項，按機身左側音量鍵選擇MP3播放器，按左側MP3鍵播放MP3曲目，播放時長按上下音量鍵選取上一首/下一首(短按為調整音量)，長按機身右側鍵退出。



註:

- 1 如使用耳機聽MP3，短按耳機上的按鍵選曲，長按則退出播放。
- 2 在播放MP3曲目時遇來電，會中斷MP3播放。結束電話後，繼續播放。
- 3 在播放MP3曲目時，您可以同時使用本手機的其他功能，只要在播放時按即可退出播放畫面，但不會中斷曲目的播放。除以下功能不能同時執行 聽本機音樂鈴聲；編輯發送MMS；進相簿；拍照；攝像；進入影片欣賞資料夾；進入影像發送；進入卡片資料夾 外，其他功能皆可使用。



調節音量中

播放時短按機身左側音量鍵調整音量。



快速切換




播放時，按  切換前一首曲目；按  切換後一首。

快進和快倒

播放時，按  快倒；按  快進。



設定播放方式

進入MP3播放器，在歌曲列表畫面或播放時，按 ，選擇播放方式，按 。
可以選擇以下播放方式。

-  全部播放一遍(單次)：所有曲目按順序循環播放一次後結束。
-  全部反覆播放：全部曲目循環播放。
-  隨機反覆播放：隨機循環播放。

按左鍵選擇並確認播放方式後，在播放器畫面顯示相關播放圖示。


建立播放清單

在MP3播放器歌曲列表畫面，移動游標選擇曲目，按  勾選曲目(已勾選，可以按  取消)建立播放清單，播放清單在退出播放功能時不儲存。


如果MP3目錄包含次目錄，也可以為次目錄建立播放清單。預設全部曲目勾選(包含次目錄中全部曲目)

關閉開啟彩燈

設定播放MP3曲目時，外蓋上的彩燈以及眨眼燈是否閃爍。



進入MP3播放器，在歌曲列表畫面或播放時，按 ，選擇關閉/開啟彩燈(眨眼燈)。

註：




如果播放的曲目受版權制約，在播放器畫面會出現提示 。

休閒天地

13 休閒天地


在待機畫面，按 ，再按 ，進入休閒天地功能。



或者在待機畫面，按 ，再按方向鍵  選擇 ，按  進入休閒天地功能。

休閒天地包括益智遊戲、星座戀曲、血型人生、花語和寶石、健康自測和FM收音機功能，直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按  選擇一個功能選項，按左鍵  選擇 或按  進入。







13-1 益智遊戲



在休閒天地功能選擇畫面，按  進入益智遊戲功能。

直接按數字鍵進入各遊戲，或按  選擇一個遊戲，按左鍵【選擇】或按  進入。每個遊戲都附帶有說明訊息，詳細請參照該遊戲之遊戲說明。



13-1-1 音效設定

在各遊戲功能選擇畫面，按  選擇音效設定，按左鍵【選擇】或按  進入音效設定畫面。
按  選擇音效，振動(需遊戲支援)或調整音量，按  切換音效、振動開關及調整音量大小。

13-1-2 查看排行榜


在各遊戲功能選擇畫面，按  選擇排行榜，按左鍵【選擇】或按  可查看排行榜訊息。





13-1-3 查看遊戲說明



在各遊戲功能選擇畫面，按  選擇遊戲說明，按左鍵【選擇】或按  可查看遊戲說明。




星座戀曲




13-2 星座戀曲

在休閒天地功能選擇畫面，按  進入星座戀曲功能。




本手機為您提供以下功能選項：星座解說、星座與生肖、星座速配、星座求職面試、星座網路情緣和星座美麗手冊。直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按  選擇，按左鍵  選擇  或按  進入任一功能選項。




星座查詢 在各功能查詢畫面，按  並按  選擇查詢再按  進入星座查詢畫面，輸入日期，按  可顯示與之對應的星座訊息。




星座解說 移動遊標選擇相關星座，按  或左鍵  選擇  可查看喜歡的女性、喜歡的男性、金錢觀、飲食觀、對戀愛的享受、決策模式和領域觀等相關訊息。

星座與生肖 移動遊標選擇相關星座及生肖，按  或左鍵  選擇  可顯示相關特質。


星座速配 移動遊標選擇任意兩個星座，即可顯示速配指數之圖示。按  可查看相配之詳細解說。

星座求職面試 移動遊標選擇相關星座，按  或左鍵  選擇  可查看刻板印象，面試大忌和建議等相關訊息。

星座網路情緣 移動遊標選擇相關星座，按  或左鍵  選擇  可查看網際網路對其產生影響的訊息。


星座美麗手冊 移動遊標選擇相關星座，按  或左鍵  選擇  可查看美容常識。

13-3 血型人生



在休閒天地功能選擇畫面，按  進入血型人生功能。

按  選擇欲查詢的血型，按  或左鍵 **選擇** 可查看該血型個性方面的優點、缺點及特徵。


13-4 花語和寶石



在休閒天地功能選擇畫面，按  進入花語和寶石功能。

花語寄情，可查看各種花所代表的寓意。按  選擇花名，按左鍵 **選擇** 或按  查看相關訊息。

寶石物語，可查看各種寶石的含意。按  選擇寶石名，按左鍵 **選擇** 或按  查看相關訊息。



13-5 健康自測

在休閒天地功能選擇畫面，按  進入健康自測功能。


本手機為您提供以下功能選項：**我的節律**、**紅粉佳期**，我的身材和熱量計算。直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按  選擇，按左鍵 **選擇** 或按  進入任一功能選項。

13-5-1 我的節律

根據出生年月日，推算出在一段時間內的體力、智力和情緒狀況。同時，手機會自動儲存您的生日，以後進入此功能時無須重新輸入。


- 1 按左鍵可切換選擇 **陰曆** 或 **陽曆**。按數字鍵輸入當天日期。
移動游標至生日欄位，輸入您的生日。按  即可查看體力、情緒和智力處於最高或最低的日期以及當日的狀態。
- 2 按左鍵或  可分別查看體力、智力及情緒等相關訊息。

13-5-2 紅粉佳期


可輸入上次週期開始日及月經週期天數，按  可查詢當月女性排卵日及易受孕期。

我的身材

13-5-3 我的身材





分別輸入體重及身高，按  得出指數，提示您的身材是否在標準之內。

輸入及儲存






在輸入畫面，按數字鍵輸入體重和身高（最多三位數），按  可查看指數，並提示是在標準之內、超重、肥胖或太瘦。

在指數瀏覽畫面，按左鍵【儲存】儲存目前記錄（可儲存八筆記錄）。

查看記錄

在指數瀏覽或在輸入畫面，按  並按  選擇查看記錄， 按確認，進入記錄列表畫面，按  或左鍵【內容】查看游標所在之記錄內容。

刪除記錄





在記錄列表畫面，按右鍵【刪除】刪除游標所在的記錄，螢幕提示是否刪除，按  確認。按  並按  選擇刪除全部資料，按  螢幕顯示是否刪除全部記錄，按  確認。

13-5-4 熱量計算

計算一天內因從事日常活動或進行體育運動而消耗的熱量和攝取的食物熱量。按數字鍵直接進入日常活動、體育運動及食物選項輸入各項記錄。

在各項記錄的輸入畫面，按左鍵【說明】查閱相關說明。按右鍵【清除】清除游標前數字。

若已得到相關資料，按右鍵【重設】可將該資料取消。








- 在日常活動或體育運動功能項中，移動游標選擇某一日常活動或某一體育運動，按  進入輸入畫面。在體重和時間欄位輸入體重及活動時間，按  即可得活動所消耗的熱量。
- 在食物功能項中，移動游標選擇某一食物，並按  進入輸入畫面。輸入所攝入的食量，按  即可得出攝取該食物的熱量。
- 在合計功能項中，顯示你所輸入的各項活動及飲食所消耗與攝取的總熱量。按右鍵【重設】，可歸零。

13-6FM 收音機

透過專用FM收音機耳機連接手機，收聽FM廣播。

詳細操作請參考15FM收音機。

14 系統設定


在待機畫面按 , 再按 , 或者按方向鍵  選擇 , 按  進入系統設定。在該功能畫面, 可按相應數字鍵直接進入手機設定、訊息設定、網路服務、密碼設定、來電警衛、手機資料相應功能。也可移動游標選擇相關功能後, 按左鍵  選擇  或按  進入。



手機設定


14-1 手機設定

14-1-1 設定語言/時間/鬧鈴

按數字鍵直接進入語言/時間/鬧鈴設定，或移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按進入。

語言設定：可更改顯示訊息的語言及進行輸入法設定。

1 語言選擇設定：

本機設定為兩種 英語及繁體中文 選擇，當您選擇其中一種語言，以後所有螢幕提示和說明都將以您所選擇的語言顯示。移動游標選擇所需，按左鍵【選擇】，再按確認。



2 輸入法設定：

游標移至繁體中文時，按右鍵【輸入法】，繁體中文包括注音、拼音、廣東或筆數，移動游標選擇相關輸入法，按左鍵【選擇】選擇或取消該輸入法。





註：


- 輸入法至少應保留一種。
- 手機設定為英語顯示時，除辭典外不提供中文輸入。

時間設定：設定日期顯示格式及時制，輸入目前時間和日期。

- 1 日期格式：有三種選擇，按向左或向右切換選擇年/月/日、日/月/年或月/日/年。
- 2 時制：按向左或向右選擇12或24時制。
- 3 日期：按數字鍵輸入目前日期。
- 4 時間：按數字鍵輸入目前時間。若您選擇時制為12小時，可按左鍵切換【AM】或【PM】。
- 5 日光節約時間：將游標移至日光節約時間欄位並按左鍵【選擇】，選取日光節約時間。


鬧鈴設定：可設定四組鬧鈴。設定完成後，無論手機是處於關機還是開機狀態，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機翻蓋，按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態長按機身側面的按鍵停止鬧鈴。若鬧鈴響時未對手機進行任何操作，40秒後鬧鈴自動停止。

- 1 直接按數字鍵選擇鬧鈴一、鬧鈴二、鬧鈴三或鬧鈴四或按向上或向下選擇所需，再按左鍵【選擇】進入鬧鈴設定。
- 2 按數字鍵輸入鬧鈴時間。若為12時制，按左鍵切換AM或PM。
- 3 按切換選擇響鈴方式：關、鈴聲、只有振動及振動+鈴聲。
- 4 移動游標至鈴聲，按選擇音樂鈴聲，此時可按機身左側按鍵增強或減低音量；或按左鍵【選擇】後，移動游標選擇鈴聲，並按確認。

- 5 設定休息日：將游標移至不開鈴日，按左鍵【選擇】，移動游標選擇不開鈴日，選中的日期為不開鈴的休息日。
- 6 按  儲存開鈴設定，並回到開鈴選擇畫面。

14-1-2 鈴聲/彩燈設定







鈴聲設定：

移動游標至目前模式，按  向左或向右切換選擇一般模式、安靜模式、會議模式及戶外模式。此4種模式各自有不同的來電鈴聲、訊息提示聲、按鍵聲、電力提示聲預設值，如果您修改模式 相應的設定也會隨之改變。您可自行修改各項設定。

- 來電鈴聲



提供系統鈴聲、分組鈴聲及使用分組鈴聲設定。

系統鈴聲設定：您可以選擇將RS-MMC卡上的MP3音樂或是手機本機的MD鈴聲設為系統鈴聲。

- 移動游標至卡片欄位，按  向左或向右選擇MP3鈴聲，按左鍵【試聽】可以播放所選曲目。
- 移動游標至本機欄位，按  向左或向右選擇本機的MD鈴聲。
- 移動游標至MP3音量欄位，按  向左或向右減弱或增加卡片鈴聲的音量。
- 移動游標至MD音量欄位，按  向左或向右減弱或增加本機鈴聲的音量。
- 移動游標至來電提醒欄位，設定手機如何通知您有來電。按  向左或向右選擇只有鈴聲、只有振動、先振動後鈴聲、振動+鈴聲及無。
- 移動游標至MD響鈴方式欄位，可設定本機鈴聲響鈴方式。按  向左或向右選擇正常或漸強。

註：系統鈴聲優先採用MP3鈴聲，如手機未插入RSMMC卡或是在卡片欄位設為不選MP3時，系統鈴聲採用本機鈴聲。(ip3,im3為OKWAP版權MP3鈴聲，ip3不能設定為來電鈴聲)




分組鈴聲設定：可按電話簿的類別配以相應的鈴聲。

- 將游標移至分組選擇，按  向左或向右切換選擇普通、SIM、VIP、商務、朋友、家庭以及自設群組類別。
- 移動游標至鈴聲選擇，按左鍵【選擇】或按  向左或向右切換選擇鈴聲音樂。



使用分組鈴聲：按左鍵【選擇】啟動使用分組鈴聲功能。

- 訊息提示聲


設定收到訊息時的提示聲以及提示方式。

- 移動游標至聲音選擇，按  向左或向右切換選擇提示聲。
- 將游標移至提示方式，允許您選擇簡訊提示方式。按  向左或向右切換選擇只有聲音、只有振動、聲音+振動及關。
- 移動游標至鈴聲音量，按  向左或向右切換音量高低。

手機設定

- 按鍵聲設定
按  切換選擇正常、高音、關和低音。
- 電力提示聲(充電以及低電力提示聲)
按  切換選擇低音、高音和關。

彩燈設定：


本功能提供來電彩燈及彩燈選擇的設定，按數字鍵直接進入各項設定，或移動游標選擇各項設定後，按左鍵【選擇】或按  進入。

1 來電彩燈：


為電話簿的不同分類設定各自的彩燈模式，每個分類有各自預設的彩燈組合名稱顏色、閃爍方式以及閃爍速度。


當有來電時，可根據所設定的彩燈顏色直接判斷該來電的類別。


載燈載舞為內建來電彩燈設置，你可以自行設定。

選擇彩燈組合名稱：按  向左或向右切換彩燈組合。載燈載舞或是用戶自設。

用戶自設：

設定彩燈顏色組合：按  向左或向右切換顏色。

設定彩燈閃爍速度：在速度欄位，按  向左或向右切換快閃或慢閃。

眨眼燈(請參考Page1外觀圖(2))欄位設定來電時眨眼燈是否點亮：按  向左或向右切換關或開。

2 彩燈選擇：




可設定手機彩燈在遇到事件如來電、簡訊等、漫遊、低電壓時以及播放MP3時是否閃爍。

遇到事件(如來電、簡訊等)為紅綠閃爍；漫遊狀態為黃燈慢閃；低電壓指示為紅燈慢閃。移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】。

14-1-3 螢幕/鍵盤設定

內螢幕設定：

對內螢幕的顯示進行設定。選擇欲啟動的選項，按左鍵【選擇】。

- 待機畫面：設定待機畫面中是否顯示漫遊網路、本地網路、日期時間、功能鍵、紀念日桌布以及待辦事項(參考7-1待辦事項)。按左鍵【選擇】選取相關設定。
- 桌布設定：詳見11-1桌布設定。
- 螢幕調整：提供色系(二組)及背光調整，按  向左或向右，根據需要調整。背光時間設定欄位，按  向左或向右選擇。
- 翻蓋設定：移動游標選擇相關選項 按  啟動選項。

合蓋回主畫面：手機合蓋後自動回到待機畫面。

開蓋顯示動畫：手機開蓋後5秒顯示動畫。

- 主目錄設定：設定主目錄的顯示方式。移動游標選擇後按左鍵【選擇】啟動所選之主目錄。手機出廠時主目錄的顯示為主目錄一。除內建主目錄外，您可使用SynME下載更多主目錄。

外螢幕設定：

對外螢幕的顯示進行設定。選擇欲啟動的選項，按左鍵【選擇】。

精簡模式：以數字顯示時間。

完整模式：顯示訊號、電量、時間、月、日、星期。

模擬時鐘：以時鐘畫面顯示時間。

外螢幕動畫：設定啟動外螢幕動畫。

外螢幕桌布：顯示外螢幕背景。

長按側鍵點亮背光：手機合蓋時，長按機身左側音量鍵點亮外螢幕背光。（若未啟動該選項，短按即可點亮外螢幕背光。）

註：

- 啟動外螢幕動畫後，每次手機合蓋後即自動顯示動畫。外螢幕動畫也可透過SynME自行下載或編輯。

功能鍵設定



左(功能)鍵與右(功能)鍵在待機狀態的功能在出廠時有各自的預設值(如左鍵預設功能為MP3)，您可以在待機狀態按左鍵或右鍵直接進入預設功能。也可以自行設定左右鍵功能。

移動游標選擇要設定的待機左鍵或待機右鍵後，按 \leftarrow 或 \rightarrow 向左或向右切換選擇或是按左鍵【選擇】顯示功能列表，選擇所需快捷功能後按 \rightarrow 確認。

如您將左鍵或右鍵設定成快捷，在待機畫面，按相應鍵顯示預設的快捷功能，按相應數字鍵或移動游標選擇並按左鍵【選擇】進入相關功能。您也可以對預設的快捷項目進行修改。在快捷功能畫面，選擇要修改的項目後按右鍵【修改】，選擇所需功能後按左鍵【選擇】或按 \rightarrow 替換原快捷項目。

手機設定


方向鍵設定


可修改待機畫面方向鍵的初始設定。移動游標選擇四個 上下左右 方向鍵，按  向左或向右根據需要選擇相關功能設定。或按左鍵【選擇】進入功能選項列表，移動游標選擇相關功能設定，並按  確認。

14-1-4 通話設定

移動游標選擇相關選項後 按左鍵【選擇】啟動該項設定。

接通提示聲：撥打的號碼接通時，手機發出提示聲。

通話時間提示：設定通話時間提示聲。移動游標至分秒，出現方格後，按數字鍵輸入通話提示的時間。按  確認。

任意鍵接聽：在手機翻蓋狀態，按任意鍵接通電話  以及右鍵除外。


翻蓋自動接聽：打開翻蓋接通電話。

耳機自動接聽：插入耳機後，無須按任何鍵，耳機自動接聽。



來電只秀圖片：來電號碼在電話簿中存有對應圖片，內螢幕只顯示對應圖片，不顯示姓名或號碼訊息。

14-1-5 撥號設定

撥號大字體：撥打電話時，內螢幕顯示數字字體為大字體。


OKWAP一鍵通：啟動此功能後，在電話簿、最近撥出電話號碼或是通話記錄之未接已接已撥電話號碼列表畫面，選擇任一號碼，按  即顯示如下功能選項，您可根據需要選擇相關功能。(在回撥簡訊號碼時同樣顯示如下功能選項)

- **撥號：**直接撥打。
- **儲存號碼：**將所選之號碼存入電話簿。
- **編輯簡訊：**直接進入簡訊編輯畫面。
- **編輯MMS：**直接進入MMS編輯畫面。
- **撥號編輯：**顯示該號碼之撥號輸入畫面。

智慧撥號提示：啟動此功能後，在撥號畫面，輸入前兩位數字後，若有與輸入數字相符的最近撥出的電話記錄，即顯示相關列表，按  選擇欲撥打之電話號碼，按  確認。

14-1-6 定時開關機

可設定手機自動開關機時間。您最多可設定3個定時開關機時間。

- 將游標移至定時開機或定時關機，按左鍵【選取】啟動該功能。
- 將游標移至定時開機/定時關機的時間輸入欄位，輸入時間欲定時開機或關機的時間，按  確認。
- 在選擇無效日欄位 按左鍵【選擇】顯示日期列表。您可以設定手機無須自動開關機的日期。移動游標選擇日期後按左鍵【選擇】。

註：

- 定時關機在手機處於待機狀態才能生效。

14-2 訊息設定

參考5-5訊息設定。


14-3 網路服務

在網路服務功能畫面，按數字鍵進入來電轉移、通話限制、固定撥號、網路訊息、優先網路、通話選項功能；也可移動游標選擇相關設定，按左鍵【選擇】進入。


14-3-1 設定來電轉移

若手機無法撥入或您不想接聽來電，可透過來電轉移服務將撥入的電話轉移至指定的電話號碼上。服務申請後，您可以在以下幾種情況下轉接：

- 所有通話來電：轉接所有來電
- 忙線時：手機佔線時轉接來電
- 無應答時：無人接聽時轉接來電
- 出服務區時：無網路服務或關機時轉接來電

1 按向上或向下移動游標，按左鍵【選擇】選擇所需之設定。

2 移動游標選擇啟動服務、關閉服務或查詢狀態功能，按左鍵【選擇】進入相應功能。

- 啟動服務：螢幕顯示轉移至，輸入您所指定的電話號碼，或按左鍵【電話簿】選取電話簿中的號碼。按確認。
- 關閉服務：取消已設定的轉移號碼。
- 查詢狀態：查看目前轉移狀態。

14-3-2 設定通話限制

通話限制為一項網路服務，可以選擇性地限制撥出及撥入電話。

如果您需更改通話限制的設定，請與您的網路系統商連絡以取得密碼及開通此項服務。您可以選擇以下其中一種通話限制：

禁止撥出電話：禁止撥出任何電話。



禁撥國際長途：在本國城市時禁止撥出任何國際長途電話。

網路服務

只許撥回國內：在國外時只允許撥出本國電話號碼。(只有於國際漫遊時才可設定)

禁接所有來電：禁止接聽所有來電。

禁接漫遊來電：禁止接聽漫遊來電。(只有於國際漫遊時才可設定)

- 1 按向上或向下移動游標，按左鍵【選擇】所需通話限制。
- 2 相關步驟請參考設定來電轉移之步驟2。
- 3 啟動或關閉服務時，螢幕會提示輸入網路密碼，輸入相應密碼後，按確認。

14-3-3 設定固定撥號

如果SIM卡支援固定撥號，您可以將撥出的電話限制在指定的電話號碼內。按左鍵【選擇】啟動固定撥號，需要輸入您的PIN2碼。

註：

- 手機撥打固定號碼的數量取決於SIM卡的類型。
- 當固定撥號設定為開時，允許撥打某些網路中的緊急電話號碼。

14-3-4 網路訊息

手機必須登記在可用的網路上才能撥出與接收通話。此功能可以讓您選擇網路。

選擇網路：





- 自動選網：手機將會自動選定網路。
- 手動選擇：按向上或向下選擇網路，並按左鍵【選擇】可以手動選擇所要的網路，手機將會嘗試登入選定的網路。

若所選用的網路目前不支援時，將顯示服務現在不可用。

選擇頻率：可選擇900/1800(預設)以及1900。

14-3-5 優先網路

在此功能中可查看已設定的優先網路並在優先網路列表中加入網路名稱。選擇此功能後，手機將會搜尋目前運作的網路。

- 按選擇所需要的位置，按左鍵【插入】顯示網路列表，按選擇所需要的網路名稱，按左鍵【選擇】將其插至您所選擇的位置。
- 按增加顯示網路列表。按選擇所需要的網路名稱，按左鍵【選擇】將其加至優先網路列表最後。
- 按右鍵【刪除】，則清除游標所在位置的網路名稱。

14-3-6 通話選項

可啟動話中插接和隱藏本機號碼功能。移動游標選擇相關功能，並按左鍵【選擇】。

話中插接：為網路服務，須申請後才能使用該項服務。啟動此網路服務後，網路將會在您通話時通知您有新的來電。


隱藏本機號碼：此功能允許撥出時隱藏您的手機號碼。在某些區域設定此功能時，可能會無法撥打電話。（請洽當地系統商）

14-4 密碼設定




密碼設定功能設定手機密碼、開機PIN碼、保密符號及進行個人資料保護等。

手機密碼：啟動開機手機密碼可保護手機被他人擅自使用。在刪除全部資料及恢復原廠設定中都需要輸入手機密碼以保護資料被擅改。原廠預設為1234。

開機PIN碼：手機在每次開機時會要求輸入PIN碼來保護您的SIM卡。（此項需由電信業者提供）

個人資料保護：按左鍵【設定】進入此功能，輸入手機密碼後，移動游標選擇要保密的項目後，按左鍵勾選不選，按啟動。啟動該選項後，進入被保護的資料需先輸入手機密碼。

保密符號：若您在建立電話簿資料時啟動了號碼保密選項（參考3-1-1新增電話簿資料）相關號碼來電時以0顯示。按左鍵【選擇】，輸入手機密碼後，您可以修改保密號碼顯示方式，輸入任意字元或數字等替代原先的顯示。

- 1 移動游標至手機密碼、開機PIN碼，按左鍵【選擇】。根據螢幕提示，輸入相關手機密碼或SIM卡的PIN碼，並按確認正確後，啟動密碼保護。
- 2 移動游標選擇修改手機密碼、修改PIN碼或修改PIN2碼設定，按後，輸入舊密碼及新密碼，按確認。

註：

- 修改PIN碼時，須先啟動開機PIN碼。


14-5 來電警衛設定

參考4-4來電警衛。


手機資料

14-6 手機資料

14-6-1 手機訊息

顯示本機號碼、IME編號。按左鍵【修改】可輸入或修改本機號碼。儲存本機號碼後，可在待機狀態下長按顯示本機號碼。


14-6-2 資料訊息

提供手機儲存的電話簿、本機簡訊、服務訊息、MMS、待辦事項、日曆行程、記事簿、個人鈴聲、個人圖庫、本機相簿、相框、外螢幕動畫、外螢幕桌布、時鐘外框、下載目錄等資料訊息狀況，並可刪除這些功能中的資料。選擇欲刪除的項目，按右鍵【刪除】，並按即可刪除游標所在位置的資料。螢幕底部的條型圖示顯示資料佔用的空間。

14-6-3 資料重整

可對手機的資料儲存區進行整理，增進使用效率。



14-6-4 恢復原廠設定

恢復原廠的設定值(如：時間、螢幕顯示調整等)需要輸入手機密碼，並按確認。

14-6-5 原廠序號

顯示原廠序號。

14-6-6 刪除全部資料



刪除儲存在手機中的全部資料(如：電話簿、簡訊以及下載的鈴聲等)。螢幕顯示是否刪除?，按確認，輸入手機密碼後，按確認。

14-6-7 卡片格式化

請參考16-2卡片格式化。

15 FM 收音機

收聽FM廣播。可接收的頻率範圍:87~108MHz。

在待機畫面按，再按進入FM收音機。

收音機

15-1 耳機使用方法

將手機耳機插孔上的保護蓋掀開，將耳機插頭插入手機頂端的耳機插孔，耳機戴入耳內。

調整音量：

按手機側面的Vol_Up/Vol_Down鍵可調整音量。






短按耳機上的線控可接聽來電。

15-2 開啟收音機

- 1 先將耳機的手機耳機插頭插入手機頂端的耳機插孔。
- 2 在手機主目錄畫面選擇休閒 > FM收音機，按左鍵開啟收音機。


15-3 選台

開啟收音機後，在收音機主畫面，您可以用以下方法選台。




- 按，選擇輸入頻率，直接輸入您想收聽的電台的頻率。按確認。
- 按右鍵開始自動搜台，螢幕顯示電台頻率。可重複按直至得到想要的頻率。
- 短按耳機線控鈕自動搜台(未設定任何記憶電台時)。
- 按，選擇自動搜索，按OK即開始搜索。自動搜索到一個電台後，按右鍵【繼續】可繼續搜索下一個電台。按左鍵【儲存】可儲存目前所搜索到的電台。
- 按向上或向下自動搜台(未設定任何記憶電台時)。
- 按向左或向右手動搜索。

15-4 記憶電台




儲存或編輯過記憶電台後，可以在收聽主畫面，用以下方法快速選台。

- 按方向鍵向上或向下切換記憶電台。
- 短按耳機線控按鈕依序切換設定的電台頻率。
- 長按數字鍵(0-9)快速切換到相應的電台頻率。



把目前收聽的電台頻率儲存在記憶電台列表中

- 1 在收聽主畫面，按，選擇儲存，按.
- 2 移動游標選擇要儲存的位置，按左鍵【選擇】，輸入目前收聽的頻率名稱，按確認。

編輯記憶電台

- 1 在收聽主畫面，按，選擇查看記憶電台，按.
- 2 移動游標選擇要儲存的位置，按左鍵【編輯】，輸入要儲存的頻率名稱以及頻率，按確認。





修改記憶電台

在收聽主畫面，按，選擇查看記憶電台，按。選擇要修改的電台，按左鍵【修改】。

15-5 節目表




為喜歡的節目設定名稱、播放日、鐘點。可選單日，也可選多日。所設定的時間到時，如收音機處於開啟狀態，則自動切換到所設電台。

把目前收聽的頻率儲存在節目表中




- 1 在收聽主畫面，按，選擇儲存至節目表，按.
- 2 移動游標選擇要編輯的位置後，按左鍵【選擇】。
- 3 移動游標輸入節目名稱、頻率和播放鐘點。
- 3 在星期欄位，按上下方向鍵移動游標選擇，勾選星期(可選一日，也可多選)。
- 4 完成設定後，按確認。

收音機

編輯節目表



- 1 在收聽主畫面，按 ，選擇查看節目表，按 .
- 2 移動游標選擇要編輯的位置，按左鍵【編輯】，輸入節目名稱、頻率、和播放鐘點並選擇播放日後，按  儲存。

修改節目表

- 1 在節目表列表畫面，選擇要修改的節目，按 ，按左鍵【修改】，按  確認。
- 2 逐一輸入相關資料，按  儲存。

15-6 開啟喇叭

您可以不使用在耳機收聽FM收音機，用喇叭播放FM收音機節目。

收聽主畫面，按 ，選擇開啟喇叭，按 .






開啟喇叭後，如欲關閉，在收聽主畫面，按 ，選擇關閉喇叭，按 .

註：

啟用喇叭播放FM收音機節目時仍應插入耳機，耳機需作為天線使用。

15-7 錄音

可以將正在收聽的FM收音機節目錄到RS-MMC卡中(儲存在媒體>RS-MMC卡>RS-MMC之MYTREASURY目錄中)，最多可錄4小時。





- 1 在收聽主畫面，按 ，選擇開始錄音，按 .
- 2 輸入需要錄製的時間後，按 .
- 3 錄音時在收聽主畫面會出現時間提示。
- 4 錄音時間到時，會自動停止錄音。
如欲中斷錄音，在收聽主畫面，按 ，選擇停止錄音，按 .

註：

- 使用錄音功能前請插入RSMC卡。
- 錄製好的節目可至媒體>RS-MMC卡>RSMC中的MYTREASURY播放。


15-8 定時關閉

設定關閉收音機的時間。

- 1 在收聽主畫面，按 ，選擇定時關閉，按 。
- 2 按  左右方向鍵切換時段。
- 3 按左鍵  啟動定時關閉。

15-9 關閉收音機

在收音機主畫面，有如下兩種方法關閉收音機。

- 按左鍵  關閉。
- 長按線控按鈕。

RS-MMC 卡

16 RS-MMC 卡

RS-MMC卡是手機專用儲存卡。(RS-MMC卡的安裝方法請參考1-6安裝RS-MMC卡。插拔RS-MMC卡請在手機關機狀態下進行。)

將本手機所附的RS-MMC卡插入手機後，在手機主目錄畫面選擇媒體>RS-MMC卡，顯示如下目錄

- IACMP3 : 儲存MP3格式檔案(音樂鈴聲)，可用手機播放。
- IACPHOTO : 儲存JPEG格式檔案(相片)，可在手機上瀏覽。
- IACMPEG4 : 儲存MPEG4格式檔案(影音)，可在手機上播放，支援格式*.3GP或*.MP4。
- RS-MMC : 此目錄可儲存任意格式的檔案，但只有MP3/JPEG/3GP格式檔案可以在手機上播放/瀏覽。此外，您從收到的MMS中儲存下來的MP3/3GP資料以及錄下的FM廣播(AMR檔案)都儲存於此目錄。

註：

為了更有效地使用本手機：





- 1 請使用本公司認可的RSMMC卡。插拔RSMMC卡請在手機關機狀態下進行。
- 2 在PC上進行卡片資料管理時(USB連接)，請將：
 - MP3格式檔案置於MP3目錄下。
 - JPEG格式檔案置於PHOTO目錄下。
 - MPEG4格式檔案置於MPEG4目錄下。

16-1RS-MMC 卡內容

手機插入RS-MMC卡後，在主目錄畫面選擇媒體 >RS-MMC卡。

卡片目錄操作

卡片內建4個目錄。

- IACMP3目錄
移動游標選擇曲目後，按左鍵播放；按右鍵刪除游標所在位置曲目。按選擇更名，輸入新名字。
播放時按左鍵可停止播放。
- IACPHOTO目錄
移動游標選擇欲瀏覽的相片後，按左鍵瀏覽相片；按右鍵刪除游標所在位置相片。按選擇更名，輸入新名字。
- IACMPEG4目錄
移動游標選擇欲瀏覽的影音片段後，按左鍵瀏覽；按右鍵刪除游標所在位置影音檔案。按選擇更名，輸入新名字。播放時按結束瀏覽。
- RS-MMC目錄
此目錄可儲存任意格式的檔案，您可以透過RS-MMC卡傳輸線連接手機與PC，將PC上的資料下載複製至此目錄。但只有MP3/JPEG/3GP格式檔案可以在手機上播放/瀏覽/更名。

16-2 卡片格式化


卡片格式化功能可以將RS-MMC卡片上各資料夾中(ACMP3/ACPHOT/ACMPEG4/RS-MMC)的所有資料刪除，只保留出廠時資料夾名稱。

16-3 卡片資料管理(USB連接)

將RS-MMC卡片插入手機後，透過RS-MMC卡連接線連接手機與PC，可以實現：

- 在PC上為RS-MMC卡建立子資料夾。
- 把MP3,3GP,JPEG格式的檔案移動到RS-MMC卡上對應的資料夾中。
- 將PC上的檔案複製/下載到RS-MMC卡上的相關資料夾。將RS-MMC卡中的資料複製/上傳至PC。
- 刪除RS-MMC卡中的資料。
- 查看RS-MMC卡的容量大小。

- 1 在手機主目錄選單畫面選擇媒體>RS-MMC卡片>USB連接。
- 2 移動游標選擇PC。
- 3 使用手機所附RS-MMC卡連接線連接手機與PC。
此時手機可作為讀卡機使用。
- 4 在PC上我的電腦中會出現一個卸除式磁碟(即RS-MMS卡片)。




RS-MMC 卡

- 5 根據需要在PC上進行操作。
以下圖例是將PC上的MP3曲目下載至RS-MMC卡。
- a.選擇要下載的曲目。




- b.選擇複製命令。



- c.選擇複製的資料的目的資料夾，即卸除式磁碟上的MP3資料夾。按貼上。






在PC上查看RS-MMC卡容量

選中卸除式磁碟後，按滑鼠右鍵，點[內容]。



17 STK 加值服務

在您使用包含有STK加值服務的SIM卡時，可使用本功能進入系統業者所提供的各項服務。

在待機畫面按，再按，或者按方向鍵選擇，按進入系統業者所提供的各項服務。後續操作步驟請依照系統業者所提供的STK加值服務的操作說明。

輸入法

18 輸入法

本機提供英文輸入[abc]/[ABC]/[智英]及數字輸入[123]、特殊符號輸入，具有聯想功能的繁體中文輸入[注音]/[拼音]/[廣東拼音]/[筆數]。


有關中文輸入法的選擇請參照14-1-1設定顯示語言/時間之語言設定。

註：


- 在文字輸入畫面，按右鍵[清除]可刪除游標前一個字元。
- 在文字輸入畫面，按機身左側音量鍵可切換輸入法。

18-1 英文輸入

18-1-1 傳統英文輸入法





- 1 反覆按左鍵直至顯示為abc。
- 2 按相應數字鍵, 螢幕下方顯示各按鍵所對應的英文字母及數字, 反覆按該鍵使欲輸入的英文字母反白, 即可將其輸入到編輯區。

註:

- 按鍵可切換大小寫輸入。
- abc代表小寫英文輸入, ABC代表大寫英文輸入。

例: 以傳統英文輸入法輸入cool。






操作步驟:

- 1 反覆按左鍵直至顯示為abc。
- 2 按3次輸入c;
- 3 按3次輸入o;
- 4 按3次輸入o;
- 5 按3次輸入l。

智慧英文輸入法

18-1-2 智慧英文輸入法

使用智慧英文輸入法時，只需按相應數字鍵一次，即可得到或透過選擇得到您欲輸入的字彙。







- 1 反覆按左鍵直至顯示為智英，進入智慧英文輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入字母。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。
 - 在選擇區，按可逐行查看；按可翻頁查看。如字彙詞尾標示..，表示有以此字彙開頭的更多字彙可供選擇，按選擇，再按進入下一層繼續選擇字彙。
- 4 按完成。

註：

- 如果字彙還是無法找到，請使用傳統英文輸入法輸入。

例：以智慧英文輸入法輸入cool。












操作步驟：





- 1 反覆按左鍵直至顯示為智英。
- 2 分別按各1次。
- 3 按兩次，游標選中cool...，按確認。
- 4 按輸入cool至編輯區。

18-2 中文輸入

18-2-1 注音輸入法










注音及英文字母按鍵對照表

按鍵	注音符號	英文字母
	ㄅ	ABC
	ㄆ	DEF
	ㄇ	GHI
	ㄏ	JKL
	ㄏ	MNO
	ㄏ	PQRS
	ㄏ	TUV
	ㄏ	WXYZ
	—	
	X	
	ㄌ	

- 1 反覆按左鍵直至顯示為注音，進入注音輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵以輸入注音符號。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按  確認並進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。
若否，按  進入選字畫面；若是，按各字前的對應按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【聯想】，再按相應數字鍵輸入聯想字；或按  取消聯想功能。
- 6 按  完成。




例：以注音輸入法輸入恬靜。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為注音。
- 2 分別按    各1次。
- 3 按  兩次選擇ㄊ一ㄇ，按  確認。
- 4 按  輸入恬到編輯區。
- 5 按左鍵  進入聯想選字，按  輸入靜。
- 6 按  輸入恬靜至編輯區。









拼音輸入法

18-2-2 拼音輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為拼音，進入拼音輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入拼音字母。
- 3 檢查輸入區顯示的拼音字母是否是您欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按確認並進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按各字前的按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【聯想】，再按相應數字鍵輸入聯想字；或按取消聯想功能。
- 6 按完成。

例：以拼音輸入法輸入恬靜。




操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為拼音。
- 2 分別按各1次，按確認。
- 3 按輸入恬到編輯區。
- 4 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按輸入靜。
- 5 按輸入恬靜至編輯區。

18-2-3 廣東拼音輸入法






反覆按左鍵直至顯示為廣東，再參照18-2-2拼音輸入法輸入中文。

18-2-4 筆數輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為筆數，進入筆數輸入畫面。
- 2 按數字鍵輸入欲輸入字的總筆畫數，並按確認。
- 3 按各字前的對應按鍵輸入文字。
- 4 按左鍵【聯想】，按相應數字鍵輸入聯想字；或按取消聯想功能。
- 5 按完成。


例：以筆數輸入法輸入大家（大的總筆畫數：3）。

操作步驟：


- 1 反覆按左鍵直至顯示為筆數，進入筆數輸入畫面。
- 2 按鍵輸入3，並按確認。
- 3 按鍵輸入大到編輯區。
- 4 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按輸入家。
- 5 按輸入大家至編輯區。


18-3 輸入數字



在一些只需輸入數字的欄位，本機將自動切換到數字輸入。在其他情況下，您可反覆按左鍵直至顯示為123或abc，再按鍵輸入數字。

當左鍵顯示為123時，表示此時為數字輸入；或當左鍵顯示為abc或ABC時，反覆按數字鍵直至欲輸入的數字反白，即可輸入。

18-4 輸入空格

在傳統英文輸入狀態，即左鍵顯示為abc或ABC時，按可輸入空格。在智慧英文輸入狀態，本機會自動在兩個單詞間插入一個空格。



除注音及12輸入法外，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入空格。

或在中文輸入狀態，當螢幕下方顯示符號時，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入空格。





18-5 特殊符號輸入

18-5-1 半形特殊符號的輸入

在傳統英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示abc或ABC時，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入符號。

在智慧英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示智英時，按鍵可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入符號。

18-5-2 全形特殊符號的輸入

在中文輸入狀態，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入符號。(除注音外)
或當螢幕下方顯示符號時，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入符號。

安裝數據機


19 安裝數據機

本手機支援CSD及GPRS兩種數據傳輸方式，您可使用手機隨附之光碟中的ModemWizard，選擇安裝相對應的CSD或GPRS數據機，也可在電腦中自行設定安裝。安裝成功後，可將本手機充當無線Modem，用手機所附傳輸線連接手機與PC，實現CSD或GPRS數據傳輸。本功能需網路支援，請洽詢系統業者開通此服務。

19-1 自動安裝 CSD/GPRS 數據機

安裝前請確定USB數據傳輸線已經連接電腦並已安裝過資料傳輸線驅動程式(參考20-1安裝說明)

- 1 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入D:\Autorun.exe(D:\代表光碟機所在位置，如您的光碟機在E槽，請改鍵入E:\，依此類推)。鍵入完畢後，請點【確定】。
- 2 點Modem Wizard，依照螢幕提示安裝。
安裝過程中，需選擇數據機連接埠(comport)，查看方法如下： 點我的電腦 / 控制台 / 系統 / 裝置管理員】。點連接埠 (COM&LPT)，查看USB to Phone 後面的COM 數值(例如：COM5)，該COM 就是使用i-Sync ME軟體包及安裝Modem時應設定的連接埠 (COM)。



- 3 點【完成】結束安裝。需重新啟動電腦。
- 4 點【開始】/【所有程式】/【A363 Modem Wizard】/【A363 Modem Wizard】。

自動安裝

- 5 點選選擇GPRS系統商或選擇CSD系統商。



- 6 點【下一步>】，確認數據機類型。



7 點【下一步>】，輸入相關訊息。



8 點【完成】即可建立連接。

註：

- 詳細設定請洽詢系統業者。
- 數據傳輸前的詳細操作請參閱7-5.2 Modem連接。
- 安裝成功，下次將本手機充當modem使用時無需重新安裝。

手動安裝


19-2 手動安裝 CSD/GPRS 數據機

若不使用光碟自動安裝，您可在電腦中自行設定建立CSD/GPRS連線。在電腦上進行相關設定前請確認USB數據傳輸線已經連接電腦並已安裝過資料傳輸線驅動程式(參考20-1)。

- 1 請至【開始】控制台】中，點電話和數據機選項，進入電話和數據選項內容畫面。
- 2 點數據機，再點新增 A)...，勾選不要偵測數據機，我要從清單中挑選 D)...，點【下一步>】。
- 3 選擇Standard33600bps數據機。




- 4 點【下一步>】，選擇連接埠。



手動安裝

- 5 點【下一步>】，開始安裝。安裝完成後，點【完成】結束安裝。
- 6 在電話和數據機選項畫面，選新增的標準33600bps數據機。點【內容(R)】



- 7 確定您設定的最快的連接埠速度為115200。點【進階】在外加初始化指令(X)欄位輸入 AT+CGDCONT=1;"IP";XXXXX (如圖所示，XXXXX代表系統商提供之APN)



手動安裝


- 8 點【確定】。請至【開始】>【所有程式】>【附屬應用程式】>【通訊】>【新增連線精靈】中，建立新的連線。

- 9 點【下一步>】，點連線到網際網路。



- 10 點【下一步>】，再點手動設定我的連線(M)。

- 11 點【下一步>】，再點使用撥號數據機來連線(O)。



手動安裝

- 12 點【下一步>】，點數據機 - 標準33600ps數據機。並且只勾選此數據機。



- 13 點【下一步>】，在ISP名稱欄位中，輸入建立連線的數據機名稱(GPRS或CSD)。

- 14 點【下一步>】，在電話號碼欄位中輸入撥接的電話號碼。



手動安裝

- 設定GPRS連線號碼時，在電話號碼欄位中輸入*99#，點【下一步>】，輸入網路系統商提供的GPRS用戶服務名稱和密碼等相關訊息。點【下一步>】，再點【完成】建立GPRS連線。
- 設定CSD時，在電話號碼欄位中輸入網路系統商 如中華電信 提供CSD撥號上網的電話號碼。再點【下一步>】，輸入相關訊息後，點【下一步>】，再點【完成】即可建立CSD連線。

註:

- 因Windows版本較多，以上設定以Windows2000為例，其他版本請參考並自行調整。
- 詳細設定請洽詢網路系統商。
- 數據傳輸前的具體操作請參閱7-5-2Modem連接。
- 設定連線成功後，下次將本手機充當modem使用時無需重新設定。

20 資料傳輸

使用環境

作業系統：Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP系統

支援語系：繁體中文或英文

Microsoft Outlook 97/98/2000/XP/2003

20-1 安裝說明

此為手機端與電腦端連接的主要元件，請務必先行安裝USB-COM驅動程式

步驟一： 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動執行開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點選工作列上的【開始】，選擇【執行】，鍵入D:\Autorun.exe(D:\代表光碟機所在位置，如您的光碟機在E槽，請改鍵入E:\，依此類推)。鍵入完畢後，請點選【確定】，您將看到軟體安裝畫面，如下圖所示。



圖表1.軟體安裝畫面

步驟二： 請先安裝USB-COMDriver軟體，步驟如下：

安裝說明

- 1 點USB Driver，顯示如下畫面：



圖表2.USB安裝畫面

- 2 點【下一步(N)】即開始安裝，安裝完成顯示以下畫面：



圖表3.USB安裝完成畫面

- 3 點【完成】退出。將本手機所附的資料傳輸線連接電腦的USB通訊埠，螢幕顯示找到的新硬體畫面並自動安裝，安裝完成後自動跳出。(如在安裝前已連接資料傳輸線，也需將其移除再連接一次)

註：

- RS-MMC卡傳輸線在Windows XP系統下為隨插即用裝置，無須安裝驅動程式。如您使用Windows 98系統，在安裝資料傳輸線完成後，會自動安裝RSMMC卡傳輸線的驅動程式。

安裝 i-Sync ME 軟體

安裝 i-Sync ME 前請先確認您已安裝好 USB Driver (資料傳輸線驅動程式)。

完成 USB Driver 的安裝後再回到安裝目錄中點選【i-Sync ME】安裝 i-Sync ME 軟體。安裝精靈會詢問您欲安裝軟體的語言：繁體中文或英文。請選取欲安裝的語言後，點選【下一步(N)】繼續安裝。



圖表4.選擇安裝語言

步驟一： 選擇安裝類型。



安裝說明

* 若安裝類型選擇自定，請按照螢幕提示選擇要安裝功能元件，點選【下一步(N)】繼續。



步驟二： 點選【下一步(N)】安裝至預設的目錄，若想改變安裝目錄，請點選【瀏覽(R)...】，再選擇欲安裝的目錄，接著點選【下一步(N)】。

步驟三： 選擇欲安裝在程式集的程式資料夾後，點選【下一步(N)】繼續安裝。您會看到安裝精靈正在複製檔案到電腦中。

步驟四： 安裝完畢後，請點選【完成】結束安裝程式。

安裝QuickTime影音播放器注意事項：

安裝過程中出現輸入註冊資料畫面(見下圖)，您不需要輸入任何資料，直接點選【下一步(N)】繼續執行安裝程式即可。



安裝 DirectX9

安裝此軟體才能啟動MD編輯器。

安裝完-SyndME後，開始安裝DirectX9，若放棄則可離開安裝程式，若繼續安裝，完畢後請重開機，才能啟動軟體。

安裝 Modem Wizard

(此軟體功能乃是將OKWAP手機當作Modem連接電腦，讓電腦可連接至Internet網路)


安裝前準備：查詢連接Modem時需設定的連接埠

- 1 點我的電腦 / 控制台 / 系統 / 【裝置管理員】
- 2 點 連接埠(COM&LPT)，查看USB to Phone後面的COM數值(例如：COM5)，該COM 就是使用i-Sync ME軟體包及安裝Modem時應設定的連接埠(COM)。



圖表5. 連接埠資訊(LPT/COM)


步驟一： 點Modem Wizard，選擇欲安裝之語言版本：



圖表 6. 選擇Modem Wizard安裝語言

安裝說明

步驟二： 點【下一步(N)】即開始安裝



圖表7.Modem Wizard安裝畫面

步驟三： 安裝數據機並選擇連接埠



圖表8.安裝GPRS數據機驅動程式

註：

連接埠的選擇，請參考 安裝前準備：查詢連接Modem時需設定的連接埠 (圖表5)。

步驟四： 安裝完成後，點【是(Y)】重新啟動系統。



圖表9.重新啟動系統畫面

步驟五： 重新啟動系統後，點【開始】所有程式【A363 Modem Wizard】A363 Modem Wizard】選擇系統商後，點【下一步>】。

步驟六： 確認數據機類型後，點【下一步>】，輸入相關設定訊息。點【完成】建立連接。

20-2 啟動 i-Sync ME 軟體

請點選【開始】程式集【i-Sync ME for A-Series】中的【i-Sync ME for A-Series】，或以滑鼠連按兩下桌面上的i-SyncME軟體圖示，以進入i-SyncME軟體主畫面。

移除

20-3 移除 i-Sync ME 軟體

- 步驟一： 請點選【開始】的【程式集】下【i-Sync ME for A-Series】中的【Uninstall】。或點選【開始】設定】控制台】新增/移除程式】中的【i-Sync ME for A-Series】後，點選【新增/移除】。
- 步驟二： 請勾選【移除】選項，再選按【下一步】繼續。
- 步驟三： 螢幕上出現「是否要完全移除所選應用程式及其所有元件？」的訊息對話框，點選【是(Y)]】移除i-Sync ME軟體。
- 步驟四： 待所有i-SyncME軟體的組件移除完畢後，點選【完成】退出。

20-4 移除 USB-COM Driver 軟體

- 步驟一： 請點選【開始】的【程式集】下【OKWAPUSB-Serial Driver】中的【Uninstall】。或點選【開始】設定】控制台】新增/移除程式】中的【OKWAP USB-Serial Driver】後，點選【變更/移除】。
- 步驟二： 請勾選【移除】選項，點選【是(Y)]】。
- 步驟三： 螢幕上出現「OKWAP裝置已經移除？」的訊息對話框，點選【是，立即重新啟動電腦】或【不，稍後再重新啟動電腦】。
- 步驟四： 點選【完成】退出。

20-5 移除 Modem Wizard 軟體

- 步驟一： 請點選【開始】的【程式集】下【GPRS Wizard】中的【Uninstall】。或點選【開始】設定】控制台】新增/移除程式】中的【GPRS Wizard】後，點選【變更/移除】。
- 步驟二： 請勾選【移除】選項，點選【是(Y)]】。
- 步驟三： 螢幕上出現「您確定要完全移除 GPRSWizard 和全部元件嗎？」的訊息對話框，點選【是(Y)]】移除GPRS Wizard軟體。
- 步驟四： 待所有GPRSWizard軟體的組件移除完畢後，點選【完成】退出。

20-6 i-Sync ME主要功能介紹

我的檔案總管	提供檔案上傳下載功能，將檔案分門別類歸到專屬的資料夾中，讓您更方便快速地管理檔案。系統內建的資料夾包括：【我的圖片】、【我的動畫】、【我的鈴聲】、【我的收藏】、【我的電話簿】、【我的行程】、【我的記事簿】、【我的簡訊】、【我的多媒體簡訊】以及【我的備份】。鈴聲部分增加了支援MP3的檔案格式，可經由Windows Media Player撥放，可以下載影片到手機，讓你隨時隨地都可觀賞。檔案總管讓您的電話簿、行程表、記事簿、鈴聲、圖案動畫、珍貴的相片等等都有固定的存放位置，大量節省您管理及搜尋檔案的時間，並可創作屬於自己的簡訊、多媒體簡訊、鈴聲和動畫和好友分享外，還可創造出屬於自己的個人風格，讓手機從裡到外都是屬於自己的獨特味道。
DIY樂園	您可以隨心所欲地在這裡編輯想要的【外螢幕動畫】、【開蓋動畫】、【大頭貼】、【外螢幕桌布】，同時還可以加入小配件，讓您每一張動畫生動活潑。
相片寫真館	<p>提供豐富的相片處理功能，包括六個主要功能：【數位暗房】、【數位美容坊】、【創意生活坊】、【數位影印坊】、【文字編輯】、【列印】。</p> <p>【數位暗房】：再好的相機與攝影技巧都有可能遇到曝光、色偏、背光等棘手問題，透過 i-Sync ME 軟體的強大功能，只要一個按鍵，瞬間讓您得到大師級的攝影作品！</p> <p>【數位美容坊】：i-Sync ME 獨有膚色調整設計，讓您可以非常簡易的對膚色做白皙程度調整、黃色程度調整、紅潤程度調整；還可同時調整膚質及膚色，可讓皮膚的毛孔細緻化、減少斑點皺紋，輕鬆解決您照片膚色不佳的問題，並讓您的每一張照片都擁有致命吸引力。</p> <p>【創意生活坊】：提供「趣味變臉」、「貼圖坊」、「相片特效」、「相框合成」、「扭曲調整」功能。您可以隨意變換照片人物的表情，如：喜、怒、哀、樂、猴子及豬臉；並提供了各式各樣的小配件、相框讓您自由選擇；另外尚有五種相片特效，包括：夢境傳說、旋風特效、懷舊風情、雪花奔飛以及鉛筆彩繪，一張照片變換五種不同風情。還可調整因透過手機相機拍照而造成的扭曲現象的獨家功能，將相片的扭曲狀況調整回正常的狀況。</p>

功能介紹

	<p>【數位影印坊】： 只要一個按鍵，就可自動去除拍攝白板、文件、書本、筆記等產生不均勻陰影、反光等等。讓你的手機，成為最方便的移動式資訊收集器、電子白板及影印機。</p> <p>【文字編輯】：使用者可自行輸入標題或日期等等的說明。</p> <p>【列印】：使用者可將手機內的照片列印出來，省去沖洗相片的困擾。</p>
我的個人助理	提供您編修電話簿、日曆行程、記事簿等個人資料，詳實記載每一筆朋友的電話、住址、email及ICQ 等資料，還可完整記錄您的日行程、月行程及週行程，編修完成可立即同步手機與電腦間所有資料，是您最佳的貼心助理。
機型資料轉換	不同型號手機之間或本手機的資料電話簿日曆行程記事簿複製。不必擔心換新手機需重新輸入所有舊資料的問題。
同步傳輸	手機和電腦之間個人資料同步傳輸。i-Sync相容於Outlook資料庫，資料輸入完成後，可同時更新電話簿、日曆行程、記事簿等三項個人資料。
手機急救站	備份及還原手機資料，讓您重要資料不遺失。
系統設定	我的檔案總管資料夾路徑，讓資料儲存的路徑一目了然。

註：

有關i-SyncME的詳細操作請參考軟體線上說明。

注意事項

使用電池與充電器

請使用手機廠商認可的電池與充電器。新電池首次充電請充滿8小時。新電池必須經過數次充電／放電過程，才能達到最佳性能。

若電池電量完全耗盡，充電時請等待充電指示符號出現，請至少充電十分鐘後，再開機使用。

請不要讓電池短路。所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物（硬幣、迴紋針、鋼筆、鑰匙或項鍊）而短路，造成損壞及燒毀。

當電池的電量將要耗盡而僅可維持幾分鐘可供通話時，螢幕會顯示電量不足。電池耗盡電量之後，手機便會自動關機。

請不要在開機狀態下拔下電池或不正常斷電，以免造成資料流失或損壞行動電話。

電池可以進行幾百次的充電和放電。如出現電池作業時間（通話時間與待機時間）明顯比標準更短時，就表示該購買新電池了。

已完全充電的電池若不用時，將會在一定時間內自行放電。請將電池儲存在陰涼乾燥的地方。

充電器不用時，請切斷電源。不要將電池連接在充電器上超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

請勿使用任何損壞或失效的充電器或電池。

請勿將電池扔進火中。不要將電池放在過熱或過冷的地方，以防止電池的容量與壽命減少。

請正確回收或處理電池，切勿將電池作為一般垃圾處理。

保養與維護

透過了解本手機的保養與維護的資訊，可延長其使用壽命，更安全有效地使用本手機。

手機及其零件與配件應放置在小孩觸摸不到的地方。

請保持手機乾燥。不要接觸雨水，濕氣與含有礦物質的液體，會腐蝕電子電路。

請不要將手機存放在溫度很低的地方。在手機溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電路板。

請不要將手機暴露在高溫環境中（超過60度）。高溫會損壞電子裝置及電池、使某些塑膠配件變形或熔化。

請不要任意拆修手機。非專業人員打開可能會損壞手機。

請勿敲打、丟擲或搖動手機。魯莽使用會損壞手機內部電路板。

請使用微濕或抗靜電的軟布擦拭手機。

手機充電時可能出現暫時無法開機的現象，這是由於電壓過低而採取的手機保護措施。請稍待幾分鐘後開機。

如果手機、電池、充電器或任何配件不能正常作業，請諮詢合格的維修機構。

為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何特別、意外、重要或非直接的損害，本公司恕不承擔責任。

刪除圖鈴注意事項

為了增加用戶的使用空間彈性，本手機特別設計開放給用戶可自行刪除手機內建圖和鈴聲。請特別注意：在您刪除前，請確認所刪除的圖片及鈴聲您將不再使用。因受限於版權因素，本公司將不提供任何內建圖及鈴聲的回復責任。