



Garmin-Asus A50 使用者手冊



© 2010 Garmin Ltd. 或其子公司，以及
ASUSTeK Computer Inc.

版權所有。除本文件所明確記載之事項外，未經 Garmin 與 ASUS 事先書面明確同意，不得基於任何目的進行重製、複製、傳輸、散播、下載此手冊任何部分、或將其儲存於任何儲存媒介。Garmin 與 ASUS 假設本手冊的電子或書面副本必須包含本版權聲明的完整文字內容，且本手冊或其所有修訂版本之任何未經授權的商業性散佈行為受到嚴格禁止的進一步條件下，授權您可下載本手冊的一份副本至硬碟或其他電子儲存媒介以供檢視，並列印本手冊的副本或其任何修訂版本一份。

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。Garmin 與 ASUS 保留變更或改良其產品、以及針對內容進行變更的權利，而無義務知會任何人士或組織此類變更或改良。請移至 www.garminasus.com，取得使用及操作此項及其他 Garmin-Asus 產品的相關最新更新及補充資訊。

Garmin-Asus 的聯合標誌為 Garmin Ltd. 或其子公司，以及 ASUSTeK Computer Inc. 的商標。

Garmin® 是 Garmin Ltd. 或其子公司在美國及其他國家所註冊的商標。cityXplorer™、Ciao!™、nüMaps Guarantee™ 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

Bluetooth® 標記字樣與標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 或 ASUS 是經過授權而使用這些標記。Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。Adobe 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。Mac 是 Apple Inc. 的商標，已在美國及其他國家註冊。Microsoft、Exchange ActiveSync、Excel、Outlook 和 PowerPoint，為 Microsoft Corporation 於美國及/或其他國家的註冊商標或商標。Google、Gmail、Panoramio 和 Android 是 Google Inc. 的商標。其他商標和商標名稱皆為其各自擁有者所有。

簡介

Garmin-Asus A50 是一支具備整合式導航及服務的多媒體行動電話。

取得支援

請移至 www.garminasus.com 取得國內支援資訊。

更新軟體

1. 請移至 www.garminasus.com/support。
2. 請選取您的區域。
3. 在 A50 下方，按一下**軟體更新**。
4. 依照螢幕上的指示操作。

購買其他地圖

1. 請移至 www.garminasus.com/support。
2. 請選取您的區域。
3. 在 A50 下方，按一下**地圖更新**。
4. 依照螢幕上的指示操作。

取得說明

1. 從應用程式匣中，點選**說明**。
2. 點選任一主題。

目錄

簡介	i	關於自動螢幕鎖.....	14
取得支援.....	i	關於耳機.....	15
更新軟體.....	i	狀態和通知圖示.....	16
購買其他地圖.....	i	使用電話	18
取得說明.....	i	撥號.....	18
快速入門	1	撥號給找到的位置.....	18
裝置功能.....	1	使用來電選項.....	18
設定裝置.....	2	結束通話.....	19
完成設定.....	5	接聽來電.....	19
認識裝置	6	將來電靜音.....	19
關於按鍵.....	6	將來電傳送至語音信箱.....	19
使用主畫面.....	7	啟用電話插撥.....	20
使用應用程式匣.....	8	使用電話插撥.....	20
檢視通知.....	9	設定語音信箱.....	20
設定預設鈴聲.....	9	撥打語音信箱.....	20
自訂主畫面.....	10	使用通話記錄.....	21
變更音量.....	12	使用多方通話.....	22
旋轉裝置.....	12	轉接來電.....	23
使用觸控式螢幕.....	13	限制通話.....	23
使用螢幕鍵盤.....	13	開啟飛航模式.....	24
		多工處理.....	24

管理聯絡人.....	25	尋找最新活動.....	37
新增聯絡人.....	25	尋找 Panoramio™ 照片.....	38
新增通話記錄中的號碼至聯絡人.....	25	尋找燃料價格.....	38
撥號給聯絡人.....	25	尋找城市.....	39
搜尋聯絡人.....	25	使用白頁電話簿.....	39
使用聯絡人捷徑選單.....	26	輸入座標.....	40
編輯和刪除聯絡人.....	26	尋找交叉路口.....	40
開始通往聯絡人的航線.....	28	關於 Extras	41
管理 SIM 聯絡人.....	28	依照航線行進	42
搜尋位置	30	關於地圖.....	42
關於 GPS 訊號.....	30	使用地圖.....	42
尋找興趣點.....	30	關於使用模式.....	43
使用找到的位置.....	31	以開車模式導航.....	44
變更搜尋區域.....	32	關於交通路況.....	46
儲存及編輯位置.....	32	以步行模式導航.....	48
分享位置.....	34	繞道行駛.....	50
尋找停車點.....	34	停止導航.....	50
尋找目前位置.....	35	使用航線.....	51
設定自家點.....	35	檢視里程記錄.....	52
尋找地址.....	36	傳送及接收訊息	53
尋找在地商店.....	36	傳送文字訊息.....	53
尋找最近搜尋的位置.....	37	關於多媒體訊息.....	53

讀取訊息.....	54	檢視多個瀏覽器視窗	66
設定 SMS 手機廣播	56	將網頁儲存至我的最愛	67
使用電子郵件	57	檢視歷程記錄	67
使用 Ciao!™	61	分享 URL	68
註冊裝置並加入 Ciao!	61	在新視窗中開啟網站	68
變更顯示名稱	62	從清單中刪除網站	68
邀請朋友	62	設定瀏覽器首頁	68
接受或拒絕邀請	62	下載檔案	69
傳送位置更新	62	播放音樂	70
自動傳送位置更新	62	音樂播放器檔案類型	70
更新您的狀態	63	播放歌曲	71
檢視朋友	63	變更音樂播放器檢視	71
新增朋友給聯絡人	63	關於播放清單	71
傳送訊息給朋友	63	搜尋音樂播放器	73
開始通往朋友位置的航線	63	將歌曲儲存為鈴聲	73
移除邀請	64	串流處理線上音樂	73
移除朋友	64	拍攝及檢視圖片與視訊	74
隱藏及顯示您的位置	64	拍攝圖片	74
檢視 Ciao! 網路	64	拍攝具備 GPS 資訊的照片	74
停用 Ciao!	64	錄製視訊	75
瀏覽網頁	65	變更相機及視訊設定	75
使用瀏覽器	65	檢視圖片	76

檢視影片.....	76	傳輸檔案.....	92
檢視幻燈片.....	76	關於 Wi-Fi	93
分享圖片與影片.....	76	自訂您的裝置	95
設定桌布.....	77	無線管理員.....	95
編輯圖片與影片.....	77	音訊設定.....	96
新增圖片給聯絡人.....	77	顯示設定.....	96
啟動通往照片或影片的航線.....	78	電話設定.....	97
變更圖庫設定.....	78	主畫面.....	98
組織您的生活	80	導航設定.....	98
使用行事曆.....	80	電子郵件帳號設定.....	101
檢視文件.....	81	聯絡人設定.....	102
查看天氣預報.....	83	行事曆設定.....	102
使用時鐘.....	83	訊息設定.....	102
使用單位轉換器.....	85	瀏覽器設定.....	103
檢查航班狀態.....	87	快速搜尋設定.....	104
尋找電影時刻.....	88	管理應用程式.....	105
與其他裝置連線	89	帳戶與同步處理設定.....	106
同步處理您的裝置與電腦.....	89	安全性與位置設定.....	106
裝置與 Exchange Server 進行同步處理.....	90	變更系統語言.....	108
與 Google™ 帳號進行同步處理.....	90	鍵盤設定.....	108
使用藍牙技術.....	91	日期與時間設定.....	108
		單位設定.....	109

隱私權設定.....	109
清除所有使用者資料.....	110
變更儲存設定.....	110
檢視軟體資訊.....	110
附錄.....	111
關於衛星訊號.....	111
關於連線服務.....	111
電池資訊.....	112
安裝於儀表板上.....	113
取出裝置、機座和固定座.....	113
重設裝置.....	114
維護裝置.....	114
規格.....	115
疑難排解.....	117

快速入門

警告

請參閱產品包裝盒內附的**重要安全事項與產品資訊文件**，以瞭解產品注意事項及其他重要資訊。

聲明

為避免在非預期的情況下需支付資料費用，強烈建議您取得此電話的資料方案。

裝置功能



①	電源鍵
②	音量鍵
③	導航機座的電源插孔
④	相機鍵
⑤	方向鍵
⑥	mini-USB 接頭

設定裝置

1. 移除電池蓋 (第 2 頁)。
2. 安裝 SIM 卡和選購的 microSD™ 卡 (第 2 頁)。
3. 安裝電池 (第 2 頁)。
4. 裝回電池蓋 (第 3 頁)。
5. 為電池充電 (第 3 頁)。
6. 註冊裝置並檢查是否符合資格可進行免費地圖更新 (第 5 頁)。

取下電池蓋

將電池蓋 ① 從裝置背面滑開。



安裝 SIM 與 microSD 卡

1. 將 SIM 卡 ① 插入卡槽，金色接觸面朝下，凹面缺角朝裝置中央擺放。



2. 將選購的 microSD 卡 ② 插入 microSD 插槽，金色接觸面朝下。

安裝電池

1. 找出產品包裝盒中隨附的電池。
2. 找出電池末端和電池槽內的金屬接觸面。

3. 插入電池①，Garmin-Asus 標誌朝上，電池的金屬接觸面對齊電池槽的接觸面。



裝回電池蓋

將電池蓋裝回裝置背面直到發出喀聲。

電池充電

聲明

如果溫度超過 140°F (60°C)，您的裝置將不會充電。如果裝置裝在擋風玻璃上，請從固定座取下，將其存放於陽光無法直接照射的地方，以便電池充電。

為確保獲得最佳效能，初次利用電池電源使用裝置前，您應該至少為電池充電四小時。

如果電池電力完全耗盡，請先至少充電 20 分鐘後再開啟裝置。

1. 必要時，請將插頭插入 AC 電源變壓器。
2. 將 USB 傳輸線插頭插入 AC 變壓器。
3. 將 USB 傳輸線的 mini-USB 端連接到裝置的插孔。
4. 將 AC 變壓器插入電源插座。

替代的充電方法

除了第 3 頁描述的方法以外，還有幾種方式可以為裝置充電。

- (偏好) 使用連接到機座的車用電源線，而且裝置要放在機座中。
- 使用連接到裝置的車用電源線 (而非機座)。
- 使用連接到電腦和裝置的 USB 傳輸線。
- 使用電池充電器配件。如需關於配件的更多資訊，請移至 www.garminasus.com。

安裝裝置

⚠ 警告

本產品內含鋰電池。若要防止因電池暴露在高溫而導致人身傷害或產品損壞的可能性，離開車輛時請取下裝置，或將裝置存放於陽光無法直接照射的地方。

1. 將車用電源線 ① 插入到機座 ② 背面的電源插孔。



2. 移除吸附式固定座 ③ 上的透明塑膠蓋。
3. 使用無纖維絨毛布來清潔並擦乾擋風玻璃與吸附式固定座。
4. 讓吸附式固定座吸附在擋風玻璃上。
5. 將鎖定桿 ④ 向後朝擋風玻璃方向按壓。
6. 將機座卡入吸附式固定座的延伸臂。
7. 將裝置左側的金色接觸面裝進機座。
8. 將裝置向後壓，直到卡入機座。
9. 將車用電源線的另一端插入車中的電源插座。

註冊裝置

1. 請移至 www.garminasus.com/support。
2. 選取您的區域 (如果需要)。
3. 在 A50 下，按一下**產品註冊**。
4. 依照螢幕上的指示操作。

註冊後，按一下**地圖**，查看您是否符合資格可進行一或多個地圖更新。

完成設定

請進行下列選擇性工作以完成設定裝置：

- 設定語音信箱 (第 20 頁)。
- 設定電子郵件帳號 (第 57 頁)。
- 同步處理裝置 (第 90 頁)。



認識裝置

關於按鍵

按鍵	用途
	點選可開啟電話。 點選可傳送電話。
	點選可返回主畫面。 從主畫面，點選按鍵可快速切換窗格。 點選並按住可開啟最近使用過的應用程式功能表。
	點選可返回上一畫面或結束目前的應用程式。
	點選可檢視目前畫面或應用程式的選項功能表。
音量增加及降低	按下可增加或降低音訊等級。
方向鍵	按向上、下、左或右鍵可反白項目或捲動清單。 按方向鍵的中央可選取反白的項目。

按鍵	用途
相機	按下可拍攝照片。
	在啟用狀態下，按下即可取得截錄畫面。

使用主畫面



主畫面的設計採用多個窗格，可以加以自訂。



- 將①朝螢幕底部拖曳可檢視通知。狀態列會顯示通知圖示、狀態圖示和目前時間。
- 在螢幕上②拖曳手指，可檢視其他主畫面窗格。
- 點選主畫面上的任何圖示③可開啟應用程式。
- 點選④可開啟電話應用程式。
- 將⑤朝螢幕頂端拖曳可開啟應用程式匣(第8頁)。
- 點選⑥可檢視「想去哪裡？」窗格。

切換主畫面窗格

使用下列任一選項切換至其他窗格：

- 若要切換至下一個窗格，請在螢幕上由右至左滑動手指。
- 若要切換至上一個窗格，請在螢幕上由左至右滑動手指。
- 若要快速切換至「想去哪裡？」窗格，請點選 .
- 若要快速切換至特定窗格，請點選 ，並點選一個窗格。

關於「想去哪裡？」窗格

「想去哪裡？」窗格可快速存取裝置的導航功能，例如地圖、興趣點和位置搜尋。

「想去哪裡？」窗格是主畫面上最左邊的窗格。

使用應用程式匣

應用程式匣內含裝置上應用程式的捷徑。

附註：所有主畫面窗格上都有應用程式匣，除了「想去哪裡？」窗格。

1. 從主畫面，點選應用程式匣並朝螢幕頂端拖曳。



2. 點選並拖曳以捲動所有捷徑。

3. 點選捷徑圖示以啟動應用程式。

檢視通知

當狀態列中出現通知圖示時，開啟通知視窗以檢視更多資訊。


1. 點選並將狀態列朝螢幕底部拖曳。
通知視窗會展開以符合螢幕大小。
2. 點選項目以檢視更多細節或是移至應用程式。

隱藏通知視窗


點選通知視窗的底部並將其拖曳到畫面最上方。

設定通知鈴聲

您可以選取收到通知時發出的鈴聲。

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 音訊與顯示 > 通知。
2. 點選鈴聲。
3. 點選儲存。

設定預設鈴聲


1. 從主畫面，點選  > 設定 > 音訊與顯示 > 電話鈴聲。
2. 點選鈴聲。
3. 點選儲存。

自訂主畫面

您可以根據需求自訂主畫面。

注意：您無法自訂「想去哪裡？」窗格。

變更主畫面的桌布

1. 從主畫面點選  > 桌布。
2. 選取任一選項。
3. 選取要用來作為桌布 (背景) 的圖片。
4. 點選**儲存**或**設定桌布**。

關於主畫面項目


您可以將 Widget、捷徑和資料夾新增到窗格。Widget 是附加於窗格的小型應用程式。透過捷徑可快速存取電話中的應用程式或其他項目。您可以使用資料夾整理主畫面上的捷徑或其他項目。

將項目新增到窗格

1. 從主畫面切換到要新增項目的窗格。
2. 點選並按住窗格的空白區域。
3. 點選要新增的項目類型。
4. 必要時，輸入其他資訊。

將項目從窗格中移除

1. 從主畫面切換到要移除項目的窗格。

2. 點選並按住要移除的項目。
3. 將項目拖曳至 。

新增主畫面資料夾

您可以使用資料夾組織主畫面上的資訊。

1. 從主畫面切換到要新增資料夾的窗格。
2. 點選並按住窗格的空白區域。
3. 點選**資料夾**。
4. 點選要新增的資料夾類型。
5. 必要時，輸入資料夾名稱，並點選**確定**。

您可以將捷徑拖曳到資料夾上，藉此將捷徑新增至該資料夾。

重新命名主畫面資料夾

您必須先將資料夾新增至主畫面才能重新命名資料夾。

1. 從主畫面，點選該資料夾。
2. 點選並按住資料夾視窗頂端的資料夾名稱。
3. 輸入名稱，然後點選**確定**。

排列主畫面上的項目

您可以移動 Widget、捷徑和資料夾，以便在主畫面上進行排列。



1. 點選並按住要移動的項目，直到裝置震動為止。
2. 將項目拖曳到新的位置。
 - 若要將項目移動至鄰近窗格，請將項目拖曳至螢幕邊緣並按住，直到鄰近窗格出現為止。
 - 若要將捷徑移動到資料夾，請將捷徑拖曳到資料夾上。



變更音量

您可以變更特定功能的音量，例如鈴聲、音樂播放器、導航提示和訊息通知。

1. 開啟您要變更音量的應用程式。
2. 按下**增加音量**或**降低音量**鍵。

秘訣：您也可以從應用程式匣存取音量設定。點選**設定 > 音訊與顯示 > 音量**。


3. 選取任一選項：
 - 持續按下**增加音量**或**降低音量**鍵，即可調整音量。
 - 點選可快速開啟鈴聲 (若有的話)。
 - 點選可將鈴聲設定為震動 (若有的話)。

- 點選可將鈴聲設定為響鈴並震動 (若有的話)。
- 點選可將鈴聲設定為靜音 (若有的話)。

旋轉裝置

注意：某些應用程式只能用一種方向檢視。例如，相機只能使用橫向模式。

旋轉手機，便可以交替使用垂直 (直向) 模式及水平 (橫向) 模式。

秘訣：若要變更旋轉設定，請從主畫面，點選 > **設定 > 音訊與顯示 > 方向**。

使用觸控式螢幕

注意：觸控式螢幕需要您的肌膚直接接觸。如果您用指甲或是手套碰觸觸控式螢幕，裝置就不會有反應。

- 點選並拖曳手指，可緩慢捲動畫面。
- 垂直及水平捲動畫面 (若適用的話)。
- 點選、拖曳並快速移開手指 (輕觸螢幕) 可快速地捲動畫面。
- 點選畫面可停止捲動。
- 點選鄰近畫面中央的兩個點，並將您的手指拉開拖曳即可放大 (若適用的話)。
- 點選鄰近畫面對邊的兩個點，並將您的手指朝頁面中央拖曳即可縮小 (若適用的話)。

使用螢幕鍵盤

當您需要輸入文字時，就會出現鍵盤。

- 點選按鍵以輸入文字。
- 點選  可退格。
- 點選  可切換。
- 點選並按住  可開啟大寫鎖定鍵 (Caps Lock)。
- 點選  可關閉鍵盤。
- 點選  可顯示數字和符號。
- 點選  可顯示字母鍵盤。
- 如果啟用多個鍵盤，點選  可變更鍵盤 (第 108 頁)。
- 點選畫面上的文字或數字以插入游標。

使用文字完成

裝置內含文字完成功能，可辨識您正在鍵入的字。

注意：若要調整文字完成設定，請參閱第 108 頁。

1. 開始鍵入單字。

鍵盤上方就會出現一系列建議的自動文字單字。最接近的相符單字會反白顯示。

2. 繼續鍵入。

文字完成單字可能會變更或消失。

3. 點選文字完成單字即可接受。

注意：當您輸入空格或標點符號時，會自動插入反白的單字。

選取輸入法

本裝置內含多種輸入法，例如文字編輯和特定語言鍵盤。

您必須先使用鍵盤設定啟用其他輸入法，才能選取輸入法(第 108 頁)。

1. 點選並按住文字欄位。

2. 點選輸入法。

3. 選取任一選項。

關於自動螢幕鎖

如果您在一段特定期間內都未使用螢幕，裝置便會自動鎖定。


如果裝置裝載了外部電源，螢幕將不會自動鎖定。

手動鎖定裝置


按下**電源**鍵。

解除鎖定裝置

若要調整解除鎖定設定，請參閱第 106 頁。

1. 必要時，快速按下**電源**鍵。
2. 點選並向右拖曳 .

調整畫面逾時長度

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **音訊與顯示** > **畫面逾時**。
2. 選取時間。
3. 點選**儲存**。

關於耳機

您可以使用有線耳機 (隨附於某些套件中) 或藍牙無線耳機收聽音訊和講電話。

若要連接藍牙耳機，請參閱第 91 頁。如需有關使用藍牙耳機的資訊，請參閱耳機隨附的指示。

連接耳機

將 mini-USB 耳機接頭連接至裝置上的音訊輸出插孔。

使用耳機

- 按下耳機上的按鈕可接聽來電。
- 對著耳機上內含麥克風的轉接線講話。
- 使用**音量**旋鈕可調整音訊音量。



狀態和通知圖示

圖示	說明
	目前時間。時間會由網路供應商提供，並以裝置所在位置或所選時區為準。
	電池壽命。
	已連接外部電源，而且電池正在充電中。
	行動電話訊號強度。出現的彩色長條圖示越多，訊號強度越強。紅條表示沒有行動電話訊號。
	飛航模式。
	Wi-Fi® 連線能力。裝置正在使用 Wi-Fi 時，此圖示便會出現以取代網路連線能力圖示。
	藍牙無線技術已啟用，但未連線任何無線裝置。
	A50 已連線至使用 Bluetooth® 無線技術的裝置。
	電傳打字機 (TTY) 模式已啟動 (第 97 頁)。
	助聽設備模式 (HAC) 已啟動 (第 97 頁)。
	網路連線能力。當裝置已連線可存取網際網路時，此圖示便會出現。連線類型如下所示：G—GPRS、E—Edge、3G—3G、H—HSDPA 3.5G。
	GPS 衛星訊號強度 (第 30 頁)。出現的彩色長條圖示越多，衛星訊號強度越強。紅色的「X」代表沒有衛星訊號。
	震動模式。

圖示	說明
	靜音模式。
	擴音器。
	通話中。
	已轉接通話。
	已收到文字或 MMS 訊息。
	已收到電子郵件訊息。
	約會提醒。
	新增語音信箱訊息。
	已儲存停車點。
	您目前正以開車模式進行導航。
	您目前正以步行模式進行導航。
	已啟用鬧鈴。
	已使用 USB 傳輸線連線至電腦。
	正在與電腦、電子郵件帳戶或 Exchange ActiveSync 帳戶進行資料同步處理。
	同步處理資料時發生錯誤。


使用電話

撥號

1. 點選  > 。
2. 撥號。
3. 點選 **撥號**。

撥號給找到的位置

您可以撥號給在「想去哪裡？」功能表中找到的位置 (如果該位置有相關的電話號碼)。

1. 從主畫面點選 。
2. 尋找位置 (第 30 頁)。
3. 點選 **撥號**。

使用來電選項




通話時，請使用下列選項：

- 點選 **擴音器** 可啟動擴音器。
- 當接上無線免持裝置時，點選 **音訊** 可選取音訊輸出 (第 91 頁)。
- 點選 **靜音** 可將音訊輸入轉為靜音。

- 點選**新增通話**可撥打新通話。


第一通電話會被保留：

- 點選**切換**，可在電話插撥時，於目前的通話和保留的通話之間切換。
- 點選**合併**可建立多方通話。
- 點選**保留**可保留目前的通話。
- 點選 ，當自動化系統需要輸入數字時，可顯示數字鍵盤。

結束通話

點選**結束通話**。

接聽來電


- 若螢幕鎖定，請向右拖曳 .
- 若螢幕未鎖定，請點選**接聽**。

將來電靜音

接聽來電時，按下**音量增加**或**音量降低**按鍵。

將來電傳送至語音信箱

有幾種方法可以將來電傳送至語音信箱。

- 按下**電源**鍵。
- 若螢幕鎖定，請向左拖曳 .
- 若螢幕未鎖定，請點選**拒接**。

啟用電話插撥




從主畫面，點選  > 設定 > 電話 > 電話插撥 > 開啟 > 儲存。

使用電話插撥


如果電話插撥已啟動，請於接到來電時使用這些電話插撥選項。

- 點選**接聽 + 保留通話**，可接聽新的來電，並保留原本的通話：
 - 點選**合併**，可與原有及新的來電建立多方通話。
 - 點選**切換**，可在原有來電和新的來電之間進行切換。
- 點選**接聽 + 掛斷**，可接聽新的來電並掛斷原本的通話。
- 點選**忽略**，可將新的來電傳送到語音信箱。


設定語音信箱

- 從主畫面，點選  > 設定 > 電話 > 語音信箱號碼。
- 確認語音信箱號碼正確。
- 點選  > 。
- 點選並按住 **1**。
- 遵循語音提示。

撥打語音信箱

當您有新的語音郵件時， 會出現於狀態列中。

- 點選並將狀態列朝螢幕底部拖曳。
- 點選**新的語音郵件**。

秘訣：您也可以點選**撥號** >  > **1** 以撥打您的語音信箱。

使用通話記錄

1. 點選  > 。

通話分成三種類別：




圖示	說明
	已撥電話
	已接電話
	未接電話

2. 點選一則通話。
3. 選取任一選項。




使用通話記錄撥號

1. 點選  > 。
2. 點選號碼或聯絡人旁邊的 。

從通話記錄中刪除通話

1. 點選  > 。
2. 點選一則通話。
3. 點選  > 從通話記錄刪除 > 確定。

新增通話記錄中的號碼至聯絡人

1. 點選  > 。
2. 點選一則通話。
3. 點選  > 新增至聯絡人 > 建立新聯絡人。
4. 點選電話類型。
5. 點選名稱，輸入名稱，並點選下一步。
6. 必要時，輸入更多聯絡人資訊。
7. 點選儲存。

檢視相關通話

相關通話是從同一號碼撥打或接聽的通話，會顯示為通話記錄中的其中一個項目。

1. 點選  > 。
2. 點選一則通話。
3. 點選  > **檢視相關通話**。

隨即會出現相關通話清單，顯示每一通話的時間或狀態訊息。

使用反向查詢

並非所有地區皆提供此服務。您必須訂閱付費的服務，才能使用本服務。此功能需要資料連線。需依一般資料使用收費。

反向查詢可讓您搜尋撥號給您的電話號碼之位置。

1. 點選  > 。

2. 點選一則通話。
3. 點選  > **反向查詢**。

從通話記錄刪除所有通話


點選  >  >  > **清除通話記錄**。

使用多方通話

您可以主持有另外兩位通話者的多方通話。



秘訣：若您在通話時接到其他來電，您可以點選**合併**，開始多方通話。

1. 撥打第一個電話號碼。
2. 點選**新增通話**。
3. 撥打第二個電話號碼。
4. 點選**合併**。

5. 點選  可檢視多方通話的其他成員 (選用)。

在多方通話期間進行私人通話


您可以和多方通話的一名成員進行私人通話。

1. 在多方通話期間，點選 。
2. 點選您要進行通話的聯絡人旁邊的 。

多方通話的其他成員可以繼續和彼此通話。


3. 點選 **合併** 結束私人通話。

轉接來電

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **電話** > **來電轉接**。
2. 選取轉接選項。
3. 輸入作為來電轉接目的地的號碼。

限制通話

您必須先向服務供應商取得通話限制密碼，才能限制來電和撥出的電話。

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **電話** > **通話限制**。
2. 點選通話類型。
3. 選取任一選項。
4. 點選 **儲存**。
5. 輸入通話限制密碼。
6. 點選 **確定**。

開啟飛航模式

飛航模式會針對乘坐飛機等情況關閉電話和資料連線。



從主畫面，點選  > 設定 > 無線管理員 > 飛航模式。

開啟「飛航模式」時，電話、網路及藍牙功能都會停用。您無法撥打或接聽電話、傳送或接收電子郵件或 SMS/MMS 訊息。


多工處理

使用按鍵可協助您多工處理。



在導航時撥打電話

1. 若您正在開車，請停靠路邊。
2. 點選 ，並撥打電話。
3. 點選  回到地圖。
4. 使用擴音器繼續通話。


在上網時接聽來電

1. 瀏覽網際網路時，若電話響起，請點選 **接聽**。
2. 點選  回到瀏覽器。
3. 使用擴音器繼續通話。

上網時撥打電話


1. 瀏覽網際網路時，點選  並撥打電話。
2. 點選  回到瀏覽器。
3. 使用擴音器繼續通話。

在多工處理時結束通話




若要掛斷電話，請點選  > 結束通話。

管理聯絡人

新增聯絡人

1. 從應用程式匣中，點選**聯絡人** > 。
2. 輸入聯絡人資訊。
3. 點選**儲存**。

新增通話記錄中的號碼至聯絡人

1. 點選  > 。
2. 點選一則通話。
3. 點選  > **新增至聯絡人** > **建立新聯絡人**。
4. 點選電話類型。
5. 點選**名稱**，輸入名稱，並點選下一步。
6. 必要時，輸入更多聯絡人資訊。
7. 點選**儲存**。


撥號給聯絡人

1. 點選  > 。

秘訣：您也可以使用應用程式匣開啟**聯絡人**。

2. 點選聯絡人。
3. 點選**撥號**。
4. 如果該聯絡人不只有一組電話號碼，請點選想要撥打的電話號碼。

搜尋聯絡人

1. 從應用程式匣中，點選**聯絡人** > 。
2. 輸入部分的聯絡人名稱。
3. 點選聯絡人。

使用聯絡人捷徑選單

1. 從應用程式匣中，點選**聯絡人**。
2. 點選聯絡人圖片。





捷徑選單會開啟，您可在此快速存取常用的聯絡人相關項目。


3. 點選圖示。

編輯和刪除聯絡人

編輯聯絡人




1. 從應用程式匣中，點選**聯絡人**。
2. 點選聯絡人。
3. 點選  > **編輯**。
4. 編輯聯絡人：
 - 點選項目以編輯資訊。
 - 點選  可刪除資訊。
5. 點選**儲存**。

新增聯絡人的圖片


1. 從應用程式匣中，點選**聯絡人**。
2. 點選聯絡人。
3. 點選  > **編輯**。
4. 點選聯絡人的圖片。

5. 選取一個選項：**拍照**或**選取從藝廊中的照片**。
6. 拍攝或選擇圖片。
7. 點選並拖曳方塊以裁切圖片，然後點選**儲存**。
8. 點選**儲存**。


設定位置給聯絡人

1. 從應用程式匣中，點選**聯絡人**。
2. 點選聯絡人。
3. 點選  > **編輯** > **新增地址** > .
4. 選擇位置：
 - 點選地圖上的位置。
 - 點選 ，並搜尋位置。
5. 點選**選取此位置** > **儲存**。


設定聯絡人的鈴聲

1. 從應用程式匣中，點選**聯絡人**。
2. 點選聯絡人。
3. 點選**更多資訊** >  > **聯絡人選項** > **鈴聲**。
4. 點選鈴聲。
5. 點選**儲存**。

將聯絡人的全部通話傳送到語音信箱

1. 從應用程式匣中，點選**聯絡人**。
2. 點選聯絡人。
3. 點選**更多資訊** >  > **聯絡人選項**。
4. 選取**來電核取方塊**。

刪除聯絡人

1. 從應用程式匣中，點選**聯絡人**。
2. 點選聯絡人。
3. 點選  > **刪除** > **確定**。


開始通往聯絡人的航線

您必須先指派聯絡人的位置，才能啟動通往聯絡人的航線 (第 27 頁)。


1. 從應用程式匣中，點選**聯絡人**。
2. 點選聯絡人。
3. 點選**導航!**。

管理 SIM 聯絡人

從 SIM 卡匯入聯絡人

1. 從應用程式匣中，點選**聯絡人**。
2. 點選  > **SIM 卡通訊錄** > **從 SIM 卡匯入聯絡人**。
3. 點選匯入聯絡人的方法：
 - 點選**匯入全部聯絡人**。
 - 選取聯絡人的核取方塊。
4. 點選**匯入**。


匯出聯絡人到 SIM 卡

1. 從應用程式匣中，點選**聯絡人**。
2. 點選  > **SIM 卡通訊錄** > **匯出聯絡人到 SIM 卡**。
3. 點選匯出聯絡人的方法：
 - 點選**匯出全部聯絡人**。


- 選取聯絡人的核取方塊。

4. 點選匯出。

建立新的 SIM 聯絡人



1. 從應用程式匣中，點選聯絡人。
2. 點選  > SIM 卡通訊錄 > 檢視 SIM 卡聯絡人 > 建立新的 SIM 卡聯絡人。
3. 點選名稱，輸入名稱，然後點選完成。
4. 點選主要號碼，輸入電話號碼，然後點選完成。
5. 點選完成。

撥打電話或是傳送訊息給 SIM 聯絡人



1. 從應用程式匣中，點選聯絡人。
2. 點選  > SIM 卡通訊錄 > 檢視 SIM 卡聯絡人。
3. 點選聯絡人。

4. 點選撥號或傳送訊息。

編輯 SIM 卡上的聯絡人

1. 從應用程式匣中，點選聯絡人。
2. 點選  > SIM 卡通訊錄 > 檢視 SIM 卡聯絡人。
3. 點選聯絡人。
4. 點選  > 編輯。
5. 視需要編輯資訊。
6. 點選完成。

刪除 SIM 卡上的聯絡人

1. 從應用程式匣中，點選聯絡人。
2. 點選  > SIM 卡通訊錄 > 檢視 SIM 卡聯絡人。
3. 點選聯絡人。
4. 點選  > 刪除 > 確定。

搜尋位置

「想去哪裡？」功能表提供數種不同類別，供您用於搜尋位置和目的地。

關於 GPS 訊號

您的裝置必須先擷取衛星訊號，您才能導航或使用在地化應用程式。

啟動需要 GPS 訊號的應用程式後，裝置會開始擷取衛星訊號。擷取衛星訊號的過程可能需花費數分鐘。


秘訣：若無法擷取衛星訊號，請移至室外空曠區域，遠離高樓和樹木。

如需 GPS 衛星訊號的相關資訊，請參閱第 111 頁以及第 117 頁。



尋找興趣點

您裝置中載入的詳細地圖包含興趣點，如：餐廳、旅館和汽車服務。

依類別尋找興趣點

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點**。
3. 點選一個類別。
4. 必要時，點選一個子類別。
靠近您目前位置的項目清單便會出現。
5. 點選位置。

依名稱搜尋尋找

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選文字項目欄位。
3. 輸入全部或部分位置名稱，然後點選 。
4. 點選位置。

使用找到的位置

尋找位置之後，位置會出現在地圖上。資訊氣球會顯示位置名稱。



- 點選 ① 可檢視地圖上的其他位置。
- 點選 ② 可檢視其他詳細資訊，例如地址和電話號碼 (如果已知)。
- 點選 ③ 可建立通往該位置的航線。
- 點選 ④ 可撥打該位置的電話號碼 (若有的話)。


開始通往位置的航線

1. 尋找位置 (第 30 頁)。
2. 點選**導航!**。
3. 必要時，點選導航模式。


撥號給位置

1. 尋找位置 (第 30 頁)。
2. 點選**撥號**。

尋找鄰近的位置




1. 尋找位置 (第 30 頁)。
2. 點選  > 搜尋最近點。
3. 選取任一選項。

新增位置給聯絡人

1. 尋找位置 (第 30 頁)。
2. 點選資訊氣球。
3. 點選  > 新增至聯絡人。
4. 選取任一選項。

變更搜尋區域

根據預設，您的裝置會尋找靠近您目前位置的地點。

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選瀏覽地點 >  > 變更位置。
3. 選擇位置：
 - 點選地圖上的位置。
 - 點選 ，並搜尋位置。


4. 點選選取此位置。

儲存及編輯位置

儲存找到的位置


1. 尋找位置 (第 30 頁)。
2. 點選資訊氣球。
3. 點選儲存。

儲存目前位置

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選觀看地圖。
3. 點選交通工具圖示。
4. 點選儲存。
5. 必要時，輸入名稱，並點選完成。


尋找儲存的位置

若要儲存位置，請參閱第 32 頁。


1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。

2. 點選**瀏覽地點** > **儲存的位置**。
3. 必要時，點選向左或向右箭頭可搜尋不同類別。
4. 點選一個項目。

編輯儲存的位置

1. 從主畫面，點選可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點** > **儲存的位置**。
3. 點選並按住位置。
4. 點選**編輯**。
5. 點選項目以進行編輯。
6. 點選**儲存**。

刪除儲存的位置

1. 從主畫面，點選可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點** > **儲存的位置**。
3. 點選並按住位置。

4. 點選**刪除** > **確認**。

建立類別

當您儲存位置之後，系統會自動將其指派給某個類別。您可以建立自己的類別，以協助組織您儲存的位置。

1. 從主畫面，點選可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點** > **儲存的位置**。
3. 點選並按住位置。
4. 點選**編輯** > **類別** > 輸入新的**類別**。
5. 輸入類別名稱，並點選**確定**。
6. 點選**完成** > **儲存**。

指派儲存的位置給類別

1. 從主畫面，點選可檢視「想去哪裡？」窗格。

2. 點選**瀏覽地點** > **儲存的位置**。
3. 點選並按住位置。
4. 點選**編輯** > **類別**。
5. 點選要指派給此位置的類別。
6. 點選**完成** > **儲存**。

分享位置

分享找到的位置

1. 尋找位置 (第 30 頁)。
2. 點選資訊氣球。
3. 點選**分享**，並選取選項以傳送位置。
4. 點選**收件者**，新增收件者，並點選**完成**。
5. 點選**訊息**，輸入訊息，並點選**完成**。
6. 點選**傳送**。

分享目前位置

1. 從應用程式匣畫面中，點選**我在哪裡**？。
2. 點選**分享**。
3. 選擇選項以傳送位置。
4. 點選**收件者**，新增收件者，並點選**完成**。
5. 點選**訊息**，輸入訊息，並點選**完成**。
6. 點選**傳送**。

尋找停車點

關於停車點功能

如果您從機座取出裝置時正在接收衛星訊號，而「我的停車點」功能已啟用，則會自動儲存停車點位置。

當儲存停車點時，**P** 會出現於狀態列中。

開始通往停車點的航線

1. 點選並將狀態列朝螢幕底部拖曳。

秘訣：您也可以從**瀏覽地點** > **儲存的位置**存取停車點。

2. 點選**儲存的停車點** > **導航**！。

尋找目前位置


使用「我在哪裡？」頁面以檢視您目前位置的相關資訊。如果您需要告知救難人員您所在的位置，這項功能會非常有用。

1. 從應用程式匣中，點選**我在哪裡**？。
2. 點選資訊氣球開啟「我在哪裡？」頁面，即可檢視位置座標及加油站等鄰近項目。

秘訣：您也可以點選地圖上的交通工具圖示，即可開啟「我在哪裡？」頁面。


設定自家點

您可以儲存自家點，並快速產生其航線。

1. 從主畫面，點選可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點** > **自家點**。
3. 選取任一選項。

開始通往自家點的航線

您必須先設定自家點位置，然後才能建立通往自家點位置的航線。

1. 從主畫面，點選可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點** > **自家點** > **導航**！。

尋找地址

注意：依您裝置中的內建地圖資料版本的不同，按鈕名稱和步驟順序可能和下列敘述不盡相同。

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點 > 地址**。



秘訣：若要變更搜尋區域，請點選**變更地區/國家**，並點選州、省或國家/地區。

3. 點選**輸入門牌號碼**，輸入門牌號碼，並點選**下一步**。
4. 輸入完整或部分街道名稱或號碼，並點選**完成**。
5. 必要時，請點選街道。
6. 必要時，輸入或點選正確的城市。
7. 必要時，點選正確的地址。

尋找在地商店


在地搜尋可讓您搜尋在地商店。除了手動輸入位置名稱來搜尋以外，您也可以手動輸入類別名稱，例如「沙龍」或「咖啡」。

並非所有地區皆提供此服務。此功能需要資料連線。需依一般資料使用收費。



1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點 > 在地搜尋**。
3. 輸入搜尋詞彙，並點選 .
4. 點選一個項目。

尋找最近搜尋的位置

裝置會儲存您最近尋找過的 50 個位置。

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點 > 最近搜尋**。
3. 點選位置。

清除「最近搜尋」清單


1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點 > 最近搜尋**。
3. 點選  > **清除 > 確定**。

此時會清除最近搜尋的位置清單。
不會從地圖資料中刪除這些位置。

尋找最新活動

搜尋最新活動，例如藝術表演和運動賽事。

並非所有地區皆提供此服務。您必須訂閱付費的服務，才能使用本服務。此功能需要資料連線。需依一般資料使用收費。


1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點 > 在地活動**。
3. 點選一個類別。
4. 必要時，點選箭頭或日期以選取其他的日期。
5. 點選事件以檢視更多資訊。
6. 選取任一選項：
 - 如果活動是兩個小時內開始，請點選**導航！**以導航至該活動。

- 如果距離活動開始還有兩個小時以上的時間，請點選**提醒我！**，即可在您的行事曆中將活動新增至約會。

尋找 Panoramio™ 照片

Panoramio 照片內含照片拍攝位置的相關資訊。您可以使用此資訊導航到 Panoramio 照片上顯示的地點與地標。


並非所有地區皆提供此服務。此功能需要資料連線。

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點 > Panoramio**。
鄰近位置的照片清單便會出現。



3. 點選照片。

尋找燃料價格


並非所有地區皆提供此服務。您必須訂閱付費的服務，才能使用本服務。此功能需要資料連線。需依一般資料使用收費。

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點 > 油價**。
靠近您目前位置的油價清單便會出現。

變更燃料類型

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點 > 油價**。
3. 點選 ，並選取燃料類型。

尋找城市


1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點** > **城市**。
3. 輸入名稱，然後點選**完成**。

秘訣：若要檢視鄰近城市的清單，請點選  > **鄰近城市**。



4. 點選城市。

輸入座標

如果您知道目的地的地理座標，就能使用裝置導航到那裡。這在地理藏寶時特別有用。

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點** > **座標**。
3. 點選基本方向按鈕可變更方向。
4. 點選欄位以輸入經緯度資料。
5. 點選**觀看地圖**。

變更地圖座標格式

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點** > **座標** >  > **座標格式**。

3. 點選格式。

尋找交叉路口

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點 > 交叉路口**。
3. 必要時，點選**變更地區/國家**，可變更地區、國家或省分。
4. 點選**輸入街道 1**。
5. 輸入完整或部分的街道名稱。
6. 點選正確的街道。
7. 針對第二條街道重複步驟。
8. 必要時，點選正確的交叉路口。


關於 Extras

您可以從 www.garminasus.com 下載其他內容，例如使用者興趣點。

「自訂興趣點」是地圖上的自訂點。這些點可能包含警示，可讓您知道您是否接近指定的點，或您的行進速度是否比指定的速度快。

您可以建立或下載使用者興趣點清單，並使用 www.garminasus.com 提供的 POI Loader 軟體，將其安裝在裝置上。請參閱 POI Loader 說明檔案，以取得更多資訊。

尋找 Extras

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**瀏覽地點** > **Extras**。
3. 點選一個類別。


依照航線行進

您必須先擷取衛星訊號，才能使用裝置導航 (第 30 頁)。


關於地圖

聲明



速限圖示功能僅供參考，駕駛人隨時皆必須遵守所有公告的速限號誌並運用安全的行車判斷力，責無旁貸。對於您未遵守所有相關交通法規和號誌而收到的交通罰鍰或傳票，Garmin 概不負責。






從主畫面，點選  > **觀看地圖**，即可顯示您目前的位置。交通工具圖示會顯示您在地圖上的位置。行經主要道路時，可能會出現速限圖示。

使用地圖

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**觀看地圖**。
3. 點選地圖上的任意位置。



- 點選並拖曳可檢視地圖的其他部分。
- 點選  和  可放大和縮小。

- 當您縮小時，地圖會變更為數位高度地圖，顯示地區等高線。
- 大幅縮小可檢視地球儀。點選並拖曳可旋轉地球儀。
- 點選  可旋轉地圖。
- 點選  可檢視 2D 地圖。
- 點選  可檢視 3D 地圖。
- 點選  可依您所在位置將地圖置中。
- 點選地圖上的任意位置。會有箭頭指向該位置。
- 點選  可取得更多選項。

注意：只有當您已在裝置上載入區域地圖，才能查看該區域的詳細地圖資訊。

關於使用模式


您可以採用開車模式或步行模式導航至目的地。導航工具會依您的使用模式而稍有不同。

在開車模式中，裝置會計算汽車適用的航線。這些航線會違反交通規則，例如單行道的交通規則。裝置會使用一般汽車速度來估計到達時間。

在步行模式中，裝置會計算步行適用的航線。這些航線會避開高速道路，改採用較小型的街道。裝置會使用一般步行速度來估計到達時間。

以開車模式導航

以開車模式開始航線

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 尋找位置 (第 30 頁)。
3. 點選**導航！>開車**。

注意：當裝置位於固定座上時，會自動選取**開車**。

裝置會建立通往該位置的航線並開啟地圖。

使用地圖以開車模式導航

您的航線會以洋紅色線條標示。

旅途中，您的裝置會使用語音提示、地圖上的箭頭、以及地圖頂端的方向指示，來引導您前往目的地。

若您偏離原本的航線，裝置會重新計算航線，並提供新的方向指示。



- 點選①可檢視下個轉彎。
- 點選②可檢視航線詳細資料。
- 點選③可檢視交通路況選單 (若有的話)。
- 點選④可開啟「我在哪裡？」頁面。
- 點選⑤可檢視里程資訊。

檢視航線詳細資料

以開車模式導航時，您可以檢視整條航線的所有轉彎，以及各轉彎之間的距離。

1. 導航到目的地時，點選地圖頂端的文字列。



2. 點選清單上的轉彎，即可檢視該轉彎的詳細資料。

在地圖上檢視完整的航線

1. 在地圖上，點選畫面最上方的文字列。
2. 點選**觀看地圖**。

地圖便會出現，並以洋紅色線條標示您的航線。

檢視下個轉彎

以開車模式導航時，您可以檢視地圖上的轉彎，以及到達轉彎前的距離及剩餘時間。

1. 導航到目的地時，點選地圖上的轉彎指示器。



2. 點選箭頭以查看航線上的更多轉彎。

檢視開車模式的里程資訊


里程資訊會顯示指南針、您目前的速度，並針對里程提供有用的其他統計資料。

以開車模式導航時，請在地圖上點選**速度**。




重設開車模式的里程資訊

在開始一趟里程前重設里程資訊。

1. 以開車模式導航時，請在地圖上點選**速度** > .
2. 點選要重設的項目。

迴避道路功能

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **導航** > **迴避**。
2. 選取核取方塊可標示要迴避的道路。


關於交通路況

並非所有地區皆提供此服務。此功能需要資料連線。需依一般資料使用收費。

注意：Garmin 及 ASUS 對交通路況資訊的精確度概不負責。

開啟交通路況

您必須先開啟背景資料，才能接收交通路況資訊。

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **導航**。

2. 選取背景資料核取方塊。

關於交通路況圖示

地圖上的交通路況圖示會改變顏色，指出交通路況的嚴重性。

圖示	定義
灰	無法取得交通狀況資訊。
綠	車潮流動順暢。
黃	車潮仍可前進但有延遲。發生中度交通擁塞。
紅	車潮無法前進或是前進速度非常緩慢。發生嚴重的交通延遲。


航線上的交通路況

計算航線時，裝置會檢查目前的交通狀況，並自動最佳化為所需時間最短的航線。如果進行導航時在您的航線上出現嚴重的交通延遲，則裝置會自動重新計算您的航線。如果沒有其他更好的替代航線，您可能仍會被導航到路況不佳的地區。


如果航線上出現不嚴重的交通延遲，交通路況圖示會顯示此延遲導致您的航線增加的時間。此時間已經包含於預估到達時間中。

自動避開車潮

您可以讓裝置自動避開車潮。

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 導航 > 迴避。
2. 選取交通路況核取方塊。

手動避開航線上的車潮

1. 以開車模式導航時，請在地圖上點選交通路況圖示。
2. 點選**航線上的交通路況**。
3. 必要時，點選箭頭可選取交通延遲。
4. 點選  > **迴避**，可避開選取的交通延遲。

如果沒有其他更好的替代航線，您可能仍會被導航到路況不佳的地區。

檢視交通路況地圖

交通路況地圖會以色彩區隔顯示鄰近道路的交通流量及延遲。

若要返回正常地圖，請點選交通路況圖示，然後點選**顯示正常地圖**。


1. 在地圖上，點選交通路況圖示。
2. 點選**顯示交通路況地圖**。

檢視交通延遲

1. 在「地圖」頁面上，點選交通路況圖示。
2. 點選**交通路況搜尋**，可檢視交通延遲清單。
3. 點選項目以檢視地圖上的延遲，以及該延遲的詳細資料。
4. 如果有超過一個延遲，請點選箭頭檢視其他延遲。

以步行模式導航

以步行模式開始航線

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 尋找位置 (第 30 頁)。
3. 點選**導航！> 步行**。

注意：必須從固定座取下裝置，才能選取**步行**。

裝置會建立通往該位置的航線並開啟地圖。

使用地圖以步行模式導航

您的航線會以洋紅色線條標示。



- 點選①可檢視下一個或上一個轉彎。
- 點選②可檢視路線頁面。
- 點選③可檢視「我在哪裡？」頁面。

檢視路線頁面

以步行模式進行導航時，請點選

☰ > 檢視路線。

使用指南針導航

1. 從「地圖」頁面，點選 ☰ > 里程資訊。




行進時，指南針會以旋轉的方式，指出您行進的方向。

2. 轉圈移動，直到箭頭指向偏向指示器為止。

指南針頂端倒三角型的偏向指示器，會指出您目前的方位。



3. 繼續沿著此方向朝目的地行駛。

校正指南針

1. 從主畫面，點選  可檢視「想去哪裡？」窗格。
2. 點選**觀看地圖** >  > **里程資訊** >  > **校正指南針**。
3. 依照螢幕上的指示操作。

重設步行模式的里程資訊

在開始一趟里程前重設里程資訊。

1. 從主畫面點選**觀看地圖** >  > **里程資訊** > 。
2. 點選要重設的項目。

繞道行駛


進行導航時，您可以使用繞道，迴避施工區等障礙。

1. 在進行導航時，點選 。

2. 點選並將狀態列朝螢幕底部拖曳。
通知視窗便會開啟。
3. 選取任一選項：
 - 若在開車模式中，請點選 **繞道**。
 - 若在步行模式中，請點選 **重新計算**。



如果您的現行導航航線是唯一合理的選擇，裝置可能就不會規劃繞道。

停止導航


1. 在進行導航時，點選 。
2. 點選並將狀態列朝螢幕底部拖曳。
通知視窗便會開啟。
3. 點選**停止**。

使用航線

新增點至使用中的航線




1. 在進行導航時，點選.
2. 從主畫面，點選可檢視「想去哪裡？」窗格。
3. 尋找位置(第 30 頁)。
4. 點選中途目的地。
5. 點選**導航！> 插入中途點**。

規劃新增航線


1. 從應用程式匣中，點選**航線 > 建立新航線**。
2. 點選文字欄位，然後輸入航線名稱。
3. 點選**新增位置**。
4. 選擇位置：
 - 點選地圖上的位置。
 - 點選，並搜尋位置。

5. 點選**選取此位置**。
6. 視需要，重複步驟 3–5。
7. 點選**儲存**。


編輯航線

1. 從應用程式匣中，點選**航線**。
2. 點選航線。
3. 點選**編輯**。
4. 編輯航線：
 - 點選**新增位置**可新增更多位置。
 - 點選並拖曳或，即可將該位置在航線中上下移動。
 - 點選可刪除位置。

最佳化和反轉儲存的航線

1. 從應用程式匣中，點選**航線**。
2. 點選**航線**。
3. 點選**編輯** > .
4. 點選**最佳化航線**或**反轉航線**。
5. 點選**儲存**。

刪除儲存的航線


1. 從應用程式匣中，點選**航線**。
2. 點選**航線**。
3. 點選**編輯** >  > **刪除航線** > **確定**。

開始導航儲存的航線：

1. 從應用程式匣中，點選**航線**。
2. 點選**航線**。
3. 點選**導航**！。

檢視里程記錄

您可以記錄行駛的路徑 (稱為「里程記錄」)，並在地圖上以虛線顯示。

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **導航**。
2. 選取汽車及/或行人設定的**里程記錄**核取方塊。

里程記錄會出現在地圖上。

清除里程記錄


從主畫面，點選  > **設定** > **導航** >  > **清除里程記錄**。

傳送及接收訊息

您收發訊息時需要支付一般的訊息費用。

傳送文字訊息


您可以傳送簡訊服務 (SMS) 文字訊息。

1. 從應用程式匣中，點選**簡訊 > 新文字訊息**。
2. 輸入電話號碼或聯絡人名稱，並點選收件者。
3. 輸入文字訊息。
4. 點選以取得其他選項。
5. 點選**傳送**。

關於多媒體訊息

多媒體 (MMS) 訊息類似文字訊息，但是內含照片、影片、聯絡人或行事曆事件等附件。

傳送 MMS



1. 從應用程式匣中，點選**簡訊 > 新文字訊息**。
2. 輸入電話號碼或聯絡人名稱，並點選收件者。
3. 輸入文字訊息。
4. 點選 **> 附加**。
5. 點選媒體類型。
6. 點選要附加的檔案。
7. 點選**傳送**。

傳送位置訊息

⚠ 注意

與他人分享您的位置資訊時需多加留意。

「位置訊息」可讓您將目前位置資訊傳送給他人。

1. 從應用程式匣中，點選**簡訊 > 新文字訊息**。
2. 輸入電話號碼或聯絡人名稱，並點選收件者。
3. 輸入文字訊息。
4. 點選 .
5. 選擇位置：
 - 點選地圖上的位置。
 - 點選 ，並搜尋位置。
6. 點選**選取此位置**。
7. 點選**傳送**。

讀取訊息

訊息圖示上的數字會顯示收件匣中未讀取訊息的數目。

1. 從主畫面點選**簡訊**。

收件匣會開啟，內含從其他裝置收到的 SMS 及 MMS 訊息。

未讀取的訊息會以粗體顯示。

2. 點選一則訊息即可讀取。

秘訣：點選並按住訊息，可檢視更多選項。

3. 點選  可取得更多選項。

回覆訊息

1. 從主畫面點選**簡訊**。
2. 點選一則訊息。
3. 點選資料項目欄位。
4. 輸入訊息。
5. 點選**傳送**。


轉寄訊息

1. 從主畫面點選**簡訊**。
2. 點選一則訊息。
3. 點選並按住往來通訊中的訊息。
4. 點選**轉寄**。
5. 輸入電話號碼或聯絡人名稱，並點選收件者。
6. 點選**訊息**，視需要加以編輯。
7. 點選**傳送**。

刪除訊息


1. 從主畫面點選**簡訊**。
2. 點選一則訊息。
3. 點選並按住往來通訊中的訊息。
4. 點選**刪除簡訊**。

刪除往來訊息

1. 從主畫面點選**簡訊**。
2. 點選一則訊息。
3. 點選  > **刪除往來通訊**。



設定 SMS 手機廣播

如果您的服務供應商及地區支援 SMS 手機廣播，則您可以接收廣播至該區域中多位用戶的文字訊息。

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 訊息。
2. 選取**手機廣播服務**核取方塊。
3. 點選**選取語言**，選取您接收訊息時所要使用的語言，並點選**儲存**。
4. 點選**管理頻道**。
5. 選取**接收頻道清單**核取方塊。
6. 選取您要接收的頻道。

秘訣：您也可以新增未顯示在清單中的頻道。

新增頻道

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 訊息 > 管理頻道。
2. 點選 。
3. 點選**頻道號碼**欄位，並輸入頻道號碼。
4. 點選**說明**欄位，並輸入頻道說明。
5. 點選**附註**欄位，並輸入頻道相關附註。
6. 點選**儲存**。

關於手機廣播訊息

當您收到手機廣播訊息時，訊息會顯示在通知列中 (第 9 頁)。

使用電子郵件

新增電子郵件帳號

請聯絡您的電子郵件帳戶供應商，以取得電子郵件設定資訊。

附註：若要新增 Gmail 帳號，請參閱第 90 頁。使用 Gmail 應用程式存取 Gmail。

1. 從應用程式匣中，點選**電子郵件 > 其他 (POP3/IMAP4)**。
2. 輸入電子郵件地址和電子郵件密碼。
3. 點選**儲存**。
4. 必要時，輸入您的服務供應商所提供的帳號設定資訊。
5. 點選**下一步 > 儲存**。


新增 Exchange ActiveSync® 電子郵件帳號

請連絡您的網路管理員，以取得必要的網路資訊。



如需有關 Exchange ActiveSync 的更多資訊，請參閱第 90 頁。


1. 從應用程式匣中，點選**電子郵件 > Exchange ActiveSync**。
2. 輸入您的電子郵件地址和電子郵件密碼。
3. 點選**下一步**。
4. 必要時，輸入或修正資訊。
5. 點選**下一步**。
裝置會確認帳號設定。

傳送電子郵件訊息


1. 從應用程式匣中，點選**電子郵件** > **撰寫**。
2. 點選螢幕上的欄位，可輸入收件者、輸入主旨和新增附件。
3. 點選**訊息**。
4. 輸入文字訊息。
5. 點選  可取得更多選項 (選用)。
6. 點選**傳送**。

檢視電子郵件訊息

1. 從應用程式匣中，點選**電子郵件**。
2. 必要時，點選  可查看新的電子郵件訊息。
3. 點選電子郵件訊息。
4. 選取任一選項：
 - 點選  可檢視位置資訊 (若有的話)。

- 點選  可開啟附件 (若有的話)。


刪除電子郵件訊息


1. 從應用程式匣中，點選**電子郵件** > 。
2. 點選要刪除的訊息。
3. 點選**刪除**。

搜尋電子郵件訊息


注意：這只會搜尋寄件者名稱和訊息標題，而非搜尋訊息文字。

1. 從應用程式匣中，點選**電子郵件**。

秘訣：若要搜尋不同的資料夾，請點選  > **檢視資料夾**，並點選資料夾 (如果需要)。


2. 點選  > **搜尋目前的資料夾**。
3. 輸入搜尋文字，然後點選**完成**。

變更電子郵件資料夾


1. 從應用程式匣中，點選**電子郵件**。
2. 點選  > **檢視資料夾**。
3. 點選資料夾。

設定電子郵件簽名


您可以針對新增的每個電子郵件帳號設定電子郵件簽名。

1. 從應用程式匣中，點選**電子郵件** >  > **管理帳號**。
2. 點選帳號。
3. 確認已選取**使用簽名核取方塊**。
4. 點選**簽名**。
5. 輸入簽名。
6. 點選**儲存**。


變更電子郵件帳戶密碼

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **電子郵件**。
2. 選取帳號。
3. 點選**帳號資訊** > **密碼**。
4. 輸入新密碼。
5. 點選**儲存**。



新增其他電子郵件帳號

1. 從應用程式匣中，點選**電子郵件** >  > **管理帳號** > **新增帳號**。
2. 選取帳號類型，並依照正確指示進行 (第 57 頁)。



變更電子郵件帳號

1. 從應用程式匣中，點選**電子郵件**。
2. 點選  和 。

設定預設電子郵件帳號

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 電子郵件 >  > 設定預設帳號。
2. 點選帳號。
3. 點選完成。

編輯您的 Exchange ActiveSync 帳號

1. 從應用程式匣中，點選電子郵件 >  > 管理帳號 > Exchange ActiveSync > 帳號資訊。
2. 請視需要編輯欄位。
3. 點選 .
4. 選取任一選項：
 - 點選是 以確認帳號。
 - 點選否 即可不經確認而直接儲存變更。

使用 Ciao!™

Ciao! 會定期將您的位置傳送到我們的夥伴網路，並下載您朋友的最新位置。除非您啟用自動更新，否則這個應用程式只會在您要求時送出您的位置。

並非所有地區皆提供此服務。此功能需要資料連線。需依一般資料使用收費。

⚠ 注意


與他人分享您的位置資訊時需多加留意。

註冊裝置並加入 Ciao!

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao!**。
2. 閱讀並接受螢幕上的訊息。
3. 請依照步驟註冊裝置。
註冊後，您將會收到 SMS 認證簡訊。
4. 開啟自 myGarmin 接收的 SMS 訊息。
5. 點選連結，以完成認證程序。
6. 點選**確定**。
Ciao! 註冊頁面便會開啟。
7. 選取核取方塊，確認您已達使用 Ciao! 的法定年齡。
8. 點選**下一步**。
9. 輸入顯示名稱，然後點選**完成**。
10. 點選位置更新的類型：**手動**或**自動**。
11. 點選連結，可閱讀所顯示網路的服務條款。
12. 點選**接受**。

系統會更新您的位置，您的朋友可以因此得知您所在的位置。

變更顯示名稱

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao!** > **我的詳細資訊** >  > **變更名稱**。
2. 輸入新的名稱。
3. 點選**完成**。

邀請朋友

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao!** > **邀請**。
2. 選取選項以尋找朋友。
3. 點選**完成**。

您邀請的朋友必須接受邀請，您才能收到該朋友的位置更新。

接受或拒絕邀請

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao!**。
2. 點選傳送邀請給您的朋友。
3. 點選**接受**或**拒絕**。

傳送位置更新


從應用程式匣中，點選 **Ciao!** > **我的詳細資訊** > **傳送更新**。

自動傳送位置更新

注意

與他人分享您的位置資訊時需多加留意。

根據預設，只會在您手動傳送位置時傳送您的位置。

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao! > 我的詳細資訊**。
2. 點選  > **變更位置更新 > 自動 > 完成**。

更新您的狀態

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao! > 我的詳細資訊 > 變更狀態**。
2. 輸入新的狀態訊息。
3. 點選**完成**。

檢視朋友


您的朋友清單會顯示朋友的狀態、距離以及方向。

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao!**。
2. 點選朋友。
朋友的位置會出現在地圖上。

在地圖上檢視所有朋友

從應用程式匣中，點選 **Ciao! > 觀看地圖**。

新增朋友給聯絡人

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao!**。
2. 點選朋友。
3. 點選  > **新增至聯絡人**。

傳送訊息給朋友

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao!**。
2. 點選朋友。
3. 點選**訊息**。

開始通往朋友位置的航線


1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao!**。

2. 點選朋友。
3. 點選**導航!**。

移除邀請

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao!**。
2. 點選受邀的朋友。
3. 點選**取消邀請**。


移除朋友

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao!**。
2. 點選朋友。
3. 點選資訊氣球。
4. 點選  > **移除朋友** > **是**。

隱藏及顯示您的位置

- 從應用程式匣中，點選 **Ciao!** >  > **隱藏** > **隱藏**。



您的朋友便看不到您的目前位置。

- 若要停止隱藏，請點選 **Ciao!** >  > **停止隱藏** > **停止隱藏**。

檢視 Ciao! 網路

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao!**。
2. 點選  > **隱私權** >  > **網路**。

停用 Ciao!

1. 從應用程式匣中，點選 **Ciao!**。
2. 點選  > **隱私權** >  > **停用 Ciao!** > **確定**。

系統會將所有儲存在您裝置上的 Ciao! 資訊移除。您不會再傳送任何位置更新。


若要啟用 Ciao!，您必須再次加入 Ciao!。

瀏覽網頁

1. 從應用程式匣中，點選**瀏覽器**。
2. 點選網址列。
3. 輸入搜尋詞彙或 URL，並點選**執行**。



使用瀏覽器

- 點選  可重新整理目前網頁。
- 點選  可停止載入網頁。
- 點選並拖曳畫面，可捲動網頁。
- 點選鄰近畫面中央的兩個點，並將您的手指拉開拖曳即可放大。
- 點選鄰近頁面對邊的兩個點，並將您的手指朝頁面中央拖曳即可縮小。
- 點選連結、文字項目方塊，以及其他互動項目即可啟用。
- 點選並按住互動項目，可檢視其他選項的選單。
- 點選  可返回網頁歷程記錄中的上一頁。
- 點選  可前往網頁記錄中的下一頁。
- 點選  可將此網頁新增到您的最愛 (如果尚未加入)。
- 點選  可從您的最愛移除此網頁 (如果已加入)。
- 點選  可檢視最近檢視過的網站清單 ()、最愛網站 () 以及最常檢視的網站 ()。
- 點選  可檢視其他已啟用的瀏覽器視窗。

- 點選  可使用下列選項：
 - 點選**移至 URL**可輸入 URL。
 - 點選**重新整理**可重新整理網頁。
 - 點選**分享**可透過文字訊息或電子郵件傳送 URL。
 - 點選**在頁面上尋找**，可尋找目前網頁上的文字。
 - 點選**選取文字**，可從目前網頁將文字複製到系統剪貼簿。點選並拖曳要複製的文字。當您抬起手指時，就會將選取的文字複製到剪貼簿。
 - 點選**檢視下載**可檢視下載歷程記錄。


檢視多個瀏覽器視窗

您可以啟動其他瀏覽器視窗，藉此檢視其他網頁，而無須關閉目前的網頁。

1. 從應用程式匣中，點選**瀏覽器** >  > **新網頁**。
2. 選取任一選項：
 - 點選網站。
 - 點選網址列以輸入網址，這樣會開啟新的網頁。
3. 點選 .
4. 點選已啟用的瀏覽器視窗。

將網頁儲存至我的最愛



1. 開啟網頁以便儲存。
2. 點選 .

當您檢視其中一個最愛的網頁時，
 看起來是金色。



從我的最愛移除網頁

1. 開啟網頁以便移除。
2. 點選 .

開啟我的最愛網頁

1. 從應用程式匣中，點選**瀏覽器** >  > .
2. 點選要在瀏覽器中檢視的網頁。


檢視歷程記錄

1. 從應用程式匣中，點選**瀏覽器** >  > .
2. 點選要在瀏覽器中檢視的網頁。


清除網頁歷程記錄

從主畫面，點選  > **設定** > **瀏覽器** > **清除歷程記錄** > 是。




分享 URL

1. 從應用程式匣中，點選**瀏覽器** > 。
2. 點選一個類別。
3. 點選並按住網頁。
4. 點選**分享**。
5. 選擇選項以傳送 URL。


在新視窗中開啟網站

1. 從應用程式匣中，點選**瀏覽器** > 。
2. 點選一個類別。
3. 點選並按住網頁。
4. 點選**在新視窗中開啟**。

從清單中刪除網站

1. 從應用程式匣中，點選**瀏覽器** > 。
2. 點選一個類別。
3. 點選 。
4. 點選網站旁邊的 ，從清單中移除網站。
5. 再次點選即可刪除。
6. 點選**完成**。

設定瀏覽器首頁


1. 從主畫面，點選  > **設定** > **瀏覽器** > **設定首頁**。
2. 輸入 URL。
3. 點選**確定**。

下載檔案

1. 從應用程式匣中，點選**瀏覽器**。
2. 開啟內含下載連結的網頁。
3. 點選下載連結。


下載歷程記錄頁面便會出現，而且進度列會指出下載狀態。

秘訣：點選並按住進度列可取消或暫停下載。

4. 必要時，點選 ，並選取選項：
 - 點選**全部清除**可清除下載歷程記錄。此選項不會從裝置移除下載的檔案。
 - 點選**全部暫停**，可暫停所有進行中的下載工作。

- 點選**全部繼續**，可恢復所有暫停的下載工作。
 - 點選**全部取消**，可取消所有進行中的下載工作。此選項不會移除已經完成的下載工作。
5. 進度列已滿時，請點選檔案名稱以檢視下載的檔案。

檢視下載

1. 從應用程式匣中，點選**瀏覽器** >  > **檢視下載**。
2. 點選檔案。

播放音樂

音樂播放器檔案類型

音樂播放器支援下列檔案類型：

- MP3
- MPEG4
- WMA
- AAC/AAC+/eAAC+
- WAV
- MIDI
- OGG

音樂播放器中會顯示裝置上支援的所有音樂檔。

音樂播放器資訊

提供本產品不表示轉讓授權或暗示具備任何權利可在下列管道散佈使用本產品建立的內容：營利為主的播送系統 (電視和廣播系統、衛星、有線電視及/或其他散佈管道)、串流應用程式 (透過網際網路、內部網路及/或其他網路)、其他內容散佈系統 (付費視聽或隨選音訊應用程式等等)，或是使用實體媒體 (CD、DVD、半導體晶片、硬碟、記憶卡等等)。您必須取得此類用途的獨立授權。如需詳細資料，請瀏覽 <http://mp3licensing.com>。




播放歌曲

您必須將音樂檔傳輸至裝置，然後才能播放歌曲或建立播放清單 (第 92 頁)。

1. 從應用程式匣中，點選**音樂**。
2. 選取任一選項：
 - 點選**所有歌曲**。
 - 必要時，點選類別和子類別。
選擇類別中的所有歌曲，都會新增至目前播放清單。
3. 點選歌曲。
音樂播放器會播放所選歌曲及其後續歌曲。

變更音樂播放器檢視

播放歌曲時，請點選下列圖示以變更音樂播放器檢視：

- 點選  可檢視目前的播放清單。
- 點選  可檢視目前的曲目、封面和進度滑動軸。
- 點選  > **瀏覽媒體櫃**，可瀏覽媒體櫃，而無需停止音樂。

關於播放清單

播放清單是可以儲存的歌曲清單。目前播放清單會出現在音樂播放器的播放清單畫面上。您也可以建立及儲存播放清單以便日後播放。





建立播放清單

1. 從應用程式匣中，點選**音樂 > 播放清單 > +**。
2. 輸入新的名稱，然後點選**儲存**。
3. 點選新的播放清單。
4. 點選 。
5. 必要時，點選類別和子類別。
6. 選取要新增至播放清單的每首歌曲旁的核取方塊。
7. 點選**新增至播放清單**。
8. 重複步驟 4–7 即可新增其他歌曲。
9. 點選**完成 > 儲存**。
10. 點選  並拖曳歌曲到清單中的新位置，可變更播放清單的順序 (選用)。
11. 點選**儲存**。


播放播放清單

1. 從應用程式匣中，點選**音樂 > 播放清單**。
2. 點選播放清單。
3. 點選歌曲以開始播放播放清單。

編輯播放清單

1. 從應用程式匣中，點選**音樂 > 播放清單**。
2. 點選播放清單。
3. 點選  > **編輯播放清單**。
4. 選取選項以編輯播放清單：
 - 點選  可新增歌曲至播放清單。
 - 點選  可從播放清單移除歌曲。
 - 點選並按住 ，然後將歌曲拖曳至播放清單中的新位置。
5. 點選**儲存**。

搜尋音樂播放器


1. 從應用程式匣中，點選**音樂**。
2. 點選 .
3. 輸入完整或部分歌曲標題、專輯或演出者。
4. 點選**完成**。

將歌曲儲存為鈴聲

1. 從音樂播放器播放清單檢視中，點選並按住歌曲。
2. 點選**新增至鈴聲清單**。

串流處理線上音樂

您可以串流處理支援的音樂檔，而無須將檔案儲存至裝置上。

1. 從應用程式匣中，點選**瀏覽器**。
2. 選取任一選項：
 - 輸入 URL。
 - 導航至內含支援音樂檔連結的頁面。
3. 點選音樂檔連結。
音樂播放器會啟動並播放歌曲。
歌曲的 URL 便會出現。
4. 可能的話，請點選  > **儲存**以儲存歌曲。





拍攝及檢視圖片與視訊

注意：請從相機鏡頭取下塑膠薄膜(如果尚未取下)，然後再開始使用相機。

拍攝圖片

1. 按下**相機**鍵。
2. 使用螢幕當做觀景窗，並將相機鏡頭對準拍照主題。
3. 半按**相機**鍵，並拿穩相機。
螢幕上會出現閃爍的灰色方塊。裝置會聚焦於方塊內部的拍攝主體。當相機已精確對焦時，方塊會變成綠色並且停止閃爍。
4. 完全按下**相機**鍵即可拍攝照片。
當您聽到相機喀嚓一聲，表示已拍攝照片，並會顯示 3 秒鐘供您檢視。


5. 選取任一選項：

- 點選  可取得更多選項，例如將圖片設為桌布或聯絡人圖示。
- 點選  可分享影像。
- 點選  可清除影像。
- 點選  可拍攝新照片。

秘訣：您也可以點選  來拍攝照片。

拍攝具備 GPS 資訊的照片



如果您正在接收 GPS 訊號，裝置便可將 GPS 位置指派給照片。


1. 按下**相機**鍵。
2. 點選 .

秘訣：使用 GPS 資訊拍照之前，您可能需要稍候數分鐘，讓裝置擷取衛星訊號。

3. 使用螢幕當做觀景窗，並將相機鏡頭對準拍照主題。
4. 按住**相機**鍵，並拿穩相機。
5. 放開**相機**鍵即可拍攝照片。
當您聽到相機喀嚓一聲，表示已儲存照片。


錄製視訊

1. 按下**相機**鍵。
2. 點選  可選取視訊。
3. 使用螢幕當做觀景窗，並將相機鏡頭對準錄製主題。
4. 點選  開始錄製。

5. 點選  停止錄製。
此時會自動儲存視訊。

秘訣：點選  可尋找並檢視視訊。

變更相機及視訊設定

1. 從應用程式匣中，點選**相機**>
 > **相機設定**。
2. 選取任一選項：
 - 點選**效果處理**，選取要套用至您拍攝之照片的效果處理。
 - 點選**亮度調整**可選取光線狀態，或是選取**自動**。
 - 點選**圖片解析度**，可選取要拍攝照片的解析度。較高的設定值會使用更多儲存記憶體，以提供品質更好的照片。
 - 點選**快門音效**可開啟或關閉快門音效。

- 點選**自動檢閱**可開啟或關閉檢閱頁面。當您拍攝照片之後，檢閱頁面會短暫地顯示照片。
- 點選**視訊品質**，可選取要錄製影片的解析度。

注意：只有當您選取 MP4 為**視訊格式**時，才能調整**視訊品質**。



- 點選**視訊格式**，可選取儲存視訊時要使用的視訊格式。

注意：僅有 3GPP 影片可當做多媒體訊息傳送。


檢視圖片

- 從應用程式匣中，點選**藝廊**。
- 點選一張圖片。
- 點選箭頭以檢視其他照片。


檢視影片

- 從應用程式匣中，點選**藝廊**。
- 點選影片。
視訊會以  表示。
- 點選 。
- 點選畫面可檢視播放控制項。

檢視幻燈片


- 從應用程式匣中，點選**藝廊**。
- 點選  > **檢視幻燈片秀**。

分享圖片與影片


- 從應用程式匣中，點選**藝廊**。
- 點選圖片或視訊。
- 點選 。
- 選取選項以分享影像。


設定桌布

您可以選取並準備要當作桌布的照片。


1. 從應用程式匣中，點選**藝廊**。
2. 點選一張圖片。
3. 點選 > **設為** > **桌布**。
4. 點選並拖曳矩形邊緣以裁剪照片。
5. 點選**儲存**。

編輯圖片與影片

1. 從應用程式匣中，點選**藝廊**。
2. 點選圖片或視訊。
3. 點選.
4. 選取任一選項：
 - 點選**旋轉**，可向左或向右轉動照片。


- 點選**裁切**，點選並拖曳矩形邊緣以裁切照片，並點選**儲存**。
便可建立經過裁切的照片新檔案。
- 點選**更多資訊** >  > **重新命名圖片**或**重新命名視訊**，以重新命名檔案。

新增圖片給聯絡人

1. 從應用程式匣中，點選**藝廊**。
2. 點選一張圖片。
3. 點選 > **設為** > **聯絡人相片**。
4. 點選聯絡人。
5. 點選並拖曳方形邊緣以裁剪照片。
6. 點選**儲存**。

啟動通往照片或影片的航線

您可以導航至具備 GPS 位置資訊的照片 (第 74 頁)。

1. 從應用程式匣中，點選**藝廊**。
2. 點選一張圖片。
3. 點選  > **導航！**。

變更圖庫設定

1. 從應用程式匣中，點選**藝廊** > **目** > **藝廊設定**。
2. 選取任一選項：
 - 點選**分組**，可選取為圖片分組的標準。
 - 點選**顯示大小**可選取圖片預覽的大小。

- 點選**排序順序**可選取圖片排序的順序。
- 點選**幻燈片播放間隔**，可選取在投影片中顯示每張圖片的時間。
- 點選**幻燈片播放轉換特效**，可選取在投影片中變更圖片時要使用的轉場特效。
- 選取**重複幻燈片秀**核取方塊，可多次播放投影片。
- 選取**隨機幻燈片**核取方塊，可以隨機順序顯示投影片。

MPEG-4 EULA

此產品係經 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 授權，適用於消費者的個人及非商業用途，可供 (i) 以相容的 MPEG-4 Visual Standard (「MPEG-4 視訊」) 進行視訊編碼，及/或 (ii) 針對由從事個人及非商業活動之消費者所編碼、及/或由經 MPEG LA 授權可提供 MPEG-4 視訊的視訊供應商處所取得的 MPEG-4 視訊進行解碼。授權不得授與或暗示作為其他用途。其他資訊，包含與促銷、內部和商業用途相關的資訊，可從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 www.MPEGLA.com。

AVC EULA




此產品係經 AVC Patent Portfolio License 授權，適用於消費者的個人及非商業用途，可 (i) 以相容的 AVC Standard (「AVC 視訊」) 進行視訊編碼，及/或 (ii) 針對由從事個人及非商業活動之消費者所編碼、且/或由經授權可提供 AVC 視訊的視訊供應商處，所取得的 AVC 視訊進行解碼。授權不得授與或暗示作為其他用途。其他資訊可由 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 www.MPEGLA.com。




組織您的生活

您可以將電話與電腦、Google 帳號和 Exchange 帳號進行同步處理，讓所有位置的收件匣聯絡人、和行事曆均保持最新狀態 (第 90 頁)。

使用行事曆



檢視約會

1. 從應用程式匣中，點選**行事曆**。
2. 視需要選取選項：
 - 點選  可檢視當天日期。圓圈內的數字即為該月份的當天日期。
 - 點選  可檢視最新約會的議程。
 - 點選  可檢視今日的約會。

- 點選  可在每月行事曆上選取日期。
- 點選  或  可變更日期或月份。

3. 點選約會以檢視詳細資訊。


建立約會

1. 從應用程式匣中，點選**行事曆**。
2. 點選 。
3. 點選**主旨**，輸入主旨，並點選**完成**。
4. 點選**位置**，然後選取選項以輸入位置：
 - 輸入完整的地址或位置名稱，並點選**完成**。
 - 點選**新增位置**，點選地圖上的位置，然後點選**選取此位置 > 完成**。
 - 點選**新增位置**，點選 ，尋找位置，然後點選**選取此位置 > 完成**。

5. 選取約會期間：
 - 選取開始和結束時間。
 - 選取**全天**核取方塊，可建立全天約會。
6. 點選**提醒**，選取提醒時間，並點選**儲存** (必要時)。
7. 必要時，點選**重複**，選取約會重複頻率，並點選**儲存**。
8. 如果您的裝置上有多個行事曆，請點選**行事曆**以選取行事曆。
9. 點選**記事**可記錄會議相關事項 (選用)。
10. 必要時，點選**邀請**可邀請人員加入約會。
如果您使用的是 Google 或 Exchange ActiveSync 帳戶，您可以邀請人員加入會議。
11. 點選**儲存**。

開始通往約會的航線

如果約會具備位置資訊，您可以開始通往該位置的航線。

1. 從應用程式匣中，點選**行事曆**。
2. 點選約會。
3. 點選  > **導航**！。

檢視文件

您可以使用文件檢視器檢視下列文件類型：Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint®、Adobe® PDF、HTML 和純文字檔。如需傳輸檔案的相關資訊，請參閱第 92 頁。



1. 從應用程式匣中，點選**文件檢視器**。




秘訣：若要顯示特定類型的檔案，請點選  > **依檔案類型顯示**，並點選檔案類型。

2. 點選文件。






注意：您也可以開啟附加於電子郵件上或是從網頁上連結的文件。

3. 執行下列任何一個動作：

- 點選  或  可向前或向後移動一頁。
- 點選**頁面**，並輸入頁數。
- 點選鄰近畫面中央的兩個點，並將您的手指拉開拖曳即可放大。
- 點選鄰近頁面對邊的兩個點，並將您的手指朝頁面中央拖曳即可縮小。

- 點選  > **搜尋**，可搜尋文件。
- 點選  > **旋轉**，可讓文件順時鐘旋轉 90°。
- 點選  > **分享**即可傳送文件。

搜尋文件

- 在文件檢視器中開啟文件 (第 81 頁)。
- 點選  > **搜尋**。
- 輸入搜尋詞彙。
- 點選 。
- 點選  或  可找到搜尋詞彙的下一個或前一個項目。
- 點選  可關閉搜尋列。



查看天氣預報

並非所有地區皆提供此服務。此功能需要資料連線。需依一般資料使用收費。

秘訣：若要變更測量單位，請參閱第 109 頁。

1. 從應用程式匣中，點選**天氣**。
此時會顯示目前當地天氣狀況及未來六天的預報。
2. 點選某一天可檢視當日詳細的預報。

檢視其他城市的預報

1. 從應用程式匣中，點選**天氣 > 目 > 編輯最愛城市 > 新增城市**。
2. 輸入城市名稱。
3. 點選**完成**。
4. 點選城市。
5. 點選**完成**。
6. 點選  或  可檢視您的最愛城市預報。

使用時鐘

如需手動變更時間或時區的相關資訊，請參閱第 108 頁。


將城市新增至時間清單

1. 從應用程式匣中，點選**時鐘 > 時鐘 > +**。
2. 輸入完整或部分的的城市名稱。
3. 點選**完成**。
4. 點選城市。

設定鬧鐘

1. 從應用程式匣中，點選**時鐘** >  > **新增鬧鈴**。
2. 點選**鬧鈴訊息**，輸入鬧鈴的訊息，並點選**確定**。
3. 點選**開始**，選取鬧鐘時間，並點選**完成**。
4. 必要時，點選**重複**，選取鬧鐘的重複頻率，並點選**確定**。
5. 選取**啟用**核取方塊。
6. 點選**響鈴**，點選一個鈴聲，並點選**完成** (選用)。
7. 點選**儲存**。

管理鬧鈴

- 選取或清除鬧鈴旁邊的核取方塊，即可啟用或停用鬧鈴。
- 若要刪除鬧鈴，請點選鬧鈴，並點選  > **刪除鬧鈴**。
- 當鬧鈴響時，點選**延期**以便 10 分鐘後再次聆聽鬧鈴，或點選**關閉**。

使用碼錶

1. 從應用程式匣中，點選**時鐘** > 。
2. 點選**開始**，以啟動計時器。
3. 點選以**圈計時**，以記錄以圈計時及個別計時的時間 (選用)。
4. 點選**停止**，以停止計時器。
5. 點選以**圈計時**和**個別計時**時間，以檢視詳細資料 (選用)。
6. 點選**重設**可重設計時器 (選用)。

檢視世界地圖

1. 從應用程式匣中，點選**時鐘** >



此地球儀可顯示全球各地白晝和夜晚地區。


2. 執行下列任何一個動作：

- 點選並拖曳地球儀，可變更速度或旋轉方向。
- 點選地球儀可停止旋轉。
 - 地球儀停止時，再次點選即可檢視平面地圖畫面。
 - 點選地圖可切換回全球檢視。

使用單位轉換器

換算單位

1. 從應用程式匣中，點選**單位轉換器**。
2. 點選**轉換**旁的按鈕。
3. 點選要轉換的項目類型。
4. 點選**完成**。
5. 點選測量單位。
6. 點選單位類型。
7. 點選**完成**。
8. 點選數字。
9. 輸入要轉換的單位數量。
10. 點選**完成**。

秘訣：若要清除單位數量，請點選  > **清除**。

換算匯率

1. 從應用程式匣中，點選**單位轉換器**。
2. 點選**轉換**旁的按鈕。
3. 點選**貨幣 > 完成**。
4. 點選貨幣按鈕。

秘訣：點選並拖曳索引標籤可快速捲動貨幣。

5. 點選貨幣。
6. 點選**完成**。
7. 點選要換算的貨幣下方的金額。
8. 輸入金額。
9. 點選**完成**。


更新匯率

此功能需要資料連線。

1. 從應用程式匣中，點選**單位轉換器**。
2. 點選**轉換**旁的按鈕。
3. 點選**貨幣 > 完成 > 更新**。

手動設定換算匯率

1. 從應用程式匣中，點選**單位轉換器**。
2. 點選**轉換**旁的按鈕。
3. 點選**貨幣 > 完成**。
4. 點選貨幣按鈕。
5. 點選要設定換算匯率的貨幣，並點選**完成**。

6. 必要時，重複步驟 5 可設定其他貨幣。
7. 點選  > 自訂。
8. 點選轉換索引標籤，可變更貨幣的換算方式。
9. 點選換算匯率。
10. 輸入新的換算匯率，並點選完成。

檢查航班狀態

此功能需要資料連線。需依一般資料使用收費。

1. 從應用程式匣中，點選**航班狀態**。
2. 執行搜尋：
 - 點選**目前位置**，可針對靠近您目前所在位置的機場搜尋航班。

- 點選**其他城市**，可針對靠近您所選城市的機場搜尋航班。

機場清單將會出現。主要機場會先列出，其他機場會依距離排序。

3. 點選一個機場。

秘訣：點選  可檢視地圖上的機場。

4. 選取任一選項。
5. 點選一個航班。

尋找電影時刻

並非所有地區皆提供此服務。此功能需要資料連線。需依一般資料使用收費。

依片名尋找電影

1. 從應用程式匣中，點選**電影時刻 > 電影**。
2. 必要時，點選箭頭或日期以選取其他的日期。
3. 點選電影。
4. 點選**電影院**。
5. 點選一間電影院。
6. 選取任一選項。

依電影院尋找電影

1. 從應用程式匣中，點選**電影時刻 > 電影院**。
2. 點選一間電影院。

3. 必要時，點選箭頭或日期以選取其他的日期。
4. 點選電影。
5. 選取任一選項。

開始通往電影院的航線

選取電影和電影院之後，就可以建立通往電影院的航線。

點選**導航**！。

設定電影約會

選取電影和電影院之後，就可以針對電影時刻設定約會。

1. 點選  **> 提醒我**。
2. 點選電影時刻。

與其他裝置連線

同步處理您的裝置與電腦

將裝置與您的電腦進行同步處理，以便將聯絡人和行事曆活動傳輸至您的裝置。

下載及安裝 **Garmin-Asus PC Sync**

注意：Garmin-Asus PC Sync 軟體與 Mac® 電腦不相容。

1. 請移至 www.garminasus.com/pcsync。
2. 依照螢幕上的指示下載及安裝 Garmin-Asus PC Sync 軟體。

與電腦進行同步處理

1. 確認您已在電腦上下載並安裝 Garmin-Asus PC Sync 軟體。
2. 將 mini-USB 傳輸線插入裝置底部的插孔 (而非機座)。
3. 將傳輸線連接到電腦。

裝置上會開啟「USB 已連線」頁面。

注意：如果「USB 已連線」頁面並未開啟，請開啟通知列，並點選 **USB 已連線**。

4. 點選**同步處理**。

您的 Microsoft Outlook® 聯絡人、行事曆事件及工作會與裝置聯絡人清單及行事曆同步處理。

裝置與 Exchange Server 進行同步處理

將您的聯絡人、行事曆和電子郵件與 Exchange ActiveSync 帳號進行同步處理。您必須具備資料連線才能使用此功能。請連絡您的網路管理員，以取得必要的網路資訊。

請參閱第 57 頁，以取得有關設定 Exchange ActiveSync 帳號的更多資訊。

您可以選取要同步處理的資料類型 (電子郵件、聯絡人和行事曆) 以及裝置同步處理資料的方式 (第 106 頁)。

與 Google™ 帳號進行同步處理

您可以同步處理 Google 帳號資料與行事曆、聯絡人和 Google Mobile 服務。

1. 從主畫面，點選 **☰ > 設定 > 帳號與同步處理 > 新增帳號 > 下一步**。
2. 選取任一選項：
 - 點選**登入**可登入現有的 Google 帳號。輸入您的使用者名稱和密碼，然後點選**登入**。
 - 點選**建立**可建立新的 Google 帳號。依照螢幕上的指示操作。
3. 選取要進行同步處理的資料類型。

您的 Google 帳號中的資料會自動與裝置上的應用程式進行同步處理。


移除 Google 帳戶

從主畫面，點選 **☰ > 設定 > 帳號與同步處理 > Google > 移除帳號**。

使用藍牙技術


使用藍牙無線技術與其他裝置無線連線。

開啟藍牙

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 無線管理員 > 藍牙。
2. 選取藍牙核取方塊。

與裝置配對

您可以無線連線至具備藍牙技術的裝置。

1. 讓要進行配對的裝置處於可被搜尋到/配對模式。
2. 從主畫面，點選  > 設定 > 無線管理員 > 藍牙。
3. 選取藍牙核取方塊。
4. 選取可被搜尋到核取方塊。


5. 點選掃描裝置。

注意：您可能稍後才會看到裝置的名稱出現。

6. 在清單中選取要配對的裝置。
7. 輸入裝置密碼。
8. 點選確定。


連線至已配對的裝置

您必須先將另一個裝置與您的裝置配對，才能連線至該裝置。


1. 從主畫面，點選  > 設定 > 無線管理員 > 藍牙。
2. 點選配對的裝置。
3. 點選連線。

變更您的裝置名稱

您可以變更在其他藍牙裝置上識別您的裝置的名稱。


1. 從主畫面，點選  > 設定 > 無線管理員 > 藍牙。
2. 點選裝置名稱。
3. 輸入名稱。
4. 點選儲存。


中斷裝置連線

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 無線管理員 > 藍牙。
2. 點選裝置。
3. 點選中斷連線。



裝置已中斷連線，但仍維持與您的裝置配對。

移除已配對的裝置

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 無線管理員 > 藍牙。
2. 選取任一選項：
 - 點選裝置，然後點選解除配對。

- 點選  > 清除裝置清單以移除所有配對裝置。

移除所有已配對的裝置

從主畫面，點選  > 設定 > 無線管理員 > 藍牙 >  > 清除裝置清單 > 是。

傳輸檔案

您可以將 MP3 和 JPEG 之類的檔案傳輸到您的裝置。

1. 插入 microSD 卡 (第 2 頁)。
2. 將 mini-USB 傳輸線插入裝置底部的插孔 (而非機座)。
3. 將傳輸線連接到電腦。
「USB 已連線」頁面會開啟。
4. 點選檔案傳輸。

注意：如果「USB 已連線」頁面並未開啟，請開啟通知列，並點選 USB 已連線。

在電腦上的磁碟清單中，將出現兩個額外的磁碟 (磁碟區)。其中一個是裝置的內部記憶體。另一個則是記憶卡。

5. 複製並貼上檔案，以便傳輸到新磁碟的適當資料夾中。

關於檔案傳輸模式

聲明

如果您不清楚檔案的用途，請勿刪除該檔案。您的裝置記憶體內含不應刪除的重要系統檔。請特別注意標題為「Garmin」的資料夾內含的檔案。

檔案傳輸模式也稱為 USB 大量儲存模式。使用傳輸模式可新增檔案至裝置。電腦無須安裝 Garmin-Asus PC Sync，即可使用檔案傳輸模式。

關於圖片與視訊檔案類型

您的裝置支援下列檔案類型：

- 圖片：JPEG、PNG、BMP、GIF
- 視訊：3GP、WMV、MP4

關於 Wi-Fi

使用 Wi-Fi 連線連線到網際網路。您必須位於 Wi-Fi 服務範圍 (Wi-Fi 作用區) 內才能使用 Wi-Fi。


連線至 Wi-Fi 網路

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 無線管理員 > Wi-Fi。
2. 選取 Wi-Fi 核取方塊。
裝置會搜尋 Wi-Fi 網路。
3. 必要時，點選掃描 Wi-Fi 網路。

4. 點選網路。
5. 必要時，輸入網路加密金鑰。
6. 點選**連線**。
7. 必要時，輸入您的使用者名稱和密碼。

新增網路

您可以新增非廣播網路，或是裝置無法自動偵測的其他網路。

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **無線管理員** > **Wi-Fi**。
2. 選取 **Wi-Fi** 核取方塊。
3. 點選**新增 Wi-Fi 網路**旁邊的 。
4. 點選**網路 SSID** 底下的欄位。
5. 輸入網路 SSID，並點選**完成**。
6. 點選**安全性**下方的欄位。

7. 點選安全類型。
8. 輸入密碼，然後點選**完成**。
9. 點選**儲存**。

移除記住的網路

連線至 Wi-Fi 網路之後，裝置會記住網路以便日後使用。記住的網路會出現在網路清單中，即使不在服務範圍內也一樣。

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **無線管理員** > **Wi-Fi**。
2. 點選網路。
3. 點選**清除**。

自訂您的裝置

無線管理員

從主畫面，點選 **目** > **設定** > **無線管理員**。

- **飛航模式** — 請參閱第 24 頁。
- **Wi-Fi** — 請參閱第 93 頁。
- **資料** — 請參閱下文。
注意：資料連結為**開啟**時，需要支付資料費用。
- **藍牙** — 請參閱第 91 頁。
- **VPN** — 可讓您設定並連線至虛擬私人網路 (VPN)。請聯絡您的網路管理員，以取得必要資訊。

資料連結設定

聲明

漫遊時使用資料連線可能需要向服務供應商額外付費。

從主畫面，點選 **目** > **設定** > **無線管理員** > **資料**。

- **資料連結** — 開啟資料連線。
注意：資料連結為**開啟**時，需要支付資料費用。
- **漫遊服務** — 漫遊時開啟資料連線。
注意：漫遊時使用資料連線可能需要向服務供應商額外付費。
- **網際網路共用** — 以 USB 傳輸線連線時，與電腦共用資料連線。

- **網路偏好** — 可讓您選取偏好的網路類型。
- **存取點名稱** — 顯示連線的資料服務存取點。

音訊設定

從主畫面，點選  > **設定** > **音訊與顯示**。

- **音量** — 可讓您調整每項輸出的音量。
- **鈴聲** — 可讓您選取電話鈴聲。
- **通知** — 設定通知 (例如文字訊息) 的鈴聲。
- **鈴聲形式** — 將鈴聲形式設定為 **僅響鈴**、**僅震動**、**響鈴 + 震動** 或是 **靜音**。
- **觸控音效** — 撥號時播放音效。

- **有聲選項** — 點選畫面時播放音效。
- **觸動回饋** — 將裝置設定為當您按下特定螢幕按鍵時會震動。
- **SD 卡通知** — 將裝置設定為當您退出或移除記憶卡時會震動。


顯示設定

從主畫面，點選  > **設定** > **音訊與顯示**。

- **亮度** — 變更螢幕的亮度。降低亮度可以節省電池電力。**自動照明**可根據周圍亮度設定亮度。
- **顏色模式** — 設定明亮的背景 (**白天**)、較暗的背景 (**夜間**)，或根據您目前位置的日出時間及日落時間，自動在兩者間進行切換 (**自動**)。

- **畫面逾時** — 設定過了選取的時間長度後，仍未啟用裝置時，螢幕自動關閉的方式。
- **方向** — 當您旋轉裝置時，允許電話旋轉螢幕顯示。
- **視窗動畫** — 開啟或關閉視窗時啟用動畫。
- **截錄畫面** — 可讓您拍攝裝置螢幕畫面的圖片。

截錄畫面

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **音訊與顯示** > **截錄畫面**。
2. 按下**相機**鍵，可拍攝螢幕畫面圖片。

截錄畫面會儲存於裝置上的「Screenshot」資料夾內。

電話設定



從主畫面，點選  > **設定** > **電話**。

- **電話插撥** — 請參閱第 20 頁。
- **來電轉接** — 請參閱第 23 頁。
- **通話限制** — 請參閱第 23 頁。
- **本機號碼** — 設定此選項，以便在您撥打電話時，可傳送您的來電顯示資訊。
- **語音信箱號碼** — 設定存取語音信箱的號碼，此號碼通常與您的電話號碼相同。
- **TTY** — 啟用 TTY (電傳打字機) 模式。此需要使用 TTY 轉接器 (零件編號 010-11371-04)，您可於 www.garminasus.com/a50/tty_adapter 取得。
- **助聽設備模式** — 將電話擴音器最佳化以搭配助聽設備使用。

- **固定撥號** — 可讓您設定裝置，使其只能撥打特定電話號碼。
- **電信業者** — 搜尋區域網路。

啟用和新增限制撥號號碼

您必須向服務供應商取得 SIM 卡的 FDN PIN，才能變更固定撥號 (FDN) 設定。

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **電話** > **固定撥號** > **啟用固定撥號**。
2. 輸入 FDN PIN 碼，並點選**儲存**。
3. 點選**管理 FDN 清單** >  > **新增聯絡人**。
4. 輸入名稱和號碼，並點選**儲存**。

5. 輸入 FDN PIN 碼，以便新增聯絡人至 FDN 電話號碼清單。

注意：您必須輸入 FDN PIN 碼以停用 FDN。

主畫面

- **主畫面樣式** — 將主畫面變更為經典首頁或是使用窗格的 Breeze 首頁。
- **變更桌布** — 請參閱第 10 頁。

導航設定

- **語音** — 設定所有語音提示和訊息使用的語言。
- **交通路況服務** — 啟用交通路況服務。
- **安全模式** — 可避免您於交通工具移動時輸入資料。
- **背景資料** — 讓 Garmin 連線服務於背景存取資料。

變更導航語音

1. 從主畫面，點選 **目** > **設定** > **導航** > **語音**。
2. 選取語言。
3. 點選**確定**。

關閉交通路況服務

1. 從主畫面，點選 **目** > **設定** > **導航**。
2. 點選以清除**交通路況服務**核取方塊，並關閉交通路況服務。

汽車和行人導航設定

您可以針對汽車(開車)和行人(步行)使用模式調整導航設定。


從主畫面，點選 **目** > **設定** > **導航**。

- **航線偏好** — 設定計算航線的偏好。
- **地圖詳細度** — 設定地圖的詳細度等級。越詳細者，繪製地圖的速度越慢。
- **地圖畫面** — 設定地圖頁面的透視。
 - 車行方向向上：以 2D 顯示地圖，行進方向為上方。
 - 北方向上：以 2D 顯示地圖，以北方為上方。
 - 3-D 會以 3D 顯示地圖，並將方向設為「車行方向向上」(預設)。
- **迴避** — 建立航線時，裝置應嘗試迴避的道路和轉彎類型，僅適用於汽車(開車)模式。
- **通知類型** — 設定在航線中碰到轉彎時的通知方式，此通知僅適用於行人(步行)模式。
- **交通工具或顯示圖片** — 變更圖示以代表您在地圖上的位置。

- **自動調暗亮度** — 導航時自動將背光調暗。
- **里程記錄** — 在地圖上顯示您的行進路徑。

停用特殊警示點

如果您已載入特殊警示點，例如測速照相警示點及自訂興趣點，無需從裝置移除即可直接停用這些特殊警示點。

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **導航** > **特殊警示點**。
2. 針對要停用的特殊警示點類型清除核取方塊。

檢視地圖資訊

從主畫面，點選  > 設定 > 導航 >  > 地圖資訊。

已安裝的地圖清單便會出現。

注意：選取或清除地圖旁邊的核取方塊，即可啟用或停用地圖。

電子郵件帳號設定

從主畫面，點選  > 設定 > 電子郵件，然後點選帳號。

- **帳號資訊** — 包含此帳號的相關資訊，例如密碼 (第 59 頁)。
- **電子郵件檢查間隔** — 設定檢查新電子郵件的頻率。

- **電子郵件同步處理回溯天數** — 設定同步處理電子郵件的時間長度。
- **行事曆同步處理回溯天數** — 設定同步處理行事曆的時間長度。
- **電子郵件通知** — 設定當您收到電子郵件時要如何通知您。
- **選擇鈴聲**
- **震動**
- **使用簽名**
- **簽名** — 第 59 頁。

聯絡人設定

從主畫面，點選  > 設定 > 聯絡人。

- **聯絡人排序方式** — 依據姓氏或名字為聯絡人排序。
- **隱藏不含電話號碼的聯絡人** — 隱藏沒有電話號碼的聯絡人。

行事曆設定

從主畫面，點選  > 設定 > 行事曆。

- **設定預設提醒時間** — 設定裝置應在約會前幾分鐘通知您。
- **提醒形式** — 設定裝置通知您最新約會的方式。
- **設定提醒鈴聲** — 設定鈴聲以通知您最新約會。

- **設定重響時間** — 設定您在行事曆通知上點選**重響**時要重響的時間。
- **震動** — 設定是否要讓裝置以震動方式通知您最新約會。

訊息設定

從主畫面，點選  > 設定 > 訊息。

- **傳送報告** — 針對您傳送的每則 SMS 和 MMS 訊息要求傳送報告。
- **管理 SIM 卡訊息** — 可讓您複製或刪除 SIM 卡儲存的 SMS 訊息。
- **SMSC** — 必要時，允許您變更 SMSC (簡訊服務中心) 號碼。
- **讀取報告** — 針對您傳送的每則 MMS 訊息要求讀取回條。

- **自動擷取** — 當不漫遊時自動擷取 MMS 訊息。
- **漫遊自動擷取** — 當漫遊時自動擷取 MMS 訊息。
- **建立模式** — 限制 MMS 訊息附件的大小和類型，以便與所有服務供應商相容。
- **通知** — 收到訊息時在狀態列顯示通知。
- **選取鈴聲** — 設定收到訊息時要播放的鈴聲。
- **震動** — 設定收到訊息時裝置的震動方式。
- **手機廣播服務** — 第 56 頁。

瀏覽器設定

一般瀏覽器設定

從主畫面，點選  > 設定 > 瀏覽器。

- **設定首頁** — 設定瀏覽器首頁 (第 68 頁)。
- **封鎖快顯** — 瀏覽時封鎖快顯視窗。
- **自動調整網頁** — 調整網頁大小以符合螢幕大小。
- **載入圖片** — 可讓您在網頁上檢視圖片。
- **設定文字大小** — 設定瀏覽器用來顯示網頁的文字大小。
- **啟用 JavaScript** — 允許 JavaScript。
- **地圖 URL 處理** — 調整開啟地圖 URL 的方式：
 - **啟用支援** — 允許在 Garmin 地圖中開啟地圖 URL。
 - **設為預設值** — 預設值為

在 Garmin 地圖中開啟地圖 URL。

瀏覽器隱私權設定

從主畫面，點選  > 設定 > 瀏覽器。

- 接受 Cookie
- 記住表單資料
- 清除快取
- 清除記錄
- 清除 Cookie
- 清除表單資料

瀏覽器安全設定

從主畫面，點選  > 設定 > 瀏覽器。

- 記住密碼 — 儲存網站上的使用者名稱和密碼。

- 顯示警告 — 當瀏覽器偵測到網站安全性有問題時會顯示警告。
- 清除密碼 — 清除儲存的密碼資訊。

快速搜尋設定

從主畫面，點選  > 設定 > 快速搜尋。

- 可搜尋項目 — 設定使用搜尋 Widget 時的搜尋項目。
- 清除搜尋捷徑 — 清除最近選取的搜尋結果的捷徑。
- Google 搜尋設定 — 變更 Google Mobile 服務的搜尋設定。


管理應用程式

聲明

您無法還原已清除的資料。

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **應用程式管理** > **管理應用程式**。


應用程式清單將會出現，顯示每個應用程式所用的記憶體量。

2. 點選  可排序或篩選清單 (選用)。
3. 點選應用程式可檢視詳細資料，包括儲存空間大小、快取大小、預設值和權限。
4. 選取一或多個選項：
 - 點選**解除安裝**，可從裝置移除應用程式 (若有的話)。

- 點選**清除資料**，可清除與應用程式相關聯的已儲存資料。
- 點選**清除快取**，可清除應用程式的快取資料。
- 點選**清除預設值**，可清除應用程式預設值。
- 點選**強制停止**，可關閉應用程式。

允許安裝應用程式

您可以允許從 Android™ Market 以外安裝應用程式。

1. 從主畫面，點選  > **設定** > **應用程式管理**。
2. 選取**未知來源**核取方塊。

帳戶與同步處理設定

從主畫面，點選  > 設定 > 帳號與同步處理。

- **背景資料** — 允許應用程式 (例如電子郵件) 隨時傳送及接收資料。
- **自動同步處理** — 允許應用程式 (例如電子郵件) 自動與伺服器進行同步處理。
- **選取帳號** 可變更同步處理設定。

如需電子郵件帳號設定的相關資訊，請參閱第 101 頁。


安全性與位置設定

從主畫面，點選  > 設定 > 安全性與位置。

- **我的停車點** — 從提供電源的固定座取出裝置時儲存您的停車點。
- **使用無線網路** — 使用 Wi-Fi 和行動網路判斷您的位置。
- **使用 GPS 衛星定位** — 使用 GPS 衛星訊號判斷您的位置。

使用圖案將螢幕解除鎖定

畫面解鎖圖案已開啟時，您必須輸入圖案才能將裝置解除鎖定。您仍可使用裝置連絡緊急服務，而無須使用畫面解鎖圖案。

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 安全性與位置 > 設定解鎖圖形。
2. 依照畫面上的指示建立解鎖圖案。

如果您忘記圖案，請連絡產品支援。您可以將裝置解除鎖定，但所有個人資料都會於過程中刪除。請參閱第 110 頁，以取得更多資訊。


鎖定 SIM 卡

使用以下設定可取得 PIN 碼，以啟用裝置的各項非緊急功能。在沒有 PIN 的狀況下，您仍可使用裝置連絡緊急服務。您可以移除 SIM 卡以使用裝置的非電話功能。

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 安全性與位置 > 設定 SIM 卡鎖定 > 使用 SIM 卡鎖。
2. 輸入 PIN 碼，並點選**確定**。


如果忘記 SIM PIN，請向服務供應商索取個人解鎖碼 (PUK，Personal Unblocking Key)。

輸入密碼時予以檢視

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 安全性與位置。
2. 選取**顯示密碼**核取方塊。

設定憑證存放密碼

您可以存放密碼和憑證等安全憑證以便快速存取。

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 安全性與位置 > 設定密碼。
2. 輸入密碼，並點選**確定**。
將會自動選取**使用安全認證**。

變更系統語言

注意：變更系統文字語言不會變更地圖資料 (例如路名或使用者輸入的資料) 的語言。

1. 從主畫面，點選 **☰** > **設定** > **語言與鍵盤** > **語言**。
2. 點選所有螢幕文字的語言。

鍵盤設定

從主畫面，點選 **☰** > **設定** > **語言與鍵盤**。

- **文字完成** — 當您輸入文字時顯示建議的單字。
- **自動大寫** — 自動將欄位中的第一個字母設為大寫。
- **啟用鍵盤** — 啟用不同語言的鍵盤。

日期與時間設定

從主畫面，點選 **☰** > **設定** > **日期與時間**。

- **自動** — 針對日期與時間使用網路設定。

如果您清除**自動**核取方塊，則可設定下列項目：

- **設定日期** — 可讓您手動設定日期。
- **設定時間** — 可讓您手動設定時間。
- **設定時區** — 可讓您手動選擇時區。
- **日期格式** — 設定日期格式。
- **時間格式** — 將時間格式設定為**12 小時制**、**24 小時制**或**格林威治時間**。

單位設定

從主畫面，點選  > 設定 > 單位。

- **距離** — 距離的測量單位。
- **溫度** — 溫度的測量單位。
- **座標** — 座標格式的測量單位。

隱私權設定

從主畫面，點選  > 設定 > 隱私設定。

注意：分享您的位置資訊和意見需要使用您的資料方案，並且可能會收取相關費用。

- **與 Google 分享** — 可讓 Google 應用程式使用位置資訊。
- **連線服務意見** — 可讓 Garmin-Asus 收集您的速度、方向和位置資訊，並以匿名、無法辨識您個人身分的方式與策略合作夥伴及服務供應商分享此資訊，以改善您裝置接收內容的品質。

清除所有使用者資料

聲明

此程序會將所有設定回復為出廠預設值，並移除所有使用者資料。

您已在裝置上儲存的任何項目都會刪除，例如儲存的位置、照片和聯絡人。


您已購買或下載的任何應用程式都會移除。您應該可以再次下載及安裝應用程式。

地圖資料則不會被刪除。


您無法還原已清除的資料。

從主畫面，點選  > 設定 > 隱私權 > 完全清除。

變更儲存設定



1. 從主畫面，點選  > 設定 > 儲存空間。
2. 捲動以檢視每種儲存類型的總空間量和可用空間。
3. 點選**預設儲存空間**。
4. 選取**內部儲存空間**或 **SD 卡**。
5. 點選**儲存**。

檢視軟體資訊

1. 從主畫面，點選  > 設定 > 關於。
2. 點選一個項目。


附錄

關於衛星訊號

狀態列右上角會出現 GPS 狀態圖示以指出 GPS 訊號強度。至少有一行是綠色時，代表裝置已擷取到衛星訊號。綠色線條越多 ，表示 GPS 訊號越強。如果裝置並未接收到 GPS 訊號，則會顯示 。

如需有關擷取衛星訊號的疑難排解資訊，請參閱第 117 頁。

檢視詳細的 GPS 訊號資訊

1. 從應用程式匣中，點選**我在哪裡？**。
2. 點選資訊氣球。
3. 點選  > **衛星資訊**。


關於連線服務

使用連線服務可搜尋位置相關的資訊，如交通路況、氣象資訊和航班狀態。



並非所有地區皆有提供這些服務。您需要有資料連線，才能使用這些服務。需依一般資料使用收費。

您可能必須訂閱，才能使用額外的服務。如需相關資訊，請移至 www.garminasus.com。

電池資訊

狀態列上的  圖示會指出內部電池的狀態。若要提高電池電量的精確度，請先完全放電，再完全充電。完全充電之前，請勿拔下裝置插頭。

讓電池達到最長續航力

- 從主畫面，點選  > 設定 > 音訊與顯示 > 亮度可關閉背光。
- 從主畫面，點選  > 設定 > 顯示 > 畫面逾時可縮短逾時長度。
- 請勿將裝置置於陽光直射處。
- 避免長時間暴露於高溫處。

更換電池

注意

請勿使用尖銳物體移除電池。尖銳物體可能會刺穿電池，導致發生火災、化學灼傷、電池液漏出和/或人身傷害等風險。

請僅使用正確的電池類型。使用不正確的電池可能有爆炸的危險。

聲明

若要避免遺失您的自訂設定，請於電池從裝置取出的五分鐘內換好新電池。

請連絡您當地的廢棄物處理單位，以取得正確丟棄電池及裝置的相關資訊。

如果要更換裝置中的電池，請使用 SBP-21 鋰電池。如需取得購買替換電池的相關資訊，請移至 www.garminasus.com。

安裝於儀表板上

聲明

安裝永久性的固定黏片之後，將很難清除。

安裝盤隨附於某些裝置配件中。請使用安裝盤，將裝置安裝於儀表板上，並遵守某些國家/地區的規定或當地規定。

1. 請清潔與擦乾您要放置安裝盤的儀表板。
2. 從安裝盤底部的黏片上移除護套。
3. 將安裝盤置於儀表板上。

4. 移除安裝盤頂端的透明塑膠蓋。
5. 將吸附式固定座置於安裝盤的頂端。
6. 將鎖定桿向下 (朝安裝盤) 按壓。

取出裝置、機座和固定座

從機座取出裝置

1. 將機座頂端的調整片向上壓。
2. 讓裝置向前傾斜。

從固定座取下機座

1. 將機座向右或左旋轉。
2. 施力直到固定座上的圓球脫離機座的圓形插槽。

從擋風玻璃上取下吸附式固定座

1. 將吸附式固定座上的鎖定桿朝自己的方向按壓。
2. 將吸附式固定座上的調整片朝自己的方向拉。

重設裝置

注意

請勿使用尖銳物體移除電池。尖銳物體可能會刺穿電池，導致發生火災、化學灼傷、電池液漏出和/或人身傷害等風險。

如果裝置停止運作，您可能需要重設裝置。

1. 關閉裝置，然後再開啟裝置。
2. 必要時，請取出並更換電池 (第 112 頁)。

裝置應該就會重新啟動並正常運作。

維護裝置

- 避免摔落裝置，並避免在高衝擊和震動的環境中操作。
- 請勿讓裝置接觸到水。本裝置若與水接觸，可能會故障。
- 請勿將裝置存放於可能長時間暴露於極端溫度之處，否則可能會發生永久損壞。
- 絕對不可使用堅硬或尖銳的物體來操作觸控式螢幕，否則可能會造成損壞。
- 為避免遭竊，不使用時請收藏裝置與機座。
- 請清除吸附式固定座在擋風玻璃上的殘留物。

規格

實體大小(寬 × 高 × 深)：

2.28 × 4.33 × 0.54 英吋
(84 × 118 × 14.8 公釐)

重量：143.8 克 (含電池)

顯示器：3.5 英吋 (對角線)，

320 × 480 畫素；HVGA 顯示器，
配備白色背光與觸控式螢幕

外殼：IP51 (無防水功能)

作業溫度範圍：

從 5°F 到 104°F
(從 -15°C 到 40°C)

收藏溫度範圍：

從 -4°F 到 158°F
(從 -20°C 到 70°C)

電池充電溫度範圍：

從 32°F 到 140°F
(從 0°C 到 60°C)

電源接頭：適用於電源及電腦的 mini-USB

電池類型：使用者更換式 1150 mAh 鋰離子電池

電池續航力：依據使用狀況與設定 而異，通話時間為 9–11 小時， 待機時間為 530–660 小時

充電時間：約 3 小時

電源輸入：AC 輸入 (使用 mini-USB 接頭和 AC 充電器)，或 DC 輸入 (使用車用電源線)

使用：最大 3 瓦

GPS 收訊器：高敏感度

第一次定位時間*：

暖開機：< 1 秒
冷開機：< 38 秒
出廠值重設：< 45 秒

*固定接收器在天空開闊處的
平均第一次定位時間。

頻帶：3G 頻帶 I 和 IV；2G (GSM)
850/900/1800/1900

其他連線能力：藍牙 2.0+EDR；
802.11 b/g (Wi-Fi)；
mini-USB 2.0

平台：Android™ 平台



相機：3 百萬畫素相機

音訊輸出：mini-USB

電腦介面：隨插即用 USB 大量儲存裝置

資料儲存：內部記憶體與選用的抽取式 microSD 卡。無限期儲存資料。

疑難排解

問題	解答
裝置未擷取到衛星訊號。	從主畫面，點選  > 設定 > 安全性與位置 。選取 使用 GPS 衛星定位 核取方塊。
	確認 GPS 有足夠的時間進行初始化。第一次開啟 GPS 時，可能需要幾分鐘的時間進行初始化。
裝置無法開啟。	為電池充電 (第 3 頁和第 4 頁)。
	更換電池 (第 112 頁)。
裝置不會充電。	更換車用電源線中的保險絲。
	在高溫環境中，裝置將會中斷充電並使用電池電力，以防發生意外。如果裝置裝在交通工具中，請從固定座取下裝置，並放置在陽光無法直接照射的地方。
我無法撥打電話。	可能因電力過低而暫停撥號功能。如果電力過低，可能會提示您關閉通話功能。您仍可在這些情況下進行導航。
	從主畫面，點選  > 設定 > 無線管理員 。清除 飛航模式 核取方塊。
請勿刪除必要檔案。	在大量儲存模式中，請勿刪除或格式化原始目錄，例如 Garmin 和 Documents 。請勿刪除不知道使用目的的檔案。

我該如何改善手機訊號？	離開交通工具。
	使用免持聽筒耳機。
	將裝置移到空曠區域。
	走到窗戶邊以改善室內收訊。
	避免在窗戶上張貼反射性金屬薄膜。
	移至較高處。
	讓裝置遠離電子設備。



如需在整個裝置壽命期間內取得最新的免費軟體更新 (不含地圖資料)，
請至 www.garminasus.com。

© 2010 Garmin Ltd. 或其子公司，以及 ASUSTeK Computer Inc.

機型 01000846 適用

2010 年 9 月

零件編號 190-01292-24 修訂版 1

中國印製