



GT-E2120C

心机为中国移动定制手机

使用说明书

- * 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- * 本使用说明书中的描述基于手机的默认设置。
- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
- * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- * 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.744 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- * 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP3447
- * 进网许可证号：02-5827-903386

■ 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市青西区微电子工业区微五路9号（邮编：300385）

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园（邮编：518057）

■ 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）

www.samsungmobile.com.cn

中国印刷

编码:GH68-24824A

中文 08/2009 版本1.0

SAMSUNG



安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。为确保您拥有最佳的收听效果，建议使用立体声耳机。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

安全和使用信息

遵守下列注意事项，避免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童或宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里面或附近。无线设备安装不当吋，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围，例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。避免将电池置于外部高压下，否则会导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器


制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。



只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电，在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸物质可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。

小心处理SIM卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失和卡或手机损坏。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

电池最长使用时间

此信息基于充足电的电池

类型 时间 ¹	标准电池（1000 mAh）
通话时间 ²	最长 600 分钟
待机时间	最长 520 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因SIM卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在+10dBm、语音半速率时测量通话时间。

电池的实际使用时间可能有所不同，并可能短于上述时间。在下列情况下会缩短待机时间：

- 使用手机的附加功能时，如编写或存储信息、玩游戏以及上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。


×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机部位图



①

四向导航键

在待机模式下，访问用户自定义功能表，或拨打虚拟电话（下）；在功能表模式下，滚动选择功能表选项
► 拨打虚拟电话

②

拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码；发送 SOS 信息
► 启动和发送 SOS 信息

③

语音信箱键

在待机模式下，进入语音信箱（按住）

④

键盘锁定键

在待机模式下，锁定或解锁键盘（按住）

⑤

软键

执行显示屏底部指示的操作

⑥

确认键

在待机模式下，启动 WAP 浏览器；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入

⑦

电源开/关/结束键

开机和关机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回待机模式

⑧

数字字母键

⑨

静音设定键


在待机模式下，启动或取消静音设定（按住）

手机将在屏幕顶部显示以下状态指示图标：


图标	描述	图标	描述
	信号强度		新彩信 (MMS)
	已连接 GPRS 网络		新电子邮件
	正在通话		已启动正常设定
	已启动 SOS 信息功能		已启动静音设定
	打开收音机		电池电量
	已启动闹钟		
	已插入存储卡		
	新短信 (SMS)		

安装 SIM 卡和电池

- 取下电池盖并插入 SIM 卡。




- 插入电池并装回电池盖。



电池充电

- 插入提供的旅行充电器。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。



应首先拔下旅行充电器，然后从手机取出电池。否则可能会对手机造成损害。

更改铃声设定

- 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
- 滚动选择所需情景模式。

如果使用静音、会议或脱机模式，则不允许更改铃声。

- 按下 **<选项>** → **编辑** → **来电铃声**。
- 选择铃声类别。
- 滚动选择所需铃声并按下 **<储存>**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

拨打近期联系人的号码


- 在待机模式下，按下 [**↶**]。
- 向左或向右滚动选择通话类型。
- 向上或向下滚动选择号码或名字。
- 按下 [**☎**] 可查看通话的详细信息，按下 [**↶**] 拨打该号码。

插入存储卡（选配）

本手机可使用达 2 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。


- 取下电池盖和电池。
- 松开存储卡盖。



- 提起存储卡盖并插入存储卡（标签面向上）。



- 合上并锁定存储卡盖。
- 装回电池和电池盖。



输入文本

如欲更改文本输入模式

- 按下 [**✱**] 可切换输入模式；按住 [**✱**] 可选择输入模式。
- 按下 [**#**] 可在智能英文或英文字母模式下更改大小写。
- 按住 [**#**] 可切换到特殊符号模式。

拼音模式

- 按下相应的数字字母键，可输入拼音。
- 向左或向右滚动选择拼音。
- 按下 [**☎**]。每个汉字旁会显示一个数字。
- 向上或向下滚动选择汉字。
- 按下数字字母键输入对应汉字。
- 完成输入后，按下 **<返回>**。

笔画模式

- 按下 [**1**] 到 [**5**] 可输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，请按下 [**6**]。手机会插入一个占位符。
- 按下 [**☎**]。每个汉字旁会显示一个数字。
- 向上或向下滚动选择汉字。
- 按下数字字母键输入对应汉字。
- 完成输入后，按下 **<返回>**。

指示图标

	注意： 注释、使用提示或附加信息
	下一步： 执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 发信息 （表示 信息 ，下一步 发信息 ）
[]	方括号： 手机按键。例如：[☎]（表示电源开/关/结束键）
< >	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软键。例如： <确认> （表示 确认 软键）

开机或关机

如欲开启手机：

- 按住 [**☎**]。
- 输入 PIN 码并按下 **<确认>**（必要时）。

如欲关闭手机：

- 按住 [**☎**]。

如欲将数据从电脑传输到手机，需使用 Windows XP Service Pack 2。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：

- 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。
- 使用导航键滚动到某一功能表或选项。
- 按下 **<选择>**、**<储存>** 或 [**☎**] 以确认反白显示的选项。
- 按下 **<返回>** 可返回到上一级功能表；按下 [**☎**] 可返回到待机模式。

当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 [**↶**] 拨打该号码。
- 如欲结束通话，请按下 [**☎**]。

添加新的联系人

手机预设的联系人保存位置是话机内存。如欲更改存储位置，请在功能表模式下，选择**设置** → **应用** → **通信录** → **存储新联系人到** → 存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
- 选择**新建联系人**。
- 选择号码类型（必要时）。
- 输入联系人信息。
- 按下 [**☎**] 将联系人添加到存储器。

发送和查看信息

如欲发送短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **发信息** → **信息**。
- 输入收件人号码，然后向下滚动。
- 输入信息文本。► 输入文本如欲以短信形式发送，请转到步骤 5。如欲以彩信形式发送，请继续执行步骤 4。
- 按下 **<选项>** → **添加多媒体**添加一个项目。
- 按下 [**☎**] 发送信息。

如欲查看短信息或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
- 选择文本信息或彩信。

接听电话

- 当手机被呼叫时，请按下 [**↶**]。
- 如欲结束通话，请按下 [**☎**]。

调节音量

如欲调节铃声音量

- 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
- 滚动到所需情景模式。

如果使用静音、会议或脱机模式，则不允许调节铃声音量。

- 按下 **<选项>** → **编辑** → **音量** → **来电提示**。
- 向左或向右滚动调节音量大小。
- 按下 **<储存>**。

如欲在通话过程中调节语音音量

通话中，按下上或下导航键可调节听筒的音量。

在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的收听效果，请使用正常通话模式。

拨打虚拟电话

如欲退出会议或结束谈话时，可以假装接到电话。

- 在待机模式下，按住下导航键。
- 当按键已锁定时，按下下导航键四次。

启动手机追踪

如果某人在您的手机里插入了新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向预设收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。如欲启动手机追踪：

- 在功能表模式下，选择**设置** → **安全** → **手机追踪**。
- 输入密码并按下 **<确认>**。

首次访问**手机追踪**时，手机会提示您创建并确认密码。

- 向左或向右滚动到**开**。
- 向下滚动并按下 [**☎**] 打开收件人列表。
- 按下 [**☎**] 打开联系人列表。
- 选择所需联系人。
- 选择号码（必要时）。
- 按下 **<选项>** → **选择** → [**☎**] 储存收件人。
- 向下滚动并输入发件人姓名。
- 按下 [**☎**] → **<接受>**。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

如欲启动 SOS 信息

- 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS 信息** → **发送选项**。
- 向左或向右滚动到**开**。
- 向下滚动并按下 [**☎**] 打开收件人列表。
- 按下 [**☎**] 打开联系人列表。
- 选择所需联系人。
- 选择号码（必要时）。
- 按下 **<选项>** → **选择** → [**☎**] 储存收件人。
- 向下滚动并设置 SOS 信息发送的次数。
- 按下 **<储存>** → **<是>**。

如欲发送 SOS 信息

- 锁定按键后，按四次 [**↶**] 可将 SOS 信息发送至预设号码。手机会切换到 SOS 模式并发送预设的 SOS 信息。
- 如欲退出 SOS 模式，请按下 [**☎**]。

使用照相机

如欲拍摄照片

- 在功能表模式下，选择**应用** → **照相机**开启照相机。
- 将镜头对准物体并进行调整。
- 按下 [**☎**] 拍照。照片会自动储存。
- 按下 **<返回>** 可拍摄其他照片（步骤 2）。按下 **<相册>** 可查看照片。

如欲查看照片

在功能表模式下，选择**我的收藏** → **图片** → 照片文件。

如欲拍摄录像

- 在功能表模式下，选择**应用** → **照相机**开启照相机。
- 按下 **<选项>** → **摄像机**切换到录制模式。
- 将镜头对准物体并进行调整。
- 按下 [**☎**] 开始录制。
- 按下 [**☎**] 或 **<停止>** 停止录制。录像会自动储存。
- 按下 **<返回>** 可录制其他录像（步骤 3）。按下 **<相册>** 可查看录像。

如欲查看录像

在功能表模式下，选择**我的收藏** → **录像** → 录像文件。

收听音乐

- 在功能表模式下，选择**应用** → **音乐播放器**。
- 按下 **<选项>** → **创建播放列表**。
- 输入新播放列表的名称，然后按下 **<选项>** → **储存**。
- 选择新播放列表。
- 按下 **<选项>** → **添加** → 内存位置。
- 选择欲添加的文件并按下 **<添加>**。
- 按下 [**☎**] 开始播放文件。
- 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
导航键	• 左：重新开始播放；返回上一个文件（在 3 秒内按下）；在文件中快退（按住） • 右：跳至下一个文件；在文件中快进（按住） • 上/下：调节音量

收听 FM 收音机

- 在功能表模式下，选择**应用** → **FM 收音机**。
- 按下 [**☎**] 启动 FM 收音机。
- 按下 **<是>** 开始自动搜索。收音机会自动搜索并保存可用电台。

第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动搜索。

- 按住左或右导航键选择已保存的电台。按下左或右导航键可搜索电台。
- 如欲关闭 FM 收音机，请按下 [**☎**]。

当收音机信号较强时，可在不佩戴耳机的情况下收听 FM 收音机。当收音机信号较弱时，请使用提供的耳机。当信号较弱时，如果在不佩戴耳机的情况下使用FM收音机，并同时使用其它功能，手机会发出较大噪音。请在信号较弱时使用耳机。在不佩戴耳机的情况下收听 FM 收音机可能会更快地消耗电池电量。• 电池盖起着 FM 收音机天线的作用。请小心处理电池盖并保持接触点的清洁。

