


一般須知

零件與功能



Keys 按鍵

每一個按鍵均有一種或多種功能，請參閱下表列：

| Key 按鍵 | Function 功能 |
|------------|--|
| 四方向導覽鍵 | 為操作手機目錄系統。詳閱更多資訊請參閱第 13 頁 四方向導覽鍵 說明。 |
| 中央目錄鍵 | 自待機畫面選擇進入選定目錄並確認選項，選定輸入號碼或文字，以及相機快門功能。詳閱更多資訊請參閱第 13 頁 四方向導覽鍵 說明。 |
| 左上 / 右上功能鍵 | 該功能鍵可切換至各手機功能，詳閱更多資訊請參閱第 14 頁 |
| | 撥出選定的號碼或接聽電話；自待機畫面中按通話鍵即可顯示撥出號碼清單，再按一次即可重撥最後撥出電話。 |
| | 關機 / 開機、拒絕接聽電話、結束通話、取消選項、從任一目錄重回待機畫面。 |
| | 從待命畫面長按 1 即可連接語音信箱。 |
| | 按 2~9 號碼鍵 操作快捷鍵功能。詳閱更多資訊請參閱第 44 頁 快捷鍵 說明 |
| | 從待機畫面長按“0”字鍵（含“+”鍵）即會顯示“+List”（國際電話前置碼）。 |
| | 通話狀態下，按“#”字鍵即可將擴音功能打開或關閉。在照相機預覽模式，按“#”鍵可顯示目錄選項。在文字編輯畫面，可操作此鍵切換 T9 輸入法。 |
| | 通話狀態下按“*”字鍵即可打開或關閉靜音功能。在照相機待機畫面下按“*”字鍵可打開或關閉相機圖像。在文字編輯畫面，可切換“符號表”。 |

主目錄

您的手機所呈現的目錄架構為格狀顯示，如欲進入主目錄可在待機顯示幕下按 **Menu** 後即可打開主目錄選項，以 **四方向導覽鍵** 選擇到您所想要的目錄後，並按中央鍵或選擇鍵確認。主目錄包含下列九個功能選項：



| 目 錄 | 說 明 |
|-------|---|
| 訊息 | 提供 SMS/MMS 簡訊功能。詳閱更多資訊請參閱第 23 頁 訊息 |
| 電話簿 | 儲存電話聯絡清單。詳閱更多資訊請參閱第 27 頁 電話簿 |
| 通話選項 | 記錄通話紀錄清單。詳閱更多資訊請參閱第 34 頁 通話選項 |
| 應用工具箱 | 提供行事曆、時鐘、計算機等其他功能。詳閱更多資訊請參閱第 36 頁 應用工具箱 |
| 照相機 | 提供您照相功能或錄影功能。詳閱更多資訊請參閱第 41 頁 照相機 |
| 個人化設定 | 包含多種變化設定功能。詳閱更多資訊請參閱第 43 頁 設定 |
| 我的資料 | 儲存照片或音效檔案。詳閱更多資訊請參閱第 55 頁 我的資料 |
| 遊戲百寶箱 | 內建數個遊戲選擇。詳閱更多資訊請參閱第 57 頁 遊戲百寶箱 |
| 瀏覽器 | 可進入網際網路瀏覽。詳閱更多資訊請參閱第 58 頁 瀏覽器 |

| 編號 | 圖像 | 說明 |
|----|---|--------|
| 17 |  | 照相機 |
| 18 |  | 目錄 |
| 19 | | 日期 |
| 20 | | 星期（本週） |

手機基本使用須知

撥打緊急通話

緊急通話功能不會列入計費且可於未插入 SIM 卡使用。撥打緊急電話，請撥 **112、999**。按 **SOS** 和 **YES** 確定即可撥出。

撥打 / 結束通話


您撥打電話之前，請務必確認您的 SIM 卡已經插入並開機。

撥打電話 / 結束通話（步驟 1-3）：

步驟 1：按鍵盤號碼鍵輸入電話號碼（包含區域碼）

步驟 2：按鍵  撥打電話號碼


步驟 3：按  結束通話

您也可以從電話簿中選定預設撥出的聯絡人並按  撥出。

從電話簿中撥出通話（步驟 1-3）：

步驟 1：按 **目錄 > 電話簿 > 檢視內容**


步驟 2：選定預計撥打的對象

步驟 3：按  撥出

當您在電話簿中輸入一個新名單，手機會賦予一個名單記錄編號，往後您就可以採用快速撥打。


欲快速撥打通話（步驟 1-3）：

步驟 1：自鍵盤號碼中輸入記錄的編號

步驟 2：然後按  即可從號碼簿找到想要的電話號碼

步驟 3：按  撥出

從已撥電話紀錄中撥打電話號碼（步驟 1-3）：

步驟 1：在待機顯示幕下按 

步驟 2：捲動畫面並選定要撥出的對象

步驟 3：按  撥出

- 步驟 1: 按 **目錄 > 電話簿 > 檢視內容** 或在待機畫面下按 **►**。
- 步驟 2: 按 **◀** 或 **►** 捲選欲選定的頁面
- 步驟 3: 選擇 **< 新增資料 >**
- 步驟 4: 按 **選擇** 選擇儲存於 **SIM 卡或手機**
- 步驟 5: 輸入資料
- 步驟 6: **儲存**

電話簿管理

您可以透過您的電話簿通話、編輯修改、複製或删除名單。

電話簿搜尋

按字母搜尋

按字母排列搜尋 (步驟 1-5):

- 步驟 1: 按 **目錄 > 電話簿 > 檢視內容** 或在待機畫面下按 **►**。
- 步驟 2: 按 **◀** 或 **►** 捲選欲選定的頁面
- 步驟 3: 按任一號碼鍵找到對應聯絡人姓名的第一個字。
(例如按 **E** 兩次找到聯絡人姓名開頭第一個字 E)
- 步驟 4: 按 **▲** 或 **▼** 捲選欲選定的聯絡人
- 步驟 5: 按 **☎** 撥打電話號碼

依群組搜尋

從群組管理中搜尋聯絡人 (步驟 1-6):

- 步驟 1: 按 **目錄 > 電話簿 > 檢視內容** 或在待機畫面下按 **►**。
- 步驟 2: 按 **◀** 或 **►** 捲選群組管理
- 步驟 3: 捲選所要選定的群組 (**朋友、家人、商務伙伴、VIP**)
- 步驟 4: 按 **選項 > 瀏覽群組**
- 步驟 5: 按 **▲** 或 **▼** 捲選所要選定的聯絡人
- 步驟 6: 按 **☎** 撥出號碼

依記錄編號搜尋

依記錄編號搜尋電話號碼 (步驟 1-3):

- 步驟 1: 在待機畫面中, 進入通話記錄
- 步驟 2: 按 **🔍** 尋找電話簿中的聯絡人電話號碼 (手機無法如此操作)
- 步驟 3: 按 **☎** 撥出通話

亦可選用下列方式:

- 1. 按 **目錄 > 電話簿 > 檢視內容** 或在待機畫面下按 **►**。
- 2. 選擇想要找的頁面
- 3. 按 **選項 > 位置**

夜光照明

更改夜光照明設定 (步驟 1-3):

步驟 1: 按 **目錄** > **個人化設定** > **情境模式**

步驟 2: 按 **選項** > **更改設定值** > **夜光照明** > 選擇欲設定的模式

步驟 3: 按 **選擇鍵** 確認, 須確認開啓本選項才會標示啓動

耳機自動應答 模式

本功能僅在汽車模式下可使用。設定 **耳機自動應答** 模式 (步驟 1-3):

步驟 1: 按 **目錄** > **個人化設定** > **情境模式** > **汽車模式**

步驟 2: 按 **選項** > **更改設定值** > **耳機自動應答** > **開啓 / 關閉**

步驟 3: 按 **選擇鍵** 確認, 須確認開啓本選項才會標示啓動

問候語 設定

本功能提供為手機開機時可顯示的文字問候語。當文字問候語開啓時, 那動畫即不會啓動。

設定文字問候語 (步驟 1-4):

步驟 1: 按 **目錄** > **個人化設定** > **顯示幕** > **問候語**

步驟 2: 按 **選擇鍵** 開啓編輯畫面

步驟 3: 輸入文字

步驟 4: 按 **確定鍵** 後 **文字問候語** 即會啓動



如不須啓動文字問候語, 可在編輯畫面中按 **清除鍵** 即可。

待機圖案

您可以從 **照片 / 圖片檔案** 選擇圖像 設定為待機畫面上的背景圖案。
設定帶機圖案方式 (步驟 1-4):

步驟 1: 按 **目錄** > **個人化設定** > **顯示幕** > **待機圖案** >
設定為背景圖案 (牆紙)

步驟 2: 按 **選擇鍵** 選擇 **照片 / 圖片檔案**

步驟 3: 捲選 想要設定的圖片檔案

步驟 4: 按 **選擇鍵** 確認

設定背景螢幕效果 (步驟 1-3):

步驟 1: 按 **目錄** > **個人化設定** > **顯示幕** > **待機圖案** > **牆紙效果**

步驟 2: 捲選想要設定的效果 (**全屏 / 並列 / 最佳大小 / 居中**)

步驟 3: 按 **選擇鍵** 確認

T9 輸入

請參考 本手冊第 20 頁“文字輸入”

重設功能

本功能提供可設定手機恢復原廠設定。執行恢復原廠設定不影響既有儲存資料，如在“我的資料”、“訊息”和“電話簿”等

設定 恢復原廠設定（步驟 1-3）：

步驟 1：按 **Menu** > **個人化設定** > **網路** > **重設功能**

步驟 2：按 **確定**

步驟 3：輸入保密密碼



假如先前有設定 保密密碼，手機可能會詢問您 保密密碼。

照片 / 圖片選項包含：

- **瀏覽**：瀏覽選定的檔案
- **以多媒體訊息傳送**：以多媒體訊息格式傳送檔案
- **設定為背景圖案**：設定檔案為待機背景圖案
- **重新命名**：重新命名檔案
- **刪除**：刪除設定檔案
- **全部刪除**：刪除所有檔案
- **資訊**：顯示檔案名稱、照片解析度、顏色數、檔案日期、檔案類型和檔案大小)

聲音

本檔案為儲存鈴聲和已錄製的語音檔案（如需更多資訊，可參閱第 40 頁“語音記錄”）

設定聲音為鈴聲（步驟 1-5）：

- 步驟 1：按 **目錄 > 我的資料 > 聲音**
- 步驟 2：捲選想要設定的聲音檔
- 步驟 3：按 **選項 > 設定為鈴聲**
- 步驟 4：選擇鈴聲型式
- 步驟 5：按 **確定鍵**

瀏覽聲音檔案內容（步驟 1-5）：

- 步驟 1：按 **目錄 > 我的資料 > 聲音**
- 步驟 2：捲選想要設定的聲音檔
- 步驟 3：按 **選項 > 資訊**
- 步驟 4：按 **選擇鍵** 可瀏覽詳細資料畫面（包含 **檔案名稱、檔案日期、檔案類型、檔案大小**）

存儲容量

檢查手機內的可用容量（步驟 1-2）：

- 步驟 1：按 **目錄 > 我的資料 > 存儲容量**
- 步驟 2：按 **返回**