

信息功能




您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。


可以使用即时消息实时与其它手机用户交换信息。

信息中心

注：发送或接收信息前，必须设置信息收件箱。通常情况下，网络服务供应商已经设置了收件箱。

在顶部按钮栏中点按进入信息中心。

信息存储在信息中心内的不同文件夹中。在文件夹右边的数字表示该文件夹中的信息总量及未读信息的数量。点按文件夹显示其中信息。



信息中心包含以下文件夹：

收件箱 — 存储接收的信息。

SIM卡 — 存储在SIM卡中的信息，可以将这些信息移动至其它文件夹。


草稿箱 — 存储未完成的信息。

发件箱 — 存储正在发送的或发送失败的信息。

信息功能



已发信息—存储已发送信息的副本。

废件箱—存储已删除的信息。

注：在信息中心显示屏幕点按  后按**新建文件**夹，可以创建新的文件夹。

设置签名

您可以存储个人签名，并可以手动或自动附加到要发送的信息中。


- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息中心。
- 2 点按 ，然后点按**编辑签名**，打开签名编辑屏幕。
- 3 点按签名内容框的横线部分，输入个人签名。
- 4 若要将签名自动附加到要发送信息中，点按签名下方的复选框 ☐，选中复选框 ☒ 表示自动签名开启。
- 5 点按**保存**存储签名。



发送文字信息



您可以发送短信息到其它电话号码和邮件地址。

要编写发送短信息：

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息中心。
- 2 点按**编写**。

- 3 点按信息类型下拉菜单，然后点按**短信息**。
- 4 点按文字输入区，然后点按 选择所需输入法，并输入文字。
或点按，然后点按**加载**，在信息中插入所需文字内容。
- 5 要输入信息收件人，点按**至**从通信录中选择号码或邮件地址，或点按**至**右侧的直线并输入号码或邮件地址。
- 6 点按**发送**，发送信息。

当编写短信息时，点按 在发送信息前对信息执行其它操作。其中包括以下选项：

选项	说明
加载	在信息中插入所需内容。
保存到	存储信息到草稿箱。
发送选项	需要回执： 设置发送报告。 有效期限： 设置为1小时、6小时或无限制等。

注：信息的类型及属性将决定您所看到的选项。

查看未发送信息状态

发送失败或正在发送的信息存储在发件箱中。

信
息
功
能

信息中心屏幕中，点按发件箱显示其中内容，查看信息状态。

信息提示

- 输入信息文字时，屏幕右上角显示输入字符数和已输入的页数。
- 输入彩信时，屏幕顶部显示当前信息大小和已输入的页数。

接收信息



在顶部按钮栏中显示 提示图标，提示收到信息，点按 显示信息列表。

点按 **阅读** 查看信息。点按 返回前一屏幕。信息存储在收件箱中。

收到彩信后：

- 点按 显示信息明细（发件人、主题、时间等）。
- 点按 播放信息。
- 点按 **回复**，编辑回复信息。
- 在信息显示屏幕点按 打开菜单进行更多操作。该菜单包括以下选项：

选项	说明
回复电话	拨打信息发送人电话号码。
全部回复	全部回复给信息发送方。

选项	说明
转发	将此信息转发给其它号码。
保存文件	存储信息中的文件。
存为常用范本	将信息存为常用范本。
移至文件夹	将信息移至其它文件夹中。
查找传输报告	查看报告。
删除信息	删除此信息。



注：信息的属性将决定您所看到菜单的选项，请以您的手机为准。

当手机提示内存已满，必须删除一些信息，以接收更多信息。

阅读和回复信息


在信息中心屏幕，点按**收件箱**显示其中内容。收件箱中信息从新到旧排序。

点按所需信息条目打开信息。手机显示信息内容。

- 点按 ，点按**回复电话**呼叫发件人。
- 点按**回复**，发送信息给信息发送方。
- 点按  返回前一屏幕。

信息功能

分类查看信息

当按所需文件夹，点按 ，然后点按**分类方式**，选择所需分类查看的模式。可以选择以**时间**、**主题**或**名称**排序。

查看草稿箱信息

未完成的信息存储在草稿箱中。

在信息中心屏幕，点按**草稿箱**显示其中内容。点按**信息阅读**。打开信息后可进行编辑和发送。

查看已删除信息

删除的信息保存在废件箱中。

在信息中心屏幕，点按**废件箱**显示其中内容。点按**信息阅读**，打开信息后可进行编辑和发送。

点按**全部删除**然后点按**确认**永久删除废件箱文件夹中全部信息。



查看SIM卡中信息

在信息中心屏幕，点按**SIM卡**显示存储在SIM卡中的信息。点按**信息**可进行阅读。打开信息后可回复该信息。


创建和使用个人文件夹


您可以创建一个或多个个人文件夹存储信息，并锁定该文件夹以防止他人阅读或编辑该文件夹中的信息。

要创建个人文件夹：

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息中心。
- 2 点按 ，然后点按**新建文件夹**。
- 3 点按**名称**框中的直线输入文件夹名称。
- 4 要锁定文件夹以防止他人进入，点按名称下面的复选框 ☐ **用加锁密码保护？**，复选框 ☒ 表示文件夹锁定功能开启。
- 5 点按**完成**保存该文件夹。

个人文件夹与其它文件夹在信息菜单一起列出。若个人文件夹已加锁，当打开该文件夹时，手机会提示输入加锁密码。输入密码打开文件夹。

要编辑个人文件夹，打开该文件夹并点按 ，然后点按**文件夹设置**。更改文件夹名称，及根据需要开启或关闭文件夹加密功能。

要删除个人文件夹，打开该文件夹并点按 ，然后点按**删除文件夹**。点按**确认**。


注：必须清除文件夹中的全部信息才可以删除该文件夹。

信息功能



在文件夹之间移动信息

您可以根据需要在文件夹之间移动信息。例如，当需要在另一部手机中使用此SIM卡时，可以将收件箱中的信息移动至该SIM卡中。或将信息移动至加密文件夹，以防止他人查看。

要将信息移动至新文件夹：

- 1 在顶部按钮栏中点按，进入信息中心。
- 2 打开要移动的信息所在的文件夹。
- 3 按住所需信息打开弹出菜单，然后选择**移至文件夹**。
- 4 在移至文件夹屏幕中，选择需将信息移入的文件夹。
- 5 点按**确认**将信息移入已选择文件夹中。

设置信息收件箱

- 1 在顶部按钮栏中点按，进入信息中心。
- 2 点按，然后点按**服务设置**。
- 3 点按所需选项，配置所需选项。
- 4 设置完成后确认保存设置。



短信息设置选项

注：下列选项名称及功能取决于网络服务供应商提供的技术，某些功能不是所有手机都可用。

选项	说明
短信中心号码	发送信息时所需的服务中心号码。
有效期限	设置信息的有效期限。
用GPRS	选择是否使用GPRS

彩信设置选项

注：下列选项名称及功能取决于网络服务供应商提供的技术，某些功能不是所有手机都可用。




选项	说明
默认配置	设置彩信网络模式。
有效期限	设置信息的有效期限。
最大发送大小	设置发送彩信的大小。
自动下载	设置是否开启自动下载及其它相关设置。
显示发送方号码	设置是否显示发送方号码。
允许发送报告	设置是否开启发送报告。
锁定发件人	可以选择锁定联系人。

信息功能

选项	说明
拒绝阅读回复	设置是否拒绝阅读回复。
自动重试	设置是否自动重试。

彩信网络模式设置

编辑已存彩信网络配置或创建新的彩信网络配置。

- 1 在顶部按钮栏中，点按  进入信息中心。
- 2 点按 ，然后点按**服务设置**。
- 3 点按**彩信**，打开配置选项列表。
- 4 点按**默认配置**栏，打开配置列表。
- 5 点按已存的彩信网络模式，或点按 ，选择**新建**，创建新的网络配置，完成设置后按保存，保存设置。

提示： 点按底部按钮栏中**设为默认**按钮，将反色显示的网络配置设为默认。

网络模式设置列表包含以下选项：

信息功能

选项	说明
设置名称	输入该网络模式的名称。
彩信中心	选择使用的服务器。
网络配置	选择 移动梦网 或 连接互联网 。
首选GW IP	网络服务供应商提供的网关地址。

选项	说明
端口号	网络服务供应商提供的端口号。
次选GW IP	网络服务 供应商提供的网 关地址。
端口号	网络服务供应商提供的端口号。

要了解或设置更多相关内容，请与您的网络服务
供应商联系。

信
息
功
能

欧
美
尼
公
司
制
作

信
息
功
能

中文 **A780**

70

电子邮件




您可以发送或接收邮件信息。

提示：必须以互联网连接发送和接收邮件信息。

设置邮箱

邮箱在使用前需进行相关设置。

自动邮箱设置

- 1 在邮箱设置列表中选择手机已预设邮件的服务供应商，然后点按**确认**。
- 2 在**用户名**和**密码**中输入相应内容，并在**再次输入密码框**再次输入确认密码，然后点按**确认**。
- 3 要编辑或修改设置，点按，选择**邮箱设置**，点按所需邮箱打开设置屏幕，编辑相关设置。

手动邮箱设置

若您需要使用其它邮件的服务供应商，可以手动设置邮箱：

- 1 在邮箱设置屏幕，点按**手动设置**，然后点按**确认**。
- 2 点按邮箱名称框并输入邮箱名称。
- 3 点按**发送设置信息**和**接收设置**，设置发送服务器和接收服务器。

- 4 点按**签名设置**，然后点按**编辑签名**框下面的横线输入签名。
- 5 若要自动将签名附加到发送的邮件信息中，点按编辑签名下面的复选框 ☐，复选框 ☒ 表示自动签名功能开启。
- 6 点按**确认**保存签名设置。
- 7 点按**确认**存储邮箱设置。

提示： 您可以将不同的邮件帐户设置为分别独立的邮箱，若在手动邮箱设置屏幕中未指定邮箱名称，手机自动指定邮箱不同的名称。

发送设置信息选项

注： 下列选项名称及功能取决于网络服务供应商提供的技术，某些功能不是所有手机都可用。

选项	说明
服务器	处理发送邮件的IP地址或主机名称。
端口	发送主机的端口号。
电子邮件	邮件地址。
昵称	可以输入昵称。

电子邮件

选项	说明
验证	<p>设置验证用户名和密码为开或关。</p> <p>若用户名和密码与接收邮件服务器中的用户名和密码相同，点按和接收设置相同左侧的复选框 <input type="checkbox"/>，复选框 <input checked="" type="checkbox"/> 表示设置开启。</p> <p>若不同，取消和接收设置相同设置，并输入所需用户名、密码和再次输入密码。</p>

接收设置选项

注：下列选项名称及功能取决于网络服务提供商的技术，某些功能不是所有手机都可用。

选项	说明
POP3或IMAP	选择接收主机的传输协议：POP3或IMAP。
服务器	处理接收邮件的IP地址或主机名称。
端口	接收主机的端口号。
用户名	所需用户名。
密码	所需用户名对应的密码。
再次输入密码	输入确认密码。

选项	说明
保存在服务器	选择在服务器中保留邮件信息副本，防止下载邮件信息到手机后，服务器中删除信息。
接收邮件大小限制	设置下载到手机中邮件信息的最大限制。

使用邮箱和文件夹

注：发送和接收邮件信息前必须先设置邮箱。您的网络服务供应商可能已经设置了邮箱。

在主屏幕底部按钮栏点按分类按钮，点按**办公**，点按**电子邮件**打开邮箱。

邮件信息存储在邮箱中不同的文件夹。

收件箱—接收的邮件信息。

发件箱—未发送邮件信息。

邮箱中还包括其他文件夹。如**草稿箱**，**已发邮件**，**废件箱**和创建的个人文件夹等。




若有不同邮件帐户的邮箱，点按顶部邮件信息屏幕中的**邮箱**选择所需邮箱，手机显示选择的相关邮箱。

电子邮件

发送邮件信息



您可以给一个或多个收件人发送邮件信息。您可以手动添加收件人邮件地址，也可以从通信录中选择。

- 1 在主屏幕底部按钮栏点按分类按钮，点按**办公**，点按**电子邮件**打开邮箱。
- 2 点按，点按**新建邮件**打开邮件信息编辑屏幕。
- 3 要输入信息收件人，点按**至**，在通信录中选择已存储的记录，或点按**至**右侧的横线输入电话号码或邮件地址。
- 4 在主题框中点按横线输入信息主题。
- 5 点按文字输入区，点按，选择所需文字输入法输入文字。或点按，然后点按**附件**，选择所需选项，插入所需文件。
- 6 点按**发送**，发送信息。

编写邮件信息时，在发送信息前对信息进行其它操作。邮件信息菜单包括以下选项：

选项	说明
保存草稿箱	保存邮件信息至草稿箱。
插入签名	为邮件信息附加签名。
抄送和密送选项	显示抄送/密送框，抄送或密送给其他收件人。

电子邮件



选项	说明
附件	在信息中附加联系人、日程安排、任务或其他文件。
重要性	设置高、一般或低。
删除附件	删除信息中附件。

注：邮件信息的属性决定您所能查看到的选项，请以您的手机为准。

接收邮件信息



接收的邮件信息在下载至手机前存储在
网络服务供应商的邮件服务器中。

- 打开邮箱后点按**发/收**，如果需要选择连接方式并确认，手机连接服务器并下载邮件，收到的邮件信息保存在收件箱中。
- 点按所需邮件阅读。
- 点按，点按**转发**，将此邮件信息转发给其他用户。或点按**回复**，编辑并发送邮件给信息发送方。
- 点按对邮件进行其他操作，其菜单包括以下选项。

选项	说明
回复保留原文	编辑并发送含有原文的邮件给信息发送方。

电子邮件

选项	说明
全部回复	编辑并发送邮件信息给全部邮件地址。
转发	将邮件转发给其他用户。
保存地址	以此邮件地址创建新的联系人条目或将其加入到已有的记录中。
选择编码方式	选择所需编码方式。
移至文件夹	将该邮件信息移至其他文件夹。
删除邮件	删除该邮件信息。

阅读、复制或移动邮件信息

阅读、复制或移动邮件信息的步骤与信息中心的操作步骤基本相似。

创建使用个人文件夹

创建使用个人文件夹的步骤与信息中心中创建和使用个人文件夹操作步骤基本相同。



欧
美
尼
公
司
制
作

电
子
邮
件

通信录

您可以在通信录中存储联系人姓名、电话号码和邮件地址等内容。

查看联系人列表

要查看通信录中的姓名，在顶部按钮栏中点按 。要更改联系人显示方式，点按  选择设置，再选择列表显示或缩略图显示。

通
信
录

使用分类查看

为联系人指定分类以管理通信录信息，根据需要分类显示不同联系人，您的手机有以下基本分类：

手机—显示存储在手机上的联系人。

未归档—显示未归档的联系人。



编辑分类—新建或更改分类。


SIM卡—显示存储在SIM卡上的联系人。

查看并编辑联系人明细

- 1 点按联系人姓名查看该明细。
- 2 点按**编辑**可以更改该联系人条目中的所需选项。
- 3 点按**完成**保存更改。

添加新联系人

- 1 在顶部按钮栏，点按，打开通信录。
- 2 点按，然后点按**添加联系人**。
- 3 点按相应横线输入联系人相关信息。
- 4 在新联系人屏幕中，点按**照片**下拉菜单，为条目指定图片，在接到来电时，显示指定图片。




注：存储在SIM卡中的联系人不能使用此功能。

- 5 为联系人指定铃声，点按**铃声**下拉菜单选择所需铃声。在接到此联系人的来电时，手机以该铃声发出提示。

注：存储在SIM卡中的联系人不能使用此功能。


- 6 输入完成相关信息后点按**完成**存储联系人。

提示：点按并确认，不存储退出。


创建群组

您可以创建由多个存储在通信录中的联系人组成的群组。

- 1 在顶部按钮栏中，点按，打开通信录。



- 2 点按 ，然后点按**新建群组**。选择**信息**或**电子邮件**，您需为群组输入名称。
- 3 当您完成输入信息，点按**保存**存储该群组。

呼叫或发送信息给联系人


- 1 在顶部按钮栏中，点按 ，打开通信录。
- 2 点按所需联系人。
- 3 点按所要拨打的号码，呼叫该号码。点按号码右侧的图标，可以发送信息或彩信，在邮件地址右侧的图标可以发送电子邮件。

通 信 录



查询联系人

- 1 在顶部按钮栏中，点按 ，打开通信录。
- 2 点按 ，然后点按**查找联系人**。
- 3 选择**姓名**、**号码**或**其它**，在**查找框**中输入需要的信息，点按**查找**。

手机显示查找结束或提示未找到记录。

返回联系人列表点按 。

删除联系人

- 1 在顶部按钮栏中，点按 ，打开通信录。
- 2 点按 ，然后点按**删除联系人**。
- 3 找到要删除的联系人，点按所需联系人左侧的复选框 ☐，复选框 ☒ 表示相应的联系人已选



择。点按删除。

注：您可选择删除多个联系人。

4 点按**确认**，确认删除。

复制联系人



您可以在手机或SIM卡之间复制联系人，此操作不会删除原始条目。

- 1 在顶部按钮栏中，点按，打开通信录。
- 2 点按，然后点按**复制到SIM卡/手机**。
- 3 点按**手机到SIM卡**或**SIM卡到手机**，然后选择点按**确认**。
- 4 点按所需联系人或号码左侧的复选框☐，复选框☒表示相应联系人已选择。
- 5 点按**选择**复制号码到相应位置，如果需要，选择所需位置后点按**确认**。

注：SIM卡存储条目的数量由SIM卡容量决定，可复制的条目类型由SIM卡功能决定。

查看通信录容量



您可以查看存储在手机和SIM卡中的通信录条目个数及SIM卡的最大容量。

- 1 在顶部按钮栏中，点按，打开通信录。
- 2 点按，然后点按**内存状态**。显示手机和SIM卡中的通信录条目个数及SIM卡容量。

- 3 点按  返回通信录。

交换联系人信息



您可以发送电子名片到手机，计算机或手提设备以共享联系人信息。

- 1 在顶部按钮栏中，点按 ，打开通信录。
- 2 点按要发送联系人的姓名，并显示详细信息。
- 3 点按 ，然后点按**共享**。
- 4 选择**蓝牙**，通过蓝牙无线连接交换数据。选择**信息**或**电子邮件**，以该形式发送联系人数据。
- 5 点按**确认**后并完成相关设置。
- 6 点按**发送**以所需方式发送联系人信息。

通
信
录

查看或编辑机主信息

在通信录中存储自己的信息。

- 1 在顶部按钮栏中，点按 ，打开通信录。
- 2 点按 ，然后点按**机主信息**。
- 3 输入完成相关信息后，点按**完成**存储机主信息。

通
信
录

自定义手机设置

设置语言

设置手机显示的语言类型:


- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按其它。点按**设置**，然后点按**语言**。
- 2 选择所需语言，或选择**自动**。选择自动后，手机将根据您所处的位置选择语言。
- 3 点按**保存**存储所选语言。

提示：点按 不保存设置，返回设置屏幕。

设置音量

您可以设置手机系统声音音量。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按其它。点按**设置**，然后点按**铃音提示类型**。
- 2 点按所需选项，点按**编辑**。
- 3 调节音量或其它相关设置。
- 4 点按**保存**存储设置。

提示：点按 不保存设置，返回设置屏幕。

调节文字输入设置

您可以调节在触摸屏上输入文字字符时的相关设

置。可以设置首选输入法，书写习惯，书写速度等。

在主屏幕底部按钮栏中点按**其它**，点按**设置**，然后点按**输入设置**进入输入设置屏幕。按需要调节设置，然后点按**保存**存储设置，返回设置屏幕。

校准触屏

当您觉得辅助笔在触屏上点按某位置后手机反应不准确时，应当校准触屏。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按**其它**。点按**设置**，然后点按**屏幕校准**。
- 2 依照提示用辅助笔触击 **+** 的中心直到屏幕显示屏幕已校准，然后点按**确认**。

设置语音电话选项

若您设置了语音电话功能，手机将语音提示您所执行主屏幕上的功能名称。

注：使用前必须加载语音识别。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按**其它**。点按**设置**，点按**语音命令**，然后点按**语音电话开启**，开启功能。
- 2 点按**保存**存储设置。

主复位

将所有选项恢复为出厂时的设置。但解锁码、保密码和计时器的设置除外。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按其它。点按**设置**，然后点按**主复位**。
- 2 根据提示输入安全密码，然后点按**确认**。
- 3 点按**确认**，进行主复位。

主清除

注：安全密码初始设置为000000。

将所有选项恢复为出厂时的设置。但解锁码、保密码和计时器的设置除外。同时清除SIM卡信息以外的所有用户设置及条目。

警告：主清除将清除所有用户下载的内容及输入并存储在手机内存中的信息，包括通信录和日程表条目。一旦这些信息被删除，将无法恢复。主清除功能不清除存储在SIM卡上的信息。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按其它。点按**设置**，然后点按**主清除**。
- 2 根据提示输入安全密码，然后点按**确认**。
- 3 点按**确认**，进行主清除。

提示：点按**取消**，不进行此项操作。

自定义
手机
设置