

Joyoung 九阳

使用说明书


Operation Instruction

九阳吸油烟机

CXW-218-JY03

CXW-218-JY05A

CXW-218-JY08A



杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co., LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No. 368 No. 12 Street Hangzhou Economic&technological
development area Zhejiang China

邮编：310017

传真：400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线：**400-6186-999**

出版日期：2012年4月15日

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保存，以备查阅。
产品图片仅供参考，请以包装内实物为准。
执行标准：GB/T 17713-2011

www.joyoung.com

目 录

前 言	1
安全 使用 注意 事 项	2-4
产 品 特 点	5
主 要 技 术 参 数	5
装 箱 清 单	6
部 件 名 称	7
安 装 说 明	7-9
使 用 说 明	9-10
日 常 维 护 及 注意 事 项	10-12
维 修 与 服 务	13
线 路 图	14
告 用户 环 境 影 响 书	15



前 言

感谢您使用九阳侧吸式吸油烟机。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于九阳侧吸式吸油烟机系列产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

安全使用注意事项

为了避免对使用人员及其他人员造成危害及财产损失，特作如下标志区分。以下均为有关安全的重要事项，敬请严格遵守，并在充分理解内容的基础上正确安装及使用。



注意事项	
禁止 吸油烟机不可被无人监护的儿童和体弱者使用，及不可作为玩具被儿童使用。	禁止 吸油烟机不可在特殊场合使用，如腐蚀性或爆炸性气体（灰尘、蒸汽或燃气）存在的场合。
禁止 保养时严禁用水清洗电机，各电气部件谨防进水。 	禁止 吸油烟机排出的气体不应排到燃烧燃气或其他燃料的器具的热烟道中。
禁止 用户使用吸油烟机时，严禁擅自改动吸油烟机内部布线，也不可重接电源插头。 	禁止 烹饪时严禁在锅中燃火，严禁有火时移锅，禁止炉火直接烘烤吸油烟机，以免烧坏机体及发生火灾等意外事故。

安全使用注意事项

注意事项

禁止 严禁电机、开关、接插件等电气部件沾水，禁止用水冲洗吸油烟机。吸油烟机被水淋湿后，请不要使用；如果使用会导致漏电、触电。	禁止湿手操作 请勿用湿手触摸电源插头、电气部件以及操作电源开关，否则易发生触电。
禁止拆卸 非专业人员请勿拆卸、安装及维修吸油烟机。	严格执行 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
严格执行 请用户注意本地区电源电压、频率，应与产品使用要求的电压、频率（220V、50Hz）相符合。	严格执行 安装吸油烟机的墙壁要有足够的支撑强度，对于中空墙壁，中空板实心层的厚度必须大于30mm以上，对于混凝土墙壁可直接打安装孔。整机必须牢固安装在墙壁上。
严格执行 吸油烟机不可被使用作商业用途。	需要接地 吸油烟机的电源插座应有接地端且可靠接地。
严格执行 在移动、安装、清洁或者修理吸油烟机前，请务必拔掉电源插头，以免触电。	严格执行 风管伸出户外或通进共用冷风烟道，接口处要严密。
严格执行 在使用过程中如出现异常情况（噪音异常、有异味、有烟雾、发热）应立即切断电源拔掉电源插头，并与当地售后服务中心联系。 	严格执行 请使用中性清洁剂进行清洁，严禁使用强酸或强碱性清洁剂，以免破坏机体表面。
严格执行 请勿损伤或重物挤压、夹击电源线。	严格执行 当照明灯坏时，请及时与当地售后服务中心联系。

安全使用注意事项

注意事项	
 严格执行	如电源软线损坏，为避免危险，必须更换厂方提供的专用电源线，且由专业人员进行更换。
 注意	在进行安装、清洁或修理时，应佩戴防护手套，以防被吸油烟机金属快口伤手。
 注意	如发生故障，应与当地售后服务中心联系，一般使用者不得随意对产品进行维修，以免发生机械电器危险。
 注意	当油杯内的储油达到油杯容积的80%（八分满）时，请及时清理，防止溢出。油杯中所收集的废油请勿食用！
 注意	吸油烟机应安装于灶具炉头正上方，灶台与机体底部的距离最小为650mm，其高度范围在650—700mm较好。

产品特点

- 本机进风口采用防漏油专用结构，左右侧板采用机械手激光焊接。
- 风机系统的叶轮采用特殊涂层处理，易擦洗。
- 该吸油烟机采用单层不锈钢六角网孔结构，有效过滤分离油烟，进风更顺畅。
- 整体静音优化系统，配置优质轴承，静音电机，确保整机运行平稳宁静。
- 照明采用高效节能LED灯。

主要技术参数


CXW-218-JY03 外形尺寸(mm)	750x405x500	CXW-218-JY05A 外形尺寸(mm)	800x405x500
CXW-218-JY08A 外形尺寸(mm)	896x405x500	常态气味降低度	≥90%
电压(V)/ 频率(Hz)	220~/50	瞬间气味降低度	≥50%
电机功率(W)	218	油脂分离度	≥80%
最大照明功率(W)	1.5x2	风量 (m ³ /min)	14.5
整机功率(W)	221	风压(规定风量时的静压Pa)	≥200
噪音(dB)	≤72	静压(Pa)	≥300

装 箱 清 单

请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全，如有缺少或损坏请与当地九阳售后服务中心联系。

序 号	名 称	数 量
1	主机	1 台
2	使用说明书	1 份
3	合格证	1 张
4	保修卡	1 张
5	出风管	1 只
6	出风罩	1 只
7	膨胀管Φ10X40	4 只
8	木螺钉ST4.8X50	4 只
9	自攻螺钉ST2.9X8C	2 只
10	油杯	1 只
11	挂钩	1 根
12	安全挡块	1 只
	装饰罩+装饰罩挂钩	1 套(选购)

部 件 名 称




图一

安 装 说 明

- 共用烟道安装本机，需向本公司各销售点购买共用烟道专用接口。钻孔固定挂钩
- 按图二在合适的位置上用冲击钻配直径为10mm的钻头，钻深为50mm的孔4个。把膨胀管塞入孔中，用木螺钉固定挂钩；
 - ▲ 注意：钻孔时应避开墙内埋设的电线，以免引起触电危险。
 - ▲ 开墙孔(共用烟道除外)在合适的位置开直径165mm的墙孔。
- 注意：开孔时应考虑到吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。

安装说明



图二

■ 吸油烟机固定

把吸油烟机可靠地挂在挂钩上，摆动吸油烟机应无晃动和脱钩，并尽量保持吸油烟机水平。

然后安装安全挡块，用ST4.8X50木螺钉旋紧，把烟机压住，防止烟机在外力作用下意外脱扣。


▲ 排出气体的方法：油烟吸入风机，通过排烟管将气体排出室外。

出风管安装

- 出风管和出风罩用2只ST2.9X8C的自攻螺钉连接，把出风管伸出户外30mm左右并固定。

安装说明

按图三把密封垫和出风管组件用10个M4X16带垫螺钉固定。



图三

▲注意：出风管不能按图四方式安装，以免影响排油烟效果。



图四

使用说明



照明 煎炸 爆炒 蒸煮 开关

电源插头插入电源插座后，接通电源后，

- 按“照明”键，灯亮，再按一下，灯灭；此键为单独控制。
- 按“爆炒”键，强档运转。

使用说明

- 按“煎炸”键，中档运转。
- 按“蒸煮”键，弱档运转。
- 按“开关”键，强档或中档或弱档关闭，吸油烟机停止运转。

日常维护及注意事项

- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险；
- 如电源软线损坏，为避免危险，必须更换厂方提供的专用电源线，且由专业人员进行更换。
- 吸油烟机在炉火消耗煤气或其它燃料时使用，房间必须通风良好；
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机；
- 须使用有可靠接地的电源插座；
- 本机系家用电器，避免在特殊环境中使用；
- 严禁污物溅附于表面，否则，将会产生永久性腐蚀；
- 房屋装修时，不宜将吸油烟机暴露在外，因建筑材料、灰尘、油漆、涂料、以及它们所挥发的气体，会使表面产生腐蚀和失去光泽，应装修完后再挂上吸油烟机。
- 要经常清除吸油烟机上的油污，擦拭吸油烟机时，务必拔掉电源插头，并戴上橡胶手套，以防止钢板棱边划伤手指。

日常维护及注意事项

- 清洗时，应选用中性洗涤剂，禁用含研磨剂的洗涤液及易燃清洁剂，去污后用清水洗掉洗涤剂并擦干。
- 严禁用水冲洗，防止电气部件进水。
- 清洗时，禁用锋利、硬物和钢丝球等伤害表面的器具。
- 吸油烟机搬运应轻拿轻放，避免发生磕、碰、划痕和表面损伤。

特别注意	使用动物油脂易堵塞油孔，应经常疏通。当吸油烟机在较为恶劣的环境中使用时，机体表面易吸附油污及灰尘，应及时清理擦净。
------	---




如油孔①②③处堵塞，用螺丝刀疏通

(注：油孔的数量以实际机型为准)

日常维护及注意事项

更换 照明灯

本吸油烟机采用LED照明,若照明灯损坏,请到本公司指定的维修点购买,由专业维修人员安装更换。




清洗内表面及油杯的拆卸

建议每半个月用软布蘸中性洗涤剂轻擦干净,清洗周期视使用情况可适当延长或缩短。

清洗时应先切断电源,
按图示方向
取下油杯,
以免碰落。

按水平方向
向外拉出



维修与服务


尊敬的用户:

感谢您使用九阳厨卫家电产品,我公司将根据国家的有关规定,
凭产品条形码和有效购机发票提供维修服务。

- 九阳厨卫家电产品严格执行国家新三包规定,产品整机包修1年,易损和正常损耗件(普通灯泡、油杯、风管)不予包修。非家庭使用所购买的产品,其整机及主要部件的包修期为6个月,除非购销合同中另有规定。
- 厂方、商业单位出售的降价处理商品包修条件同上。
- 下列情况不属于免费包修范围,但我公司仍为用户提供收费维修服务。

- 1.消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的。
- 2.无有效购买发票的。
- 3.使用电源电压低于187伏或高于240伏而损坏的。
- 4.因不可抗拒力造成损坏的。
- 5.超过免费包修期的。
- 6.由于产品使用环境条件,如电源、水源、气源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素,或不符合国家相关标准而引起的一切损坏及损失,不在免费包修范围内。
- 7.因使用不当,对于任何直接或者间接由本产品造成的个人财物、不动产损失以及人身伤害,九阳公司将不承担责任。

线路图



线路如有变更,恕不另行通知!

告用户环境影响书

“保护环境、节能降耗”是全人类的使命。因使用本公司产品而造成的环境影响特向您敬告如下：

- 废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收，拆包后应扔到指定分类垃圾桶内。
- 任何产品均有使用年限，请按国家规定的使用年限报废，是到期报废或中途换代报废，均应送当地废品收购站或其他符合环保要求的方法处理。
- 全民节约、共同行动，倡导节约能源。