



Living innovation
意大利·德龙

电水壶

使用说明书



★若有任何需求请与下述地址联系：

◆德龙律伍贸易(深圳)有限公司
地址：深圳市罗湖区嘉宾路4018号爵士大厦23AB01室
电话：(+86755) 25904230
传真：(+86755) 25904977
邮编：518001

网址：www.delonghi-china.com

KB-001

KBM2011



1

2

KBM2011使用说明书

■ 重要安全提示

- 请在安装、使用本机器前仔细阅读说明，并保存好以便日后查阅。
- 在插入电源前，请确认电源电压是否和水壶下标示的电压一致。
- 为避免触电危险，不要将插头、底座或水壶浸入水或其他液体中。不要在浴室或任何靠近水源的地方使用。不要在室外使用。
- 在使用中，壶身及盖子会变热。请勿接触烫的部分。
- 水沸时请勿取下水壶盖。
- 倒水时请小心不要溢出。倾倒时水可能会进入开关插座中。
- 水开后会保温很长一段时间，会导致水垢。请勿将水壶放在工作台边缘，避免儿童接触。
- 请不要让电线悬在桌边。工作台边，或其他可能被意外勾挂到的地方。
- 烧水时请勿让儿童靠近。
- 清洗前或不使用时请拔掉插头。水壶冷却后再清洗。
- 清水前请勿从底座上取出。
- 请勿在使用时移动手柄。
- 请勿用湿手操作水壶。
- 请勿将水壶、底座、插头等靠近电炉、烤架或灶台等。
- 除烧水外请勿作它用。请勿将任何其他物品放进水壶中，以免造成安全隐患。否则有可能造成火灾、短路或人身伤害。
- 请勿长时间使用。
- 使用前请正确安装在底座上。
- 仅限原配底座安装水壶。
- 如果底座、插头有损坏。请勿操作水壶。如果水壶有任何故障或损坏，务必联系服务中心修理以避免伤害。

● 如需专用工具。请向制造商指定维修点进行更换。用户切勿随意更换电源线。如果电源线损坏。请与服务中心联系。

- 如遇水壶加水过多，沸腾时会溢出。
- 请遵守以上警示，可能会对水壶造成损害。

■ 准备工作

- 从包装中取出水壶和底座。
- 将标签从不使用表面取下。
- 取出过滤器(图1)。用水冲洗(图2)。参考“清除滤水器水垢”。
- 在水壶中加入煮沸水。
- 水煮开后倒掉，再用清水清洗水壶，反复三次，清洗掉生产时的灰尘。
- 洗完水壶后。安装过滤器(图3)。

■ 使用水壶

- 360度插入式电源底座
- 特殊设计，中心插入式底座，您可在任何角度安装水壶。
- 在底座里调节电线长度到合适位置(图4)。
- 请勿将多条电线悬在工作台面上。

■ 倒水

- 将水壶从底座上取下灌水。
- 打开盖子。将水倒至所需要的水位。
- 不要少于0.5升水，否则可能烧干。这样将缩短水壶使用寿命。
- 请勿多于1.7升水(到达水壶内部最大水位线)(图5)。如果水壶加水过多，满溢时会溢出并导致烫伤。
- 某些型号的水壶上有水位线，方便您查看水位。

■ 打开开关

- 接通电源。
- 插水壶实按到底座上。
- 按下电源开关ON/OFF，水流水面湿润。(图6)
- 指示灯亮起。

● 水开后按ON/OFF键到OFF位，关掉水壶，或直接将水壶从底座上取下它将自动关闭到OFF的位置。

■ 倒水

- 将水壶从底座上取下。小心倒水，避免过猛过快。
- 当您将水壶从底座上取下时。可能会看到底座上留下的水汽。这是水壶在开水或关闭时产生的。水汽从气孔中溢出时正常的。底座上的水汽也是正常现象。

■ 安全装置

- 自动开启/关闭键 ON/OFF
水壶有自动开关键ON/OFF，水开时自动关闭。如果水已开，需要再次烧水，至少等1分钟之后。水壶会再烧水。不要让水壶时钟处在开启状态下更改开关机械装置。
- 安全切断电源
如果处于开启状态而水太少。水壶会自动切断电源以免烧坏机器。
- 满空水壶。如图1所示单手握住过滤器。请用清水将其彻底冲洗干净。
- 重新安装过滤器(图3)。
- 5) 清洗滤水壶
● 定期清洗除垢时维持水壶正常工作的最重要保证。
- 使用适当的除垢用品或柠檬酸晶(家用漂白剂用柠檬酸晶)。
- 在壶中加入50毫升柠檬酸。水加热至多沸。让水冷却后再仔细清洗。
- 不要用家用漂白剂。如果过滤器要拆卸，底下装在水壶中的柠檬酸溶液会漏。

■ 保养和维护

- 1) 清洗水壶
清洗前让水壶冷却并拔掉插头。
不要将水壶浸入水中。
用温的软布擦洗并擦干。
不要用金属刮刀洗水壶或钢丝球。
确保所有接口插头保持干燥。

2) 除垢

- 水垢在大多数水质中都会发生，硬水垢会比软水垢多于软水。
- 当水加热时，矿物质会沉积在内壁表面，像白色塑料片。
- 传统除垢水壶，水垢造成硬度。这会减少水壶寿命。因此，在蒸煮时发现有薄层水垢，请立刻清洗。

3) 水垢过滤器

- 水壶带有水垢过滤器，用于防止水垢颗粒附着于饮水机。它是可拆洗的。您清洗水壶的频率取决于您所在地区的水质以及水垢使用率。

● 当发现过滤器上有任何杂质，影响水垢过滤时，您需要清洗。

4) 壶下水垢过滤器

- 切断电源。
- 确认您的双手干净，没有肥皂，泡沫等可能污染水的东西。
- 单手握住。如图1所示单手握住过滤器。
- 用清水将其彻底冲洗干净。
- 重新安装过滤器(图3)。

5) 清洗滤水壶

- 定期清洗除垢时维持水壶正常工作的最重要保证。
- 使用适当的除垢用品或柠檬酸晶(家用漂白剂用柠檬酸晶)。
- 在壶中加入50毫升柠檬酸。水加热至多沸。让水冷却后再仔细清洗。
- 不要用家用漂白剂。如果过滤器要拆卸，底下装在水壶中的柠檬酸溶液会漏。