



多 功 能
高效专业空气净化器
PL362P



使 用 手 册

尊敬的用户：

感谢购买本产品，请仔细阅读《使用手册》，并按照相关内容正确使用、维护机器。请保存“使用手册”，以便随时查阅。为保证您获得完善的售后服务，请及时办理保修手续并保存购机凭据。

WGI Inc U.S.A.

目 录

注意事项.....	3
各部位名称.....	3
滤网结构.....	4
控制显示面板.....	5
功能选择开关.....	5
滤网安装与更换.....	6
自动断电保护装置.....	6
使用注意事项.....	7
香味盒使用说明.....	7
机器移动.....	8
机体保养.....	8
电源线的维护与更换.....	8
机器不使用时.....	8
一般故障排除.....	9
规格表.....	9
产品保修卡.....	封 三


版 权 声 明

© **WGI** 公司版权所有。本公司保留为改进产品而变更设计及规格的权利，恕不另行通知。
由于产品的改进，您所购买的产品可能与使用手册中的介绍不完全一致，谨此致歉。
如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生的误差，本公司不承担由此产生的后果。

注意事项

- 1、本机仅适用于 220 V AC / 50 Hz 电源。请使用独立、合格的电源插座。
使用劣质的电源插座，多台机器或与其它电器共用一个电源插座，以及其它不规范的电源连接方式，均容易使机器受到损坏，甚至引起火灾等严重事故。
- 2、本机仅限室内使用。机器应远离热源、易燃易爆物及腐蚀性化学品，以免机壳变形，甚至引起火灾等严重事故。
- 3、请不要向机壳喷洒杀虫剂、油漆或涂拭烈性化学制剂，以免机壳受到侵蚀变形，甚至引起火灾等严重事故。
- 4、机器应安装空气过滤网后方能开机运转，以免内部器件污脏受损，引起故障。
- 5、机器应平稳放置于平坦坚固地面，以免引起噪音、效率不良等异常情况。
- 6、进、出风口不得遮蔽，以利空气循环，提高净化效率。
- 7、避免杂物进入进、出风口内，以免机器受到损坏。
- 8、在安装/更换空气过滤网、清洁、维修、移动或长期停用前应先关机，再将电源线插头从插座上拔下。
- 9、请用手握住电源线插头插进/拔下电源插座，请不要通过拉扯电源线将插头从插座上拔下，以免电源线受损，引起漏电甚至火灾等严重事故。
- 10、搬动机器时请不要倒置并小心轻放，避免撞击。
- 11、请不要使用非本机专用滤网。请向供应商或服务中心购买滤网，以确保质量。


各部位名称



滤网结构

警 示:

- 机器运转中不可触碰或拆卸紫外线灯管。
- 过滤网不可水洗。
- 请向供应商或服务中心购买滤网，以确保质量。



前置空气过滤网

第一 / 三层：静电无纺布
吸附灰尘、宠物毛屑、抑制尘螨。

第二层：活性碳
分解甲醛等有害化学气体，去除香烟、油烟及各种异味。

紫外灭菌灯
配合光触媒滤网，发出对人体无害之紫外光，将光触媒予以活化。

多功能复合空气过滤网

第一层：纳米银离子滤网（正面浅黄色）

静电无纺布配合纳米银离子，清除尘埃，宠物毛屑，螨虫，杀灭病菌。

第二层：医疗级HEPA滤网

清除可吸入悬浮颗粒（0.3微米）、花粉、螨虫等过敏源。


第三层：高级活性碳滤网

分解甲醛等有害化学气体，去除香烟、油烟及各种异味。

第四层：纳米光触媒滤网（反面浅蓝色）

杀灭致病细菌、病毒，分解有害物质。

控制显示面板




功能选择开关

- ① 关机：旋钮在关机位置时机器停止运转。
- ② 风扇速度：将旋钮右转，机器开始运作。旋钮可控制低/中/高三段风速。风速越高，风量越大，效率也越大。用户可根据室内污染状况自由选择使用各段风速，达到既净化空气，又节约电源的最佳效果。
- ③ 运转灯(滤网更换)：开机后运转灯会持续亮起，表示机器运转工作中，当运转灯持续闪烁时，表示滤网已须更换。更换滤网的操作请参阅下页“滤网更换”说明。
- ④ 滤网重设键：滤网更换后，请先开机再按下滤网重设键(此时运转灯亮起)，持续8~9秒直至灯熄灭后才松开，此时运转灯持续亮起，微电脑即开始重新计算更换滤网时间。

滤网安装与更换

一、滤网安装（如图）

- 1、过滤网出厂时置于机体内，请拆卸前饰板后取出。
- 2、请先拧松滤网框架盖上方中间的固定螺丝，再按压位于滤网框架上缘两侧的钩扣，向外取出滤网框架。
- 3、拆开包装袋，取出滤网。
- 4、如右图放置：复合滤网的浅黄色面朝外，前置滤网贴附在复合滤网浅黄色面上。
- 5、装回滤网框架。



警 示：机器应安装空气过滤网后方能开机运转，以免内部器件污脏受损，引起故障。

二、滤网更换


本机依据使用状态自动计算滤网使用寿命。当滤网更换指示灯闪烁（表示已使用达1000小时以上），请检查、更换新的滤网。此外因使用环境污染严重，滤网有明显污染物堵塞或污染颜色达到背板标签颜色时，净化效率会下降，应更换新品。

- 警 示：**
1. 安装或更换滤网时机器应处于停机状态，电源线插头应从插座拔下。
 2. 可用吸尘器或软毛刷清除滤网上的污染物，但不可水洗。
 3. 长期不使用时，请将滤网放入合适的塑胶袋，密封后置于机内。
 4. 请不要使用非本机专用滤网。请向供应商或服务中心购买滤网，以确保质量。

自动断电保护装置


为使用上的安全考量，本机设置自动断电保护装置。在开机运转状态下，如按开滤网框架盖，机器即自动断电停止运转，以确保儿童嬉戏或使用不当所造成的危险。滤网框架盖重新装置后，本机即自动重新运转。

警 示：右图所示按钮即为自动断电保护装置，断电后不可碰触，否则机器会重新启动运转，发生危险。





使用注意事项

- 1、机体应平稳放置，以免引起噪音、效率不良等异常情况。
- 2、进、出风口不得遮蔽以利空气循环。避免杂物进入进/出风口内，以免机器受到损坏。
- 3、不可向机壳喷洒杀虫剂、油漆或涂拭烈性化学制剂，以免机壳受到侵蚀变形，甚至引起火灾等严重事故。
- 4、本机仅限室内使用，请勿于下列场所或状态开机运转：
 - 高温、高湿、容易进水导致漏电之场所。
 - 请勿靠近易燃易爆物体、高温器具或其他热源，以免机壳受热变形，甚至引发火灾等事故。
 - 室内若喷洒杀虫剂，请将机器移到其他场所，以免化学残留物积聚于机体内，于开机运转时散布出来，危害人体健康。



香味盒使用说明

本机于出风口右上方设有香味盒，可放置香精产品，于机器运转时配合空气净化，散发芬芳效果。请自开启扣处往上扳，移出香味盒盖，放入香精产品后，将盒盖对准扣环，重新盖上。




注意：

1. 香精品请依个人喜好自行选购。
2. 请将香精品以袋装方式置入盒中，因散装置入容易沾污，不易清理。
3. 如为香精油类，须另用小容器承装，不可直接倒入盒中，移动机器时请小心，不要洒出。

机器移动

- 1、移动机器前，请先关机后拔下电源插头。
- 2、本机侧面二端设有提把孔，移动时请握住两端向上提起。必要时可由机器底部抱起。
- 3、不可以拖曳方式移动机器，以免损伤机体。



机体保养

- 1、请先关机后拔下电源插头，用软棉布擦拭进/出风口灰尘及污染物。
- 2、请用较柔性的清洁剂清洁机体并用软棉布擦拭干净，请勿采用其他化学性洗剂，以免损害机体。
- 3、可使用吸尘器清除进/出风口之灰尘及污染物。
- 4、请不要用水冲洗，以免对机器造成损坏。

电源线的维护与更换

电源线受到损坏，会导致机器受损及漏电、短路甚至引起火灾等严重事故，为此应避免电源线受到强力拉扯、折叠、重压或鼠咬、化学物腐蚀等损害。当电源线受损时，请即关机并将插头从插座上拔下后与供应商或服务中心联系更换新品，请不要自行拆卸更换非本机专用电源线。

机器不使用时

- 1、请先关机后拔下电源线插头，将电源线卷扎好。
- 2、清洁滤网、进/出风口及机体。
- 3、将滤网放入合适的塑胶袋，密封后置于机内。
- 4、盖上防尘罩，放置在阴凉、通风处。

一般故障排除

故障情况	故障原因	处理方法
机器不能运转	1、停电 2、电源不正常 3、滤网框架未装置好	恢复供电 修复电源 检查并装置固定
净化效果欠佳	1、滤网污脏 2、有障碍物阻碍进/出风口 3、室内空间太大 4、机器放置不平稳	更换滤网 清除障碍物使空气流通 提高风速 将机器重新放置好
噪音太大	1、机器放置不平稳 2、滤网污脏	将机器重新放置好 更换滤网

当上述故障不能排除并确认需要维修时，请与供应商或服务中心联系，请不要擅自拆卸机器维修。

规格表

型号	PL362P		
电源	220V AC / 50Hz		
功率 (W)	高速	中速	低速
	123	110	90
运转噪音 (dB)	高速	中速	低速
	55	52	45
风量 (m³/h)	高速	中速	低速
	372	354	210
净重	10kg		
外形尺寸	H610 · W475 · D290mm		