




显示屏

所谓“待机状态”是指手机已经开机，但并未进行通话或使用菜单时的标准状态。






 移动梦网为一键上网服务，当您选择后会产生 GPRS 流量和相应费用。

按导航键的上、下、左、右键选择待机状态中的各功能图标。如果选择错误，按  键返回到待机状态。




注：您的服务供应商可能隐藏了待机状态的功能图标以使屏幕显得工整清晰。即便是这样，您同样可以使用隐藏的功能图标指示符所对应的功能。

菜单指示符  位于显示屏底部的中心位置，按  -  键可以进入主菜单查看更多功能。


显示屏左、右下角的文字表明左、右功能键当前的功能，按左、右功能键可以使用这些功能。


手机能够在待机状态以模拟时钟模式或数字时钟模式显示时间。


手机显示屏上部是一些状态指示符：







❶ 信号强度指示符 竖形条显示手机与网络连接的信号强度。当  (无信号) 指示符出现时, 您将不能拨打或接听电话。

 **❷ GPRS 指示符** 表明您的手机可以使用 GPRS 连接。



 **❸ 数据传输指示符** 显示连接和数据传输的状态。

 **❹ 漫游指示符** 表明您的手机已离开本地网络, 此时正在寻找或使用其他网络系统。

 **❺ 使用线路指示符** 此指示图标显示当前您选择的使用线路:

1=线路 1

2=线路 2

 **❻ Java 程序指示符** 当启动 Java 程序时, 此位置会显示  (Java 标识) 指示符。

❼ 电池电量指示符 竖形条显示电池还剩多少电量。当手机提示电量低时, 请尽快为电池充电。



8 提示方式指示符 显示当前选定的铃音类型。

=高音铃音

=轻柔铃音

=振动

=振动铃音

=振后铃音

=静音


9 信息指示符 提示有未读信息。

注：手机的状态将决定您所看到的状态指示符。请以手机实际为准。

使用导航键

使用导航键 ():

- 上、下、左、右滚动浏览选项；
- 反色显示菜单选项；
- 更改功能设置；
- 按中心选择键选择一个反色显示的菜单选项。在多数情况下，中心选择键 () 的功能与右功能键 () 相同。




使用主菜单

在待机状态，按 \swarrow - \searrow 键可进入主菜单。








按  键反色显示主菜单中某个图标。以下图标代表了可能会出现在主菜单中的功能，根据您的网络服务供应商向您提供的服务而定。

菜单图标	功能
	通信录
	通话记录
	信息
	客户服务
	中国移动服务
	移动梦网
	我的收藏
	工具
	设置

选择功能项

某些功能需要您从列表中选择：




- 按  上或下键反色显示您需要的选项。
- 在有数字编号的列表中，按相应数字键即可反色显示该条目。
- 在有字母编号的列表中，多次按下同一个字母键循环显示该键对应的字母，依次反色显示该字母所对应的选项。
- 当某一个选项有可选值的列表时，按  左或右键选择所需功能值。
- 当某一选项有可选的数值列表时，按数字键输入数值。





文字输入

通过信息，您可以编写和发送文字信息。闪动的光标显示文字输入区：




输入方法

- [1] 或 1 主要** 初始设置输入方法
- [2] 或 2 次要** 二级设置输入方法，若不需要二级设置输入方法，可设置为无
- 12 数字** 仅输入数字
- @ 符号** 仅输入符号


要设置初始或二级设置输入方法，在文字输入状态，按 **/ - \ >** 输入设置 > 初始设置或二级设置。









提示：在文字输入状态按  键可更改字母大小写输入状态：全部大写 (**AB**)，首字母大写 (**Ab**)，全部小写 (**ab**)。

iTAP™ 输入法

iTAP™ 软件提供了一种预测文字输入法，使您在输入一个单词时，每个字母的输入只需按键一次。这种输入方法比 TAP English 输入法更快捷，手机可以将这些字母组成常用单词。

在文字输入状态，按  键切换输入法，直至屏幕显示 iTAP English 输入法指示符。

按键	功能
1 按数字键	可供选择的字母组合显示在屏幕下方
2 按  左或右键	反色显示所需的字母组合
3 按选择 () 键	确定反色显示的字母组合
	您可以按数字键在该组合末尾添加更多字母
或按  键	输入反色显示的单词并在单词后输入一个空格

例如，如果按     键，屏幕出现与您按键匹配的字母组合：




如果候选单词中没有您需要的，继续按键盘键输入其余字母。



TAP English 输入法

TAP English 输入法是手机字母的标准输入方法。

TAP English 输入法可使您通过按某字母数字键循环浏览该键所代表的字符。

在文字输入状态，按  键切换输入法，直至屏幕显示 TAP English 输入法指示符。



按键	功能
连续按某个数字键 (一次或多次)	输入字母、数字或符号 提示: 按  右键确定单词输入的完成或按  键插入空格。



当您连续输入 **3** 个或更多字母时, 手机会显示可能用到的剩余字母。例如, 如果输入 **Prog**, 您可看到:





在 TAP English 输入状态下, 按 右键确定 Program, 或按 键确定 Prog 并在后面输入空格

如果您需要的是不同的单词, 请继续按数字键输入剩余的字母。

字符表

您可以借助该图表使用 TAP English 输入法来输入各类字符。

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ı i % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	abc2
	def3
	ghi4
	jkl5





	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	切换字母大小写
	输入空格（按住可换行）
	更改文字输入方法

注：在不同状态下此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以您的手机实际为准。



文字输入的一般规则

- 重复按数字键循环显示该键上的字符。
- 如您持续几秒钟没有按键，反色显示的字符则被接受，此时光标移到下一个位置。
- 按 或 键可移动光标在文字信息中的位置。
- 如果不想保存输入或编辑的内容，按 键后选择取消信息，退出。







符号输入法

在文字输入状态，按  键切换输入方法直至屏幕出现输入法图标@。

按键	功能
1 按数字键	在屏幕下方显示相应的符号列表
2 按  左或右键	反色显示需要的符号
3 按选择 () 键	选择反色显示的符号

符号表

您可以借助此表用符号输入法输入各种符号：

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ı i % £ \$ % & ' € + x * / \ [] = > < # §
	@ _ \ α β
	/ : ; δ ð ε φ ϕ
	" & ' ˇ ı ı ı



	() [] { } κ λ ḥ
	ı i ~ μ υ ω Ω
	< > = π Π ρ σ ζ
	Š £ ¥ ¤ € θ θ τ υ
	# % * ζ ξ Ξ κ ψ ψ
	+ - x * /\ [] = > < # §
	输入空格（按住可换行）
	更改文字输入方法

注：此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以您的手机实际为准。

数字输入法

在文字输入状态下，按 键切换输入方法直至数字输入法图标 **12** 出现在屏幕上方。

按数字键输入所需数字，完成数字输入后，按 键切换到另一种输入法。



删除字符

将光标移到想要删除的字符的右边进行以下操作:

按键	说明
按删除 () 键	一次删除一个字符。
按住删除 () 键	删除所有字符。

设定新密码

手机在出厂时,四位解锁码被预设为 **1234**,六位保密码被预设为 **000000**。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码,请将其更改以防他人得到您的个人信息。解锁码必须为 **4** 位数,保密码必须为 **6** 位数。

如果需要,您也可以重新设置 **SIM PIN**, **SIM PIN2** 或禁止呼叫密码。

要更改密码,您要进行以下操作:



查找此功能  > 设置 > 保密设置
> 更改密码

手机加锁和解锁

您可以手动锁定手机或设定关机时自动锁定。

使用加锁的手机必须输入解锁码。当有来电或接收到信息时，手机仍会发出提示，但您必须解锁才能应答来电或阅读信息。当手机被锁定时，您仍可以用手机拨打紧急电话。

手动加锁

查找此功能  -  > 设置 > 保密设置
> 手机锁 > 现在加锁

按键	功能
1 按数字键	输入验证解锁码
2 按确定 () 键	锁定手机

关于手机



解锁

提示：手机解锁码初始设置为 1234。

在屏幕出现输入解锁码提示时，进行以下操作：

按键	功能
1 按数字键	输入解锁码
2 按确定 () 键	为手机解锁



自动加锁

您可以设定手机关机时自动锁定：

查找此功能 > 设置 > 保密设置
> 手机锁 > 自动加锁
> 开启

按键	功能
1 按数字键	输入验证解锁码
2 按确定 () 键	开启自动加锁

锁定和解锁键盘

您可以锁定手机键盘以防不注意时误按，按 键后迅速按 键，锁定或解锁键盘。

设置键盘锁定计时

您可以设置在待机状态若一段时间未对手机进行任何操作，键盘将自动锁定。

查找此功能 > 设置 > 保密设置
> 键盘锁定计时
> 所需选项

提示：选择关闭，关闭该功能。



若您忘记了密码

注：手机在出厂时，四位解锁码被预设为 **1234**，六位保密码被预设为 **000000**。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

若您忘记了解锁码，试着输入 **1234**。若无效，手机提示您输入解锁码时请进行以下操作：

按键	功能
1 按 / - \ 键	绕过输入解锁码屏幕
2 按数字键	输入保密码
3 按 确定 (↵) 键	提交保密码

若您忘记了 **SIM PIN**、**SIM PIN2** 或禁止呼叫密码，请与您的网络服务供应商联系。

设置闹钟

查找此功能 **/ - ** > **工具** > **闹钟**

开机状态时使用闹钟

开机状态下闹钟提示，屏幕显示闹铃的名称、时间和日期，并有**禁用**和**延迟**可供选择。闹铃会响一段时间。此时若选择**延迟**，闹铃会暂停一段时间后重




新启动；若选择**禁用**，该闹铃停止且被停用；若您仅希望停止当前闹铃提示，并不将其停用，可按开关机键。此时选择**禁用**与按关机键的功能不同。

关机状态时使用闹钟

闹钟提示时，屏幕显示闹铃的名称、时间和日期，同时有**忽略**和**开启**可供选择。若选择**忽略**，则闹铃停止且被停用，手机保持关机状态；若选择**开启**，屏幕会进一步提示**启动所有功能，并可进行呼叫。继续？**，选择**是**，则闹铃停止且被停用并开机；选择**否**，则闹铃停止且被停用并保持关机状态。

若您仅希望停止当前闹铃提示，并不将其停用，则只有按开关机键。


创建通信录条目

在待机状态输入一个电话号码，然后按**存储** () 键，以此号码创建一个通信录条目。您可以输入该条目的其他内容。

要在通信录中添加新条目：





查找此功能  -  > 通信录
 -  > 添加 > 电话号码、
邮件地址或邮件列表

注：只有您已经在手机中存储了条目后才可查看到邮件列表选项。


在条目明细菜单中，反色显示**更多**，按**选择** () 键后可存储其他的电话号码或邮件地址。

注：若选择**更多**，需先输入完成名称、号码或电子邮件地址，否则显示屏会提示输入内容。





搜索通信录条目



您可以在通信录中查找所需条目，要设置搜索方式：在待机状态，按  -  > 通信录， -  > 设



置 > 搜索方式 > 所需选项。转至：按键盘键可以直接转到相应条目。搜索：按键盘键输入要查找条目的名称后按搜索 () 键搜索条目。

为通信录条目录制语音姓名

在创建或编辑通信录条目时，反色显示语音姓名后按录音 () 键。按录音 () 键后说出姓名。根据提示，按录音 () 键，再次说出姓名，手机识别成功后存储语音姓名，按完成 () 键存储条目。

提示：为了您能够快捷地使用语音拨号功能，您可以将语音拨号设置快捷键。按  -  > 工具 > 拨叫服务 > 语音拨号

注：存储在 SIM 卡中的通信录条目没有此功能。

为通信录条目设置图片标识

当设置了图片标识的联系人来电时，手机将显示您设置的图片。

查找此功能  -  > 通信录
> 反色显示所需条目
 -  > 编辑 > 图片
> 所需图片



提示：选择**无**，取消该功能。

注：存储在 **SIM** 卡中的通信录条目没有此功能。

为通信录条目设置铃音标志

当设置了铃音标志的联系人来电时，手机将以您设置的铃音提示您。

查找此功能  -  > 通信录
> 反色显示所需条目
 -  > 编辑 > 铃音标志
> 所需选项

提示：选择**无**，取消该功能。

注：存储在 **SIM** 卡中的通信录条目没有此功能。

开启/关闭铃音标志

查找此功能  -  > 设置 > 铃音类型
> 类型明细 > 铃音标志
> 开启或关闭

注：类型明细的具体名称取决于您所选择的铃音类型。





设置主要号码或地址

您可以为存储了多个号码的通信录条目设置主要号码：

- 查找此功能 - > 通信录
> 反色显示所需条目
 - > 设为主要
> 所需号码

设置查看方式

您可以设置通信录显示所有联系人或只显示主要联系人。

- 查找此功能 - > 通信录
 - > 设置 > 查看

拨打通信录中的号码




- 查找此功能 - > 通信录

反色显示所需联系人条目，按 键拨打电话。

通信录条目排序

您可以选择英语、拼音、笔画数等排列方式对通信录条目进行排序。

- 查找此功能 - > 通信录
 - > 设置 > 排列方式

- 查找此功能  > 通信录
 > 分类
 > 添加

编辑通信录分类

您可以对通信录分类进行更改名称和添加铃音标志等操作。

- 查找此功能  > 通信录
 > 分类
> 反色显示所需分类
 > 编辑 > 所需选项

注：您不能编辑分类列表中的全部选项。

删除通信录分类

- 查找此功能  > 通信录
 > 分类
> 反色显示所需分类
 > 删除

注：您不能删除分类列表中的全部或一般选项。

重新排列通信录分类

您可以重新排列通信录分类列表的顺序。



- 查找此功能
- ／ - \ > 通信录
 - ／ - \ > 分类
 - > 反色显示所需分类
 - ／ - \ > 重排列表

共享通信录条目

您可以通过蓝牙连接，将通信录条目发送到其他手机或设备。

- 查找此功能
- ／ - \ > 通信录
 - > 反色显示所需条目
 - ／ - \ > 共享通信录条目



通信录



通话功能

通话功能



改变使用线路



线路指示符表示当前的使用线路。您可以改变当前的使用线路，使用另一个电话号码。

注：此功能仅适合具有双号功能的 SIM 卡。

查找此功能  > 设置 > 手机状态
> 当前线路



重拨

按键	功能
1 按  键	查看呼出电话列表
2 按  上或下键	反色显示所需电话号码
3 按  键	呼叫该号码

使用自动重拨功能



当手机提示呼叫失败时：

按键	功能
按  键	自动重拨
或重试 () 键	



线路识别

呼入线路识别



呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示屏显示呼入方的信息。

如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称。

呼出线路识别



对要拨出的电话，您可以隐藏或显示您的电话号码。

查找此功能 - > 设置 > 通话设置
> 本机号码限制
> 仅限下一呼叫或所有呼叫

当您输入号码时（屏幕显示所拨数字）：

按键	功能
按 - > 隐藏标识或显示标识	在下次呼叫时，隐藏或显示您的本机号码



取消来电

当手机提示来电时：


按键	功能
按忽略 () 键 或按  键	取消来电



根据您手机的设置或您的网络服务供应商提供的服务，来电可能被转移到其他号码上或使呼叫方听到忙音。


关闭来电提示

在您应答电话之前，可先关闭手机的呼入提示。

按键	功能
按  左或右键	关闭提示

调节听筒音量

在通话过程中，您可以调节听筒音量。


按键	功能
按  左或右键	调节听筒音量



免提扬声器

当启动手机的免提扬声器功能后，您就能够不用将手机置于耳部便可以进行通话。

在通话过程中按扬声器()键开启或关闭扬声器。

当您开启扬声器时，手机屏幕显示**免提开启**，直至您再次按扬声器()键关闭此功能。

注：当您手机与免提车载装置或耳机附件连接时，扬声器功能不可使用。

通话中使用静音

在通话过程中，您可以使对方无法听到您的声音。

按键	功能
按静音 或消静音() 键	开启或关闭静音

拨打紧急电话


您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急号码(如 112)，即使在手机锁定、**SIM** 卡未插入的情况下也能呼出这些紧急号码。



注：不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

按键	功能
1 按数字键	输入紧急号码（例如 112）
2 按  键，然后按是 () 键	拨打紧急号码


插入国际连接代码

要插入当地国际连接代码“+”：在待机状态，按住  键插入国际连接代码“+”。








查看通话记录

无论呼叫是否接通，您的手机将存储您最近呼入和呼出的电话号码列表。该列表按从新到旧的顺序存储。新号码被存储后，较早超出范围的号码则被删除。

快捷方式：在待机状态按  键便可进入到呼出电话列表中。

查找此功能  > 通话记录



按键	功能
1 按  上或下键	反色显示呼入电话或呼出电话
2 按选择 () 键	选择所需选项
3 按  上或下键	反色显示所需条目 注: ✓ 表示该呼叫被接通过。
4 按  键 或 按查看 () 键 或 按  -  键	拨打该条目中的号码 可查看该条目的具体内容 打开通话记录菜单, 完成下面列表中的操作

通话记录菜单包括下列选项:

选项	说明
存储	为选定的号码创建一个通信录条目。
删除	可删除该条目。
全部删除	可以删除当前列表里的所有条目。
显示标识*	下次呼出电话时, 您可以显示您的电话号码。



选项	说明
隐藏标识*	下次呼出电话时，您可以隐藏您的电话号码。
发送信息	为选定号码创建新信息。
添加数字	可在选定的号码后面添加数字。
附加号码	可将通信录、呼出电话或呼入电话中的号码附加在选定号码的后面。
通话后转到传真*	与对方先通话再发送传真。
复制所有文字	复制条目的文本信息。

* 需网络支持。

注：条目的属性及状态决定您所看到的菜单选项，
请以您的手机实际为准。

呼叫时间和费用

网络连接时间的计时时间是从您同您的网络服务供应商连接开始一直到您按 **ⓞ** 结束通话为止。这一时间包括忙音信号和铃音。




您的手机所记录时间也许同您的网络服务供应商所提供的收费计时时间不同，相关收费信息，请咨询您的网络服务供应商。

功能	介绍
呼叫时间	查看呼叫时间：  / - \ > 通话记录 > 呼叫时间
通话计时	开启或关闭通话中显示时间及提示音：  / - \ > 设置 > 通话设置 > 通话计时
呼叫费用	显示呼叫费用记录：  / - \ > 通话记录 > 呼叫费用
呼叫费用设置	设置呼叫费用限制：  / - \ > 设置 > 通话设置 > 呼叫费用设置



回复未应答电话

手机将保留未应答电话的记录并显示  (未接呼叫) 图标。

X 未接呼叫中的 X 表示未接听电话的总数。

按键	功能
1 按查看 () 键	查看呼入电话列表
2 按  上或下键	如果需要, 反色显示需回复的电话号码
3 按  键	拨打该号码

号码速记

您的手机将最近输入的一连串数字存储在被称为“号码速记”的临时存储区。这些数字可能是您拨出的电话号码, 或者是您只输入但并未拨出的号码。

要查看号码速记中存储的号码:

查找此功能  -  > 通话记录 > 号码速记



按键	功能
按 键	拨打该号码
或	
按 - 键	打开拨号菜单, 可选择所需选项执行相应操作
或	
按存储 () 键	以该号码建立一个新的通信录条目

附加一个号码

输入号码后 (屏幕显示电话号码):

按键	功能
按 - > 附加号码	附加一个来自通信录、呼出电话或呼入电话列表中的号码

按位置排序号码拨号

每个通信录条目都有一个特定的位置排序号。根据此号码可以判断出条目的存储位置: 手机或 SIM 卡。

注: 想要查看通信录条目的位置排序号, 按 - > 通信录 > 所需条目。



按位置排序号码拨号：

按键	功能
1 按数字键	键入您要拨打电话号码的位置排序号码
2 按  键	提交该号码
3 按  键	拨打该电话号码

注：当您输入的位置排序号码超出了手机或 SIM 卡允许的存储范围时，您将无法提交此号码。

单键拨号

使用单键拨号功能拨打位置排序号码为前 1 到 9 的电话号码，只需按住相应的数字键几秒即可拨打相应号码。

要设置使用单键拨号条目的存储位置：

查找此功能  > 设置 > 初始设置
> 单键拨号

按键	功能
1 按  上或下键	反色显示所需位置
2 按选择 () 键	选择位置



固定拨号



您可以为手机设置固定拨号。

开启或关闭固定拨号功能：

查找此功能 - > 设置 > 保密设置
> 固定拨号 > 开启或关闭

注：使用固定拨号需输入 SIM PIN2 码。

使用固定拨号列表，您可以创建和编辑固定拨号条目。

查找此功能 - > 工具 > 拨叫服务
> 固定拨号

服务拨号



有关服务拨号的具体设置和使用方法请咨询您的网络服务供应商。

查找此功能 - > 工具 > 拨叫服务
> 服务拨号

快速拨号

拨打预先设好的电话号码：

查找此功能 - > 工具 > 拨叫服务
> 快速拨号



双音多频音

查找此功能 - > 设置 > 初始设置
> 双音多频

在通话过程中发送双音多频音：按数字键。

在通话过程中将已存储的号码作为双音多频音发送：

反色显示通信录、呼出电话或呼入电话列表中的电话号码后按 - > 发送音频。

保持通话



您可以保持通话，以便进行呼叫转接等其他操作。

通话过程中：

按键	功能
按 - > 保持	保持通话

呼叫等待



如果您已申请了呼叫等待服务，则您在通话期间也可接收到第二个呼入电话的提示。使用此功能，您必须先开启呼叫等待功能。



按键	功能
1 按 键	应答新呼入的电话
2 按切换 () 键	在两个电话间进行切换
或连接 () 键	连接两个通话
或按 - > 结束	结束被保持的通话
保持中通话	

开启呼叫等待功能：

查找此功能 - > 设置 > 通话设置
> 呼叫等待 > 开启

呼叫转接



通话期间您可以将该电话转接到您已事先通知的某人的电话机上，也可直接把该电话转接到其他电话机上。

通知呼叫转接

通话过程中：

查找此功能 - > 保持



按键	功能
1 按数字键	输入准备转接该电话的号码
2 按 键	拨打该电话号码，通知转接该电话的一方
3 接通后按 - 键	打开菜单
4 按 上或下键	反色显示转接
5 按选择 () 键	选择转接
6 按确定 () 键	确认转接

不通知呼叫转接

通话过程中：

查找此功能 - > 转接

按键	功能
1 按数字键	输入准备转接该电话的号码
2 按确定 () 键	转接电话








电话会议





使用此功能，您可以与多方进行电话会议。

在待机状态：

按键	功能
1 按键盘键	输入要拨打的第一个电话号码
2 按  键	拨打该号码
3 接通后按键盘键	输入要拨打的第二个电话号码
4 按  键	拨打第二个号码
提示：第一个呼叫被保持，第二个呼叫为激活状态。	
5 按连接 () 键	进行电话会议

提示：• 当与多方进行电话会议时，要单独与某一方进行通话，按  -  > 单独通话 > 所需对象。

- 当有一方进行中的通话和一方保持中的通话，要想结束保持中的通话，按  -  > 结束保持中通话。



呼叫转移



使用呼叫转移功能可以把来电转移到另一个电话号码。

查找此功能 / - \ > 设置 > 呼叫转移

限制呼叫



设置允许使用的范围：

查找此功能 / - \ > 设置 > 保密设置
> 限制呼叫

禁止呼叫



禁止呼出或呼入电话：

查找此功能 / - \ > 设置 > 保密设置
> 禁止呼叫



信息功能



信息功能能够发送和接收多种不同类型的信息。

设置信息收件箱

在发送和接收这些信息之前，必须先设置文字信息收件箱。

注：您的网络服务供应商可能已经预先为您设置了信息收件箱。



查找此功能 / - \ > 信息
 / - \ > 信息设置

您可以对手机进行以下设置：

选项	功能
多媒体信息设置	编辑多媒体信息相关设置。
文字信息设置	编辑文字信息相关设置。
文件浏览	设置收件箱列表显示信息发送者或主题。
自动清除	设置信息保存在收件箱中的天数或条数。
提示	选择开启或关闭信息提示。



信息功能

查找此功能  -  > 信息 > 新信息
> 新短消息

发送快速记事文字信息

快速記事是預先編寫的文字信息，您可以對其進行編輯和插入到信息中發送。您也可以創建新的快速記事條目。

查找此功能  -  > 信息 > 快速记事



多媒体信息









多媒体信息可能包含多个页面和附加在信息中的媒体文件。您可以将信息发送给其他手机或电子邮件地址。

发送多媒体信息



多媒体信息包括文本内容和多媒体文件（包括图片、声音和影音）。您可以将多媒体信息发送到手机用户或邮箱地址。


查找此功能  -  > 新信息 > 新多媒体信息



- 1 按键盘键输入文字。要插入图片、声音、影音等，按  -  > **插入**，在**插入选项**中选择所需对象。要插入更多文字或文件按  -  > **插入** > **插入新页**，然后可以插入更多内容。
- 2 信息内容编辑完成后，按  -  > **信息选项**，设置相应选项：


选项	说明
抄送	设置要抄送的收件人。
密送	设置要密送的收件人。
主题	输入信息主题。
附件	插入所需附件。
优先级	选择信息发送的优先级。
传送报告	选择是否需要传送报告。


- 3 完成编辑信息相应选项后，按**完成** () 键。
- 4 按**发送至** () 键，可以选择一个或多个信息接收人：


按  上或下键反色显示通信录条目后按中心选择键进行选定。



提示: [新号码]: 可输入电话号码; [新邮件地址]: 可输入邮件地址。


5 按发送 () 键发送多媒体信息。

提示: • 在发送到屏幕, 按  键打开发送菜单, 您可对信息进行信息选项、信息明细、存入草稿箱、取消信息的操作。

- 在信息编辑过程中, 按  键打开信息中止选项, 您可以对编辑中信息进行取消信息、信息明细、存入草稿箱的操作。


接收多媒体信息



当您收到新信息后, 手机发出提示, 屏幕提示有新信息并显示信息提示符 .

按阅读 () 键打开信息:

- 阅读信息时照片、图片、动画等文件将在屏幕上显示。
- 声音文件随信息同时打开。

注: 附件加在信息末尾, 阅读完信息后, 按完成 () 键查看信息明细, 选择所需附件后可以存储。



发送自录语音记事



您可以将自己录制的语音记事发送给其他手机用户或邮件地址。

查找此功能 - > 信息 > 新信息
> 新语音信息

提示：按录音 () 键开始录制，按停止 () 键停止录制。

使用多媒体模板



多媒体模板是预置有媒体内容的多媒体信息。您可以选择多媒体模板来制作多媒体信息。

查找此功能 - > 信息 > 新信息
> 多媒体模板

查看已发送信息的状态

已发送的信息存储在发信箱中。

查找此功能 - > 信息 > 发信箱

下列图标指示信息状态：

= 发送中


= 已发送

= 发送失败







接收信息



当您收到信息时，手机显示  指示符并发出提示。

按键	功能
按阅读或 播放 () 键	查看信息

注：您可以将收到的文字信息存储到 **SIM** 卡上：

 -  > 信息， -  > 信息设置 > 文字信息设置 > 存储于 > SIM。

阅读、锁定或删除信息

以下提示符表示信息的状态：



=未读信息



=未读有附件



=未读语音记事信息



=已读



=已读有附件



=已读语音记事信息



=已读并锁定



=已读并锁定(含附件)





=已读并锁定(含语音记事)



提示：根据**信息设置**中的**自动清除**设置，较早或超出范围的信息被自动删除。如果想保存一条信息，必须将其锁定。您也可以将信息收件箱中的所需信息移到**重要信息**中，反色显示所需信息，按 **／ - \ >** **移到重要信息**。

查找此功能 **／ - \ > 信息 > 信息收件箱**

按键	功能
1 按  上或下键	反色显示所需信息
2 按 阅读 () 键	打开信息
或	
按 ／ - \ 键	打开信息菜单可以进行回复或转发等相关操作

重要信息

要查看存储在重要信息中的信息：

查找此功能 **／ - \ > 信息 > 重要信息**



阅读浏览器信息



您可以接收网络服务器向您发送的浏览器信息。

当您收到一个浏览器信息时，手机发出提示。

要查看您的浏览器信息：

查找此功能 > 信息 > 浏览器信息

信息服务



在使用信息服务之前，须先设置信息服务收件箱。

查找此功能 > 信息 > 信息服务

注：更多相关内容请咨询您的网络服务供应商。

语音信箱



您收到的语音信息存储在网络中，要收听该信息您必须拨打语音信箱号码。

注：您的网络服务供应商可能会提供更多关于此项功能的信息。

收听语音信息

查找此功能 > 信息 > 语音信箱

